

EXILIM ケータイ CA005

取扱説明書 詳細版

READ THIS MANUAL TO MASTER THE CELLULAR PHONE

www.au.kddi.com

かんたんガイド
目次
安全上のご注意
ご利用の準備
基本操作
アドレス帳
電話
メール
EZweb/auの ネットワークサービス
カメラ
LISMO
テレビ
データフォルダ <i>/</i> microSD™メモリカード
データのやりとり
TE T. 1 do 1600 AM
便利な機能
機能設定

ごあいさつ

このたびは、EXILIMケータイ CA005をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。ご使用の前に、CA005に付属する「取扱説明書」または本書をお読みいただき、正しくお使いください。

Mmemo

CA005に付属する『取扱説明書』では、主な機能の主な操作のみ説明しています。 さまざまな機能のより詳しい説明については、本書をご参照ください。

取扱説明書ダウンロード

『取扱説明書』と『取扱説明書詳細版』(本書)のPDFファイルをauホームページからダウンロードできます。

パソコンから:http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html オンラインマニュアル

auホームページでは、本書を抜粋のうえ、再構成した検索エンジン形式のマニュアルもご用意しております。

- CA005からは:待受画面で(トップメニュー・検索)
- → [auお客さまサポート] → [オンラインマニュアル] F7web版 auオンラインマニュアルは通信料無料でご利用いただけます。
- ・パソコンからは:http://www.au.kddi.com/manual/index.html

■ For Those Requiring an English/Chinese Instruction Manual

英語版・中国語版の『取扱説明書』が必要な方へ

You can download the English version of the Basic Manual from the au website (available from approximately one month after the product is released).

『取扱説明書·抜粋(英語版)』をauホームページからダウンロードできます(発売後約1ヶ月後から)。

Download URL: http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html

English/Chinese Simple Manual can be read at the end of this manual.

簡易英語版/中国語版は、本書巻末でご覧いただけます。

安全上のご注意

CA005をご利用になる前に、本書の「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。

故障とお考えになる前に、以下のauホームページのauお客さまサポートで症状をご確認ください。

- CA005からは:待受画面で 図→[トップメニュー・検索]→[auお客さまサポート]→[オンラインマニュアル]→[故障診断Q&A]
- ・パソコンからは:http://www.kddi.com/customer/service/au/trouble/kosho/index.html

au電話をご利用いただくにあたって

- ・サービスエリア内でも電波の届かない場所(トンネル・地下など)では 通話できません。また、電波状態の悪い場所では通話できないこともあ ります。なお、通話中に電波状態の悪い場所へ移動しますと、通話が途 切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- au電話はデジタル方式の特徴として電波の弱い極限まで一定の高い通話品質を維持し続けます。したがって、通話中この極限を超えてしまうと、突然通話が切れることがあります。あらかじめご了承ください。
- ・au電話は電波を使用しているため、第三者に通話を傍受される可能性がないとは言えませんので、ご留意ください。(ただし、CDMA方式は通話上の高い秘話機能を備えております。)
- au電話は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受けていただくことがあります。
- 「携帯電話の保守」と「稼動状況の把握」のために、au ICカードを携帯電話に挿入したときにお客様が利用されている携帯電話の製造番号情報を自動的にKDDI(株)に送信いたします。
- 公共の場でで使用の際は、周りの方の迷惑にならないようで注意ください。
- ・お子様がお使いになるときは、保護者の方が本書をよくお読みになり、 正しい使いかたをご指導ください。
- ・CAOO5は国際ローミングサービス対応の携帯電話ですが、本書で説明しておりますEZwebの各ネットワークサービスは、地域やサービス内容によって異なります。詳しくは、「グローバルパスポートCDMAご利用ガイド」をご参照ください。



かんたんガイド

本章で操作を始める前に、

- ■「安全上のご注意」(▶ P.44)
- **「取扱上のお願い」**(▶ P.51)

に書かれた注意事項を必ずお読みのうえ、 正しくお使いください。



充電についての ご注意

詳しい注意事項については、「安全上のご注意」 (▶P.44)と「取扱上のお願い」(▶P.51)をお読みください。

※卓上ホルダ(別売)のイラストはイメージです。 実際の製品と違う場合があります。

電池パックを長持ちさせるには?

充電したばかりなのに、電池切れで困ったことはありませんか?電池パックには寿命があります。充電のしかたによっては、電池パックが劣化して、電池が切れやすくなることがあります。正しい充電方法で、電池パックを長持ちさせましょう。

※電池パックの性能を十分に発揮できる目安は およそ1年です。電池が切れやすくなったら、 指定の新しい電池パックをお買い求めください。



充電は「残量1」になってから

(要充電)になってから充電しましょう。 頻繁に充電を繰り返すと、電池パックの 寿命が短くなります。



日なたに置かない・落とさない

電池パックは、強い衝撃や暑さが苦手です。本体や電池パックを落とさないようにご注意ください。長時間置いておく場合は、できるだけ涼しい場所に置きましょう。




充電用機器にも気をつけよう

充電用機器は、au指定のものを使用してください。指定外の充電用機器で充電すると、本体が壊れたり、電池パックが劣化する



CA005は、IPX5/7(IRJIS保護等級5/7相当) の防水性能を持っていますが、ご利用方法に よっては、水濡れなどが故障の原因となる場合 があります。「安全上のご注意」(▶ P.44)

- ●常温の水道水以外は、かけたり 浸けたりしないでください。 よく読んで
- ●キャップ類はしっかりと閉じ、\ ^確認してネ!/ 電池パックカバーは 確実に取り付けて ご利用ください。



キッチン

- ●アルコール・石けん・洗剤など常 温の水道水以外のものをかけたり 浸けたりしないでください。
- ●熱湯をかけたり浸けたりしないで ください。耐熱設計ではありません。



砂・泥

●砂・泥などにご注意ください。受話 口・送話口・スピーカー・ヒンジ部な どから入り故障の原因となります。



温泉・お風呂(シャワー)

- ●温泉水や入浴剤の入ったお風呂 などには浸けないでください。
- ●長時間の持ち込みはおやめくだ



海・プール

- ●海水やプールの水をかけたり浸け たりしないでください。
- ●海やプールの中での使用はおやめ







お買い上げ時は電池パックは十分に充電されていません。またご使用中に携帯電話の画面に 自 や 自 が表示されたときも充電してください



●卓上ホルダ (別売) で 充電する




●共通ACアダプタ01/02 (別売)で充電する
















•INFORMATION • 🕟

別途、共通ACアダブタ01/02(別売)や卓上ホルダ(別売)が必要です。(お使いのACアダプタによりイラストと形状が異な)

(お使いのACアタフタによりイラストと形状が異なることがあります。あらかじめごア承ください。)

●共通ACアダブタ01(別売)は日本国内家庭用 AC100V専用です。共通ACアダブタ02(別売)は AC100Vから240Vまで対応していますが、機種に よっては日本国内でのみご利用いただけます。

CA005や卓上ホルダ(別売)の接続端子に対して 平行になるように、共通ACアダブタ01/02(別売)のコネクタを抜き差ししてください。

●電池パックが取り付けられていないと充電できません。電池パックを装着した状態で充電してください。

外部接続端子キャップは、充電後しっかり閉めてください。

外部接続端子キャップを強く引っ張ったり、ねじったりしないでください。

●卓上ホルダ(別売)は安定した場所に置いてご使用ください。転倒・落下・破損の原因となります。

●卓上ホルダ(別売)を使用して充電する際は、外部 接続端子に共通ACアダプタ01/02(別売)や共 通DCアダプタ01(別売)を接続しないでください。 充電が正しく行われないだけでなく、故障の原因と なります。

電話をかける

電話は、

- ■番号を押してかける
- ■アドレス帳からかける
- ■履歴からかける

などの方法でかけることができます。

●アドレス帳からかける



●番号を押してかける



●履歴からかける



待受画面で€を押すと、発信履歴/

着信履歴/発信頻度が表示されます。 ②でかけたい相手を選び ✓ を押します。





● こんなときは…?

《電話をかける》

? 海外から電話したいときは

CA005で海外からも簡単に日本国内へ電話をかけられます。

- 1. 電話番号を入力
- 2. 励を押す
- 3. 「国際電話:日本へ」を選び ●を押す
- 4.

「CA005で海外から日本国内へ電話をかける(グローバルパスポートCDMA)」

P.107

? 海外用の携帯電話を使うときは

CA005で使用しているau ICカードを、海外用のGSM携帯電話に差し替えるだけで、いつもの電話番号のまま世界のネットワークで話せます。特別な申し込み手続きや日額・日額使用料も、不要です。

「GLOBAL PASSPORT GSM(グローバル パスポートGSM) について」 P.70

《電話を受ける》

? かかってきた電話に出なかった場合は

待受画面に **心** が表示され、出なかった着信の件数が表示されます。

「電話を受ける」 P.104

🕜 かかってきた電話に出たくない場合は

電話に出たくないときは、着信を拒否する ことができます。

「着信を拒否する」 P.105

? 通話中の会話を録音したい場合は

通話中の相手の声を、メモ代わりに60秒間 録音することができます。

「通話中の相手の声を録音する」 P.334

■迷惑電話はシャットアウト!


迷惑電話やいたずら電話がかかってきたら、通話が終わった直後に「1」「4」「4」「2」「2」「一」で登録すると、次回からは、相手側に「お断りガイダンス」を流しシャットアウトできます。(米惑電話撃退サービス)

※迷惑電話撃退サービスは月額使用料有料のオプションサービスです。ご利用にはお申し込みが必要です。

「迷惑電話撃退サービスを利用する(オプションサービス)」













待受画面で ◆ を押すと 着信履歴一覧画面が 表示されます。 ◆ で登録したい番号 を選びます。



一 を押すとサブメニューが表示されます。「アドレス帳へ登録」を選び● を押します。













ドラー で回った。 ドメールメニューから 「受信ボックス」を選び ● を押します。



②で登録したいフォルダを 選び、Eメールを選んだら、 一回を押して「アドレス詳細 表示」を選び③を押します。



②で登録したいアドレスを 選び、③を押します。「アドレス帳登録」を選び、 ⑥を押します。





•INFORMATION • 🕟

●アドレス帳には、最大1,000件までの相手 先を登録できます。

●アドレス帳に電話番号を登録する場合は、 市外局番から入力します。


●アドレス帳には、画像や住所、血液型や誕生日など、さまざまな情報が登録できます。

こんなときは…? ●

🕜 登録したアドレス帳を修正するには

一度登録したアドレス帳は、修正や追加登録 などの編集作業ができます。

アドレス帳詳細画面を表示させて、回を押すと、アドレス帳編集画面が表示されます。 追加したい情報や変更したい情報を入力して、一回を押すと、修正された情報がアドレス帳に登録されます。














- ・赤外線ポートの間の距離は20cm以内で送受信してください。
- ・データの送受信が終わるまで相手側の赤外線ポート部分に向けたままにして動かさないでください。
- ・赤外線通信を行うには、送る側と受ける側がそれぞれ準備する 必要があります。受ける側が受信状態になっていることを確認し てから送信してください。

3





待受画面で●を 押します。

「Bluetooth /赤外線 |を選び ●を押し、「赤外線通信 |を 選び・を押します。







赤外線通信では、 次のデータを送受信できます。

- ●プロフィール
- ●アドレス帳
- ●スケジュール
- ●タスクリスト

●メモ帳

- ●お気に入りリスト
- ●データフォルダ内のデータ/ microSDメモリカード内のデータ
- ●履歴·学習情報
- ●設定情報
- ※相手の機器やデータの種類、容量によっては 送受信や再生ができない場合があります。





医メールを送る (文字を送る)

Eメールを送る前に・・

- ■初期設定は終わっていますか?
- ■相手のメールアドレスはアドレス帳に 登録されていますか?



















● こんなときは…? ●

メールを書いているときに電話 がかかってきたら?

メール作成中にかかってきた電話に出ても、 作成中のメールは消えません。通話が終わっ た後で、メールの続きを書くことができます。

メールにフォトやムービーを 添えたいときは

Eメールには、最大5件(合計2MB以下)の データが添付できます。 次のようなデータが添付できます。

- ●データフォルダのデータ
- ▲ムービー撮影データ●フォト撮影データ
- ■ボイス録音データ ●プロフィールデータ
- ●アドレス帳 ■スケジュール
- ●々スクリスト

「Eメールにデータを添付する | P.119

ア Eメールを装飾するには

本文入力中に を押すと、次のような装 飾ができます。

- ●本文の文字や背景色を24色の中から選べます。
- 文字の大きさを変更できます。
- ●文字の位置を左寄せや右寄せ、センタリング できます。
- ●文字を点滅表示させたり、行の間にラインが 挿入できます。
- ●画像を挿入できます。
- ●文字や画像を右から左へ移動させたり、ス ウィング表示させることができます。

撮ったフォトを メールで送る (メールに添付する)













メールフィルターの説明画面が表示されます。 「次へ」を選び●を押すと、暗証番号を入力する 画面になります。

au電話のご契約時に設定 されたお客様の暗証番号 を入力してください。 暗証番号の案内

送信 リセット

下記の対象サービスで同日内 に連続3回間違えると、翌 日までご利用できなくなりますのでご注意くださ

<対象サーピス> ・ 割お客さま様* - ト内のお

・「なるほど!au」の携 戻る OK プラグザメニュー 暗証番号を入力して 「送信」を選び ● を押します♪



「米惑メールフィルター」を選び を押します。

メールフィルター

※かり設定とは?

6 指定受信リスト設定 7 指定拒否リスト設定

11 設定にあたって

4 戻る

9 <u>設定確認、設定解除</u> 10 PC設定用ワンタイムパ^{*} スワート*

「カンタン設定 | から

を押します。

8 その他の設定

5 基本設定



■かか設定 これで迷惑メールも 1 サポート設定 2 フィルターレヘール(高) 撃退ね!! 3 フィルターレヘール(中) 4 フィルターレヘール(低)



● こんなときは…? ●

受信したEメールに返信したい ? ときは

Eメールを送ってくれた相手に、すぐに返事 を送ることができます。

1. 受信メールの内容表示画面で、回を押す 宛先には、自動的に相手のFメールアド レスが入力されます。

「件名」には、受信したFメールの件名に 「Re: |が付けられます。

2. 本文を入力し、回を押す

パソコンで使っているアドレスで、 メールを送受信したい


普段パソコンで利用しているメールアドレス を使って、au電話からメールを送受信するこ とができます(ケータイdePCメール)。

※ケータイdePCメールのご利用にあたっては、会員 登録が必要です。

会員登録後は、月額使用料がかかります。

「ケータイdePCメールを利用する」

P.143











• INFORMATION • 3

●Cメールは、Cメールに対応したau電話同士で、電話番号を宛先にしてメールのやりとりができるサービスです。

●送信したCメールは、最大50件まで保存できます。

受信したCメールは、最大100件まで保存できます。

こんなときは…? ●

? 緊急地震速報を受け取ったら

緊急地震速報とは、気象庁が配信する緊急 地震速報を、震源地付近のau電話に一斉に お知らせするサービスです。

緊急地震速報を受信した場合は、周囲の状況に応じて身の安全を確保し、状況に応じた落ち着きのある行動をお願いします。

「緊急地震速報を利用する」 P.152

写真や ムービーを もっと楽しむ

フォトモニター画面や ムービーモニター画面 から、いろいろな 設定ができるのよ。





待受画面で 📵 を1秒 以上長押しします。

もっとキレイに撮る

細部まで鮮明に表現できる、高画質な フォトやムービーも撮影できます。





「ファイン | に!



ムービーモニター画面で

| 一家神し、 | 「録画サイズ」を選び







TVGA LLE!



大きなサイズで撮る

カメラモードで撮影したフォトを、大きなサイズでキレイにブリントできます。

フォト(カメラモード)



フォトモニター画面で 「一型を押し、 「撮影サイズ」を選び ● を押して 「オートリサイズ」「13M」 「9M(フルワイド)」 「8M」「5M」「3M」 「2M」「0.3M」に!



連写でフォトを撮る

1回の撮影で、連続した複数枚のフォトを撮影できます。

フォト(壁紙モード/カメラモード)



フォトモニター画面で 2777を押し、

「特殊撮影」を選び●を押して





「ノーマル連写」 「高速連写」 「パスト連写」 のいずれかを選び ⑥を押します。 設定により撮影できる 枚数は異なります。

INFORMATION

●撮影できるフォトのサイズ

用途に合わせて撮影サイズや画質設定が選択できます。

撮影サイズ: 横×縦(ドット)	画質設定	容量(目安)	保存可能 枚数(目安)
壁紙(標準): 240×320	ノーマル 固定	30KB程度	約5,000枚
壁紙(フルワイド): 480×854		140KB程度	約3,500枚
0.3M:640×480	ファイン	130KB程度	約3,500枚
U.SIVI - 040×400	ノーマル	70KB程度	約5,000枚
014 14 00014 000	ファイン	800KB程度	約600枚
2M:1,600×1,200	ノーマル	420KB程度	約1,100枚
3M: 2.048×1.536	ファイン	1,300KB程度	約350枚
3101 - 2,040 × 1,330	ノーマル	650KB程度	約750枚
5M: 2.560×1.920	ファイン	2,000KB程度	約250枚
3W1 · 2,300×1,920	ノーマル	1,000KB程度	約500枚
8M:3.264×2.448	ファイン	3,200KB程度	約150枚
OIVI - 3,204×2,440	ノーマル	1,600KB程度	約300枚
9M(フルワイド):	ファイン	3,800KB程度	約120枚
4,128×2,320	ノーマル	1,900KB程度	約250枚
13M: 4,128×3,096	ファイン	5,000KB程度	約90枚
10101 - 4, 120 × 0,030	ノーマル	2,500KB程度	約190枚

撮影サイズを「オートリサイズ」に設定すると、ズームの倍率 に合わせきれいにプリントできるサイズに自動で変更します。

●録画できるムービーのサイズ

録画サイズによって、ムービーのサイズが 選択できます。

録画サイズ	横×縦(ドット)	録画可能時間	Eメール添付
QCIF	176×144	最大15秒	0
QVGA	320×240	最大約120分**	\triangle
VGA	640×480	最大約90分®	\triangle

- ※市販品のmicroSDメモリカードあるいはmicroSDHCメモリカード(512MB~16GB)をセットした場合の録画可能時間です。ただし、録画条件やmicroSDメモリカードの容量により録画可能時間は異なります。
- ○: Eメール添付可△: サイズを変換してEメール添付可











待受画面で 🛭 を押し、「トップ メニュー・検索 を選び (*) を押します。 「乗換 |を選んで ● を押します。



















● こんなときは…? ●

お気に入りを登録したいときは (ブラウザメニュー~お気に入り)

お気に入りリストに登録したい情報サイトを 画面に表示させて

- 1. 励 (ブラウザメニュー)を押す
- 2. 「お気に入り/画面メモ」を選び を押す
- お気に入り登録」を選び ●を押す
- 4. 励 (登録)を押す

「お気に入りへ登録しました」と表示されて、 登録が完了します。


お気に入りリストは100件まで登録できます。

「お気に入りリストを利用する P.164

テレビ (ワンセグ)を 見る

※地域によって、設定される放送局が変わります。





テレビチャンネル設定画面で (*) を 押して「オート設定 (放送波)」を 選び (●) を押します。







見ている番組を 録画する







• INFORMATION • 🕟

次のような場所では、電波の受信状態が悪く、画質や音質が劣化したり受信できない場合があります。

- ●放送局から遠い地域や極端に近い地域
- ●移動中の電車や車、地下街、トンネルの中、 室内など
- ●山間部やビルの陰
- ●高圧線、ネオン、無線局、高速道路の近く
- ●その他、妨害電波が多かったり、電波が遮 断されたりする場所

遠隔ロック

CA005を紛失した場合に、事前に登録した電話 からCA005に電話をかけて、設定した回数着信 すると、遠隔操作で他人が使えないようにオート ロックと FeliCa ロック、アドレス帳ロックをかける ことができます。

遠隔操作をする電話番号を登録します。

設定画面から 遠隔ロックの設定を 選択します。





待受画面で

(e) 4 1 4 E 押し、ロック No.を 入力して (を押します。

ケータイをなくしてしまったら

登録した電話(電話番号)から なくしたケータイに、設定した 条件で電話をかけます。

> 慌てない 慌てない…



設定します。

ロック操作の条件(時間/回数)を



「有効番号リスト」を選び を押し、

「新規登録 |を選び

● を押します。

「直接入力」を選び を押し、

電話番号を入力し

● を押します。

m を押して、 電話番号を登録します。 2



「指定時間」

最初の着信から設定 した回数分の着信が あるまでの制限時間 を1~10分で設定

「着信回数| 遠隔ロックが起動 するまでの着信回数を 3~10回で設定

m を押して終了。

例えば:・

「10分間に3回 と設定した場合、 10分の間に3回、なくしたケータイに 電話をかけます。



本体に遠隔ロック設定をしていなかった場合 でも、一般電話やパソコンから遠隔ロックを かけることができます。



■auお客様センターに電話する

一般電話や携帯電話からもかけられます。 オペレーターが対応してくれるから安心。

■一般電話、au以外の携帯電話から

氏 0077-7-113

■au電話から 局番なしの 113

受付は24時間。 無料です。



●auお客さまサポートにアクセスする

インターネットからauお客さまサポートに ログインして、画面の指示に従って操作 すれば安心ロック完了。



URL ▶ https://cs.kddi.com/

• INFORMATION •

お買い上げ時には、ロックNo.は「1234」 に設定されています。 ロックNo.は、変更することもできます。

「ロックNo.を変更する(M44)| P.370

●登録した電話からCA005に遠隔ロックを かけるときは、発信者番号を通知して電話 をかけてください。

CA005の電源が入っていない場合には、 遠隔ロックや安心ロックが起動できません。 また、電波の弱い場所にCA005がある場 合には、遠隔ロックや安心ロックが起動で きない場合があります。

● こんなときは…? ●

ケータイの位置を検索するには (ケータイ探せて安心サービス)

ケータイ探せて安心サービスをご利用にな ると、携帯電話の置き忘れや紛失時に、パソ コンから携帯電話のおおよその位置を検索 できます。

「ケータイ探せて安心サービスを利用する」

P.182

災害用伝言板サービス

大規模な災害が発生したときに、EZweb トに開設され た災害用伝言板に、自分の安否情報を登録できます。

災害用伝言板

伝量板トップ

~サービス提供中~ 安否情報の登録・確認が できます。

登録(登録可能地域は下記 のご利用地域情報を参照 ください)

安否お知らせメール設定

サービス概要 ご利用地域情報 災害対策への取り組み 災害関連情報

English



登録された安否情報は、F7webやインター ネットで全国から閲覧できます。また、あらか じめ指定したEメールアドレスに、安否情報 を送信することもできます。





詳しくは、auホームページの、「災害用伝言板サービス」をご覧ください。

防犯ブザー



普段使っているCA005を、防犯ブザーと しても利用できます。

防犯ブザーを設定するには

待受画面で ● 5 8 1 を押し、 ロック No.を入力して () を押します。 これで、防犯ブザーが設定できました。

防犯ブザーを鳴らす

待受画面で「O」を1秒以上長押しすると、 防犯ブザーが鳴ります。

防犯ブザーを止める

ロックNo.を入力すると、防犯ブザーが 鳴りやみます。

着信拒否

着信したくない相手からの電話番号を着信拒否に登録すると、 着信を自動的にシャットアウトできます。

特定の電話番号からの着信や、電話番号を通知しない着信、

公衆電話からの着信など、着信を拒否する条件を 細かく設定できます。

待受画面で ● 4 3 を押し、ロック No. を入力して を押します。

着信を拒否したい相手先の種類を選び ● を押し、 相手の電話番号や「拒否メッセージ1 I 「OFF はどの内容を 設定します。

「着信を拒否する(M43) | P.369





オンラインマニュアル

オンラインマニュアルに接続すると、あなたの知らないケータイの 操作方法を簡単に探すことができます。

EZweb版 auオンラインマニュアルは通信料無料でご利用いただけます。

au one トップから接続する

待受画面で 図 を押し、「トップメニュー・検索」を選び ● を押します。 「au お客さまサポート」を選び ● を押し、「オンラインマニュアル |を選び ● を押します。

QRコードを読み取って接続する

待受画面で $mode{n}$ を押し、 $oldsymbol{\cdot}$ で「バーコードリーダー $oldsymbol{\cdot}$ メーカー」を選び $oldsymbol{\cdot}$ を押します。

「バーコード読込み」を選び

を押します。



左のバーコード(QRコード)に カメラをかざすと、 読取結果が表示されます。

URLを選び ● を押し、「URLへジャンプ」を 選び ● を押して、 ● を押します。

M機能から接続する

待受画面で <a>● # 3 を押し、「はい」を選び <a>● を押します。



料金照会

EZwebに接続して、今月の概算通話 料金や利用内訳が簡単に照会できます。

待受画面で ● 1 1 を押し、 「はい」を選び ● を押します。 EZwebに接続され、「確認する」メニュー が表示されます。

「通話料・通信料照会」を選んで

を押します。



ta a la C i au

みんなでつくる、au Q&Aサイト

auユーザー同士で、気軽に「Q&A」の やりとりができる便利な auオリジナルサイトです。











電源を入れておくだけで、携帯電話からは常に弱い電波が出ています。

周囲への心配りを忘れずに楽しく安全に使いましょう。

●こんな場所では、使用禁止!

- ・自動車運転中の使用は危険なため法律で禁止されて います。
- ・航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。

●使う場所や声の大きさに気をつけて!

- ・映画館や劇場、美術館、図書館などでは、発信を控えるのはもちろん、着信音で周囲の迷惑にならないように電源を切るか、マナーモードを利用しましょう。
- ・街中では、通行の邪魔にならない場所で使いましょう。
- ・新幹線の車中やホテルのロビーなどでは、迷惑のかからない場所へ移動しましょう。
- ・通話中の声は大きすぎないようにしましょう。
- ・携帯電話のカメラを使って撮影などする際は、相手の 方の許可を得てからにしましょう。

●周りの人への配慮も大切!

- ・満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性があります。携帯電話の電源を切っておきましょう。
- ・病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示に従いましょう。

CAOO5でできること

▶P 101

電話をかける・受ける

着信履歴や発信履歴、アドレス帳の電話 番号を利用して電話をかけることもでき ます。



▶P.160、▶P.200

インターネットを見る

EZwebでは、簡単にインターネットを楽しめます。PCサイトビューアーでは、パソコン向けのWEBサイトを快適に見ることができます。



▶P.93

連絡先をアドレス帳で管理する

最大1,000件の連絡先を登録できます。 1件のアドレス帳には、複数の電話番号 やEメールアドレスなどを登録できます。



P 225

写真を撮る

最大13M(4,128×3,096ドット)の静 止画(フォト)を撮影できます。最大640× 480ドットの動画(ムービー)も撮影でき ます。



▶P.117

メールを送る・受け取る

EメールやCメールを送受信できます。 デコレーションメールや、デコレーション アニメといった、カラフルで楽しいメール も送受信できます。



▶P.257

音楽・ビデオ・本を楽しむ

着うたフル®や音楽CDなどの楽曲を聴く ことができます。ビデオや電子書籍を再 生して楽しむこともできます。



P.271

テレビを見る

テレビ(ワンセグ)を見ることができます。番組を録画することもできます。



▶P.172

ニュースをチェックする

テレビの速報テロップと同じタイミングで、速報ニュースをチェックできます。



▶P.184

ゲームで遊ぶ

本格的な3Dゲームから、お手軽なゲームまで、いろいろなジャンルのEZアプリ (BREW[®])のゲームをダウンロードして遊べます。



▶P.358、▶P.362

好みに合わせて設定を変更する

待受画面に表示される壁紙や着信音などを好みに合わせて変更できます。



▶P.246

ダイナミックフォトを作る

手軽に動く合成写真を作成したり、デコレーション絵文字や動く壁紙などを作成できます。



▶P.252

写真や動画を楽しく表示

季節や撮影シーンごとにフォトやムービーをまとめて表示したり、スライドショーを楽しむことができます。



▶P.380

お子様用に機能を制限する

電話やアドレス帳、Cメールなど、基本的な機能だけを利用できるように制限できます。



©JUNICHI NARUSAWA

他にも便利な機能がいっぱい!

- ・待受ショートカット ▶ P.76
- ・ケータイアレンジ ▶ P.80
- ・クイックアクヤスメニュー ▶ P.82
- ・プロフィール ▶ P.111
- ·グローバル機能 ▶ P.113
- ·緊急地震速報 ▶ P.152
- ·EZチャンネルプラス/EZチャンネル ▶ P.168
- ・検索ウィンドウ ▶ P.174
- ·au one My Page ▶ P.174
- ·EZナビ▶P.176
- ·安心ナビ▶P.179
- ·EZ FeliCa(おサイフケータイ®) ▶ P.194
- ·お留守番サービス ▶ P.209
- · 着信転送サービス ▶ P.214
- ・発信番号表示サービス ▶ P.218
- ・番号通知リクエストサービス ▶ P.219
- ·テキストリーダー ▶ P.249
- ·Bluetooth®機能 ▶ P.318
- ・フェイク着信 ▶ P.330
- ・ポケットライト▶P.331
- ・マナーモード▶P.331
- ·簡易留守メモ ▶ P.332
- ・カレンダー/スケジュール ▶ P.336
- ・アラーム ▶ P.345
- ·電卓 ▶ P.348
- ·モバイル辞典 ▶ P.348
- ・フェイスファクトリー ▶ P.351

いろんな機能が あるのね~!!



こんなときは・・・

電話 |機能

ル 機能

(着信履歴) ▶P.107

電話に出られないとき (簡易留守メモ)

折り返し電話をかける

P.332

連絡先をアドレス帳に 登録する

▶P.94

着信音などを 鳴らさないようにする (マナーモード)

▶P.331

着信を拒否したい

▶P.369

通話中の受話音量を 調節する

▶P.102

Eメールを送信する

▶P.118

Eメールを受信する

▶P.123

迷惑メールを 防止したい

▶P.140

撮影したフォトを Eメールで送る

P.245

受け取ったメール アドレスを登録する

▶P.95

Cメールを送受信する

▶P.145

情報を検索したい (EZweb、検索ウィンドウ)

▶P.160、▶P.174

調べ ニュースや天気予報を

チェックする (EZ___AEX)

▶P.172

テレビの番組表を 見たい

▶P.278

通信料を確認する

(auお客さまサポート)

▶P.162

道順や乗り換えを 確認する

(EZナビウォーク) ▶P.177

操作方法をケータイで 調べる

(ガイド機能) ▶P.385

(LISMO)

テレビ(ワンセグ)を 音楽を聴く、 ビデオを見る

P.272

見る

電子書籍を読む (LISMO)

▶P.267

映像や音楽を楽

U

む

EZムービーを見る

▶P.259、▶P.266

▶P.167

P.252

EZチャンネルプラスや EZチャンネルを見る

▶P.168

自分で撮ったフォトや ムービーを見る (イメージアルバム)

32

フォトを撮る (カメラ)

P.228

▶P.279

ムービーを撮る (カメラ)

P.235

▶P.335

機能設定

も

の

ケータイの設定を まとめて変える (ケータイアレンジ)

P.80

機能設定の方法

P.356

テレビ番組を録画する

自分の音声を録音する (Mvボイスメモ)

の変更

着信音を変える

待受画面の壁紙を 変える

P.358

P.362

通話中の相手の声を 録音する

(通話音声メモ)

▶P.334

検索した情報を 画面メモに保存する

▶P.164

待受画面の表示を 設定する

▶P.364

画面の文字サイズを 変える

▶P.365

自分の連絡先を教える (赤外線送信)

▶P.327

よく使う機能をすぐに 起動

(待受ショートカット) ▶P.76

電卓で計算する メモをとる

▶P.348

▶P.335

アラームを使う

▶P.345

スケジュールを 管理する

▶P.339

電話をなくしたときに 備える (遠隔ロック) も

▶P.367

子供の居場所を 確認する (安心ナビ)

▶P.179

防水について

▶P.55

着信があったように 見せかける (フェイク着信) ▶P.330

ロックNo.や PINコードを変える

▶P.370, ▶P.371

緊急地震速報について

▶P.152

目次

このいこ フ	•
安全上のご注意	
au電話をご利用いただくにあたって	
かんたんガイド	1
取扱上のご注意	2
充電についてのご注意	2
防水ケータイの取扱上のご注意	
充電する	
充電する	
電話を使う	
電話をかける	
電話を受ける	
アドレス帳に登録する	٤
かかってきた電話やメールをアドレス帳に 登録する	
豆球9 〜 赤外線を使ってプロフィールを交換する	(
メールでコミュニケーション(Eメール) 1	
Eメールを送る(文字を送る)	
撮ったフォトをメールで送る	
(メールに添付する)1	
Eメールを読む1 迷惑メールはお断り1	
お手軽メール(Cメール)1	
の子軽メール(Cメール) Cメールを送る	
Cメールを送る1 Cメールを読む	
写真やムービーを撮る(カメラ/ビデオ)1	
写真やムービーをもっと楽しむ	
ネットを楽しむ(EZweb)2	
EZwebでできること2	

テレビを見る	22
テレビ(ワンセグ)を見る	22
見ている番組を録画する	
落としても安心	24
遠隔ロック	24
安心ロック	25
知っててよかった!	26
災害用伝言板サービス	26
防犯ブザー	26
着信拒否	
オンラインマニュアル	
料金照会	
なるほど! au	
マナーを守ろう	
マナーも携帯する	28
04005777777	-00
CA005でできること	29
こんなときは	32
目次	0.4
日次	34
安全上のご注意	41
本書の表記方法について	42
免責事項について	
安全上のご注意	44
取扱上のお願い	
防水のご注意	
ご利用いただく各種暗証番号について	
プライバシーを守るための機能について	
PINコードについて	59

ご利用の準備をする	61
各部の名称と機能	62
CA005のスタイル	64
CA005をビュースタイルにする	64
電話をかけるまでの準備をする	
準備1. 電池パックを充電する	
準備2. 電源を入れる/切る	
準備3. 画面状態を確認する	
準備4. Eメール・EZwebの初期設定を行う	
画面にこんな表示が出たら 時刻が表示されなくなったら	
eu ICカードについて	
au ICカードを取り外す	
au ICカードを取り付ける	
GLOBAL PASSPORT GSM	
(グローバルパスポートGSM)について	70
海外でご利用になるときは	
基本的な操作を覚える	70
五十つ いいばし ころし の	/ ح
寺受画面とメインメニューを利用する	74
寺受画面とメインメニューを利用する 待受画面の見かた	74 74
寺受画面とメインメニューを利用する 待受画面の見かた 待受ショートカットを利用する	74 74
寺受画面とメインメニューを利用する 待受画面の見かた 待受ショートカットを利用する ユーザー設定アイコン/アプリキーを	74 74 76
寺受画面とメインメニューを利用する 待受画面の見かた 持受ショートカットを利用する ユーザー設定アイコン/アプリキーを 設定する	74 74 76
寺受画面とメインメニューを利用する 待受画面の見かた	74 76 76 76
特受画面とメインメニューを利用する 特受画面の見かた	7476
寺受画面とメインメニューを利用する 待受画面の見かた	7476767779
寺受画面とメインメニューを利用する 待受画面の見かた 待受ショートカットを利用する ユーザー設定アイコン/アブリキーを 設定する … メインメニューを利用する … メインメニューを表示する … メインメニューのサブメニューを利用する	7476
・ ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	74
寺受画面とメインメニューを利用する 持受画面の見かた 持受ショートカットを利用する ユーザー設定アイコン/アプリキーを 設定する メインメニューを利用する メインメニューを表示する メインメニューのサブメニューを利用する メインメニューの変更する スインメニューを変更する CA005をアレンジする	74767677797980
 寺受画面とメインメニューを利用する 特受画面の見かた 大受ショートカットを利用する ユーザー設定アイコン/アプリキーを 設定する メインメニューを利用する メインメニューを表示する メインメニューを受更する CA005をアレンジする 	747676797979798081
	747676797979808181
	747676797979808181
	7476767979798081818283

起動中の機能を終了する	84	au one アドレス帳のサーバにアドレス帳を		Eメールにデータを添付する	119	
ロックNo.を入力する	84	預ける	99	添付データを変更・解除する	119	
データを複数選択する				本文を装飾する		
データを削除する	84	電話をかける・受ける	101	デコレーションアニメを送る		_
1件/選択/全件削除する	84			デコレーションアニメ編集画面の サブメニューを利用する		, 7
期限切れデータを削除する	85	電話をかける		サブメニューを利用する	122	,
ビュースタイルでの操作を覚えよう	85	P(ポーズ)ダイヤルで電話をかける	103	Eメール作成画面でできること	122	
文字入力の方法を覚える	86	発信メニューを利用する		Eメールを受け取る		
文字入力の方法		電話を受ける		添付データを受信・再生する		
文字種の切り替え		応答を保留する		新着メールを問い合わせて受信する	125	
ステ種の切り目へ	00	簡易留守メモのメッセージで応答する		受信ボックス/送信ボックスのEメールを		
デコレーション絵文字の入力	99	着信を拒否する		確認する		
文字の修正		着信を転送する		Eメール一覧画面でできること	128	
予測変換機能		国際電話を利用する		アドレス詳細表示を利用する	129	
2夕ッチ入力		au電話から海外へかける (001国際電話サービス)		EメールをmicroSDメモリカード/		
区点コードでの入力			106	データフォルダへ保存する	129	
絵文字/デコレーション絵文字/記号/		CA005で海外から日本国内へ電話をかける		Eメール内容表示画面でできること	130	
顔文字の入力	an	(グローバルパスポートCDMA)		差出人/宛先/件名/電話番号/URL/		
文字入力のサブメニューを利用する		CA005で海外から日本以外の国へ電話をかり		GPS情報/FeliCa情報を利用する	132	
文字をコピー/切り取りしてから貼り付ける		(グローバルパスポートCDMA)		フォルダー覧画面でできること	133	
その他の文字入力サブメニュー		海外からau電話に電話をかけてもらう	107	振分け登録する		
との他の文子ハブランハニュ	0 1	発信履歴/着信履歴/発信頻度を利用して		なかよしボックスを利用する	134	
フバーフ帳で海線とも禁用する	00	電話をかける		なかよしボックスフォルダー覧画面の		
アドレス帳で連絡先を管理する	93	履歴のサブメニューを利用する	110	サブメニューを利用する	134	
アドレス帳に登録する	94	CA005の電話番号をプロフィールで		インフォボックスを利用する	135	
他の機能からアドレス帳に登録する		確認する		データフォルダのEメールを利用する	135	
グループを編集する		自分のプロフィールを編集する(MO)	111	microSDメモリカードのEメールを		
アドレス帳の登録内容を利用する		グローバル機能を設定する	.113	利用する	135	
登録した電話番号を利用する		エリアを設定する		フォルダー覧画面のサブメニューを		
登録したEメールアドレスにEメールを送る。		エリアを新規登録する		利用する	136	
登録した住所/GPS情報を利用する		PRL(ローミングエリア情報)の取得方法を	110	Eメールを設定する	136	
登録した誕生日をスケジュールに登録する		設定する	116	受信・表示に関する設定をする		
メモリNo.を利用する		航空機モードを設定する		送信・作成に関する設定をする	138	
アドレス帳を検索する		MILLING C I CEXAL 9 C	1 10	アドレスの変更やその他の設定をする	139	
アドレス帳のサブメニューを利用する		ノールを学る。平は取る	117	迷惑メールフィルターを設定する	140	
クイックアドレスを利用する		メールを送る・受け取る	11/	au one メールを利用する	142	
クイックアドレスにアドレス帳を登録する		Eメールを利用する	110	会員登録する		
クイックアドレスの登録内容を利用する				云貝豆酥 9 る au one メールを確認する		
クイックアドレスのサブメニューを利用する		Eメールを送る				
フェンンティレハッフンハーユ で作用する		宛先を追加・削除する	119	ケータイdePCメールを利用する	. 143 :	35

ケータイdePCメールメニューを表示する	
	144
Cメールを利用する	145
Cメールを送る	
Cメールを受け取る	146
受信ボックス/送信ボックスのCメールを	
確認する	147
Cメール一覧画面でできること	
Cメール内容表示画面でできること	149
本文中の電話番号/Eメールアドレス/	
URLを利用する	150
受信ボックスフォルダー覧画面で	
できること	
振分け登録する	
緊急地震速報を利用する	
緊急地震速報を受信すると	
Cメール安心ブロック機能を設定する	
Cメールを設定する	
受信フィルターを設定する	155
EZwebやネットワーク	
サービスを利用する	157
EZwebを利用する	158
EZwebを利用する EZwebメニューを表示する	158
EZwebを利用する EZwebメニューを表示する au one トップからコンテンツに	158 159
EZwebを利用する Ezwebメニューを表示する au one トップからコンテンツに アクセスする	158 159
EZwebを利用する	158 159 160
EZwebを利用する	158 159 160 161
EZwebを利用する	158 159 160 161 162
EZwebを利用する	158 159 160 161 162
EZwebを利用する	158160160161163
EZwebを利用する	158160160163163
EZwebを利用する	158160160163163
EZwebを利用する	158169160161163164
EZwebを利用する	158160160161163164164

EZWEDを設定する	
EZムービーで動画コンテンツを楽しむ	
EZムービーポータルサイトを表示する	167
EZムービーを再生する	167
EZチャンネルプラス/EZチャンネルを	
利用する EZチャンネルプラス/EZチャンネルで	168
できること	
EZチャンネルプラスメニューを表示する	
番組を登録する	169
Myチャンネルから番組を再生する	
マルチフォルダから番組を再生する	
Myチャンネルメニューを利用する	
EZチャンネルプラスを設定する	
機種変更した後で番組の登録を継続する	
au Smart Sportsを利用する	
ショッピング&オークションを利用する	
EZニュースEXを利用する	172
待受テロップと待受ウィンドウの表示を	
設定する(M312)	
検索ウィンドウを利用する	
検索ウィンドウを設定する	174
検索ウィンドウを設定するau one My Pageを利用する	174 174
検索ウィンドウを設定するau one My Pageを利用するau one My Pageに会員登録する	174 174 175
検索ウィンドウを設定するau one My Pageを利用する au one My Pageに会員登録する My Page更新通知を確認する	174 174 175 176
検索ウィンドウを設定するau one My Pageを利用するau one My Pageに会員登録する	174 174 175 176
検索ウィンドウを設定するau one My Pageを利用する au one My Pageに会員登録する My Page更新通知を確認する	174 174 175 176
検索ウィンドウを設定する au one My Pageを利用する au one My Pageに会員登録する My Page更新通知を確認する Zナビを利用する	174 174 175 176 176 176
検索ウィンドウを設定する	174 174 175 176 176 176 177 179
検索ウィンドウを設定する	174 174 175 176 176 176 177 179
検索ウィンドウを設定する	174 174 175 176 176 176 177 179 180
検索ウィンドウを設定する au one My Pageを利用する au one My Pageに会員登録する My Page更新細知を確認する Zナビを利用する EZナビメニューを表示する EZナビウォークを利用する EZサビウオークを利用する EZ助手席ナビを利用する 安心ナビを利用する 地図ビューアーを利用する 災害時ナビを利用する 災害時ナビを利用する	174 174 175 176 176 176 177 179 180 181
検索ウィンドウを設定する	174 175 176 176 176 176 177 179 180 181 182
検索ウィンドウを設定する	174 175 176 176 176 177 179 179 180 181 182 182
検索ウィンドウを設定する	174 175 176 176 176 177 179 179 180 181 182 183
検索ウィンドウを設定する	174 175 176 176 176 177 179 179 180 181 182 183
検索ウィンドウを設定する	174 174 175 176 176 176 177 179 180 181 182 183 184

EZアプリを起動する	
EZアプリメニューのメニューを利用する	187
EZアプリを設定する	187
ドラゴンクエストⅢ そし て伝説へ…で遊	
デビルメイクライ4 リフレインで遊ぶ	
じぶん通帳を利用する	188
au Smart Sports Run&Walkを利用する	
au Smart Sports Fitnessを利用する	
バーコードリーダー&メーカーを利用する	
Gガイド番組表リモコンを利用する	
QUICPay™(クイックペイ)を利用する	193
モバイルSuicaを利用する	193
Z FeliCa(おサイフケータイ®)を	
引用する	194
EZ FeliCaご利用にあたって	194
EZ FeliCaメニューを利用する	
リーダー/ライターとやりとりする	
FeliCaロックをかける(M412)	
FeliCaロックを一時的に解除する	107
(クイック解除)	198
auケータイクーポンを利用する	
auケータイクーポンを取得する	
auケータイクーポンメニューを利用する	
auケータイクーポンを使う	
PCサイトビューアーでサイトを見る	
PCサイトビューアーのスタートメニューを	
表示する	_
スピードダイヤルを利用する	
検索ツールを利用する	
URL表示欄を利用する	
パソコン用のサイトを見る	
メニューを利用する	
タブを利用する	
オーバーレイメニューを利用する	
機能メニューを利用する	
設定メニューを利用する	

auのネットワークサービスを利用する	209
お留守番サービスを利用する	
(標準サービス)	209
お留守番サービス総合案内(141)を	
利用する	210
お留守番サービスを開始する	
(M522/M523)	210
お留守番サービスを停止する(M524)	210
電話をかけてきた方が伝言を録音する	
ボイスメールを録音する	211
伝言お知らせについて	211
着信お知らせについて	212
伝言・ボイスメールを聞く(M521)	212
応答メッセージの録音/確認/変更をする	
(M525)	212
伝言の蓄積を停止する(不在通知)	213
蓄積停止を解除する	213
お留守番サービスを遠隔操作する	
(遠隔操作サービス)	213
英語ガイダンスへ切り替える(M526)	214
日本語ガイダンスへ切り替える(M527)	214
着信転送サービスを利用する	
(標準サービス)	214
応答できない電話を転送する(無応答転送)	215
通話中にかかってきた電話を転送する	
	215
かかってきたすべての電話を転送する	
(フル転送)	215
手動で転送する(選択転送)	
海外の電話へ転送する	
着信転送サービスを停止する(転送停止)	216
着信転送サービスを遠隔操作する	
(遠隔操作サービス)	216
割込通話サービスを利用する	
(標準サービス)	
割込通話サービスを開始する(M528)	
割込通話サービスを停止する(M529)	
割込通話を受ける	
割り込みされたくないときは	218

二百旭品リーこ人を利用する (オプションサービス)	210
(オプショブリーピス) 発信番号表示サービスを利用する	218
光信番与衣ボリーと人を利用する (標準サービス)	218
電話番号を通知するかどうかを設定する	210
(M46)	210
番号通知リクエストサービスを利用する	210
(標準サービス)	219
番号通知リクエストサービスを開始する	
番号通知リクエストサービスを停止する	
EZ待ちうたを利用する	LLO
(オプションサービス)	220
待ちうたの楽曲を登録する(M22)	
楽曲を聴かせる設定をする(M22)	
待ちうた情報お知らせサービスを利用する	
迷惑電話撃退サービスを利用する	
(オプションサービス)	221
最後に着信した電話番号を受信拒否	
リストに登録する	222
最後に登録した電話番号を受信拒否	
リストから削除する	222
受信拒否リストに登録した電話番号を	
全件削除する	222
通話明細分計サービスを利用する	
(オプションサービス)	222
データ通信サービス(PacketWIN)を	
利用する(標準サービス)	223
現在地の通信環境を確認する(M561)	
PacketWINを利用するための準備をする	224
カメラで撮影する	.225
このカメラでできること	
カメラをご利用になる前に	
EXILIMメニューを利用する	
フォトを撮影するビュースタイルでフォトを撮影する	
ヒュースタイル ピフォトを 撮影する	
特殊販売でフォトを販売する 美撮り機能を利用して撮影する	
フォトをノーマル連写する	
ノォド位ノードル選子する	೭೦೦

二本選託サービフを利用する

フォトを高速連写する	. 232
フォトをパスト連写する	. 233
ナイトビジョンショットでフォトを撮影する	. 234
オートブラケットショットでフォトを	
撮影する	. 234
ビジネスショットでフォトを撮影する	. 234
ムービーを録画する	
ビュースタイルでムービーを録画する	. 236
カメラ画面の見かた	. 237
モニター画面でできること	. 238
フォトの撮影サイズを設定する	. 243
ムービーの録画サイズを設定する	. 243
オートフォーカスを設定する	. 243
プレビュー画面でできること	. 244
フォトプレビュー画面でできること	. 244
ムービープレビュー画面でできること	. 245
撮影したフォト/ムービーをEメールに	
添付する	
ダイナミックフォトを作成する	. 246
キャラクターを作成する	
キャラクターを合成する	
メールパーツを作成する	
デコレーション絵文字を作成する	. 249
壁紙を作成する	
テキストリーダーを利用する	. 249
文字を読み取る	
文章を読み取る	
名刺を読み取る	
イメージアルバムで再生/表示する	. 252
ビュースタイルでの操作について	
スライドショーで表示する	
スライドショーで表示するイメージアルバムのサブメニューを	. 255
スライドショーで表示するイメージアルバムのサブメニューを 利用する	. 255 . 255
スライドショーで表示するイメージアルバムのサブメニューを	. 255 . 255

LISMOメニューを表示する	258
LISMOで音楽を楽しむ	259

着うたフル [®] やビデオクリップなどを		テレビリンクを消去・並べ替える	278
ダウンロードする	259	EZチャンネルプラスの番組を再生する	278
着うたフル [®] やビデオクリップなどを		番組表を見る	278
再生する	259	番組を視聴予約する	278
再生中/全曲一覧画面のメニューを		番組を録画予約する	279
利用する	260	テレビ番組を録画する	
着うた [®] として保存する	261	テレビ番組の画像を保存する	280
プレイリストを再生する	262	au Media Tunerの設定をする	280
プレイリストのメニューを利用する	262	チャンネルを設定する	281
プレイリストを作成する		リモコン番号を変更する	282
プレイリストを編集する	263	ブルーレイディスクレコーダーと接続する	282
「うたとも [®] 」を利用する	264		
楽曲検索を利用する	265	データフォルダやmicroSD	
BGM再生する	266		000
LISMOを設定する	266	メモリカードを利用する	283
LISMOでビデオを楽しむ	266	ニ カフェルがた利田する	204
ビデオを再生する		データフォルダを利用する	
LISMOで本を楽しむ		保存されているデータを一覧で確認する	
電子書籍コンテンツを読む		サムネイル表示とリスト表示を切り替える	
同じ作品の不足ファイルを探す		データを再生/表示する	
スクラップブックへお気に入りのページ・ゴ		連写データを表示する	
保存する		位置情報付加ムービー/画像を再生する	
スクラップブックを見る		ライセンス未取得データを再生する	
電子書籍コンテンツを検索する	269	ケータイアレンジファイルを再生する	29 1
		デコレーションアニメ/デコレーション	001
テレビを楽しむ	.271	メールのテンプレートを再生する デコレーションエモジパックを展開する	
		テコレーショノエモシバックを展開する コンテンツパックを展開する	
au Media Tunerでテレビ(ワンセグ)		コンテンツバックを展開する	
を見る	272	オートプレイで再生/表示する	
au Media Tunerでできること		オートプレイ C再生/ 表示する	
au Media Tunerをご利用になる前に		データを自任する データを他の機能に登録する	
TV内蔵アンテナ部について		データをEメールに添付する	
au Media Tunerの初期設定をする		データを別のフォルダに移動する	
テレビ(ワンセグ)を見る		データをmicroSDメモリカードへ	200
データ放送を見る		移動/コピーする	296
データ放送中の画面を保存する		au one データフォルダにデータを預ける	
テレビリンクを利用する		フォトを編集する	
テレビリンクを登録する		ムービーのテロップを編集する	
テレビリンクを表示する		ムービーの音声のみを録音し直す	

ムービーのシーンを編集する	300
データの詳細情報を表示する	300
フォルダを管理する	
PCドキュメントビューアーを利用する	302
メニューを利用する	
PCドキュメントを編集する	
他の機能からデータフォルダにコピーする	304
microSDメモリカードを利用する	305
取扱上のご注意	306
著作権保護機能対応データの暗号化に	
ついて	
microSDメモリカードをセットする	
microSDメモリカードを取り外す	307
microSDメニューを利用する	308
microSDメモリカードを初期化する	308
microSDメモリカードの使用状況を	
確認する	
データの暗号化方式を変換する	308
microSDメモリカード内の	
データフォルダを利用する	
メールフォルダを利用する	
PCフォルダを利用する	
本体内のデータをバックアップする	
バックアップデータを保存する	
バックアップデータを読み込む	312
バックアップデータを削除する	
SD-Videoフォルダを利用する	
DPOFプリントのプリント予約をする	
スタンダードプリントを予約する	313
microSDメモリカードの内容を	
パソコンで表示する	314
外部メモリ転送モードでパソコンと	
接続する(M563)	314
他の携帯電話とデータを	
やりとりする	317
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
Bluetooth [®] 機能を利用する	318

Bluetooth®通信中の動作について	. 318 .318
Bluetooth®機能の取り扱いについて	.318
主な仕様	.319
 周波数帯について	.319
Bluetooth [®] 機能の関連用語について	.319
Bluetooth®機器を登録する	
オーディオ機器やハンズフリー機器を	
登録する	321
接続待ちをON/OFFにする	322
オーディオ機器でオーディオ出力対応アプリ	
の音を聴く	.323
Bluetooth®でデータを送受信する	
Bluetooth®でデータを送信する	.324
Bluetooth®でデータを受信する	. 324
Bluetooth [®] 機能の設定をする	325
赤外線诵信でデータを送受信する	325
赤外線の利用について	325
赤外線でデータを受信する	
赤外線でデータを送信する	
各機能のサブメニューから赤外線で送信する。	
日成化のプラクトニューガラが戸がて返出する.	. OL /
便利な機能を利用する	329
	329
防犯ブザー/ホットダイヤルを利用する	
防犯ブザー/ホットダイヤルを利用する (M58)	. 330
防犯ブザー/ホットダイヤルを利用する (M58) 着信があったように見せかける	. 330
防犯ブザー/ホットダイヤルを利用する (M58) 着信があったように見せかける フェイク着信を起動する	. 330 . 330 . 330
防犯ブザー/ホットダイヤルを利用する (M58) 着信があったように見せかける フェイク着信を起動する サイドキー操作を無効にする	. 330 . 330 . 330
防犯ブザー/ホットダイヤルを利用する (M58) 着信があったように見せかける フェイク着信を起動する サイドキー操作を無効にする ポケットライトを利用する	.330 .330 .330 .331
防犯ブザー/ホットダイヤルを利用する (M58) 着信があったように見せかける フェイク着信を起動する サイドキー操作を無効にする ボケットライトを利用する マナーモードを設定する	.330 .330 .330 .331 .331
防犯ブザー/ホットダイヤルを利用する (M58)	.330 .330 .330 .331 .331
防犯ブザー/ホットダイヤルを利用する (M58) 着信があったように見せかける フェイク着信を起動する サイドキー操作を無効にする ボケットライトを利用する マナーモードを設定する	.330 .330 .331 .331 .331 .332
防犯ブザー/ホットダイヤルを利用する (M58)	.330 .330 .330 .331 .331 .331 .332 .332
防犯ブザー/ホットダイヤルを利用する (M58)	.330 .330 .330 .331 .331 .331 .332 .332 .332
防犯ブザー/ホットダイヤルを利用する (M58)	.330 .330 .330 .331 .331 .331 .332 .332 .332
防犯ブザー/ホットダイヤルを利用する (M58)	.330 .330 .331 .331 .331 .332 .332 .333 .333

胆砧中の怕士の戸で鋏目9る	
通話音声メモを再生する	
Myボイスメモを利用する	. 335
自分の声を録音する	
Myボイスメモを再生する	. 335
メモ帳を利用する	. 335
メモ帳を登録する	
メモ帳のサブメニューを利用する	
カレンダー/スケジュール/ タスクリストを利用する	
タスクリストを利用する	. 336
カレンダーを表示する	
カレンダーのサブメニューを利用する	
スケジュールを新規登録する	. 339
情報更新機能を利用する	. 340
配信情報を設定する	
司期モードを設定する	
タスクリストを新規登録する	. 343
スケジュール/タスクリストの	
	044
サブメニューを利用する	
アラームで指定した時刻をお知らせする	.345
アラームで指定した時刻をお知らせする カウントダウンタイマーで時間を計る	. 345 . 347
アラームで指定した時刻をお知らせする カウントダウンタイマーで時間を計る ストッブウォッチで時間を計る	. 345 . 347 . 347
アラームで指定した時刻をお知らせする カウントダウンタイマーで時間を計る ストップウォッチで時間を計る 電卓で計算する	.345 .347 .347 .348
アラームで指定した時刻をお知らせする カウントダウンタイマーで時間を計る アップウォッチで時間を計る 電卓で計算する モバイル辞典を利用する	. 345 . 347 . 347 . 348 . 348
アラームで指定した時刻をお知らせする カウントダウンタイマーで時間を計る ストップウォッチで時間を計る 電卓で計算する モバイル辞典を利用する 辞典を選択する	. 345 . 347 . 348 . 348 . 348
アラームで指定した時刻をお知らせする カウントダウンタイマーで時間を計る アップウォッチで時間を計る 電卓で計算する モバイル辞典を利用する	. 345 . 347 . 348 . 348 . 348
アラームで指定した時刻をお知らせする カウントダウンタイマーで時間を計る ストップウォッチで時間を計る 電卓で計算する モバイル辞典を利用する 辞典を選択する 見出し語で検索する 列文を検索する	.345 .347 .348 .348 .348 .349 .349
アラームで指定した時刻をお知らせする カウントダウンタイマーで時間を計る ストップウォッチで時間を計る 電卓で計算する 電バイル辞典を利用する 辞典を選択する 見出し語で検索する	.345 .347 .348 .348 .348 .349 .349
アラームで指定した時刻をお知らせする カウントダウンタイマーで時間を計る ストップウォッチで時間を計る 電卓で計算する モバイル辞典を利用する 辞典を選択する 見出し語で検索する 列文を検索する	.345 .347 .348 .348 .348 .349 .349 .350
アラームで指定した時刻をお知らせする カウントダウンタイマーで時間を計る ストップウォッチで時間を計る 電卓で計算する モバイル辞典を利用する 見出し語で検索する 列文を検索する 翻訳する	.345 .347 .348 .348 .348 .349 .349 .350
アラームで指定した時刻をお知らせする	.345 .347 .348 .348 .348 .349 .350 .350
アラームで指定した時刻をお知らせする	.345 .347 .348 .348 .348 .349 .350 .350 .350
アラームで指定した時刻をお知らせする	.345 .347 .348 .348 .348 .349 .350 .350 .351
アラームで指定した時刻をお知らせする	.345 .347 .348 .348 .348 .349 .350 .350 .351 .351
アラームで指定した時刻をお知らせする	.345 .347 .348 .348 .349 .350 .350 .351 .351
アラームで指定した時刻をお知らせする	.345 .347 .348 .348 .348 .349 .350 .350 .351 .351
アラームで指定した時刻をお知らせする	.345 .347 .348 .348 .348 .349 .350 .350 .351 .351

る託中の担手の主を独立する

. 334 . 334	機能設定をする	.355
. 335	機能設定の方法を覚えよう	356
. 335	現在の設定を確認する	
. 335	現代の設定を確認する 時間や料金の目安を確認する(M1)	
. 335		356
. 335	EZwebに接続して料金の目安を確認する	
. 335	(M11)	
. 333	時間/料金の目安を確認する(M12)	356
	通話終了後の通話料金の表示を設定する	
.336	(M13)	
. 336	通話料金のレートを設定する(M14)	357
. 337	PCサイトビューアー通信量の目安を	
. 339	確認する(M15)	358
. 340	EZwebに接続して各種申込をする(M16).	358
. 341	音やランプの設定を変える(M2)	358
. 342	音声着信時の動作を設定する(M211)	358
. 343	Eメール受信時の動作を設定する(M212).	359
	指定外Eメール受信時の動作を設定する	
. 344	(M213)	359
. 345	お知らせ受信時の動作を設定する(M214)	
. 347	Cメール受信時の動作を設定する(M215).	
. 347	号外ニュース受信時の動作を	000
. 348	設定する(M216)	361
. 348	キー操作などの操作音を設定する(M23)	
348	イヤホンの接続を設定する(M24)	
. 349	通話中ランプ・お知らせランプを設定する	002
. 349	(M25)	262
. 350	カメラリングランプを設定する(M26)	
. 350	カメフリングフノノを設定する(M26) 画面や照明の設定を変える(M3)	
. 350	画面や照明の設定を変える(M3) 待受画面に表示する画像を設定する	36≥
. 351		000
. 351	(M311)	362
. 551	待受画面に表示する情報を設定する	
. 352	(M312)	364
	メール送信中画面やメール受信中画面を	
. 353	設定する(M313/M314)	364
. 353	EZ接続時に表示する画像を設定する	
. 354	(M315)	364
	ディスプレイ照明やキー照明を設定する	
	(M32)	365

各画面の文字サイズを設定する(M33)	365
画面に表示される文字フォントを変更する	3
	365
日本語と英語の表示を切り替える(M35)	366
プライバシーや制限を設定する(M4)	
携帯電話を自動的にロックする(M411)	366
アドレス帳の操作を制限する(M413)	366
遠隔ロックを設定する(M414)	
各機能の利用を制限する(M42)	
シークレット情報を表示するかどうかを	
設定する(M427)	369
着信を拒否する(M43)	
ロックNo.を変更する(M44)	
設定や保存データをリセットする(M45)	
PINコードを設定する(M47)	
証明書に関する設定をする(M48)	
緊急用位置確認の履歴を確認する(M49)	
ユーザー補助を設定する(M5)	
よく利用する単語を登録する(M511)	372
定型文や顔文字を編集する	
(M512/M513)	
文字入力に関する設定をする(M514)	373
利用するダウンロード辞書を設定する	
(M515)	373
新着通知の表示を設定する(M531)	
EZ接続通知の表示を設定する(M532)	
日付と時刻を設定する(M541)	374
指定した時刻に自動的に電源を入れる	
(M542)	374
指定した時刻に自動的に電源を切る	374
(M543)	374
プレフィックス付加番号を登録する (M551)	
(M551)	375
自動的に付加する市外局番を設定する	
	375
auフェムトセルを設定する(M562)	
USB接続時の動作を設定する(M564)	376
USB接続時に充電するかどうかを	
設定する(M565)	376

電波を达受信できないようにする(Mbbb	
CA005のソフトウェアを更新する(M57	
CA005の故障を調べる(M572)	379
統計データ送信機能を設定する(M573)	
モードを設定する(M6)	
ティーンズモードにする(M61)	
操作方法を調べる(M#)	385
操作ガイドを表示する(M#1)	385
ピクトガイドを表示する(M#2)	385
EZwebに接続してauオンライン	
マニュアルを表示する(M#3)	385
付録·索引	387
付録	388
- 周辺機器のご紹介	
電池パックを交換する	
電池パックを取り外す	
電池パックを取り付ける	
共通DCアダプタ01(別売)を使用して	000
充電する	390
別売のイヤホンを使用する	391
平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/	00 .
平型ステレオイヤホンマイク(別売)を	
使用する	391
電話をかける	
電話を受ける	
故障とお考えになる前に	
アフターサービスについて	
カメラ/データフォルダの詳細情報	
データの登録先一覧	
編集できる画像の一覧	
表示/再生できる画像・ムービーのサイズ.	
Eメールの詳細情報	398
機能リセット(M452)でリセット	
される内容	399
メモリリセット(M453)でリセット	
される内容	406
ナナr/++\±	

3前から引く索引	412
目的から引く索引	421
ll用許諾契約	424
安心ナビ 利用規約	424
EZ助手席ナビ 利用許諾契約	427
EZナビウォーク 利用許諾契約	427
Gガイド番組表リモコン 利用規約	428
バーコードリーダー&メーカー	
利用許諾契約	
QUICPay™設定アプリ 利用規約	429
じぶん通帳 利用規約	
au Smart Sports Run&Walk 利用規約	431
au Smart Sports Fitness 利用規約	431
モバイルSuica利用許諾契約	432
EZニュースEX 利用許諾契約	432
地図ビューアー 利用許諾契約	433
ケータイ探せて安心サービス 利用規約	433
EZ FeliCa ご利用上の注意	434
「ドラゴンクエストⅢ そして伝説へ…」体	錄版
利用契約	436
デビルメイクライ4 リフレイン 利用契約	436
9多英語版	442
99.000	444


安全上のご注意

本書の表記方法について	42
免責事項について	43
安全上のご注意	44
取扱 トのお願い	51

本書の表記方法について

■ 掲載されているキー表示について

本書では、キーの図を次のように簡略化していますので、あらかじめご 了承ください。





■メインメニューから機能を呼び出す操作の表記方法に ついて

本体カラーによって、お買い上げ時のメインメニューは異なります。そのため、メインメニューから機能を呼び出す操作が異なる場合があります。その場合、本書では次のように本体カラーごとに操作を記載しております。

本体カラー	操作説明での 本体カラー表記	お買い上げ時の メインメニュー
ブラック	ブラック	Standard
ピンク×パープル	ピンク	Photo
ホワイト	ホワイト	ahiru
ライトグリーン	グリーン	ariiiu

//memo

◎メインメニューを変更した場合は、本体カラーと操作の記載が一致しなくなります。

■項目/アイコン/ボタンなどを選択する操作の 表記方法について

本書では、② や ④ でメニューの項目/アイコン/画面上のボタンなどを選択して ● (OK/選択/設定/決定)を押す操作を、[名称]と省略して表記しています。

例: 発信メニューから「特番付加」を選択する場合

電話番号を入力する→ ● (発信)→ [特番付加]

「特番付加」を②で選択して ④ (OK)を押す操作を表しています。





- ○本書では「EXILIMケータイ CAOO5」を「CAOO5」と表記しています。
- ◎本書では、キーや画面、アイコンは本体カラー「ブラック」のお買い上げ時の表示を例に説明しておりますが、実際のキーや画面とは字体や形状が異なっていたり、一部を省略している場合があります。あらかじめご了承ください。
- ◎画面最下行に表示された内容を / 回 / 囫を押して実行する場合、 (発信)のようにカッコ内に内容を表記します。
 - ※ただし、● (OK)/● (選択)/● (設定)/● (決定)の場合は省略して●のみ表記しています。
- ◎ 各機能のお買い上げ時の設定については、「機能リセット(M452)でリセットされる内容」(▶P.399)および「メモリリセット(M453)でリセットされる内容」(▶P.406)をで参照ください。
- ◎本書では「microSD[™]メモリカード(市販品)」および「microSDHC[™]メモリカード(市販品)」の名称を、「microSDメモリカード」もしくは「microSD」と省略しています。
 - また、「EZアプリ(BREW®)」を「EZアプリ」と表記します。
- ◎本書では「ダイナミックフォト®」を「ダイナミックフォト」と表記しております。
- ◎ CA005は、着うたフルプラス™に対応しています。本書では、区別する必要がない場合は、「着うたフル®」と「着うたフルプラス™」を総称して「着うたフル®」と表記します。

■ 掲載されている画面表示について

本書に記載されている画面は、実際の画面とは異なる場合があります。 また、画面の上下を省略している場合がありますので、あらかじめご了 承ください。



免責事項について

- ◎ 地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品の使用または使用不能から生する附随的な損害(記録内容の変化・消失、 事業利益の損失、事業の中断など)に関して、当社は一切責任を負いません。 大切な電話番号などは控えておかれることをおすすめします。
- ◎ 本書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を 負いません。
- ◎ 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ◎本製品の故障・修理・その他取り扱いによって、撮影した画像データやダウンロードされたデータなどが変化または消失することがありますが、これらのデータの修復により生じた損害・逸失利益に関して、当社は一切責任を負いません。
- ◎大切なデータはコンピュータのハードディスクなどに保存しておくことをおすすめします。万一、登録された情報内容が変化・消失してしまうことがあっても、故障や障がいの原因にかかわらす当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

安全上のご注意

- ■安全にお使いいただくために必ずお読みください。
- この「安全上のご注意」にはCA005を使用するお客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、守っていただきたい事項を記載しています。
- 各事項は以下の区分に分けて記載しています。

■ 表示の説明

⚠危険

この表示は「人が死亡または重傷(**1)を負う危険が 差し迫って生じることが想定される内容」を示し ています。

⚠警告

この表示は「人が死亡または重傷^(*1)を負う可能性が想定される内容」を示しています。

⚠注意

この表示は「人が傷害(*2)を負う可能性が想定される内容や物的損害(*3)の発生が想定される内容」を示しています。

※1重傷: 失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、または治療に入院や長期の通院を要するものを指します。

※2傷害 : 治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど(高温・低温)・感電などを指します。
※3物的損害 : 家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を指します。

■図記号の説明



行ってはいけない(禁止) 内容を示しています。



水に濡らしてはいけない (禁止)内容を示していま す。



分解してはいけない(禁止)内容を示しています。



必ず実行していただく (強制)内容を示していま す。



濡れた手で扱ってはいけない(禁止)内容を示しています。



電源プラグをコンセントから抜いていただく(強制)内容を示しています。

■ CA005本体、au ICカード、電池パック、充電用機器、 周辺機器共通

⚠危険

必ず、下記の危険事項をお読みになってから ご使用ください。



必ず専用の周辺機器をご使用ください。発熱・発火・破裂・故障・漏液の原因となります。

CA005専用および共通周辺機器

電池パック(CAOO3UAA)、卓上ホルダ(CAOO5PUA) (別売)、カシオ TV出力ケーブルO1 (O1 CAHTA) (別売)、外部接続端子用イヤホン変換 アダプタO1 (O2O1QVA) (別売)、共通ACアダプタO1 (O2O2PQA) (別売) /共通ACアダプタO2 (O2O3PQA) (別売) /AC Adapter MIDORI (O2O5PGA) (別売) /AC Adapter AO (O2O4PLA) (別売) /AC Adapter SHIRO (O2O4PWA) (別売) /AC Adapter MOMO (O2O4PPA) (別売) /AC Adapter CHA (O2O4PTA) (別売) /AC Adapter REST (LS1POO2A) (別売) /AC Adapter RANGERS (LS1POO3A) (別売) /AC Adapter CHARGY (LS1POO1A) (別売)、共通DCアダプタO1 (O2O1PEA) (別売) 共通ACアダプタO1は、国内専用となります。海外でのご使用には必ず共通ACアダプタO2をご使用ください。

AC Adapter MIDORI、AO、SHIRO、MOMO、CHA、REST、RANGERS、CHARGYは共通ACアダプタ02と共通の仕様です。



高温になる場所(火のそば、ストーブのそば、炎天下など)での使用や放置はしないでください。発火・破裂・故障・火災の原因となります。



電子レンジや高圧容器などの中に入れないでください。発火・破裂・故障・火災の原因となります。



火の中に投入したり、加熱したりしないでください。発火・破裂・火災の 原因となります。



充電端子やその他接続端子をショートさせないでください。また、接続端子に導電性異物(金属片・鉛筆の芯など)が触れたり、内部に入ったりしないようにしてください。火災や故障の原因となる場合があります。



指定のACアダプタ(別売)をコンセントに差し込む場合、電源プラグに 金属製のストラップやアクセサリーなどを接触させないでください。火 災・感電・傷害・故障の原因となります。



カメラのレンズに直射日光などを長時間あてないようにしてください。 レンズの集光作用により、発火・破裂・火災の原因となります。



ガソリンスタンドなど、引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合は、必ず事前にau電話の電源をお切りください。また、充電もしないでください。ガスに引火するおそれがあります。また、ガソリンスタンド構内などでおサイフケータイ®をご利用になる際は、必ず事前に電源を切った状態でご使用ください。(FeliCaロックを設定されている場合はロックを解除したうえで電源をお切りください。)



分解や改造、お客様による修理などをしないでください。故障・発火・感電・傷害の原因となります。万一、改造などによりau電話・車両などに不具合が生じてもKDD((株)・沖縄セルラー電話(株)では一切の責任を負いかねます。携帯電話の改造は電波洗遺反になります。





落下させる、投げつけるなど強い衝撃を与えないでください。破裂・発熱・発火・漏液・故障の原因となります。



屋外で雷鳴が聞こえたときは使用しないでください。落雷·感電のおそれがあります。



CAOO5は防水機能を有する機種ですが、万一、水などの液体が外部接続端子キャップ、microSDメモリカードスロットキャップ、電池パックカバーなどからCAOO5本体内部に入った場合には、使用をおやめください。そのまま使用すると、発熱、発火・故障の原因となります。



充電端子やその他接続端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。感電・傷害・故障の原因となる場合があります。



所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電をやめてください。漏液・発熱・破裂・発火の原因となります。



au電話が落下などにより破損し、電話機内部が露出した場合、露出部に 手を触れないでください。感電したり、破損部でけがをすることがあり ます。auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。



自動車や原動機付自転車、自転車などの運転中や歩きながらのゲームや 音楽再生、テレビ(ワンセグ)視聴などには使用しないでください。安全 性を損ない、事故の原因となります。



イヤホンなどをCAOO5本体に装着し、テレビ(ワンセグ)を視聴したり ゲームや音楽再生などをする場合は、適度な音量に調節してください。 音量が大きすぎたり、長時間連続して使用したりすると耳に悪い影響を 与えるおそれがあります。また、音量を上げすぎると外部の音が聞こえ にくくなり、路切や横断歩道などで交通事故の原因となります。

⚠注意

必ず、下記の注意事項をお読みになってから で使用ください。



直射日光のあたる場所(自動車内など)や高温になる場所、極端に低温に なる場所、湿気やほこりの多い場所に保管しないでください。変形や故 障の原因となる場合があります。



ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所に置かないでください。落下してけがや破損の原因となります。また、衝撃などにも十分ご注意ください。バイブレータ設定中は特にご注意ください。



乳幼児の手の届く場所には置かないでください。誤って飲み込んで窒息したり、傷害などの原因となる場合があります。



湿気の多い場所で使用しないでください。身に着けている場合は汗による湿気が故障の原因となる場合があります。水濡れや湿気による故障と 判明した場合は保証の対象外となり、修理ができません。



使用中に煙が出たり、異臭や異音がする、過剰に発熱しているなど異常が起きたときは使用しないでください。異常が起きた場合、充電中であれば、指定の充電用機器(別売)をコンセントまたはシガーライタソケットから抜き、熱くないことを確認してから電源を切り電池パックを外して、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。また、落下したり、水に濡れたりなどして破損した場合などもそのまま使用せず、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。



外部から電源が供給されている状態のCAO05本体・電池パック・指定 の充電用機器(別売)に、長時間触れないでください。低温やけどの原因 となる場合があります。



) コンセントや配線器具の定格を超える使いかたはしないでください。た こ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因となります。



金属製のストラップやアクセサリーを使用されている場合は、充電の際に卓上ホルダ(別売)や電池パックの端子、特にコンセントなどに触れないように十分ご注意ください。感電・発火・傷害・故障の原因となります。



腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。故障・内部データの消失の原因となります。



電池パックカバーを外したまま使用しないでください。



接続端子にゴミが付着しないようにご注意ください。故障の原因となり ます。



イヤホンなどをCAOO5本体に装着し音量を調節する場合は、少しずつ上げて調節してください。始めから音量を上げすぎると、突然大きな音が出て耳に悪い影響を与えるおそれがあります。

■ CA005本体について

⚠警告

必ず、下記の警告事項をお読みになってから ご使用ください。



自動車・原動機付自転車・自転車運転中に携帯電話を使用しないでください。交通事故の原因となります。自動車・原動機付自転車運転中の携帯電話の使用は法律で禁止されています。また、自転車運転中の携帯電話の使用も法律などで罰せられる場合があります。




航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。電源をお切り ください。

**オートパワーオン機能やアラーム機能など電源が自動的に入る設定をしている場合は、設定を解除してから電源をお切りください。



CA005のディスプレイパネルには強化ガラスを使用しています。破損してしまった場合、破損部でけがをする場合があります。万一、破損の際には破損部に手を触れずにauショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。



1. 植え込み型心臓ベースメーカーおよび植え込み型除細動器を装着されている方は、携帯電話を心臓ベースメーカーおよび植え込み型除細動器から22cm以上離して様行および使用してください。

- 2. 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーおよび植え 込み型除細動器を装着している方がいる可能性がありますので、携帯電話の 電源を切るよう心がけてください。
- 3. 医療機関の屋内では次のことに注意してご使用ください。
 - 手術室、集中治療室(ICU)、冠状動脈疾患監視病室(CCU)には携帯電話を持ち込まないでください。
 - 病棟内では、携帯電話の電源をお切りください。オートパワーオン機能やア ラーム機能など自動的に電源が入る機能を設定してある場合は、あらかじめ 設定を解除してから電源をお切りください。
 - ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は携帯電話の電源を お切りください。
 - 医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、 その医療機関の指示に従ってください。
- 4. 医療機関の外で、植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器 以外の医用電気機器を使用される場合(自宅療養など)は、電波による影響に ついて個別に医療用電気機器メーカーなどにご確認ください。



高精度な電子機器の近くではCAOO5の電源をお切りください。電子機器に影響を与える場合があります。(影響を与えるおそれがある機器の例:心臓ベースメーカー・補聴器・その他医療用電子機器・火災報知器・自動ドアなど。医療用電子機器をお使いの場合は機器メーカーまたは販売者に電波による影響についてご確認ください。)



通話・メール・撮影・ゲーム・インターネットなどをするときや、テレビ (ワンセグ)を見たり、音楽を聴くときは周囲の安全をご確認ください。 安全を確認せずに使用すると、転倒・交消事故の原因となります。



撮影ライト(ポケットライト)を目に近付けて点灯させないでください。 また、撮影ライト(ポケットライト)点灯時は発光部を直視しないように してください。同様に撮影ライト(ポケットライト)を他の人の目に向け て点灯させないでください。視力低下などの障がいを起こす原因となり ます。特に乳幼児に対して至近距離で撮影しないでください。



) 自動車などの運転者に向けて撮影ライト(ポケットライト)を点灯させないでください。目がくらんで運転不能になり、事故を起こす原因となります。





ごくまれに強い光の刺激を受けたり点滅を繰り返す画面を見ていると、 一時的に筋肉の痙攣や意識の喪失などの症状を起こす人がいます。こう した経験のある人は、事前に必ず医師とご相談ください。



赤外線ポートを目に向けて赤外線送信しないでください。視力低下など の障がいを起こす原因となります。また、他の赤外線装置に向けて送信 すると誤動作するなどの影響を与えることがあります。

⚠ 注意 必ず、下記の注意事項をお読みになってから で使用ください。





使用箇所	使用材質	表面処理
外装ケース(表示側内側部)	PA-GF樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
外装ケース(表示側外側部)	PA-GF樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
外装ケース(操作側内側部)	PA-GF樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
外装ケース(操作側外側部)	PC-GF樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
電池パックカバー	PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
ロックノブ(電池パックカ バー内部)	PC樹脂	_
ロゴバッジ(電池パックカ バー部)	PC樹脂	不連続蒸着+UV塗装処理
ディスプレイパネル	強化ガラス	_
外装ケース(ヒンジ側内側部)	PA-GF樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
外装ケース(ヒンジ側外側部)	PA-GF樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
外装ケース(ヒンジ部操作側)	PC-GF樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
表示側コーナプロテクタ	エラストマー樹脂	_
表示側回転部プロテクタ	シリコンゴム	_
閉時のストッパ(先端)	エラストマー樹 脂	_
開時のストッパ(ヒンジ側)	エラストマー樹 脂	_
ストラップピン	SUS	_
外部接続端子キャップ	エラストマー樹 脂/PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
microSDメモリカードス ロットキャップ	エラストマー樹 脂/PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
カメラ部プロテクタ	PC樹脂	UV塗装処理

使用箇所	使用材質	表面処理
受話ロカバー	PC-GF樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
ネジキャップ(表示側)	PC-GF樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
操作キー(ダイヤル、終話/電	PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
源、発信、クリア/メモ、アプ		
リ、メール、アドレス帳、EZ)		
操作キー間フレーム	UV硬化樹脂	_
カーソルキー	PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
センターキー	PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
サイドキー	PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
シャッターキー	PC+ABS樹脂	不連続蒸着+UV塗装処理
撮影ライトカバー	PMMA樹脂	_
赤外線ポートカバー	PMMA樹脂	UV塗装処理
レンズカバー	PMMA樹脂	_
レンズ周りカバー	アルミ	アルマイト硬化処理
レンズ周りカバー	PC+ABS樹脂	不連続蒸着+UV塗装処理
光センサーカバー	PC樹脂	_
着信LEDランプカバー	PC樹脂	_
充電LEDランプカバー	PC樹脂	_
カメラリングランプカバー	PC樹脂	_



キャッシュカード・フロッピーディスク・クレジットカード・テレホン カードなどの磁気を帯びた物を近付けたり、挟んだりしないでください。記録内容が消失される場合があります。




通常は外部接続端子キャップ、microSDメモリカードスロットキャップをはめた状態でご使用ください。キャップをはめずに使用していると、ほこり、水などが入り、故障の原因となります。




外部接続端子、microSDメモリカードスロットに液体、金属片、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。火災、感電、故障の原因となります。外部接続端子、microSDメモリカードスロットを使用しないときは、ほこりなどが入らないようキャップをお閉めください。



ハンドストラップなどを持ってau電話本体を振り回さないでください。けがなどの事故、故障や破損の原因となることがあります。また、ヒモが傷付いているなど、傷んだストラップは取り付けないでください。





○ 心臓の弱い方はバイブレータ(振動)や音量の大きさの設定にご注意ください。心臓に影響を与える可能性があります。

テレビ(ワンセグ)視聴中は、本体が熱くなることがありますので、長時間直接肌に触れさせたり、紙・布・布団などをかぶせたりしないでください。やけど・故障の原因となります。

Bluetooth®機能は日本国内でご使用ください。au電話のBluetooth®機能は日本国内での無線規格に準拠し、認定を取得しています。海外で使用すると罰せられることがあります。

本体を閉じるときには指や物を挟まないようにご注意ください。ディスプレイなどの破損の原因となります。また開閉するときはヒンジ部(つなぎめ)に指や物を挟まないようご注意ください。傷害の原因となります。

microSDメモリカードの取り付けの際は、カードが飛び出すのを防ぐため、急に指を離したりせず、指定の方向にmicroSDメモリカードがロックされるまで押し込んでください。取り外しの際は、同様にロックが解除されるまで押し込んでください。また、顔などを近付けないでください。カードが勢いよく飛び出し、けがや破損の原因となります。

耳元で防犯ブザーを鳴らさないでください。耳に障がいを起こす原因と なります。

■電池パックについて



(CA005の電池パックはリチウムイオン電池です)

電池パックはお買い上げ時には、十分充電されていません。 充電してからお使いください。

なお、リチウムイオン電池の取り扱いについては、本書または電池パック(CAOO3UAA)(別売)の『取扱説明書』をご参照ください。

危険

誤った取り扱いをすると、発熱・漏液・破裂の おそれがあり危険です。

必ず、下記の危険事項をお読みになってから で使用ください。



電池パックのプラス(+)とマイナス(-)をショートさせないでください。



電池パックをCAO05本体(や充電機器)に接続するときは、正しい向きで接続してください。誤った向きに接続すると、破裂、火災、発熱の原因となります。また、うまく接続できないときは無理をせず接続部を十分にご確認ください。



釘を刺したり、ハンマーでたたいたり、踏みつけたりしないでください。 発火や破損の原因となります。



持ち運ぶ際や保管するときは、金属片(ネックレス・ヘアピン)などと接続端子が触れないように専用ケースに入れてください。ショートによる 火災や故障の原因となる場合があります。(専用ケースは予備電池パックに付属しています。)



分解・改造をしたり、直接ハンダ付けをしたりしないでください。また、電池パックのラベルをはがさないでください。電池内部の液が飛び出し目に入ったりして失明などの事故や、発熱・発火・破裂の原因となります。



落としたり、踏み付けたり破損や漏液した電池パックは使用しないでください。発火・発熱・破裂の原因となります。



電池パックは防水性能を有しておりません。電池パックを水や海水、ペットの尿などで濡らさないでください。また、濡れた電池パックは充電しないでください。電池パックが濡れると、発熱・破裂・発火の原因となります。誤って水などに落としたときは、すぐに電源を切り、電池パックを外して、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。



濡れた手での使用は絶対にしないでください。



内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は傷害を負うおそれがあるのですぐに水で洗い流してください。また、目に入った場合は失明のおそれがあるので、こすらずに水で洗った後、すぐに医師の診断を受けてください。

- 漏液したり、異臭がするときは、すぐに火気から遠ざけてください。漏液 した液体に引火し、発火・破裂の原因となります。
- 電池パックには寿命があります。充電しても使用時間が極端に短いなど、機能が回復しない場合には寿命ですのでご使用をおやめになり、指定の新しい電池パックをお買い求めください。発熱・発火・破裂・漏液の原因となります。なお、寿命は使用状態などにより異なります。
- ペットが電池パックに噛みつかないようご注意ください。電池パックを 漏液・発熱・破裂・発火させるなどの原因となります。

■ 充電用機器について

⚠警告


誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電などのおそれがあります。 必ず、下記の警告事項をお読みになってから

指定以外の電源電圧では使用しないでください。発火·火災·発熱·感電などの原因となります。

ご使用ください。

共通ACアダプタ01 (別売)では日本国内家庭用AC100Vを使用してください。単相200Vでの充電あるいは海外旅行用変圧器を使用しての充電は、行わないでください。共通ACアダプタ02(別売)/AC Adapter MIDORI (0205PGA) (別売)/AC Adapter AO (0204PLA) (別売)/AC Adapter SHIRO (0204PWA) (別売)/AC Adapter MDMO (0204PPA) (別売)/AC Adapter CHA (0204PTA) (別売)/AC Adapter REST (LS1P002A) (別売)/AC Adapter RANGERS (LS1P003A) (別売)/AC Adapter CHARGY (LS1P001A) (別売)はAC100VからAC240Vまで対応しておりますので、海外での充電も可能です。共通DCアダプタ01 (別売)はDC12VまたはDC24Vのマイナスアース車でご使用ください。

★記定の充電用機器(別売)の電源プラグはコンセントまたはシガーライタソケットに根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと、感電や発熱・発火による火災の原因となります。傷んだ指定の充電用機器(別売)や緩んだコンセントまたはシガーライタソケットは使用しないでください。





指定の充電用機器(別売)の電源コードを傷付けたり、加工したり、ね じったり、引っ張ったり、重い物を載せたりしないでください。また、傷 んだコードは使用しないでください。感電・ショート・火災の原因となり ます。



充電端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。感電・傷害・故障の原因となる場合があります。



雷が鳴り出したら電源プラグに触れないでください。落雷による感電の 原因となります。



お手入れをするときには、指定の充電用機器(別売)のプラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜いてください。抜かないでお手入れをすると、感電やショートの原因となります。また、指定の充電用機器(別売)のプラグに付いたほこりは拭き取ってください。そのまま放置すると火災の原因となります。



車載機器などは、運転操作やエアーバッグなどの安全装置の妨げにならない位置に設置・配置してください。交通事故の原因となります。車載機器の取扱影明書に従って設置してください。



指定の充電用機器(別売)は防水性能を有しておりません。水やベットの尿など液体がかからない場所で使用してください。発熱・火災・感電・電子回路のショートによる故障などの原因となります。万一、液体がかかってしまった場合にはすぐに電源プラグを抜いてください。



濡れた手での使用は絶対にしないでください。



充電用機器のご使用につきまして、皮膚に異常を感じたときはすぐに使用を止め、皮膚科専門医にご相談ください。お客様の体質、体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。



長時間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。感電·火災·故障の原因となります。

⚠注意

誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電・ 故障・物的損害などのおそれがあります。必 ず、下記の注意事項をお読みになってからご 使用ください。



充電は安定した場所で行ってください。傾いた所やぐらついた台などに 置くと、落下してけがや破損の原因となります。また、布や布団をかぶせ たり、包んだりしないでください。au電話が外れたり、火災や故障の原 因となります。



指定の充電用機器(別売)の電源ブラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜くときは、必ず電源ブラグを持って抜いてください。 コードを引っ張るとコードが損傷するおそれがあります。



共通DCアダプタ01 (別売)は、車のエンジンを切ったまま使用しないでください。車のバッテリー消耗の原因となります。



風呂場など湿気の多い場所では、絶対に使用しないでください。感電や 故障の原因となります。



濡れた電池パックを充電しないでください。



au電話本体から電池バックを外した状態で指定の充電用機器(別売)を 差したまま放置しないでください。発火・感電の原因となります。

■ au ICカードについて



必ず、下記の警告事項をお読みになってから で使用ください。



電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器にau ICカードを入れないでください。溶損・発熱・発煙・データの消失・故障の原因となります。

/ 注意

必ず、下記の注意事項をお読みになってから で使用ください。



au ICカードの取り付け・取り外しの際にご注意ください。手や指を傷付ける可能性があります。



au ICカードを使用する機器は、当社が指定したものをご使用ください。 指定品以外のものを使用した場合はデータの消失や故障の原因となり ます。

指定品については、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。



au ICカードを分解、改造しないでください。 データの消失・故障の原因となります。



au ICカードを火のそば、ストーブのそばなど、高温の場所で使用、放置 しないでください。溶損・発熱・発煙・データの消失・故障の原因となりま す。



au ICカードを火の中に入れたり、加熱したりしないでください。溶損・ 発熱・発煙・データの消失・故障の原因となります。



au ICカードのIC(金属)部分を不用意に触れたり、ショートさせたりしないでください。データの消失・故障の原因となります。



au ICカードを落としたり、衝撃を与えたりしないでください。故障の原因となります。



au ICカードを折ったり、曲げたり、重い物を載せたりしないでください。故障の原因となります。



au ICカードを濡らさないでください。故障の原因となります。



au ICカードのIC(金属)部分を傷付けないでください。故障の原因となります。



au ICカードはほこりの多い場所には保管しないでください。故障の原因となります。



au ICカード保管の際には、直射日光があたる場所や高温多湿な場所には置かないでください。故障の原因となります。



au ICカードは、乳幼児の手の届かない場所に保管してください。誤って飲み込んで窒息するなどして、傷害などの原因となります。

取扱上のお願い

性能を十分に発揮できるようにお守りいただきたい事項です。よくお 読みになって、正しくで使用ください。

■ CA005本体・au ICカード・雷池パック・充電用機器・周辺機器共通

- CA005は防水性能を有しておりますが、CA005本体内部に浸水させたり、 付属品、オプション品に水をかけたりしないでください。付属品、オプション 品は防水性能を有しておりません。
- CAOO5は、外部接続端子キャップ、microSDメモリカードスロットキャップ および電池パックカバーをしっかり閉じた状態でIPX5(IBJIS保護等級5)相 当、IPX7(IBJIS保護等級7)相当の防水性能を有しておりますが、完全防水と いうわけではありません。雨の中や水滴が付いたままでの電池パックの取り 付け/取り外しや、外部接続端子キャップ、microSDメモリカードスロット キャップおよび電池パックカバーの開閉は行わないでください。水が浸入し て内部が腐食する原因となります。また、付属品、オプション品は防水性能を 有しておりません。調査の結果、これらの水濡れによる故障と判明した場合、 保証対象外となります。
- 無理な力がかかるとディスプレイや内部の基板などが破損し故障の原因となりますので、ズボンやスカートのポケットに入れたまま座ったり、かばんの中で重い物の下になったりしないよう、ご注意ください。特に開いた状態でかばんの中に入れないでください。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。
- 極端な高温・低温・多湿はお避けください。(周囲温度5℃~35℃、湿度35%~ 85%の範囲内でご使用ください。) 充電用機器 周辺機器
- 極端な高温・低温・多湿はお避けください。(周囲温度5℃~35℃、湿度は35%~90%の範囲内でご使用ください。ただし、36℃~40℃であれば一時的な利用は可能です。)
 CAOO5本体・雷池パック・aulCカード(CAOO5本体装着状態)
- ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。故障の原因となります。
- 電源端子・充電端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。
 汚れていると接触不良の原因となる場合があります。掃除の際は強い力を加えて電源端子を変形させないでください。

- 汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジン・シンナー・アルコール・洗剤などを用いると外装や文字が変質するおそれがありますので使用しないでください。また、ほこりなどが付着した場合には、軽く拭きはらってからご使用ください。
- 一般電話・テレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると影響を 与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。
- 音声通話中、テレビ(ワンセグ)視聴中および充電中など、ご使用状況によってはCA005本体が温かくなることがありますが異常ではありません。
- 電池パックは電源を切ってから取り外してください。
 電源を切らずに電池パックを取り外すと、保存されたデータが変化・消失するおそれがあります。
- お子様がご使用になる場合は、危険な状態にならないように保護者が取り扱いの内容を教えてください。また、使用中においても、指示通りに使用しているかをご注意ください。けがなどの原因となります。

■ CA005本体について

- 強く押す、たたくなど、故意に強い衝撃をディスプレイに与えないでください。傷の発生や、破損の原因となることがあります。
- キーの表面を爪や硬い物などで強く押しつけないでください。傷の発生や破損の原因となります。
- CA005はディスプレイに液晶を使用しております。低温時は表示応答速度が 遅くなることもありますが、液晶の性質によるもので故障ではありません。常 温になれば正常に戻ります。
- CA005で使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られていますが、一部に点灯しないドット(点)や常時点灯するドット(点)が存在する場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- ボケットおよびかばんなどに収納するときは、ディスプレイを内側にして閉じた状態で収納して、ディスプレイが金属などの硬い部材に当たらないようにしてください。CAOO5本体を開いたまま収納すると、傷の発生や破損の原因となります。また金属などの硬い部材がディスプレイに触れるストラップは、傷の発生や破損の原因となることがありますのでご注意ください。
- ディスプレイ部分を回転させる際は指などを挟まないようにご注意ください。

- ディスプレイやキーのある面にシールなどを貼らないでください。CA005を 閉じたときにキーを押したままの状態になり、キー操作ができなくなるなど、 誤動作やご利用時間が短くなる原因となります。また、CA005本体が損傷するおそれがあります。
- ディスプレイを拭くときは柔らかい布で乾拭きしてください。ガラスクリーナーなどを使うと故障の原因となります。
- au電話本体(電池パックを取り外した側面)に貼ってある製造番号の印刷されたシールは、お客様のau電話が電波法および電気通信事業法により許可されたものであることを証明するものですので、はがさないでください。
- CA005に登録されたアドレス帳・データフォルダ・Eメール・Cメール・お気に入りリストなどの内容は、事故や故障・修理・その他取り扱いによって変化・消失する場合があります。大切な内容は必ず控えをお取りください。万一、内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)では一切の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- CA005に保存されたメールやダウンロードしたデータ(有料・無料は問わない)などは、機種変更・故障修理などによるau電話の交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。
- 外部接続端子に外部機器を接続するときは、外部接続端子に対して外部機器のコネクタが平行になるように抜き差ししてください。
- 外部接続端子に外部機器を接続した状態で無理な力を加えると破損の原因となりますのでご注意ください。
- 外部接続端子キャップ、microSDメモリカードスロットキャップを強く引っ張ったり、無理な力を加えると破損の原因となりますのでご注意ください。
- フォト撮影でフォトモニター画面を長時間連続して表示し続けた場合や、ムービー撮影・テレビ(ワンセグ)・EZwebを繰り返し長時間連続動作させた場合、本体の一部分が温かくなり、長時間皮膚が接触すると低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。
- 公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。
- CA005本体の開閉時やで使用中はヒンジ部(つなぎめ)や回転部分に無理な 力が加わらないようにしてください。振り回したり反らしたりして本体に無 理な力が加わると故障や破損の原因となりますので、取り扱いには十分ご注 意ください。

- 受話音声をお聞きになるときは、受話口が耳の中央に当たるようにしてお使いください。受話口(音声穴)が耳周囲にふさがれて音声が聞きづらくなる場合があります。
- 寒い屋外から急に暖かい室内に移動した場合や、湿度の高い場所で使用された場合、CA005内部に水滴が付くことがあります(結露といいます)。このような条件下での使用は故障の原因となりますのでご注意ください。
- エアコンの吹き出し口などの近くに置かないでください。急激な温度変化により結露すると、内部が腐食し故障の原因となります。
- 撮影などしたフォト/ムービーデータや着メロなどの音楽データは、メール 添付の利用などにより個別にパソコンに控えを取っておくことをおすすめし ます。ただし、「著作権が有効なデータ」など上記の手段でも控えができないも のもありますのであらかじめご了承ください。
- CA005は不法改造を防止するために容易に分解できない構造になっています。また、改造することは電波法で禁止されています。
- 自動車などの運転中に使用しないでください。ハンズフリーキットを使用した通話以外の機能(メール、カメラなど)の使用は交通事故の原因となり、法律で禁止されています。
- 心臓の弱い方はバイブレータや着信音量の設定に気を付けてください。心臓 に影響を与える可能性があります。
- 磁石やスピーカー、テレビなど磁力を有する機器に近付けると故障の原因と なる場合がありますのでご注意ください。
- CAOO5は、盗難・紛失時の不正利用防止のため、お客様のau ICカード以外ではご利用できないようロックがかけられています。ご利用になる方が変更になる場合には、新しくご利用者になる方が、このau ICカードをご持参のうえ、auショップ・PiPitにご来店ください。なお、変更処理は有償となります。
- テレビ(ワンセグ)ご利用中は、CA005が熱くなりますので手や顔などで触れる場合はご注意ください。
- 送話口をおおって相手の方に声が伝わらないようにしても、相手の方に声が 伝わりますのでご注意ください。
- ハンズフリー通話をご使用の際はスピーカーから大きな音が出る場合があります。耳から十分に離すなど、注意してご使用ください。
- microSDメモリカードの取り付け、取り外しの際は、必要以上に力を入れないでください。手や指を傷付ける可能性があります。

- データの読み込み中、書き込み中には振動や衝撃を与えたり、microSDメモリカードを引き抜いたり、電源を切ったり、電池パックを取り外したりしないでください。データの消失や故障の原因となります。
- テレビ(ワンセグ)やカメラ機能などをご利用の際は、光センサーに指がかからないようにご注意ください。

■ 雷池パックについて

- 電池パックには寿命があります。充電しても使用時間が極端に短いなど、機能が回復しない場合には寿命ですのでご使用をおやめになり、指定の新しい電池パックをお買い求めください。なお、寿命は使用状態などにより異なります。
- 夏期、閉めきった車内に放置するなど極端な高温や低温環境では、電池パック の容量が低下しご利用できる時間が短くなります。また、電池パックの寿命も 短くなります。できるだけ常温でお使いください。
- 長期間使用しない場合には、CA005本体から外し専用ケースに入れて高温多湿を避けて保管してください。(専用ケースは予備電池パックに付属しています。)
- 初めてお使いのときや、長時間使用しなかったときは、ご使用前に必ず充電してください。(充電中、電池パックが温かくなることがありますが異常ではありません。)
- 通常のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要となった電池パックの回収にご協力ください。auショップなどで使用済み電池パックの回収を行っております。
- 電池パックは、ご使用条件により寿命が近づくにつれて膨れる場合があります。これはリチウムイオン電池の特性であり、安全上の問題はありません。

■ 充電用機器について

- ご使用にならないときは、指定の充電用機器(別売)のプラグをコンセントまたはシガーライタソケットから外してください。
- 周囲の温度が高いもしくは低いため保護機能が働き、充電できない場合があります。周囲温度が5℃~35℃の場所に置いてください。充電を開始します。
- 指定の充電用機器(別売)の電源コードを、プラグおよび卓上ホルダ(別売)に 巻きつけないでください。感電・発火・火災の原因となります。

■ カメラ機能について

カメラのレンズに直射日光があたる状態で放置しないでください。素子の退 色・焼付けを起こすことがあります。

- カメラ機能をご使用の際は、一般的なモラルをお守りのうえご使用ください。
- au電話の故障・修理・その他の取り扱いによって、撮影した画像データ(以下「データ」といいます。)が変化または消失することがあり、その場合、当社は、変化または消失したデータの修復や、データの変化または消失によって生じた損害、途失利益について一切の責任を負いません。
- 大切な撮影(結婚式など)をするときは、必ず試し撮りをし、画像を再生して正しく撮影されているか、聞き取りやすく音声が録音されているかをご確認ください。
- 他人の容貌などをみだりに撮影、公表することは、その人の肖像権などの侵害となるおそれがありますので、ご注意ください。
- 販売されている書籍や、撮影の許可されていない文字情報の記録には、使用しないでください。
- CA005には、お買い上げ時にディスプレイ部に傷防止のためのシートが貼り付けられています。必ずはがしてからお使いください。はがさずにお使いになると画面の確認などのご使用に支障があります。

■ 音楽/テレビ(ワンセグ)機能について

- 自動車や原動機付自転車、自転車などの運転中は、音楽やテレビ(ワンセグ)を 視聴しないでください。周囲の音が聞こえにくく、表示に気を取られ交通事故 の原因となります。また、歩行中でも周囲の交通に十分ご注意ください。特に 踏切や横断歩道ではご注意ください。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を与えることがありますのでご注意ください。
- 電車の中など周囲に人がいる場合には、ステレオイヤホン(別売)からの音漏れにご注意ください。

■ 著作権・肖像権について

- お客様がCAOO5で撮影・録音したものを複製・改変・編集などをする行為は、個人で楽しむなどの他は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。また、他人の肖像や氏名を無断で使用・改変などをすると肖像権の侵害となる場合がありますので、そのようなご利用もお控えください。なお、実演や興行、展示物などでは、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影・録音を制限している場合がありますのでで注意ください。
- 撮影したものをインターネットホームページなどで公開する場合も、著作権 や肖像権に十分ご注意ください。

- 著作権法で別段の定めがある場合を除き、著作権の目的となっている画像を 転送することはできません。
- 本製品は、MPEG LA、LLC社とのMPEG-4およびAVC特許ライセンス契約 に基づき、お客様個人による非営利目的を条件に下記使用が許可されています。
 - MPEG-4およびAVC規格に準拠して映像(以下、MPEG-4映像およびAVC 映像)を録画すること
 - ・ 個人による非営利目的で録画されたMPEG-4映像およびAVC映像を再生すること
 - MPEG LA, LLC社よりライセンスを許諾されている提供者から得た MPEG-4映像およびAVC映像を再生すること
 - 上記以外で使用する場合には、米国法人MPEG LA, LLC社にお問い合わせください。(http://www.mpegla.com参照)

■ au ICカードについて

- au ICカードはauからお客様にお貸し出ししたものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPIPItまでお問い合わせください。また、解約などを行って不要になったau ICカードは、auショップもしくはPIPItまでお持ちください。
- au ICカードの取り付け、取り外しには、必要以上に力を入れないようにして ください。ご使用になるau電話への挿入には必要以上の負荷がかからないようにしてください。
- au ICカードの取り付け、取り外しでは、IC(金属)部分に触れないようにご注意ください。
- 使用中、au ICカードが温かくなることがありますが、異常ではありませんので、そのままご使用ください。
- 他のICカードリーダー/ライターなどにau ICカードを挿入して故障した場合は、お客様の責任となりますので、ご注意ください。
- IC(金属)部分はいつもきれいな状態でご使用ください。 お手入れは柔らかい乾いた布などで拭いてください。
- au ICカードにラベルなどを貼り付けないでください。

<本機の記録内容の控え作成のお願い>

- ご自分で本機に登録された内容や、本機外から本機に受信・ダウンロードした 内容で、重要なものは控え*をお取りください。
- 本機のメモリは、静電気・故障など不測の要因や、修理・誤った操作などにより、記録内容が消えたり変化することがあります。
 - ※ 控え作成の手段

アドレス帳や、着メロなどの音楽データ、撮影したフォトやムービーなど、重要なデータ はau one My PageやmicroSDメモリカードに保存しておいてください。または、Eメールに添付して送信したり、LISMO Portを利用することで、パソコンに転送しておいてください。ただし、上記の手段でも控えが作成できないデータがあります。あらかじめご了承ください。

お知らせ

- 本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- ・本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期しておりますが、万一、ご不審な点や記載漏れなどお気付きの点がありましたらご連絡ください。
- 乱丁、落丁はお取り替えいたします。

一 防水のご注意 一

CAOO5は外部接続端子キャップ、microSDメモリカードスロットキャップ、電池パックカバーが完全に装着された状態でIPX5(IBJIS保護等級5) * 1相当、IPX7(IBJIS保護等級7) * 2相当の防水機能を有しております(当社試験方法による)。 具体的には、雨(1時間の雨量が20mm未満)の中、傘をささずに濡れた手で持って通話したり、お風呂やキッチンなど水がある場所でもお使いしただけます。

正しくお使いいただくために、「ご使用にあたっての重要事項」「快適にお使いいただくために」の内容をよくお読みになってからご使用ください。記載されている内容を守らずにご使用になると、浸水や砂・異物などの混入の原因となり、発熱・発火・感雷・傷害・ 故障のおそれがあります。

- ※1 IPX5相当とは、内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5リットル/分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、電話機としての性齢を保つことです。
- ※2 IPX7相当とは、常温で水道水、かつ静水の水深1mの水槽に静かにCA005を沈めた状態で約30分間、水底に放置しても本体内部に浸水せず、電話機としての性能を保つことです。

利用シーンは、上記条件で確認しており、実際の使用時、すべての状況での動作を 保証するものではありません。お客様の取り扱いの不備による故障と認められた 場合は、保証の対象外となります。

で使用にあたっての重要事項

- 外部接続端子キャップ、microSDメモリカードスロットキャップをしっかり閉じ、電池パックカバーは完全に装着した状態にしてください。
 - 完全に閉まっていることで防水性能が 発揮されます。
 - 接触面に微細なゴミ(髪の毛1本など) がわずかでも挟まると浸水の原因となります。
 - 手やCA005が濡れている状態での外部接続端子キャップ、microSDメモリカードスロットキャップ、電池パックカバーの開閉は絶対にしないでください。



■外部接続端子キャップ、microSDメモリカードスロット キャップの閉じかた

キャップのヒンジを収納してから外部接続端子キャップ①、microSDメモリカードスロットキャップ②のキャップ全体を指の腹で押し込んでください。

その後に③の矢印の方向になぞり、 キャップが浮いていることのないように確実に閉じてください。











■電池パックカバーの閉じかた

- 電池パックカバーを本体に合わせるように置き、電池パックカバーの図中○マーク位置 1 1 箇所を押す
- ② 電池パックカバーの両サイドを指でなぞり、カバー全体に浮きがないことを確認する



・電池パックの取り付けかたについては「電池パックを交換する」(▶P.389) をご参照ください。

- ② 石けん、洗剤、入浴剤の入った水には浸けないでく ださい。
- **③** 海水、プール、温泉の中に浸けないでください。
- 水以外の液体(アルコールなど)に浸けないでくだ さい。



- 6 水中で使用しないでください。
- お風呂、台所など、湿気の多い場所には長時間放置 しないでください。











快適にお使いいただくために

- 水濡れ後は本体のすき間に水がたまっている場合があります。 よく振って水を抜いてください。特にヒンジ部と電池パックカバーおよびキー 部内の水を抜いてください。(水がたまったまま持ち運ぶと、水が漏れて服やか ばんの中などを濡らすおそれがあります。また、濡れたままですと、音量が小さ くなる場合があります。)
- 水抜き後も、内部は濡れています。ご使用にはさしつかえありませんが、濡れて は困るもののそばには置かないでください。また、服やかばんの中などを濡ら すおそれがありますのでご注意ください。
- ・送話口、受話口に水がたまり、一時的に音が聞こえにくくなる場合は水抜きを 行ってください。(▶P.58[水に濡れたときの水抜きについて])

■利用シーン別注意事項

『雨の中』:雨の中、傘をささずに濡れた手で持って通話できます。

- 雨とは、「やや強い雨」の場合。(1時間の雨量が20mm未満まで)
- ・雨がかかっている最中、または手が濡れている状態での外部接続端子キャッ プ、microSDメモリカードスロットキャップ、電池パックカバーの開閉は絶対 にしないでください。

『シャワー』:シャワーを浴びた濡れた手で持って通話できます。

耐水圧設計ではないので高い水圧が直接かかるようなで使用はしないでくだ。 さい。

- 「洗う」: やや弱めの水流(6リットル/分以下)で蛇口やシャワーより約10cm離 れた位置で常温(5 $^{\circ}$ C \sim 35 $^{\circ}$ C)の水道水で洗えます。
- 耐水圧設計ではないので高い水圧を直接かけたり、長時間水中に沈めたりしな。 いでください。
- 洗うときは電池パックカバーをしっかり閉じた状態で、外部接続端子キャッ プ、microSDメモリカードスロットキャップが開かないように押さえたまま、 ブラシやスポンジなどは使用せず手で洗ってください。
- 洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。
- 石けん、洗剤などの水道水以外のものをかけたり浸けたりしないでください。

「お風呂」:お風呂で使用できます。濡れた手で通話できますが、湯船には浸けない でください。耐熱設計ではありません。

- お風呂場での長時間ので使用はおやめください。防湿仕様ではありません。
- 温泉や石けん、洗剤、入浴剤の入った水には浸けないでください。また、水中で 使用しないでください。故障の原因となります。
- で使用する場所によっては、電波の入りが悪くなることがあります。
- 急激な温度変化は、結露の原因となります。寒い場所から暖かいお風呂場など に本体を持ち込むときは、本体が常温になってから持ち込んでください。
- ディスプレイの内側に結露が発生した場合、結露が取れるまで常温で放置して ください。
- ・テレビ(ワンセグ)を見るときは安定した場所に置いてご使用ください。
- 高温のお湯をかけないでください。耐熱設計ではありません。
- ・卓上ホルダ(別売)をお風呂場へ持ち込まないでください。

『キッチン』:キッチンなど水を使う場所でも使用できます。

- 石けん、洗剤、調味料、ジュースなど水道水以外のものをかけたり浸けたりしな。 いでください。
- 熱湯に浸けたり、かけたりしないでください。耐熱設計ではありません。
- コンロのそばや冷蔵庫の中など、極端に高温・低温になる場所に置かないでく ださい。
- テレビ(ワンセグ)を見るときは安定した場所に置いてご使用ください。

■共涌注意事項

・外部接続端子キャップ、microSDメモリカードスロットキャップ、電池バック カバーについて

外部接続端子キャップ、microSDメモリカードスロットキャップはしっかりと 閉じ、電池パックカバーは完全に装着した状態にしてください。接触面に微細 なゴミ(髪の毛)本など)がわずかでも挟まると浸水の原因となります。

外部接続端子キャップ、microSDメモリカードスロットキャップを開閉したり、電池パックカバーを取り外し、取り付ける際は手袋などをしたまま操作しないでください。接触面は微細なゴミ(髪の毛)本など)がわずかでも挟まると浸水の原因となります。キャップを閉じる際、わずかでも水滴・汚れなどが付着している場合は、軟いた清潔な布で拭き取ってください。

外部接続端子キャップ、microSDメモリカードスロットキャップ、電池パックカバーに劣化・破損があるときは、防水機能を維持できません。これらのときは、お近くのauショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

・海水/洗剤などが付着した場合

万一、水以外(海水·アルコールなど)が付着してしまった場合、すぐに水で洗い流してください。

やや弱めの水流(6リットル/分以下)で蛇口やシャワーより約10cm離れた位置で常温(5℃~35℃)の水道水で洗えます。

汚れた場合、ブラシなどは使用せず、電池パックカバー、外部接続端子キャップ、microSDメモリカードスロットキャップが開かないように押さえながら手で洗ってください。

水に濡れた後は

水濡れ後は水抜きをし、電池パックカバーを外さないで、CAOO5本体、電池パックカバーとも乾いた清潔な布で水を拭き取ってください。

寒冷地では本体に水滴が付着していると、凍結することがあります。凍結したままで使用すると故障の原因となります。水滴が付着したまま放置しないでください。(本製品は、結露に関しては特別な対策を実施しておりません。)

・ゴムパッキンについて

外部接続端子キャップ、microSDメモリカードスロットキャップ周囲のゴムパッキン、電池パックカバーのゴムパッキンは、防水性能を維持するため大切な役割をしていま。傷付けたり、はがしたりしないでください。



外部接続端子キャップ、microSDメモリ

カードスロットキャップ、電池パックカバーを閉める際はゴムパッキンを噛み込まないようご注意ください。噛み込んだまま無理に閉めようとすると、ゴム

パッキンが傷付き、防水性能が維持できなくなる場合があります。接触面に微細なゴミ(髪の毛1本など)がわずかでも挟まると浸水の原因となります。

水以外の液体(アルコールなど)が付着した場合は耐久性能を維持できなくなる場合があります。

外部接続端子キャップ、microSDメモリカードスロットキャップ、電池パックカバーの隙間に、先のとがったものを差し込まないでください。CAOU5本体が破損・変形したり、ゴムパッキンが傷付くおそれがあり、浸水の原因となります。

防水性能を維持するため、電池パックカバー、外部接続端子キャップ、microSDメモリカードスロットキャップ部のゴムパッキンは、異常の有無にかかわらず2年ごとに交換することをおすすめします。ゴムパッキンの交換については、お近くのロショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

充電について

本体が濡れている状態では、絶対に充電しないでください。 付属品、オプション品は防水性能を有しておりません。

・防水性能について

耐水圧設計ではありませんので、高い水圧がかかる場所(蛇口・シャワーなど)でのご使用や、水中に長時間沈めることはおやめください。また、規定以上の強い水流(6リットル/分以上の水流・例えば、蛇口やシャワーから肌に当てて痛みを感じるほどの強さの水流)を直接当てないでください。CAOO5はIPX5(旧JIS保護等級5)相当の防水性能を有しておりますが、故障の原因となります。洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。

CA005は水に浮きません。

耐熱性について

熱湯・サウナ・熱風(ドライヤーなど)は使用しないでください。CA005は耐熱 設計ではありません。


衝撃について

CA005は耐衝撃性能を有していません。落下させたり、衝撃を与えないでください。また、受話口、送話口、スピーカーなどを綿棒やとがったものでつつかないでください。CA005本体が破損・変形するおそれがあり、浸水の原因となります。

■水に濡れたときの水抜きについて

CA005を水に濡らした場合、非耐水エリアがありますので、そのまま使用すると衣服やかばんなどを濡らす場合や音が聞こえにくくなる場合があります。下記手順で水抜きを行ってください。

- CA005本体に付着した水分を乾いたタオル・布などでよく拭き取ってください。
- ② CAOO5をしっかり持ち、図のように矢印の方向に各20回位振ってください。 **CAOO5を振るときは、周囲の安全を確認し、落とさないようにしっかり握ってください。



- CA005内部より出てきた水分を乾いた布などで拭き取ってください。● またのまればですがいます。
- ◆ キー面をタオル・布などでおおい、各キーを 10回押します。
- ⑤ サイドキーをタオル・布などでおおい、各 キーを2~3回押します。
- ⑤ 乾いたタオル・布などを下に敷き、常温で放置して乾燥させてください。(30分程度) ※乾燥が不十分の場合、音が聞こえにくくなります。 十分に放置して乾燥させてからご使用ください。



■充電のときは

付属品、オプション品は防水性能を有しておりません。充電時、および充電後には次の点をご確認ください。

- CA005が濡れている状態では絶対に充電しないでください。感電や電子回路のショートなどによる火災・故障の原因となります。
- CA005が濡れていないかご確認ください。水に濡れた後に充電する場合は、よく水抜きをして乾いた清潔な布などで拭き取ってから、卓上ホルダ(別売)に差し込んだり、外部接続端子キャップを開いたりしてください。
- 外部接続端子キャップを開いて充電した場合には、充電後はしっかりとキャップを閉じてください。外部接続端子キャップからの浸水を防ぐため、卓上ホルダ(別売)を使用して充電することをおすすめします。
- 濡れた手で指定の充電用機器(別売)、卓上ホルダ(別売)に触れないでください。感雷の原因となります。
- 指定の充電用機器(別売)、卓上ホルダ(別売)は、水のかからない状態で使用し、お風呂場、シャワー室、台所、洗面所などの水周りでは使用しないでください。 火災・感電・故障の原因となります。また、充電しないときでも、お風呂場などに 持ち込まないでください。火災・威電の原因となります。

【ご利用いただく各種暗証番号について

CA005をご使用いただく場合に、各種の暗証番号をご利用いただきます。

ご利用いただく暗証番号は次の通りとなります。設定された各種の暗証番号は各種操作・ご契約に必要となりますので、お忘れにならないようご注意ください。

● 暗証番号

使用例	① お留守番サービス、着信転送サービスを一般電話から遠隔操作する 場合
	② auお客様センター音声応答、auホームページ、EZwebでの各種照会・申込・変更をする場合
	③ Eメールの「その他の設定」から各種設定変更をする場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

● ロックNo.

● PINI¬-ド

使用例	電話機本体の各種設定など を変更する場合	使用
初期値	1234	初其

-	•
使用例	第三者によるau ICカードの 無断使用を防ぐ場合
初期値	1234

● EZパスワード

使用例	EZwebの有料コンテンツを契約・解除する場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

● プレミアムEZパスワード

使用例	① まとめてau支払いを利用したEZweb有料コンテンツを契約·解除 する場合
	② まとめてau支払いを利用したEZwebサイトで商品を購入する場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

● ナビパスワード

使用例	① 安心ナビの起動
	② いつでも位置確認、au電話からの登録依頼の許可
初期値	安心ナビの初回起動時に設定(4桁)

Memo

◎ティーンズモード中に「ロックNo.変更(M44)」でロックNo.を変更すると、ティーンズモード中にのみ使用できるロックNo.を変更できます。詳しくは、「ティーンズモードのロックNo.と通常モードのロックNo.について」(▶P.381)をご参照ください。

■プライバシーを守るための機能について

保存されているデータのプライバシーを守るために、CA005には次のような機能が用意されています。

機能	設定方法
「FeliCaロック(M412)」	設定方法は、「FeliCaロック(M412)」(▶P.197) をご参照ください。
「アドレス帳ロック(M413)」	設定方法は、「アドレス帳ロック(M413)」 (▶P.366)をご参照ください。
「遠隔ロック(M414)」	設定方法は、「遠隔ロック(M414)」(▶P.367) をご参照ください。
「シークレット(M427)」	設定方法は、「シークレット(M427)」(▶P.369) をご参照ください。
データフォルダの 「プライベート」フォルダ	詳しくは、「プライベートフォルダについて」 (▶P.288)をご参照ください。

■ PINコードについて

au ICカードには、PIN1コード、セキュリティPINコード、署名PINコードの3つのPINコードがあります。PINコードは3回連続で間違えるとコードがロックされます。ロックされた場合は、PINロック解除コードを利用して解除できます。

■PIN1⊐ード

第三者によるau ICカードの無断使用を防ぐために、PIN1コードを変更したり、電源を入れるたびにPIN1コードの入力を必要にすることができます。(▶P.371「PINコードを設定する(M47)」)

- お買い上げ時のPIN1コードは「入力不要」に設定されていますが、「入力要否設定(M472)」で「入力必要」に変更できます。なお、入力要否設定する場合にもPIN1コードの入力が必要です。
- ・お買い上げ時のPIN1コードは「1234」に設定されていますが、 「PINコード変更(M471)」でお客様の必要に応じて4~8桁のお好きな番号に変更できます。

■セキュリティPINコード

EZweb、EZアプリの利用において、データの盗聴や改ざん、なりすましを防ぐために電子証明書(au証明書など)を送出する必要がある場合があります。これらの証明書をダウンロード/更新/送出する際に、セキュリティPINコードの入力を必要にすることができます。(ト271「PINコードを設定する(M47)」)

- ・お買い上げ時のセキュリティPINコードは「入力不要」に設定されていますが、「入力要否設定(M472)」で「入力必要」に変更できます。なお、入力要否を設定する場合にもセキュリティPINコードの入力が必要です。
- お買い上げ時のセキュリティPINコードは「1234」に設定されていますが、「PINコード変更(M471)」でお客様の必要に応じて4~8桁のお好きな番号に変更できます。

■署名PINコード

デジタル署名が必要な場合に署名PINコードを利用します。

- 署名PINコードは証明書によって異なりますが、「PINコード変更 (M471)」でお客様の必要に応じて4~8桁のお好きな番号に変更できます。(▶P.371「PINコードを設定する(M47)」)
- ・署名PINコードの初期設定値については、署名用証明書発行元へお問い合わせください。

■PINロック解除コード(PIN1コード/ セキュリティPINコード共通)

PIN1コード/セキュリティPINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。

- ・PINロック解除コードは、au ICカードが取り付けられていたプラスティックカード裏面に印字されている8桁の番号で、お買い上げ時にはすでに決められています。
- ・PINロック解除コードを入力した場合は、「PINコード変更 (M471)」で新しくPIN1コードまたはセキュリティPINコードを設 定してください。(▶P.371「PINコードを設定する(M47)」)
- PINロック解除コードを10回連続で間違えた場合は、auショップ・ PiPitもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

■PINロック解除コード(署名PINコード用)

署名PINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。

- PINロック解除コード(署名PINコード用)を入力した場合は、「PINコード変更(M471)」で新しく署名PINコードを設定してください。
 (▶P.371「PINコードを設定する(M47)」)
- PINロック解除コードを10回連続で間違えると、デジタル署名ができなくなります。その場合は、署名用証明書の発行元へお問い合わせください。
- PINロック解除コードは、証明書によって異なります。




◎「PIN1コード」「セキュリティPINコード」「署名PINコード」は「リセット (M45)」(▶P.370)を行ってもリセットされません。

ご利用の準備をする

各部の名称と機能	62
CA005のスタイル	64
電話をかけるまでの準備をする	65
画面にこんな表示が出たら	67
時刻が表示されなくなったら	68
au ICカードについて	68

各部の名称と機能



① 受話口(レシーバー)

通話中の相手の方の声、簡易留守メモの再生音などがここから聞こ えます。

② 光ヤンサー

「ディスプレイ照明(M321)」の「明るさ設定」で「自動調節モード」 設定時や「キー照明(M322)」で「ON」設定時に明るさを感知しま す。

- ③ ディスプレイ
- ④ 回アドレス帳キー
- ⑤ 図メールキー
- 6 / 発信キー
- ⑦ O~9、*、#ダイヤルキー
- ⑧ センターキー
- ⑨ ⊕カーソルキー
- → 発信履歴/右キー

⑩ 送話口(マイク)

通話中の相手にこちらの声を伝えます。また、動画などの音声を録 音するときにも使用します。

- ① アプリキー
- 12 EZ=-
- ③ クリア/メモ クリア/メモキー
- ⑭ ጮ 終話/電源キー

電源ON/OFFに使用します。操作中は通話や各機能を終了します。

ⓑ FeliCaマーク

EZ FeliCa利用時にこのマークをリーダー/ライターにかざしてください。

16 スピーカー

着信音やアラーム音などが聞こえます。

① 着信LEDランプ

着信時、メール受信時、アラーム時には設定内容に従って点灯、点滅します。

(18) 撮影ライト/ポケットライト

撮影ライト、ポケットライト使用時に明るく点灯します。

19 カメラリングランプ

フォト・ムービー起動時、セルフタイマー撮影時に点灯、点滅します。また、「カメラリングランプ設定(M26)」に従って、着信時、メール受信時、アラーム時などに着信LEDランプと連動して点滅します。

- ② 電池パック/カバー
- ② レンズ部(カメラ)
- ② 赤外線ポート

赤外線通信中、データの送受信を行います。

- 23 microSDメモリカードスロットキャップ
- ② 充電LEDランプ

充電中に赤く点灯します。

25 クイック クイックキー

クイックアクセスメニューを呼び出します。

26 マチコマナーキー

マナーメニューを呼び出します。待受画面で1秒以上長押しすると、マナーを設定/解除します。

② → □ サイド上下キー

EZwebでブラウジング中はページスクロールします。待受画面で 電 1 秒以上長押しするとイメージアルバムを起動し、 1 秒以上長押しするとau Media Tunerを起動します。

28 💿 サイド決定キー

ビュースタイル時は ① と同様に操作できます。待受画面で 1 秒以上 長押しすると、ポケットライトを点灯します。

待受画面で1秒以上長押しすると、フォトを起動します。 フォト・ムービーの撮影時はシャッターとして使用します。

- 30 ストラップ取付口
- ③ microSDメモリカードスロット

32 外部接続端子

共通ACアダプタ01/02(別売)、USBケーブルWIN(別売)、USBケーブルWIN02(別売)、USB充電ケーブル01(別売)、外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)などの接続に使用します。

- ③ 外部接続端子キャップ
- 34 充電端子

卓上ホルダ(別売)を使用して充電するときの端子です。

CA005のスタイル


CAOO5には、ディスプレイ部分を内側にして本体を開いたスタイルの他に、ビュースタイルや自分撮りスタイルがあります。

■CA005をビュースタイルにする

ディスプレイ部分を90度の角度に開き(1-1)、右回りに 180度回転させる(1-2、1-3)



🔁 ディスプレイ部分を閉じる





- ◎操作 1でディスプレイを回転させる際は、イラストの矢印の方向に回転させてください。また、操作 1・1の状態以外で回転させたり、180度以上回転させないでください。無理に力を加えると、故障の原因となります。
- ◎操作 1-2の状態で、CA005を使用したり、ディスプレイを無理に開閉しないでください。
- ◎ スタイルを変更する際は、キーに指が触れないようご注意ください。誤動作の原因となります。
- ◎ CA005をポケットやかばんなどに入れて持ち運ぶ際は、ディスプレイを内側にして閉じた状態で収納してください。
- ◎ 本書では、スタイルを明記していない場合は、ディスプレイ部分を内側にして本体を開いた状態での操作手順を説明しています。
- ◎ ビュースタイルでは、サイドキー(2027 でき) (100 (100))で操作できます。(▶P.85「ビュースタイルでの操作を覚えよう」)
- お買い上げ時の設定では、待受画面やメインメニューを表示中にビュースタイルにすると、約60秒間EXILIMメニューが表示され、フォト撮影やイメージアルバムを起動できます。(▶P.228「EXILIMメニューを利用する」、▶P.353「ビュースタイル起動を設定する」)

■CA005を自分撮りスタイルにするには

「CA005をビュースタイルにする」(▶P.64)の操作2でディスプレイ部分を開くと、CA005を自分撮りスタイルにできます。自分撮りスタイルにすると、レンズ部を自分に向けてフォトやムービーを撮影することができます。





◎ 自分撮りスタイルで撮影する方法については、「自分撮りスタイルで撮影するには」(▶P.229)、「自分撮りスタイルで録画するには」(▶P.236)をご参照ください。

電話をかけるまでの準備をする

|準備1. 電池パックを充電する

お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。初めてお 使いになるときや電池残量が少なくなったら充電してご使用ください。

■ ご利用可能時間

連続待受時間 約320時間 連続通話時間 約290分

※日本国内でご利用の場合の時間です。海外でご利用の場合の時間については、「主な仕様」 (▶P.407)をご参照ください。

/memo

- ◎ 充電中、CA005本体と電池パックが温かくなることがありますが異常ではありません。
- ◎ 電池パックは、「安全上のご注意」(▶P.44)をよくお読みになってお取り扱いください。
- ○次のような場合は充電時間は長くなります。
 - CA005の電源を入れたままでの充電
 - ・ テレビ(ワンセグ)放送を見ながらの充電
 - イメージスタンドを表示したままの充電
- ◎共通ACアダプタ01/02(別売)を接続した状態で各種の操作を行うと、短時間の充電/放電を繰り返す場合があります。電池のもちが悪くなりますので、電池残量が呈になりましたら充電することをおすすめします。
- ◎ CA005の充電LEDランプが赤色に点滅したときは、電池パックの取り付け、接続などが正しいかご確認ください。それでも点滅する場合は、充電を中止して、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。
- ◎ 共通ACアダプタ01(別売)では日本国内家庭用AC100Vをで使用ください。単相200Vでの充電あるいは海外旅行用変圧器を使用して充電しないでください。
- 共通ACアダプタ02(別売)はAC100VからAC240Vまで対応しています。海外での充電には必ず共通ACアダプタ02(別売)をご使用ください。
- ◎ 充電端子は、ときどき乾いた綿棒などで、充電端子が変形しないように注意して掃除してください。汚れていると正常に充電されない場合があります。
- ◎ 外部接続端子キャップは、充電後しっかりと閉めてください。また、強く引っ張ったり、ねじったりしないでください。

- ◎連続通話時間および連続待受時間は、電波を正常に受信できる移動状態と 静止状態の組み合わせによるそれぞれの平均的な利用可能時間です。充電 状態、気温などの使用環境、使用場所の電波状態、機能の設定などにより、次 のような場合には、ご利用可能時間は半分以下になることもあります。
 - ・ 「圏外」が表示される場所での使用が多い場合
 - ・メール機能・EZweb機能・カメラ機能・EZアプリ機能・LISMO機能・ au Media Tuner機能などの使用
 - ・ 待受画面を常に表示している状態

■共通ACアダプタ01/02(別売)を直接CA005に 接続して充電する


別途、共通ACアダプタ01/02(別売)が必要です。(お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。ご了承ください。)

充電時間は約150分です

- CA005に共通ACアダプタ01/02(別売)を接続する 外部接続端子キャップ(1-1)を開け、コネクタ先端の形状を確認し、平 行に差し込みます(1-2)。
- ✓ AC100Vコンセントに差し込む

CA005の充電LEDランプが赤色に点灯し、充電開始音が鳴り、 (充電ピクト)が表示されます。

充電が完了すると、充電完了音が鳴り充電LEDランプが消灯します。



- 🔞 充電が終わったら、コネクタの両側面にある取り外しボタ ンを押しながらまっすぐ引き抜く
- 【 CA005の外部接続端子キャップを閉じる
- □ 共通ACアダプタ01/02(別売)の電源プラグをコンセ ントから抜く

|準備2. 電源を入れる/切る

🔐 (2.5秒以上長押し)

「Now Loading」と表示された後、しばらくすると「ウェイクアップ トーン(M238) |が鳴り、待受状態になります。

電源を切るときは、待受画面で「
「☆」を 1 秒以 ト 長押ししてください。

- ◎ 電源がONになったときにau ICカードを読み込むため、待受画面が表示さ れるまで時間がかかる場合があります。この間、キーが効かなくなることが ありますが故障ではありません。
- ◎複数の機能を同時に使用しているときは「☆」を長押しすると、各機能を終 了して待受画面を表示します。もう一度 □ を1秒以上長押しして電源を お切りください。

準備3. 画面状態を確認する

画面に、電波の強さと電池残量の日安が表示 され、正常に使用できます。

電波の強さ 電池残量



◎海外では、地域によっては電波状態の良い場所でもご利用になれない場合 があります。

■準備4. Eメール・EZwebの初期設定を行う

Eメール、EZwebは、ご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申 し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターま でお問い合わせください。

初期設定のためサーバに接続します。 しばらくお待ちください。





/// memo

初期設定が必要なサービス

- Eメール(▶P.118)
- F7 △—ドー(▶P.167)
- F7=¬-スFX(▶P.172)
- EZナビ(▶P.176)
- F7 FeliCa(▶P.194)
- · F7待ちうた(▶P.220)
- au Media Tuner(►P.272)

- F7チャンネルプラス(▶P.168) au one My Page (▶P.174)
- EZアプリ(▶P.184)
- PCサイトビューアー(▶P.200)
- LISMO(▶P.258)

F7.web(▶P.158)

- ◎お買い上げ時に、待受画面で図/図/网を押した場合、または上記の サービスをご利用になる場合には、EZwebの初期設定の開始または初期設 定することを促すメッセージが表示されます。

- ◎初期設定は、「エリア設定」を「日本」に設定し、日本国内の電波状態の良い場所で行ってください。電波状態の悪い場所や、移動中に行うと、正しく設定されない場合があります。
- ◎ 時間帯によっては、初期設定の所要時間が30秒~3分程度かかります。「ただいま初期設定を行っています。しばらくお待ちください。」と表示された画面のまま、お待ちください。

画面にこんな表示が出たら

■「圏外」が表示された場合



サービスエリア外か電波の弱い場所にいるため、ご利用になれません。

「圏外 」が消える所まで移動してください。

■「充電してください」が表示された場合



電池残量がほとんどないときに表示されます。 充電するか、充電された電池パックと交換して ください。

■「電話が規制されています」が表示された場合



回線が非常に混みあっているなどで、電話がかかりにくくなっています。

しばらくたってからおかけ直しください。

■「FeliCaロック」が表示された場合



「FeliCaロック(M412)」が設定されているためEZ FeliCa対応機能が利用できません。 FeliCaロックを解除してください。

■ 「au ICカード(UIM)エラー」が表示された場合



- ・「カードを挿入してください」と表示されているときは、お客様のau ICカードが挿入されていません。お客様のau ICカードを挿入し、もうー度電源を入れ直してください。
- ・「カードが異なるためご利用できません (0051)」または「このカードではご利用できません(XXXX)」と表示されているときは、お客様のau ICカード以外のカードが挿入されています。お客様のau ICカードを挿入し、もう一度電源を入れ直してください。

■ [au ICカード(UIM)アクセスエラーが発生しました」が表示 された場合

aulCカ-ド(UIM) アクセスエラーが 発生しました OKを押してください 電源が 自動的に切れます

- 落下などの衝撃が加わると、表示される場合が ありますが、故障ではありません。
- を押すと、CA005の電源が自動的にOFFに なります。
- ・繰り返し「au ICカード(UIM)アクセスエラーが発生しました」と表示された場合は、正しく au ICカードが取り付けられているかどうかご 確認ください。

au ICカードの取り付けかたについては、「au ICカードを取り付ける」(▶P.70)をご参照ください。

■「▲ 故障」が表示されたり、画面表示が消えてバイブレータが鳴動し 続けた場合



- 約20秒間バイブレータが鳴動し、電源が自動 的にOFFになります。
- ・ 本体内部で異常が発生している可能性があり ます。
- 使用を中止してauショップもしくはauお客様 センターまでご連絡ください。

時刻が表示されなくなったら

CA005本体の時刻は、基地局から通知される時刻に同期させて、正確 な時刻を表示しています。

圏外であったり、「電波OFFモード(M566)」が「ON」に設定されてい る場合は、電波によって時刻を取得できないため、日付、曜日、時刻の 代わりに一時的に「-」(ハイフン)が表示されることがあります。雷波 が届く場所に移動し、「電波OFFモード(M566) |を「OFF |に設定する と、基地局から時刻が取得されて、正しい時刻が表示されます。

■「自動時刻補正(M541)」を「手動設定」に設定 している場合

「自動時刻補正(M541) |を「手動設定 | に設定している場合、電池パッ クを取り外したり、電池残量が完全になくなると、電波が届く場所に 移動しても自動的に時刻が補正されない場合があります。その場合は、 日付、曜日、時刻の代わりに「--|(ハイフン)が表示されたままとなりま す。時刻を表示するには、「自動時刻補正(M541)」の「手動設定」で時 刻を再設定するか、「自動補正」に設定を変更します。

■ 時刻が表示されていない場合の影響

時刻が表示されていない場合は、次のような影響があります。

- すべてのアラームは、起動しません。
- 「オートパワーオン(M542)」「オートパワーオフ(M543)」は動作 68 しません。

- au Media Tunerの「視聴予約」「緑面予約」は起動せず、緑面されま せんな
- データを保存する際、タイトル名に年月日と時刻を含む場合は、現在 の時刻で保存されません。
- ・データを保存する際、詳細情報の保存日時は現在の時刻で保存され ません。

■基地局から雷波によって時刻を取得していない 場合の影響

基地局から時刻を取得していないため、時刻が表示されていない場合 は、次のような影響があります。

- 著作権保護が設定されているデータの操作は、制限されます。
- データフォルダ内の著作権保護が設定されているデータは、 microSDメモリカードへの移動ができません。
- 再生期限制限/再生期間制限の制限付きデータは、再生できません。
- 有効期限付きのケータイアレンジファイルの内容は、表示されませ ho

memo

○「自動時刻補正(M541) |の「手動設定 |で時刻を設定することによって、画 面には時刻が表示されていても、基地局から時刻を取得していない場合は、 同様の影響があります。

au ICカードについて

au ICカードにはお客様の電話番号などが記録 されています。





- ◎ au ICカードを取り扱うときは、故障や破損の原因となりますので、次のことにご注意ください。
 - au ICカードのIC(金属)部分や、CA005本体のICカード用端子には触れないでください。
 - 正しい挿入方向をご確認ください。
 - ・無理な取り付け、取り外しはしないでください。
- ◎ au ICカード着脱時は、必ず共通ACアダプタ01/02(別売)などのプラグをCA005本体から抜いてください。
- ◎ au ICカードを正しく取り付けていない場合やau ICカードに異常がある場合はエラーメッセージが表示されます。
- ◎ 取り外したau ICカードはなくさないようにご注意ください。

■au ICカードが挿入されていない、もしくはお客様の au ICカード以外のカードが挿入されると…

au ICカードを挿入しない、もしくはお客様のau ICカード以外が挿入された場合は、次の操作を行うことができません。また、受信電界アイコンでが表示されません。

- 電話をかける/受ける*1
- メールの送受信
- ・EZweb契約が必要な機能
- プロフィールの利用
- ・ 著作権保護が設定されているデータの利用*2
- 遠隔ロックの起動/解除
- PINコード設定(M47)
- 証明書設定(M48)
- 料金照会
- 各種申込
- F7アプリの利用**3
- au Media Tunerの利用**⁴

- GPS情報の取得*5
- ※1110(警察)・119(消防機関)・118(海上保安本部)への緊急通報も発信できません。
 ※2データ転送で取得したデータなどは利用できます。それ以外のデータも削除や並び替えは行う
- ※2 アーダ転达で取得したテーダなどは利用できます。それ以外のアーダも削除で並び替えは行うことができます。待受画面やアドレス帳などに著作権保護が設定されているデータを設定している場合は、お買い上げ時の状態で動作します。
- ※3 EZアプリによっては一部起動できるものもあります。
- ※4 データフォルダに保存した番組は、au Media Tunerで再生できます。
- ※5機能によっては一部取得できるものもあります。


■ PINコードによる制限設定

au ICカードをお使いになるうえで、お客様の貴重な個人情報を守るために、各PINコードの変更やPINコード入力要否設定により他人の使用を制限できます。(▶P.371「PINコードを設定する(M47)」)

■au ICカードを取り外す


au ICカードは、電源を切り電池パックを取り外してから取り外し・取り付けを行います。

- 本体の電源を切り、電池パックを取り外す
 - (▶P.389「電池パックを交換する」)
- 2 au ICカードを図の 矢印方向にまっすぐ にスライドさせて取 り外す



au ICカードを取り付ける

- 本体の電源を切り、電池パックを取り外す (▶P.389「電池パックを交換する」)
- 2 au ICカードのIC面を下にして、矢印の向きでガイドの下に挿入し、軽く上から押しながらゆっくりスライドさせて奥まで押し込む



GLOBAL PASSPORT GSM (グローバルパスポートGSM)について

グローバルパスポートGSMとは、au ICカードを海外用GSM携帯電話に差し替えてご利用いただく国際ローミングサービスです。いつもの電話番号のまま世界のネットワークで話せます。

特別な申し込み手続きや日額・月額使用料は不要で、通話料は国内分との合算請求ですので、お支払いも簡単です。ご利用可能国、料金、GSM携帯電話、その他サービス内容など詳細につきましては、auホームページもしくは、auお客様センターにてご確認ください。

CA005はグローバルパスポートCDMAにも対応しています。

(▶P.107「CA005で海外から日本国内へ電話をかける(グローバルパスポートCDMA)」)

グローバルパスポートGSMとグローバルパスポートCDMAの対応 エリアについてはauホームページもしくは、auお客様センターにて ご確認ください。

Mmemo

- ◎ GSMとは、Global System for Mobile Communications の略。デジタ ル携帯電話に使われている無線通信方式の1つで、欧州、アメリカ、アジア、 オセアニア、アフリカなど、世界で幅広く利用されている方式です。日本で 使われているCDMAやPDCなどとの適合はしていません。
- ◎ 国際ローミングとは、日本でお使いの携帯電話または番号のまま海外の携帯電話事業者ネットワークにおいて音声通話などをご利用いただくサービスです。

■ご利用イメージ

- 国内では、au ICカード対応携帯電話としてご利用になれます。
- 🛂 au ICカードを海外用GSM携帯電話に差し替えます。
- 世界のGSMネットワークでいつもの番号で話せます。
- 4 帰国したら「au ICカード」をいつもの携帯電話へ戻します。

★国内モードへの変更などの手続きは不要です。



※ここでのGSM携帯電話は、海外利用シーンのみを想定しています。

2 海外用GSM

携帯電話

▋海外でご利用になるときは

海外でグローバルパスポートGSMをご利用になるときは、CAOO5からau ICカードを取り外し、海外用GSM携帯電話の『取扱説明書』に従い、取り付けてください。(▶P.69「au ICカードを取り外す」)

Mmemo

- ◎ 設定方法はGSM携帯電話のメーカーおよび機種により異なりますので、その「取扱説明書」をご確認ください。なお、渡航前に設定の確認をされることをおすすめします。
- ◎ auホームページに記載されているGSM携帯電話以外での本サービスの利用可否、au ICカードの故障、破損などにより、万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましてはKDDI(株)、沖縄セルラー電話(株)では一切の責任を負いかねますので、あらかじめで了強ください。
- ◎ CA005の「入力要否設定(M472)」でお客様がPINコード入力の必要な 設定をしている場合、GSM携帯電話でも同様の入力が必要になります。 (▶P.371「PINコードを設定する(M47)」)
- ◎ 新規ご契約でご利用の場合、日本国内での最初のご利用日の2日後から海外でのご利用が可能です。
- ◎海外旅行の際はauホームページに記載されている「海外からのお問い合わせ番号」をご確認いただき、渡航前にお控えください。携帯電話もしくはau ICカードを盗難・紛失された場合は、速やかにお問い合わせ先までご連絡いただき、通話停止の手続きをお取りください。
- ◎ グローバルパスポートGSMは、ぷりペイド専用契約の方はご利用になれません。
- ② au ICカードを盗難・紛失された場合、第三者によって他の携帯電話(海外用 GSM携帯電話を含む)に挿入され、不正利用される可能性もありますので、 PIN1コードを設定されることをおすすめします。(▶P.371「PINコードを 設定する(M47)」)

基本的な操作を覚える

待受画面とメインメニューを利用する	74
- - - - - - - - - -	
待受ショートカットを利用する	
メインメニューを利用する	
CA005をアレンジする	80
共通の操作を覚える	81
基本的なキー操作を覚えよう	
クイックアクセスメニューを利用する	
ロックNo.を入力する	
データを複数選択する	84
データを削除する	84
ビュースタイルでの操作を覚えよう	85
文字入力の方法を覚える	86
文字入力の方法	88
文字入力のサブメニューを利用する	

待受画面とメインメニューを利用する

待受画面の見かた

待受画面では、CAOO5の状態や現在の設定を確認できます。



番号	アイコン	概要	参照先
1		電波の強さ(受信電界) 「11]強/Tin 中/Tin 弱/Tin 微弱 国M 圏外	_
2		電池レベル状態	_
3	USA P	□一ミング情報 USA ローミング先のエリア □□ ローミング先で通話が可能な状態 □ ローミング先でパケット通信が可能な状態 ・「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合に表示されます。	P.115
4		microSDメモリカード状態	P.305
5	G.	通話中	P.102
	\$ \$	☑ LISMO起動中■ LISMO(音楽&ビデオ)サスペンド中	P.258
	Ê	au Media Tuner起動中	P.272
6	A	EZアプリ起動中(点滅は通信中)	P.184
7	- C	セキュリティ(SSL)で通信中	P.158
8	Z	EZweb使用中/カレンダー情報更新中 (点滅は通信中)	P.158 P.336
		PCサイトビューアー使用中 (点滅は通信中)	P.200
9	4	マルチキャスト通信中	P.168

 ® Bluetooth®接続状態 ® 待機中 寮 接続中(点滅は復旧中) 豫 接続中(SCMS-T非対応) ① 不在着信 ② メール ② 未読Eメール 	P.318 P.105 P.118 P.145
接続中(点滅は復旧中) 接続中(SCMS-T非対応) 1) 不在着信 ②	P.118 P.145
接続中(SCMS-T非対応) ① 不在着信 ② マトラ メール ② 東 長	P.118 P.145
1) 国 不在着信 (2) マラグ メール (2) 東京	P.118 P.145
® ▼ ☆ メ ール ※ 未読Eメール ※ 未読Eメール	P.118 P.145
全 ま 未 受信 E メール / ト 未 読 E メール	P.145
野丸	
	1
7/29 FRI □ /+ □ □ □ ± ≠	P 68
(1) 1030 日月 唯日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	P.374
14 — 壁紙	P.362
⑮ ねる FeliCa状態	P.197
ロック中	
一時解除(クイック解除)中	
® № サイドキー操作無効中	P.331
『 ▮ オートロック中・遠隔ロック中	P.366 P.367
	P.367
	1 .000
(す) プレット情報 時級が中(す) 複数タスク起動中	P.82
	1.02
18 2 アラーム設定あり	P.345
19 ■ 日 スケジュール/タスクアラーム ■ スケジュールアラーム設定あり	P.339 P.344
■ スケジュールアラーム設定あり	1 .044

番号	アイコン	概要	参照先
20		EZチャンネルプラス (金) 登録番組あり(自動更新ON) (金) 受録番組あり(自動更新OFF) (金) 未再生番組あり	P.168
(21)	€	USB接続状態 ● 高速転送モード ● ☆ データ転送モード	P.376
22		マナーモード状態	P.331
23	N	着信音量OFF(サイレント)中	P.331
24)	××	バイブレータ ※ バイブレータON ※ バイブレータ(メロディ連動)ON	P.358
25)	コー コ など	簡易留守メモ設定中 ※簡易留守メモは、通話音声メモと合わせて最大10件ま で録音でき、10件で色が変わります。数字は未確認件数 です。	P.332
26	ଢ଼ ■ など	通知アイコン	P.76
27)	● ■ など	ユーザー設定(ショートカット) アイコン	
28	_	EZニュースEXの待受テロップ	P.172
29		検索ウィンドウ	P.174
30	_	EZニュースEXの待受ウィンドウ (ジャンル別アイコン)	P.172
31)	≥ OFF	電波OFFモード設定中	P.376

待受ショートカットを利用する

ユーザー設定アイコンは、個別に機能登録できます。

通知アイコンとユーザー設定アイコンは、待受ショートカットとして 利用できます。

通知アイコンは、お知らせがあると表示されます。通知アイコンに割り当てられた機能を簡単に呼び出すことができます。



2 ● アイコンに登録してある機能が起動します。

■ユーザー設定アイコン/アプリキーを設定する

待受ショートカットとして利用できるユーザー設定アイコンを、最大 9件登録できます。また、待受画面で mを押したときに呼び出す機能 を設定できます。

- | 待受画面で 🕠
- 2 (サブメニュー)

3	待受ショート カット編集	新しくショートカットを登録、または登録した機能を削除します。 ショートカットメニュー項目を選択→ ④ → [機能登録] / [削除] ・ 「機能登録」を選択すると、登録可能な機能の一覧が表示されます。
	アプリキー編集	待受画面で一層を押したときに呼び出す機能を選択します。
	待受ショート カットリセット アプリキー リセット	ユーザー設定アイコンをお買い上げ時の状態に戻します。 特受画面で一般を押したときの動作をお買い上げ時の設定に戻します。 ・お買い上げ時の設定では、特受画面で初めて一切を押したときは一切のカスタマイズに関する説明が表示され、●を押すと EZアプリメニューが表示されます。次回からは、特受画面で一切を押すとEZアプリメニューが表示されます。



◎お買い上げ時に登録されている「メモ帳01(カシオからのご案内)」から CA'zCAFEとケータイ!ダイナミックフォト、カシオ携帯電話FAQへ接続 する際は、パケット通信料がかかります。

メインメニューを利用する

CA005では、4種類のメインメニューのデザインが用意されています。

本体カラーによって、お買い上げ時に設定されているメインメニュー のデザイン、表示される項目は異なります。

本書では、本体カラー「ブラック」のお買い上げ時の表示を例に説明しております。

本体カラー	お買い上げ時に設定されている メインメニューのデザイン	
ブラック	Standard	
ピンク×パープル	Photo	
ホワイト	ahiru	
ライトグリーン	ailiu	



- ◎メインメニューのデザインは、「メインメニュー設定」または「ケータイアレンジ設定」で変更できます。(▶P.79「メインメニューを変更する」、▶P.80「CA005をアレンジする」)
- ◎ ティーンズモード中は、ティーンズモードメニューが表示され、メインメニューのデザインを変更することはできません。
 - ティーンズモードでは、「アドレス帳」「Cメール」「時計」「電卓」「メモ」「機能」 を選択できます。(▶P.381「ティーンズモードにする(M61)」)

Standard	Photo	ahiru	Simple
microSD TV EZ FeliCa TV EZ FeliCa TO DX9 プルルル フスリク EZ フナー LISMO (海外県 株計 (カンゲー アクセリ) カメラ効素の根据をせう ことができます カンダー 選択 ザブ・メニー	Function おしまさらおか/icComm PC Site Viewer Dynamic Photo Movie Z 4 N Z + MEE TIVE T Image Album Data Folder microSD TV LISMO Accessories カルッサー 選択 切りプニー	************************************	カメラ カメラ カメラ できます データフォルダ microSD TV Bluetoottv赤外線 Y 機能設定 カンデー 選択 ザブ・メュー
microSD	Function(機能)	カメラ	カメラ
データフォルダ	Bluetooth/IrComm (Bluetooth/赤外線)	TV	データフォルダ
PCサイトビューアー	PC Site Viewer (PCサイトビューアー)	LISMO	microSD
機能	Dynamic Photo (ダイナミックフォト)	PCサイトビューアー	LISMO
TV	Movie(ムービー)	Bluetooth/赤外線	TV
カメラ	Photo(フォト)	機能	Bluetooth/赤外線
LISMO	ImageAlbum(イメージアルバム)	イメージアルバム	機能設定
時計/カレンダー	Data Folder(データフォルダ)	データフォルダ	アクセサリ
EZ FeliCa	microSD	microSD	
イメージアルバム	TV	EZ FeliCa	
Bluetooth/赤外線	LISMO	時計/カレンダー	
アクセサリ	Accessories(アクセサリ)	アクセサリ	

■アクセサリメニューについて

メインメニューの種類によって、アクセサリメニューに表示される項目は異なります。

項目	説明
モバイル辞典	▶P.348「モバイル辞典を利用する」
フェイスファクトリー	▶P.351「フェイスファクトリーを利用する」
PCサイトビューアー	▶P.200「PCサイトビューアーでサイトを見る」
EZ FeliCa	▶P.194[EZ FeliCa(おサイフケータイ®)を 利用する」
じぶん銀行	▶P.188「じぶん通帳を利用する」
グローバル機能	▶P.113「グローバル機能を設定する」
時計/カレンダー	 ▶P.336「カレンダー/スケジュール/タスクリストを利用する」 ▶P.345「アラームで指定した時刻をお知らせする」 ▶P.347「カウントダウンタイマーで時間を計る」 ▶P.347「ストップウォッチで時間を計る」
電卓	▶P.348「電卓で計算する」
ビュースタイル起動	▶P.353「ビュースタイル起動を設定する」
充電時起動	▶P.353「充電時起動を設定する」
カメラ	▶P.225「カメラで撮影する」
au oneアドレス帳	▶P.99「au one アドレス帳のサーバにアドレス帳を預ける」

■メインメニューを表示する

■ 待受画面で ●

メインメニューが表示されます。

■メインメニューのサブメニューを利用する

- **| | 待受画面で () → | | | (サブメニュー)**
- 2 メインメニュー設定 ▶P.79「メインメニューを変更する」 ケータイアレンジ設定 ▶P.80「CA005をアレンジする |

■メインメニューを変更する

- 計 待受画面で → 団 (サブメニュー)→[メインメニュー設定]
- オリジナル お買い上げ時に用意されている4種類のメ ニューから選択します。 メニューデータは、選択中に回(再生)で確 認できます。 データフォルダ データフォルダ内のメニューデータから選択 します。 ・メニューデータは、選択中に回(再生)で確 認できます。 Flash(R)ページからメニューデータをダウ FZwehで探す ンロードします。 ▶P.160「EZweb上の音や画像を利用する」 EZwebで専用サイトのページを表示して、メ CA'zCAFEで 探す ニューデータをダウンロードします。 ▶P.160[EZweb Lの音や画像を利用する] 初期値に戻す お買い上げ時の状態に戻します。 ケータイ ケータイアレンジファイルの設定に従いま アレンジに従う ▶P.80「CA005をアレンジする」

CA005をアレンジする

画面デザインや着信音のデータをパッケージにしたケータイアレンジファイルを選択して、CA005の次の各設定を一括変更します。ケータイアレンジファイルによって、一括変更できる機能は異なります。

- メインメニュー
- EZサービスメニュー
- 待受画面(M311)
- ・ピクトアイコン
- ・メニュー(背景画像)
- ・クイックアクセスメニュー
- ポップアップ
- 音声着信音(M211)
- 音声着信画像(M211)
- Eメール受信音(M212)
- Eメール受信画像(M212)
- Cメール受信音(M215)
- Cメール受信画像(M215)

- ・メール送信中画像(M313)
- ・メール受信中画像(M314)
- アラーム音
- アラーム画像
- ダイヤル入力画面
- ・メモメニュー
- Eメールメニュー
- Cメールメニューマナーメニュー
- · microSDX===
- ・アクヤサリメニュー
- ・カメラメニュー
- TVX=__-
- ・機能メニュー

待受画面で ● → m (サブメニュー)→[ケータイアレンジ設定]

2	オリジナル	お買い上げ時に用意されている3種類のケー
		タイアレンジファイルから選択します。
		・ケータイアレンジファイル内の各設定は、
		選択中に回 (再生)で確認できます。
	データフォルダ	「ケータイアレンジ」フォルダ内から選択しま
		す。
		・ケータイアレンジファイル内の各設定は、
		選択中に回(再生)で確認できます。

EZwebで探す	EZケータイアレンジページからケータイアレンジファイルをダウンロードし、「ケータイアレンジ」フォルダに保存します。 ▶P.160「EZweb上の音や画像を利用する」
CA'zCAFEで 探す	EZwebで専用サイトのページを表示して、 ケータイアレンジファイルをダウンロードし ます。 ▶P.160「EZweb上の音や画像を利用する」

Mmemo

- ◎ケータイアレンジファイルを登録すると、そのケータイアレンジファイルに含まれるすべての設定が有効になり、一部のみを設定することはできません。ただし、一括登録後にメインメニューなどの部分変更を可能にするケータイアレンジファイルもあります。
- ◎ ケータイアレンジファイルによっては部分変更できないものがありますので、データフォルダの「データの詳細情報を表示する」(▶P.300)をご参照ください。ただし、アラーム画面やアラーム音については部分変更ができないファイルでも変更できます。
- ◎ ケータイアレンジの設定には時間がかかります。「データの名前(データ名) 設定中」とメッセージが表示されているときに、着信/アラームなどの割り 込みが入った場合は、ケータイアレンジの設定が中止されます。設定が中止 された場合は、もう一度、ケータイアレンジの設定を行ってください。

■本体カラーとケータイアレンジ設定について

本体カラーによって、お買い上げ時に設定されているケータイアレン ジファイルは異なります。

本体カラー	お買い上げ時に設定されている ケータイアレンジファイル
ブラック	Standard
ピンク×パープル	Photo
ホワイト	ahiru
ライトグリーン	ailiu



◎お買い上げ時に設定されているケータイアレンジファイルを設定しても、 お客様が部分変更している設定についてはお買い上げ時の状態に戻らず、 そのままの設定内容が引き継がれます。

■ケータイアレンジファイルの有効期限について

- ケータイアレンジファイルの有効期限を確認するには、「データの詳細情報を表示する」(▶P.300)をご参照ください。
- 有効期限を持つケータイアレンジファイルには、「有効年月日」と「有効日数 Iの2つのタイプがあります。
- 有効期限が満了になると、設定したケータイアレンジファイルは待 受画面にて自動的にお買い上げ時の状態に戻ります。ただし、お客様 が部分変更している設定については、そのままの設定内容が引き継 がわます。

共通の操作を覚える


基本的なキー操作を覚えよう


■ 画面の最下行に表示された内容を実行するには


画面の最下行に表示された内容を実行するには、対応するキーを押します。

(画面例) 携帯二郎 携帯花子 腰帯六郎 様常六郎 検索 詳細 切" 火ニュー









■項目を選択するには

表示された項目を選択するには、 �� や �� で項目を選択して ⑥ を押します。

メニューに $1 \sim 4$ などが表示されている場合は、そのキーを押しても選択できます。

・ (*)を押しても、項目を選択できる場合があります。

■1つ前の画面に戻るには

阿州 を押すと、1つ前の画面に戻ることができます。

€ を押しても、戻ることができる場合があります。

■ 待受画面に戻るには

各機能から待受画面に戻るには、「⋒」を長押しします。

- 一定時間キー操作をしないと、自動的に待受画面に戻る場合があります。
- ・通話中に各機能を呼び出している場合は、通話が切れる場合があります。

■数字を入力するには

○ ~ 9 を押すと、数字を入力できます。

数字を入力する欄の上下に「▲」と「▼」が表示されている場合は、<a>◆)を押すことで、数を増減できます。

■前後のデータへ移動するには

データの表示中/再生中、メール表示中などに 🛭 を押すと、次のデータへ、 🖾 を押すと前のデータへ移動できます。

■ キー操作のガイドを表示するには

カメラの操作中やデータの再生中など、**「BOUDE**(キー操作ガイドアイコン)が表示されている画面で [5] を押すと、画面上にキー操作のガイドが表示されます。もう一度 [5] を押すと、ガイドが非表示になります。

■確認のため再生/表示するには

音やメロディ、画像の設定中に回を押すと、確認のため再生/表示できます。 1977年を押すと、元の画面に戻ります。

■ページスクロールするには

EZwebでのブラウジング中や、メール一覧画面、メール内容表示画面、データ一覧画面などでは、■■を押すと上に、□■を押すと下にページスクロールできる場合があります。また、○を押すと上に、○を押すと下にページスクロールできる場合があります。

クイックアクセスメニューを利用する

CAOO5では複数の機能を同時に起動して、切り替えながら操作できます。

Mmemo

◎ 複数の機能を起動するには、№ を押してクイックアクセスメニューから 起動します。クイックアクセスメニューには、よく使うメニューと固定メニューの2種類があります。

よく使うメニューと固定メニューを切り替える方法については、「クイックアクセスメニューを設定する」(\blacktriangleright P.83)をご参照ください。

- ◎次のような場合は、囫囵を押しても動作しません。
- ・キー操作無効中 ・ケータイアップデート中 ・横画面表示中
- ・各種機能制限設定時のロックNo.入力画面 ・データ通信中
- ・リセット実行中 ・ムービー録画中 ・Myボイスメモなどの録音中 ※上記以外の場合でも、操作状況によっては動作しないことがあります。

■よく使うメニューから他の機能を起動する

よく使うメニューには、普段よく使う機能やお気に入りサイトのアイコンが、左上から順に最大12個表示されます。

| 待受画面や機能の操作中に 2/2/2

タスク切替メニューとよく使うメニューが表示されます。



2 よく使うメニューのアイコンを選択→ ●

Mmemo

◎よく使うメニューの先頭には、常に (メインメニューアイコン)が表示されます。

よく使うメニューに表示されていない機能は、 (メインメニューアイコン)から起動することができます。

■ 固定メニューから他の機能を起動する

固定メニューには、いつでも同じ位置にアイコンが表示されます。

→ 待受画面や機能の操作中に 24ック

タスク切替メニューと固定メニューが表示されます。



🔼 固定メニューのアイコンを選択→ 💿

■ クイックアクセスメニューを設定する

よく使うメニューと固定メニューを切り替えたり、よく使うメニュー からアイコンを削除することができます。

2	固定メニュー*1	固定メニューに切り替えます。
	よく使う メニュー ^{*2}	よく使うメニューに切り替えます。
	削除*1	よく使うメニューから選択中のアイコンを削 除します。
		黒(メインメニューアイコン)は、削除できません。
	ガイド表示	クイックアクセスメニューの説明が表示され ます。

※1よく使うメニューの場合のみ表示されます。
※2固定メニューの場合のみ表示されます。

■操作する機能を切り替える

タスク切替メニューには、起動中の機能のアイコンが表示されます。アイコンを選択すると、操作する機能を切り替えることができます(タスク切替)。

- 🚺 待受画面や機能の操作中に 🕬

#memo

◎ タスク切替メニューの先頭には、常に「「(待受画面アイコン)が表示されます。

■ (待受画面アイコン)を選択すると、待受画面に切り替えることができます。

■起動中の機能を終了する

- 操作中の機能を終了する場合
- | 機能の操作中に ᇞ
- タスク切替メニューから起動中の機能を選択して終了する場合
- | 待受画面や機能の利用中に [2イッ2]
- 2 タスク切替メニューのアイコンを選択→ 四 (終了)
- 起動中のすべての機能を一括して終了する
- 一機能の操作中に (1秒以上長押し)
 機能によっては編集中のデータがあっても保存されません。

ロックNo.を入力する

「各機能の利用を制限する(M42)」(▶P.369)で制限した機能を利用するときや、データを全件削除するとき、データにシークレットを設定するときなど、重要な操作を行うときは、ロックNo.の入力を求められます。(▶P.59「ご利用いただく各種暗証番号について」)

🚺 いずれかのキーを押す

ロックNo.入力画面が表示されます。

2 ロックNo.を入力→ ●

間違ったロックNo.を入力した場合には、エラーメッセージが表示されます。正しいロックNo.を再入力してください。

データを複数選択する

データを移動/コピー/保存/削除などする際に、「選択移動」や「選択コピー」「選択保存」「選択削除」などを選択すると、複数のデータを選択できます。

選択したデータには ■が表示されます。 別のデータを選択して ⑥ (選択)を押すと、複数の データを選択できます。

選択済みのデータを選択して ● (解除)を押すと、 解除できます。



《データ選択例 (選択削除画面)》

データを削除する

Mmemo

- ◎ データによっては、削除するまで時間がかかることがあります。◎ 保護されたデータを含んでいた場合、確認メッセージが表示されます。
- 1件/選択/全件削除する
- 🚺 各機能の画面で ஹ (サブメニュー)→[削除]

2	1件削除	選択した 1 件のデータを削除します。
	選択削除	複数のデータを選択して削除します。 データを選択→ ⑥ → 四 (実行)/回(確定) →[はい]
	全件削除	 一覧表示中の全件を削除します。 ロックNo.を入力→ ⑥ → [はい] シークレットが設定されているデータも、すべて削除されます。 発信履歴/着信履歴など、全件削除でロックNo.入力画面が表示されないものもあります。

■期限切れデータを削除する

データフォルダ内のデータの中から、再生回数制限、再生可能期限制限、再生可能期間制限、有効期限が設定されているデータのうち、制限を超えて再生できなくなったデータを一括して全件削除します。

- 1 待受画面で →[データフォルダ]→フォルダを選択→ ●→ [勿 (サブメニュー)
- [2] [削除]→[期限切れ削除]

ビュースタイルでの操作を覚えよう

本体をビュースタイルにしたときは、②の代わりに **■ □ □ □ ○ ○** の代わりに **□ □ □ ○ ○** の代わりに **□ □ ○ ○ ○** の

サイドキーを使って、主に次のような操作をすることができます。

サイドキー	主な役割
クイック	クイックアクセスメニューを表示します。

サイドキー	主な役割
₹₹-	・待受画面で押すと、マナーメニューを呼び出します。 ・待受画面で1秒以上長押しすると、マナーモードを設定/解除します。 ・着信時に簡易留守メモで応答します。 ・通話中に1秒以上長押しすると、電話を切ります。 ・1つ前の画面に戻るなど、阿別の代わりに使用します。
⊲ 20 1 ≥	・待受画面で押すと、EZニュースEXの待受テロップ/待受ウィンドウや、検索ウィンドウ、待受ショートカットを選択できます。 ・画面上のカーソル移動など、②の代わりに使用します。 ・待受画面で■を1秒以上長押しすると、イメージアルバムを起動します。 ・待受画面で回をを1秒以上長押しすると、au Media Tunerを起動します。
∜⊗	 ・待受画面で押すと、メインメニューを呼び出します。 ・待受画面で1秒以上長押しすると、ポケットライトを点灯します。 ・通話中に1秒以上長押しすると、マイクのON/OFFを切り替えます。 ・画面下中央に表示される内容を実行します。
۵	・待受画面で押すと、EXILIMメニューを呼び出します。 ・待受画面で1秒以上長押しすると、フォト撮影を起動します。 ・フォト/ムービー撮影時にシャッター/録画開始キーとして使用します。 ・フォト/ムービーを保存します。

Memo

◎本体をビュースタイルにする方法については、「CA005をビュースタイルにする」(▶P.64)をご参照ください。

文字入力の方法を覚える

■文字入力時の各キーの割り当て一覧

文字種	漢(漢字)	a(英字、全角/半角)	1(数字、全角/半角)
1	▶あいうえおあいうえお1 ア(カタカナ、全角/半角) ▶アイウエオアイウェオ1¬	全角 .@/:~1 半角 .@/:~1	1 ダイヤル入力 1
文字種	漢(漢字)	a(英字、全角/半角)	1(数字、全角/半角)
	→ かきくけこ2 -		2
2	ア(カタカナ、全角/半角)	→ abcABC2 -	ダイヤル入力
	▶ カキクケコ2 -		2
文字種	漢(漢字)	a(英字、全角/半角)	1(数字、全角/半角)
文字種	漢(漢字) → ^{さしすせそ3}		3
文字種		a(英字、全角/半角) → defDEF3	
	→ さしすせそ3 _		3
15.55.57.0	「◆さしすせそ3 」 ア(カタカナ、全角/半角)		3 ダイヤル入力
3	→さしすせそ3]ア(カタカナ、全角/半角)→ サシスセソ3]	→ defDEF3	3 ダイヤル入力 3
3	→ さしすせそ3	→ defDEF3	3 ダイヤル入力 3 1(数字、全角/半角)

文字種	漢(漢字)	a(英字、全角/半角)	1(数字、全角/半角)
5		→ jklJKL5	5 ダイヤル入力
	▶ ナニヌネノ5 ¬		5
文字種	漢(漢字)	a(英字、全角/半角)	1(数字、全角/半角)
	▶ はひふへほ6 _		6
6	ア(カタカナ、全角/半角)	mnoMNO6	ダイヤル入力
	▶ ハヒフへホ6 -		6
文字種	漢(漢字)	a(英字、全角/半角)	1(数字、全角/半角)
	▶ まみむめも7 _		7
7	ア(カタカナ、全角/半角)	pqrsPQRS7 -	ダイヤル入力
	▶ マミムメモ7 ¬		7
文字種	漢(漢字)	a(英字、全角/半角)	1(数字、全角/半角)
	▶ やゆよゃゅょ8 ¬		8
8	ア(カタカナ、全角/半角)	tuvTUV8	ダイヤル入力
	▶ ヤユヨャュョ8 ¬		8
文字種	漢(漢字)	a(英字、全角/半角)	1(数字、全角/半角)
	▶ 693れ39 -		9
9	ア(カタカナ、全角/半角)	wxyzWXYZ9	ダイヤル入力
	▶ ラリルレロ9 -		9


文字種	漢(漢字)	a(a(英字、全角/半角)			字、全角/半角)
0	► わをんゎ、。 - ! ?空白(ス^ 0	°-ス) (C ! !/半角) (Y名)空白(ス^ ?・,′ ′ ー		ダー	0 イヤル入力
	プランワ ・	フョン、。-・ 0 : ! " 白 (スペース) ./:	空白(スペ- #\$%&′ ;<=>?@[-~	()*+,-		0
文字種	漢(漢字) 7	ア(カタカナ、全角/半角	a(英字、:	全角/半角)	1(数:	字、全角/半角)
×	小文字と大文字を切り替え(可能な文字のみ)					(小数点) イヤル入力 X
文字種	漢(漢字)	ア(カタカナ、全角/半角	a(英字、:	全角/半角)	1(数:	字、全角/半角)
#	文字入力時は、1つ前の文字を表示(バック機能) 文字確定後は、改行					^(改行) イヤル入力 #
文字種	漢(漢字) ア(カタカナ、	.全角/半角) a(英字	、全角/半角)	1(数字、全角/	/半角)	ダイヤル入力
עלק	サブメニューから機能引用、定型文などを呼び出し 通常変換と予測変換の切り替え 「文字種切替」(ト9.92)を「ワンキー切替」に設定している場合は、文字 種切替時に全角/半角の切り替え					
文字種	漢(漢字) ア(カタカナ、	.全角/半角) a(英字	、全角/半角)	1(数字、全角/	/半角)	ダイヤル入力
田	文字種の切り替え、英語	数力ナ変換		*		_

文字種	漢(漢字)	ア(カタカナ、全角/半角)	a(英字、全角/半角)	1(数字、全角/半角)	ダイヤル入力			
N	削除した3 本文入力値 貼り付けて Eメールの	アの確定時に確定直前の 文字の復帰(連続する10 国面、冒頭文入力画面、署 か引用などにより挿入し か本文入力画面、冒頭文入 合はデコレーション絵文	回の削除まで復帰。 名入力画面では1回 た文字を削除(1回) 力画面、署名入力画	のみ復帰。)	_			
文字種	漢(漢字)	ア(カタカナ、全角/半角)	a(英字、全角/半角)	1(数字、全角/半角)	ダイヤル入力			
E	Eメールの	文字入力時に、絵文字→記号(全角/半角)→顔文字の一覧を表示 Eメールの本文入力画面、冒頭文入力画面 署名入力画面では、絵文字 →デコレーション絵文字→記号(全角/半角)→顔文字の一覧を表示						
文字種	漢(漢字)	ア(カタカナ、全角/半角)	a(英字、全角/半角)	1(数字、全角/半角)	ダイヤル入力			
0	カーソルの 変換候補の				_			
文字種	漢(漢字)	ア(カタカナ、全角/半角)	a(英字、全角/半角)	1(数字、全角/半角)	ダイヤル入力			
\odot	カーソルの 変換候補の 文字確定的 白(スペー	すると、半角の空	_					
文字種	漢(漢字)	ア(カタカナ、全角/半角)	a(英字、全角/半角)	1(数字、全角/半角)	ダイヤル入力			
٠	カーソルの 変換候補の 文字確定後		「にカーソルを移動	すると、改行	_			
文字種	漢(漢字)	ア(カタカナ、全角/半角)	a(英字、全角/半角)	1(数字、全角/半角)	ダイヤル入力			
クリア/メモ	短く押す.	字を1文字削除	マ字がない場合は、カ		短く押す 1桁削除			
	1秒以上長	押し カーソル以後の カーソル以後に 文字をすべて能	文字がない場合は	、カーソル以前の	1秒以上 長押し すべて削除			

文字入力の方法

■文字種の切り替え

「文字種切替」(▶P.92)を「ワンキー切替」に設定している場合は、文字 入力画面で回(文字種)を押した後、回(切替)を繰り返し押すことで 文字種を選択できます。回(全角)/回(半角)を押すと、カタカナ・英 数字の全角/半角を切り替えることができます。



「文字種切替」を「リスト選択」に設定している場合は、文字入力画面で 回(文字種)を押すと文字種一覧が表示され、そこから文字種を選択できます。



//memo

- ◎選択できる文字種は、文字を入力している画面によって異なります。
- ◎他機種やパソコンから、Eメールや赤外線通信、ケーブル接続で受信したテキストデータの場合、CA005にない文字(一部の漢字など)があると、その箇所が空白(スペース)など別の文字に置き換えられます。

ひらがな/漢字/カタカナ/英数字/ デコレーション絵文字の入力

■かな入力と2タッチ入力について

文字種を漢字またはカタカナ(全角/半角)に切り替えたときの入力方式には、「かな方式」と「2タッチ方式」の2種類があります。設定方法については、「その他の文字入力サブメニュー」(▶P.91)の「入力方式」をご参照ください。



- ◎「入力方式」を「かな方式」に設定した場合、各キーに割り当てられた文字を 入力できます。
 - 各キーの割り当てについては、「文字入力時の各キーの割り当て一覧」 (▶P.86)をご参照ください。
- ◎「入力方式」を「2タッチ方式」に設定した場合、2桁の数字で文字を入力できます。(▶P.90「2タッチ入力」)

■英数カナ変換について

ひらがなを入力して回(英数カナ)を押すと、入力時に押したダイヤルキーに対応した英字/数字/カタカナ/記号の変換候補一覧が表示されます。



- ◎「入力方式」を「2タッチ方式」に設定した場合、この機能は利用できません。
- ◎変換候補を選択する際のカーソルの移動方法を「候補内カーソル移動」 (▶P.92)で設定できます。

■漢字変換について

「予測変換設定」の「予測候補」(▶P.92)を「ON」に設定している場合は、ひらがな/全角カタカナ/全角英字/全角数字の入力時に予測変換候補が表示されます。変換候補表示中に (予測/変換)を押して予測変換候補と通常変換候補の一覧を切り替えることができます。「予測

変換設定」の「予測候補」(▶P.92)を「OFF」に設定している場合は、ひらがなを入力して(♠)を押して通常変換候補を表示します。

「別プバ目:確定する前に押すと、変換を解除

//memo

◎変換候補を選択する際のカーソルの移動方法を「候補内カーソル移動」(▶P.92)で設定できます。

■デコレーション絵文字変換について

Eメールの本文入力画面、冒頭文入力画面、署名入力画面では、ひらがなを入力して回を押すと、入力したひらがなに対応したデコレーション絵文字の一覧が表示されます。

Memo

- ◎表示されるデコレーション絵文字は、お買い上げ時にデータフォルダの「E メール装飾データ」フォルダ内のサブフォルダに用意されているデコレーション絵文字のみとなります。
- ◎お買い上げ時に用意されているデコレーション絵文字を削除したり、「メモリリセット(M453)」や「オールリセット(M455)」を行うとデコレーション絵文字変換ができなくなりますのでご注意ください。

文字の修正

■バック機能について

[圏バック]が表示されているときに[田]を押すと、文字入力時にキーを押しすぎて入力したい文字を行きすぎた場合でも、前の文字に戻すことができます。

例:「き」を入力したかったのに「く」になってしまったとき、<u>#</u>を押すと、「き」に戻ります。



◎「入力方式」を「2タッチ方式」に設定した場合、この機能は利用できません。

■図戻す機能について

「国戻す」が表示されているときに回を押すと、文字変換の後では、直前の確定を解除できます。

文字や文字列を削除した後では、直前に削除した文字や文字列(連続して削除した10回分*)を元に戻すことができます。

※Eメールの本文入力画面、冒頭文入力画面、署名入力画面では、直前に削除した1回分のみ元に戻すことができます。

▶別変換機能

予測変換機能を利用すると、よく使う言葉や過去に変換・確定した文節 を途中まで入力しただけで変換できます。

- 例:「か」と入力するだけで、「彼」などの予測変換の候補が表示され、 を押すと選択できます。また、確定した文に続くことが予想される 予測変換の候補も表示されます。
- 例:「私」と入力すると、予測変換の候補に「は」「の」「が」などが表示されます。</br>
 ます。
 ◆を押すと選択できます。

memo

- ◎表示される予測変換の候補は、過去に変換・確定を行った状況によって、異なります。
- ◎ 文字入力サブメニューで「予測変換設定」の「予測候補」(▶P.92)を「OFF」 に設定すると、予測変換の候補が表示されなくなります。
- ◎ 入力したい文字が予測変換候補にない場合は、例(変換)を押して変換してください。
- ◎ ダウンロード辞書を登録すると、予測変換の候補として表示されるように なります。
- ◎変換候補を選択する際のカーソルの移動方法を「候補内カーソル移動」(▶P.92)で設定できます。

2タッチ入力

「入力方式」(▶P.92)を「2タッチ方式」にすると、2桁の数字で文字を 入力できます。1桁目を入力すると数字が表示され、2桁目を入力する と対象の文字が入力されます。

■2タッチ入力時の各キーの割り当て一覧

■「漢2T」「ア2T」(全角)の場合 ■「アイ2T」(半角)の場合 ※「ア2T」の場合は、ひらがなの代わりに全角

のカカタカナ	か入力されます。
	2桁目に押すキー

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
あ	い	う	え	お	Α	В	C	П	Е
あ	い	Э	え	お	а	b	С	d	е
l to	#	/	l +	-	F	G	Н	1	J
<i>"</i>	_	Ľ	'	_	f	g	h	i	j
1	lı.	_d	++	7	Κ	L	М	Ν	0
_	Ŭ	_	_	_	k	1	m	n	0
_†		2	7	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	Р	Q	R	S	Т
/′_	٥	כ	_	٠	р	q	r	S	t
_{#r}	ı	λ _γ	h	اسا	J	٧	W	Χ	Υ
l^^	10	ua.	104	ره	u	٧	w	Х	У
1+	71	.5.	_	ΙŦ	Ζ	2	-	_	/
١٥	_	131	. (ΙĠ	Z	ŗ			
ま	ъ	む	め	ŧ	¥	&	Ø	a	3
ゃ	,	ゆ	_	ょ		ш	_	an	_
ゃ	'	kþ	,	ょ	4	#	(スペース)	•	(スペース)
5	b	る	n	ろ	1	2	3	4	5
わゎ	を	Ь	*		6	7	8	9	0
	あか さ た な は ま やゃ ら わ	あ	あ い う う か き く む し り つ つ な に ぬ お む む ゆ ゆ り る わ を ん	あいうえれかきくけさり たちつつてなにぬね はひふへめ よみむめ かきなけり なにぬね はひふへめ かめの かったの かったの かんの	あ い う え お あ い う え お お い う え お か き く け こ さ し す せ そ た ち つ で と な に ぬ ね の は ひ ふ へ ほ ま み む め も も や (ゆ) よ よ も や (ゆ) よ よ る の も 々 を ん ・ ・ も	あ い う え お A あ い う え お a か き く け こ f f k k k k c c c c c c	Bo Un 5 2 8 A B Bo Un 5 2 8 a b D E C D C F B E C D T C C F B E D D C C P Q Q U V E D D C C D Q U V U V U V U D Q U V U D Q U D Q U D Q U D Q U D D Q D D Q D <td>あ い う え お A B C C あ い う え お a B C C か き く け こ F G N C R C R C R C R C R C R C R C R C R C</td> <td>あ い う え お A B C D あ い う え お A B C D か き く け こ 「 g h i む し す せ そ K L M N た ち つ て と P Q R S な に ぬ ね の U V W X は ひ ふ へ ほ Z ? ! ー ま み む め も ¥ & ※ # 元 ** *** *** *** *** *** *** *** *** *</td>	あ い う え お A B C C あ い う え お a B C C か き く け こ F G N C R C R C R C R C R C R C R C R C R C	あ い う え お A B C D あ い う え お A B C D か き く け こ 「 g h i む し す せ そ K L M N た ち つ て と P Q R S な に ぬ ね の U V W X は ひ ふ へ ほ Z ? ! ー ま み む め も ¥ & ※ # 元 ** *** *** *** *** *** *** *** *** *

▼ を押すと、大文字モード(上段)と小文 字モード(下段)が切り替わります。

	と利日に押り十一										
	+-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
	,	7	1	ġ	Ι	1	Α	В	С	D	Е
	1	7	1	'n	Ι	ŧ	а	Ь	С	d	е
	2	ъ	‡	2	'n	כ	F	G	Н	_	J
	_	"	т	Ľ	ľ	_	f	gg	h		j
	3	Ħ	ý	7	ŧ	У	K	L	М	N	0
	٥	,	Ĺ	_^	٠	Ľ	k	_	m	п	0
	4	9	Ŧ	y	Ŧ	1	Р	Q	R	S	T
1		1		ŋ	1′	1"	р	ď	٢	ω	t
桁	5	t	Ξ	ĸ	*	١,	U	٧	W	χ	Υ
12	5					Ľ	U	٧	W	χ	у
1桁目に押すキー	6	л	ılı	7	٨	木	Z	?		.	/
7	0	^	_	Ĺ	Ι,	"	Z				
ı	7	₹	3	Ь	χ	Ιŧ	¥	8	-	1	_
			`					u	(7/4-7)	(3/4-3)	(スペース)
	8	Þ	(1)	3	*	#	-	-	-
		Þ	_ `	1		3				(3/4-3)	(スペース)
	9	Ē	IJ	Ιb	V	0	1	2	3	4	5
		@	/	-	_	:	.ne.jp	.co.jp	.ac.jp	dezweb .ne.jp	
	0	7	7	را	*		6	7	8	9	0
		~	,	Ľ		<u> </u>	ww.	.com	.html	http://	https://

つに付けませ

★ を押すと、大文字モード(上段)と小文 字モード(下段)が切り替わります。

memo

- ◎2タッチ入力中は、文字が割り当てられていない2桁の数字を入力すると、 全角入力の場合は全角の空白(スペース)が入力されます。
- ◎2タッチ入力中でも、「★」を押すと、小文字と大文字を切り替えたり、 *(濁点)/*(半濁点)を付加できます(可能な文字のみ)。

区点コードでの入力

JIS区点コードを利用して、文字や記号の入力ができます。 サブメニューで「区点コード」を選択して、4桁の数字の入力により文 字入力します。

memo

- ◎ 4桁の数字を入力すると、対応文字が表示され、 ② で文字を選択することも できます。回(連続)を押すと、連続して文字を入力できます。
- 区点コード表については、auホームページに掲載しております『取扱説明書 詳細版 I (PDFデータ)の巻末をご参照ください。 (http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html)

| 絵文字/デコレーション絵文字/記号/顔文字の 入力

絵文字/デコレーション絵文字/記号/顔文字一覧を表示して文字入 力画面に入力します。

一覧の表示方法は文字入力画面に変換対象がない場合に 図を押しま す。 図を押すたびに、絵文字→デコレーション絵文字→記号(全角/半 角)→顔文字の順に切り替わります。



◎ デコレーション絵文字は、Fメールの本文入力画面、冒頭文入力画面、署名入 力画面でのみ表示されます。ただし、データフォルダの「デコレーションエ モジーフォルダにデコレーションエモジデータがない場合や、転送メールで は表示できません。

- ◎ 異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、絵文字が正しく表示され ないことがあります。
- ◎ 絵文字カテゴリ「他社変換可能」は、他社携帯電話に絵文字を利用したEメー ルを送信したときに自動変換される絵文字を集めたカテゴリです。
- ◎ データフォルダ内のデータのタイトルには、記号(半角)の『./:?★.:<> ¥ | "」は入力できません。
- ◎ 絵文字/デコレーション絵文字/顔文字の一覧を表示中に「¥]/「#]を 押すとカテゴリを切り替えます。
- ◎ の代わりに回(連続)を押すと、絵文字/デコレーション絵文字/記
- 号/顔文字を連続して入力できます。 ◎ 絵文字/デコレーション絵文字/記号/顔文字の一覧を表示中にダイヤル
- キーを押すと、各文字種内の番号を割り当てられたカテゴリにジャンプし ます。

文字入力のサブメニューを利用する

Mmemo

- ◎ 文字数制限を超えて入力しようとした場合は、入力可能な文字数までが入 力されます。ただし、入力画面によっては貼り付けられない場合がありま す。
- ◎ 機能によって、文字入力サブメニューに表示される項目は異なります。

▋文字をコピー/切り取りしてから貼り付ける

- 文字入力画面→ 団 (サブメニュー) →[コピー]/[切り取り]
- 「記述」で開始位置にカーソルを移動→ (始点) → ♠ で範囲を指定→ ● (終点)
- 🔞 🗘 で貼り付ける位置へカーソルを移動 → 団 (サブメニュー) → [貼り付け] 貼り付けデータが表示されます。

4 貼り付ける文字を選択→ ●



- ○コピー/切り取りできる文字数は、全角256/半角512文字以内です。
- ◎ コピー/切り取りした文は最大12件まで貼り付けデータに記憶されます。 12件を超えた場合は、最も古い文から削除されます。
- ◎貼り付けデータ画面で厨(削除)を押すと、貼り付けデータを削除できま
- ○Fメールの本文入力時は、文字装飾データを含めた装飾付きコピー/切り取 り/貼り付けができます。ただし、「文字の位置を変更」「右→左に動作」「左 右に動作してよる装飾情報は、貼り付けたときに反映されません。装飾付き コピー/切り取りをできるのは、装飾情報を含めて約10KB、画像データは 20個(最大100KB)以内です。
- ◎装飾付きコピー/切り取りを行った場合は、貼り付けデータには記憶され ません。

■ その他の文字入力サブメニュー

■ 文字入力画面→ 団 (サブメニュー)

2	機能引用	アドレス帳	アドレス帳の登録内容を入力します。 「名前」「電話番号1~3」「Eメールアドレス1~3」「GPS情報」「誕生日」「郵便番号」「住所」「メモ」
		履歴	発信履歴/着信履歴の電話番号、送信メール履歴/受信メール履歴のEメールアドレスを入力します。
		メモ帳	メモ帳に登録されている内容を入力します。 ・メモ帳を選択→ ⑥ (詳細)と操作すると、メモ帳の全文を確認できます。
		お気に入り	お気に入りリストに登録されている URLを入力します。

機能引用	プロフィール	プロフィールの登録内容を入力します。 「名前」「自局電話番号」「マイアドレス」 「電話番号1~2」「Eメールアドレス 1~2」「郵便番号」「住所」「GPS情報」 「誕生日」「メモ」			
	GPS情報	Eメール本文入力時にGPS情報を呼び出して、文字列として入力します。 ▶P.184「他の機能でGPS情報を付加するには」			
定型文	Z	定型文を入力します。 ・ 定型文をカテゴリで選択する場合、 「四 (カテゴリ)/ 「王]/ [#]を押してカテゴリを切り替えて定型文を表示できます。			
冒頭文	ζ	Eメールの「署名」に登録した内容を入力します。 ▶P.138「送信・作成に関する設定をする」			
署名		Eメールの本文入力時は、Eメールの「署名」に登録した内容を入力します。 ▶P.138「送信・作成に関する設定をする」 Cメールの本文入力時は、Cメールの 「署名」に登録した内容を入力します。 ▶P.155「Cメールを設定する」			
単語登	· ·	単語を登録します。 開始位置にカーソルを移動 → ⑥ (始点) → 終点位置を指定 → ⑥ (終点) → 読みを入力 → ⑥ ・ 単語登録できる文字数は、最大で全 角20/半角40文字以内です。			
区点二	コード	▶P.90「区点コードでの入力」			

F設	文字入力時に表示する文字サイズを	ſズ ^{*1}	文字サイ	入力
	定します。			設定
小门	「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「			
	入力方式を設定します。	t*2	入力方式	
	「かな方式」「2タッチ方式」			
らか	予測変換機能の予測候補を表示する	予測	予測	
	どうかを設定します。	候補	変換	
	[ON][OFF]		設定**2	
)移	変換候補を選択する際のカーソルの	候補内		
	動方法を設定します。	カーソ		
左	上下左右キー : ♠ でカーソルを上下	ル移動		
	右に移動			
- 移	上下キー : ○ ○ でカーソルを左に			
5(C	動、			
	移動			
合、	文字の入力方式が「かな方式」の場合	-ソル	自動力-	
J — [入力中に一定時間が経過すると、た		移動*2	
-設	ソル位置が1つ右に移動するように			
	定します。			
	[ON][OFF]			
方	文字入力画面での文字種の切り替え	D替 ^{※2}	文字種は	
-	法を設定します。			
	「ワンキー切替」「リスト選択」			
	上下左右キー: ② でカーソルを上下右に移動 上下キー: ② ③ でカーソルを左に動、 ② ④ でカーソルを左に動、 ③ ○ でカーソルをを移動 文字の入力方式が「かな方式」の場入力中に一定時間が経過すると、カソル位置が1つ右に移動するように定します。 「ON」「OFF」 文字入力画面での文字種の切り替え法を設定します。	ル移動 - -ソル		

※1「文字サイズ(M33)」でも設定できます。 ※2「入力設定(M514)」でも設定できます。



◎ サブメニューに表示される項目は、機能によって異なります。

アドレス帳で連絡先を管理する

アドレス帳に登録する	94
他の機能からアドレス帳に登録する	
グループを編集する	95
アドレス帳の登録内容を利用する	96
メモリNo.を利用する	97
アドレス帳を検索する	97
アドレス帳のサブメニューを利用する	97
クイックアドレスを利用する	98
au one アドレス帳のサーバにアドレス帳を預ける	99

アドレス帳に登録する

アドレス帳には、最大1,000件まで登録できます。

Memo

◎アドレス帳に登録された電話番号や名前は、事故や故障によって消失して しまうことがあります。大切な電話番号などは控えておかれることをおす すめします。事故や故障が原因でアドレス帳が変化・消失した場合の損害お よび逸失利益につきましては、当社では一切の責任を負いかねますのであ らかじめご了承ください。

| 待受画面で 🖂 (1秒以上長押し)

アドレス帳編集画面が表示されます。 ◆を押して「基本」「設定」「その他」タブを切り替え、編集項目を選択します。必要な項目だけ設定できます。

2 項目を選択して編集

基本	No.メモリNo.	000~999の数字
	名名前	全角12/半角24文字以内
	======================================	半角24文字以内
	■電話番号1~3	32桁以内、電話番号種別7種類
		半角64文字以内、Eメール種別 6種類
	■ グループNo.	20グループ ・指定しない場合は「グループ O」に登録されます。
	■画像	「オリジナル」(お買い上げ時の データ)「データフォルダ」「フォ ト撮影」「ムービー撮影」「OFF」 (画像なし)
	晶 着信画像表示	「ON」(登録した画像を表示) 「OFF」

基本	■ GPS情報	 ・GPS情報未取得の場合 「現在地」「新規スポットの検 索」「データフォルダから」 ・GPS情報がある場合 「更新」「GPS情報詳細」「削除」 ▶P.184「他の機能でGPS情報を付加するには」
設定	● 個別音声着信 ● 個別Eメール受信 ● 個別Cメール受信	各着信種別ごとに「ON」「OFF」、 着信音などを設定します。 ▶P.358「音やランプの設定を 変える(M2)」
	配 シークレット設定	登録・編集中のアドレス帳の内容を表示しないように設定します。 ・「ON」に設定すると、「シークレット(M427)」を「表示する」に設定したときに表示できます。
その他	●血液型	「A型」「B型」「O型」「AB型」 「設定なし」
	■誕生日	1800年1月1日~2099年12 月31日
	★星座	13星座と「設定なし」
	■郵便番号	半角10文字以内(数字、「-」(ハ イフン)のみ)
	▲住所	全角40/半角80文字以内
	■メモ	全角40/半角80文字以内

3 770 (登録)

Memo

- ◎ アドレス帳―覧画面(▶P.96)→ 団(サブメニュー)→[新規登録]と操作してもアドレス帳編集画面が表示されます。
- ◎ 登録する電話番号が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。
- ◎新規登録のメモリNo.には、空いているメモリNo.のうち最も小さなメモリ No.が自動的に入力されますが、「000~999」のうち空いているお好きな No.に変更できます。
- ◎ 相手の方から電話番号の通知がない場合は、アドレス帳の個別着信画像、着信音の設定は有効になりません。

アドレス帳を編集するには

- ○アドレス帳の登録内容を利用して新規のアドレス帳を登録するには、アドレス帳詳細画面→回(編集)→登録内容を編集→回(登録)→「空きNo.へ登録」と操作します。

他の機能からアドレス帳に登録する

他の機能で表示した電話番号/Eメールアドレス/GPS情報/画像などを利用します。

■ 他の機能でアドレス帳に登録する操作を行う

2	新規登録	選択した登録項目が設定された状態でアドレス 帳編集画面を表示します。 ▶P.94「アドレス帳に登録する」
	追加登録	選択した登録項目で上書きするアドレス帳編集 画面を表示します。 上書きするアドレス帳を選択→ ● (詳細)→ ● ▶P.94[アドレス帳に登録する]

[3] (登録)



追加登録先のアドレス帳に電話番号またはEメールアドレスが登録されている場合

③ ②で登録先のアドレス帳を選択→ ⑥ (詳細) → ⑥ →番号種別/Eメール種別を選択→ ⑥ →通常使用に設定する電話番号またはEメールアドレスを選択→ ⑥ と操作します。

グループを編集する

アドレス帳には20件のグループが用意されています。グループごとに グループ名やグループアイコン、グループ音声着信、グループEメール 受信、グループCメール受信を設定できます。

- 2 グループを選択→ ●

3	[ww グループアイコン	59種類
	2 グループ名	全角6/半角12文字以内
	● グループ音声着信	各着信種別ごとに「ON」「OFF」、音量
	█️グループEメール受信	や着信音などを設定します。 ▶P.358「音やランプの設定を変え
	₩グループCメール受信	る(M2)」

4 アガ (保存)

//memo

- ◎相手の方がアドレス帳に登録してある電話番号から番号通知で電話をかけていない場合は、アドレス帳のグループ音声着信音の設定は有効になりません。
- ◎個別のアドレス帳に着信設定が設定されている場合は、そちらが優先されます。

グループ並び替え

アドレス帳の登録内容を利用する

アドレス帳の登録内容を利用して、簡単に電話をかけたり、メールを送信したりできます。

| 待受画面で | □

アドレス帳一覧画面が表示されます。



2 ◆ でアドレス帳を選択→ ● (詳細)

選択したアドレス帳詳細画面が表示されます。



《アドレス帳詳細画面》

■登録した電話番号を利用する

- | | 待受画面で □ →アドレス帳を選択 → (詳細)
- 2 電話番号を選択→ ●

電話番号メニューが表示されます。(▶P.104「発信メニューを利用する」)

//memo

- ◎アドレス帳―覧画面でアドレス帳を選択して「▲」を押しても電話をかける ことができます。選択しているアドレス帳に複数の電話番号が登録されて いる場合、「通常使用」に設定された電話番号に電話がかかります。

■登録したEメールアドレスにEメールを送る

- 🚺 待受画面で 🏻 →アドレス帳を選択→ ◉ (詳細)
- P Eメールアドレスを選択→ ●
- 3 Eメール作成 ▶P.118「Eメールを送る」
 デコレーション アニメ作成 ▶P.121「デコレーションアニメを送る」
 フニメ作成 コピー Eメールアドレスを貼り付けデータに追加します。
 ▶P.91「文字をコピー/切り取りしてから貼り付ける」



◎アドレス帳ー覧画面でアドレス帳を選択して回を押すと、Eメール作成画面が表示されます。Eメールアドレスが複数登録されているアドレス帳の場合の宛先は、「通常使用」で選択したEメールアドレスになります。

■登録した住所/GPS情報を利用する

- | | 待受画面で □ →アドレス帳を選択→ (詳細)
- 【2 「住所」「GPS情報あり」を選択→

「住所」を選択した場合、住所の登録内容をEZナビウォークで利用できます。

「GPS情報あり」を選択した場合、次のGPS情報メニューが表示されます。

GPSメール	GPS情報をメール本文に添付して、Eメール/
作成	デコレーションメールを作成します。
EZナビ	GPS情報をもとにEZナビウォークで「地図を
ウォーク	表示する」「ここへ行く」を選択します。
	▶P.177[EZナビウォークを利用する]
GPS情報詳細	登録されているGPS情報の詳細を表示します。

^{※「}メモ」に登録したURLを選択して
●を押すと、「EZwebで接続」「PCサイトビューアー接続」「お気に入りへ登録」「コピー」を選択できます。

■登録した誕生日をスケジュールに登録する

- 📘 待受画面で 🖂 →アドレス帳を選択→ ◉ (詳細)
- [2] [7] (サブメニュー)→[スケジュールへ登録] スケジュールの新規登録画面が表示されます。
- ・ 項目を編集して m (登録)
 (▶P.339「スケジュールを新規登録する」)

メモリNo.を利用する

メモリNo.000~099に登録した相手の方には、メモリNo.の下1桁または下2桁の入力だけで電話をかけたり、メールを送信したりできます。

を押すと、電話がかかります。

● (発信)を押すと、発信メニューが表示されます。(▶P.104「発信メニューを利用する」)

回を押すとEメール作成画面が、回を1秒以上長押しするとCメール作成画面が表示され、メールを作成できます。(▶P.118[Eメールを送る]、▶P.145[Cメールを送る])

//memo

◎ メモリNo.の利用では、「通常使用」に設定した電話番号、Eメールアドレスになります。

アドレス帳を検索する

名前の読みがな、メモリNo.、グループの並び順画面を表示して呼び出したいアドレス帳を検索します。

🚺 待受画面で 🏻 → 🖽 (検索)

2	ヨミ検索	検索したい名前の読みがなを入力して検索し
		ます。 ・ 半角カタカナ/半角英数記号7文字まで入力できます。 ・ ヨミの五十音順でアドレス帳が表示されます。該当するアドレス帳がない場合は、検索文字列に続く候補が表示されます。
	メモリNo.検索	メモリNo.順のタブで検索します。 ・ 1 を押して検索するとNo.100~ No.199まで、1 2 と押して検索するとNo.120~No.199までに登録されているメモリNo.のうち一番小さいメモリNo.のアドレス帳が検索されます。
	グループ検索	アドレス帳が登録されているグループの一覧 から検索します。

アドレス帳のサブメニューを利用する

アドレス帳一覧画面/詳細画面から呼び出せるサブメニューには、次の機能があります。

アドレス帳一覧画面/詳細画面(▶P.96)→ 団 (サブメニュー)

2	新規登録	アドレス帳を新規登録します。 ▶P.94「アドレス帳に登録する」
	削除	アドレス帳を削除します。 ▶P.84「データを削除する」
	データコピー	アドレス帳をvCard形式でデータフォルダに 保存します。 「1件コピー」「選択コピー」「全件コピー」 ▶P.304「他の機能からデータフォルダにコ ピーする」
	Eメール添付	アドレス帳の内容を添付データにしてEメール/デコレーションアニメを作成します。
	デコレーション アニメ添付	ル/ ノコレーションアニスを1F成しより。 ▶P.118[Eメールを送る] ▶P.121[デコレーションアニメを送る]
	赤外線送信	選択したアドレス帳を送信します。 ▶P.327「各機能のサブメニューから赤外線 で送信する」
	Bluetooth送信	選択したアドレス帳を送信します。 ▶P.324「Bluetooth®でデータを送信する」
	au one アドレス帳	▶P.99「au one アドレス帳のサーバにアドレス帳を預ける」 ・アドレス帳―覧画面からのみ選択できます。
	並び順設定	アドレス帳一覧画面(▶P.96)のタブ表示を 切り替えます。 「五十音順」「メモリNo.順」(100の位ごとの タブ)「グルーブ順」
	グループ編集	▶P.95「グループを編集する」
	文字サイズ	「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」
	フォト表示 ON/OFF	アドレス帳一覧画面での画像表示をON/ OFFで設定します。 ・「フォト表示ON」の場合、画像が登録されて いないアドレス帳には、
	ガイド表示 ON/OFF	アドレス帳一覧画面にクイックアドレスのガイドを表示するかどうかをON/OFFで設定します。

メモリ登録件数	アドレス帳の登録件数を表示します。 ・シークレットが設定されているアドレス帳の件数は、「シークレット(M427)」を「表示する」に設定しているときのみ表示されます。
シークレットー時表示	すべてのシークレット登録のアドレス帳を一 時的に表示します。
スケジュールへ 登録	▶P.97「登録した誕生日をスケジュールに登録する」



- ◎サブメニューの中には通話中に選択できない項目もあります。
- ◎ アドレス帳一覧画面とアドレス帳詳細画面のサブメニューでは選択できる 項目が異なります。

クイックアドレスを利用する

クイックアドレスを利用すると、すばやく電話をかけたり、Eメールや Cメールを作成できます。

■クイックアドレスにアドレス帳を登録する

クイックアドレスには、最大10件のアドレス帳を登録できます。

| 待受画面で □ →アドレス帳を選択→

クイックアドレスに登録したアドレス帳には ★ が表示されます。 登録済みのアドレス帳を選択して[#]を押した場合は、登録が解除されます。



◎ 「★」タブで # を押しても、登録を解除することはできません。

■クイックアドレスの登録内容を利用する

電話する

クイックアドレスに登録したアドレス帳は、アドレス帳一覧画面の 「★ | タブに表示されます。

アドレス帳に登録されている電話番号に電話を

話番号を選択する画面が表示されます。

🚹 待受画面で 四 → 「 ★ 」タブのアドレス帳を選択→ ④

	かけます。 ・複数の電話番号が登録されている場合は、電 話番号を選択する画面が表示されます。
Eメール作成	アドレス帳に登録されているEメールアドレスを宛先としてEメールを作成します。 ▶P.118[Eメールを送る] ・複数のEメールアドレスが登録されている場合は、Eメールアドレスを選択する画面が表示されます。
Cメール作成	アドレス帳に登録されている電話番号を宛先としてCメールを作成します。 ▶P.145「Cメールを送る」 ・複数の電話番号が登録されている場合は、電

■ クイックアドレスのサブメニューを利用する

計 待受画面で □ → 「★」タブのアドレス帳を選択→ □ (サブメニュー)

2	クイックアド レス解除	クイックアドレスの登録を解除します。
	編集	アドレス帳を編集します。
	詳細表示	アドレス帳の登録内容をアドレス帳詳細画面に表示します。

クイックアド レス並替	「★」タブのアドレス帳の並び順を変更します。 アドレス帳を選択→ ④ → ① で移動 → ⑥ (確定)→ 四 (保存)
並び順設定	アドレス帳一覧画面のタブ表示を切り替えます。 「五十音順」「メモリNo.順」(100の位ごとのタブ)「グループ順」
文字サイズ	アドレス帳の文字サイズを設定します。 「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」

au one アドレス帳のサーバにアドレス帳を 預ける

au one アドレス帳は、携帯電話のアドレス帳の全データをサーバに預け、アドレス帳データの保存・復元・閲覧を行うことができます。 au one-IDをお持ちのお客様は、ケータイPC連動設定を行うことによりパソコンからも預けたデータの参照や編集ができます。

計 待受画面で □→ ∞ (サブメニュー)→ [au oneアドレス帳] →ロックNo.を入力→ ●

2	保存	サーバと照合して差分件数を表示し、「更新する」を選択するとサーバ上のアドレス帳を追加/変更/削除します。
	データを戻す	サーバと照合して差分件数を表示し、「更新する」を選択するとサーバのデータでCA005のアドレス帳を追加/変更/削除します。
	データを見る	サーバに保存したアドレス帳を閲覧します。
	自動保存設定	CA005のアドレス帳データをサーバに自動保存するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 ・「ON」を選択すると、サーバ接続後ONに設定されます。

※各項目選択時にサーバ接続確認画面が表示されますので、「はい」を選択します。

//memo

- ◎携帯電話サービスの解約などの場合、サーバでお預かりしているデータはすべて削除されます。
- ◎登録不要の無料サービスですが、通信料がかかります。データを初めて保存するときや機種変更したときには、データ量が多くなることがありますのでご注意ください。
- ◎追加/変更/削除する場合、差分のみのデータがやりとりされます。
- ◎ 「EZweb制限(M422)」が設定されている状態ではEZweb制限がかかります。EZweb制限を解除しないと保存はできません。
- ◎シークレット設定しているアドレス帳データも保存されます。
- ◎アドレス帳に設定されている画像データおよび着信音などは保存できません。
- ◎アドレス帳に設定されているグループ名については機種により保存できない場合があります。またグループ名についてはサーバから携帯電話に戻すことはできません。
- ◎ サーバに保存したアドレス帳に接続する場合に、プレミアムEZパスワードのロックをかけることができます。
- ◎ データフォルダやmicroSDメモリカードに保存してあるアドレス帳情報 は保存の対象外となります。
- ◎登録件数、登録項目の最大入力可能文字数などにサーバとCA005で差異があった場合は、CA005側の登録可能件数などに従ってデータのやりとりが行われます。超えた分のアドレス帳に関しては、CA005とサーバ間でのデータのやりとりは行われず、CA005のアドレス帳に上書きされることはありません。また、最大入力可能文字数については、サーバ側の超えた部分の内容は削除されCA005のアドレス帳への反映もされませんのでご注意ください。
- ◎ au one アドレス帳に保存したデータをCA005に戻しているときに、電池 残量がなくなったり電池パックを取り外すと、登録済みのアドレス帳の画像、着信設定などの設定が解除される場合があります。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、自動保存設定はご利用になれません。手動での操作で保存してください。
- ◎海外でのご利用は、データ量が多くなると通信料が高額となる可能性があります。

電話をかける・受ける

電話をかける	102
電話を受ける	104
国際電話を利用する	106
発信履歴/着信履歴/発信頻度を利用して電話をかける	107
CA005の電話番号をプロフィールで確認する	111
ブローバル機能を設定する	113
エリアを設定する	115
PRL(ローミングエリア情報)の取得方法を設定する	116

雷話をかける

電話番号を入力

(→):入力済みの数字を選択

「別7/XI : 数字を選択しているときはその数字を削除、選択していないとき は最終桁の数字を1桁削除

阿炯 (1秒以上長押し):数字を選択しているときは、選択数字とその右 側を削除、選択していないときはすべて削除して待受画面へ戻る 一般電話へかける場合には、同一市内でも市外局番から入力してくだ さい。

通話中に(*)を押すと、受話音量(相手の方の声の大きさ)を調節できま ₫ु

通話が終了すると、通話終了画面に通話時間の日安が表示されます。 本体を閉じても通話を終了できます。

memo

- ○「1401」を追加して電話をかけた場合の通話料は、auのぶりペイドカード を購入し、ご登録された残高から引かれます。
- ◎送話口をおおって相手の方に声が伝わらないようにしても、相手の方に声 が伝わりますのでご注意ください。
- ◎ 通話中にダイヤルキーを押すと、入力した番号のプッシュ信号を送信でき ます。

※ 送信するブッシュ信号の音は、CAOO5の側では鳴りません。

マイクをOFFにするには

- ◎ 诵話中に 図 を1秒以上長押しすると、相手の方にこちらの声が聞こえない ようになります。もう一度ですを1秒以上長押しすると元に戻ります。
- ビュースタイルでも、電話をかけることができます。
- ◎本体を開いた状態で電話番号を入力してビュースタイルに変更した場合 は、▼●→▼■ Φ►で「音声電話」を選択→▼●と操作すると電話をかけられ ます。
- ビュースタイルでの通話中は、受話口の位置にご注意ください。なお、通話 中は本体を開いた状態でのご利用をおすすめします。

ハンズフリーで通話するには

- ◎ 诵話中に囫(๗)を押すと、スピーカーから相手の方の声が聞こえるよう になり、ハンズフリーで通話できます。もう一度 厨 () を押すと元に戻り ます。
- ◎ ビュースタイルにすると、ハンズフリーで通話できません。通常の通話にな ります。

au電話からご利用いただけるダイヤルサービス

- 全国の一般電話との通話
- 全国の携帯電話・PHS・自動車電話との通話
- ・001(001国際電話サービス:お申し込みは不要です)
- 171(災害対策用ボイスメール)
- 177(天気予報:市外局番が必要です)
- 117(時報)
 - 104(電話番号案内) 115(雷報の発信)
- 110(警察への緊急涌報)★
- 119(消防機関への緊急通報)★
- 118(海上保安本部への緊急涌報)★
- 船舶電話
- ※★は緊急涌報番号です。
- ※次のNTTサービスはご利用になれません。
 - コレクトコール、伝言ダイヤル、ダイヤルQ2、116(NTT営業案内)

■ 緊急涌報付置涌知について

CAOO5は、警察・消防機関・海上保安本部への緊急通報の際、お客様の 現在地(GPS情報)が緊急涌報先に通知されます。

例:お客様が警察「110」に緊急通報した場合の画面





◎警察(110):消防機関(119):海上保安本部(118)について、ここでは緊 急涌報受理機関と記載します。

- ◎本機能は、一部の緊急通報受理機関でご利用いただけない場合もあります。
- ◎緊急通報番号(110、119、118)の前に「184」を付加した場合は、電話番号と同様にお客様の現在地を緊急通報受理機関に知らせることができません。ただし、「184」を付加して電話した場合でも、通話中に を押すと現在地を通知することができます。
- ◎「発信者番号通知(M46)」を「OFF」に設定して発信した場合でも、電話番号を通知して、お客様の現在地を緊急通報受理機関に知らせます。
- ◎ GPS衛星または基地局の信号による電波を受信しづらい、地下街・建物内・ ビルの陰では、実際の現在地と異なる位置が、緊急通報受理機関へ通知される場合があります。
- ◎ GPS測位方法で通知できない場合は、基地局信号により、通知されます。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、現在地は通知されません。
- ◎警察・消防機関・海上保安本部への緊急通報の際には、必ずお客様の所在地をご確認のうえ、口頭でも正確な住所をお伝えくださいますようお願いいたします。なお、おかけになった地域によっては、管轄の通報先に接続されない場合があります。
- ◎ 緊急通報した際は、通話中もしくは通話切断後一定の時間内であれば、緊急通報受理機関が、人の生命、身体などに差し迫った危険があると判断した場合には、発信者の位置情報を取得する場合があります。
- ◎通知した位置情報の履歴は、「緊急用位置確認の履歴を確認する(M49)」(▶P.372)で確認できます。

■ 電話番号入力時のサブメニュー

アドレ	ノス帳引用	アドレス帳の電話番号に電話をかけます。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
履歴引用	発信履歴 着信履歴	発信履歴/着信履歴を呼び出して電話をかけます。 ▶P.107「発信履歴/着信履歴/発信頻度を利用して電話をかける」
	送信メール履歴 受信メール履歴	送信メール履歴/受信メール履歴の一覧画 面を呼び出して電話をかけます。

国際電話:日本へ

渡航先の国際アクセス番号と日本の国番号を付加します。

▶P.107「CA005で海外から日本国内 へ電話をかける(グローバルパスポート CDMA)」

■P(ポーズ)ダイヤルで電話をかける

送信するプッシュ信号をあらかじめ入力しておき、通話中に「ヘ」を押すと、ブッシュ信号を送信できます。各種の情報サービスや自動予約サービスを利用する際に便利です。

例: 「03-0001-XXXX(銀行の電話番号)」に電話をかけて、店番号 「22X」口座番号「123XX」を送信する場合

■ 電話番号を入力→ (発信)→[特番付加]→「P」を選択→ (付加)

P(ポーズ)を入力できます。P(ポーズ)を含めて32桁まで入力できます。

🔁 送信するプッシュ信号を入力



P(ポーズ)

(発信)→[特番付加]→[P]を選択→⑥(付加)



※P(ポーズ)を間に入力すれば、複数のプッシュ信号をつなげて入力できます。

3

電話番号[030001XXXX]が点滅して電話がかかり、最初のP(店番号の前)が点滅します。

4

店番号「22X」が点滅して、ブッシュ信号が送信され、2番目のP(口座番号の前)が点滅します。

5

口座番号「123XX」が点滅して、プッシュ信号が送信されます。

2

Memo

- ◎電波の状態が悪いと、正しく送信できないことがあります。
- ◎送信されている番号が点滅しているときに を押すと、次の番号もブッシュ信号で送信されます。

■ 発信メニューを利用する

📘 電話番号を入力→ 🍛 (発信)

■ 电前番号を入力→ ● (光度

音声電話	音声電話をかけます。 日本へ発信:電話番号の前に渡航先の国際アクセス番号と日本の国番号を付加して発信 ▶P.107「CA005で海外から日本国内へ電話をかける(グローバルパスポートCDMA)」 そのまま発信:入力した番号に発信
Cメール作成	▶P.145「Cメールを送る」
特番付加	電話番号に特番を付加します。 184:「184(発信者番号非通知)」を付加 186:「186(発信者番号連知)」を付加 ボイスメール:「1612」を付加 ▶ P.211「ボイスメールを録音する」 分計:「131」を付加 ▶ P.222「通話明細分計サービスを利用する (オブションサービス)」 ぶりペイド「1401(ぷりペイド特番)」を付加 割込禁止:「1452」を付加 ▶ P.218[割り込みされたくないときは」 ブレフィックス付加:プレフィックス付加番号 を選択して付加 ▶ P.375[プレフィックス付加番号を登録する (M551)」 P:P(ボーズ)を付加 ー:「-」を付加

特番付加	国際電話:日本へ:渡航先の国際アクセス番号と日本の国番号を付加 ▶P.107「CA005で海外から日本国内へ電話をかける(グローバルパスポートCDMA)」 • [1612」「131」「1401」「1452」のいずれかが付加されている場合は、「プレフィックス付加」は選択できません。
プッシュ信号 送信	プッシュ信号を送信します。 ※通話中のみ利用できます。また送信するブッシュ信号の音は、 CA005の側では鳴りません。
地図検索	EZwebで地図サイトに接続して、電話番号のお店や会社の地図を表示します。 ・タウンページに掲載されている法人の電話番号のみ検索できます。個人の電話番号は検索できません。 ・「エリア設定」を「日本」以外に設定しているときは、利用できません。

memo

- ◎ 電話番号には、同時に複数の特番を付加できます。ただし、次の番号は、同時に付加できません。
- [184]と[186]、[1401]と[131]、[1401]と[1612]、 [131]と[1612]
- ◎ 「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、「184」「186」「1612」 「131」「1401」「1452」は付加できません。

電話を受ける

2 通話→ 🔯

通話が終了すると、通話終了画面に通話時間の目安が表示されます。

■ 電話がかかってきた場合の表示について

着信すると、次の内容が表示されます。

- 相手の方から電話番号の通知があると、電話番号が表示されます。
- ・電話番号と名前がアドレス帳に登録されている場合は、名前などの 情報も表示されます。着信画像表示が「ON」に設定されているとき は、画像がディスプレイに表示されます。
- ・相手の方から電話番号の通知がないと、理由が表示されます。 「非通知設定」「公衆電話」「通知不可能*」 *相手の方が通知できない電話からかけている場合です。

Memo

- ◎「アドレス帳ロック(M413)」の「着信時相手表示」が「表示しない」に設定されているときは、着信したときにアドレス帳の名前などの情報は表示されません。
- ◎ 着信から約3秒以上経過すると、○ ~ ⑤ 、 ※ 、 # 、 ◎ 、 ⑥ 、 ⑥ の キーを押しても通話状態になります。
- ◎ビュースタイルでも、電話を受けることができます。
- ◎ ビュースタイルでの通話中は、受話口の位置にご注意ください。なお、通話中は本体を開いた状態でのご利用をおすすめします。

かかってきた電話に出なかった場合は

◎ 待受画面に と「着信あり X件」が表示されます。

着信時に着信音を消音にしたり、調節するには

- ◎ 着信中に ② を押すと、着信音が消音になり、バイブレータが停止します。
- ◎ 着信中に を押すと、着信音の音量が大きくなり、着信時にバイブレータが振動する設定の場合は、振動を再開します。
- ◎ 着信中に ② を押しても、「音声着信(M211)」の設定は変わりません。

他の機能をご利用中に着信した場合は

- ◎ アドレス帳など他の機能をご利用中に着信した場合は、着信が優先されます。
- ◎ ムービーを録画していた場合は、録画が中断され、録画終了後の画面(ムービーブレビュー画面)になります。ただし、録画サイズが「QVGA」または「VGA」の場合、着信前までのムービーがデータフォルダに保存されます。
- ◎ Myボイスメモなどで録音していた場合は、録音が中断されて録音していた データは保存されます。

■応答を保留する

着信中に「尿

保留状態になり、約30秒ごとに保留中であることを音でお知らせします。

2 ~

保留が解除され、電話がつながります。

//memo

- ◎保留中も、かけてきた相手の方には通話料がかかります。
- ◎保留中に፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፟፟፟፟に対すと、保留されていた電話を終了します。
- ○一度保留を解除すると、もう一度保留にはできません。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定しているときは、応答を保留できません。 「☎」を押すと着信を拒否します。

■簡易留守メモのメッセージで応答する

「簡易留守メモ設定」のON/OFF設定、「マナーモード」のON/OFF設定にかかわらず、音声着信時には簡易留守メモのメッセージで応答し、相手の方の伝言を録音できます。

着信中に ウリア/メモ

CA005を閉じた状態のときは、着信中にデラを1秒以上長押しします。

■着信を拒否する

| 着信中に | (拒否)

呼出音が止まって電話が切れます。相手の方には「こちらはauです。おかけになった電話をお呼びしましたが、お出になりません。」と音声ガイダンスでお知らせします。

//memo

- ◎ 着信中に (メニュー)→[着信拒否]と操作しても着信を拒否できます。
- ◎「お留守番サービス(M522/M523)」(▶P.210)、「無応答転送」(▶P.215)を設定している場合は、着信拒否をしても、お留守番サービスまたは着信転送サービスが優先されます。

■着信を転送する

かかってきた電話に出ずに、「手動で転送する(選択転送)」(▶P.215) で登録した転送先の電話番号へ転送します。

📘 着信中に 🗺 (転送)



- ◎ 着信中に ⑥ (メニュー) → [着信転送] と操作しても転送できます。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、選択転送はできません。
- ◎ 転送先が登録されていない場合はお留守番サービスに転送されます。

国際電話を利用する



○国際アクセス番号は国によって異なります。

au電話から海外へかける(001国際電話サービス)

CAOO5からは、特別な手続きなしで国際電話をかけることができます。

例:au電話からアメリカの「212-123-XXXX」にかける場合



※市外局番が「O」で始まる場合には「O」を除いて入力してください。



- ◎ 001国際電話サービスは毎月のご利用限度額を設定させていただきます。 auにて、ご利用限度額を超過したことが確認された時点から同月内の末日までの期間は、001国際電話サービスをご利用いただけません。
- ◎ ご利用限度額超過によりご利用停止となっても、翌月1日からご利用を再開します。また、ご利用停止中も国内通話は通常通りご利用いただけます。
- ◎ 通話料は、auより毎月のご利用料金と一括してのご請求となります。
- ◎ ご利用を希望されない場合は、お申し込みにより001国際電話サービスを 取り扱わないようにすることもできます。
 - 001国際電話サービスに関するお問い合わせ:
 - au電話から(局番なしの)157番(通話料無料)
 - 一般電話から (10077-7-111 (通話料無料)
- 受付時間 毎日9:00~20:00
- ◎ 海外へ電話を転送できます。(▶P.216「海外の電話へ転送する」)

CA005で海外から日本国内へ電話をかける (グローバルパスポートCDMA)

渡航先の国際アクセス番号と、日本の国番号を付加して電話をかける ことができます。「エリア設定」を「日本」以外に設定し、通話可能なエリ アにいる場合のみ操作できます。

電話番号を入力→ m (サブメニュー)

→[国際電話:日本へ]→ [<



◎ CA005を海外でで使用する場合は、あらかじめ設定が必要です。 (▶P.113「グローバル機能を設定する」)

- ◎次のいずれかの操作でもかけられます。
- 電話番号を入力→⑥(発信)→[特番付加]→[国際電話:日本へ]→
- ・電話番号を入力→ ⑥ (発信)→[音声電話]→[日本へ発信]→
- ◎ 渡航先が不明な場合は、「国際電話:日本へ」「日本へ発信」を選択できません。渡航先のエリアを設定してください。(▶P.115「エリアを設定する」)

|CA005で海外から日本以外の国へ電話をかける |(グローバルパスポートCDMA)

例:韓国からアメリカの「212-123-XXXX」にかける場合

■ 電話番号を入力→ 🗸



- ※1 至1秒以上長押しすると、「+」が入力され、発信時に渡航先の国際アクセス番号が 自動で付加されます。
- ※2市外局番が「O」で始まる場合は、「O」を除いてダイヤルしてください。

memo

◎ CA005を海外でご使用する場合は、あらかじめ設定が必要です。「エリア 設定」を「日本」以外に設定し、通話可能なエリアにいる場合のみ使用できます。(▶P.113「グローバル機能を設定する」)

■ 海外からau電話に電話をかけてもらう

ここで説明するのは、海外にいる相手の方がお客様のau電話に電話をかけるときの操作です。

- 例:アメリカから日本国内のau電話「090-1234-XXXX」にかけて もらう場合
- 国際アクセス番号、日本の国番号、au電話の電話番号を 入力→発信



発信履歴/着信履歴/発信頻度を利用して 電話をかける

待受画面から発信履歴/着信履歴を呼び出して利用できます。また、電話をよくかける順に表示される発信頻度も利用できます。

計 待受画面で ○ (発信履歴) / ○ (着信履歴)
 ○ を押すと、一覧画面を発信履歴 / 着信履歴 / 発信頻度の一覧に切り替えられます。



- ⑨ (a): 「auで着信確認 | アイコン
- ⑩ ■:伝言お知らせ/着信お知らせアイコン
- ① 未:未確認の着信履歴
- 12 発信/着信時刻

3秒以下、赤色


- ② 発信履歴/着信履歴/発信頻度を選択→ (詳細)
 発信履歴/着信履歴/発信頻度詳細画面が表示されます。
- 3



- ◎ 発信履歴/着信履歴はそれぞれ最大50件まで保存され、50件を超えると 古い履歴から自動的に削除されます。
- 発信頻度の一覧は、よく電話をかける順に発信履歴を並べ替えたものです。
- ◎ 発信履歴/発信頻度では、同じ電話番号に電話をかけた履歴を1件の履歴 として表示します。発信履歴/発信頻度詳細画面には、最後の発信日時以外 に、最大3件分の発信日時が表示されます。
 - ※同じ電話番号が複数のアドレス帳に登録されている場合は、アドレス帳ごとの履歴として保存されます。
- ◎同じ番号に連続して電話をかけた場合、発信履歴/発信頻度詳細画面や発信頻度一覧画面では、最後にかけた発信日時のみ1件の履歴として更新されます。
- ◎ 発信履歴/発信頻度詳細画面に表示される発信日時は、合計で最大100件まで保存され、100件を超えると古い履歴から自動的に削除されます。
- ◎「シークレット(M427)」が「表示しない」に設定されている場合、「シークレット設定」が「ON」に設定されているアドレス帳に登録されている名前などの情報は表示されません。電話番号が表示されます。
- ◎発信履歴/着信履歴/発信頻度一覧画面で履歴を選択して を押して お、雷託をかけることができます。
- ◎ 発信履歴/着信履歴/発信頻度詳細画面で ⑥ (発信)を押すと、「発信メニュー」(▶P.104)を利用して電話をかけたり、Cメールを作成できます。

■「auで着信確認」の通知について

「auで着信確認」とは、KDDI(株)提供の固定電話に着信があったことをau電話に通知するサービスです。



//memo

- ◎ KDDI(株) 提供の固定電話ご利用の方は、待受画面で 図→[トップメニュー・検索]→[auお客さまサポート]→[申し込む/変更する]→[[auで着信確認]サービス]からお申し込みいただけます。
- ◎ 「auで着信確認」の通知を受けたときは、次のいずれかで固定電話にかけて きた相手先か、着信元(固定電話)を選択して電話をかけることができます。
 - 着信履歴―覧画面/詳細画面で
 - 着信履歴詳細画面で (発信)→[音声電話]

■送信メール履歴/受信メール履歴/メール送信頻度に ついて

発信履歴/着信履歴/発信頻度一覧画面で回(メール履歴)を押すと、 それぞれ送信メール履歴/受信メール履歴/メール送信頻度一覧画面 が表示されます。

●を押すと、一覧画面を送信メール履歴/受信メール履歴/メール送信頻度の一覧に切り替えられます。







《送信メール履歴一覧画面》

《受信メール履歴一覧画面》《メール送信頻度一覧画面》



- ◎ 送信メール履歴/受信メール履歴はそれぞれ最大50件まで保存され、50件を超えると古い履歴から自動的に削除されます。
- ◎ メール送信頻度の一覧は、よくメールを送信する順に送信メール履歴を並べ替えたものです。

- ◎送信メール履歴/メール送信頻度では、同じ宛先に送信したメールの履歴を1件の履歴として表示します。送信メール履歴/メール送信頻度詳細画面には、最後の送信日時以外に、最大3件分の送信日時が表示されます。
 - ※同じアドレス帳にEメールアドレスと電話番号が登録されている場合でも、EメールとC メールは別の送信メール履歴として保存されます。
 - ※同じEメールアドレスが複数のアドレス帳に登録されている場合は、アドレス帳ごとの 腰歴として保存されます。
 - ※同じ電話番号が複数のアドレス帳に登録されている場合は、アドレス帳ごとの履歴として保存されます。
 - ※複数の宛先に同時に送信した場合は、宛先でとの履歴として保存されます。
- ◎同じ宛先に連続してメールを送信した場合、送信メール履歴/メール送信 頻度詳細画面やメール送信頻度一覧画面では、最後に送信したメールの送 信日時のみ1件の履歴として更新されます。
- ◎ 送信メール履歴/メール送信頻度詳細画面に表示される送信日時は、合計で最大100件まで保存され、100件を超えると古い送信日時から自動的に削除されます。
- ◎送信メール履歴/受信メール履歴/メール送信頻度のサブメニューでは、 「発信」を選択して発信メニューからEメール/Cメールが作成できます。C メールの送信メール履歴/受信メール履歴/メール送信頻度の場合、電話をかけることができます。

■お留守番着信お知らせについて

「お留守番着信お知らせ」は、携帯電話の電源がOFFだったり、電波OFF モード中だったり、電波の届かない場所にいた際、お留守番サービスに 着信があったことをお知らせするサービスです。

お留守番着信お知らせには、「お留守番サービス」(▶P.209)で伝言をお預かりしたことをお知らせする「伝言お知らせ」と、相手の方が伝言を残さずに電話を切った場合に相手の方の電話番号をお知らせする「着信お知らせ」があります。

memo

- ◎ 伝言お知らせには、お預かりした時間と相手の方の電話番号をお知らせする「発番情報あり」と、伝言・ボイスメールの未聴/総件数のみをお知らせする「発番情報なし」の2種類があります。
 - ご契約時は、「発番情報あり」に設定されています。お留守番サービス総合案内(▶P.210)で伝言お知らせ(伝言蓄積通知)を「電話番号を通知しない」に設定すると、「発番情報なし」に変更できます。

◎ ご契約時の設定では、着信お知らせで相手の方の電話番号をお知らせしま す。お留守番サービス総合案内(▶P.210)で着信お知らせ(着信通知)を停 止することができます。



《伝言お知らせ (発番情報あり)の場合 の着信履歴詳細画面》

お留守番サービスに 伝言が録音された場 合、名前(通知された 電話番号と名前がア ドレス帳に登録され ている場合)または 伝言を録音された方 の電話番号、伝言が 録音された日時が表 示されます。



(発番情報なし)の場合 の着信履歴詳細画面》

お留守番サービスに 伝言が録音された場 合、伝言が録音され た日時と伝言の未 聴/総数が表示され ます。



《着信お知らせの場合の 着信履歴詳細画面》

電話番号通知があ り、お留守番サービ スに伝言が録音され なかった場合、名前 (通知された電話番 号と名前がアドレス 帳に登録されている 場合)または電話番 号、電話があった日 時が表示されます。

※「メッセージ確認」が選択された状態で. → 【~】を押すと、お留守番サービスに接続して伝言を 再生できます。

履歴のサブメニューを利用する

■ 発信履歴/着信履歴/発信頻度/送信メール履歴/受信 メール履歴/メール送信頻度一覧画面または詳細画面 **→ アフル (サブメニュー)**

		_ _ ,
2	発信	▶P.104「発信メニューを利用する」
	アドレス帳へ 登録	「新規登録」「追加登録」 ▶P.95「他の機能からアドレス帳に登録する」
	アドレス帳 検索	発信履歴/着信履歴/発信頻度/送信メール履歴/受信メール履歴/メール送信頻度の電話番号またはEメールアドレスが登録されているアドレス帳を検索します。
	着信拒否 登録	着信拒否番号リストに着信履歴の電話番号を登録します。 ▶P.369「着信を拒否する(M43)」
	削除	履歴を1件削除/選択削除/全件削除します。 ▶P84「データを削除する」 ・発信履歴を削除すると、対応する発信頻度も削除されます。発信頻度を削除すると、対応する発信履歴も削除されます。 ・送信履歴も削除されます。と、対応するメール 送信頻度も削除されます。メール送信頻度を削除すると、対応する送信メール履歴を削除されます。メール表信頻度を削除すると、対応する送信メール履歴も削除されます。
	文字サイズ	「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」
	フォト表示 OFF/フォト 表示ON	一覧画面の表示方法を切り替えます。

※ 画面によって表示されるサブメニューは異なります。

CA005の電話番号をプロフィールで確認する

あらかじめ登録されている電話番号などの他に、名前や住所などの情報を追加登録して、Eメールへの添付などに利用できます。

| 待受画面で ● → □

プロフィールを確認できます。 待受画面で ⑥ → [機能] → [プロフィール] と操作 しても表示できます。



《プロフィール画面》

🙎 🖂 (サブメニュー)

3	Eメール添付	プロフィールの内容を添付データにしてE
_		メールを作成します。
		▶P.119「Eメールにデータを添付する」
	デコレーション	プロフィールの内容を添付データとしてデコ
	アニメ添付	レーションアニメを作成します。
		▶P.121「デコレーションアニメを送る」
	赤外線送信	▶P.327「各機能のサブメニューから赤外線
		で送信する」
	Bluetooth送信	▶P.324「Bluetooth®でデータを送信する」

#memo

◎ au ICカードが挿入されていない場合、またはお客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合にプロフィール確認操作を行うと、au ICカード(UIM)エラーと表示されます。
● を押すとプロフィール画面が表示されます。ただし、自局電話番号、マイアドレス、ICCIDは表示されません。また、プロフィール内容のEメールへの添付やGPS情報の取得など一部操作できない項目もあります。お客様のau ICカードを挿入し、もう一度電源を入れ直してください。

■ 自分のプロフィールを編集する(MO)

- | | 待受画面で → | |
- 2 ・・で自局/連絡先/情報の画面を選択→皿(編集)
- **③** 項目を選択して入力

自局	■ 自局電話番号*	お使いのCA005の電話番号
同	■マイアドレス*	EZwebで取得したアドレスを自動的 に登録します。
	名的	全角12/半角24文字以内
	====	半角24文字以内
	■画像	「データフォルダ」「フォト撮影」 「ムービー撮影」「OFF」
	₩ICCID*	au ICカード番号

連	電話番号1	32桁以内、電話番号種別7種類
連絡先	■Eメール アドレス1	半角64文字以内、Eメール種別6種類
	€ 電話番号2	32桁以内、電話番号種別7種類
	図Eメール アドレス2	半角64文字以内、Eメール種別6種類
	■郵便番号	半角10文字以内(数字、「-」(ハイフン) のみ)
	▲住所	全角40/半角80文字以内
情報	■GPS情報	GPS情報を取得して位置情報を登録・ 編集します。
	№血液型	「A型」「B型」「O型」「AB型」 「設定なし」
	■誕生日	1800年1月1日~ 2099年12月31日
	★星座	13の星座と「設定なし」から選択します。
	■メモ	全角40/半角80文字以内

※ プロフィール編集画面に表示されますが、編集できません。

770 (登録)



- ◎ 登録する電話番号が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。
- ◎ 通話中は画像、GPS情報の編集はできません。

グローバル機能を設定する

CA005は、「グローバルパスポートCDMA」に対応していますので、特別な手続きなしで海外の対応エリアでそのままご利用になれます。 ただし、一部の機能についてはご利用になれません。また、海外でのご利用はパケット通信料定額サービスの対象外となるため、通信料が高額となる可能性があります。

機能/サービス名		海外でのご利用	起動時の 利用制限 表示	料金に 関する 警告表示	「エリア設定」を「日本」から「日本」以外にすると	参照先
グローバル	機能	可	_	あり	_	P.113
PCサイトと	ニューアー	可	_	あり	-	P.200
安心ロック	サービス	可	_	なし	-	P.368
Eメール		可	_	あり	 「添付自動受信」の設定が「自動受信しない」になります。 (ただし、手動で「自動受信する」に切り替えることは可能です。) 「メール自動受信」の設定が「自動受信しない」になります。 「メール受信方法」の設定が「全受信」になります。 「エリア設定」を「日本」に戻した場合は、自動的に元の設定に戻ります。 	P.118
Cメール		可	-	なし	 CAOO5がEZ初期設定前、またはEZwebを解約している場合は、Cメールの送信ができません。 ぷりペイド送信ができません。 	P.145
EZweb	EZサービスメニュー表示	可	_	あり	-	P.159
	データサイズが100KB 以上のダウンロード	可	_	あり	-	P.160
	ストリーミング再生	可	_	あり	-	P.167
	au one テレビへ接続	可	_	なし	-	_
	CA'zCAFEへ接続	可	_	なし	-	P.79
	au証明書のダウンロード	不可	あり	_	-	P.372
ダウンロード予約		不可*1	あり	_	・ダウンロード予約通知が非表示となります。	P.160

模	後能/サービス名	海外でのご利用	起動時の 利用制限 表示	料金に 関する 警告表示	「エリア設定」を「日本」から「日本」以外にすると	参照先
EZチャンネルプラス		不可*1	あり	_	・更新番組通知、EZチャンネルお知らせ通知/EZチャンネルプラスお知らせ通知が非表示となります。・待受画面のEZチャンネルプラスのピクトは非表示となります。	P.168
EZニュース	EX	不可	_	_	・待受テロップ/ウィンドウが非表示となります。	P.172
検索ウィン	ドウ	可	-	なし	_	P.174
LISMO	うたともコミュニティ	不可	なし	_	_	P.264
	楽曲検索	不可	なし	_	_	P.265
	情報ウィンドウ	不可	なし	_	_	P.266
au Media	テレビ(ワンセグ)	不可	あり	_	・ワンセグ視聴予約/録画予約通知は非表示となります。	P.272
Tuner	EZチャンネルプラス	不可	あり	_	_	P.278
	テレビリンク	可	_	あり	_	P.277
	データフォルダ/microSD メモリカードからワンセグ 録画データ選択	可	_	あり	_	P.284
	microSDメモリカード から外部録画データ選択	可	_	_	_	P.312
	録画予約アラームからの起動	不可	あり	_	_	P.279
au one My	Page	可	-	_	・My Page更新通知が非表示となります。	P.174
au one	保存	可	_	あり ^{*2}	_	P.99
アドレス帳	データを戻す	可	_	あり ^{*2}	_	P.99
	自動保存	不可	なし	_	・自動保存設定の変更ができなくなります。 ・自動保存を設定「ON」時も自動的には保存されません。	P.99
EZアプリ	EZアプリ一覧画面	可	-	あり	通信を行うEZアプリはご利用になれません。EZアプリのダウンロードはできません。	P.185
カレンダー		可	なし	あり	・「自動更新設定」の設定にかかわらず、自動更新されません。	P.334
PacketWIN		不可	あり		_	P.223

^{**1} ダウンロード済みコンテンツについては、「エリア設定」を「日本」にすることにより再生することができます。
**2 データの保存/データを戻すときに100件を超える更新データがある場合。

エリアを設定する

CA005を使用するエリアを設定します。

- 計 待受画面で → [アクセサリ] → [グローバル機能] → → [エリア設定]
- 日本国内でご利用になる場合
 海外 海外でご利用になる場合(PRLに従って自動設定)
 手動 海外でご利用になる場合(新規登録したエリアから選択して設定)
 ▶ P. 115「エリアを新規登録する」

Mmemo

- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定すると、待受画面にローミング先が表示され、通話可能な状態のときは「ぬが表示されます。圏外のときは待受画面に「通信エリア検索中」と表示されます。
- ◎ 着信拒否の「海外ローミング中全拒否」を「ON」に設定している場合、「エリア設定」を「日本」以外に設定すると着信が自動的に拒否されます。
- ◎「エリア設定」を「海外」に設定すると、滞在国選択画面が表示される場合があります。滞在国を選択してください。
- ◎ケータイアップデートの予約更新(▶P.377)を設定している場合、エリア設定を変更しようとするとケータイアップデートの予約が設定されている旨のメッセージが表示されます。「はい」を選択してエリア設定を変更すると、予約更新の設定は解除されます。
- ◎ 遠隔ロックの本体ロック解除を「無効」に設定している場合、エリア設定を変更しようとすると、遠隔操作でCAO05にロックが設定されたとき遠隔操作によるロック解除ができない国/地域がある旨のメッセージが表示されます。「はい」を選択すると「エリア設定」が変更されます。
- ◎ 複数の機能を起動しているときは、設定の変更ができません。他の機能を終了してから設定してください。

- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合、ビュースタイルで電話をかけたり、受けたりすることはできません。また、本体を開いた状態での通話中にビュースタイルに変更すると、通話が終了します。ビュースタイルでの着信時は、
 - ※平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)や平型ステレオイヤホンマイク(別売)を装着 している場合:またはBluetooth®器などハンズフリー機器を接続している場合は、 ビュースタイルでも電話をかけたり受けたりすることができます。ただし、接続機器を 抜いたり、接続を切断すると、適話が終了しますのでご注意ください。

■エリアを新規登録する

「PRL自動取得」または「PRL手動更新」で取得したPRL(ローミングエリア情報)に登録されていないサービスエリアがサービス対応エリアになった場合、エリアごとに以下の内容を手動で設定して、新規エリアとして最大20件登録できます。

エリア名	任意のエリア名
国際アクセス番号	国際電話をかける際に付加するアクセス番号
システム	使用する電波の周波数帯
チャネル	使用する電波の周波数

計 待受画面で ● →[アクセサリ]→[グローバル機能]→ ●→[エリア設定]→[手動]

手動登録エリア一覧画面が表示されます。

【新規登録】→エリア名を入力→⑥→国際アクセス番号を 入力→⑥

エリア名は全角9/半角18文字まで、国際アクセス番号は最大12桁まで入力できます。

3	Aシステム	Aシステムの周波数を使用します。
	Bシステム	Bシステムの周波数を使用します。
		手動入力チャネル番号(第1〜第4優先チャネル) を入力します。

//memo

◎手動登録エリア一覧画面で登録したエリアを選択して回(サブメニュー)を押すと、次の操作ができます。

設定変更	設定したエリアを再設定します。
削除	選択したエリアを削除します。
	・ 設定中のエリアは削除できません。

◎手動登録エリアは、「メモリリセット(M453)」(▶P.370)または「オールリセット(M455)」(▶P.371)を行うと削除されます。ただし、「エリア設定」で設定中の手動登録エリアはメモリリセットを行っても削除されません。

PRL(ローミングエリア情報)の取得方法を 設定する

PRL(ローミングエリア情報)とは、KDDI(au)と国際ローミング契約を締結している海外提携事業者のエリアに関する情報です。

- 計 待受画面で → [アクセサリ] → [グローバル機能] → ●→ [PRL設定]
- PRL自動取得 PRLを自動で取得・更新するかを設定します。
 PRL手動更新 PRLを手動で更新します。
 ・画面の指示に従って、PRLデータをダウンロードしてください。
 バージョン情報 現在取得しているPRLのバージョンを表示します。



- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、「PRL自動取得」が「ON」の場合でもPRLデータは自動取得されません。
- ◎ PRLデータを取得またはダウンロードするには、EZwebご利用のお申し込みが必要です。また、Eメール・EZwebの初期設定(▶P.66)は日本国内で行ってください。
- ◎ お買い上げ時には、あらかじめPRLを自動で取得・更新できるよう設定されています。
- PRL自動取得設定時、自動受信中には繋が点滅して表示されます。
- ◎海外渡航時には、最新のPRLを取得するため、手動で更新・設定してから渡 航先でお使いください。詳しくは、「グローバルパスポートCDMAご利用ガ イド」をご参照ください。
- ◎ 古いPRLデータのまま利用し続けている場合は、海外のエリアによって通信ができなくなることがありますので、あらかじめご了承ください。

航空機モードを設定する

電源を切っているときに、「オートパワーオン(M542)」、アラーム、スケジュールアラーム、タスクアラーム、ケータイアップデートなど、自動的に電源が入る機能を動作させないように設定します。

- 計 待受画面で ⑥ →[アクセサリ]→[グローバル機能]→ ⑥→[航空機モード]
- [ON]

航空機モードを解除する場合は、「OFF」を選択します。



◎ 航空機モードを設定すると、電源を切るたびに航空機モードが有効になるので、アラームなどの設定時刻になっても自動的に電源が入りません。

メールを送る・受け取る

Eメールを利用する	118
Eメールを送る	118
デコレーションアニメを送る	
Eメール作成画面でできること	122
Eメールを受け取る	123
新着メールを問い合わせて受信する	
受信ボックス/送信ボックスのEメールを確認する	125
Eメール一覧画面でできること	
Eメール内容表示画面でできること	
フォルダー覧画面でできること	
なかよしボックスを利用する	
インフォボックスを利用する	
データフォルダのEメールを利用する	
microSDメモリカードのEメールを利用する	
Eメールを設定する	
迷惑メールフィルターを設定する	140
au one メールを利用する	142
会員登録する	142
au one メールを確認する	143

ケータイdePCメールを利用する	143
会員登録する	143
ケータイdePCメールメニューを表示する	144
Cメールを利用する	145
Cメールを送る	145
Cメールを受け取る	146
受信ボックス/送信ボックスのCメールを確認する	147
Cメール一覧画面でできること	148
Cメール内容表示画面でできること	149
受信ボックスフォルダー覧画面でできること	151
緊急地震速報を利用する	152
Cメール安心ブロック機能を設定する	154
Cメールを設定する	155

Eメールを利用する

EメールはEメールに対応した携帯電話やパソコンとメールのやりとりができるサービスです。文章の他、フォトやムービーなどのデータを送ることができます。

Mmemo

- ◎ Eメールのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- ◎ Eメールは海外でもご利用になれます。詳しくは、「グローバルパスポート CDMAご利用ガイド」をご参照ください。
- ◎Eメールの送受信には、データ量に応じて変わるパケット通信料がかかります。海外でのご利用は、通信料が高額となる可能性があります。詳しくは、au総合カタログおよびauホームページをご参照ください。
- ◎添付データが含まれている場合やご使用エリアの電波状態によって、Eメールの送受信に時間がかかる場合があります。

Eメールを送る

- [To 宛先]



《Eメール作成画面》

3 よく送る人 メール送信頻度の一覧から選択してEメール アドレスを宛先に入力します。 ・メール送信頻度の一覧は、よくメールを送

メール送信頻度の一覧は、よくメールを送信する順に送信メール履歴を並べ替えたものです。詳しくは、「送信メール履歴/受信メール履歴/メール援信頻度について」(▶P.109)をご参照ください。

アドレス帳引用	アドレス帳のEメールアドレスを宛先に入力
	します。
送信メール履歴	送信メール履歴/受信メール履歴の一覧から
引用/受信メー	選択してEメールアドレスを宛先に入力しま
ル履歴引用	ਰ 。
アドレス帳	アドレス帳のグループを選択してEメールア
グループ引用	ドレスを一括入力します。
プロフィール	プロフィールに登録されているEメールアド
引用	レスを選択して宛先に入力します。
アドレス	Eメールアドレスを直接入力します。
直接入力	・Eメールアドレスの"@"より前の部分のみ
	を入力して送信すると、送信時に自動的に
	「@ezweb.ne.jp」が付加されます。

4 [500件名]→件名を入力→ ●

件名は、全角50/半角100文字まで入力できます。

- 5 [本文]→本文を入力→ ⑥
 本文は、全角5.000/半角10.000文字まで入力できます。
- 6 四 (送信) / 🔽

Memo

- ◎ 件名や本文には、半角カナおよび半角記号『-(長音)*(濁点)*(半濁点)、。・「川は入力できません。
- ◎ 1日に送信できるEメールの件数は、宛先数の合計で最大1,000通までです。
- ◎一度に送信できるEメールの宛先の件数は、最大30件(To/Cc/Bccを含む。1件につき半角64文字以内)までです。
- ◎ auの絵文字を他社の携帯電話に送信すると、他社の絵文字に変換されて届きます。
- ◎ 異なる機種の携帯電話やパソコンなどに送信した絵文字は、受信側で一部 正しく表示されないことがあります。

返信元のEメールを参照するには

- ◎受信メール内容表示画面で回(返信)を押してEメールを作成した場合や、受信メール内容表示画面のサブメニューで「返信」「全員へ返信」を選択してEメールを作成した場合は、本文入力画面で「ごを1秒以上長押しすると、返信元のEメールの本文を表示できます。
 - ※返信元のEメールが受信ボックスから削除されている場合は表示できません。
 - ※ デコレーションアニメに対して返信する場合は表示できません。
 ※ microSDメモリカード/データフォルグに保存されているEXールが返信量
 - ** microSDメモリカード/データフォルダに保存されているEメールが返信元の場合は表示できません。

■ 宛先を追加・削除する

宛先を追加したり、入力済みの宛先を削除できます。宛先の種類(To/Cc/Bcc)を変更することもできます。

Eメール作成画面→[To 宛先]

入力済みの宛先がある場合は、宛先一覧画面が表示されます。

■ 宛先を追加する場合

2 •

宛先の入力方法を選択するサブメニューが表示されます。「Eメールを送る」(▶P.118)の操作がをご参照ください。 宛先を選択して ⑥ を押した場合は、宛先を変更できます。

■ 宛先の種類の変更や、宛先を削除する場合

※ 宛先が複数ある場合は、 M / M のアイコンが表示されます。

- 2 宛先を選択→ 777 (サブメニュー)

4 四 (確定)

■ Eメールにデータを添付する

送信メールには、最大5件(合計2MB以下)のデータを添付できます。

[Eメール作成画面→[❷添付]

添付データ一覧画面が表示されます。

- 2 (追加)
- データフォルダ データフォルダのデータを添付します。 ムービー撮影 ムービーを撮影して添付します。 フォト撮影 フォトを撮影して添付します。 ボイス録音 ボイス録音で録音したボイスデータを添付し ます。 プロフィール プロフィールをvCardデータとして添付しま アドレス帳/ アドレス帳をvCardデータとして、スケジュー スケジュール/ ル/タスクリストをvCalendarデータとして タスクリスト 添付します。

#memo

- 画像データ(.jpeg/.jpg)は、1 データあたり2MBまでのデータを添付できます。
- ◎選択したデータの名称と添付されたファイルの名称は、異なる場合があります。
- ◎ Eメール作成画面では添付データを送信用に符合化したサイズで表示するため、添付一覧画面よりも大きなデータサイズが表示されます。

■ 添付データを変更・解除する

■ Eメール作成画面→[🕢 添付]

添付データー覧画面が表示されます。 添付済みのデータを選択して ● (再生)を押すと、添付データを再生できます。

2 添付データを選択→ テララ (サブメニュー)

3 変更 添付データを変更します。 1件解除 選択している添付データを解除します。 全件解除 添付データをすべて解除します。

|本文を装飾する

本文を装飾したEメールを送付できます(デコレーションメール)。

Eメール作成画面(▶P.118)→[本文]→本文を入力

2 デコレーションメニュー が表示されます。 予測変換の候補が表示 されている場合は、別が国 を押して予測変換の候 補を非表示にしてから を押すと、デコレー ションメニューを表示 できます。

A 範囲を指定

国/国/国:文字の位置 A: テロップ表示 ▲: スウィング表示 うねめ

A: 文字の点滅

M: 文字の大きさ 文字の色

装飾を設定/解除する範囲を指定しま

す。 1. ◆ で装飾の開始位置を選択→ ●

- 範囲を指定した後は、デコレーションメ ニューで「文字の色を変更」「文字の大き さを変更 | 「文字の位置を変更 | 「右→左 に動作」「左右に動作」「文字を点滅表示」 を選択して装飾を設定/解除できます。 設定の最後に (連続)を押すと、連続 して範囲を指定できます。

≫A 文字の色を 24色のカラーパレットから文字の色を 選択します。 変更

※AA 文字の大きさを	入力する文字の大きさを変更します。
変更	「文字を大きく表示」「文字を標準表示」 「文字を小さく表示
■文字の位置を	文字の位置を変更します。
変更	「文字を左寄せして表示」「文字をセンタリ
	ングして表示」「文字を右寄せして表示」
画像を文中に	データフォルダに保存された画像を挿入
挿入	します。
	フォルダ/サブフォルダを選択→ ◉
	→画像を選択→・●
♥ 本文背景の	24色のカラーパレットから背景の色を
色を変更*	選択します。
A 右→左に動作	文字や画像を右から左に移動させます。
	「テロップ表示を開始」「テロップ表示を
	終了」
▲▲左右に動作	文字や画像をスウィング表示させます。
	「スウィング表示を開始」「スウィング表
	示を終了」
■ テンプレートを	データフォルダに保存されたテンプレー
適用**	トを選択すると、テンプレートが適用さ
~	れます。
A 文字を点滅	文字を点滅表示させます。
表示	「点滅表示を開始」「点滅表示を終了」
■ ラインを挿入	行と行の間にラインを挿入します。
- ノ1ノで押人	1」(1)が削にノイノで押入しより。
■ 装飾情報を解除	すべての装飾を解除します。

※「冒頭文」「署名」編集時は選択できません。

4 (送信)/ [<

Mmemo

- ◎本文を装飾すると本文入力画面の上部にずつしています。
- ◎ デコレーション絵文字を挿入する方法については、「絵文字/デコレーショ ン絵文字/記号/顔文字の入力」(▶P.90)をご参照ください。
- ◎ 本文を装飾中に 図を押すと、装飾を1つ前の状態に戻すことができます。

- ◎本文を装飾する場合は、装飾情報を含めて約10KB(全角2.482文字)の文 字を入力できます。本文入力画面に表示される残り入力可能文字数(バイト 数)には、装飾情報のデータ量も入力バイト数としてカウントされていま す。
- ○本文には、最大20件(合計100KB以下)の画像/デコレーション絵文字/ Flash®を挿入できます。本文入力画面には、残り挿入可能画像(バイト数)が 表示されます。
 - ※一度挿入した画像/デコレーション絵文字は、件数に関係なく繰り返し挿入できます。 ※Flash®は20件のうち最大2件まで挿入できます。ただし、同一のFlash®は挿入できま
 - ※挿入できる画像/デコレーション絵文字/Flash®は、拡張子が「.ipg | 「.gif | 「.swf | の ファイルです。
- ◎「Fメールにデータを添付する」(▶P.119)の操作でデータを添付した場合 は、添付データと画像/デコレーション絵文字を合計して2MBまで添付で きます。
- ◎ 装飾した文字を削除しても、装飾情報のみが残り、入力可能文字数が少なく なる場合があります。
- ◎異なる機種の携帯電話やパソコンなどの間で送受信したデコレーション メールは、受信側で一部正しく表示されないことがあります。
- ◎ デコレーションメール非対応機種やパソコンなどに送信すると、通常のF メールとして受信・表示される場合があります。
- ○Fメールの「転送」では、本文を装飾できません。
- ◎ダイナミックフォトのキャラクターから、デコレーションメールに挿入で きる画像を作成できます。作成方法については、「メールパーツを作成する」 (▶P.248)をご参照ください。

デコレーションアニメを送る

デコレーションアニメは、テンプレートにメッヤージや画像を挿入す ることで、簡単に表現豊かな装飾メールを作成して送信することがで きるメール機能です。

| 1 待受画面で □ → 「デコレーションアニメ 作成]

デコレーションアニメ作成画面が表示されます。

[To 宛先]

宛先を入力する方法については、「Eメールを送る」 (▶P.118)の操作3~5をご参照ください。

[5回 件名]→件名を入力→ ④

件名は、全角50/半角100文字まで入力できま す。



アニメ作成画面》

4 [🖉 添付]

データを添付する方法については、「Eメールにデータを添付する」 (▶P.119)をご参照ください。

5 [本文]→[はい]

データフォルダに保存されたデコレーションアニメ用のテンプレート の一覧が表示されます。

6 テンプレートを選択→ **●**

デコレーションアニメ編集画面が表示されます。 図:デコレーションアニメの再生を一時停止/再開 ■:デコレーションアニメを先頭から再生

- **7** で文字ボックスを選択→ () →テキストを入力→ () 文字ボックスの数だけ、操作7を繰り返します。
- **!** フォルダ/サブフォルダを選択→ →画像を選択→ 画像ボックスの数だけ、操作 8~9を繰り返します。
- 10 □ (確定)→□ (送信)/ []

Memo

- ◎送信できるデコレーションアニメ本文のサイズは、約90KBまでです。
- ◎ 画像ボックスに挿入できる画像は、拡張子が「.jpg」「.gif」「.swf」のファイルです。

※データの容量やサイズによっては、挿入できない場合があります。

- ◎ デコレーションアニメを非対応端末で受信すると、一部の機種を除き、テキストの本文のみが表示されます。
- 文字を編集する際、改行することはできません。また、デコレーションすることはできません。
- ◎受信したデコレーションアニメを編集することはできません。
- ◎ デコレーションアニメ編集画面では、キー操作や音の再生はできません。送信プレビューでご確認ください。
- ◎ 入力した文字がデコレーションアニメ再生時にすべて反映されない場合があるため、送信前に送信プレビューでご確認ください。
- ◎フェイスファクトリーを利用すると、顔写真を挿入したデコレーションアニメテンプレートを作成できます。作成方法については、「デコレーションアニメテンプレートを作成する」(▶P.352)をご参照ください。

プロレーションアニメ編集画面の サブメニューを利用する

デコレーションアニメ編集画面→ ① で文字ボックス/ 画像ボックスを選択→ 戸列 (サブメニュー)

2	テンプし	ノート	データフォルダに保存されたテンプレート を選択すると、テンプレートが読み込まれま す。
	送信プレ	ノビュー	デコレーションアニメを全画面で再生しま す。
			・ 囫 (サブメニュー)を押すと、「音量変更」 「再生クオリティ変更」「再開」を選択でき ます。(▶P.292「データを管理する」)
	挿入 データ	1箇所 削除	選択しているボックス内のデータを削除し ます。
	削除	全部削除	すべてのボックス内のデータを削除します。

テンプ レート	1箇所 戻す	選択しているボックスを初期の状態に戻し ます。
に戻す	全部戻す	すべてのボックスを初期の状態に戻します。
元に戻っ	đ	1つ前の状態に戻します。
文字色	を選択	文字の色を24色のカラーパレットから選択します。
表示モ-	ード切替	画像ボックスと文字ボックスを3個/1個に 切り替えます。

※選択できる項目は、場合により異なります。

Eメール作成画面でできること

Eメール作成画面(▶P.118) / デコレーションアニメ 作成画面(▶P.121) → 一一(サブメニュー)

2	よく送る人/アドレス帳引用/送信メール履歴引用/ 受信メール履歴引用/受信メール履歴引用/アドレス帳グループ引用/プロフィール引用	宛先にEメールアドレスを入力します。 ・「Eメールを送る」(▶P.118)の操作 む を ご参照ください。
	テンプレート 読み込み	データフォルダに保存されたデコレーションアニメ/デコレーションメールのテンプレートを選択して読み込みます。
	上書き保存	Eメールを送信せずに送信ボックスに上書 きして保存します。
	新規保存	Eメールを送信せずに送信ボックスに保存します。
	テンプレート保存	編集中のデコレーションメールをテンプ レートとしてデータフォルダの「Eメール装 飾データ」フォルダ内の「テンプレート」サ ブフォルダに保存します。

文字サイズ	Eメール作成画面を表示する際の文字サイズを設定します。 「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」 「やや極小」「極小」「超極小」
非対応機向け送信	デコレーションアニメ/デコレーションメールを非対応のau電話や他社の携帯電記で見ることができるようにアドレスを変換して送信します。
デコレ&絵文字 送信	テキストメールのauの絵文字を他社の携帯電話でそのまま見ることができるようにアドレスを変換して送信します。 ・「デコレ&絵文字送信」のご利用にあたっては、EZwebコンテンツ「デコレ&絵文字デラックス」のお申し込みが別途必要です。
一時停止/再開	デコレーションアニメの再生を一時停止/ 再開します。

※サブメニューで選択できる項目は、Eメール作成画面/デコレーションアニメ作成画面で 選択している項目によって異なります。

Eメールを受け取る

📔 待受画面でEメールを受信すると

Eメールの受信が終了すると、受信完了画面が表示されます。

画面最上段にもが点灯し、Eメール受信音が鳴ります。

・Eメールアドレスがアドレス帳に登録されている場合は、Eメール受信音が鳴っている間、アドレス帳に登録されているEメールアドレス、名前、件名が表示されます。アドレス帳に画像が登録されている場合は、画像も表示されます。

Eメール受信音が鳴り終わると、待受画面にE メール受信アイコンと受信件数が表示されます。



《受信完了画面》

- ・Eメールアドレスがアドレス帳に登録されている場合は、Eメール受信アイコンとして願が表示されます。
- Eメールアドレスがアドレス帳に登録されていない場合は、Eメール 受信アイコンとして園が表示されます。

■ 1件のEメールを受信した場合

2 待受画面で ●

受信メール内容表示画面が表示されます。

回(返信):返信のEメールを作成

☑:前のEメールを表示

■:次のEメールを表示

■ 複数のEメールを受信した場合

2 待受画面で ●

受信ボックスフォルダー覧画面が表示されます。

3 フォルダを選択→ ●

受信メール一覧画面が表示されます。

4 受信したEメールを選択→ **●**

受信メール内容表示画面が表示されます。

回(返信):返信のEメールを作成

□:前のEメールを表示

■:次のEメールを表示

Mmemo

- ◎ Eメールやその他の機能を操作中でもバックグラウンドでEメールを受信します。画面最上段にずが点灯し、Eメール受信音が鳴ります。ただし、「メール自動受信」(▶ P.136)が「自動受信しない」に設定されている場合は、バックグラウンド受信しません。
- ◎「メール自動受信」(▶P.136)が「自動受信しない」に設定されている場合や、受信に失敗した場合は、お知らせ受信音が鳴り、動が点灯します。「新着メールを問い合わせて受信する」(▶P.125)操作を行い、Eメールを受信してください。

- ◎フォトやムービーを起動中は、お知らせ受信音は鳴りません。また、画像表示中やサムネイル表示中はEメール受信音またはお知らせ受信音が鳴らない場合があります。
- ◎受信状態および受信データにより、正しく受信されなかった場合でもパケット通信料がかかる場合があります。
- ◎ 受信できる本文の最大データ量は、1件につき全角約5,000文字/半角約10,000文字/約10KB)までです。それを超える場合は、本文の最後に、以降の内容を受信できなかった旨のメッセージが表示されます。 なお、デコレーションアニメの場合は、約90KBまで受信可能です。
- ◎受信したEメールの内容によっては、正しく表示されない場合があります。

■デコレーションアニメを受信すると

デコレーションアニメを受信して、受信メール一覧画面でデコレーションアニメを選択→ ② と操作すると、デコレーションアニメが全画面で再生されます。

音量変更	音量を変更します。
再生 クオリティ 変更	デコレーションアニメの再生品質を切り替えます。 high: 画質が美しく、動きは緩やか medium: 標準 low: 画質が粗く、動きは速い
再開	デコレーションアニメの再生を再開します。

- ・表示されている情報(電話番号、Eメールアドレス、URL)を選択→
 と操作すると、電話をかけたり、EメールアドレスにEメールを送信したり、サイトへジャンプできる場合があります。
- ・回(戻る)を押すと、受信メール内容表示画面が表示されます。受信メール内容表示画面で本文を選択→⑥(再生)と操作すると、デコレーションアニメを全画面で再生できます。
- 受信メール内容表示画面でもデコレーションアニメは再生されますが、音は鳴りません。

■添付データを受信・再生する

📘 受信メール内容表示画面で添付データを選択→ 💿

添付詳細表示画面が表示されます。 添付データを選択して 回 (情報)を押すと、ファイル名とサイズが表示されます。

- 受信済みの添付データを再生する場合
- 2 添付データを選択→ (再生)
- 未受信の添付データを受信して再生する場合
- 2 未受信の添付データを選択→ (受信)
- 🚹 💿 (再生)



- ◎受信した添付データは、データフォルダに保存されます。ただし、デコレーションメールの本文内に挿入されている画像はデータフォルダに保存されません。受信メール内容表示画面→ 団 (サブメニュー)→[デコレーション画像保存]→画像を選択→ ⑥ (保存)と操作すると、手動でデータフォルダに保存できます。
- ◎「添付自動受信」(▶P.137)の設定にかかわらず、PCドキュメントデータ/クーポン情報データ/ライセンス未取得データは自動受信しません。
- ◎ 通常のEメール(テキストメール)では、添付データがメール内容表示画面に インライン再生される場合があります。再生される画像や音声データの種 類は、拡張子が「.png」「.jpe」「.jpg」「.jpeg」「.gif(アニメーションを含む)」 「.mmf」「.qcp」「.hvs」のファイルです。
 - ※データによっては、インライン再生されない場合があります。
- ◎ デコレーションメールの本文内に挿入されている画像は最大150KBまで 受信できます。

新着メールを問い合わせて受信する

「メール自動受信」(▶P.136)を「自動受信しない」に設定した場合や、 Eメールの受信に失敗した場合は、新着メールを問い合わせて受信する ことができます。

🚺 待受画面で 🖾 →[新着メール問合せ]

新着のEメールがあるかどうかを確認します。

受信ボックス/送信ボックスのEメールを 確認する

受信したEメールは、受信ボックスに保存されます。送信済みのEメールや送信せずに保存したEメールは、送信ボックスに保存されます。

📘 待受画面で 🖾

Eメールメニューが表示されます。

- 受信ボックスに未読メール(本文未受信メールを 含む)がある場合は、Mと件数が表示されます。
- ・送信ボックスに未送信メール(送信失敗メールを含む)がある場合は、
- **④** / 回 (Cメール)を押すと、Cメールメニューに切り替えることができます。

■ 受信ボックスのFメールを確認する場合

[2] [受信ボックス]

受信ボックスフォルダー覧画面が表示されます。

3 フォルダを選択→ ●

受信メール一覧画面が表示されます。



《Eメールメニュー》

4 Eメールを選択→ **●**

受信メール内容表示画面が表示されます。

回(返信):返信のEメールを作成

☑:前のEメールを表示

■:次のEメールを表示

■ 送信ボックスのEメールを確認する場合

[| 送信ボックス]

送信ボックスフォルダー覧画面が表示されます。

3 フォルダを選択→ ●

送信メール一覧画面が表示されます。

4 Eメールを選択→ **●**

送信メール内容表示画面が表示されます。

☑:前のEメールを表示

■:次のEメールを表示

- ・送信済みのEメールや、宛先が入力されていない保護されたEメール の場合は、回(コピー編集)を押すとコピーして編集できます。
- 未送信の宛先が入力されているEメールの場合は、回(送信)を押す と送信できます。
- ・未送信の宛先が入力されていないEメールの場合は、回(編集)を押すと編集できます。



- ◎ Eメールメニューで「au oneメールを確認」を選択すると、EZwebでau oneメールの受信トレイが表示されます。(▶ P. 142「au one メールを利用する」)
- ◎Eメールメニューで「メールコンテンツを探す」を選択すると、EZwebでメールに関連した情報サイトが表示されます。
- ◎ 受信ボックスの容量を超えると、最も古い既読メールが自動的に削除されます。ただし、未読のEメール、保護されたEメールは削除されません。
- ◎送信ボックスの容量を超えると、最も古い送信済みメールが自動的に削除されます。削除できる送信済みメールがない場合は、サーバに元のメールがなく転送に失敗したEメール、送信失敗メール、未送信メールの順に削除されます。

◎受信ボックス/送信ボックスの最大容量については、「主な仕様」の「Eメール」(▶P.408)をご参照ください。


受信ボックスのご案内メールについて

◎ お買い上げ時、受信ボックスのメインフォルダにはご案内メールが保存されています。ご案内メールでご紹介している各コンテンツへの接続には、パケット通信料がかかります。

また、ご案内メールは削除できますが、「メモリリセット(M453)」「オールリセット(M455)」を実行すると、もう一度受信ボックスに表示されます。

■フォルダー覧画面の見かた

受信ボックス/送信ボックスには「メインフォルダ」と、サブフォルダ として「フォルダ1~9」が用意されています。





《受信ボックスフォルダ一覧画面》

《送信ボックスフォルダ一覧画面》

- ① 👜 : メインフォルダ
- ② 📺:サブフォルダ
- ③ 受信ボックスのメール件数


「(未読·本文未受信メール件数)/(受信ボックス内のメール総件数)」 送信ボックスのメール件数

「(未送信・送信失敗メール件数)/(送信ボックス内のメール総件数)」

- ④ \(\simex\) : 新着メールあり★ : 未読メールあり/未送信メールあり
- ⑤ フォルダに未読メール/本文未受信メール/未送信メール/送信 失敗メールがある場合は、フォルダ名の右に合計の件数が表示されます。

■Eメールー覧画面の見かた





① 宛先/差出人の名前またはEメールアドレス

Eメールアドレスがアドレス帳に登録されている場合は、アドレス 帳に登録されている名前が表示されます。

受信したEメールに差出人名称が設定されている場合は、設定されている名前が表示されます。

アドレス帳に登録されていない場合で、差出人名称も設定されていない場合は、Eメールアドレスが表示されます。

※アドレス帳にEメールアドレスが登録されている場合は、アドレス帳に登録されている名前が優先して表示されます。

- ② 件名
- ③ 受信ボックスのメール件数

「(未読·本文未受信メール件数)/(受信ボックス内のメール総件数)」

送信ボックスのメール件数

「(未送信·送信失敗メール件数)/(送信ボックス内のメール総件数)」

④ 添付データアイコン

- ■:動画データ(ムービー、EZムービーなど)
- ▶: 音声データ(ボイス、メロディなど)
- ■:静止画データ(フォト、ピクチャー、Flash®など)
- ■:プレイリスト
- ☑:クーポン情報データ
- ■:PCドキュメントデータ
- ☑:その他の添付データ/ライセンス未取得データ
- ── ※ 添付データが未受信の場合は、 が表示されます。
- ※添付データがサーバになく受信できない場合は、♥のようにアイコンに「×」が表示されま
- ※受信できない添付データの場合は、<a>図のようにアイコンに斜線が表示されます。
- ※添付データがデータフォルダから削除されている場合は、≥が表示されます。

⑤ 受信メールの状態アイコン

- ■:未読のEメール
- ■:本文を未受信のEメール
- ■:既読のEメール
- ※返信したEメールは、▲のように矢印が表示されます。
- ※本文転送/転送したEメールは、■のように矢印が表示されます。
- ※保護されているEメールは、■のように錠が表示されます。
- ⑥ 送信メールの状態アイコン
 - ■:送信済みのEメール
 - ■:未送信のEメール
 - ≦:送信に失敗したEメール
 - 当:サーバに元のメール(受信メール)がなく転送に失敗したEメール
 - ※返信のEメールは、論のように矢印が表示されます。
 - ※本文転送/転送のEメールは、鯔のように矢印が表示されます。
 - ※保護されているEメールは、mのように錠が表示されます。

■Eメール内容表示画面の見かた



《受信メール内容表示画面》

《送信メール内容表示画面》

① 送信メール

- ■: 差出人の名前またはEメールアドレス
- ™/ ©:宛先の名前またはEメールアドレス
- ※宛先が複数ある場合は、ご利用のCAOO5以外のEメールアドレスの内の1件が表示されます。
- ② 本文
- ③ ■など(メール状態アイコン)
- ④ **目など**(添付データアイコン)
- ⑤ 量など(保護アイコン) 保護されている場合に表示されます。
- (6) Sub 件名
- ⑦ ❷など(添付データアイコン)

データサイズなどを表示します。

※ デコレーションメールにデータが添付されている場合は「(添付あり)」が表示されます。

Eメール一覧画面でできること

- 受信メール一覧画面(▶P.126)/送信メール一覧画面 (▶P.126)でEメールを選択→ ™ (サブメニュー)
 - 選択受信 本文が未受信のEメールの本文を受信します。 Eメールを選択→ (確定) 最大10件まで選択できます。 編集 未送信のEメールや送信に失敗したEメールを 編集します。 コピー編集 保護されている未送信のEメールをコピーし、 編集して送信します。 再送信 送信済みのEメールを再送信します。 再送信されたEメールは別のEメールとして 送信ボックスに保存されます。 Eメールが自動的に削除されないように保護 選択保護/解除 します。 Eメールを選択→ (保護)→ (確定) 受信ボックスの容量の50%または500件 まで保護できます。 ・送信ボックスの容量の50%または250件 まで保護できます。 全件保護解除 一覧表示しているEメールの保護をすべて解 除します。 削除 1件削除 選択しているEメールを削除しま 選択削除 Eメールを選択して削除します。 Eメールを選択→ (確定) →[はい] 一覧表示しているEメールをすべ 全件削除 て削除します。 ソート 受信順 新着メール順に並べ替えます。 未読/ 本文未受信メール、未読メール、既 未受信順 読メール、サーバメールなしの順に 並べ替えます。

ソート	差出人 名順	差出人の名前またはEメールアドレスを0~9、A~Z、a~z、五十音順に並べ替えます。
	日付順	送信日付順に並べ替えます。
	未送信順	未送信メール、送信失敗メール、 サーバメールなし、送信済みメール の順に並べ替えます。
	宛先名順	宛先の名前または E メールアドレスを $0\sim9$ 、 $A\sim Z$ 、 $a\sim z$ 、五十音順に並べ替えます。
	件名順	件名を0~9、A~Z、a~z、五十音 の順(Fw:、Re:は無視されます)に 並べ替えます。
	保護順	保護されているEメール、保護され ていないEメールの順に並べ替え ます。
フォルダ移動	1件移動	選択しているEメールを移動します。
	選択移動	Eメールを選択して移動します。 1. Eメールを選択→ ● → 回 (確定) 2. 移動先のフォルダを選択→ ●
	全件移動	→[はい] 一覧表示しているEメールをすべ て移動します。
アドレス詳細表示	▶P.129	「アドレス詳細表示を利用する」

検索	Eメールアドレス/件名/本文/差出人名/宛先/日時の一部を入力すると、該当する受信メールまたは送信メールを検索して一覧表示できます。 検索する文字を入力→ ⑥ (検索)→ ⑥ (検索)
	・全角13/半角26文字まで入力できます。・デコレーションアニメ/デコレーションメールでは、正しく検索できない場合があります。
差出人件名詳細	受信日時、差出人の名前、Eメールアドレス、件 名の全文を表示します。
フォルダ表示へ 切替え	受信ボックス/送信ボックスをフォルダ表示にします。 ・受信ボックス/送信ボックスを一覧表示にしているときのみ選択できます。
表示切替	受信メール一覧画面/送信メール一覧画面の表示を切り替えます。 ・受信メール一覧画面では、「3行表示」「1行差出人表示」「1行件名表示」を選択できます。 ・送信メール一覧画面では「3行表示」「1行宛先表示」「1行件名表示」を選択できます。
SDカードへ 保存/データ フォルダへ保存	▶P.129[Eメール をmicroSDメモリカード/データフォルダへ保存する]

※画面により選択できる項目は異なります。

■アドレス詳細表示を利用する

●信メール一覧画面(▶P.126)/送信メール一覧画面 (▶P.126)でEメールを選択→ (サブメニュー)→[アドレス詳細表示]

受信メールの場合は、差出人(From)、宛先(To/Cc)、返信先アドレス (Reply to)がある場合は返信先のEメールアドレスが表示されます。 送信メールの場合は、宛先(To/Cc/Bcc)のEメールアドレスが表示されます。

Eメールアドレスを選択→ ●

選択メニューが表示されます。

3	Eメール作成	選択したEメールアドレスを宛先としたE
		メールを作成します。
		▶P.118[Eメールを送る]
	デコレーション	選択したEメールアドレスを宛先としたデ
	アニメ作成	コレーションアニメを作成します。
		▶P.121「デコレーションアニメを送る」
	アドレス帳登録	▶P.95「他の機能からアドレス帳に登録する」
	受信振分け登録/	選択したEメールアドレスを「振分け登録」
	送信振分け登録	(▶P.133)に登録します。
	拒否リスト登録	選択したEメールアドレスを「迷惑メールフィルター」(▶P.140)の「指定拒否リスト
		設定」に登録します。
	アドレスコピー	選択したEメールアドレスをコピーします。
	コピー	表示されている差出人名称/アドレス帳
		の名前/Eメールアドレスのいずれかをコ
		ピーします。

#memo

○受信メール内容表示画面で To / Co を選択しても、アドレス詳細表示を利用することができます。

EメールをmicroSDメモリカード/ データフォルダへ保存する

EメールをmicroSDメモリカード/データフォルダに保存できます。

- 受信メール一覧画面(▶P.126) / 送信メール一覧画面 (▶P.126) でEメールを選択→ (サブメニュー)
- [SDカードへ保存] / [データフォルダへ保存]

3	1件保存	選択しているEメールをmicroSDメモリカード/ データフォルダ内のフォルダに保存します。
	選択保存	複数のEメールを選択して保存します。 Eメールを選択→ ● → 回 (確定)→[はい]
	全件保存	一覧表示しているEメールをmicroSDメモリカード/データフォルダ内のフォルダにすべて保存します

■ microSDメモリカードに保存する場合

4 サブフォルダを選択→ ● → [はい]



- ◎本文/添付データ未受信のメールをmicroSDメモリカード/データフォルダに保存すると、microSDメモリカード/データフォルダからは本文/添付データを受信できません。
- ◎ microSDメモリカード/データフォルダ内から、保存元にEメールの移動 やコピーをすることはできません。
- ◎ microSDメモリカードの「メールフォルダ」、データフォルダの「Eメールフォルダ」内からEメールを送信することはできません。
- ◎デコレーションアニメをmicroSDメモリカード/データフォルダ内の フォルダに保存すると、デコレーションアニメは削除され、本文がテキスト のEメールとなります。
- ◎デコレーションメールをmicroSDメモリカード/データフォルダ内の フォルダに保存すると、すべての文字装飾が解除され、通常のEメールとな ります。
- ◎Eメールをデータフォルダに保存すると、添付データはすべて解除されます。
- ◎受信済みの添付データのある受信メール/データを添付した送信メールを microSDメモリカードに保存すると、添付されているデータはmicroSDメ モリカード内のデータフォルダに保存されます。

Eメール内容表示画面でできること

受信メール内容表示画面(▶P.127) / 送信メール内容表示画面(▶P.127)→ 777 (サブメニュー)

2	返信	返信	通常のEメールで返信します。 ・件名には、元のEメールの件名に「Re:」を付けた件名が入力されます。 ・宛先には、選択した差出人/返信先のEメールアドレスが入力されます。
		全員へ 返信	同報されている全員に返信します。 ・宛先が複数ある場合のみ選択できます。
	Dアニメ 返信	Dアニメ 返信	デコレーションアニメで返信します。
		Dアニメ 全員返信	同報されている全員にデコレーションアニメで返信します。 ・宛先が複数ある場合のみ選択できます。
	PC×-JI	いで返信	ケータイdePCメールで返信します。 ・Eメール設定の「返信メール引用」 (▶P.138)が「引用する」に設定されていて、ケータイdePCメールの「返信時の本文引用」が「使用する」に設定されている場合は、本文を引用します。ただし、件名・本文がケータイdePCメールの最大サイズを超えた場合は、超えた部分の文字列を切り捨てます。 ・Eメールで設定した冒頭文、署名は付与されず、ケータイdePCメールで設定した署名が付与されます。
	本文転送		本文を転送するEメールを作成します。 ・Eメール/デコレーションメールを本文 転送する場合はEメール作成画面 (▶P.118)、デコレーションアニメを本 文転送する場合はデコレーションアニメ 作成画面(▶P.121)が表示されます。 ・件名には、元のEメールの件名に「Fw:」を 付けた件名が入力されます。

転送	サーバに保存されているEメールを本文の
	最後に引用して転送します。
	・Eメール作成画面(▶P.118)が表示され
	ま9。 • 件名には、元のEメールの件名に「Fw: を
	付けた件名が入力されます。
	・サーバにある元のEメール(受信メール)
	を転送するため、受信できなかった添付し
	データもすべて転送されます。
	・デコレーションアニメ/デコレーション
	メールは転送できません。
編集	未送信のEメールや、送信に失敗したEメー
	ルを編集します。
	・Eメール/デコレーションメールを編集
	する場合はEメール作成画面(▶P.118)、
	デコレーションアニメを編集する場合は デコレーションアニメ作成画面
	「
コピー編集	保護されている未送信のEメールをコピー
コレ 棚未	仏滅生して送信します。
再送信	送信済みのEメールを再送信します。
	・再送信されたEメールは別のEメールとし
	て送信ボックスに保存されます。
保護/保護解除	表示しているEメールを保護します。
	・保護されているEメールを表示中にサブ
	メニューを表示すると、「保護解除」と表示
	され、選択すると保護を解除できます。
デコレーション	デコレーションメールの本文内に挿入され
画像保存	ている画像をデータフォルダに保存します。 保存する画像を選択→ ◎ (保存)
	体仔9 る画像を選択→ ⑤ (体仔) ・デコレーション絵文字の場合は、「Eメー
	リコレーフョン伝叉子の場合は、にスー ル装飾データ フォルダ内の「デコレー
	ションエモジ」の「その他」サブフォルダ
	- に、デコレーション絵文字以外は、「グラー
	フィック」フォルダに保存されます。

一時停止/再開	デコレーションアニメの再生を一時停止/ 再開します。
削除	表示しているEメールを削除します。
装飾データ削除	デコレーションアニメが削除され、本文が テキストのEメールになります。
フォルダ移動	表示しているEメールを移動します。 移動先のフォルダを選択 → ④ → [はい]
アドレス詳細表示	▶P.129「アドレス詳細表示を利用する」
本文指定コピー	本文の一部をコピーします。 1. ②でコピー開始位置を選択→ ④ (始点) 2. ③でコピー終了位置を選択→ ④ (終点) ・全角256/半角512文字まで選択できます。 ・デコレーションメールの装飾情報/挿入
テンプレート保存	されていた画像はコピーされません。 作成したデコレーションメールをテンプ レートとしてデータフォルダに保存しま す。
文字サイズ	メールの内容表示画面/内容確認画面を表示する際の文字サイズを設定します。 「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」 「やや極小」「極小」「超極小」 ・設定した文字サイズは、デコレーションアニメ再生中は適用されません。
ファイル情報表示	インライン再生されたデータのファイル名 とサイズを表示します。 ・インライン再生されたデータを選択して いるときのみ選択できます。
テキスト表示/ 装飾表示	デコレーションアニメをテキスト表示に切り替えます。 ・テキスト表示中にサブメニューを表示すると、「装飾表示」と表示され、選択するとデコレーションアニメ/文字装飾を表示できます。

※画面により選択できる項目は異なります。

差出人/宛先/件名/電話番号/URL/ GPS情報/FeliCa情報を利用する

受信メール内容表示画面(▶P.127)/送信メール内容表示画面(▶P.127)を表示

■ 差出人/宛先を利用する場合

2 差出人/宛先を選択→ ●

選択メニューが表示されます。(\blacktriangleright P.129 \lceil アドレス詳細表示を利用するfloor)

■ 件名をコピーする場合

[2] 件名を選択→ (コピー)

■ 本文中の電話番号を利用する場合

2 本文中の電話番号を選択→ ●

音声電話	選択した電話番号に電話をかけます。
Cメール作成	選択した電話番号を宛先としたCメール を作成します。 ▶P.145「Cメールを送る」
アドレス帳登録	▶P.95「他の機能からアドレス帳に登録 する」
特番付加	選択した電話番号に特番を付加して電話 をかけます。 ▶P.104[発信メニューを利用する]
地図検索	EZwebで地図サイトに接続して、電話番号のお店や会社の地図を表示します。 ・タウンページに掲載されている法人の電話番号のみ検索できます。個人の電話番号は検索できません。 ・「エリア設定」を「日本」以外に設定しているときは、利用できません。

電話番号コピー/	選択した電話番号をコピーします。
コピー	

■本文中のURLを利用する場合

2 本文中のURLを選択→ ●

3	EZwebで接続	EZwebで選択したURLのページを表示
		します。
		PCサイトビューアーで選択したURLの
	ビューアーで接続	ページを表示します。
	お気に入り登録	▶P.164「お気に入りリストを利用する」
	URLコピー/コピー	選択したURLをコピーします。

■本文中のGPS情報を利用する場合

② 本文中のGPS情報を選択→
●

3	EZナビウォーク	EZナビウォークでGPS情報の位置の地 図を表示します。
	EZwebで接続	EZwebで選択したURLのページを表示 します。
	お気に入り登録	▶P.164「お気に入りリストを利用する」
	アドレス帳登録	▶P.95「他の機能からアドレス帳に登録 する」
	URLコピー/コピー	選択したURLをコピーします。

■本文中のFeliCa対応EZアプリ情報を利用する場合

PeliCa対応EZアプリ情報を選択→ ● → ● (はい) FeliCa対応FZアプリ情報に含まれるURI ヘジャンプします。



◎電話番号として認識されるのは、TEL、Tel、tel:(大文字、小文字、全角、半角 の混在可)、(本)、電に続く電話番号および、Oから始まる9~11桁の数字です。

- ◎ 「TEL(03)0001-XXXX」のように「()」「-」が含まれている場合でも、電話番号として認識されます。また、電話番号中に「*」「#」「P」が含まれている場合でも、電話番号として認識されます。
- ◎ URLとして認識されるのは、「http://」または「https://」で始まる256文字までの半角英数字・記号です。
- ◎ GPS情報として認識されるのは、「http://」または「https://」で始まる半 角英数字・記号のURLにGPS情報(datum=英数字記号)が含まれている場合です。
- ◎ FeliCa対応EZアプリ情報として認識されるのは、「file://」で始まる半角英数字、記号が含まれている場合です。
- ◎ デコレーションメールでは、FeliCa対応EZアプリ情報を認識できません。

フォルダー覧画面でできること

受信ボックスフォルダー覧画面(▶P.126)/送信ボック スフォルダー覧画面(▶P.126)でフォルダを選択→ 団 (サブメニュー)

2	振分け登録	▶P.133「振分け登録する」
	フォルダ名 編集	フォルダ名を編集します。 ・フォルダ名は、全角8/半角16文字まで入力 できます。
	フォルダ ロック	ロックしたフォルダの操作時にロックNo.の入力が必要になるように設定します。 ロックNo.を入力→ ④ → [はい] ・制限される操作は、ロックしたフォルダ内のEメールの表示、ロックしたフォルダへのEメールの移動および振分け登録、メール再振分け、フォルダ削除、フォルダ名編集、フォルダ設定リセット、「受信・表示設定」/「送信・作成設定」の「フォルダ表示」の「フォルダ表示」ない」への変更です。
	フォルダ設定 リセット	選択しているフォルダのフォルダ名をお買い上 げ時の状態に戻し、振分け登録をすべて削除します。

メール削除	フォルダ内	選択しているフォルダ内のEメー
	全件削除	ルをすべて削除します。
	全件削除	受信ボックス/送信ボックス内の
		Eメールをすべて削除します。
メール	現在、振分け登録されている内容で、Eメールの	
再振分け	再振分けを行	テいます。
一覧表示へ 切替え	受信ボックスを一覧表示にします。	

■ 振分け登録する

「メインフォルダ」以外のサブフォルダには、Eメールアドレスやアドレス帳グループ、件名を登録できます。登録したEメールアドレスや、アドレス帳グループに含まれるEメールアドレスからEメールを送受信した場合や、登録した件名を含むEメールを受信した場合は、自動的に登録したサブフォルダにEメールが振り分けられます。

- ●信ボックスフォルダー覧画面(▶P.126)/送信ボックスフォルダー覧画面(▶P.126)でフォルダを選択→団(サブメニュー)→[振分け登録]
- **2** フォルダを選択→ **●** →

3	よく送る人	メール送信頻度の一覧から選択してEメールアドレスを入力します。 ・メール送信頻度の一覧は、よくメールを送信する順に送信メール履歴を並べ替えたものです。詳しくは、「送信メール履歴/受信メール履歴/メール影悟/メールを信がといいて」 (▶P.109)をご参照ください。
	アドレス帳引用	アドレス帳のEメールアドレスを登録します。
	送信メール履歴 引用/受信メー ル履歴引用	送信メール履歴/受信メール履歴の一覧から 選択してEメールアドレスを入力します。

アドレス帳 グループ引用	アドレス帳のグループを登録します。
プロフィール 引用	プロフィールに登録されているEメールアド レスを登録します。
アドレス直接入力	Eメールアドレスを直接入力します。 ・Eメールアドレスの"@"の左側の部分のみ、または"@"以降のドメインのみを登録することもできます。ただし、完全に一致するEメールアドレスが登録されている場合は、そちらが優先されます。
件名入力	件名を入力します。 ・全角50/半角100文字まで入力できます。 ・件名の一部が一致する場合も、振り分けられます。 ・一致するEメールアドレスが登録されている場合は、そちらが優先されます。

Mmemo

- ◎ ドメインのみを登録する場合は、ドメインの先頭に"@"を入力してください。
- ◎ 振分け登録は、合計で最大200件登録できます。
- ◎振り分け時に対象となるEメールアドレスは、差出人のみです。
- ◎振分け登録の一覧画面で登録済みのEメールアドレスやアドレス帳グループ、件名を選択して一切(サブメニュー)→[削除]→[はい]と操作すると、削除できます。

なかよしボックスを利用する

特定のEメールアドレスを「なかよし登録」することで、そのEメールアドレスから受信したEメールと、そのEメールアドレスへ送信したEメールを1つのフォルダにまとめて表示できます。

| | 待受画面で 🖾 → [なかよしボックス]

なかよしボックスフォルダー覧画面が表示されます。 なかよしボックス内には、10個のフォルダが用意されています。

P フォルダを選択→ ● →Eメールを選択→ ●

Mmemo

- ◎ なかよしボックスに表示されたEメールは、同時に受信ボックス/送信ボックスにも表示されます。削除した場合は、どちらも削除されます。
- ◎ なかよしボックス内のEメール一覧画面のサブメニューでは、「選択受信」「編集」「コピー編集」「再送信」「選択保護/解除」「全件保護解除」「削除」「アドレス詳細表示」「検索」「差出人件名詳細」を選択できます。詳細については、「Eメール一覧画面でできること」(▶P.128)をご参照ください。
- ◎なかよしボックス内のEメール内容表示画面のサブメニューについては、 「Eメール内容表示画面でできること」(▶P.130)をご参照ください。

│なかよしボックスフォルダー覧画面の │サブメニューを利用する

2	なかよし登録	スを登録しま ・ ③ を居メー 「送信フィ 択でてきま 、 作 3 をご	と、「よく送る人」「アドレス帳引用」 ル履歴引用」「受信メール履歴引用」 ール引用」「アドレス直接入力」を選 す。Eメールアドレスの入力方法に 「振分け登録する」(▶P.133)の操 参照ください。 ルダに登録できるEメールアドレス
	フォルダ名 編集	・フォルダネできます。	を編集します。 名は、全角8/半角16文字まで入力
	削除	フォルダ内 全件削除 全件削除	選択しているフォルダ内のEメールをすべて削除します。 なかよしボックス内のEメールをすべて削除します。
			9 (CH)M(OO)90

インフォボックスを利用する

インフォボックスには、auから送信されるコンテンツに関する広告が 記載された「EZホットインフォ | やauからの重要なお知らせをお伝え するメールなど、通信料無料で配信されるメッセージが保存されます。

- 待受画面で □ → [インフォボックス] インフォメッセージの一覧が表示されます。
- 2 メッセージを選択→ インフォメッヤージの内容が表示されます。

Mmemo

- ◎ インフォメッセージの一覧で 网 (削除)を押すと、メッセージを1件削除/ 選択削除/全件削除できます。
- ◎ インフォメッセージの内容を表示して 厨 (サブメニュー)を押すと、「デコ レーション画像保存|「削除|「本文指定コピー|「一時停止/再開|を選択でき ます。詳細については、「Eメール内容表示画面でできること」(▶P.130)を ご参照ください。

データフォルダのEメールを利用する

- ↑ 待受画面で → [データフォルダ] → [Eメールフォルダ]
- [2] [受信ボックス]/[送信ボックス] Eメール一覧画面が表示されます。
- Fメール内容表示画面が表示されます。

Memo

- ○Eメール一覧画面で励(サブメニュー)を押すと、「削除」「赤外線送信」 「Bluetooth送信 |「microSDへ保存 |「アドレス詳細表示 |を選択できます。 受信メールの場合は、「本文転送」も選択できます。
- ◎受信メール内容表示画面で 网 (サブメニュー)を押すと、「返信 | 「本文転送 | 「削除 | 「アドレス詳細表示 | 「本文指定コピー | 「文字サイズ | を選択できま

送信メール内容表示画面で 同(サブメニュー)を押すと、「コピー編集 | 「削 除|「アドレス詳細表示|「本文指定コピー|「文字サイズ|を選択できます。 詳細については、「Fメール内容表示画面でできること」(▶P.130)をご参 照ください。

microSDメモリカードのEメールを 利用する

- 2 [Eメール受信ボックス]/[Eメール送信ボックス] フォルダー覧画面が表示されます。
- **3** フォルダを選択→ Fメール一覧画面が表示されます。
- 4 Eメールを選択→ ⑥ (表示) Fメール内容表示画面が表示されます。

◎Eメール一覧画面で网(サブメニュー)を押すと、「削除」「ソート」「フォル ダ移動」「アドレス詳細表示」を選択できます。受信メールの場合は、「本文 転送 |も選択できます。詳細については、「Eメール一覧画面でできること | (▶P.128)をご参照ください。

◎受信メール内容表示画面で団(サブメニュー)を押すと、「返信」「本文転送」 「削除」「フォルダ移動」「アドレス詳細表示」「本文指定コピー」「文字サイズ」 「ファイル情報表示」を選択できます。

送信メール内容表示画面で例 (サブメニュー)を押すと、「コピー編集」「削除」「フォルダ移動」「アドレス詳細表示」「本文指定コピー」「文字サイズ」「ファイル情報表示」を選択できます。

詳細については、「Eメール内容表示画面でできること」(▶P.130)をご参照ください。

▋フォルダー覧画面のサブメニューを利用する

🚺 フォルダー覧画面でフォルダを選択→ 🕅 (サブメニュー)

フォルダ名 フォルダ名を編集します。 フォルダ名は、全角8/半角16文字まで入力 編集 できます。 メール削除 フォルダ内 選択しているフォルダ内のEメー 全件削除 ルをすべて削除します。 全件削除 全フォルダ内のEメールをすべて 削除します。 フォルダ名を入力して、フォルダを新規作成し フォルダ作成 ます。 microSDメモリカードへの初回アクセス時 は、「フォルダ1~10」が用意されています。 ・microSDメモリカード内のEメール受信ボッ クス/Eメール送信ボックスには、最大100個 のフォルダを作成できます。 フォルダ削除 選択しているフォルダとフォルダ内のEメール をすべて削除します。 表示件数 フォルダー覧画面に表示される件数表示を切り 切替え 替えます。 「メール件数」「件数表示なし」 フォルダー覧画面で「#」を押しても、切り替 えることができます。

Eメールを設定する

| 待受画面で 🖾 → [Eメール設定]

Eメール設定メニューが表示されます。

2	受信·表示設定	▶P.136「受信·表示に関する設定をする」
	送信·作成設定	▶P.138「送信·作成に関する設定をする」
	アドレス変更· その他	▶P.139「アドレスの変更やその他の設定をする」
	Eメール設定確認	「受信・表示設定」「送信・作成設定」(「アドレス変換送信」を除く)の現在の設定を一覧で確認できます。

▋受信・表示に関する設定をする

I Eメール設定メニュー→[受信・表示設定]

2	メール自動 受信	うかを設定し 「自動受信す ・「自動受信 いEメール ます。 ・「エリア設	る」「自動受信しない」 しない」に設定すると、受信せずに新し がサーバに到着したことをお知らせし 定」を「日本」以外に設定した場合は、 1受信は自動的に「自動受信しない」に設
	メール受信 方法	全受信	差出人・件名と本文を受信します。 ・「エリア設定」を「日本」以外に設定した場合は、メール受信方法は自動的に「全受信」に設定されます。

メール受信方法	指定全受信	指定したアドレスからのEメールは、 差出人・件名と本文を受信します。指 定していないアドレスからのEメールは、差出人・件名のみを受信します。 アドレス帳:アドレス帳に登録されているアドレス、「個別アドレスがらのEメールは、 を受信する。 個別アドレス:「個別アドレス登録」で登録したアインでではまき、 差出人・件名と本文を受信する。 個別アドレスがを受信する。 ででは、個別アドレスを受信する。 帳に登録されているアドレス、「個別アドレス・でのEメールは を受ける。 個別アドレスを受信する。 に登録されているアドレス、「個別アドレスを受ける。 のアドレス登録」では、●を押すと「よく送る人」「アドレスを登録」では、●を押すと と「よく送る人」「アドレスを登録」では、「個別アドレス登録」では、一ル 履歴引用」「プロフィール引用」「受信メール 履歴引用」「プロフィール引用」「アドレスで、個別アドレス登録」できます。 ・「個別アドレス登録」では、・「個別アドレスを登録する。 ・「個別アドレス登録」では、●を押すと「よく送る人」「アドレスを登録する。 ・「個別アドレス登録」では、●を選択・一ル 関を引用」「プロフィール・引用」「アドレスで、個別アドレスを登録できます。 ・「側別アドレスを選択・一一ののアドレスを選択・一一ののアドレスを選択・一一ののアドレスを選択・一回く操作すると、削除できます。
	差出人· 件名受信	差出人・件名のみを受信します。 ・ 受信メール一覧画面(▶P.126)で 本文を未受信のEメールを選択して ● を押すと、本文も受信できます。

添付自動 受信	受信Eメールの添付データを自動的に受信するかどうかを設定します。 自動受信する:Eメールの受信と同時に添付データを受信する。 自動受信する:Eメールの受信と同時に添付データを受信する。 ・自動受信しない:添付データの種類、添付データの容量の上限を変更するには「自動受信する」に設定した後で、「添付自動受信」を再度選択して例(詳細)を押します。 添付データの種類を選択して●を押すと、自動受信する添付データを変更できます。自動受信する項目には、■が表示されます。 添付データの種類を選択して例(サイズ)を押すと、添付データの容量の上限を設定できます。データのサイズを入力する画面で例(リセット)を押すと、お買い上げ時の設定に戻ります。 に「一タのサイズを入力する画面で例(リセット)を押すと、お買い上げ時の設定に戻ります。 に「他定」を押すと、設定を完了します。 ※ここで設定するデータサイズは、Eメールで送られてくる符号に対している。 ※ここで設定するデータサイズは、Eメールで送られてくる符号に対している。 「エリア設定」を「日本」以外に設定した場合は、添付自動受信は自動的に「自動受信しない」に設定されます。
フォルダ 表示	受信ボックスをフォルダ表示するかどうかを設定 します。 「表示する」「表示しない」
デコレー ション アニメ表示	デコレーションアニメをEメール一覧画面で選択したときに、アニメーションを全画面で再生するかどうかを設定します。 「表示する」「表示しない」
ガイド表示	Eメール設定の各項目のガイドを表示するかどうかを設定します。 「表示する」「表示しない」

■送信・作成に関する設定をする

I Eメール設定メニュー→[送信·作成設定]

Eメールアドレス(マイアドレス)以外のアドレス ヘEメールを返信してもらいたいときに設定しま
す。
「設定する」「設定しない」
• 「設定する」を選択した場合は、返信先のEメール アドレス(半角64文字まで)を入力します。
送信先で表示される名前を設定します。
「設定する」「設定しない」
・「設定する」を選択した場合は、差出人名称(全角10/半角20文字まで)を入力します。
本文の冒頭/末尾に挿入する文を設定します。
「付加する」「付加しない」
• 「付加する」を選択した場合は、冒頭文/署名(全
角1.250/半角2.500文字まで。装飾する場合
は約2.5KBまで)を入力します。
・冒頭文/署名には、最大10件(合計50KBまで)
の画像/デコレーション絵文字/Flash®を挿入
できます。
※Flash®は10件のうち1件のみ挿入できます。 ※冒頭文/署名に同一のFlash®は挿入できません。
** 冒頭文/署名を挿入することで、本文に挿入でき
る画像/デコレーション絵文字の制限(最大20
件、または合計100KB以下)を超える場合は、冒
頭文/署名は挿入されません。
・冒頭文と署名に同じ画像を挿入した場合でも、冒
頭文と署名が本文に挿入されると、画像は異なる
ファイルとして扱われます。

引用	返信時、受信メールの内容を本文に引用するかどうかを設定します。 「引用しない」「引用する」 ・「引用する」に設定すると、受信メールの内容の行頭に「>」を付けて引用します。 ・デコレーションアニメに返信する場合は、テキストの本文のみが引用されます。 ・デコレーションアニメで返信する場合は、「返信メール引用」の設定にかかわらず、本文は引用されません。		
アドレス変換送信	変換内容 編集 「非対応機向け送信」や「デニー 字送信」を利用する際、Eメレスの一部(@以降)を自動するために設定します。 1.編集する項目を選択→・ 選択→・ 選択→・ 3.タイトル/アドレスを編・タイトル/アドレスを編・ウイトルは、全角8/半角・で入力できます。・アドレスは、半角62文字できます。・アドレス変換送信をする場がのの発には対していた名前は表示されるのEメールアドレスが表す。 初期値に 「アドレス変換送信」の設定	ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー	
7 + 11 #	戻す お買い上げ時の設定に戻します。		
フォルダ 表示	送信ボックスをフォルダ表示するかどう します。 「表示する」「表示しない」	かを設定	

Memo

- ◎ デコレーションアニメには、冒頭文/署名を挿入できません。
- ◎「アドレス変換送信」には、お買い上げ時に以下のアドレスが登録されています。

	基本アドレス	変換後アドレス	
項目	(自動変換の対象)	非対応機向け送信	デコレ& 絵文字送信
アドレス1	@docomo.ne.jp	@d.ne-d.jp	@d.ne-u.jp
アドレス2	@jp-*.ne.jp	@jp-*.ne-d.jp	@jp-*.ne-u.jp
アドレス3	@ezweb.ne.jp	@ezweb.ne-d.jp	@ezweb.ne-u.jp
アドレス4	@*.vodafone.	@x.vodafone.	@*.vodafone.
	ne.jp	ne-d.jp	ne-u.jp
アドレス5	@softbank.	@softbank.	@softbank.
	ne.jp	ne-d.jp	ne-u.jp
アドレス6	@pdx.ne.jp	@pdx.ne-d.jp	@pdx.ne-u.jp
アドレスフ	@*.pdx.ne.jp	@*.pdx.ne-d.jp	@*.pdx.ne-u.jp
アドレス8	@willcom.com	@willcom.ne-dd.	@willcom.ne-uu.
		com	com

■ アドレスの変更やその他の設定をする

- I Eメール設定メニュー→[アドレス変更・その他]
- ② 項目を選択→ → (入力欄)を選択 → 暗証番号を入力→ → [送信]

項目	説明
Eメール アドレスの 変更	EメールアドレスはEZwebの初期設定を行うと自動的に決まりますが、初期設定時に決まったEメールアドレスは変更できます。 1. 「承諾する」
	2. Eメールアドレスの"@"の左側の部分 (変更可能部分)を入力→ ⑥ 3. [送信]→[OK]→ ⑥ ・Eメールアドレスの変更可能部分は、半角英
	数小文字、「-」「.」「」を含め、半角30文字まで 入力できます。ただし、「.」を連続して使用し たり、最初と最後に使用することはできませ ん。また、最初に数字の「0」を使用することも できません。
	 変更直後は、しばらくの間Eメールを受信できないことがありますので、あらかじめご了承ください。 入力したEメールアドレスがすでに使用され
	 へりのにレールアドレスの分すでしている場合は、他のEメールアドレスの入力を求めるメッセージが表示されますので、再入力してください。 ・Eメールアドレスの変更は1日3回まで可能です。
メール フィルター	▶P.140「迷惑メールフィルターを設定する」
au one メール へ自動保存 (通信料有料)	au one メールにメールを保存するかどうか を設定します。 ▶P.142「au one メールを利用する」
自動転送先	CA005で受信したEメールを自動的に転送するEメールアドレスを登録します。 1. (二(入力欄)を選択→ (入力) 2. Eメールアドレスを入力→ (3. [送信] → [終了] ・ 自動転送先のEメールアドレスは、2件まで登録できます。

項目	説明
自動転送先	・自動転送先の変更・登録は、1日3回まで可能です。 **設定をクリアする操作は、回数には含まれません。 ・「エラー! Eメールアドレスを確認してください。」と表示された場合は、自動転送先のヒメールアドレスが規制されているが、指定のEメールアドレスが規制されている可能性があります。 ・Eメールアドレスを間違って設定すると、転送先の方に迷惑をかける場合がありますのでご注意ください。 ・自動転送メールが送信エラーとなった場合、自動転送先のEメールアドレスを含むエラーメッセージが送信元に返る場合がありますのでご注意ください。
Eメールヘッダ 情報表示 (通信料有料)	サーバにある30日前(最大500件)までのEメールのヘッダ情報の表示と内容の確認ができます。 ・ヘッダ情報とは、Eメールの送信日時、受信日時、送信者、経由したサーバなどの詳細情報です。 ・Eメールの転送や、サーバ上からの削除ができます。 ・転送は1日に100件まで可能です。宛先は1件のみ入力できます。本文は入力できません。
その他の設定の確認	70。 その他の設定の内容を一覧表示します。 ・ 設定を行った後は、「更新」を選択してくださ い。
auのメルマガ サービス設定	auからお届けするメールマガジン配信の設定 をします。

Mmemo

◎ 暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。

迷惑メールフィルターを設定する

メールフィルターには、特定のEメールを受信/拒否する機能と、携帯電話・PHSなどになりすましてくるEメールを拒否する機能があります。

■ 待受画面で □ → [迷惑メールフィルター]

[次へ]→暗証番号を入力→ ● → [送信]メールフィルター画面が表示されます。

カンタン ▶P.141「カンタン設定について」 設定 個別設定 基本設定 なりすまし 携帯電話·PHSになりす 規制 まして送られてくるEメー ルの受信を拒否します。 一括指定 インターネット、携帯電話 受信 からのEメールを一括で受 信/拒否します。 個別に指定したEメールアドレスやド 指定受信 リスト設定 メイン、「@」より前の部分を含むメール を優先受信します。 指定受信リストに登録したアドレス 以外のEメールをブロックする場合 は、「一括指定受信」ですべてのチェッ クをOFF(受信拒否)にしてください。 指定拒否 個別に指定したEメールアドレスやド リスト設定 メイン、「@」より前の部分を含むメール の受信を拒否します。 宛先指定 「なりすまし規制」「ドメイ その他の 設定 受信 ン認証規制」を回避して、 自動転送メールを受信し ます。 URL URLが含まれるEメール リンク規制 を拒否します。

	T =		T
個別設定	その他の	HTML	HTML形式のEメールを
	設定	メール規制	拒否します。
		ドメイン 認証規制	アドレス詐称の可能性が あるEメールを拒否しま
			す。
		拒否通知 メール 返信設定	メールフィルターで拒否 されたEメールに対して、 拒否通知メールを返信す るかどうかを設定します。
その他	設定確認、 設定解除	メールフィル	レター設定状態の確認と、設 できます。
	PC設定用 ワンタイム パスワード 発行	, <u> </u>	《ソコンからメールフィル ≧するには」
	設定に あたって	メールフィル 明を表示し	レターの設定を行う際の説 ます。

■カンタン設定について

「カンタン設定」では、あらかじめ用意された4つのおすすめの設定のうち1つを選択することで設定ができます。

「サポート設定」を選択すると、質問に答える形式でお客様に必要なメールフィルターが自動的に設定されます。「フィルターレベル(高)/(中)/(低)」を選択すると、一括でメールフィルターが設定されます。

カンタン設定	有効になる機能	説明
サポート設定	_	質問に答える形式でメールフィ ルターが自動的に設定されます。
フィルター レベル(高)	なりすまし規制、 指定受信リスト 設定	インターネットから発信されて くるメールを受け取りたくない 方、携帯電話間のメールのやりと りしかされない方におすすめの 設定です。

カンタン設定	有効になる機能	説明
フィルター レベル(中)	なりすまし規制、 指定拒否リスト 設定	しつこい迷惑メールを指定して 拒否できます。個人的いやがらせ メールや同じ迷惑メールに悩む 方におすすめの設定です。
フィルター レベル(低)	なりすまし規制	携帯電話メールになりすまして くるメールを拒否します。最低限 のフィルター設定を希望される 方におすすめの設定です。

<u>memo</u>

- 暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。
- ◎メールフィルターの設定により、受信しなかったEメールをもう一度受信することはできませんので、設定には十分ご注意ください。
- ◎ メールフィルターは、以下の優先順位にて判定されます。 宛先指定受信 > 指定拒否リスト設定 > 指定受信リスト設定 > なりすま し規制 > ドメイン認証規制 > HTMLメール規制 > URLリンク規制 > 一 括指定受信
- ◎「宛先指定受信」は、自動転送されてきたEメールが、「なりすまし規制」や「ドメイン認証規制」の設定時に受信できなくなることを回避する機能です。自動転送設定元のメールアドレスを「宛先指定受信」に登録することにより、そのメールアドレスがTo(宛先)もしくはCc(同報)に含まれているEメールについて、規制を受けることなく受信できます。
 - ※ Bcc(隠し同報)のみに含まれていた場合(一部メルマガ含む)は、本機能の対象外となりますのでご注意ください。
- ◎「拒否通知メール返信設定」を「返信する」に設定すると、送信側に拒否通知メールが返信されます。拒否通知メールを返信すると、予期せぬ第三者にメールアドレスの存在が知られてしまう可能性がありますのでご注意ください。
 - ※「拒否通知メール返信設定」の初期設定は、「返信しない」です。
 - ※「ドメイン認証規制」「なりすまし規制」で拒否したメールには拒否通知メールは返信されません。
 - ※すべてのメールを受信するように設定した場合、「拒否通知メール返信設定」が「返信する」に設定されていると、無効な設定としてシステム側で「返信しない」に設定が変更される場合があります。フィルター条件の変更をする場合は、もう一度「拒否通知メール返信設定」を行ってください。

- ◎ [URLリンク規制]を設定すると、メールマガジンや情報提供メールなどの本文中にURLが記載されたEメールの受信や、一部のケータイサイトへの会員登録などができなくなる場合があります。
- ◎「HTMLメール規制」を設定すると、メールマガジンやパソコンから送られてくるEメールの中にHTML形式で記述されているEメールが含まれる場合、それらのEメールが受信できない場合があります。また、デコレーションメールは受信できなくなります。
- ◎「ドメイン認証規制」は、送られてきたEメールが間違いなくそのドメインから送られてきたかを判定し、詐称されている可能性がある場合は規制するものです。

この判定は、送られてきたEメールのヘッダ部分に書かれてあるドメインを管理しているプロバイダ、メール配信会社などが、ドメイン認証(SPFレコード記述)を設定している場合に限られます。ドメイン認証の設定状況につきましては、それぞれのプロバイダ、メール配信会社などにお問い合わせください。

※パソコンなどで受け取ったEメールを転送させている場合、転送メールが正しいドメインから送られてきていないと判断され受信がブロックされてしまうことがあります。そのような場合は自動転送元のアドレスを「宛先指定受信」に登録してください。

■ パソコンからメールフィルターを設定するには

メールフィルターは、お持ちのパソコンからも設定できます。auのホームページ内の「迷惑メールでお困りの方へ」の画面内にある「PCからメールフィルター設定」にアクセスし、ワンタイムパスワードを入力して設定を行ってください。

PC設定用ワンタイムパスワードは、メールフィルター画面の「その他」の「PC設定用ワンタイムパスワード発行」で確認できます。

ワンタイムパスワードが発行されてから15分以内にパソコンから「メールフィルター設定」に接続を行ってください。15分を過ぎるとワンタイムパスワードは無効となります。

au one メールを利用する

au one メールは、情報料無料・大容量のWEBメールサービスです。高性能な検索機能や迷惑メールフィルターを利用したり、Eメールの自動保存や、携帯絵文字の送受信を行うてともできます。

また、au one-IDをお持ちのお客様は、ケータイPC連動設定を行うことにより、パソコンからもau one メールをご利用になれます。

会員登録する

au one メールをご利用になるには、最初に会員登録を行い、au one メールのメールアドレスを取得していただく必要があります。会員登録を行うことにより、「〇〇@auone.jp」のアドレスを取得できます。

III 待受画面で 図 → [au oneメールを確認]

会員登録をしていない場合は、au one メールのトップページが表示されます。利用契約に同意のうえ、会員登録をしてください。

[2] [会員登録(規約に同意)]

会員登録画面が表示されます。

3 希望するメールアドレスと差出人名(姓・名)を入力 →「確認]→「OK1

会員登録が完了します。



- ◎一定期間、お客様による本サービスの利用がまったくない場合、お客様が本サービスを利用して保存したデータファイルをすべて削除し、本サービスを解除することがあります。
- ◎ au one メールを解約した場合や、携帯電話サービスを解約した場合などは、メールデータはすべて削除されます。
- ◎ 待受画面で \mathbf{E} → [トップメニュー・検索] → [集まる] → [メール保存] と操作しても、au one メールにアクセスできます。

au one メールを確認する

1 待受画面で 図→[au oneメールを確認]
 au one メールの会員向けトップページが表示されます。



《au one メールの 受信トレイ》

■ au one メールの機能について

機能	説明
メール検索	入力されたキーワードをもとに、差出人名や件名、 メール本文などから対象となるメールを検索できま
	す。
メール送信	新規メールを作成して送信します。返信や転送もで きます。
メール受信	受信したメールは、スレッド(最初のメールへの返信)単位で表示されます。重要なメールにスター(星印)を付けて保存したり、ラベルを付けることでメールやスレッドの分類ができます。
連絡先機能	au one メールで利用できるアドレス帳機能です。 メールを新しい送信先に送ると、そのアドレスが自 動的に連絡先リストに追加されます。
携帯メール 自動保存機能	CAOO5のEメール機能で送受信したメールを自動的 にau one メールに保存します。

ケータイdePCメールを利用する

ケータイdePCメールは、普段パソコンなどで利用しているメールアドレスを用いて、au電話からメールを送受信できるサービスです。 メールアドレスは、最大で5件まで設定できます。

//memo

- ◎ 初回起動時は、ケータイdePCメールアプリをダウンロードする必要があります。ダウンロードにはパケット通信料がかかります。
- ◎メールの送受信、新着メールの確認、アプリのダウンロードには、別途パケット通信料がかかります。
- ◎ケータイdePCメールは、一般的なPOP/SMTP対応のメールサービスに対応しています。一般的なPOP/SMTP以外には、対応しておりません。
- ◎ケータイdePCメールにおけるメールの送受信容量は、1日あたり3MBまでです。3MBを超えると、翌日の午前1:00を過ぎるまでケータイdePCメールでメールの送受信を行うことができません。
- ◎掲載されている画面は表示例ですので、画面のレイアウトや表示内容、アイコンなどは実際の画面とは異なることがあります。
- ◎掲載されているEZアプリの操作は操作例ですので、EZアプリの操作は実際の画面表示に従ってください。

会員登録する

ケータイdePCメールのご利用にあたっては、会員登録とメールアカウントの初期設定が必要です。会員登録後は、月額使用料がかかります。

1 待受画面で 図→ 図 (PCメール)→[はい(毎回確認)]→[利用する]→[利用規約に同意する]

【入力欄)を選択→ ● →プレミアムEZパスワードを 入力→ ● → [送信] → [OK]

会員登録が完了すると、メールアカウントの初期設定を行うかどうか確認する画面が表示されます。

「いいえ」を選択すると、初期設定を行わずにケータイdePCメールを終了します。

[はい]

ISP(インターネットサービスプロバイダ)の一覧が表示されます。

- ■一覧にご利用のISPがある場合(簡単設定)
- 4 ご利用のISP(インターネットサービスプロバイダ)を 選択→ ●

「メールアドレス」「メールアカウント」「メールパスワード」「差出人名称」を入力してください。

メールアカウントの初期設定が完了すると、ケータイdePCメールメニューが表示されます。

- ■一覧にご利用のISPがない場合
- 4 [その他]

「メールアドレス」「メールアカウント」「メールパスワード」「差出人名称」「POPサーバー」「SMTPサーバー」「APOP」「SMTP Auth」「POP before SMTP」「サブミッションポート」「SSL通信」「送信メールの署名」「署名内容」「全アカウント新着問合せ対象」を設定してください。メールアカウントの初期設定が完了すると、ケータイdePCメールメニューが表示されます。

<u>// memo</u>

◎ケータイdePCメールメニューで例(アカウント)を押すと、メールアカウントの一覧が表示されます。[空き]→[はい]と操作すると、別のメールアカウントを登録できます。

ケータイdePCメールメニューを表示する

| **| 待受画面で | □ → | □ | (PCメール)**|

ケータイdePCメールメニューが表示されます。



《ケータイdePC メールメニュー》

新規作成 新しいメールを作成して送信します。 受信ボックス 受信したメールが保存されます。 送信済みのメールまたは未送信メールが保 送信ボックス 存されます。 新しくメールが届いているかを確認しま 新着メール問合せ す。 全アカウント 「全アカウント新着問合せ対象」に登録して いるメールアドレスについて新しくメール 新着メール問合せ が届いているかを確認します。 ケータイdePCメールを利用する際の詳細 PCメール設定/ 情報の設定や、会員登録/解約をします。 登録/解約 説明サイト ケータイdePCメールサイトを表示します。 アプリ終了 ケータイdePCメールを終了します。

Cメールを利用する

Cメールは、Cメール対応のau電話同士で、電話番号を宛先としてメールのやりとりができるサービスです。

<u> memo</u>

- ◎ 海外でのCメールのご利用については、「グローバルパスポートCDMAご利用ガイド」をご参照ください。
- ◎海外からCメールを送信する場合は、EZwebご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

Cメールを送る

漢字・ひらがな・カタカナ・英数字・記号・絵文字・顔文字のメッセージ (メール本文)を送信できます。送信完了時には、相手の方にCメールが 届いたかどうかが分かります。

- | | 待受画面で 🖾 (1秒以上長押し)→[新規作成]
- 2 本文を入力→ ●

本文は、全角50/半角100文字まで入力できます。 本文を入力して ●を押すと、Cメール作成画面が表示されます。

- 3 [宛先]
- 4 よく送る人 メール送信頻度の一覧から選択して電話番号を宛先に入力します。
 ・メール送信頻度の一覧は、よくメールを送信する順に送信メール履歴を並べ替えたものです。詳しくは、「送信メール履歴/受信メール履歴/メール送信頻度について」
 (トア109)をご参照ください。

アドレス帳引用	アドレス帳の電話番号を宛先に入力します。
送信メール履歴引 用/受信メール履 歴引用	送信メール履歴/受信メール履歴の一覧から選択して電話番号を宛先に入力します。
プロフィール引用	プロフィールに登録している電話番号を宛 先に入力します。
電話番号入力	電話番号を宛先に入力します。

5 回 (送信) / [C]

相手の方にメールが届くと、相手の方にメールが届いた旨のメッセージが表示され、送信したメールは送信ボックスに保存されます。

Memo

- ◎操作5で囫(サブメニュー)→[保存]と操作すると、Cメールを送信せずに 送信ボックスへ保存できます。
- ◎相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が入っていないなどの 理由でCメールを送信できなかった場合は、Cメールセンターへ蓄積するか どうか確認するメッセージが表示されます。

はい:CメールセンターにCメールを蓄積します。相手の方が受信可能になった時点で送信されます。

いいえ:Cメール送信を中止します。送信されなかったCメールは、送信ボックスに保存されます。

◎Cメールセンターは、以下の通りCメールをお預かりします。

お預かり(蓄積)可能時間	72時間まで ※蓄積されてから72時間経過したCメールは、自動的に消去され ます。
お預かり可能 件数	制限なし ※受信されるお客様のご利用状況。また、送信されるお客様の電話 機の種類により、Cメールセンターでお預かりできない場合があ ります。

◎ 蓄積されたCメールが配信されるタイミングは、以下の通りです。

Cメール蓄積後	新しいCメールがCメールセンターに蓄積されるたび
すぐに配信	に、Cメールセンターでお預かりしていたCメールがす べて配信されます。
	* C配信C1は9。
リトライ機能に よる配信	相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が入っていないなどの理由で、蓄積後すぐに配信できなかった場合は、最大72時間、相手先へCメールを繰り返し送信するリトライ機能によりCメールを配信します。
通話を終了した ときに配信	蓄積後すぐに配信できなかった場合は、お客様がCAOO5で通話やEZwebを終了したときに、Cメールセンターにお預かりしていたCメールをすべて配信します。

- ◎ 送信したCメールは、送信ボックスに最大50件保存できます。それを超える と送信済み、送信失敗、未送信の順で古いCメールから自動的に削除します。 その際、保護メールは自動削除の対象外です。
- ○発信者番号通知をせずにCメールを送信することはできません。
- ○契約期間の条件により送信数に制限があります。

2	から3ヶ月までのお客様	3,000通/月
2	加入から4ヶ月以降のお客様	6,000通/月

※「スマイルハート割引しご加入のお客様は、加入期間にかかわらず6,000涌/月です。 ※ ぶりペイド専用電話をご利用のお客様は、加入期間にかかわらず3.000通/月です。

- ◎異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、一部の絵文字が正しく表 示されない場合があります。
- ○Cメールの送信が成功しても、電波の弱い場所などではまれに「通信できま せん。しばらくたってから送り直してください。」と表示される場合があり ます。

■ぷりペイド送信について

CA005がぷりペイド専用電話として発売された場合は、操作 5 で 房 (サブメニュー)→[ぷりペイド送信]と操作して送信してください。

- ・ぷりペイド送信で送信できる絵文字は、♥□♡漏の4種類です。それ 以外の絵文字は全角の空白(スペース)で送信されます。
- ・ ぷりペイド送信では、相手の方に発信者番号が通知されます。(た だし、送り先の方がC100/C200/C300シリーズ、C401SA、 C402DE、C403ST、C404S、C405SAの方には発信者番号は通 知されません。)

- 一般契約のau電話からぶりペイド送信を行った場合、通常のCメー ル送信と同様に、翌月に通信料として請求されます(ぷりペイドの度 数は減りません)。
- ・「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ぷりペイド送信 をご利用になれません。

Cメールを受け取る

■ Cメールを受信

CメールセンターからCメールが送られてくると、 Cメール受信音が鳴り、尽が点灯します。 受信を完了すると、Cメール受信アイコンと受信件 数が表示されます。

2 (•)

受信ボックスフォルダー覧画面が表示されます。

- ・ フォルダを選択→
 ・
- 4 Cメールを選択→ ⑥ (表示)

Cメールの内容が表示されます。

- 回(返信):返信のCメールを作成
- □:前のCメールを表示
- ■:次のCメールを表示



《待受画面》



- ◎操作中にCメールを受信した場合は、ダが点灯し、Cメール受信音が鳴りま す。
- ◎ 操作中にCメールを受信した場合は、新着通知でお知らせします。新着通知 については、「新着通知の表示を設定する(M531) I(▶P.374)をご参照く ださい。
- ◎ \$は、未読のCメールがなくなると消灯します。 ※緊急地震速報を受信した場合は、♂の代わりに ちが表示されます。
- ◎ 受信したCメールでは、送信してきた相手の方の電話番号を確認できます。

- ◎ 受信できるCメールは、Cメール対応のau電話からのメールと、Eメール形式のお知らせメールです。
- ◎ 受信したCメールは、受信ボックスに最大100件保存できます。それを超えると、既読、未読の順で古いメールから自動的に削除されます。その際、保護メールは自動削除の対象外です。
- ◎受信したメールの内容によっては正しく表示されない場合があります。

受信ボックス/送信ボックスのCメールを 確認する

受信したCメールは、受信ボックスに保存されます。送信済みのCメールや送信せずに保存したCメールは、送信ボックスに保存されます。

🚺 待受画面で 🖾 (1秒以上長押し)

Cメールメニューが表示されます。

- ・受信ボックスに未読メールがある場合は、

 と件数が表示されます。
- ・送信ボックスに未送信メール(送信失敗メールを含む)がある場合は、 と件数が表示されます。
- 最新の緊急地震速報が未読である場合は、
 ■が表示されます。
- ・ / 回 (Eメール)を押すと、Eメールメニューに切り替えることができます。

■ 受信ボックスのCメールを確認する場合

[2] [受信ボックス]

受信ボックスフォルダー覧画面が表示されます。 受信ボックスには「メインフォルダ」と、10件のサブフォルダが用意されています。

- 「メインフォルダ」には、回が表示されます。未読メールがある場合は、回が表示されます。
- サブフォルダには、■が表示されます。未読メールがある場合は、■が表示されます。

3 フォルダを選択→ ●

受信メール一覧画面が表示されます。

【4 Cメールを選択→ ⑥ (表示)

受信メール内容表示画面が表示されます。

回(返信):返信のCメールを作成

■:前のCメールを表示

■:次のCメールを表示

■ 送信ボックスのCメールを確認する場合

送信メール一覧画面が表示されます。

3 Cメールを選択→ ④ (表示)

送信メール内容表示画面が表示されます。

図:前のCメールを表示

- ■:次のCメールを表示
- 送信済みのCメールや、宛先が入力されていない保護されたCメールの場合は、回(コピー編集)を押すとコピーして編集できます。
- 未送信の宛先が入力されているCメールの場合は、回(送信)を押す と送信できます。
- 未送信の宛先が入力されていないCメールの場合は、回(編集)を押すと編集できます。

※送信ボックスの場合



《Cメール内容表示画面》 ※受信メールの場合

① 参照先アイコン

- ■:本体の送信ボックス/受信ボックス内 を参照中
- ■:microSDメモリカード内の送信ボッ クス/受信ボックスを参照中
- ② メール状態アイコン

受信ボックス 次のアイコンが表示されます。

■:既読のEメールお知らせ 送信ボックス

次のアイコンが表示されます。

☞:未送信

■:送信成功

■:蓄積したメール ■:未送信(ぷりペイド送信)

: 送信成功(ぷりペイド送信)

※microSDメモリカード内のCメールには、☎のように アイコンに「SDIアイコンが付加されます。

③ 保護アイコン

?: 保護されているCメールに表示されます。

- ④ 宛先/差出人の電話番号または名前 宛先/差出人の電話番号が表示されます。 電話番号がアドレス帳に登録されている場合は、アドレス帳に登録 されている名前が表示されます。
- ⑤ 本文
- ⑥ 送信ボックス

「(未送信・送信失敗メール件数)/(送信ボックス内のメール件数)| 受信ボックス

「(未読メール件数)/(受信ボックス内のメール件数)」

Cメール一覧画面でできること

■ 受信メールー覧画面(▶P.147)/送信メールー覧画面 (▶P.147)でCメールを選択→ m (サブメニュー)

2	返信	返信のCメー	-ルを作成します。
	編集	・ 受信メール	5Cメールを編集します。 シを選択している場合は、本文がコピー の送信メールになります。
	コピー編集	保護されてい して送信しま	いる未送信のCメールをコピーし、編集 ます。
	再送信	再送信され	Cメールを再送信します。 NたCメールは別のCメールとして送信 E保存されます。
	選択保護/解除	す。 Cメールを選 ・保護するO ・受信ボック 最大50件 ・送信ボック ・ はにボック ・ microSD	書動 的に削除されないように保護しま はア・ ● → 四 (実行) ・メールには、
	削除	1件削除 選択削除 フォルダ内 全件削除	選択しているCメールを削除します。 Cメールを選択して削除します。 Cメールを選択→ ●→ m (実行) → [はい] 受信ボックスのフォルダ内のCメールをすべて削除します。 ・「フォルダ表示」(▶P.155)を 「ON」に設定している場合は、受信ボックスで「フォルダ内全件削除」を実行できます。 受信ボックス/送信ボックスのCメールをすべて削除します。
			 「フォルダ表示」(▶P.155)を 「OFF」に設定している場合は、受信 ボックスで「全件削除」を実行でき ます。

1行/3行	Cメール一覧	氰画面で各メールを1行(名前)で表示
表示切替	するか3行て	表示するかを設定します。
	「1行表示(名	站前)」「3行表示」
	・Cメールー	・覧画面で # を押しても、切り替える
	ことができ	きます。
フォルダ	1件移動	選択しているCメールを移動します。
移動	選択移動	Cメールを選択して移動します。
		1. Cメールを選択→ ● → ஹ (実行)
		2. 移動先のフォルダを選択→ ●
		→[はい]
	フォルダ内	受信ボックスのフォルダ内のCメー
	全件移動	ルをすべて移動します。
		・[フォルダ表示](▶P.155)を
		「ON」に設定している場合は、受信
		ボックスで「フォルダ内全件移動」
		を実行できます。
	全件移動	受信ボックスのCメールをすべて移
		動します。
		・「フォルダ表示」(▶P.155)を
		「OFF」に設定している場合は、受信
		ボックスで「全件移動」を実行でき
		ます。
アドレス		スの場合は差出人の電話番号、送信ボッ
詳細表示		は宛先の電話番号が表示されます。
		〈ニュー)を押すと、「音声電話」「Cメート
		7ドレス帳へ登録」「特番付加」「コピー」
		録」「受信フィルター登録」が選択でき
	ます。	D 100 / D 1
アドレス帳へ登録	P.951他0	D機能からアドレス帳に登録する」
	22401 ブル	707 の悪ぎ乗りた[<i>気持つ</i> /
受信フィル	選択しているCメールの電話番号を「受信フィル ター (▶P.155)の指定番号に登録します。	
ター登録		
送信結果	送信結果を表	
詳細		メモリカード内のCメールでは、表示で
	きません。	

microSD へ移動/	1件移動/ コピー	選択しているCメールをmicroSDメ モリカード内に移動/コピーします。
コピー	選択移動/コピー	Cメールを選択してmicroSDメモリ カード内に移動/コピーします。
		1. Cメールを選択→ ● → ஹ (実行)
		2. 移動/コピー先のフォルダを選択 → ● → [はい]
	フォルダ内全件移動/	受信ボックスのフォルダ内のCメール をすべてmicroSDメモリカード内に
	コピー	移動/コピーします。 • 「フォルダ表示」(▶P.155)を 「ON」に設定している場合は、受信 ボックスで「フォルダ内全件移動/ コピー」を実行できます。
	全件移動/コピー	受信ボックス/送信ボックスのC メールをすべてmicroSDメモリカー ド内に移動/コピーします。 ・「フォルダ表示」(▶P.155)を
		「OFF」に設定している場合は、受信 ボックスで「全件移動/コピー」を 実行できます。

※画面により選択できる項目は異なります。

Imemo

- ◎ microSDメモリカード内の受信ボックス/送信ボックスから、本体内の受信ボックス/送信ボックスにCメールの移動やコピーはできません。
- ◎未読のCメール、保護されているCメールはmicroSDメモリカードへ移動できません。

Cメール内容表示画面でできること

受信メール内容表示画面(▶P.147)/送信メール内容表示画面(▶P.147)→ (サブメニュー)

		[
編集		表示しているCメールを編集します。 ・受信メールを表示している場合は、本文が
		コピーされ、新規の送信メールになりま
	= #-	す。 (日本) 10 天) ストンゲー の 0 () リ カー 1 °
コピー編	集	保護されている未送信のCメールをコピーし、編集して送信します。
再送信		送信済みのCメールを再送信します。
		再送信されたCメールは別のCメールとし
		て送信ボックスに保存されます。
保護/保	R護解除	表示しているCメールを保護/保護解除します。
削除		表示しているCメールを1件削除します。
フォルタ	移動	表示しているCメールを移動します。
アドレス	(詳細表示	▶P.148「Cメール一覧画面でできること」
送信結果	詳細	送信結果を表示します。
		・microSDメモリカード内のCメ <i>ー</i> ルで
		は、表示できません。
本文	すべて	本文の全体をコピーします。
操作	コピー	
	コピー	本文の一部をコピーします。
		1. ﴿ でコピー開始位置を選択→ ④ (始点)
		2. �️でコピー終了位置を選択→ ● (終点)
	単語	本文の一部を単語登録します。
	登録	1. 🚱 で登録開始位置を選択
		→ ⑥ (始点)
		2. ②で登録終了位置を選択
		→ ● (終点)
		3. 読みを入力→ ⑥
		・単語登録できる文字数は、最大で全角
	"	20/半角40文字以内です。
文字サイ	ズ	Cメール内容表示画面の文字サイズを設定
		します。
		「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」
		「やや極小」「極小」「超極小」

アドレス帳へ登録	▶P.95「他の機能からアドレス帳に登録する」
受信フィルター 登録	表示しているCメールの電話番号を「受信 フィルター」(▶P.155)の指定番号に登録 します。
microSDへ 移動/コピー	表示しているCメールをmicroSDメモリカード内に移動/コピーします。 移動/コピー先のフォルダを選択→ ⑥ →[はい]

[※]画面により選択できる項目は異なります。

本文中の電話番号/Eメールアドレス/ URLを利用する

- 受信メール内容表示画面(▶P.147)/送信メール内容表示画面(▶P.147)を表示
- 本文中の電話番号を利用する場合
- 2 本文中の電話番号を選択→●

3	音声電話	選択した電話番号に電話をかけます。
	アドレス帳へ 登録	▶P.95「他の機能からアドレス帳に登録する」
	特番付加	▶P.104「発信メニューを利用する」
	コピー	選択した電話番号をコピーします。
	振分け登録	▶P.152「振分け登録する」
	受信フィルター 登録	選択した電話番号を「受信フィルター」 (▶P.155)の指定番号に登録します。

- ■本文中のEメールアドレスを利用する場合
- 2 本文中のEメールアドレスを選択→

 ●

3	Eメール作成	選択したEメールアドレスを宛先にしたE メール作成画面(▶P.118)を表示します。
		メール作成画面(▶P.118)を表示します。
	デコレーション	選択したEメールアドレスを宛先にデコレー
	アニメ作成	ションアニメ作成画面(▶P.121)を表示し
		ます。
	アドレス帳へ	▶P.95「他の機能からアドレス帳に登録す
	登録	る」
	コピー	選択したEメールアドレスをコピーします。

■本文中のURLを利用する場合

2 本文中のURLを選択→

3	EZナビ ウォーク ^{*2}	EZナビウォークでGPS情報の位置の地図を 表示します。
	EZwebで接続	EZwebで選択したURLのページを表示します。
	PCサイト ビューアー 接続*1	PCサイトビューアーで選択したURLのページを表示します。
	お気に入りへ 登録	▶P.164「お気に入りリストを利用する」
	アドレス帳へ GPS登録** ²	▶P.95「他の機能からアドレス帳に登録する」
	コピー	選択したURLをコピーします。

- ※1 通常のURLを選択したときのみ表示されます。
- ※2 GPS情報を含むURLを選択したときのみ表示されます。

Mmemo

- ◎電話番号/URL/GPS情報として認識される条件については「差出 人/宛先/件名/電話番号/URL/GPS情報/FeliCa情報を利用する」 (▶P.132)をご参照ください。
- ◎本文中に電話番号やURLを含むCメールを受信するには、Cメール安心ブロック機能を解除する必要があります。(▶P.154「Cメール安心ブロック機能を設定する」)

受信ボックスフォルダー覧画面でできること

●信ボックスフォルダー覧画面(▶P.147)でフォルダを 選択→ 777 (サブメニュー)

2	振分け登録	▶P.152「掂	会会は受験する」
	フォルダ名編集		を編集します。 名は、全角8/半角16文字まで ます。
	メール再振分け	振分け登録されている内容で、Cメールの再振分けを行います。	
	メール削除	全件削除	選択しているフォルダ内のC メールをすべて削除します。 受信ボックス内のCメールを
			すべて削除します。
	フォルダ作成	成します。 ・メインファ	を入力して、フォルダを新規作 オルダとは別に、最大10件まで E作成できます。
	フォルダ削除		るフォルダとフォルダ内のC ヾて削除します。
	フォルダ 並び替え	1. フォルダ	置を変更→ ● (確定)
	表示件数 切替え	る件数表示な 「未読件数」「 ・受信ボック	スフォルダー覧画面に表示され を切り替えます。 メール件数」 フスフォルダー覧画面で「#」を 切り替えることができます。

 ォルダロック/ ォルダロック 余	No.の入力か ロックNo.を ・制限される のCメール 振分け、メ	フォルダの操作時にロック 必要になるように設定します。 ・入力→ ● → [はい] が操作は、ロックしたフォルダ内 ・の表示、振分け登録、メール再 ール削除、フォルダ削除、受信 D「フォルダ表示」の「OFF」への
ォルダ設定 セット	フォルダ設 定リセット	選択しているフォルダのフォ ルダ名をお買い上げ時の状態 に戻し、振分け登録を削除しま す。
	全フォルダ 設定リセッ ト	すべてのフォルダのフォルダ 名をお買い上げ時の状態に戻 し、振分け登録を削除します。

振分け登録する

「メインフォルダ」以外のサブフォルダには、電話番号やアドレス帳グ ループを登録できます。登録した電話番号や、アドレス帳グループに含 まれる電話番号からCメールを受信すると、登録したサブフォルダにC メールが自動的に振り分けられます。

■ 受信ボックスフォルダー覧画面(▶P.147)で フォルダを選択→ ፣ (サブメニュー)→ [振分け登録]

振分け登録画面に登録内容の一覧が表示されます。 ← を押すと、登録先のサブフォルダを変更できます。

2 「新規登録)

3	よく送る人	メール送信頻度の一覧から選択して電話番号を登録します。 ・メール送信頻度の一覧は、よくメールを送信する順に送信メール履歴を並べ替えたものです。詳しくは、「送信メール履歴/受信メール履歴/メール影歴/メール影を/メールで」 (▶P.109)をご参照ください。
	アドレス帳引用	アドレス帳の電話番号を登録します。
	送信メール履歴 引用/受信メー ル履歴引用	送信メール履歴/受信メール履歴の一覧から 選択し電話番号を登録します。
	アドレス帳 グループ引用	アドレス帳のグループを登録します。
	プロフィール 引用	プロフィールに登録されている電話番号を登録します。
	電話番号入力	電話番号を直接入力して登録します。

// memo

- ◎ 振分け登録は、合計で最大200件まで登録できます。
- ◎ 操作2で登録済みの電話番号を選択→⑥ (編集)→「はい]と操作すると、登 録内容を変更できます。
- ◎ 操作 2 で登録済みのアドレス帳グループを選択→ ⑥ (確認)→ ⑥ (編集) →「はい〕と操作すると、登録内容を変更できます。
- ◎ 操作 2 で登録済みの電話番号やアドレス帳グループを選択して 5 (削除) を押すと、1件削除/選択削除/フォルダ内全件削除できます。

緊急地震速報を利用する

緊急地震速報とは、気象庁が配信する緊急地震速報を、震源地周辺のエ リアのau電話に一斉にお知らせするサービスです。お買い上げ時は、 緊急地震速報の「受信設定」は「受信する」に設定されています。

緊急地震速報を受信した場合は、周囲の状況に応じて身の安全を確保 し、状況に応じた、落ち着きのある行動をお願いいたします。

//memo

- ◎ 緊急地震速報とは、最大震度5弱以上と推定した地震の際に、強い揺れ(震度4以上)が予測される地域をお知らせするものです。
- ◎ 地震の発生直後に、震源近くで地震(P波、初期微動)をキャッチし、位置、規模、想定される揺れの強さを自動計算し、地震による強い揺れ(S波、主要動)が始まる数秒~数十秒前に、可能な限り素早くお知らせします。
- ◎ 震源に近い地域では、緊急地震速報が強い揺れに間に合わないことがあります。
- ◎ 日本国内のみのサービスです(海外ではご利用になれません)。
- ◎緊急地震速報は、情報料・通信料とも無料です。
- ◎当社は、本サービスに関して、通信障害やシステム障害による情報の不達・ 遅延、および情報の内容、その他当社の責に帰すべからざる事由に起因して 発生したお客様の損害について責任を負いません。
- ◎気象庁が配信する緊急地震速報の詳細については、気象庁ホームページを ご参照ください。

http://www.jma.go.jp/(パソコン用)

🚺 待受画面で 🖾 (1秒以上長押し)→[緊急地震速報]

緊急地震速報メニューが表示されます。

受信履歴 緊急地震速報の受信履歴を表示します。 受信履歴を選択→ (表示) ・受信履歴―覧画面で (削除)を押すと、受信履 歴を1件削除/選択削除/全件削除できます。 ・緊急地震速報内容表示画面で 励 (削除)を押す と、受信履歴を1件削除できます。 受信履歴には、最大20件の緊急地震速報を保存 できます。20件を超えると既読未読にかかわ らず、最も古い緊急地震速報が削除されます。 受信設定 緊急地震速報を受信するかどうかを設定します。 「受信する」「受信しない」 受信音/ ● (再生)を押すと、緊急地震速報を受信したと バイブ確認 きの受信音(警報音)とバイブレータの振動を確 認できます。

マナー時の鳴動設定

マナーモードの設定にかかわらず、警報音とバイブレータの振動で通知するかどうかを設定します。

- 「通知する」「通知しない」
- 「通知する」に設定されている場合、マナーモードの設定にかかわらず、警報音とバイブレータの振動で通知します。
- 「通知しない」に設定されていて、マナーモードが「通常マナー」「ドライブ」「サイレントマナー」
 「オリジナルマナー」に設定されている場合、警報音は鳴りません。「ドライブ」「サイレントマナー」の場合は、バイブレータも振動しません。

■緊急地震速報を受信すると

緊急地震速報を受信すると、専用の警報音とバイブレータの振動、画面 上の表示で通知します。

緊急地震速報を受信

緊急地震速報が送られてくると、警報音(固定)が 鳴り、
場が点灯します。

受信を完了すると、待受画面には緊急地震速報受信アイコンが表示されます。



緊急地震速報内容表示画面に、受信した緊急地震 速報の詳細が表示されます。



《緊急地震速報内容 表示画面》

Memo

- ◎ 通話中は、緊急地震速報を受信できません。また、Cメール/Eメールの送受信中やEZwebなどの通信中は、緊急地震速報を受信できない場合があります。
- ◎電源を切っていたり、サービスエリア内でも電波の届かない場所(トンネル、地下など)や電波状態の悪い場所では、緊急地震速報を受信できない場合があります。その場合、通知を再度受信することはできません。
- ◎テレビやラジオ、その他伝達手段により提供される緊急地震速報とは配信 するシステムが異なるため、緊急地震速報の到達時刻に差異が生じる場合 があります。
- お客様の現在地と異なる地域に関する情報を受信する場合があります。
- ◎ 緊急地震速報の警報音を変更したり、音量の調節をすることはできません。 ◎ F7webやF7アプリ JSMO利用中は警報音は鳴らず 画面上の表示のみ
- ◎ EZwebやEZアプリ、LISMO利用中は警報音は鳴らず、画面上の表示のみの通知となる場合があります。
- ◎操作中に緊急地震速報を受信した場合は、かが点灯し、警報音が鳴り、バイブレータの振動で通知します。操作を終了して待受画面に戻ると、緊急地震速報受信アイコンが表示されます。
- ◎ 島は最新の緊急地震速報が未読である場合に表示されます。
 ※Cメール/Eメールを受信した場合は、島の代わりに、『・/ 『とが表示されます。
- ◎「Cメール受信(M215)」の「Cメール受信音量」が「OFF」に設定されている場合でも、緊急地震速報の警報音は固定の音量で鳴ります。
- ◎ 「Cメール受信(M215)」の「バイブレータ」が「OFF」に設定されている場合でも、警報音に合わせてバイブレータが振動します。

Cメール安心ブロック機能を設定する

Cメール安心ブロック機能は、本文中にURLや電話番号を含むCメールを受信拒否する機能です。

Mmemo

- ◎ Cメール安心ブロック機能は、ご利用開始時から設定が有効となっています。
- ◎機種変更した場合は、以前で使用の機種で設定された内容がそのまま継続されます。
- ◎ ブロック対象のCメールは、通常のCメール(ぶりペイド送信含む)です。 Eメールお知らせ、お留守番サービス(伝言お知らせ、着信お知らせ)、待ちう た情報お知らせサービスは、対象外です。

■Cメール安心ブロック機能の設定方法

Cメール安心ブロック機能の設定は、特定の電話番号にCメールを送信することで行います。

設定を解除する	本文に「解除」と入力して、 09044440010にCメールを送信する。
設定を有効にする	本文に「有効」と入力して、 09044440011にCメールを送信する。
設定を確認する	本文に「確認」と入力して、 09044440012にCメールを送信する。

- ※設定時のCメール送信は無料です。
- ※設定完了の案内Cメールは、「09044440012」の番号通知で届きます。

■Cメール安心ブロック機能で受信拒否された場合

送信したCメールがCメール安心ブロック機能により受信拒否された場合は、「09044440019」の番号通知でお届けできなかった旨のエラーCメールが返信されます。

・送信したCメールが受信拒否された場合でも、通信料がかかります。

Cメールを設定する

Cメール設定メニューが表示されます。

2	署名	Cメールの新規作成時に、本文にあらかじめ入力される署名を設定します。 「ON」「OFF」 ・「ON」を選択した場合は、署名を入力します。 ・署名は、全角40/半角80文字まで入力できます。
	蓄積機能	Cメールの送信が失敗した場合、送信したC メールをCメールセンターに自動蓄積するか どうかを設定します。 選択蓄積: そのつど蓄積するかどうかを選択 する。 自動蓄積: 自動的にCメールセンターに蓄積 する。
	受信フィルター	▶P.155「受信フィルターを設定する」
	フォルダ表示	受信ボックスをフォルダ表示にするかどうか 設定します。 「ON」「OFF」 ・フォルダロックしたフォルダがある場合に 「OFF」を選択すると、ロックNo.の入力が必 要です。
	メール件数確認	受信ボックスと送信ボックスのCメールの件数を表示します。

■受信フィルターを設定する

Cメール設定メニュー→[受信フィルター]→ロックNo.を入力→ ⑥

1K.	=0.00	
2 指定番号	指定番号一覧	指定した番号からのCメールを受信した場合、受信拒否するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 指定番号一覧が表示されます。 ・「新規登録」を選択すると、受信を拒否する電話番号を登録できます。「アドレス帳引用」「逆信メール履歴引用」「受信メール履歴引用」「受信メール履歴引力」から入力がら入った法選択できます。 ・登録済みの電話番号を選択・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
アドレス帳登録外		帳に登録されていない電話番号からのC 受信拒否するかどうかを設定します。
Eメール お知らせ	Eメール します。 「ON」「OF	5知らせを受信拒否するかどうかを設定 FF」

EZwebやネットワーク サービスを利用する

EZwebを利用する	158
EZwebメニューを表示する	
au one トップからコンテンツにアクセスする	160
auお客さまサポートを利用する	161
ブラウザメニューを利用する	164
お気に入りリストを利用する	164
画面メモリストを利用する	166
EZwebを設定する	
EZムービーで動画コンテンツを楽しむ	167
EZチャンネルプラス/EZチャンネルを利用する	168
au Smart Sportsを利用する	171
ショッピング&オークションを利用する	172
EZニュースEXを利用する	
検索ウィンドウを利用する	174
au one My Pageを利用する	174
ad one my rage 2 mm 9 8 mm	1 / 1
EZナビを利用する	
EZナビを利用する	176
EZナビを利用する EZナビメニューを表示する	1 76
EZナビを利用する EZナビメニューを表示する EZナビウォークを利用する	1 76 176
EZナビを利用する EZナビメニューを表示する	176 176 177
EZナビを利用する EZナビメニューを表示する EZナビウォークを利用する EZ助手席ナビを利用する	176176177179
EZナビを利用する	176 176 177 179 180
EZナビを利用する EZナビメニューを表示する EZナビウォークを利用する EZ助手席ナビを利用する 安心ナビを利用する 地図ビューアーを利用する 災害時ナビを利用する	
EZナビを利用する	
EZナビを利用する EZナビメニューを表示する EZナビウォークを利用する EZ助手席ナビを利用する 安心ナビを利用する 地図ビューアーを利用する 災害時ナビを利用する	
EZナビを利用する EZナビウォークを利用する EZ助手席ナビを利用する 安心ナビを利用する 地図ビューアーを利用する 災害時ナビを利用する ケータイ探せて安心サービスを利用する EZナビを設定する 他の機能でGPS情報を付加するには	
EZナビを利用する	
EZナビを利用する EZナビウォークを利用する EZ助手席ナビを利用する 安心ナビを利用する 地図ビューアーを利用する 災害時ナビを利用する ケータイ探せて安心サービスを利用する EZナビを設定する 他の機能でGPS情報を付加するには	

デビルメイクライ4 リフレインで遊ぶ	188
じぶん通帳を利用する	188
au Smart Sports Run&Walkを利用する	190
au Smart Sports Fitnessを利用する	191
バーコードリーダー&メーカーを利用する	191
Gガイド番組表リモコンを利用する	192
QUICPay™(クイックペイ)を利用する	193
モバイルSuicaを利用する	193
EZ FeliCa(おサイフケータイ®)を利用する	194
EZ FeliCaメニューを利用する	196
リーダー/ライターとやりとりする	197
FeliCaロックをかける(M412)	197
auケータイクーポンを利用する	198
PCサイトビューアーでサイトを見る	200
PCサイトビューアーのスタートメニューを表示する	
パソコン用のサイトを見る	
メニューを利用する	
auのネットワークサービスを利用する	209
お留守番サービスを利用する(標準サービス)	
着信転送サービスを利用する(標準サービス)	
割込通話サービスを利用する(標準サービス)	217
三者通話サービスを利用する(オプションサービス)	218
発信番号表示サービスを利用する(標準サービス)	218
番号通知リクエストサービスを利用する(標準サービス)	219
EZ待ちうたを利用する(オプションサービス)	220
迷惑電話撃退サービスを利用する(オプションサービス)	221
通話明細分計サービスを利用する(オプションサービス)	
データ通信サービス(PacketWIN)を利用する(標準サービス)223

EZwebを利用する

EZwebは、au電話でインターネットを簡単に楽しめる情報サービスです。

//memo

- ◎ EZwebのご利用には、お申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- ◎ EZwebはインターネットを利用したサービスです。インターネット上のコンテンツには、一部の方に不快感を与えるものも存在します。本サービスによる検索の結果、このようなデータがリンクされたり、参照されたりすることも予想されます。ご利用に関してはご注意ください。
- ◎ EZwebでご利用いただけるメニューおよびその情報につきましては、情報 提供を行う企業・団体の責任に基づき提供させていただいておりますので、 ご了承ください。
- ◎ EZwebでご利用いただけるメニューは、インターネットを経由しているものがあり、混雑などにより情報の取得に時間がかかる場合があります。
- ◎情報サイトによっては、表示に数分かかることがあります。
- ◎ EZwebに対応していない情報サイトは正しく表示されない場合があります。
- ◎通話中は、EZwebをご利用になれません。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、一部の機能をご利用になれません。

■ EZweb専用通信料金について

- 通信料は通常の音声通話料・データ通信料とは異なるEZweb専用の 料金が適用されます。
 - EZweb専用通信料金とは、接続時間に関係なく、送受信したデータ量に応じて課金されるシステムです。
 - 詳しい内容については、auホームページもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- ・提供されるメニューは、インターネットを経由しているものがあり、 お客様のご契約内容によっては、データ量に応じた通信料(FZweb

- 専用通信料金)が必要となる場合がありますのでご了承ください。
- 着信メロディなど、ダウンロードするデータにはEZweb専用通信料金とは別に情報料が課金されます(有料情報の場合)。
- 受信状態および受信したデータにより正しく受信されなかった場合でも通信料(EZweb専用通信料金)がかかる場合があります。
- EZwebの情報サイトの中には、内容によっては通話料がかかるものがあります。
- EZサーバと情報を送受信すると、接続失敗時にも接続料がかかります(初期設定時を除く)。
- ・海外でのパケット通信は、パケット通信料定額サービスの対象外となるため、高額になる可能性があります。

■SSL/TLSについて

EZwebでは、SSL(Secure Sockets Layer)/TLS(Transport Layer Security)サイトもご利用いただけます。SSL/TLSとは、盗聴、改ざん、なりすましなどのネット上の危険からクレジットカード番号や企業秘密などを保護するため、情報を暗号化して送受信する通信方式です。EZwebから通常のサイトと同様の操作で、au電話内のルート証明書を利用し、SSL/TLSに対応したサイトを表示すること、およびSecurity Passにより取得した利用者証明書(au証明書)を使ってSecurity Passに対応したサイトを表示できます。

Mmemo

- ◎当社および当社が指定する認証機関は、お客様に対しSSL(Secure Sockets Layer)とTLS(Transport Layer Security)通信の安全性に関 し何ら保証を行うものではなく、お客様は、ご自身の判断と責任において SSL/TLS通信を利用するものとします。
 - 認証会社:KDDI CORPORATION/SECOM Trust.net/ValiCert, Inc./RSA Security Inc./Comodo CA Limited/AddTrust AB/GlobalSign nv-sa/GlobalSign/VeriSign, Inc./The Go Daddy Group, Inc./Starfield Technologies, Inc./Entrust.net/GTE Corporation/Baltimore/Equifax/GeoTrust Inc./Equifax Secure Inc.
- ◎ SSL/TLSによる接続が完了し、セキュアなサイトと判定された場合、画面の上部に『(SSL通信中アイコン)が表示されます。

EZwebメニューを表示する

| 待受画面で 🛭

EZwebメニューが表示されます。 回 (PCサイトビューアー)を押すと、PCサイトビューアーのスタートメニューに切り替わります。

EZwebメニュー

EZサービスメニュー



《EZwebメニュー》

2	トップメニュー· 検索	▶P.160[au one トップからコンテン ツにアクセスする」
	お気に入りリスト	▶P.164「お気に入りリストを利用する」
	画面メモリスト	▶P.166「画面メモリストを利用する」
	有料サービス情報	▶P.162「通話料·通信料などを確認する」
	URLダイレクト入力	URLを直接入力して情報サイトを表示します。 入力欄を選択→ ⑥ (入力)→URLを入力 → ⑥ → [OK] ・ 全角/半角共に1,000文字まで入力できます。 ・ 「http://]または「https://]を先頭に付けて入力してください。 ・ EZwebに対応していないページを閲覧する場合、一部表示されない情報があります。

ブラウザ履歴クリア	ブラウザ履歴をすべて消去します。
EZ設定	▶P.166「EZwebを設定する」
前回画面表示	EZwebで前回最後に見た画面を表示します。 ・ブラウザ履歴に画面の情報が残っていない場合は、au one トップが表示されます。

■ブラウジングとブラウザ履歴について

EZブラウザを起動して、情報を閲覧している状態を「ブラウジング」といいます。

EZwebでは、すべての情報はEZサーバを通して供給されており、EZブラウザで情報を閲覧しているときは、EZサーバから受信した情報を一時的にCAOO5内のメモリ(キャッシュ)に記録して表示しています。この記録を「ブラウザ履歴」といいます。

すでに見たことのあるコンテンツを選択したとき、そのコンテンツの情報がブラウザ履歴に残っていると、EZサーバに接続せずにブラウザ履歴から情報を呼び出して表示します。

新しい情報がEZサーバ内に入ってきていても、ブラウザ履歴に古い情報が残っていると、EZブラウザはEZサーバに接続せずに、ブラウザ履歴から古い情報を呼び出してしまう場合があります。新しい情報を見たいときは、「ブラウザ履歴クリア」を実行するか、古い情報を表示中に [四(ブラウザメニュー)→[ページアクション]→[ページ更新]と操作すると、最新の情報を表示させることができます。

#memo

- ◎ブラウザ履歴に保存できる範囲を超えると古いものから順番に消去されます。また、情報には有効期限があるため、有効期限に従い自動的に消去されます(有効期限は情報によって異なります)。
- ◎情報によっては、ブラウザ履歴の有無にかかわらず、常にEZサーバから新 しい情報を受信して表示するものがあります。
- ◎ブラウジング中は、キーを操作したときの反応が遅くなることがあります。

au one トップからコンテンツに アクセスする

- EZwebメニュー(▶P.159)→[トップメニュー・検索]
- 2 見たいジャンルを選択→ ●
- ③ でカテゴリを選択→ ●→ ⑤ で情報サイトを選択→
 - ☑ / 께畑:前ページに戻る
 - 図 (1秒以上長押し)/ 別別 (1秒以上長押し):
 - au one トップに戻る
 - ■:履歴に保存されている次ページを表示
 - ・ページスクロール*

※Flash®を使用したページなど、サイトによってはページスクロールできない場合があります。



《au one トップ》

■EZweb上の音や画像を利用する

着信メロディや画像、ムービーなどのデータをダウンロードして楽しむことができます。

■ 表示中のコンテンツからダウンロードするデータを選択

$\rightarrow \bigcirc$

ダウンロードが開始されます。ダウンロードが完了すると、自動的に画 面が切り替わります。

●を押すとダウンロードサイト画面に戻ります。回(再生)を押すとダウンロードしたデータが再生されます。以降の操作は、「楽曲/ビデオクリップ/ビデオ再生中のキー操作について」(▶P.260)、「データを再生/表示する」(▶P.288)をご参照ください。



- ◎ データの大きさによりダウンロードできない場合があります。
- ◎ ダウンロードしたデータを再生する場合、正常に再生されないことがあります。
- ◎ ダウンロードしたデータは、データフォルダに保存されます。ダウンロードが完了した画面で (移動)を押すと、データフォルダに保存されたデータをmicroSDメモリカードに移動できます。

■ ダウンロード予約について

発売前のコンテンツを購入予約する場合や、コンテンツをダウンロードする際に、サーバが混雑している場合などにダウンロード予約を選択できる場合があります。

ダウンロード予約を選択すると、翌日(発売前のコンテンツなどの場合は指定された日)の深夜~早朝時間帯に自動でダウンロードされます。ダウンロード予約をすると、データフォルダ内の「ダウンロード予約」フォルダには、予約リストが表示されます。予約リストでは、予約したコンテンツのダウンロード状況の確認ができます。

ダウンロード 状況	説明
予約中	ダウンロード予約中のコンテンツです。 ・ 回 (予約取消)を押すと、予約の取り消しができます。
受信完了	ダウンロード完了のコンテンツです。 ・選択すると一時再生できます。
未受信	自動ダウンロードに失敗したコンテンツです。 ・選択すると手動でダウンロードできます。 ・期限を過ぎるとダウンロードできなくなります。

memo

- ◎ ダウンロード予約は最大20件までです。
- ◎翌日配信となるコンテンツの場合、午前2時までに受け付けたダウンロード 予約は、その後の午前3時~8時に自動的にダウンロードされます。電波の 届く場所で電源を入れたまま充電しながらお待ちください。
- ◎ ダウンロード予約をする際、有料コンテンツを購入するときはプレミアム EZパスワードの入力が必要になります。ダウンロード予約を行った時点で は情報料は課金されず、ダウンロードが完了した時点で課金されます。
- ◎ ダウンロード予約する際にコンテンツサイズ分の空き容量が不足している場合は予約できません。また、自動配信の時点でデータフォルダに十分な容量がない場合はダウンロード失敗となります。
- ◎「ダウンロード予約」フォルダでダウンロード済みのコンテンツを選択して回(履歴削除)を押すと、ダウンロードの履歴を削除します。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ダウンロード予約をご利用になれません。

auお客さまサポートを利用する

auお客さまサポートのご利用時には、暗証番号やEZパスワードの入力が必要です。

EZwebメニュー(▶P.159)→[トップメニュー・検索]→[auお客さまサポート]

auお客さまサポート画面が表示されます。

2	auからの お知らせ	メンテナンス情 認できます。	報など、auからのお知らせを確
	みんなでQ&A 「なるほど!au」	みんなで質問・ ヘアクセスでき	回答を投稿するau Q&Aサイト ます。
	auケータイの サポート	確認する	▶P.162「通話料·通信料など を確認する」
	メニュー	調べる	▶P.163「料金プランや割引 サービスなどを調べる」
		申し込む/ 変更する	▶P.163「料金プランなどを 申し込む/変更する

ご利用の多い メニュー	通話料· 通信料照会	通話料/通信料を照会できます。
	有料サービス 利用情報	有料コンテンツの利用料やモ バイルショッピングの利用料 金を確認できます。
	契約情報照会	お客様コードやau電話機のご 利用期間などのご契約内容を 確認できます。
	請求情報照会	ご請求先情報やお支払い方法 を確認できます。
	変更受付確認	過去3ヶ月に受付した各種変更 受付の内容を確認できます。
	オンライン マニュアル	ご利用中のau電話の操作方法 を確認できます。
PCインター ネットや電話 のサポートメ ニュー		auひかりなどのインターネット や電話サービスのサポートペー
メンテナンス 情報	auお客さませ 認できます。	ポートのメンテナンス情報を確
便利な リンク集	au style (auホーム	au style(auホームページ)に アクセスできます。
	ページ))
		お近くのauショップの検索 ページにアクセスできます。
	ページ) auショップ	お近くのauショップの検索
	ページ) auショップ 検索 auオンライン	お近くのauショップの検索ページにアクセスできます。 au電話のオプション品の購入

2

|通話料・通信料などを確認する

通話料、請求金額、ご契約内容などを確認できます。

III auお客さまサポート画面→[確認する]

通話料·通信料 照会	今月(前日または前々日まで)の割引適用後の概算通話料、パケット通信料、EZ回収代行料金、001国際電話通話料を照会できます。
ご請求金額照会	ご請求金額の照会(6ヶ月分)と金額の内訳 (最新の1ヶ月分)を照会できます。
契約情報照会	お客様コードやau電話機のご利用期間など のご契約内容を確認できます。
請求情報照会	ご請求先情報やお支払い方法を確認できます。
有料サービス 利用情報	お客様の購入されている有料サービス情報 の照会や、EZパスワードの初期化/変更な どができます。 EZリストを確認する場合 お客様が購入されている有料情報サービス のリストと料金が表示されます。
	1. [継続利用確認(EZリスト)]・有料情報サービスを選択して ⑥ を押すと、有料情報サービスの商品詳細が表示されます。
	利用状況を月ごとに確認する場合 有料情報サービスのご利用状況を月ごとに確認できます。 1.[当月利用状況]
	EZバスワードを初期化・変更する場合 有料情報サービスのご利用のお申し込み時 に使用するEZパスワードを初期化したり、 変更できます。
	 1. [EZパスワード初期化・変更] → [EZパスワードの変更] 2. 入力欄を選択→ (入力)→現在のEZパスワードを入力→ → [OK]

有料和用作
WEB

サービス 青報

- 3. 任意の4桁の数字を入力→ ●
- 4. もう一度同じ4桁の数字を入力→ ⑥ →[OK]→[OK]
- ・初回設定の際は「ご利用上の注意 |をご確 認いただき、「承諾する」を選択してくださ W
- ・「EZパスワードを初期化」を選択すると、 パスワードが初期値に戻ります。
- 「プレミアムEZパスワード」も同様の操作 で初期化や変更ができます。

EZパスワードの入力省略設定をする場合 有料情報サービスのご利用のお申し込み時 に使用するEZパスワードの入力を省略でき ます。

- 1. [EZパスワード入力省略設定]
- 2. 入力欄を選択→ (入力)
 - →EZパスワードを入力→ () → [OK]
- 3. 「入力を省略する」を選択→ → [OK] →[OK]
- 初回設定の際は「ご利用上の注意」をご確 認いただき、「承諾する」を選択してくださ (1)
- ・「プレミアムEZパスワード」も同様の操作 で設定できます。
- ・パスワード入力の省略を設定し第三者に 不正に利用されたとしても、契約者自らの 利用とみなされることをあらかじめご了 承ください。
- 一部のデジタルコンテンツ(EZアプリな ど)およびモバイルショッピングの商品を ご購入の際は、毎回パスワードの入力が必 要となります。

de 請求書

請求書の代わりに、月々のau電話料金請求 書情報をEZwebやPC版ホームページで照 会できます。Eメールで請求金額を受信する ことも可能です。

ポイント照会	auポイントプログラムの現在のポイント数 を照会できます。
auプレミア メンバーズ	auポイント優遇会員(登録料・月額料無料) の受付ができます。
変更受付確認	過去3ヶ月に受付した各種変更受付の内容 を確認できます。
未払い料金照会	前月までの未払い料金を照会できます。
料金のお支払い	今月のご請求や未払い料金を振込用紙がな くてもお支払い可能にするサービスです。

■ 料金プランや割引サービスなどを調べる

料金プランや割引サービスなどのサービス内容の説明、au電話の操作方法を確認できます。

🚺 auお客さまサポート画面→[調べる]

2	料金プラン/ 割引サービス紹介	料金プラン、料金割引サービスなどの説明を確認できます。
	au料金 クリニック	お客様のご利用時間などを入力いただくことにより、最適な料金プランをご案内します。
	サービス紹介	EZ待ちうた、料金安心サービスなどオプションサービスの説明を確認できます。
	auショップ検索	お近くのauショップを検索できます。
	オンライン マニュアル	ご利用中のau電話の操作方法を確認できます。
	迷惑メール対策	迷惑メールの対処方法を確認できます。
	災害用伝言板 (デモ版)	災害時の安否情報を登録·確認する災害用 伝言板のデモ版を確認できます。
	技術情報	お客様の「収容サーバ」「設定情報」などを確認できます。

■料金プランなどを申し込む/変更する

料金プラン、割引サービス、住所・連絡先、EZ番号通知設定の変更手続きのお申し込みができます。

- | auお客さまサポート画面→[申し込む/変更する]
- 2 変更する項目を選択→ → [次へ]
- 【 入力欄を選択→ ⑥ (入力)→暗証番号を入力→ ⑥→ [送信]
- 4 画面の指示に従って設定



- ◎ お申し込みをする前には、CA005ご購入時にお客様が記入された暗証番号を入力する必要があります。
- ◎各種申込は、電波状態の良い場所で行ってください。電波状態の悪い場所や 移動中に行うと、お申し込みが正しく受け付けられない場合があります。
- ◎複数のお申し込みを続けて行っているとき、お申し込みを完了する前に何らかの理由で通信が切断した場合、すべてのお申し込み内容が無効になります。
- ◎ EZ番号通知設定では、自分のEZ番号(お客様のEZwebご契約有無を確認するための番号)を表示して確認できます。

また、画面の指示に従って、EZ番号を「通知しない」に設定することもできます。ただし、「通知しない」に設定すると、サイトが利用できない場合もありますのでご注意ください。また、EZアプリでは設定にかかわらず、EZ番号が通知される場合があります。

ブラウザメニューを利用する

| コンテンツ表示中→ | | ブラウザメニュー)

	au oneトップ	•	au one トップを表示します。
	EZweb検索		指定した文字列でEZweb内検索を 行います。
	お気に入り/画面メモ	お気に入り リスト	▶P.164「お気に入りリストを利 用する」
		お気に入り 登録	表示中のコンテンツをお気に入り リストに登録します。 ・登録時にタイトルやURLを編集 したり、登録先のフォルダを選択 することもできます。 ・コンテンツによっては、お気に入 りリストに登録できない場合が あります。
		画面メモ リスト	▶P.166「画面メモリストを利用する」
		画面メモ 保存	表示中の画面を画面メモリストに 保存します。 ・保存時にタイトルを編集するこ ともできます。
	ページアク ション	データフォ ルダへ保存	 ● (保存)を押すと、表示中の添付データをデータフォルダに保存します。 ・保存対象の添付データが複数ある場合は、②で保存したいデータを選択して● (保存)を押します。 ・保存したデータによっては、再生できない場合があります。また、コンテンツによっては、保存できない場合があります。

ページアク ション	文字列コピー/検索	表示中のコンテンツの文字をコピーし、WEBで検索できます。
	ページ更新	表示中のコンテンツの情報を更新します。
	URLダイ レクト入力	URLを直接入力して情報サイトを 表示します。
情報表示	ページ情報	表示中のコンテンツの情報を表示します。
	サーバ証明書	表示中のコンテンツのサーバ証明 書を表示します。
EZ設定		▶P.166「EZwebを設定する」
PCサイトビューアーに 切替		▶P.200「PCサイトビューアーで サイトを見る」
終了		EZwebを終了します。

お気に入りリストを利用する

最大100件のURLをお気に入りリストに登録できます。また、最大9個のフォルダを作成して登録した情報を整理できます。

EZwebメニュー(▶P.159)→[お気に入りリスト]

お気に入りリスト画面が表示されます。 フォルダには、タイトルの前に www が表示されます。 フォルダ内に保存されたお気に入りを利用する場合は、フォルダを選択→ ● と操作してください。



《お気に入り リスト画面》

2 お気に入りを選択→ ● (接続)

お気に入りに登録されたURLにアクセスします。

#memo

◎ブラウザメニュー(▶P.164)で[お気に入り/画面メモ]→[お気に入りリスト]と操作しても、お気に入りリスト画面を表示できます。

「カシオご案内」フォルダについて

◎ お買い上げ時、お気に入りリストの「カシオご案内」フォルダには「カシオ★ GET CA」「カシオ携帯電話FAQ」が保存されています。

お気に入りリストでご紹介している各コンテンツへの接続には、パケット 通信料がかかります。

また、「カシオご案内」フォルダとフォルダ内のお気に入りリストは削除できますが、「メモリリセット(M453)」「オールリセット(M455)」を実行すると、もう一度お気に入りリストに表示されます。

▋お気に入りリストのサブメニューを利用する

計気に入りリスト画面→お気に入り/フォルダを選択 → 279 (サブメニュー)

2	詳細/編集	お気に入りの登録内容を表示して、編集することができます。 1. ● (編集) 2. タイトルを選択→●→タイトルを入力→● 3. URLを選択→●→URLを入力→● 4. フォルダを選択→●→フォルダを選択→●→回 (登録) ・タイトルは全角50/半角100文字まで、URLは半角1.024文字まで入力できます。 ・ URLは、「http://」または「https://」を先頭に付けて登録してください。 ・ フォルダ選択画面で回(作成)を押すとフォルダを新規作成できます。
	削除	▶P.84「データを削除する」
	新規登録	タイトルやURLを入力して、お気に入りリスト を新規登録します。

フォルダ	フォルダを新規作成します。
新規作成	フォルダ名を入力→・●
	・フォルダ名は、全角14/半角28文字まで入力
	できます。
並び替え	お気に入りやフォルダを並べ替えます。
	移動先を選択→ ◉ (確定)
フォルダ移動	お気に入りを別のフォルダに移動します。
	1件移動:選択したお気に入りを移動する。
	選択移動: 複数のお気に入りを選択して移動す
	る。
	全件移動:表示しているフォルダ内のすべての
	お気に入りを移動する。
赤外線送信	▶P.327「各機能のサブメニューから赤外線で 送信する」
URLお預り	お気に入りリストをau one My Pageに保存し
	ます。
	・au one My Pageをご利用になるには、最初
	に会員登録を行ってください。
	・お気に入りリストの保存には、時間がかかる場
	合があります。
お預りURL	au one My Pageに保存されたお気に入りリス
確認	トを表示して、リンク先へジャンプします。
	「ケータイのお気に入りURL」を選択→ ●
	→フォルダを選択→ ③ →お気に入りを選択 → ⑤
ショート	ショートカットキーにお気に入りを登録する
カット登録	と、ブラウジング中にダイヤルキー([1]~
	9)を1秒以上長押しすることで、お気に入り
	のコンテンツにアクセスできます。
	ショートカットキーを選択→ ◉ (登録)
	・ショートカットキーからお気に入りを解
	除するには、ショートカットキーを選択
	→ 団 (解除) → [はい] と操作します。
	・ショートカットキーに登録したお気に入りを
	お気に入りリストから削除すると、ショート
	カットキーも解除されます。

画面メモリストを利用する

ブラウジング中のページを最大件数100件、最大データ量800KBまで保存できます。

画面メモのページは、EZサーバに接続せずに表示できます。

- EZwebメニュー(▶P.159)→[画面メモリスト]画面メモリスト画面が表示されます。
- 2 画面メモを選択→ 画面メモのページが表示されます。

//memo

- ◎ブラウザメニュー(▶P.164)で[お気に入り/画面メモ]→[画面メモリスト]と操作しても、画面メモリスト画面を表示できます。
- ◎通常のブラウジングと同様に、画面メモのリンクから別のコンテンツにアクセスしたり、添付データを再生できます。ただし、コンテンツによっては、添付データが再生できないものもあります。

|画面メモリストのサブメニューを利用する

- ■面メモリスト画面→画面メモを選択→ 団 (サブメニュー)

EZwebを設定する

■ EZwebメニュー(▶P.159)/ブラウザメニュー (▶P.164)→[EZ設定]

	.,	
2	文字サイズ 設定	ブラウジング中の文字サイズを設定します。 「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」
	添付データ 再生設定	ブラウジング中にページに含まれている画像などの添付データを再生するかどうかを設定しま
		す。 「再生する」「再生しない」 ・「再生しない」に設定すると、ページに含まれる 添付データを表示/再生できません。また、着
		った [®] 、着うたフル [®] やEZムービーなどのダウ ンロードもできなくなります。 ・「再生しない」に設定すると、Flash [®] を利用し
		たページ(au one トップ画面など)が正しく 表示されません。
	タイトル表示 設定	ブラウザ画面の上部にページのタイトルを表示するかどうかを設定します。 「表示する」「表示しない」
		情報サイトによっては、タイトルが表示されない場合があります。
	ブラウザ履歴 クリア設定	EZブラウザを起動するたびにメモリ(キャッシュ)に保存されているブラウザ履歴を自動的に消去するかどうかを設定します。 自動設定する:自動的に消去する。
		自動設定しない:自動的に消去しない。
	タイムアウト 設定	ページを受信するとき、タイムアウトするまで の時間を設定します。 「30秒」「60秒」
	エリア情報 送出設定	エリア情報(現在いる国や圏の情報)をサーバに 送出するかどうかを設定します。 「送出する」「送出しない」

EZ設定確認	EZwebで利用するEZサーバのドメインを表示 します。
一発ジャンプ設定	特受画面またはブラウジング中に回を1秒以上 長押ししたときに、接続して表示するページを 設定します。 CA'zCAFE:CA'zCAFEサイトに設定する。 お気に入りリスト:お気に入りリストから選択 して設定する。 手動設定:URLを入力して設定する。 ・「手動設定」では、「http://」または「https://」 を先頭に付けて登録してください。 ・URLは、半角256文字まで入力できます。
バージョン 情報	ブラウザのバージョン情報を表示します。

EZムービーで動画コンテンツを楽しむ

EZムービーはEZwebの情報サイトなどにある動画コンテンツを手軽に再生して楽しめるEZwebのサービスです。EZwebのご利用をお申し込みになっていれば、いつでもお楽しみいただけます。

<u>| memo</u>

- ◎ EZムービーのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- ◎ EZムービーにはデータ内に次のような著作権保護情報が登録されている 場合があります。

保護情報	説明
著作権あり	著作権が登録されています。
再生回数制限	再生できる回数が決められています。
再生期限制限	再生できる期日が決められています。
再生期間制限	再生できる日数が決められています。

◎ 著作権保護情報が登録されているデータは、Eメールへの添付やデータ転送を行うことができません。

- ◎「再生期限制限」「再生期間制限」が設定されたEZムービーは、圏外では再生できない場合があります。
- ◎海外でダウンロードした場合、ダウンロードした日付は現地時間になります。再生時の有効年月日チェック・有効日数チェックは日本時間で行うため、データによっては再生できない場合があります。

■EZムービーポータルサイトを表示する

EZムービーポータルサイトでは、EZムービーをダウンロードできる 情報サイトにカテゴリ別にアクセスできます。

- ii au one トップ(▶P.160)
 - →[カテゴリ(メニューリスト)]→[EZサービスで探す]
 - →[映像・画像・音声]→[EZムービー]

EZムービーポータルサイトが表示されます。

■ EZムービーを再生する

■ 情報サイトから再生するEZムービーを選択→ ●

確認メッセージが表示されたら、 \odot を押すと、ダウンロードが実行されます。

2 四 (再生)

ダウンロードしたEZムービーを再生します。ショートストリーミング 再生やストリーミング再生の場合は、ダウンロード後、自動的に再生さ れます。

memo

- ◎情報サイトにより、操作方法が異なります。画面の指示に従って操作してください。
- ◎ データの再生時に、**⑤側側**が表示されている画面で **⑤** を押すと、画面上に キー操作のガイドが表示されます。
- ◎データの大きさによっては、ダウンロードできない場合があります。
- ◎ ダウンロードしたEZムービーは、本体内のデータフォルダに保存されます。

- ◎ ダウンロード再生の場合、ダウンロードが完了した後で一回(移動)を押すと、データをmicroSDメモリカードへ移動できます。ただし、著作権保護が設定されているデータの中には、移動できないデータもあります。
- ◎ ショートストリーミング再生の場合、データフォルダにデータが保存されません。もう一度再生する場合は新たな通信料が必要となります。
- ◎ストリーミング再生の場合は、そのまま自動的に再生します。再生終了後に、データを保存するかどうかの確認メッセージが出た場合のみ、データフォルダに保存できます。

■ EZムービーからハイパーリンクを利用するには

EZムービーにリンクが設定されている場合は、回(リンク)を押すと EZムービー内の電話番号/Eメールアドレス/URLを利用できます。

電話番号	電話をかけることができます。
Eメールアドレス	Eメールやデコレーションアニメを作成したり、 Eメールアドレスをアドレス帳に登録できます。
URL	EZwebやPCサイトビューアーでページを表示 したり、URLをお気に入りに登録できます。

EZチャンネルプラス/EZチャンネルを 利用する

EZチャンネルプラス/EZチャンネルは、CDMA 1X WINのブロード バンドだからできる大容量の番組配信サービスです。

音楽情報やエンターテインメント、電子書籍など厳選された番組のラインナップの中から、バラエティに富んだマルチメディアコンテンツをテレビや雑誌のような感覚で見ることができます。

<u>// memo</u>

- ◎マルチキャスト通信を利用したEZチャンネルプラスの番組のダウンロード時には、画面上部に
- ◎ EZチャンネルブラス/EZチャンネルのご利用には、EZwebのお申し込み が必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしく はauお客様センターまでお問い合わせください。

| EZチャンネルプラス / EZチャンネルで | できること

見たい番組をCA005に登録するだけで、番組更新(配信)に合わせて 最新のコンテンツが配信され、CA005に自動でダウンロードされま す。

EZチャンネルプラスの番組は、各基地局から多数の番組登録ユーザー 向けにデータを一斉配信するマルチキャスト通信方式で配信されます。EZチャンネルの番組は、番組登録ユーザーごとにパケット通信方式で配信されます。



◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、EZチャンネルプラス/ EZチャンネルをご利用になれません。

■EZチャンネルプラスメニューを表示する

計 待受画面で □ → ・・・ で「EZチャンネル プラス」を選択

EZチャンネルプラスメニューが表示されます。



《EZチャンネル プラスメニュー》

2	Myチャンネル	▶P.170「Myチャンネルから番組を再生する」
	番組ガイド	▶P.169「番組を登録する」
	お知らせ	登録した番組の更新情報を表示します。 • 更新情報がある場合は、回 (更新)を押して「更新チェック」(▶P.171)を実行できます。
	マルチフォルダ	▶P.170「マルチフォルダから番組を再生する」
	EZチャンネル プラス設定	▶P.171「EZチャンネルプラスを設定する」

Imemo

- ◎ EZチャンネルプラスの番組、EZチャンネルの番組共にEZチャンネルプラスメニューより操作します。
- ◎ EZチャンネルプラス/EZチャンネルの操作をしているときに、「最新の状態に設定します」などのメッセージが表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。

■番組を登録する

EZチャンネルプラス/EZチャンネルで配信されている番組の紹介やおすすめ情報を見ながら、お好みの番組を探して登録します。

- I EZチャンネルプラスメニュー→[番組ガイド]
- 【型 番組を選択→ →画面の指示に従って操作し、 番組を登録

Mmemo

- ◎ EZチャンネルの有料番組を登録する場合は、プレミアムEZパスワードが必要となります。
- ◎ EZ番号通知設定を「通知しない」に設定していると、番組登録ができません。また、登録されている番組も更新されません。

◎登録した番組の番組データは、配信時刻になると自動的にダウンロードされ、Myチャンネルに保存されます。電波の届く場所で電源を入れたまま、充電しながらお待ちください。なお、番組が更新されると番組データは上書きされます。

番組の解約について

- ◎ EZチャンネルプラスメニュー→[番組ガイド]→[番組一覧]→[登録番組照会]→解約する番組の「解約先」を選択→⑥と操作し、画面の指示に従って操作すると解約できます。
- ◎番組を解約すると、「Myチャンネル」から番組データが削除されます。
- ◎番組を解約しても「マルチフォルダ」や「LISMO」フォルダ内の「ブック」サブフォルダに移動した番組は再生できます。

■ EZチャンネルプラスの番組とEZチャンネルの番組に ついて

項目	EZチャンネルプラスの番組	EZチャンネルの番組
番組登録	パケット通信料定額サービス加入時のみ番組登録できます。 *番組数に関係なく一律315円(税込)/月のEZチャンネルブラス通信料で利用可能です。 *更新チェックでダウンロードする場合、別途パケット通信料がかかります。	パケット通信料定額 サービス未加入でも番組登録できます。 **1回の番組配信ごとにパケット通信料がかかるためパケット通信料がかかるためパケット獲見ます。 **詳しくは、ヨuショップもしくはおいお客様センターまでお問い合わせください。
データサイズ (最大約 5MB/回)	1~5MB程度	1~5MB程度
情報料	全番組が無料	有料18番組/ 無料9番組 (2010年4月現在)
最大登録 番組数	最大16番組(うちEZチャンネルの登録数を含む) ※登録番組数は、提供番組数・データフォルダの使用状況により変わることがあります。	最大3番組 ※登録番組数は、提供番組数・ データフォルダの使用状況に より変わることがあります。
初回配信	登録曜日に関係なく番組配 信の曜日のみ	登録翌日

■番組お知らせ機能について

番組お知らせ機能とは、配信された番組の内容に新しく情報が追加されたことを、お知らせ受信音と待受画面でお知らせする機能です。

Memo

- ◎ この機能をご利用いただくには、「番組お知らせ機能」に対応した番組を登録する必要があります。
- ◎「マルチフォルダ」や「LISMO」フォルダ内の「ブック」サブフォルダに番組 データを移動した場合は、番組お知らせ機能が無効になります。
- ◎ 番組お知らせ時間に他の機能を操作していた場合は、お知らせ受信音は鳴りません。

■ Myチャンネルから番組を再生する

ダウンロードされた番組をいつでも見たいときに再生できます。

- EZチャンネルプラスメニュー→[Myチャンネル]
- 2 番組を選択→ (再生)

Mmemo

- ◎ Myチャンネルから番組を再生した場合は、番組の再生を途中で終了しても、次回の再生開始時に続きから再生することができます。ただし、番組によっては続きから再生できない場合があります。
- ◎再生中は、次のキーをご利用になれます。

四/別:音量調節

- (・):次のチャプタの頭出し
- ●:現在再生中のチャプタの先頭に戻る
- (2回):1つ前のチャプタに戻る
- (1秒以上長押し):番組の先頭へ戻る
- (*):カーソルの移動
- ()、()~(9):リンクの選択

図:DBEX ON/DBEX OFFの切り替え

※番組によっては操作できない場合があります。

■ Mvチャンネル画面の内容



《Myチャンネル画面》

- ① 番組タイトル
- ② 更新状況

登録:番組の登録が完了してダウンロー ド待ち

更新あり:番組 データの ダウンロード に失敗または更新された番組 データをダウンロードしていない

番組を選択して更新チェック をしてください。

更新:番組データをダウンロード済み 更新未完了:番組データの更新処理中

ダウンロードが完了するまでお待ちください。

休止中:番組が休止中

更新チェックできません。データなし:番組データを移動済み

- ③ 番組アイコン
- ④ 選択した番組がEZチャンネルプラスの 番組の場合に表示
- ⑤ 未再生の番組の場合に表示

▋マルチフォルダから番組を再生する

- EZチャンネルプラスメニュー→[マルチフォルダ]→[マルチフォルダ]
- 2 番組を選択→ ●

■Myチャンネルメニューを利用する

- **I**EZチャンネルプラスメニュー→[Myチャンネル]
- 2 番組を選択→ アラリ (メニュー)

3	詳細情報	番組データの詳細情報を表示します。
	移動	番組更新時に上書きされないように、番組データを本体内またはmicroSDメモリカード内のデータフォルダの「マルチフォルダ」へ移動します。 データフォルダ:本体内のデータフォルダ microSD:microSDメモリカード内のデータフォルダ ・著作権保護が設定されている番組は、保存できない場合があります。 ・ブック系の番組(電子書籍コンテンツ)は「LISMO]フォルダ内の「ブック」サブフォルダに移動されます。再生方法については、「LISMOで本を楽しむ」(▶P.267)をご参照ください。
	サイトへ接続	番組データ内にリンク情報が含まれている場合にサイトを表示します。
	更新チェック	更新予定日時を過ぎても番組の更新ができていない場合や、番組更新に失敗した場合に、更新を確認したり番組をダウンロードします。 ・更新チェックでダウンロードする場合、別途パケット通信料がかかります。

■EZチャンネルプラスを設定する

EZチャンネルプラスメニュー →[EZチャンネルプラス設定]

2	自動更新 チェック	番組の更新日に登録した番組を自動的に更新するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
	手動更新 チェック確認	手動更新チェックで番組をダウンロードする ときの確認画面を表示するかどうかを設定し ます。 「ON」「OFF」

■ 機種変更した後で番組の登録を継続する

EZチャンネルプラス/EZチャンネル対応機種からCA005に機種変更された場合、次の操作を行うことにより登録していた番組をCA005で引き継ぎ、お楽しみいただくことができます。

- **EZチャンネルプラスメニュー**
 - →[番組ガイド]→[機種変更された方へ]
 - →画面の指示に従って操作し、番組を登録

#memo

◎ au ICカードを差し替えてご利用になる場合は、一度待受画面を表示させて、差し替えたau ICカードの設定状態を読み込ませてください。

◎一部引き継ぎできない番組があります。ご了承ください。

au Smart Sportsを利用する

2	Run&Walk	▶P.190「au Smart Sports Run&Walkを利用する」
	Fitness	▶P.191「au Smart Sports Fitnessを利用する」
	Golf	EZwebに接続してゴルフのレッスンや最 新情報を見ることができます。
	Karada Manager	EZwebに接続して体重や食事を記録し、健康を管理することができます。
	最新エクササイズ 情報	EZwebに接続してスポーツを楽しむため の情報を見ることができます。

ショッピング&オークションを利用する

- 待受画面で 🖸 → 🕶 で「ショッピング&オークション |を 選択
- ケータイショッピ EZwebに接続して最新のショッピング情 ング情報 報やキャンペーン情報を見ることができま す。 暮しのセレクト品 EZwebに接続して暮しを彩るお買物がで をお買物 きます。 アパレルブランド EZwebに接続して服のお買物ができます。 でお買物 ショッピングモー EZwebに接続してケータイショッピング ルでお買物 モールでお買物ができます。 EZwebに接続してケータイオークション オークションを楽 しば で商品の売買ができます。 CD·DVDを買う FZwebに接続してCDやDVDのお買物が できます。 書籍・コミックを買 EZwebに接続して書籍やコミックのお買 物ができます。 EZwebに接続してゲームソフトやゲーム ゲームソフト・本体 を買う 機本体のお買物ができます。

EZニュースEXを利用する

EZニュースEXは、ニュース・天気・占いなどの最新情報が待受画面に 通信料無料で届く情報配信サービスです。待受画面には、最新のニュー スが流れる待受テロップや、選択したエリアの天気などを表示する待 受ウィンドウが常時表示され、待受テロップや待受ウィンドウを選択 するだけで情報の閲覧ができます。

EZニュースEXのすべてのサービスをご利用になるには別途お申し込 み(サービス利用料有料)が必要です。お申し込みの際は、プレミアム EZパスワードが必要となります。

172 EZニュースEXおためし版(サービス利用料無料)では一部の機能のみ

ご利用いただけます。


- | 待受画面で (*)
 - →待受テロップを選択
 - → ((ニュース)



《待受画面》

[2] 「トップ]

F7ニュースFXのトップ画面が表示されます。



- ① 各ジャンルへのナビゲーション
- 号外/速報が配信されたときに表示 ③ ニューストピックス
- 最新のニュースを表示
- (4) 動画ニュース
- ⑤ 特集 季節に応じた旬な情報や、読み応えのある マガジンほか
- ⑥ 天気 「天気 | ジャンルのトップページから全

国/地方/県レベルの情報を閲覧 ⑦ 占い

- 「占い」ジャンルのトップページから各星 座ごとの今日の運勢とランキングを表示
- ⑧ 交诵情報
- ⑨ MYニュース
- ⑩ 設定メニュー

EZニュースEXの設定を行います。

※F7ニュースFXおためし版(サービス利用料無料)では、②④⑤®③は表示されません。

🚹 画面の表示に従って操作

EZニュースEXの画面を表示後の操作は次の通りです。ただしEZweb 接続後は、接続したサイトやコンテンツの指示に従って操作してください。

- ●:項目を選んで押すと、次の画面を表示
- (*):カーソルの移動、画面を上下にスクロール
- ・前次ジャンル・ページ・記事への遷移
- **厕 (サブメニュー):サブメニューを表示**
- 回(トップ):トップ画面に戻る
- 例7/K目:1つ前の画面に戻る(各ジャンルのトップページでは無効)

#memo

- ◎ ご利用開始時は、待受画面で(*)→待受テロップを選択→(*)→[はい]→「OK]と操作して、初期設定を行ってください。
- ◎ 待受テロップに広告が表示されているときに待受テロップを選択すると、 広告画面が表示されます。
- ◎ 待受画面で◆ →待受ウィンドウを選択→● と操作すると、ニュースが表示されます。
- ◎各基地局から多数のユーザー向けにデータを一斉配信するマルチキャスト通信方式で配信されてくるEZニュースEXの自動受信の通信料は無料です。ただし、ページ更新時またはEZwebのサイトへ接続するときに、パケット通信料がかかる場合があります(データ量が大きいため、パケット通信料だかかる場合はあります)。パケット通信料がかかる場合は、お買い上げ時の設定では確認画面が表示されます。
- ◎ 待受テロップや待受ウィンドウに何も記事が表示されない場合は、次回配信までしばらくお待ちください。
- ◎ au ICカードを差し替えてご利用になる場合は、一度待受画面を表示させて、差し替えたau ICカードの設定状態を読み込ませてください。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、EZニュースEXをご利用になれません。
- ◎「EZニュースEXをご利用頂くには、アブリボタンを押し、一度EZニュース EXアブリを削除した後、ダウンロードし直して下さい。」と表示された場合 は、EZニュースEXアブリを削除した後、もう一度EZニュースEXアブリを ダウンロードしてからご利用ください。ご利用の際は、再度初期設定を行っ てください。

◎EZニュースEXの操作をしているときに、「最新の状態に設定します」などのメッセージが表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。

■ EZニュースEXで配信される情報について

ジャンル	内容
ニュース	主要・スポーツ・芸能など数ジャンルのニュース、動画ニュースなど
特集情報	季節に応じた旬な情報や、読み応えのあるマガジンほか
天気	今日・明日の天気・気温、降水予想などのコメント情報
占い	12星座の総合運・金運・恋愛運とその星座間のランキング情報
au関連 サービス 情報	ブック、ミュージック、ムービー、スポーツなどau関連サービスの最新情報、ランキングなど

■ 待受テロップと待受ウィンドウの表示を設定する (M312)

2	待受 テロップ	表示設定	待受画面に待受テロップを表示するかどうかを設定します。 「常に表示」「非表示」「選択時のみ表示」
		スクロール スピード	スクロールスピードを設定します。 「速め」「ふつう」「遅め」
		文字サイズ	文字サイズを設定します。 「大きめ」「ふつう」「小さめ」
	待受 ウィンドウ	待受画面に待受ウィンドウを表示するかどうかを 設定します。 「常に表示」「非表示」「選択時のみ表示」	

//memo

◎ 待受テロップと待受ウィンドウを「選択時のみ表示」に設定した場合、待受 画面で(*)を押すと表示できます。

検索ウィンドウを利用する

待受画面から簡単にEZwebやPCサイトビューアーで検索を開始できます。検索ウィンドウを待受画面に常時表示するには「待受画面に表示する情報を設定する(M312)」(▶P.362)をご参照ください。お買い上げ時は「非表示」に設定されています。

- 計 待受画面で (*) → (*) で (1) ~ ③の検索ウィンドウを選択→ (●)
 - キーワード検索 文字を入力してサイトを検索します。
 - ② カテゴリ検索 au one トップのカテゴリ(メニューリスト)を表示します。
 - ③ au one トップ au one トップを表示します。



《待受画面》

■検索ウィンドウを設定する

- 待受画面で(*)→(*)で①~③の検索ウィンドウを選択→ (カブメニュー)
- 2 透明度選択 検索ウィンドウが透ける度合いを設定します。 「0%|「20%|「40%|「60%|「80%|

検索エンジン 指定

文字を入力してサイトを検索するときの検索エンジンを設定します。

「EZweb固定」「PCサイトビューアー固定」 「毎回選択し

• 「毎回選択」に設定すると、検索のたびに EZwebまたはPCサイトビューアーを選択で きます。

au one My Pageを利用する

au one My Pageサービスに会員登録すると、お客様専用のMy Pageが作成されます。

My Pageをお客様のお好み通りにアレンジしたり、知りたい情報を選択して表示できます。サーバにはデータフォルダ内のデータを100MBまで保存でき、保存したデータはMy Page上から管理できます。My Pageの情報が更新されると更新通知が配信され、情報の確認を行うことができます。

また、au one-IDをお持ちのお客様は、ケータイPC連動設定を行うことによりパソコンからもMy Pageをご利用になれます。

au one My Pageのトップページが表示されます。

au one My Pageへ初めて接続するときは、最初 に会員登録を行ってください。(▶P.175[au one My Pageに会員登録する])



《au one My Page のトップページ》

Mmemo

- ◎一定期間、お客様による本サービスの利用がまったくない場合、お客様が本サービスを利用して保存したデータファイルをすべて削除し、本サービスを解除することがあります。
- ◎ au one My Pageを解約したり、au電話サービスを解約すると、サーバで お預かりしているデータはすべて削除されます。
- ◎サーバへデータを保存したり、データを戻したり、データを見るには通信料がかかります。データを初めて保存するときや、機種変更したときには、データ量が多くなることがありますのでご注意ください。

■au one データフォルダについて

CA005やパソコンから保存したデータは、次のフォルダに分けて保存されます。

	CA005から保存したデータをデータの種類ごとのフォルダへ自動的に振り分けて保存します。 ・フォルダ名の変更やフォルダの削除はできません。
個人フォルダ	パソコンから保存したデータを保存します。 ・5個のサブフォルダを作成できます。
ゴミ箱	各フォルダで削除したデータを保存します。

◎ データフォルダのフォルダー覧画面(\blacktriangleright P.284)で \overline{m} (サブメニュー) → [au oneデータフォルダ] → [お預りデータ確認] → [はい] と操作すると、au one データフォルダのトップページを表示できます。

■お気に入りURLについて

CA005のお気に入りを保存して、お預りメニューのお気に入りURLからお気に入りサイトに接続できます。

ケータイの ケータイから保存したお気に入りリストをフォ お気に入りURL ルダNo.ごとに表示します。

Memo

◎ お気に入りリスト画面のサブメニューで「お預りURL確認」(▶P.165)を 選択すると、お気に入りURLのトップページを表示できます。

au one My Pageに会員登録する

au one My Pageへ初めて接続すると、ゲスト用のMy Pageが表示されますので、会員登録を行ってください。

- 📘 待受画面で 🖸 →[トップメニュー・検索] →[マイページ]
- [2] [無料会員登録]→[利用規約] 画面に表示された利用規約に同意のうえ、会員登録をしてください。
- 3 [利用規約に同意] 会員登録が完了します。

Mmemo

◎登録が完了すると、お客様の専用ページのMy Pageが作成されます。My Pageの「各種設定」でデザインの変更などを行うことができます。

■My Page更新通知を確認する

au one My Pageの情報が更新されると、待受画面に■と「MyPage 新着あり | が表示されます。

| 待受画面で | を選択→ ●

EZニュースEXのトップ画面(▶P.172)が表示され、「My Page更新 情報 | 欄で更新内容を確認できます。

[Mv Page更新情報]→[YES]

My Pageのトップページが表示されます。

EZナビを利用する

EZナビは、位置情報(GPS情報)を利用した便利なサービスです。 目的地までナビゲーションするEZナビウォーク、お子様の居場所を確 認したり、目的地に近付いたらお知らせする安心ナビなど、さまざまな 機能をご利用いただけます。

Mmemo

- ◎ GPS情報は周囲に建物などがなく、天空が見える場所では精度が高くなり ます。周囲の環境により、正しいGPS情報が取得できない場合は、天空が見 える場所へ移動してください。
 - ※地下鉄など、GPS衛星または基地局の信号による電波の届かない場所でご使用の場合 は、GPS情報の精度が低くなることがあります。
- ◎ サービスエリア内でも、GPS衛星または基地局の信号による電波の届かな い場所ではご利用になれません。また、電波状態の悪い場所ではご利用にな れない場合もあります。
- ◎ 当社では提供したGPS情報に起因する損害について、その原因のいかんに かかわらず一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
- ◎ EZナビの各サービスをご利用の際には、パケット通信料がかかります。ま た、一部のサービスでは別途情報料がかかる場合があります。
- ◎ 通話中は、EZナビをご利用になれません。
- ◎ 通信を伴うEZナビの機能は、海外ではご利用になれません。

- ◎ 「料金安心サービスで利用停止コース」をご利用中に限度額に達し、ご利用 停止状態となった場合、本サービスはご利用いただけません。
- ◎ 掲載されているEZアプリの操作は操作例ですので、EZアプリの操作は実 際の画面表示に従ってください。

海外でのご利用上の注意

- GPS測位に失敗する場合は、場所を変えてお試しください。 ◎天候状況が悪い場合はGPS測位に失敗することがありま
- GPS測位を行う際には内蔵アンテナ部を手でおおわないで ください。
- ◎ 海外でご利用の際は、GPS衛星と直接通信を行うため、日本 国内よりも良好なGPS測位環境が必要になります。
- ○最初のGPS測位は、ビーチや公園、道幅の広い交差点など、 上空が開けた場所で立ち止まって行ってください。
- ◎ 最初のGPS測位は、場所により5分以上かかる場合があり
- ◎以下の場所では、GPS測位環境が不安定になりますのでご 注意ください。
 - 密集した樹木や建物の間の狭い道路や高層ビルの間
- ホテルのベランダ、ビルの陰など、片側の空がおおわれている場所
- 近くに金属や他の電波を発する機器がある場所
- 屋内、白動車や列車内

EZナビメニューを表示する

待受画面で □ → ・・・・ で「EZナビ」を選択

FZナビメニューが表示されます。



тřт

2	今いる場所の地図	EZwebに接続して今いる場所の地図や 周辺情報を表示します。
	ナビゲーションサイ トを探す	EZwebに接続してジャンルごとに GPSサイトを探すことができます。
	EZナビウォーク	▶P.177[EZナビウォークを利用する]
	EZ助手席ナビ	▶P.179[EZ助手席ナビを利用する]
	安心ナビ	▶P.179「安心ナビを利用する」
	地図ビューアー	▶P.180「地図ビューアーを利用する」
	災害時ナビフォルダ	▶P.181「災害時ナビを利用する」
	地図フォルダ	データフォルダ内の「地図フォルダ」を
		表示します。
	EZナビ設定	▶P.182[EZナビを設定する]

//memo

◎ お買い上げいただいてすぐにご利用いただけるよう、サービスダウンロードアブリとしてEZナビウォーク、EZ助手席ナビ、安心ナビ、地図ビューアーがあらかじめインストールされています。各アブリがない場合はご利用時にダウンロードできますので、画面の指示に従って操作してください。

EZナビウォークを利用する

EZナビウォークは、現在地の確認、電車の乗換案内、周辺検索など、おでかけ時や道に迷ったときに気軽に使える便利なナビゲーションサービスです。

アプリは、EZナビウォークの便利な最新機能がすべてご利用いただける「フルモード」と、機能を限定して使いやすく、気軽にサービスをご利用いただける「シンプルモード」の2種類のモードを搭載しています。 CAOO5では、お買い上げ時にはフルモードが設定されています。

EZナビメニュー(▶P.176)→[EZナビウォーク] で利用モードは、図を押すと、ワンタッチで切り替えることができます。



《EZFEワォークメニュー (フルモード)》

《EZナビウォークメニュ· (シンプルモード)》

■EZナビウォークの機能について

■「フルモード」の場合

機能	説明
フリーワード 検索	施設・店舗などの名称、駅名や住所の一部から検索 できます。
トータルナビ/ 地図	電車、飛行機、バス、タクシーなどあらゆる交通手段から最適なルートでナビしたり、現在地や指定した場所の地図を確認できます。
乗換/時刻表	乗換案内や時刻表、鉄道運行情報を検索できます。
お店/施設/	お店や各施設、イベント情報などを検索できます。
ドライブ <i>/</i> 渋滞情報	全国の道路情報や渋滞情報をリアルタイムで確認できます。
オススメ便利 メニュー	パソコン連携サービスや、もっとEZナビウォーク を楽しめる機能をご利用できます。
設定/会員登録/インフォ	各種設定や、会員登録、キャンペーン情報などを確認できます。
オススメ便利 メニュー 設定/会員登録/	を楽しめる機能をご利用できます。 各種設定や、会員登録、キャンペーン情報などを確

■「シンプルモード」の場合

機能	説明	
ナビをする	電車、飛行機、バス、タクシーなどあらゆる交通手 段から最適なルートでナビができます。	
現在地の地図	現在地周辺の地図を確認できます。	
乗換案内	出発駅から到着駅までの乗換案内を確認できます。	
渋滞/交通情報	全国の道路情報や渋滞情報をリアルタイムで確認 できます。	
会員登録・ インフォ	各種設定や、会員登録、キャンペーン情報などを確認できます。	
フルモードとは	フルモードでご利用いただける機能を紹介しています。	

Imemo

- ◎ EZナビウォークには無料で使えるメニューと、登録が必要なメニュー(有料)があります。
- ◎「料金安心サービスご利用停止コース」をご利用中に限度額に達し、ご利用停止状態となった場合、本サービスはご利用いただけません。
- ◎ EZナビウォークは1日の通信量の制限なくご利用いただけます。

■声de入力機能について

「トータルナビ/地図」「乗換/時刻表」では、声de入力機能を使って、 音声で各検索条件を設定できます。「発声して下さい」の画面が出たら、 検索したい条件を言ってください。「目的地を検索する」の場合は、「声 で入力する」を選択してください。

- ・声de入力機能は、パケット通信料のみでお使いいただけます。
- ・入力するときは、マイクとの間隔や周囲の状況、発声のしかたによって正しい結果が出ない場合があります。

- ・「発声して下さい」の画面が出てから、20秒以内に発声を開始してください。発声がない場合、エラー画面が表示され検索を中断します。また、発声を開始してから20秒以内に発声を終えてください。発声を開始してから20秒を過ぎると、それまで発声した内容で検索を開始します。
- ・声質によっては、正しく認識することが難しい場合があります。
- ・シンプルモードでは、声de入力機能はご利用いただけません。
- 声de入力の入力方法については、auホームページに掲載しております『取扱説明書詳細版』(PDFデータ)の巻末をご参照ください。
 (http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html)

■3Dナビ機能について

3Dナビ機能を利用すると、ルート案内中の交差点などのガイダンスポイントや目的地周辺の表示が、2画面表示になり、上画面に3D画像が表示されます。標準マップ表示と3Dナビ表示は、簡単に切り替えることができます。

- 3Dナビでは、地図表示のための通信量が大きくなります。
- 3D表示中は、自分が向いている方向にかかわらず、ルート進行方向が正面になります。
- 3Dナビは、東京23区および政令指定都市の一部において、主要交差 点から半径50m程度の道沿いにてご利用いただけます。
- ・シンプルモードでは、3Dナビ機能はご利用いただけません。

EZ助手席ナビを利用する

EZ助手席ナビは、同乗者の方に目的地までの最適なドライブルートを 音声&地図でご案内するサービスです。

EZナビメニュー(▶P.176) **→「EZ助手席ナビ**]

EZ助手席ナビメニューが表示されます。



《EZ助手席ナビ メニュー》

■ EZ助手席ナビの機能について

機能	説明
ナビゲーション	店名・TEL・住所などから目的地を選択し、 ルート検索や音声案内を利用できます。
ドライブプラン	ドライブ前に渋滞を予測し、出発時刻のシミュレーションができる他、クチコミやクーポン情報、ドライブスポットを検索できます。
メンテナンス	燃費管理や走行口グを確認できます。
ヘルプ/会員登録/ 設定	会員登録/解除、ナビゲーションなどの設定、 お問い合わせができます。

memo

○ お客様が自動車、原動機付自転車、自転車などを運転中は、大変危険を伴い ますので、携帯電話の操作(注視を含む。以下同じ)をしないでください。携 帯電話の操作を行う場合は、安全な場所に自動車などを停止させてくださ U)

- 自動車または原動機付自転車の運転中に携帯電話の操作をしたり画面を注 視することは法律で禁止されています。
- ◎お客様が携帯電話操作中に事故を起こした場合であっても、当社は一切の 青仟を負いません。
- ○F7助手席ナビは1日の通信量の制限なくご利用いただけます。

安心ナビを利用する

小さなお子様が今どこにいるのか心配なとき、携帯電話で居場所を確 認できるサービスです。

memo

○安心ナビをご利用になる前には、あらかじめ安心ナビ対応機種同士で電話 番号をアドレス帳に登録し、初回起動時に安心ナビ利用規約に同意してナ ビパスワードを設定する必要があります。

EZナビメニュー(▶P.176)→「安心ナビ」

安心ナビを初めてご利用になる場合は、利用規約同意画面が表示され ます。「利用規約を読む(必読)」を選択すると、安心ナビサイトへ接続し ます。安心ナビサイトにて利用規約の内容をご確認のうえ、「同意する」 を選択してください。

※相手側も利用規約に同意していただく必要があります。

2 [同意する]→ ●

| | ナビパスワードを入力→ | ● | 安心ナビトップメニューが表示されます。



メニュー》

《安心ナビトップ

4	いつでも 位置確認	CA005からの操作でパートナーリストに登録した特定のau電話の位置を確認できるサービスです。 ・ 位置確認される側で、あらかじめ許可ユーザーリストに登録して位置確認を許可しておくことで、いつでも簡単に相手の位置を確認できます。 ・ いつでも位置確認をで利用になるには、「安心ナビいつでも位置確認」への登録(有料)が必要です。 ・ お客様の設定する内容に応じて、通信料がかかります。頻度が多い場合は、通信料にご注意ください。
	エリア 通知	あらかじめ設定した時間帯に、指定したエリアに近付く(またはそこにいる)と、アラームでお知らせすると同時に特定のAI電話へ自動的にメール通知をします。また、指定したエリアから出た(またはそこにいない)場合にお知らせすることも可能です。 GPS衛星の電波を受信しづらい、地下街、建物内、ビルの陰では、実際の位置と異なって表示される場合があります。 ・実際の位置と異なった位置情報が取得された場合、エリア通知が正確に通知されない場合があります。 ・検索時、位置情報通知時には、EZアプリ通信料がかかります。
	位置確認メール	位置確認メールは、CA005からの操作で、アドレス帳に登録した特定のau電話の位置を確認できるサービスです。位置確認する際は、確認される側で操作が必要です。
	履歴	いつでも位置確認、エリア通知、位置確認メールの履歴を確認します。
	設定・ 入会・ ヘルプ	ナビパスワードの変更や、各種設定、ヘルプの表示、 安心ナビサービスへの入会/退会ができます。



- ◎ナビパスワードは、安心ナビサービスご利用時にお客様のプライバシーを 保護するための暗証番号です。安心ナビサービスをご利用になる前には、必 ずナビパスワードの設定が必要になります。ナビパスワードを設定してい ない場合は、安心ナビのサービスがご利用になれませんのでご注意くださ い。
- ◎ナビパスワードを「0000」に設定することはできません。
- ◎安心ナビサービスは、対応機種間でのみご利用いただけます。
- ◎ 相手が圏外、拒否設定中、安心ナビアプリがない、操作中、非対応機種などの場合は、位置確認やエリア通知を行うことができません。
- ◎ Cメールのご利用を停止している場合は、安心ナビサービスはご利用いただけません。
- ◎「EZアブリ制限(M425)」が設定されている場合や、音声通話中、EZweb通信中、Cメール・Eメール送受信中、EZアブリ動作中(通信中)は、安心ナビの位置確認に対する応答、エリア通知の通知の受信、エリア通知のアラームの起動はご利用になれません。
- ◎ EZアプリ通信料は無料通話料に含まれます。ただし、家族間Cメールおよび パケット通信料割引サービスの対象外です。
- ◎「料金安心サービスご利用停止コース」をご利用中に限度額に達し、ご利用 停止状態となった場合、本サービスはご利用いただけません。
- ◎ 位置情報取得や地図表示には、別途パケット通信料の他に情報料がかかる場合があります。

地図ビューアーを利用する

地図を表示するための専用アプリです。海外の地図データもダウン ロードできます。

EZナビメニュー(▶P.176)→[地図ビューアー]

■地図ビューアーの機能について

メニュー	説明
おすすめ	EZwebに接続して、EZガイドマップ提供のおすすめ サイトが表示されます。

メニュー	説明
<u> </u>	武明
エリアで探す	EZwebに接続して、エリアからコンテンツを探すことができます。
ジャンルで 探す	EZwebに接続して、ジャンルからコンテンツを探す ことができます。
サイトトップ	EZwebに接続して、地図ビューアーサイトのトップページを表示します。
簡易ハンディ GPS	GPS測位を実施し、今いる場所の緯度、経度、測位日時、移動距離、平均速度などを確認できます。窓際もしくは屋外でご利用ください。
アプリ設定	「あしあと設定」や「確認通知設定」を設定したり、地図ビューアーの「バージョン情報」を確認できます。「あしあと設定」では、測位した履歴をデータフォルダに保存したり、保存した履歴データの読み込みなどを行うことができます。

//memo

◎ ダウンロードした地図データは、データフォルダの「地図フォルダ」に保存されます。地図データを利用するには、データフォルダから地図データを再生してください。

災害時ナビを利用する

をダウンロードできます。

あらかじめ用意されている地図データ(「避難所マップ」)を使って、周辺の広域避難所の場所や自宅の方向を知ることができます。 また、災害時ナビサイトからは、災害時に役立つさまざまなコンテンツ

- **[] EZナビメニュー(▶P.176)→[災害時ナビフォルダ]**
- ②「災害時ナビ」フォルダを選択→ ●→災害時ナビデータを選択→ ●

○ を押しても、災害時ナビメニューが表示されます。



《災害時ナビ メニュー》

4	避難所マップ	現在地周辺の避難所の場所を確認します。
	災害時ナビサイト	EZwebで災害時ナビサイトに接続します。
	災害時ナビとは	災害時ナビの説明を表示します。
	地図の見方	地図の見かたを表示します。
	防災関連商品 サイト	EZwebサイトのauショッピングモールで 防災関連の商品をご紹介します。

//memo

- ◎ お買い上げ時は、あらかじめデータフォルダ内の「災害時ナビ」フォルダに 「避難所マップ」が登録されています。
- ○一部コンテンツは、有料になります。
- ◎表示される地図は略図となりますので、現在位置を把握するための目安としてご利用ください。
- ◎ 画面に示される案内は目安としていただき、警察・消防機関や自治体などの 指示がある場合は必ず従ってください。
- ◎「災害時ナビ」をご利用の場合は、屋外で測位を行ってください。また、GPS 衛星の状況などにより現在地の確認に時間がかかる場合があります。
- ◎地図を起動する際に、アドレス帳の件数によっては地図ビューアーの起動 に時間がかかることがあります。
- ◎地図を起動中に着信があった場合は、地図の表示が中断されます。

ケータイ探せて安心サービスを利用する

ケータイ探せて安心サービスをご利用になると、携帯電話の置き忘れ や紛失時に、パソコンから携帯電話のおおよその位置を検索できます。 検索中は、マナーモードを設定している場合でも携帯電話からお知ら せ音が鳴るので、その音を手がかりに部屋の中のどこに携帯電話があ るかを探すこともできます。

携帯電話の検索を行うには、あらかじめ以下の操作を行う必要があり ます。

- | 待受画面で | → → ・ で 「ケータイ探せて安心サービス」を 選択→ ● (起動)
- [2] 「次へ]→「次へ]→「すべて同意の上 本アプリを利用する]
- ■ケータイ探せて安小サービスの機能について

機能	説明
サービスのご紹介	EZwebでケータイ探せて安心サービスの公式 サイトに接続します。
検索された履歴	検索された履歴を表示します。
設定変更	検索要求を受けたとき、検索を許可するかどう かを設定します。

Mmemo

- ◎お買い上げいただいてすぐにご利用いただけるよう、サービスダウンロー ドアプリとしてケータイ探せて安心サービスアプリがあらかじめインス トールされています。
- ◎ケータイ探せて安心サービスをご利用になるには、事前にauお客さまサ ポートへご利用の携帯電話を登録する必要があります。

パソコンから:https://cs.kddi.com/(auお客さまサポート)

- ※ ご利用の携帯電話をすでにauお客さまサポートへ登録されている場合は、改めての登録
- ◎ 携帯電話の位置を検索する際は、パソコンからauお客さまサポートにアク セスしてください。

◎ 月額使用料は無料ですが、パソコンから検索したときに1回あたり315円 (税込)の検索料がかかります。

※圏外や雷源OFFの場合など検索結果が戻らない場合、検索料はかかりません。

EZナビを設定する

EZナビメニュー(▶P.176)→[EZナビ設定]

GPS EZwebでのGPS情報の取得や地図表示などで、お客 情報 様のGPS情報(現在地情報)を通知する際、確認画面 诵知設定 を表示するかどうかを設定します。 ON(確認あり):確認画面を表示してGPS情報を取 得したり地図を表示する。 ON(確認なし):確認画面を表示せずにGPS情報を 取得したり地図を表示する。 OFF: GPS情報を通知できなくする。 「OFF」に設定すると、GPS情報を取得したり、地図 を表示しようとするとエラーメッセージが表示さ れ、EZナビの一部の機能が利用できなくなります。 安心ナビ ナビパス「ナビパスワードを変更します。 設定 ワード 変更 **→** (•)

[はい]→現在のナビパスワードを入力 → → 新しいナビパスワードを入力 ナビパスワードの変更画面で励(リ

- セット)→ロックNo.を入力→ ⑥ と操作 すると、ナビパスワードがリセットされ 再設定ができます。
- 「0000」は設定できません。
- ナビパスワードを変更すると、許可ユー ザーリストの登録内容が削除され、今ま でに位置確認を許可したau電話から位 置確認できなくなります。位置確認する には、もう一度、au電話に登録情報を送 信してもらい、CAOO5で位置確認を許 可する必要があります。

安心ナビ設定	プライバ シーフィ ルター	▶P.183「プライバシーフィルターを設定する」
サービス接続設定	現在地 URL	EZナビメニューで「今いる場所の地図」を選択したときに接続するサイトのURLを設定します。初期値:URLを初期値に戻す。ユーザ一設定:URLを入力して設定する。・URLは、半角256文字まで入力できます。・「ユーザー設定」を選択してURLを設定すると、現在地メニューが有効に機能しない可能性があります。
	GPS メール URL	GPSメール作成時に付加する地図サイトのURLを設定します。 初期値:URLを初期値に戻す。 ユーザー設定: URLを入力して設定する。 ・ URLは、半角256文字まで入力できます。 ・ GPSメールを受信した方はここで設定したURLに接続して地図を表示します。 ・ 「ユーザー設定」を選択してURLを設定すると、GPSメールを受信した方が正しく地図を表示できなくなる可能性があります。
	地図検索 URL	発信メニュー(▶P.104)で「地図検索」を選択したときに、電話番号から所在地を検索する地図サイトのURLを設定します。初期値:URLを初期値に戻す。ユーザ一設定:URLを入力して設定する。・URLは、半角256文字まで入力できます。 ・「ユーザー設定」を選択してURLを設定すると、地図検索が有効に機能しない可能性があります。

■プライバシーフィルターを設定する

- **I** EZナビメニュー(▶P.176)→[EZナビ設定]
- ② [安心ナビ設定]→[プライバシーフィルター]→ロックNo.を入力→ ⑥

3 アドレス 登録外	ナビの位 するかど 「受信しな	帳に登録されていないau電話からの安心 置確認やエリア通知のメッセージを受信 うかを設定します。 い)「受信する」
指定番号	設定	指定番号リストに登録したau電話から の安心ナビの位置確認や、エリア通知の メッセージを受信するかどうかを設定 します。 「受信しない」「受信する」
	指定番号リスト	指定番号リストが表示されます。受信を 拒否する電話番号を登録します。 アドレス帳を検索して登録する場合 1. [新規登録]→[アドレス帳検索] 2. アドレス帳を選択→⑥(詳細) →電話番号を選択→⑥ 3. 四(完了) 電話番号を入力して登録する場合 1. [新規登録]→[直接入力] 2. 電話番号を入力→⑥ 3. 回(完了) ・登録済みの電話番号を選択して⑥を押すと、「アドレス帳検索」「直接入力」で電話番号を変更できます。 ・登録済みの電話番号を選択して例(サブメニュー)→[削除]と操作すると、電話番号を1件削除/全件削除できます。 ・電話番号は、最大10件まで登録できます。

他の機能でGPS情報を付加するには

プロフィール/アドレス帳/フォト/ムービー/EメールにGPS情報 を付加します。

■ 他の機能でGPS情報を付加する操作を行う

GPS情報取得メニューが表示されます。

2	現在地	現在地のGPS情報を取得して付加します。
	新規スポットの 検索	EZナビウォークで任意のスポットを検索して付加します。
	アドレス帳から	アドレス帳に登録されているGPS情報を付加します。
		アドレス帳を選択→ ⑥ (詳細) → ⑥ ・GPS情報が付加されているアドレス帳の み、アドレス帳一覧画面に表示されます。
	データフォルダ から	フォト/ムービーに付加されているGPS情報を付加します。 フォルダ/サブフォルダを選択→ ●
		→フォト/ムービーを選択→ ●・データフォルダ内に保存されていてGPS 情報が付加されているフォト/ムービーの み、一覧画面に表示されます。
	プロフィール から	プロフィールに登録されているGPS情報を 付加します。
	地図で修正する	登録済みのGPS情報の地図を表示して、位置をカーソルの地点に修正します。 1. でカーソルを移動
		2. ⑥ (メニュー)→[場所を修正する] →[はい]

- ※アドレス帳/プロフィールにGPS情報を付加する場合、「アドレス帳から」「プロフィール から」は選択できません。
- ※フォト/ムービーにGPS情報を付加する場合、「データフォルダから」は選択できません。 ※データフォルダでGPS情報を付加する場合、「データフォルダから」は選択できません。
- ※Eメールの本文入力時は、「地図で修正する」は選択できません。
- ※「エリア設定 |を「日本」以外に設定している場合、「現在地」「新規スポットの検索」「地図で 修正する」をご利用になれません。



◎ 著作権保護が設定されている画像/EZムービーに、GPS情報は付加できま せん。

EZアプリ(BREW®)を利用する

EZアプリは、アプリケーションをダウンロードして利用できる機能で ₫.

大容量のゲームや、表現力豊かな待受などのアプリケーションが楽し めます。



Mmemo

- ◎ BREW®およびBREW®に関する商標は、Qualcomm社の商標または登録 商標です。
- ○本文中は「EZアプリ(BREW®) |を「EZアプリ|と表記します。
- ◎EZアプリのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申 し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお 問い合わせください。
- ○F7アプリは最大200件、またはデータフォルダと合わせて約500MBまで 保存できます。
- ◎ EZアプリによっては1日の通信量を制限している場合があります。詳しく はFZアプリの提供元にお問い合わせください。
- ◎ 掲載されている画面は表示例ですので、F7アプリの名称やアイコンなどは 実際の画面とは異なることがあります。
- ◎ 掲載されているF7アプリの操作は操作例ですので、F7アプリの操作は実 際の画面表示に従ってください。
- EZアプリの操作方法は、各EZアプリのヘルプなどをご覧になるか、EZア プリの提供元にお問い合わせください。
- ◎ 「エリア設定 |を「日本」以外に設定している場合は、EZアプリ通信、GPS通 信、EZアプリのダウンロードを行うことはできません。

EZアプリメニューを利用する

EZアプリメニューが表示されます。



《EZアプリ メニュー》

	EZアプリメニュー
EZアプリを探そう!	▶P.185「EZアプリを探そう!」
(EZアプリ)	▶P.186「EZアプリを起動する」
EZアプリ設定	▶P.187「EZアプリを設定する」

Memo

- ◎ お買い上げ時に待受画面で初めて一切を押したときは、一回のカスタマイズに関する説明が表示され、⑥ を押すとEZアブリメニューが表示されます。次回からは、特受画面で一切を押すとEZアブリメニューが表示されます。 一回のカスタマイズについては、「ユーザー設定アイコン/アブリキーを設定する」(▶ P.76)をご参照ください。
- ◎特受画面で②→①で[EZPプリ]を選択→[EZPプリフォルダ]と操作しても、EZPプリメニューを表示できます。
- ◎ お買い上げいただいてすぐEZアプリをご利用いただけるよう、次のサービスダウンロードアプリがあらかじめインストールされています。ご利用前には、巻末の利用許諾契約をお読みください。
 - EZ=¬¬ZEX(▶P.172)

EZナビウォーク(▶P.177)安心ナビ(▶P.179)

- EZ助手席ナビ(▶P.179)・地図ビューアー(▶P.180)
- ケータイ探せて安心サービス(▶P.182)

- ドラゴンクエストⅢ そして伝説へ…(▶P.188)
- ・ デビルメイクライ4 リフレイン(▶P.188)
- ・ じぶん通帳(▶P.188)
- au Smart Sports Run&Walk(▶P.190)
- au Smart Sports Fitness(▶P.191)
- バーコードリーダー&メーカー(▶P.191)
- Gガイド番組表リモコン(▶P.192)
- ・QUICPay設定アプリ(▶P.193) ・モバイルSuicaアプリ(▶P.193)
- ダウンロード用アプリ(アプリダウンロードページへの接続用アプリ)*
 ※各アプリのダウンロードには別途通信料がかかります。
- ◎「メモリリセット(M453)」「EZアプリリセット(M454)」「オールリセット(M455)」を行うと、あらかじめ用意されているサービスダウンロードアプリ、およびダウンロードしたEZアプリは、すべて削除されます。
- ◎ 削除されたサービスダウンロードアプリは、[EZアプリを探そう!]から再取得可能ですが、ダウンロードには別途通信料がかかります。※ ダウンロード用アプリは再取得できません。
- ◎EZアブリの再生音量は、通常は「着信設定(M21)」の「音声着信(M211)」の設定に従います。ただし、EZアブリによっては、EZアブリで設定されている音量設定が優先されるものがあります。マナーモードを設定して消音にしたり、パイブレータをOFFにしていても、音声が鳴ったり、パイブレータが振動するEZアブリがあります。あらかじめEZアブリの動作をご確認のうえご利用ください。

■EZアプリを探そう!

アプリサーバに登録されているEZアプリをダウンロードできます。

- EZアプリメニュー→ ① で「EZアプリを探そう!」を選択 → ③ (起動)
 - 2 キーワードで 探す! キーワードで検索してEZアプリをダウン ロードします。 1. 「キーワードで探す!」の (入力欄) を選択→ (入力)
 - 2. キーワードを入力→[検索]
 - 3. EZアプリを選択→ →画面の指示に 従ってダウンロード

ジャンルで探す! ジャンルから検索してEZアプリをダウン ロードします。

- 1. ジャンルを選択→ ●
- 2. EZアプリを選択→ →画面の指示に 従ってダウンロード

<u> memo</u>

- ◎ EZアプリによっては、ダウンロードとは別に会員登録が必要なものがあります。
- ◎ EZアプリ用の空きメモリが足りない場合、またはEZアプリがすでに200 件保存されている場合は、データフォルダ内の不要なデータや不要なEZア プリを削除してください。

■EZアプリを起動する

サービスダウンロードアプリや、ダウンロードしたEZアプリを起動します。

<mark>[</mark>] EZアプリメニュー→ ← でEZアプリを選択→ ● (起動)

EZアプリが起動します。

EZアプリによっては例がで終了できる場合もあります。

Mmemo

- ◎ EZアプリによっては、起動までに時間がかかる場合があります。
- ◎ 待受画面で「一発起動に設定」で設定したEZアプリが記動します。
- ◎EZアブリを起動した場合に、メモリエラーのため携帯電話の電源を切り、 再起動する必要があるという内容のメッセージが表示される場合がありま す。 ○ ○ を1秒以上長押しして、一度電源を切り、もう一度電源を入れてか らEZアブリを起動してください。

- ◎ EZアプリには、アラーム起動により起動させる時刻をあらかじめ設定できるものがあります。時刻設定などの操作は、EZアプリによって異なります。 ※ 投動時刻に番頭がOFFの場合や、他のFZアプリ(待等FZアプリを除く)が投動している
 - 場合は、EZアブリは起動しない場合があります。 ※「EZアブリ制限(M425)」が設定されている場合は、EZアブリは起動しません。「EZア ブリ制限(M425)」を「OFF」にしてください。
- ◎ EZアプリには、他のau電話やサイトからのメッセージを受信することにより、自動的に起動するものがあります。起動の条件などは、EZアプリによって異なります。
 - ※メッセージ受信時に他のEZアプリ(待受EZアプリを除く)が起動している場合は、EZアプリは起動しない場合があります。
 - ※「EZアブリ制限(M425)」が設定されている場合は、EZアブリは起動しません。「EZアブリ制限(M425)」を「OFF」にしてください。
- ◎ EZwebのサイト、EZチャンネルプラス/EZチャンネルの番組、Flash®には、カーソルを合わせて選択することによりEZアプリを起動できるものもあります。起動するEZアプリがダウンロードされていない場合は、EZアプリをダウンロードしてから起動します。

操作方法などは、EZwebのサイト、EZチャンネルプラス/EZチャンネルの番組、Flash®、EZアプリによって異なります。

◎ EZアプリの起動中に着信があった場合や、アラームやスケジュールアラームで設定した時刻になった場合は、EZアプリが中断される場合があります。

■EZアプリを起動中にできること

EZアプリ起動中に表示されている情報(電話番号、Eメールアドレス、URL)を選択すると、簡単な操作で電話をかけたり、EメールアドレスにEメールを送信したり、サイトへジャンプできます。また、アドレス帳のデータを読み込んだり、EZアプリ画面の情報をアドレス帳に登録することもできます。EZアプリ起動中にサイトとの通信を行うこともできます。

Imemo

- ◎起動中の操作は、EZアプリによって異なります。EZアプリの操作は、画面表示に従ってください。
- ◎サイトとの通信でEZ番号の送信を要求された場合、EZアブリによっては、 EZwebの設定情報でEZ番号を「通知しない」に設定してもEZ番号を送出 する場合があります。

■EZアプリメニューのメニューを利用する

EZアプリメニュー→ ・・ でEZアプリを選択→ ⑦ (メニュー)

2	待受EZアプリに 設定/待受EZ アプリ解除	選択しているEZアプリを待受EZアプリに 設定します。 ・待受EZアプリに設定されたEZアプリを 選択して「待受EZアプリ解除」を選択する と、設定を解除します。
	一発起動に設定/ 一発起動解除	選択しているEZアプリを一発起動に設定します。 ・一発起動に設定されたEZアプリを選択して「一発起動解除」を選択すると、設定を解除します。
	バージョンアップ 確認	選択しているEZアプリをバージョンアップ します。 ・バージョンアップの必要があった場合の み、バージョンアップされます。
	詳細情報	選択しているEZアプリの詳細情報を表示し ます。
	削除	選択しているEZアプリを削除します。
	メニュー表示切替	EZアプリメニューの表示方法を選択します。 「アイコン表示大」「アイコン表示小」 「一覧表示」

■EZアプリを設定する

■ EZアプリメニュー→ ・・・で「EZアプリ設定」を選択→ ●

待受EZ アブリ設定	壁紙のように待受画面上に起動させておくEZアプリを選択します。 EZアプリを選択→⑥→⑥ ・ 待受EZアプリを設け→⑥・⑥ ・ 待受EZアプリを設け→⑥ ・ 待受EZアプリを設定した場合、待受画面でキー操作をせずに「待受EZアプリ起動時間」で設定した時間が経過すると自動的に設定したEZアプリが実行されます。 「全国では、一個では、一個では、一個では、一個では、一個では、一個では、一個では、一個
待受EZ アプリ 起動時間 一発起動 設定	特受EZアプリが起動するまでの時間を設定します。 「四(編集)→起動時間を入力→⑥→⑥・2~30秒の間で設定できます。 特受画面で四を1秒以上長押ししたときに起動するEZアプリを選択します。 EZアプリを選択→⑥→⑥・「設定OFF」を選択すると、一発起動設定は解除されます。 ・一発起動設定されていないEZアプリが起動中の
	待受EZ アプリ 起動時間 一発起動

場合は、団を1秒以上長押ししても一発起動で

きないことがあります。

アプリ EZアプリメニューで表示されるEZアプリの並び 並べ替え 順を変更します。

1. EZアプリを選択→ **(**●)

2. 移動先を選択→ (保存)→ (保存)→ (●)

- 「EZアプリを探そう!|「EZアプリ設定|の並び 順は変更できません。
- ・EZアプリメニューで回(ソート)→「ダウンロー ド順] / [起動順] と操作すると、ダウンロード 順/起動順に並べ替えることができます。

フォルダ 使用状況

データフォルダの使用状況や、BREW®のバージョ ン情報を表示します。

ドラゴンクエストⅢ そして伝説へ…で遊ぶ

大人気ロールプレイングゲームのドラゴンクエストシリーズ第3作 目、「ドラゴンクエストⅢ |の体験版です。魔王バラモスを倒すために、 仲間とともに壮大な冒険が繰り広げられます。

体験版では、ゲーム序盤までをプレイすることができます。引き続き楽 しみたい場合は、画面の案内に従って、有料版の購入・ダウンロードを 行ってください。

体験版のデータは、そのまま有料版に引き継いで、続けて遊ぶことがで きます。

- EZアプリメニュー(▶P.185)
 - → → で「ドラゴンクエストⅢ」を選択
 - → (起動)





デビルメイクライ4 リフレインで遊ぶ

神話は繰り返される。次世代エンターテインメント「デビルメイクライ 4 リフレイン|登場!

ネロ編・ダンテ編でそれぞれ別のストーリーが展開する大ボリュー ム! 「スキル」でキャラクターを自由にカスタマイズしたり、オールク リア時のリザルトで取得できる「キーアイテム」で行動範囲を広げた り、繰り返し遊べる要素が満載!

EZアプリメニュー(▶P.185)→・・・で 「デビルメイクライ4 リフレイン」を選 択→ (起動)



©CAPCOM 2010

じぶん通帳を利用する

じぶん涌帳は、じぶん銀行*のケータイバンキング利用者向けの専用ア プリです。より便利に楽しくケータイバンキングをご利用いただけま す。

※ じぶん銀行は、auと三菱東京UFJ銀行が作った、携帯電話で便利に使える銀行です。

EZアプリメニュー(▶P.185)→ ↔ で「じぶん通帳」を 選択→ ● (起動)

■ クイックロ座開設で口座を開設するには

じぶん通帳のクイック口座開設を利用すると、じぶん銀行の普通預金 □座を簡単に開設できます。本人確認書類として運転免許証を携帯電 話のカメラで撮影・送信していただくので、郵送する手間や時間が省け ます。

- じぶん通帳を起動した後、「口座を開設する」を選択してください。
- 2 画面の案内に沿って必要事項をご入力のうえ、携帯電話の カメラで運転免許証を撮影し、画像データを送信してくだ さい。ご登録いただいたEメールアドレス宛てに確認Eメー ルを送信します。
- じぶん銀行にてお申し込み内容の確認後、再度Eメールで 受付完了のお知らせを送信します。その後、配達記録郵便 にて、ご登録の住所へキャッシュカードをお届けします。
- 4 キャッシュカードお受取日からおよそ2日後か、入金などでATMをご利用になると*、お取引が可能になります。
 - ※ATMロック機能をお申し込みのお客様を除きます。詳しくはじぶん銀行WEBサイト (http://www.jibunbank.co.jp/)をご覧ください。

memo

- ◎「クイック口座開設」で本人確認書類としてご使用いただけるのは、運転免 許証のみとなります。
- ◎ 運転免許証以外の本人確認書類をご使用になるお客様は、じぶん銀行WEB サイトをご覧のうえ、他の方法でお申し込みください。
- ◎ じぶん銀行の口座開設には、じぶん銀行所定の本人確認書類が必要です。
- ◎ お申し込みからキャッシュカードのお届けまで、およそ5日~1週間かかります。
- ◎ お手続きにかかる期間は目安です。土・日・祝休日・年末年始などを含む際には、さらにお時間がかかる場合があります。

■じぶん通帳の機能について

機能	説明
じぶん通帳機能	さまざまな機能が盛り込まれたケータイの中の通 帳です。普通預金口座の通帳としてご利用いただ
	けます。

機能	説明
振込み	ケータイ番号振込(じぶん銀行だけのサービス)と 口座番号振込をご利用いただけます。
電子マネー チャージ	お客様の普通預金口座から、ご使用の携帯電話(おサイフケータイ®)上のEdyに直接チャージ(入金)できる機能です。Edyの残高や取引履歴もご確認いただけます。
その他お取引	EZブラウザが起動し、定期預金の作成など、じぶん通帳でお取引いただけないサービスをご利用いただけます。
べんりツール	お客様の口座管理に便利なお役立ち機能(支払メ モ、貯金計画、ワリ勘電卓)をご利用いただけます。
セキュリティ	ATMロックの解除/再ロック、パソコンロックの解除/再ロック、暗証番号の変更ができます。

■ じぶん銀行WEBサイトについて

パソコンから:http://www.jibunbank.co.jp/pc/

//memo

- ◎ じぶん通帳のご利用には、au情報リンクサービスへのご登録が必要です。 au情報リンクサービスとは、じぶん銀行がお客様のau契約情報を利用させ ていただき、便利で安全・安心なケータイパンキングを提供するサービスです。
 - ※ au情報リンクサービスのご利用にあたっては、じぶん銀行がKDDI(株)または沖縄セルラー電話(株)からお客様の契約情報を取得、利用することについてのお客様の同意が必要です。
- ◎ じぶん通帳の情報料は無料ですが、お取引にかかわる通信料と、au電話から 削除したじぶん通帳を再ダウンロードする場合や、バージョンアップした じぶん通帳をダウンロードする際の通信料は、お客様のご負担となります。

- ○以下の情報は、じぶん通帳を削除した場合や、電話機を機種変更した場合に は、じぶん通帳を再ダウンロードしても引き継がれませんので、ご注意くだ さい。
- じぶん通帳から振り込みをした履歴/貯金計画/支払メモ/取引明細のア イコン設定
- ※ 貯金計画、支払メモ、取引明細のアイコン設定は再設定可能です。
- ※ じぶん通帳機能の取引明細は、じぶん通帳アプリ初回起動時に自動的に読み込まれます (上限300件)。

au Smart Sports Run&Walkを利用する

[au Smart Sports Run&Walk](以下、[Run&Walk])は、ジョギン グやウォーキングをサポートするEZアプリです。Run&Walkは無料 でご利用いただけます(一部有料)。

EZアプリメニュー(▶P.185)→・・・で 「Run&Walk」を選択→ (起動)

Run&Walkメニューが表示されます。



《Run&Walkメニュー》

「Run&Walk](走る&歩く)/[Bike](自転車)(有料)

}	パーソナル	トレーナーの指導に従い日々の練習メ
	トレーナー	ニューをクリアするモードです。 ・「Bike(自転車)」を選択した場合は選択で
	(一部有料)	・「Bike(自転車)」を選択した場合は選択で
		きません。
	ペースメーカー	指定したペースで「走る/歩く」モードで
		す。
		・「Bike(自転車)」を選択した場合は選択で
		きません。

フリーラン

自由に「走る/歩く|モードです。

[走行開始]→[はい]→●

・ 回 (STOP)→[保存して終了する]と操作 すると、走行内容を保存してフリーランを 終了します。

Memo

- ◎ 初回起動時に会員登録とユーザー設定を行う必要があります。
- ○一部機能は、有料会員のお客様のみご利用いただけます。
- Run&Walkでは通信が発生します。通信には、別途パケット通信料がかかり ます。
- ◎走行結果はサーバに保存することができます。サーバに保存した走行結果 は、au電話やパソコンから確認できます。 パソコンから:http://run.auone.ip/
- 携帯電話の操作を行う場合は、安全な場所に立ち止まってください。
- お客様が自動車または原動機付自転車、自転車などを運転中は大変危険を 伴いますので、携帯電話の操作(注視を含む。以下同じ)をしないでくださ い。走行、歩行以外で使用しないでください。
- ○お客様が携帯電話操作中に事故を起こした場合や、提供した位置情報 (GPS情報)に起因する損害が発生した場合でも、当社は一切の責任を負い かねますのであらかじめご了承ください。

au Smart Sports Fitnessを利用する

ご自宅やオフィスでお手軽にフィットネスが楽しめるEZアプリです。 Fitnessは無料でご利用いただけます(一部有料)。

EZアプリメニュー(▶P.185)→ ・・・で「auSmartSportsFitness」を 選択→ ● (起動)

Fitnessメニューが表示されます。



Mvトレーナー 質問に答えると、生活スタイルや運動経験 に合ったトレーニング計画を提案します。 どこでもFit 今いる場所を選択すると、状況に応じてオ ススメのプログラムを表示します。 クマのキャラクターが励ましや、癒しの言 Mvバディ 葉をかけてくれます。 Mvデータ Fitnessで登録したユーザー情報や、プログ ラムの実行結果を参照できます。 スタジオ ケータイを身に着けて、パソコンで動画を プログラム 見ながらトレーニングを楽しめます。

//memo

- ◎ 初回起動時にお試し版でご利用いただけますが、引き続きご利用いただくには会員登録が必要となります。
- ◎ 無料会員では一部のプログラムのみご利用いただけます。 すべてのプログラムをご利用いただくには、プレミアム会員登録が必要です。
- ◎ Fitnessでは通信が発生します。通信には別途パケット通信料がかかります。

- ◎ プログラムによってはカメラ機能を使う場合があります。カメラを使うプログラムをご利用の際、レンズ部を手などでふさぐとご利用いただけない場合があります。
- ◎ スタジオプログラムは、FitnessアプリとパソコンのFitnessサイトで連携 して行うプログラムです。

パソコンから:http://au-fit.auone.jp/

- ◎ Fitnessをご利用いただく際には、周囲に十分なスペースを確保してからトレーニングを開始してください。 また、体調が優れないときはご利用をお控えいただき、トレーニング中に気
 - また、体調が優れないときはご利用をお控えいただき、トレーニンク中に気 分が悪くなったり、異常を感じたときは、すぐにトレーニングを中止してく ださい。
- ◎ お客様がFitnessをご利用いただいたことにより、事故やけが、体調悪化、 あるいは器物破損などをしたとしても、当社は一切の責任を負いかねます ので、ご了承ください。

バーコードリーダー&メーカーを利用する

バーコードを撮影すると、バーコード化された文字などを読み取ることができます。読み取った内容は、アドレス帳やEメールの作成に利用できます。

また、CA005のプロフィールやアドレス帳の内容をバーコードに変換できます。変換したバーコードをディスプレイに表示して、他のバーコード対応機種で読み込むと、プロフィールやアドレス帳の内容を交換できます。

EZアプリメニュー(▶P.185)→ ↔ で「バーコード リーダー&メーカー」を選択→ ● (起動)

バーコードリーダー&メーカーメニューが表示されます。

バーコード読込み	カメラをバーコードにかざすと、バーコードを自動的に読み取ります。 ・ JANコードとQRコードの両方を自動で読み取ることができます。 ・ 読み取りにくい場合は、②でカメラの明るさを調整すると読みやすくなります。 ・ 続けて読み取るときは、回(読取)を押します。5件まで読み取りできます。6件以上読み取ると、最初に読み込んだデータから順に上書きされます。
プロフィール	プロフィールの内容をバーコードに変換します。
アドレス帳	アドレス帳の内容をバーコードに変換します。

Memo

2

- ◎バーコードが汚れている、かすれている、薄いなどの場合は、読み取れない ことがあります。
- ◎ ディスプレイ内に複数のバーコードが表示されている場合は、読み取れないことがあります。
- ◎カメラのレンズ部に指紋や油脂などが付着していると、バーコードがぼやけて読み取れなかったり、髪の毛やほこりなどのゴミがついて間違って読み取ったりすることがあります。読み取る前に柔らかい布などで拭いてください。
- ◎ プロフィールやアドレス帳の個人情報をバーコード(QRコード)化する場合は、内容について確認し、その取り扱いについては十分ご注意ください。
- ◎バーコードをディスプレイに表示して他のバーコード対応機種に読み取らせる場合、読み込みにくい場合は、「ディスプレイ照明(M321)」の点灯時間を長めに設定してください。ディスプレイ表面が汚れていたり、市販のフィルムなどが貼り付けられていると、表示されたバーコードが読み取れない場合があります。

Gガイド番組表リモコンを利用する

地上波、BS、スカパー!の番組情報の閲覧や、番組検索ができます。また、DVDレコーダーなどへの遠隔録画予約などが利用できます。

■ EZアプリメニュー(▶P.185)

→ ・・・ で「Gガイド番組表リモコン」を選択→ ● (起動)

■Gガイド番組表リモコンの機能について

100 61.	-1/
機能	説明
番組表の閲覧	地上波、BS、スカパー!の番組表を閲覧できます。 ・Gガイド番組表リモコンの番組表は、テレビ局が行 う番組編成と異なる場合があります。
番組情報検索	日時指定、ジャンル、キーワードから番組情報を検索 します。
リモート録画 予約	外出先からご使用の対応機器に遠隔で録画予約を設 定します。
ワンセグ視聴	Gガイド番組表リモコンからテレビ(ワンセグ)を起動したり、テレビ(ワンセグ)の視聴予約・録画予約を設定します。
チェック機能	気になる番組をチェックリストに入れることで、予 約や番組サイトへのアクセスなどをまとめて簡単に できる機能です。
お知らせ メール	キーワードにマッチした番組をメールでお知らせします。 ・ お知らせメール機能の利用には、別途有料の会員登録が必要です。 待受画面で 図→[トップメニュー・検索]→[カテゴリ(メニューリスト)]→[EZサービスで探す]→ [TV・ラジオ・ブック]→[EZテレビ]

#memo

- ◎ 番組表の取得などを行う際に、テレビ(ワンセグ)の利用情報を送信する場 合があります。
- ◎ 対応機器については、au one テレビのポータルサイトで確認できます。
- ◎ CA005のGガイド番組表リモコンでは、リモコン機能を利用できません。

QUICPay™(クイックペイ)を利用する

QUICPay(クイックペイ)は、携帯電話をかざすだけでサインや事前の チャージがいらない、簡単・スピーディなポストペイ*(後払い)方式の サービスです。QUICPavは、各クレジットカード会社が提供するサー ビスです。

※ ポストペイとは、クレジットカードと同様にご利用いただいた金額を後からお支払いいただく方 法です。事前にチャージ(入金)する必要がありません。

EZアプリメニュー(▶P.185)

→ む で「QUICPav設定アプリ」を選択→ ⑥ (起動)

■ QUICPavの主なサービス内容について

ポストペイ(後払い)方式により事前のチャージや支払い時のサインが 不要で、スピーディなお支払いが可能です。ご利用料金は設定したクレ ジットカードでのお支払いとなり、クレジットカード会社のポイント も貯まります。

万一紛失してしまった場合も、クレジットカードと同様の補償対象に なります。補償の内容は、ご利用のクレジットカード会社にご確認くだ さい。

■ QUICPavのお問い合わせについて

サービス内容については、各クレジットカード会社へお問い合わせく ださい。

・最新の対応クレジットカード会社は、QUICPay(クイックペイ)ホー ムページ(http://www.quicpay.ip/)からご確認できます。

提供クレジットカード会社、サービス内容、開始時期などは予告なく 変更する場合があります。

Memo

- ○ご利用の際には、対応のクレジットカード契約が必要です。
- ○利用許諾約款をご確認のうえ、初期設定を行ってください。
- ○1回のお買い物にご利用いただける上限額は2万円までです。
- 1台の携帯電話に、QUICPayを複数登録することはできません。

モバイルSuicaを利用する

モバイルSuicaは、携帯電話1つで電車に乗れる、買い物ができる、定期 券やグリーン券、新幹線のきっぷも買えるサービスです。

- EZアプリメニュー(▶P.185)
 - → ・ ・ で 「モバイルSuicaアプリ」を選択→ (起動)

■ モバイルSuicaの主なサービス内容について

- ・モバイルSuicaは、東日本旅客鉄道株式会社が提供する会員制サー ビスです。
- カードタイプのSuicaと同様に、自動改札機に携帯電話をタッチす るだけで入出場できます。
- モバイルSuicaの会員規約・利用特約にで同意のうえ、初期設定、お 申し込み手続きを行ってください。
- JR東日本のSuicaエリア(首都圏エリア・仙台エリア・新潟エリア)の 各駅および東京モノレール、東京臨海高速鉄道(りんかい線)、埼玉新 都市交通(ニューシャトル)、伊豆急行線、仙台空港鉄道、JRバス関東 (一部路線)、PASMOエリア(鉄道およびバス)、JR北海道のKitaca エリア、JR東海のTOICAエリア、JR西日本のICOCAエリア、JR九州 のSUGOCAエリア、西鉄のnimocaエリア、福岡市交通局のはやか けんエリアの各駅でご利用いただけます。(2010年3月13日現在)
- 「モバイルSuica」に入金(チャージ)したSF(電子マネー)を使って、 駅ナカや街ナカのSuicaマークのあるお店でお買い物ができます。193

また、PASMO、ICOCA、Kitaca、TOICA、SUGOCA nimoca、はやかけんのマークのあるお店でもご利用になれます(2010年3月13日現在)。

- 最新の利用可能エリア·店舗はモバイルSuicaサイトよりご確認いただけます。
- ・窓口に行くことなく、定期券を購入することができます。
- 万一お使いの携帯電話を紛失した場合でも、Suica定期券とSF(電子マネー)、モバイルSuica特急券は再発行が可能です。(再発行手数料500円が別途かかります。「EASYモバイルSuica」は再発行できません。)
- ・クレジットカード情報を登録していれば、SF(電子マネー)への チャージはいつでもどこでも可能です。モバイルバンキングを用い た「銀行チャージ」はクレジットカード情報を登録していなくてもご 利用いただけます。また、ビューカード会員限定で、モバイルSuica オートチャージサービスもご利用できます。

■ モバイルSuicaのお問い合わせについて

東日本旅客鉄道株式会社

モバイルSuicaサイト

(パソコンから) http://www.jreast.co.jp/mobilesuica/ (携帯から) http://jreast.jp/mobilesuica/

モバイルSuicaコールセンター

048-645-7007(受付時間: AM4: 00~翌日AM2: 00)



◎ Suica専用領域は「モバイルSuica」の退会もしくはアプリの削除をしても FeliCaチップ内に残ります。本領域を他の「EZ FeliCa」サービスでご利用 になるにはauショップにてFeliCaチップのメモリクリアをしていただく 必要があります。メモリクリアを行うと、FeliCaチップ内のすべてのデータ は消去されます。auではFeliCaチップ内のデータを移しかえることはでき ません。

EZ FeliCa(おサイフケータイ®) を利用する

EZ FeliCaとは、FeliCaと呼ばれる非接触にカード技術を搭載した携帯電話でご利用いただけるサービスです。CA005をリーダー/ライター(店舗のレジなどにあるFeliCaチップ内のデータをやりとりする装置)にかざすだけで、電子マネーでのショッピングや、クーポン情報の取得などにご利用いただけます。

EZ FeliCaをご利用になるには、利用したいサービスプロバイダのFeliCa対応EZアプリをダウンロードする必要があります。

なお、ご利用にあたっては、「おサイフケータイ®はじめてガイド」や、巻 末の「EZ FeliCa ご利用上の注意」(▶P.434)をあわせてご参照ください。

EZ FeliCaご利用にあたって

- CA005本体の紛失には、ご注意ください。ご利用いただいていたEZ FeliCa対応サービスに関する内容は、サービス提供会社などにお問い合わせください。
- 紛失・盗難などに備え、「FeliCaロック(M412)」「遠隔ロック (M414)」などの設定をおすすめします。
- 紛失・盗難・故障などによるデータの損失につきましては、当社は責任を負いかねますのでご了承ください。
- 各種暗証番号およびパスワードにつきましては、お客様にて十分ご 留意のうえ管理をお願いいたします。
- ・ガソリンスタンド構内などの引火性ガスが発生する場所でおサイフケータイ®をご利用になる際は、必ず事前に電源を切った状態でご使用ください。「FeliCaロック(M412)」を設定されている場合はロックを解除したうえで電源をお切りください。

- ・サービスが登録されているFeliCa対応EZアプリは、削除できません。各サービスの提供画面からサービスを解除してから削除してください。
- ・「メモリリセット(M453)」「EZアプリリセット(M454)」「オール リセット(M455)」を行うとサービスを登録していないFeliCa対応 EZアプリが削除されます。また、リセットを行うと各設定がお買い 上げ時の内容に戻ります。
 - ※リセットによってサービスが登録されているFeliCa対応EZアプリが削除されなかった場合でも、メッセージは表示されませんのでご注意ください。
 - ※サービスが登録されているFeliCa対応EZアプリは、リセットを行ってもお買い上げ時の内容には戻りません。
- 削除したFeliCa対応EZアプリをもう一度ご利用になる場合は、EZ FeliCaメニューの「EZ FeliCaサイトへ接続」からダウンロードして ください。ただし、ダウンロードには別途通信料がかかります。
- FeliCaチップ内にデータが書き込まれたままの状態でEZ FeliCa対応携帯電話の修理を行うことはできません。携帯電話の故障・修理の場合は、あらかじめお客様にFeliCaチップ内のデータを消去していただくか、当社または当社代理店がFeliCaチップ内のデータを消去することに承諾していただく必要があります。データの消去の結果、お客様に損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- FeliCaチップ内のデータが消失してしまっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。万一消失してしまった場合の対応は、各サービス提供会社にお問い合わせください。
- auショップなどでは、機種変更、故障取り替え時にFeliCaチップ内の一部のデータを新機種へ移しかえることができない場合があります。その場合の対応方法は、各サービス提供会社にお問い合わせください。
- FeliCaチップの空き容量によっては、FeliCa対応EZアプリをダウンロードできない場合があります。その場合は、FeliCaチップ内の不要なデータを削除してからもう一度ダウンロードしてください。不要なデータを削除する場合は、FeliCa対応EZアプリを起動し、各サービス提供画面でサービス解除する必要がある場合があります。

- ・対応機種については、auのホームページをご参照ください。
- EZ FeliCa対応サービスの内容、提供条件などについては、各サービス提供者にご確認、お問い合わせください。
- 各サービスの提供内容や対応機種は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- ・対応機種によって、EZ FeliCaで提供するサービスの一部がご利用 いただけない場合があります。詳しくは、auお客様センターもしくは auホームページまでお問い合わせください。
- 電話がかかってきた場合や、スケジュール/アラームの時刻になる とFeliCa対応EZアプリからのFeliCaチップへのデータの読み書き が中断されます。その際、読み書きされたデータが破棄されます。
- ・テレビ(ワンセグ)や赤外線通信が起動中は、EZ FeliCaで提供する サービスの一部*がご利用いただけない場合があります。テレビ(ワンセグ)/赤外線通信を終了させて、EZ FeliCa対応サービスを再起動してください。
- ※アプリケーションを起動して利用するサービス(電子マネーの残高照会や利用履歴照会など)がご利用いただけない場合があります。ただし、アプリケーションを起動せずに利用できるサービス(電子マネーの決済など)は、テレビ(ワンセグ)や赤外線通信が起動中でもご利用いただけます。
- ・電池パックを外した場合は、EZ FeliCa対応機能をご利用いただけません。
- 電池残量がなくなった場合、EZ FeliCa対応機能がご利用いただけない場合があります。
- FeliCa対応EZアブリ起動中は、EZ FeliCa対応機能によるリーダー/ライターとのデータの読み書きができない場合があります。

■EZ FeliCaデータ移行を利用する

CA005では、auショップやPiPit(一部店舗を除く)で、「EZ FeliCa データ移行」の対象機種にFeliCaチップ内のデータをまとめて移すことができます。移行先の携帯電話では、ご契約中のFeliCa対応EZアプリをもう一度ダウンロードするだけで、継続してサービスをご利用いただけます。

- 一部のFeliCa対応EZアプリ(モバイルSuicaなど)は「EZ FeliCa データ移行」の対象外となります。従来通り、お客様自身での手続き をお願いします。
- ・おサイフケータイ[®]機種でも「EZ FeliCaデータ移行」の対象外の機種があります。
- 「EZ FeliCaデータ移行」の対象機種であっても、おサイフケータイ®の状態や利用状況により「EZ FeliCaデータ移行」をご利用いただけない場合がありますのでご了承ください。
- ご利用中のFeliCa対応EZアプリのダウンロードには通信料がかかります。
- 「EZ FeliCaデータ移行」の対象機種、対象のFeliCa対応EZアプリ、 料金などについてはauホームページをご確認ください。
- [EZ FeliCaデータ移行]を実施後、移行元移動機のFeliCaチップ内のデータは初期化されます。
- 「EZ FeliCaデータ移行」を実施する際、移行先移動機のFeliCaチップ内にすでにデータが入っている場合は初期化されます。
- 「EZ FeliCaデータ移行」をご利用いただく場合は、移行元移動機と 移行先移動機で同一のau ICカードをご使用ください。
- 移行先移動機のFeliCaチップ内のデータおよびFeliCa対応EZアプリが存在している場合、お客様自身で削除したうえで「EZ FeliCaデータ移行」の実施をお願いします。
- 「EZ FeliCaデータ移行」を実施後の移行元移動機でもう一度FeliCa サービスをご利用になる場合、移動機内に残っているFeliCa対応EZ アプリはいったん削除し、もう一度ダウンロードしたうえでご利用 ください。
- ・auショップなどでご説明する各種注意事項をよくご確認のうえ、お 手続きください。
- [EZ FeliCaデータ移行]を実施するためには対象機種同士である必要があります。

EZ FeliCaメニューを利用する

1 ブラック おりイト グリーン 待受画面で ⑥ → [EZ FeliCa] ビンク 待受画面で ⑥ → [アクセサリ] → [EZ FeliCa] FZ FeliCaメニューが表示されます。

	EZ TONODY = 1 DENICTION 9 0			
2	アプリ一覧	リ一覧 FeliCa対応EZアブリを起動します。 EZアプリを選択→ ④ (起動) ・アブリによっては、各サービスブ接続して、画面の指示に従って登期設定を行います。初期設定が完了FeliCa対応サービスがご利用にな対応してQUICPay(クイックペイ)(▶FイルSuica(▶P.193)が用意されて		
	EZ FeliCa サイトへ 接続	報が掲載され • FeliCa対が カテゴリガ 画面の指示 • FeliCaロッ	EZアブリの新着情報・キャンペーン情 れるサイトへ接続します。 むEZアプリをダウンロードするには、 からFeliCa対応EZアプリを選択して 気に従って操作してください。 ック中は、FeliCa対応EZアプリをダウ できません。	
	auケータイ クーポン	▶P.198[a	uケータイクーポンを利用する」	
	メモリ 使用状況		プの使用状況、IDm(FeliCaチップの コンテナID(FeliCaチップの固有の番 ます。	
	各種設定	コンビネー ション	リーダー/ライターと通信したとき ICFeliCa対応EZアブリの起動などを許可するかどうかを設定します。「ONJ「OFF」にすると、リーダー/ライターからクーポン情報を取得できません。	

各種設定	コンビネー	リーダー/ライターと通信したとき
	ション	にCA005を振動させるかどうかを
	バイブ	設定します。
		[ON][OFF]
		リーダー/ライターによっては、通
		信時にFeliCa対応EZアプリの起
		動や振動をしないものもあります。
	データ移行	FeliCaチップ内のデータを他の携帯
	設定	電話に移行するときに使用します。
		・デ −タ 移 行 設 定 を 行 う と、EZ
		FeliCaを利用できなくなりますの
		で、ご注意ください。

リーダー/ライターとやりとりする

FeliCaマークをリーダー/ライターにかざすだけでリーダー/ライターとやりとりできます。



- FeliCaマークをリーダー/ライターにかざす際に強くぶつけないようにご注意ください。
- FeliCaマークはリーダー/ライターの中心に平行になるようにかざしてください。
- FeliCaマークをリーダー/ライターにかざす際はゆっくりと近付けてください。

- FeliCaマークをリーダー/ライターの中心にかざしても読み取れない場合は、CA005を少し浮かす、または前後左右にずらしてかざしてください。
- リーダー/ライターに近付けると、CA005のカメラリングランプが 点灯します。なお、点灯中でもリーダー/ライターとのデータの読み 書きができない場合がありますので、目安としてで使用ください。
 *電源を切っているときは、カメラリングランプは点灯しません。
- FeliCaマークとリーダー/ライターの間に金属物があると読み取れないことがあります。また、FeliCaマークの付近にシールなどを貼り付けると、通信性能に影響を及ぼす可能性がありますのでご注意ください。

//memo

- ◎ FeliCa対応EZアプリを起動せずに、リーダー/ライターとのデータの読み 書きができます。
- ◎本体の電源を切っていてもご利用いただけます。ただし、FeliCaロック中はご利用いただけません。

FeliCaロックをかける(M412)

FeliCaロックをかけてEZ FeliCaの利用を制限できます。

- | | 待受画面で | 4 | 1 | 2 |
- [ON] / [OFF] →ロックNo.を入力→ ⑥

「ON」を選択した場合は、「クイック解除」「クイック解除時間」を設定します。

3	クイック解除	ON	クイック解除コードを登録し、クイック解除を有効にします。 クイック解除コードを入力→ ● ・クイック解除コードとして、 ■■ [D】/ [@] のうち、1~4回キーを 押してください。
		OFF	FeliCaロックのクイック解除を無効にします。
	クイック解除		ク解除によりFeliCaロックを一時的に解
	時間	除する	時間を設定します。
		71 W	ク解除時間を入力→●
		•1∼6	O分の間で設定できます。

4 770 (保存)



- ◎ FeliCaロック中に電池が切れると、FeliCaロックが解除できなくなります。電池残量にご注意ください。電池が切れた場合は、充電後にFeliCaロックを解除してください。
- ◎ FeliCaロック中にEZ FeliCaメニューをご利用になるには、ロックNo.の入力が必要になります。
- ◎ FeliCaロックを設定すると、待受画面に見が表示されます。
- ◎ CA005を紛失してしまった場合は、「遠隔ロック(M414)」によりFeliCa ロックをかけることができます。詳しくは「遠隔ロック(M414)」と「安心 ロックサービスで遠隔ロックをかけるには」(▶P.366)をご参照ください。

FeliCaロックを一時的に解除する (クイック解除)

待受画面で○を1秒以上長押ししてクイック解除コードまたはロックNo.を入力すると、FeliCaロックを一時的に解除し、EZ FeliCaを利用できます。「FeliCaロック(M412)」で設定した「クイック解除時間」が経過すると、FeliCaロック状態に戻ります。

■ 待受画面で()(1秒以上長押し)

2 クイック解除コードを入力

Mmemo

- ◎ FeliCaロックをクイック解除すると、待受画面に ® が表示されます。
- ◎ 待受画面の表示中以外は、FeliCaロックをクイック解除することはできません。
- ◎電源をOFFにすると、FeliCaロック状態に戻ります。
- ◎ クイック解除コード/ロックNo.を3回連続で間違えると、クイック解除の設定が「OFF」になり、クイック解除ができなくなります。

auケータイクーポンを利用する

auケータイクーポンは、お店などに設置されているauケータイクーポンに対応したリーダー/ライターにCA005をかざすことで、クーポンに関する情報などを取得できる機能です。取得したクーポン情報は、Eメールや赤外線通信、microSDメモリカード、Bluetooth®通信を利用して交換することもできます。

■auケータイクーポンを取得する

- **店舗などのリーダー/ライターにCA005をかざす** auケータイクーポン情報を取得した旨のメッセージが表示されます。
- ② 待受画面に表示された ◎ (auケータイクーポン保存完了アイコン)を選択→
 ⑥

クーポンの一覧が表示されます。

クーポンを選択→

クーポン情報が表示されます。



《クーポン情報画面》

4 💿 (内容取得)

クーポン情報に含まれるURLに接続して、取得したクーポン内容が表示されます。



《クーホン内谷画面》

Memo

- ◎ 待受画面の表示中以外や、FeliCaロック中は、クーポン情報を取得できません。
- ◎ クーポン内容を取得するには、パケット通信料がかかります。
- ◎ クーポン情報は、データフォルダの「クーポンフォルダ」内の「クーポン」サブフォルダに保存され、クーポン内容は「クーポン内容」サブフォルダに保存されます。
- ◎ テレビ(ワンセグ)起動中は、待受画面を表示中でもリーダー/ライターからクーポン情報を取得できない場合があります。
- ◎ クーポン内容を取得する際、サイトの構成やネットワークの状況、電波状態などにより、クーポン内容を取得できない場合があります。

- ◎ クーボン内容には有効期限が設定されているものがありますが、有効期限が過ぎてもクーボン内容の表示は可能です。データフォルダの「期限切れ削除」(▶P.85)で有効期限が過ぎたデータを一括して削除できます。
- ◎ クーポン情報が再取得不可と設定されている場合は、一度クーポン内容を 取得すると、そのクーポン情報からはクーポン内容を取得できなくなります。また、取得したクーポン内容を更新することもできません。
- ◎ データフォルダに保存できるクーポン情報・クーポン内容はそれぞれ最大 100件です。
- ◎ クーポン情報がすでに100件保存されている場合は、再取得不可と設定されているクーポン情報からクーポン内容を取得できません。
- ◎ クーポン内容がすでに100件保存されている場合は、クーポン内容を更新できません。
- ◎各クーポンの注意事項などについては、クーポン提供会社にお問い合わせください。

■auケータイクーポンメニューを利用する

EZ FeliCaメニュー(▶P.196)→[auケータイクーポン]

auケータイクーポンメニューが表示されます。

2	クーポン フォルダ	▶P.200[8	auケータイクーポンを使う」
	取得設定	音・バイブ 設定	リーダー/ライターからクーポン情報を取得したときの音・バイブレータの動作を設定します。 「音+バイブ」「音」「バイブ」「OFF」
		クーポン 保存設定	リーダー/ライターからクーポン情報を取得する際の保存方法を設定します。 自動保存:クーポン情報を取得する際、確認画面を表示せず、自動的に保存する。 確認保存:クーポン情報を取得する際、確認囲面を表示する。

取	取得設定	接続設定	クーポン内容を取得する際の接続方法を設定します。 「通常」「EZブラウザ」 ・クーポン内容によっては「通常」でうまく接続できない場合があります。その場合は「EZブラウザ」に設定を切り替えてから接続してください。 ・「EZブラウザ」を選択した場合は、「クーポン内容」フォルダにクーポン内容は保存されません。 ・クーポン情報によっては、接続設定が「預常」に設定されていても、クーポン内容を取得する際にEZブラウザで接続する場合があります。
		重複判定設定	リーダー/ライターから受信したクーポン情報が重複していた場合の動作を設定します。 「重複保存可」「削除して保存」 「保存しない」
		ナビ連携 URL設定	店舗などの地図を表示する際に接続する サイトのURLを設定します。 ・この設定を変更すると、正しく地図を 表示できなくなる可能性があります。

|auケータイクーポンを使う

- EZ FeliCaメニュー(▶P.196)→[auケータイクーポン]→[クーポンフォルダ]
- 2 フォルダを選択→ →使用したいクーポン内容を選択→ ●
- ・
 表示されたクーポン内容を店舗などで見せる

■ クーポン情報画面/クーポン内容画面の サブメニューについて

項目	説明
内容取得	クーポン内容を取得します。
内容更新	クーポン内容の情報を更新します。
場所を確認	クーポン情報·クーポン内容に表示されている店舗 などの地図を表示します。

※ サブメニューに表示される項目は、画面によって異なります。

PCサイトビューアーでサイトを見る

PCサイトビューアーでは、パソコン向けのWEBサイトを閲覧できます。

Memo

- ◎ パソコンで表示できるサイトの中には、PCサイトビューアーでは表示できないサイトがあります。
- ◎ ご利用の電波状態により情報の取得に時間がかかる場合があります。
- ◎インターネット上のコンテンツには、一部の方に不快感を与えるものも存在します。本サービスによる検索の結果、このようなデータがリンクされたり、参照されたりすることも予想されます。ご利用に関してはご注意ください。
- ◎ PCサイトビューアーによるデータ通信量の目安は、「PCサイトビューアー 通信量(M15)」で確認することができます。
- ◎画像を含むホームページの閲覧など、データ量の大きい通信を行うと通信 料が高額となりますので、パケット通信料割引サービスのご加入をおすす めします。ただし、海外でのパケット通信は、パケット通信料割引サービス の対象外となります。
- ◎ PCサイトビューアーでは、SSL/TLS対応サイト(SSL/TLSページ)を表示できます。

- ◎当社および当社が指定する認証機関は、お客様に対しSSL (Secure Sockets Layer)とTLS(Transport Layer Security)通信の安全性に関 し何ら保証を行うものではなく、お客様は、ご自身の判断と責任において SSL/TLS通信を利用するものとします。
- ◎ SSL/TLSによる接続が完了し、セキュアなサイトと判定された場合、画面の右上に ♠ が表示されます。

■ご利用パケット通信料のご確認方法について

ご利用パケット通信料は、次の操作でご照会いただけます。 CA005から: 待受画面で ②→[トップメニュー・検索] →[auお客さまサポート]→[確認する]

パソコンから:https://cs.kddi.com/(auお客さまサポート)

※ パソコンからの初回のご利用の際は、お申し込みが必要です。

PCサイトビューアーのスタートメニューを 表示する

PCサイトビューアーに関する案内文が表示されます。 「今後この表示をしない」のチェックを入れると、次回から案内文が表示されなくなります。

2 771 (OK)

PCサイトビューアーのスタートメニューが表示されます。 回(EZメニュー)を押すと、 EZwebメニューに切り替わります。



//memo

◎待受画面で**回→**回(PCサイトビューアー)と操作しても、PCサイト ビューアーを起動することができます。

■スピードダイヤルを利用する

利用頻度の高いサイトを、スタートメニューに登録することができます(スピードダイヤル)。

スピードダイヤルを利用すると、サイトのサムネイル画像から素早く接続できます。サムネイルは接続時に更新されます。

・最初から「au oneトップ」が登録されています。なお、「au oneトップ」は変更できません。

■スピードダイヤルにサイトを登録するには

スタートメニューでスピードダイヤルの空欄を選択→ (●) (登録)

2 URL入力欄を選択→ ⑥ (編集)→URLを入力→ ⑥

- URLは、1.024文字まで入力できます。
- 「URLを選択」からサイトを選択して

 ●を押すと、選択したサイトの URLがURL入力欄に入力されます。

(登録)

入力したURLのページが登録されます。

サムネイルを作成する場合は、一切(実行)を押してページの読み込みを行います。サムネイルを作成しない場合は (戻る)を押します。

- ■スピードダイヤルのサイトに接続するには
- コスタートメニューでスピードダイヤルを選択→
 ・●
- ■スピードダイヤルのサイトを編集/削除するには
- スタートメニューでスピードダイヤルを選択 → □ (サブメニュー)
- [編集]/[削除]

■ 検索ツールを利用する

キーワード(検索ワード)でWEBサイトを検索できます。

- スタートメニューで検索ツールを選択→
 (編集)
- 2 キーワードを入力→ ② → 図 (検索) 検索ツールに関する案内文が表示されます。「今後この表示をしない」 のチェックを入れると、次回から案内文が表示されなくなります。
- **3 別 (OK)** 検索結果のページが表示されます。

■ URL表示欄を利用する

URLの直接入力と、URL入力履歴からのURL選択が利用できます。

- スタートメニューでURL表示欄を選択→
 ・(編集)
 現在表示しているページのURLと、URL入力履歴の一覧が表示されます。
- 2 URL入力欄を選択→ (編集)→URLを入力→
 - URLは、1,024文字まで入力できます。
 - URL入力履歴の一覧でURLを選択して⑥を押すと、URL入力履歴の内容がURL入力欄に入力されます。

[770 (接続)

入力したURLのページが表示されます。

パソコン用のサイトを見る

■ スモールスクリーンについて

PCサイトビューアーには、PCで見る場合と同じレイアウトで表示するモードと、CA005の画面のサイズに合わせて表示するモード(スモールスクリーン)の2種類の表示モードがあります。

表示モードはページ表示中に O を押すか、メニューの「設定」により切り替えることができます。

■ズームアウト表示について

ページの全体イメージを表示する「ズームアウト表示」が利用できます。ズームアウト表示中に ② で見たい箇所を選択し、◎ (ズームイン)を押すと、ページがズームイン表示されます。

ズームイン表示中に回(ズームアウト)を押すとズームアウトして全体イメージを表示できます。

・ズームアウト表示時はリンク選択や画像保存などの操作ができません。



《通常表示》



《ズームアウト表示》

■ショートカット機能について

ページの表示中に、数字キーなどに割り当てられたショートカット機能が利用可能です。

丰一操作	機能
1/3	縮小/拡大
2/4/ 6/8	上/左/右/下へ画面スクロール
5	ショートカットの一覧を表示
7	タブ切替
9	お気に入り登録
0	スモールスクリーンのON/OFF切り替え
X	★ショートカットのガイドを表示
#	#ショートカットのガイドを表示
	前ページを表示/次ページを表示
<u>0</u> 997/x₹	前ページを表示 ページを読み込み中に押すと、読み込みを中 止
①(1秒以上長押し)	コンテキストメニュー
# 1	URL入力
# 2	お気に入りの一覧を表示
# 3	ページアクション
# 4	スタートメニューに戻る
# 5	アクセス履歴の一覧を表示
# 6	ページ情報を表示
# 7	ダウンロード状況を表示
# 8	設定メニューを表示
# 9	検索ツールの利用
# 0	ページ更新
# X	文字列コピー/検索

キー操作	機能
# #	ページ内検索
* 1	au one トップへ接続
*2~ *9	スピードダイヤル2〜9に登録したWEBサイトへ接続
* 0	画像表示のON/OFF切り替え
* *	表示切替の縦表示/横表示切り替え ・「フリップ連動」を設定した場合は、画面の 切り替えができません。
X #	全画面表示のON/OFF切り替え
*	新規タブを開く
*.	タブを閉じる



◎ コンテキストメニューを利用すると、ページアクションの一部のメニューをすぐに呼び出すことができます。

■ リンクについて

EZwebのURLを含むリンクを選択して ⑥ を押すと、EZブラウザが起動してリンク先のページを表示します。

Eメールアドレスを含むリンクを選択して ⑥ を押すと、リンクに含まれるEメールアドレスが宛先に入力され、Eメール作成画面が表示されます。

電話番号を含むリンクを選択して ⑥ を押すと、リンクに含まれる電話番号に電話をかけることができます。

本機能は一部のサイトのみ利用できます。



◎リンク先のページが存在しない場合など、無効なURLのページを表示しようとすると、リダイレクト先のページが自動的に表示されることがあります。

■ Flash®(フラッシュ)表示について

「Flash」(\blacktriangleright P.207)を「ON」にすると、画面上のFlash®コンテンツをアニメーション表示できます。

また、Flash[®]コンテンツを選択して **②** を押すと、Flash[®]を操作できます。

お買い上げ時のFlash表示は、「ON」に設定されています。

 Flash表示を「ON」にしても、サイトの構成によってFlash®を再生も しくは操作できない場合があります。

Flash[®]コンテンツを画面メモとして保存すると、保存時の状態のFlashファイルを含むWEBページが保存されます。(サイトの構成によってはFlashファイルを保存できない場合があります。)

■ファイルのダウンロードとアップロードについて

サイト上にバックアップしたファイルのダウンロードやWEBメールでのデータ添付など、WEBサイトのサービスを利用して、ファイルのダウンロード・アップロードができます。

ダウンロードできるファイルは、PCドキュメントビューアーの対象ファイル(Microsoft® Excel、Microsoft® Word、Microsoft® PowerPoint®、PDFなど)となります。アップロードできるファイルは、データフォルダ内の著作権保護が設定されていないファイル(2MB以下)です。

サイトの構成によって、またはファイルサイズが大きい場合などに より、ダウンロード/アップロードできないことがあります。

■ログイン情報の記憶について

IDとパスワードを入力して送信する操作を行うと、入力したIDとパスワードを記憶するかどうか確認するメッセージが表示されます。

「はい」を選択すると、IDとパスワードが記憶され、次回の入力時に利用できます。

- ※確認メッセージの表示中に、「今後この表示をしない」のチェックを入れると、次回から確認メッセージが表示されなくなります。 ログイン情報が記憶されたサイトにアクセスすると、記憶されたIDとパスワードが入力された (バスワードは米でマスクされた)状態で表示されます。
- ※「設定」(\blacktriangleright P.207)→[リセット]→[ログイン情報リセット]→ \overline{D} (実行)→ \overline{D} (はい)と操作すると、記憶されたIDとバスワードを削除できます。

■容量の大きなページを表示しようとすると

PCサイトビューアーでは、容量の大きなページを表示しようとすると、確認メッセージが表示され、画面の右上に ● が表示されます。この場合は、ページの内容がすべて表示されていない可能性があります。

※確認メッセージの表示中に「今後この表示をしない」のチェックを入れると、次回から確認メッセージが表示されなくなります。

ページの内容をすべて確認したい場合は、次の操作を試してみることをおすすめします。

設定メニュー(▶P.207)で、「画像表示」を「OFF」にする。(★) ○
 と操作しても同様です。)

- ・設定メニュー(▶P.207)で「JavaScript」を「OFF」にする。
- ・設定メニュー(▶P.207)で「スモールスクリーン表示」を「ON」にする。(「O」と操作しても同様です。)
- ・オーバーレイメニュー(▶P.205)で「<a>更新」を選択する。
- ・不要なタブを閉じる。(▶P.205)

メニューを利用する

スタートメニューやページ表示中にタブ、オーバーレイメニュー、機能 メニューを利用できます。

ユタートメニュー (▶P.201)/ページ表示 中→ 戸 (メニュー)



■タブを利用する

タブを利用して、同時に複数ページを読み込み、切り替えて利用できます。

- ・ でタブを選択して を押すと、そのタブのページが表示されます。
- ・ タブは3つまで利用できます。
- ・現在利用しているタブの横にある「+」の表示のあるタブを選択する ことで新規のタブでスタートメニューを開くことができます。
- 複数のタブを開いているときに、一切(タブを閉じる)を押しても選択中のタブを閉じることができます。
 メモリが足りない場合は不要なタブを閉じてください。

- ページ表示中に 7 を押すと、別のタブに切り替えることができます。
- ・リンク選択中にページアクションから「リンク先を新規タブで開く」 を選択すると、新規のタブによってリンク先にアクセスすることが できます。
- ・ お気に入り(▶P.206)で (サブメニュー)→[新規タブで開く]と 操作することで、新規のタブによって選択したサイトにアクセスす ることができます。

■オーバーレイメニューを利用する

オーバーレイメニューを利用して表示中のページに対する操作ができます。

検索ツール	▶P.202「検索ツールを利用する」
URL表示欄	▶P.202「URL表示欄を利用する」
★前ページへ	前のページを表示します。
→次ページへ	次のページを表示します。
文 中止	表示中のページの読み込みを中止します。 ・ページ読み込み中に表示されます。
●更新	表示中のページを再読み込みします。 ・ページの読み込みが完了している場合 に表示されます。
❷縮小	ページを一段階縮小表示します。
◉拡大	ページを一段階拡大表示します。

■機能メニューを利用する

ユタートメニュー(▶P.201)/ページ表示中 → 団 (メニュー)

2	・ページアク ション	リンク先 を新規タ ブで開く ページ内	リンク先のページを新規タブで開きます。 ・リンクを選択していない場合は利用できません。 ・3つのタブを開いている場合は利用できません。 表示中のページに対し入力した文字
		検索	列で検索します。 ・検索した文字列がページ内にある場合は、反転表示されます。 ・続けて検索する場合は、一切(次へ)を押します。
		文字列 コピー/ 検索	表示中のページの文字列を指定して 以下の動作を行います。 テキストコピー:指定した文字列をコ ピーして、その後にペーストできま す。 Web検索:指定した文字列でWeb検 索を行います。 地図検索(EZweb):指定した文字列 を元にEZブラウザで地図検索を行い ます。
		画像保存	選択中の画像が保存できます。 ・画像を選択していない場合は利用できません。 ・保存できるファイルは、「.gif」「.jpg」「.png」の画像です。 ・画像はデータフォルダに保存されます。 ・ファイルサイズが大きい場合は、保存できないことがあります。
		お気に入 り登録	表示中のページをお気に入りに登録します。

ふ ページアク ション	ダイヤル	に登録します。
ション	登録	
	画面メモ	表示中のページを画面メモとして保
	として 保存	存します。
	URLを	表示中のページのURLを本文に挿入
	Eメールに	したEメール作成画面が表示されま
	添付	す 。
	EZweb に切替え	表示中のページをEZブラウザに切り 替えて表示します。
	情報	ページサイズを表示します。
		・SSL/TLS利用サイトの場合は上
	上く利用す	_
	0 . 1 37 13 2	サイトにアクセスできます。
お気に入り		つの登録は「ページアクション」
		/ · / · · · ·
	きます。	
		セスしたサイトの一覧を表示します。
/接/庄		を押すと、履歴を削除できます。
ília.		のサイトの画面を保存します。画面メ
		//Bまで、または100件まで保存できま
画面メモ		#ポによっては 両偽やFloob®ラン・
I		 体も保存されない場合があります。
お気に入り お気に入り アクセス 履歴 画面メモ	ページ 情報 お削用すの ・(▶気に保りする) ・(▶気に保りする) ・おま屋をスとの ・おま屋をスとの ・をまに歴をスとの ・のきまに歴をスストの ・現在は。インが ・サンツ	表示中のページのタイトルとURLページサイズを表示します。 ・SSL/TLS利用サイトの場合は」記に加えてセキュリティ情報を表示します。 っひます。 わけれたでを登録しておくことでサイトにアクセスできます。 の登録は「ページアクション」のおいらも行えます。 りは最大300KBまで、または100件できます。 レダ作成)を押すと、フォルダを作成できます。 レダ作成)を押すと、サイトにフます。 夏歴は、最大10件保存されます。を押すと、履歴を削除できます。 のサイトの画面を保存します。画面2人間まで、または100件まで保存できます。

設定	▶P.207[ā	2定メニューを利用する」
前回表示画面	面を表示しる ・ PCサイト 内でのみ ・ キャッシュ 最新情報を ・ サイトの ンツが保	ごューアーを終了時に表示していた画ます。 ビューアー起動時のスタートメニューリ用できます。 1情報を表示しますので、そのサイトの整表示しているわけではありません。 構成によっては、画像やFlash®コンテラされない場合があります。また、サイ目体も保存されない場合があります。また、サイ目体も保存されない場合があります。
ガイド	ショート カッ覧 ダウード 状況	ページ表示中にショートカットとして使用できるキー操作の一覧を表示します。 ダウンロード中のファイルのダウンロード状況を確認できます。
	通信料 案内/ ガイド (EZweb) ブラウザ バージョ ン	PCサイトビューアーを利用する際の通信料や操作方法などを紹介している案内サイトにEZwebで接続します。 ブラウザのバージョン情報を表示します。
也終了	PCサイトヒ	ューアーを終了します。

<u>// memo</u>

◎ ページアクションの一部の内容については、コンテキストメニューとしてページ表示中 \rightarrow \odot (1秒以上長押し)で呼び出すことができます。

▋設定メニューを利用する

|| 機能メニュー(▶P.205)→[設定]

※は、お買い上げ時/設定リセット/初期化後の設定です。

スモールスクリーン 表示	スモールスクリーン表示をするかど うかを設定します。 「ON」「OFF*」 ▶P.202「スモールスクリーンにつ いて」
縦横表示切替	画面の縦表示/模表示を切り替えます。 「フリップ連動*」「縦表示」「横表示」 ・「フリップ連動」を選択すると、本体 をビュースタイルにしたときに自 動的に画面が横表示に切り替わり ます。
全画面表示	ページの内容を全画面に表示するか どうかを設定します。 「ON」「OFF*」 ・全画面表示中でも、「四(メニュー) を押すとメニューが表示されます。
画像表示	画像を表示するかどうかを設定します。 「ON*」「OFF」 ・ページの指定により画像が非表示 にならない場合があります。
Flash	Flash [®] データを表示するかどうかを 設定します。 「ON*」「OFF」
拡大縮小表示	ズームイン状態での表示の倍率を設定します。 [80%][100%][150%*] [200%][250%][300%] [350%]
JavaScript	JavaScriptを有効にするかどうかを 設定します。 「ON*」「OFF」
Cookie	Cookieを利用するかどうかを設定します。 「ON*」「OFF」

リダイレクト		無効なURLにアクセスしようとした 場合などに、リダイレクト先のページ を表示するかどうかを設定します。 「ON*」「OFF」
リフレッシュ		リフレッシュ・メタタグを有効にするかどうかを設定します。 「ON*」「OFF」 ・リフレッシュ・メタタグは、ホームページが移転したときなど、自動的に別のページに転送する場合などに用いられます。
ログインヤ	青報	ログイン時にIDとパスワードを記憶 するかどうかを設定します。 「ON*」「OFF」
ルート証明	明書	ルート証明書による認証を承認する かどうかを設定します。 ルート証明書を選択→ ⑥ →[承認*]/[拒否]
案内表示 設定	起動時案内	起動時の案内文を表示するかどうか を設定します。 「ON*」「OFF」
	全画面表示 案内	全画面表示にする際、確認メッセージ を表示するかどうかを設定します。 「ON*」「OFF」
	メモリ不足 案内	ページサイズ(容量)の大きなページを表示した場合に、メモリ残量が少なくなったときの確認メッセージを表示するかどうかを設定します。
	検索ツール 案内	検索ツールに関する確認メッセージを表示するかどうかを設定します。 「ON*」「OFF」

設定	ログイン情報 保存確認	IDとパスワードを記憶する際に確認 メッセージを表示するかどうかを設 定します。 「ON*」「OFF」
リセット	アクセス履歴 リセット	アクセス履歴をすべて削除します。
	Cookie リセット	保存されているCookie情報をすべて 削除します。
	ログイン 情報リセット	記憶されているIDとパスワードをす べて削除します。
	前回表示画面リセット	前回表示画面のキャッシュ情報を削除します。
	設定リセット	PCサイトビューアーのすべての設定 をリセットします。 ・「機能リセット(M452)」を行って もリセットされます。
	メモリ リセット	PCサイトビューアーに登録されているすべてのお気に入り/画面メモ/ 入力履歴/アクセス履歴/Cookie/ ログイン情報/前回表示画面/ スピードダイヤル(au one トップを 除く)を削除します。 ・「メモリリセット(M453)」を行っ てもリセットされます。
	初期化	PCサイトビューアーのすべての設定をリセットし、登録されているすべてのお気に入り/画面メモ/入力履歴/アクセス履歴/Cookie/ログイン情報/前回表示画面/スピードダイヤル(au one トップを除く)を削除します。 ・「オールリセット(M455)」を行ってもリセットされます。

auのネットワークサービスを利用する

auでは、次のような便利なサービスを提供しています。

サービス		参照先
標準サービス	Cメール	P.145
	お留守番サービス(ボイスメール含む)	P.209
	着信転送サービス	P.214
	割込通話サービス	P.217
	発信番号表示サービス	P.218
	番号通知リクエストサービス	P.219
	データ通信サービス	P.223
有料オプション	三者通話サービス	P.218
サービス*	EZ待ちうた	P.220
	迷惑電話撃退サービス	P.221
	通話明細分計サービス	P.222

[※] 有料オブションサービスは、別途ご契約が必要になります。 お申し込みやお問い合わせの際は、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

お留守番サービスを利用する(標準サービス)

電源を切っているときや、電波の届かない場所にいるとき、電波OFF モードを「ON」に設定しているとき、一定の時間が経過しても電話に出られなかったときなどに、留守応答して相手の方からの伝言をお預かりするサービスです。

■お留守番サービスをご利用になる前に

 au電話ご購入時や、機種変更や電話番号変更のお手続き後、修理時の 代用機貸出しと修理後返却の際には、お留守番サービスは開始され ています。 ・お留守番サービスと着信転送サービス(▶P.214)は同時に開始できません。

お留守番サービスを開始しているときに着信転送サービスを開始すると、お留守番サービスは自動的に停止されます。

・お留守番サービスと番号通知リクエストサービス(▶P.219)を同時に開始すると、非通知からの着信を受けた場合に番号通知リクエストサービスが優先されます。

■お留守番サービスでお預かりする伝言・ボイスメールに ついて

お留守番サービスでは、次の通りに伝言・ボイスメールをお預かりします。

お預かり(保存)する時間	48時間まで*1
お預かりできる件数	20件まで ^{*2}
1件あたりの録音時間	3分まで

- ※1 お預かりから48時間以上経過している伝言・ボイスメールは、自動的に消去されます。
 ※2 件数は伝言とボイスメール(▶P.211)の合計です。21件目以降の場合は、電話をかけてきた
- ※2件数は伝言とボイスメール(▶P.211)の合計です。21件目以降の場合は、電話をかけてきた相手の方に、伝言・ボイスメールをお預かりできないことをガイダンスでお知らせします。

■ ご利用料金について

月額使用料	無料
特番への ダイヤル操作	入力する特番にかかわりなく、蓄積された伝言・ボイスメールを聞いた場合は通話料がかかります。伝言・ボイスメールがないときなど、伝言・ボイスメールを聞かなかった場合は通話料がかかりません。
遠隔操作	遠隔操作を行った場合、すべての操作について遠隔 操作を行った電話に対して通話料がかかります。
伝言・ボイス メールの録音	伝言・ボイスメールを残す場合、伝言・ボイスメールを残した方の電話に通話料がかかります。 ※お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合に は通話料は発生しません。転送され応答メッセージが流れ始めた時点か ら通話料が発生します。

お留守番サービス総合案内(141)を利用する

総合案内からは、ガイダンスに従って操作することで、伝言・ボイスメールの再生、応答メッセージの設定(録音/確認/変更)、英語ガイダンスの設定/日本語ガイダンスの設定、不在通知(蓄積停止)の設定/解除、伝言お知らせの選択/変更、着信お知らせの開始/停止ができます。

- | 待受画面で 1 4 1 /
- 2 ガイダンスに従って操作

■お留守番サービスを開始する(M522/M523)

- 通話中にかかってきた電話も転送する場合(留守番開始1)
- - 1 4 1 1 7
- 2 PWR
- 通話中にかかってきた電話は転送しない場合(留守番開始2)
- 2 PWR

■ お留守番サービスでの留守応答について

電話がかかってきたとき、au電話の状態が次の場合には、お留守番サービスに転送され、留守応答します。

- 電波の届かない場所にいた場合や電源を切っていた場合、または一 定時間(約20秒間)呼び出しても電話に出なかった場合(無応答転 送)
- ・通話中にかかってきた場合(「留守番開始 1」で開始した場合のみ) (話中転送)

・着信中に (メニュー)→[着信転送]と操作した場合(選択転送)

#memo

- ◎ お留守番サービスを開始しているときに電話がかかってきても、着信音が鳴っている間(約20秒間)は電話に出ることができます。このとき、お留守番サービス以外にau電話の簡易留守メモ(▶P.332)または「オート着信(M243)」が同時に設定されているときは、応答時間の短いものが優先されます。お留守番サービスの応答時間(約20秒間)は変更できません。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、「留守番開始2」でお留守番サービスを開始できません。日本で「留守番開始2」のお留守番サービスを開始したまま海外へ行かれた場合は、通話中の着信もお留守番サービスに転送します。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、選択転送ができません。

■お留守番サービスを停止する(M524)

1 待受画面で ● 5 2 4 7 または

1410

2 PWR

Mmemo

- ◎ お留守番サービスを停止しても、録音された伝言・ボイスメールや応答メッセージは消去されません。
- ◎お留守番サービスを停止していても、伝言・ボイスメール再生「1417」、応答メッセージの録音/確認/変更「1414」などの操作をすることができます。

■ 電話をかけてきた方が伝言を録音する

ここでご説明するのは、電話をかけてきた方が伝言を録音する操作です。

■ お留守番サービスで留守応答

かかってきた電話がお留守番サービスに転送されると、CA005のお客様が設定された応答メッセージで応答します。(▶P.212「応答メッセージの録音/確認/変更をする(M525)」)

電話をかけてきた相手の方は「#」を押すと、応答メッセージを最後まで聞かずに(スキップして)操作 (2に進むことができます。ただし、応答メッセージのスキップ防止が設定されている場合は、「#」を押しても応答メッセージはスキップしません。

2 伝言を録音

録音時間は、3分以内です。 伝言を録音した後、操作 < へ進む前に電話を切っても伝言をお預かり します。

3 # を押して録音を終了

録音終了後、ガイダンスに従って次のキー操作ができます。

- 1 :録音した伝言を再生して、内容を確認する
- 2 :録音した伝言を「至急扱い」にする
- 9:録音した伝言を消去して、取り消す
- ★:録音した伝言を消去して、録音し直す

4 PWR

Mmemo

- ◎ 電話をかけてきた方が「至急扱い」にした伝言は、伝言やボイスメールを再生するとき、他の「至急扱い」ではない伝言より先に再生されます。
- ◎ お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合には通 話料は発生しませんが、転送されて応答メッセージが流れ始めた時点から 通話料が発生します。

■ボイスメールを録音する

相手の方がau電話でお留守番サービスをご利用の場合、相手の方を呼び出すことなくお留守番サービスに直接ボイスメールを録音できます。また、相手の方がお留守番サービスを停止していてもボイスメールを残すことができます。

- 計 待受画面で 1 6 1 2 +相手の方のau電話番号を入力→
- ☑ ガイダンスに従ってボイスメールを録音

■伝言お知らせについて

お留守番サービスセンターで伝言やボイスメールをお預かりしたことを通知音と文字でお知らせします。

伝言お知らせは、着信履歴(▶P.107)で確認できます。

伝言お知らせには、お預かりした時間と相手の方の電話番号をお知らせする「発番情報あり」と、伝言・ボイスメールの未聴/総件数のみをお知らせする「発番情報なし」の2種類があります。

//memo

- ◎「発番情報なし」と「発番情報あり」の保持期間は共に48時間です。
- それぞれ保持件数は次の通りです。発番情報なし: 1件

発番情報あり:20件

- ◎ ご契約時は、「発番情報あり」に設定されています。お留守番サービス総合案内(▶P.210)で伝言お知らせ(伝言蓄積通知)を「電話番号を通知しない」に設定すると、「発番情報なり」に変更できます。
- ◎通話中や、EZweb利用中などですぐにお知らせできない場合があります。 その場合は、お留守番サービスセンターのリトライ機能によりお知らせします。

着信お知らせについて

お留守番サービスセンターに着信があったことを通知音と文字でお知らせします。

着信お知らせは着信履歴(▶P.107)で確認できます。電話をかけてきた相手の方が伝言を残さずに電話を切った場合に、着信があった時間と、相手の方の電話番号をお知らせします。

Memo

- ◎電話番号通知がない着信についてはお知らせしません。ただし、番号通知があっても番号の桁数が20桁以上の場合もお知らせしません。
- ◎ 着信お知らせの保持期間は約6時間、保持件数は最大4件です。
- ◎ ご契約時の設定は、着信お知らせで相手の方の電話番号をお知らせします。 お留守番サービス総合案内(▶P.210)で着信お知らせ(着信通知)を停止することができます。
- ◎通話中や、EZweb利用中などですぐにお知らせできない場合があります。 その場合は、お留守番サービスセンターのリトライ機能によりお知らせします。

■伝言・ボイスメールを聞く(M521)

- 1 待受画面で 5 2 1 ← または
 - 1 4 1 7 6
- 2 ガイダンスに従ってキー操作
 - 1 :同じ伝言をもう一度聞く
 - 2 : 伝言を保存
 - 4:5秒間巻き戻して聞き直す
 - [5]: 伝言を一時停止(20秒間)*
 - 6 :5秒間早送りして聞く
 - | 9 | : 伝言を消去
 - : 伝言再生中の操作方法を聞く
 - # :次の伝言を聞く
 - *:前の伝言を聞く
 - ※ 「麻」以外のキーを押すと、伝言の再生を再開します。

3 PWR

Mmemo

- ◎ お留守番サービスの留守応答でお預かりした伝言も、ボイスメール(▶P.211)も同じものとして扱われます。
- ◎ 伝言・ボイスメールの再生後、保存または消去を選択しないと、その伝言・ボイスメールは常に新しいものとして保存されます。

応答メッセージの録音/確認/変更をする (M525)

現在設定されている応答メッセージの内容を録音/確認/変更したり、スキップ防止などの設定を行うことができます。

- - 1 4 1 4 7
- すべてお客様の声で録音するタイプの応答メッセージを 録音する場合
- 2 1 →3分以内で応答メッセージを録音→ # → #→ 「☆
- ■名前のみお客様の声で録音するタイプの応答メッセージを 録音する場合
- 2 →10秒以内で名前を録音→ # → # → 째
- 設定されている応答メッセージを確認する場合
- 2 3 →応答メッセージを確認→ 🔯
- 蓄積停止時の応答メッセージ(不在通知)を録音する場合
- 2 7 → 3分以内で応答メッセージを録音 → # → #

//memo

- ◎ 録音できる応答メッセージは、各1件です。
- ◎ご契約時は、標準メッセージに設定されています。
- ◎ 応答メッセージを最後まで聞いて欲しい場合は、応答メッセージ選択後の 設定でスキップができないようにすることもできます。
- ◎録音した応答メッセージがある場合に、ガイダンスに従って 4 を押すと標準メッセージに戻すことができます。
- ◎ 録音した蓄積停止時の応答メッセージ(不在通知)がある場合に、ガイダンスに従って[8]を押すと標準メッセージに戻すことができます。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

■ 伝言の蓄積を停止する(不在通知)

長期間の海外出張やご旅行でご不在の場合などに伝言・ボイスメール の蓄積を停止することができます。

あらかじめ蓄積停止時の応答メッセージ(不在通知)を録音しておくと、お客様が録音された声で蓄積停止時の留守応答ができます。 (▶P.212「応答メッセージの録音/確認/変更をする(M525)」)

- | 待受画面で 1 6 1 0 /
- 2 PWR



◎ 蓄積を停止する場合は、事前にお留守番サービスを開始しておく必要があります。

■蓄積停止を解除する

- | | 待受画面で | 1 | 6 | 1 | 1 | 7 |
- 2 ガイダンスを確認後 🔯



◎蓄積を停止した後、お留守番サービスを停止/開始しても、蓄積停止は解除されません。お留守番サービスで伝言・ポイスメールをお預かりできるようにするには、「1611」にダイヤルして蓄積停止を解除する必要があります。
◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

お留守番サービスを遠隔操作する (遠隔操作サービス)

お客様のCA005以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などから、お留守番サービスの開始/停止、伝言・ボイスメールの再生、応答メッセージの録音/確認/変更などができます。

■ 090-4444-XXXXに電話をかける

上記のXXXXには、サービス内容によって次の番号を入力してください。

サービス内容	番号
総合案内(伝言再生など)	0141
お留守番サービスの開始	1411/1413
お留守番サービスの停止	1410
伝言・ボイスメールの再生	1417

- 2 ご利用のCA005の電話番号を入力
- 3 暗証番号(4桁)を入力 暗証番号については「ご利用いただく各種暗証番号について」 (▶P.59)をご参照ください。
- 4 ガイダンスに従って操作

//memo

- ◎ 暗証番号を3回連続して間違えると、通話は切断されます。
- ◎遠隔操作には、プッシュトーンを使用します。プッシュトーンが送出できない電話を使って遠隔操作を行うことはできません。

■英語ガイダンスへ切り替える(M526)

お留守番サービスの操作ガイダンスや、標準の応答メッセージを日本語から英語に変更できます。

1 待受画面で ● 5 2 6 ← または

1 4 1 9 1 7

英語ガイダンスに切り替わったことが英語でアナウンスされます。

2 PWR

memo

- ◎ご契約時は、日本語ガイダンスに設定されています。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

■日本語ガイダンスへ切り替える(M527)

1 待受画面で ● 5 2 7 / または

141906

日本語ガイダンスに切り替わったことが日本語でアナウンスされます。

2 PWR



◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

着信転送サービスを利用する(標準サービス)

電話がかかってきたときに、登録した別の電話番号に転送するサービスです。

電波が届かない地域にいるときや、通話中にかかってきた電話などを転送する際の条件を、無応答転送、話中転送、フル転送、選択転送の4つから選択できます。

#memo

- ◎ 緊急通報番号(110、119、118)、時報(117)、天気予報(177)など一般に転送先として望ましくないと思われる番号には転送できません。
- ◎着信転送サービスとお留守番サービス(▶P.209)は同時に開始することはできません。着信転送サービスの設定中にお留守番サービスを開始すると、着信転送サービスは自動的に停止されます。
- ◎着信転送サービスと番号通知リクエストサービス(▶P.219)を同時に開始すると、非通知からの着信を受けた場合、番号通知リクエストサービスを優先します。
- ◎無応答転送、話中転送、選択転送は同時に設定が可能です。同時に開始している場合の優先順位は、次の通りです。
 - ① 話中転送 ② 選択転送 ③ 無応答転送
- ◎無応答転送、話中転送、選択転送を開始した後でフル転送を開始すると、フル転送のみ有効となります。
- ◎海外での着信転送サービスの操作方法については、「グローバルパスポート CDMAご利用ガイド」をご参照ください。

■ご利用料金について

月額使用料	無料
サービス開始 「1422」~「1425」	無料
サービス停止「1420」	無料
相手先からCA005まで の通話料	有料 ※電話をかけてきた相手の方のご負担となります。
CA005から転送先まで の通話料	有料 ※お客様のご負担となります。 ※海外の電話に転送した場合は、ご契約された国際電話 通信事業者からのご請求となります。

■ 応答できない電話を転送する(無応答転送)

電波の届かない場所にいるときや、電源が切ってあるときなど、かかってきた電話に出ることができないときに電話を転送します。

- 計 待受画面で 1 4 2 2 + 転送先電話番号を入力→
- 2 PWR

//memo

- ◎ 前回と同じ転送先を設定する場合には、 1 4 2 1 2 7 で設定できます。
- ◎ 無応答転送を設定しているときに電話がかかってくると、着信音が鳴っている間(約20秒間)は、電話に出ることができます。このとき簡易留守メモ(▶P.332)または「オート着信(M243)」が同時に設定されている場合は、応答時間の短い方が優先されます。なお、着信転送サービスの応答時間(約20秒間)は変更できません。

■ 通話中にかかってきた電話を転送する(話中転送)

- 計 待受画面で 1 4 2 3 + 転送先電話番号を入力→
- 2 PWR

Mmemo

- ◎ 前回と同じ転送先を設定する場合には、1 4 2 1 3 / で設定できます。
- ◎ 話中転送と割込通話サービス(▶P.217)を同時に設定している場合は、割込通話サービスが優先されます。

■ かかってきたすべての電話を転送する(フル転送)

- 1 待受画面で 1 4 2 4 +転送先電話番号を入力 → ✓
- 2 PWR

Mmemo

- ◎前回と同じ転送先を設定する場合には、1 4 2 1 4 で設定できます。
- ◎ フル転送を設定している場合は、お客様のCAOO5は呼び出されません。

■手動で転送する(選択転送)

かかってきた電話に出ることができないときなどに、手動で転送します。

- 計 待受画面で 1 4 2 5 +転送先電話番号を入力→
- 2 PWR

//memo

- 前回と同じ転送先を設定する場合には、1 4 2 1 5 / で設定できます。
- ◎着信中に ⑥ (メニュー)→[着信転送]と操作すると、転送先電話番号に転送します。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

海外の電話へ転送する

001国際電話サービスをご利用いただくと、海外の電話に転送できます。

例: アメリカの「212-123-XXXX」に転送する場合

🚺 転送の種類によって、それぞれの番号を入力→ 🔼

 1
 4
 2
 2
 :無応答転送

 1
 4
 2
 3
 :話中転送

1 4 2 4 : フル転送 1 4 2 5 : 選択転送

2 転送先電話番号を入力

転送先電話番号を○○1国際アクセスコードから入力します。

001国際 アクセスコード -001010

国番号 (アメリカ) - 市外局番 1 212 転送先 一 電話番号 123XXXX

3 PWR

Mmemo

◎ 001国際電話サービス以外の国際電話サービスでも転送がご利用いただけますが、一部の国際電話通信事業者で転送できない場合があります。

■ 着信転送サービスを停止する(転送停止)

着信転送サービスを停止します。

| 待受画面で 1 4 2 0 0

2 PWR

| 着信転送サービスを遠隔操作する (遠隔操作サービス)

お客様のCA005以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などから、着信転送サービスの転送開始(無応答転送、話中転送、フル転送、選択転送)、転送停止ができます。

■ 090-4444-XXXXに電話をかける

上記のXXXXには、サービス内容によって次の番号を入力してください。

サービス内容	番号
無応答転送開始	1422
話中転送開始	1423
フル転送開始	1424
選択転送開始	1425
転送停止	1420

2 ご利用のCA005の電話番号を入力

3 暗証番号(4桁)を入力

暗証番号については「ご利用いただく各種暗証番号について」(P.59)をご参照ください。

4 ガイダンスに従って操作



- ◎ 暗証番号を3回連続して間違えると、通話は切断されます。
- ◎遠隔操作には、ブッシュトーンを使用します。ブッシュトーンが送出できない電話を使って遠隔操作を行うことはできません。

割込通話サービスを利用する(標準サービス)

通話中に別の方から電話がかかってきたときに、現在通話中の電話を 一時的に保留にして、後からかけてこられた方と通話ができるサービ スです。

//memo

- ◎ 新規にご加入しただいた際には、サービスは開始されていますので、すぐに ご利用いただけます。ただし、機種変更の場合や修理からのご返却時または au ICカードを差し替えた場合には、ご利用開始前に割込通話サービスをご 希望の状態(開始/停止)に設定し直してください。
- ◎ Packet通信ご利用の際や、EZwebをご利用の際(特に有料データをダウンロード中)などに、割込通話を受けたくない場合は、割込通話サービスを停止後にご利用ください。

■ご利用料金について

月額使用料	無料
通話料	電話をかけた方のご負担(保留中でも通話料はかか
	ります)

■割込通話サービスを開始する(M528)

- 1 待受画面で
 5 2 8 C または
 1 4 5 1 C
- 2 PWR

//memo

- ◎割込通話サービスと番号通知リクエストサービス(▶P.219)を同時に開始すると、非通知からの着信を受けた場合、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- 割込通話サービスと迷惑電話撃退サービス(▶P.221)を同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合はご利用になれません。

■割込通話サービスを停止する(M529)

- 1 待受画面で 5 2 9 C または
- 2 PWR



- ◎割込通話サービスを「停止」に設定しても、Packet通信やEZweb起動中に しばらくデータのやりとりがない場合には、かかってきた電話を受けるこ とができます。
- ◎「最大3.1 Mbpsエリア」でPacket通信をしている場合に割込通話サービスが「停止」に設定されていると、一部のサービスで設定通りに動作しなくなる場合があります。割込通話サービスが「開始」に設定されているときは、設定通りに動作します。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

割込通話を受ける

- Aさんと通話中にBさんが電話をかけてきた場合
- Aさんと通話中に割込音が聞こえる
- 2 (

Aさんとの通話は保留になり、Bさんと通話できます。

「一を押すたびにAさん・Bさんとの通話を切り替えることができます。

「☆ を押すと、通話中/保留中の両方の通話が終了します。

//memo

- ◎ 通話中に相手の方が電話を切ったときは、保留中の相手との通話に切り替わります。
- ◎ 割込通話時の着信も着信履歴に記録されます。ただし、発信者番号通知/非 通知などの情報がない着信については記録されない場合があります。
- ◎海外での割込通話サービスの操作方法については、「グローバルパスポート CDMAご利用ガイド」をご参照ください。

|割り込みされたくないときは

大事な用件などで割り込みされたくない通話相手の場合は、その相手 の方との诵話だけ、割り込みを禁止できます。

待受画面で 1 4 5 2 +相手先電話番号を入力

→ [

memo

- ○発信者番号を通知する/しないを設定する場合は、「186/184」を最初に ダイヤルしてください。
- ◎割込禁止の通話中に別の相手から電話があった場合は、お話し中になりま す。ただし、お留守番サービスを開始しているときは、お留守番サービスへ 転送されます。

三者通話サービスを利用する (オプションサービス)

通話中に他のもう1人に電話をかけて、3人で同時に通話できます。

- Aさんと通話中に、Bさんに電話をかけて3人で通話する場合
- Aさんと通話中にBさんの電話番号を入力 通話中に 回を押すと、アドレス帳から電話番号を呼び出せます。

2 (

通話中のAさんとの通話が保留になり、Bさんを呼び出します。

R Bさんと通話 Bさんが電話に出ないときは、 を2回押すとAさんとの通話に戻り ます。

6

3人で诵話できます。

▼ を押すと、Bさんとの電話が切れ、Aさんとの二者通話に戻ります。 ☆ を押すと、Aさんとの電話とBさんとの電話が両方切れます。



- ◎ 三者通話中の相手の方が電話を切ったときは、もう1人の相手の方との通話 になります。
- ◎ 三者通話ではAさんとの通話、Bさんとの通話それぞれに通話料がかかりま す。
- 三者通話中は、割込通話サービスをご契約のお客様でも割り込みはできま
- ◎三者通話中は、Cメールを送ることはできません。
- ◎ 三者通話の2人目の相手として、割込通話サービスをご利用のau電話を呼 び出したとき、相手の方が割込通話中であった場合には、割り込みはできま せんに
- ◎ 海外での三者通話サービスの操作方法については、「グローバルパスポート CDMAご利用ガイドIをご参照ください。

■ご利用料金について

月額使用料	有料
通話料	電話をかけた方のご負担(保留中でも通話料はかかります)

発信番号表示サービスを利用する (標準サービス)

電話をかけた相手の方の電話機にお客様の電話番号を通知したり、着 信時に相手の方の電話番号がお客様のCAOO5のディスプレイに表示 されるサービスです。

■お客様の電話番号の通知について

相手の方の電話番号の前に[184](電話番号を通知しない場合)また は[186](電話番号を通知する場合)を付けて電話をかけることに よって、通話でとにお客様の電話番号を相手の方に通知するかどうか を指定できます。

//memo

- ◎ 発信者番号(CA005の電話番号)はお客様の大切な情報です。お取り扱いについては十分にお気を付けください。
- ◎電話番号を通知しても、相手の方の電話機やネットワークによっては、お客様の電話番号が表示されないことがあります。

■ 相手の方の電話番号の表示について

電話がかかってきたときに相手の方の電話番号が、CA005のディスプレイに表示されます。

相手の方が電話番号を通知しない設定で電話をかけてきたときや、電話番号が通知できない電話からかけてきた場合は、その理由がディスプレイに表示されます。

表示	説明
「非通知設定」 (ID Unsent)	相手の方が発信者番号を通知しない設定で電話をかけている場合に表示されます。
「公衆電話」 (Payphone)	相手の方が公衆電話からかけている場合に表示されます。
「通知不可能」 (Not Support)	相手の方が国際電話、一部地域系電話、CATV電話など、発信者番号を通知できない電話から電話をかけている場合に表示されます。

■ 電話番号を通知するかどうかを設定する(M46)

| | 待受画面で ● | 4 | 6 |

2	ON	お客様のCA005の電話番号が、相手の方に通知されます。
	OFF	電話番号は、相手の方に通知されません。

//memo

- ◎電話をかけるとき、「184」または「186」を相手の方の電話番号に追加して 入力した場合は、「発信者番号通知(M46)」の設定にかかわらず、入力した 「184」または「186」が優先されます。
- ◎発信番号表示サービスの契約内容が非通知の場合は、「発信者番号通知 (M46)」を「ON」にしていても相手の方に電話番号が通知されません。電話番号を通知したい場合は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- ◎「発信者番号通知(M46)」を「OFF」に設定しても、緊急通報番号(110、119、118)への発信時や、Cメール送信時は発信者番号が通知されます。
- ◎ 「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、一律電話番号が表示されます。

番号通知リクエストサービスを利用する (標準サービス)

電話をかけてきた相手の方が電話番号を通知していない場合、相手の方に電話番号の通知をしてかけ直して欲しいことをガイダンスでお伝えするサービスです。

//memo

- 初めてご利用になる場合は、停止状態になっています。
- ◎お留守番サービス(▶P.209)、着信転送サービス(▶P.214)、割込通話サービス(▶P.217)、三者通話サービス(▶P.218)のそれぞれと、番号通知リクエストサービスを同時に開始すると、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- ◎番号通知リクエストサービスと迷惑電話撃退サービス(▶P.221)を同時に 開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。
- ◎ サービスの開始・停止には、通話料はかかりません。

▋番号通知リクエストサービスを開始する

| 待受画面で 1 4 8 1 /

2 PWR



- ◎電話をかけてきた相手の方が意図的に電話番号を通知してこない場合は、 相手の方に「こちらはauです。お客様の電話番号を通知しておかけ直しくだ さい。」とガイダンスが流れ、相手の方に通話料がかかります。
- ◎番号通知リクエストサービスを開始したまま海外(国際ローミングエリア) へ行かれた場合にも、電話番号を通知してこない相手からの着信には、番号 通知リクエストサービスのガイダンスが流れます。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合や、次の条件からの着信時は、番号通知リクエストサービスは動作せず、通常の接続となります。
 - 公衆電話、国際電話
 - ・Cメール
 - その他、相手の方の電話網の事情により電話番号を通知できない電話からの発信の場合

【番号通知リクエストサービスを停止する

- | 待受画面で 1 4 8 0 6
- 2 PWR

EZ待ちうたを利用する(オプションサービス)

EZ待ちうたとは、呼出音の代わりに、発信相手へお気に入りの音楽や メロディを聴かせてあげることができるサービスです。

指定した発信者や日時・時間帯によって、それぞれ違った音楽を選択することもできます。

■EZ待ちうたに関するご注意

- 月額使用料は、有料です。
- au電話においてEZ待ちうたのオプションサービスを解約すると、楽曲の利用契約も同時に解約されます。なお、解約済みとなった楽曲の利用情報は、EZ有料情報サービスの「継続利用確認」メニューでは最大で解約した翌々日まで、EZ待ちうた設定メニューの待ちうたMy

- リストおよびMy設定では最大で解約した翌日まで、表示される場合があります。
- 権利上の理由その他KDDI(株)および沖縄セルラー電話(株)の都合により、お客様に通知することなく楽曲の提供(待ちうたMyリストに設定済みの楽曲も含む)を終了させていただく場合があります。
- 改番、譲渡、一時休止、または一部のEZwebコース変更を伴う機種変更において、楽曲の利用契約は解約扱いとなります。なお、各手続き後、同月内で同一楽曲ともう一度利用契約を結んだ場合は月額料金が改めて発生します。
- ・混雑した場合などでは、電波状態により待ちうたの音質が変化する場合があります。
- EZ待ちうたをご利用いただくには、EZ待ちうたに加え、EZwebの お申し込みが必要です。
- ・楽曲を試聴する場合、通話料が発生します。また、EZ待ちうた設定メニューの待ちうたMyリストなどの各種設定には、パケット通信料が発生します。これらの料金はお客様のご負担となりますので、ご注意ください。

■ 待ちうたの楽曲を登録する(M22)

- | 待受画面で 2 2 → はい]
- 2 待ちうたの楽曲を登録

Imemo

- ◎ 設定した待ちうたは、待ちうたMyリストに登録されます。
- ◎ 購入した楽曲は最大20曲まで保存できます。また、設定する曲を入れ替えることができます。
- ◎ 最大5グループ(1グループあたり10人)まで設定できます。
- ◎相手の方(発信者)には音楽やボイスが呼出音であることをアナウンスでお知らせします。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

製曲を聴かせる設定をする(M22)

- 全員に聴かせる場合
- 1 待受画面で 2 2 → はい
- [2] [MY設定をみる]→[1.みんなに聴かせる]
- 🔞 画面の指示に従って設定



- ◎ 発信者番号が番号非通知の着信には、「みんなに聴かせる」に設定した楽曲が流れます。
- ◎「特定の人達に聴かせる」「決まった日時・曜日に聴かせる」を設定することもできます。
- ◎ 着信転送サービス(▶P.214)が起動されている場合、転送条件を問わず、電話をかけてきた相手の方に「EZ待ちうた」の楽曲は流れません。
- ◎ グローバルパスポートCDMAで海外で使用しているときは、電話をかけて きた相手の方にEZ待ちうたの楽曲は流れません。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

■待ちうた情報お知らせサービスを利用する

EZ待ちうたご加入者へ電話をかけて聴いた待ちうた情報を、Cメールで通知するサービスです。

ここで説明するのは、電話をかけて待ちうたを聴いた方が利用できる 操作です。

最後に聴いた待ちうたの「曲名&アーティスト名」が、Cメールで送信されてきます。



- ◎待ちうた情報お知らせサービスをご利用できるのは、Cメール対応のau電話をご利用のお客様のみとなります。
- ○Cメールで通知するのは、直前の1曲のみとなります。
- ◎待ちうた情報お知らせサービスの特番に発信する場合、通話料が発生します。
- ◎楽曲をお聴きになってから60分を経過した場合、待ちうた情報お知らせサービスのCメールは配信されません(090-4444-1460への通話料は発生します)。

迷惑電話撃退サービスを利用する (オプションサービス)

迷惑電話やいたずら電話がかかってきて通話した後に「1442」にダイヤルすると、次回からその発信者からの電話を「お断りガイダンス」で応答するサービスです。



◎お留守番サービス(▶P.209)、着信転送サービス(▶P.214)、割込通話サービス(▶P.217)、三者通話サービス(▶P.218)、番号通知リクエストサービス(▶P.219)のそれぞれと、迷惑電話撃退サービスを同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。

■ご利用料金について

月額使用料	有料
受信拒否リスト登録「1442」	無料
最後の登録を削除「1448」	無料
すべての登録を削除「1449」	無料

最後に着信した電話番号を受信拒否リストに 登録する

迷惑電話などの着信後、次の操作を行います。

| 待受画面で 1 4 4 2 7

2 PWR

memo

- ○受信拒否リストに登録できる電話番号は10件までです。10件を超えて登録すると、最も古い電話番号を削除して、新しい電話番号を登録します。
- ◎ 電話番号の通知のない着信についても、受信拒否リストに登録できます。◎ 「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合や、次の条件からの着信時は受信拒否リストへは登録できません。
 - 警察、消防機関、海上保安本部
 - 公衆電話、国際電話
 - CX-11/
- ◎通話をせずに、不在着信となった電話番号は登録できません。
- ◎受信拒否リストに登録した相手の方から電話がかかってくると、相手の方 にころらはねいです。おかけになった電話番号への通話は、お客様のご希望 によりおつなぎできません。」とお断りガイダンスが流れ、相手の方に通話 料がかかります。
- ◎受信拒否リストに登録された相手の方が、電話番号を非通知で発信した場合もお断りガイダンスに接続されます。
- ◎国際ローミング中には、受信拒否リストの登録/削除はできません。日本で 受信拒否リストに登録されていた相手から着信があった場合には、お断り ガイダンスに接続されます。
- ◎ 受信拒否リストに登録した相手の方でも次の条件の場合は、迷惑電話撃退サービスは動作せず、通常の接続となります。
 - ・Cメール
 - 国際ローミング中のau電話からの着信

■ 最後に登録した電話番号を受信拒否リストから ■ 削除する

- | 待受画面で 1 4 4 8 6
- 2 PWR

Mmemo

◎ 受信拒否リストに複数の電話番号が登録されている場合は、最後に登録した電話番号から順に1件ずつ削除されます。

■ 受信拒否リストに登録した電話番号を 全件削除する

- 🚺 待受画面で 1 4 4 9 🖊
- 2 PWR

通話明細分計サービスを利用する (オプションサービス)

分計したい通話について相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルすると、通常の通話明細書に加えて、分計ダイヤルした通話分について分計明細書を発行するサービスです。それぞれの通話明細書には、「通話先・通話時間・通話料」が記載されます。

計 待受画面で 1 3 1 +相手先電話番号を入力→



◎ 分計したい通話ごとに、相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルする必要があります。

- ◎ 発信者番号を通知する/しないを設定する場合は、「186/184」を最初に ダイヤルしてください。
- ◎ フリーダイヤル、緊急通報番号(110、119、118)、Cメールなどの一部の 番号では「131」を付けて分計発信できません。分計対象外の番号へ「131」 を付けてダイヤルした場合は、ご利用できない旨のガイダンスが流れます。
- ◎月の途中でサービスに加入されても、加入日以前から[131]を付けてダイヤルされていた場合は、月初めまでさかのぼって分計対象として明細書へ記載されます。

データ通信サービス(PacketWIN)を 利用する(標準サービス)

PacketWINは、Packet通信方式を採用したCDMA 1X WINのデータ通信サービスです。最大通信速度受信3.1Mbps/送信1.8MbpsでのPacket通信によるインターネット接続やLAN接続を行うことができます。

※ご使用の通信環境により、最大通信速度は受信2.4Mbpsまたは144kbps/送信144kbpsまたは64kbpsとなる場合があります。

CA005では「au.NET(エーユードットネット)」や、PacketWIN対応プロバイダ(別途、プロバイダとの契約が必要)のご利用により、パソコンなどを手軽にインターネットに接続し、Packet通信を行うことができます。また、ダブル定額ライトなどのパケット通信料割引サービスご加入でインターネット接続時の通信料を定額でご利用いただけます。au.NET、パケット通信料割引サービスについては、最新のau総合カタログ/auのホームページをご参照ください。また、対応プロバイダのサービス内容につきましては、各社にご確認ください。

■パケット通信ご利用上の注意

モバイルパソコンやPDAから携帯電話を使って通信したパケット料は、モバイルデータ通信定額対象機種で、かつ、パケット通信料割引サービスにご加入いただいている場合にのみ、上限が定額になります。

- ・画像を含むホームページの閲覧、動画データなどのダウンロードなど、データ量の多い通信を行うとパケット通信料が高額となりますのでご注意ください。
- ワーム型のコンピューターウィルスなどの影響により、常時au電話とパソコンを接続した環境にてデータ通信をご利用の場合、お客様が意図しない通信が継続的に発生するおそれがあります。ご利用にあたりましては、ウィルス予防・対処策を講じていただくと共に、ご利用方法につきましてもご配慮いただきますようお願い申し上げます。
- ご使用中の通信環境により、最大通信速度は受信2.4Mbpsまたは 144kbps/送信144kbpsまたは64kbpsとなる場合があります。
- ネットワークへの過大な負荷を防止するため、一度に大量のデータ 送受を継続した場合やネットワークの混雑状況などにより、通信速 度が自動的に制限される場合があります。
- CA005は、ASYNC/FAX通信は非対応です。
- ・パソコンなどからの接続の方法、Packet通信の方法は、パソコンなどでご利用になる通信ソフトの取扱説明書をご参照ください。

■ ご利用パケット通信料のご確認方法について

ご利用パケット通信料は、次の操作でご照会いただけます。 CA005から: 待受画面で 図→ 「トップメニュー・検索」

→ [auお客さまサポート] → [確認する]

パソコンから: https://cs.kddi.com/(auお客さまサポート)
*パソコンからの初回のご利用の際は、お申し込みが必要です。

■ PacketWINのご利用料金について

月額使用料	無料
通信料*	有料

■ au.NETのご利用料金について

月額使用料	有料(ご利用月のみ発生)
通信料*	有料

※ 通信料については、最新のau総合カタログ/auホームページをご参照ください。

現在地の通信環境を確認する(M561)

次のメッセージが表示されます。

メッセージ	通信環境の説明
最大3.1 MbpsのPacket通信とマルチキャスト通信が可能です	CDMA 1X WINサービス エリア内です。
最大144kbpsのPacket通信が可能です	CDMA 1X WINサービス エリア外です。
最大3.1MbpsのPacket通信とマルチキャスト通信が可能ですauフェムトセルを利用中	CDMA 1X WINサービス エリア内です。 auフェムトセルを利用中で す。
auフェムトセルを利用中	auフェムトセルを利用中で す。
電波状態の良いところでリトライしてください	電波圏外(サービスエリア外が電波極弱)です。

Mmemo

◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、「通信環境確認(M561)」 を行うことができません。

■PacketWINを利用するための準備をする

PacketWINをご利用になる前に、USBドライバの設定とパソコン側 でのダイヤルアップネットワーク(TCP/IP)の設定が必要です。 USBドライバおよびインストールマニュアルについては、下記のホー ムページをご確認ください。

auのホームページ:http://www.au.kddi.com/seihin/shuhenkiki/

kiki/usb driver.html

接続に利用できるケーブルは次の通りです。

「USBケーブルWIN(別売)」「USBケーブルWINO2(別売)」

224 「USB充電ケーブルO1(別売)|

- CA005とパソコンなどをUSBケーブル(別売)を使って 接続
- 接続機器のモデムを設定
- 🚱 ダイヤルアップネットワーク(TCP/IP)を設定
- au.NETご利用の場合の設定

項目	設定(値)	
ユーザー名*1	[au@au-win.ne.jp]	
パスワード*1	[au]	
電話番号**2	*99**24#	
DNSアドレス	プライマリDNS:210.196.3.183 セカンダリDNS:210.141.112.163	

- ※1 ユーザー名とパスワードは、全ユーザー共通です。半角小文字で入力してください。
- ※2「ダイヤルアップネットワーク(TCP/IP)」の「電話番号」項目欄には「*99**24#」と設定 してください。「*99**24#」以外の英数字を設定した場合は接続できませんのでご注意く ださい。



- ◎ Packet通信中に回(確認)を押すと、現在の通信環境がポップアップ表示 されます。
- ◎ Packet通信中にEメールを受信した場合は、 が表示されて、「お知らせ受 信(M214) 「で設定された通知音が鳴ります。Packet通信を終了した後、E メールを受信します。
- Packet通信中にCメールを受信した場合は、分が表示されて、「Cメール受 信(M215)」で設定された受信音が鳴ります。Packet通信を終了した後、 受信したCメールの内容を確認できます。
- ◎ Packet通信中に緊急地震速報を受信した場合は、 か表示されて、警報音 (固定)が鳴ります。Packet通信を終了した後、受信した緊急地震速報の内 容を確認できます。
- ◎ 卓トホルダ(別売)を使用して充電しながらデータ通信を行う際に、パソコ ンとの接続にUSB充電ケーブルO1(別売)を使用する場合は、「USB充電 (M565)」を「OFF」にしてください。充電が正しく行われないだけでなく、 故障の原因となります。

カメラで撮影する

このカメラでできること	226
カメラをご利用になる前に	226
EXILIMメニューを利用する	228
フォトを撮影する	228
ビュースタイルでフォトを撮影する	229
特殊撮影でフォトを撮影する	230
ムービーを録画する	235
ビュースタイルでムービーを録画する	236
カメラ画面の見かた	237
モニター画面でできること	238
プレビュー画面でできること	244
ダイナミックフォトを作成する	246
テキストリーダーを利用する	249
イメージアルバムで再生/表示する	252
フォトやハービーをテレビに表示する	256

このカメラでできること

CA005は有効画素数約1,295万画素のCMOSカメラを搭載し、フォトやムービーが撮影できます。また、マクロ撮影では、近距離でもフォト撮影やムービー録画ができます。撮影したフォトやムービーはEメールに添付して送信できます。

■撮影できるフォトのサイズ

用途に合わせて撮影サイズや画質設定を選択できます。

用述に古りせて撮影リイスや画員改定を選択できます。			
撮影サイズ: 横×縦(ドット)	画質設定	容量(目安)	保存可能 枚数(目安)
壁紙(標準): 240×320	ノーマル固定	30KB程度	約5,000枚
壁紙(フルワイド): 480×854	ノーマル固定	140KB程度	約3,500枚
0.3M:	ファイン	130KB程度	約3,500枚
640×480	ノーマル	70KB程度	約5,000枚
2M:	ファイン	800KB程度	約600枚
1,600×1,200	ノーマル	420KB程度	約1,100枚
3M:	ファイン	1,300KB程度	約350枚
2,048×1,536	ノーマル	650KB程度	約750枚
5M:	ファイン	2,000KB程度	約250枚
2,560×1,920	ノーマル	1,000KB程度	約500枚
8M:	ファイン	3,200KB程度	約150枚
3,264×2,448	ノーマル	1,600KB程度	約300枚
9M(フルワイド):	ファイン	3,800KB程度	約120枚
4,128×2,320	ノーマル	1,900KB程度	約250枚
13M:	ファイン	5,000KB程度	約90枚
4,128×3,096	ノーマル	2,500KB程度	約190枚

※撮影サイズを「オートリサイズ」に設定すると、ズームの倍率に合わせきれいにブリントできるサイズに自動で変更します。



○ファインは、細部を詳細に表現できるプリント出力向きの設定です。

■録画できるムービーのサイズ

ムービーの録画サイズを選択できます。

○:Eメール添付可 △:サイズを変換してEメール添付可

録画サイズ	横×縦(ドット)	録画可能時間	Eメール添付
QCIF	176×144	最大15秒	0
QVGA	320×240	最大約120分*	\triangle
VGA	640×480	最大約90分*	\triangle

※市販品のmicroSDメモリカード(512MB~16GB)をセットした場合の録画可能時間です。ただし、録画条件やmicroSDメモリカードの容量により録画可能時間は異なります。

■プリントできます

microSDメモリカードに保存した画像をプリンターやDPEショップでプリントできます。

また、CA005はDPOF規格に対応しているためプリント枚数を指定できます。

- DPOF(Digital Print Order Format)規格対応
- Exif Print対応
- · PIMⅢ(PRINT Image Matching Ⅲ)対応

カメラをご利用になる前に

- レンズ部に直射日光が長時間あたると、内部のカラーフィルターが 変色して画像が変色することがあります。
- CA005を暖かい場所に長時間置いていて画像を撮影したり、保存したときは画像が劣化することがあります。
- カメラは非常に精密な部品から構成されており、中には常時明るく見える画素や暗く見える画素もあります。また、非常に暗い場所での撮影では、青い点、赤い点、白い点などが出ますのでご了承ください。

- ・レンズ部に指紋や油脂などが付くと、画像がぼやける場合があります。撮影前には眼鏡拭き用などの柔らかな布でレンズ部を拭いてください。強くこするとレンズを傷付けるおそれがあります。
- 撮影時にはレンズ部に指や髪、ストラップなどがかからないように ご注意ください。ストラップが撮影の邪魔になる場合は、ストラップ を手で固定してから撮影してください。
- ・手ブレにご注意ください。画像がブレる原因となりますので、本体が動かないようにしっかりと持って撮影するか、セルフタイマー機能を利用して撮影してください。

特に室内など光量が十分でない場所では、手ブレが起きやすくなりますのでご注意ください。

また、被写体が動いた場合もブレた画像になりますのでご注意ください。

- 周波数に同期して点灯しているライトなどを撮影した場合、点滅または消灯した状態で撮影されてしまう場合がありますが、故障ではありません。
- ・蛍光灯照明の室内で撮影する場合、蛍光灯のフリッカー(人の目では 感じられない、ごく微妙なちらつき)を感知してしまい、画面にうす い縞模様が出る場合がありますが、故障ではありません。
- ムービーを録画する場合は、マイクを指などでおおわないようにご注意ください。また、録画時の声の大きさや周囲の環境によって、マイクの音声の品質が悪くなる場合があります。
- 携帯電話のカメラで撮影した画像は、実際の被写体と色味が異なる場合があります。撮影する被写体や、撮影時の光線のあたり具合によっては、レンズの特性により、部分的に暗く写ったり明るく写ったりする場合があります。また、広角レンズを使用しているため被写体が一部ゆがんで写る場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 「マクロ」(▶P.239)を「ON」に設定した場合は、約10cmまで被写体に近付いて撮影できます。なお、「マクロ」を「ON」に設定したまま通常の撮影は行わないでください。画像がぼやける場合があります。

- ・カメラ撮影時に衝撃を与えると、ピントがずれる場合があります。ピントがずれた場合はもう一度カメラを起動してください。
- ・次のような被写体に対しては、ピントが合わないことがあります。
 - ・無地の壁などコントラストが少ない被写体
 - ・強い逆光のもとにある被写体
 - ・光沢のあるものなど明るく反射している被写体
 - ・ブラインドなど、水平方向に繰り返しパターンのある被写体
 - ・カメラからの距離が異なる被写体がいくつもあるとき
 - ・暗い場所にある被写体
- 動きが速い被写体
- 撮影ライトを目に近付けて点灯させないでください。撮影ライト点 灯時は発光部を直視しないようにしてください。また、他の人の目に 向けて点灯させないでください。視力低下などの障がいを起こす原 因となります。フォト撮影の撮影ライトは他のライトに比べて明る く設定してあります。また、被写体の状態に合わせて明るさを調整し ます。
- マナーモードを設定している場合でも、フォト撮影時にオートフォーカスをロックする音や、シャッター音が鳴ります。ムービー録画時も、録画開始時、一時停止時、終了時に音が鳴ります。音量は変更できません。
- カメラ起動時など、カメラ動作中に微小な連続音が聞こえる場合が ありますが、異常ではありません。
- フォト撮影でフォトモニター画面を長時間連続して表示し続けた場合や、ムービー撮影を繰り返し長時間連続動作させた場合、本体の一部分が温かくなり、長時間皮膚が接触すると低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。
- 太陽やランプなどの強い光源を直接撮影しようとすると、画像が暗くなったり、画像が乱れたりすることがありますのでご注意ください。
- 動いている被写体を撮影するときや、明るい所から暗い所に移したときに、画面が一瞬白くなったり、暗くなったりすることがあります。また、一瞬乱れることなどもあります。

- ・被写体によっては、オートフォーカス動作中に、うすい縞模様が入る ことがありますが、保存する画像には影響ありません。
- 暗い場所での撮影では、ノイズが増え、ざらついたフォトなどになる可能性があります。
- 不安定な場所にCA005を置いてセルフタイマー撮影を行うと、着信などでバイブレータが振動するなどしてCA005が落下するおそれがあります。
- プレビュー画面を表示したり、カメラを切り替えたり、カメラの設定を変更した直後は、明るさや色合いなどが最適に表示されるまで時間がかかることがあります。
- 電池残量が少ない場合、冬場の屋外での使用など極端に温度が低い場合は、カメラが使用できないことがあります。
- お客様がCA005のカメラ機能を利用して公衆に著しく迷惑をかける不良行為などを行った場合、法律や条例/迷惑防止条例などに従って罰せられることがあります。

EXILIMメニューを利用する

CA005をビュースタイルにすると、EXILIMメニューが表示されます。 EXILIMメニューからフォト撮影や「イメージアルバム」(▶P.252)を 起動できます。

・ 待受画面/メインメニューを 表示中にビュースタイルにする

約60秒間、EXILIMメニューが表示 されます。

(回):カメラモードでフォト撮影を 記動

■20:イメージアルバムを起動

□▶:撮影データを確認

☞ : 待受画面/メインメニューに戻る



《EXILIMメニュー》

M_{memo}

- ◎ EXILIMメニューは、「ビュースタイル起動」(▶P.353)を「EXILIMメニュー」 に設定していると表示されます。
- ◎ ビュースタイルで待受画面を表示中に「⑥」を押しても、EXILIMメニューが表示されます。
- ① 待受EZアプリ起動中は、EXILIMメニューは表示されません。
 [空]を押して撮影データを確認する場合の詳細については、「EXILIMメニュー/フォト撮影/ムービー録画から起動した場合について」(▶P.254)をご参照ください。

フォトを撮影する

📔 待受画面で 🎯 (1秒以上長押し)

フォトモニター画面が表示されます。

- (撮影)/ ■:撮影
- ② / □■ GP : ズームアウト/ズームイン(ズームの倍率と段数については、「主な仕様」の「カメラ」(▶P.409)をご参照ください。)
- ⊕:明るさの調整(「+2.0」~ [-2.0]まで調整できます。オートフォーカスロック中は、調整できません。)
- 回(**血 ☆ 智**): ムービーモニター画面に切替 同/⑥ (半押し): オートフォーカスロック 画面)

MJ/MI / 団チョ:カメラを終了、オートフォーカスロック中はロックを解除

- ☑:撮影サイズ切替
- 励 (サブメニュー) / ፻圓:サブメニューを表示
- 1 : 壁紙モード/カメラモード切替
- [2]:ヤルフタイマー切替
- ③ :スマイル検出オートシャッターのスマイル小/スマイル中/スマイル大/OFF切替
- 4 : 自分撮り設定/解除
- 5 :キー操作ガイドの表示ON/OFF
- 6 : 手ブレ補正モードオート/OFF



- 7 :ベストショット切替
- 8 : 特殊撮影切替
- 「9]:撮影データを確認
- O:拡大表示ON/OFF
- ★ :オートフォーカスのシングルポイントAF/9ポイントAF/フェイスフォーカス/フォーカス設定OFF切替
- #!マクロON/OFF

(1秒以上長押し):撮影ライトON/オート/OFF

2 ● (撮影) / ◎

シャッター音が鳴り、フォトプレビュー画面に撮影した画像が表示されます。

囫 (サブメニュー) / ◙ : サブメニューを表示

回(Eメール)/ ■ (自分撮りスタイルでは □): 撮影したフォトを添付したEメール/デコレー ションアニメを作成



《フォトプレビュ 画面》

破棄確認画面を表示し、「はい」を選択すると撮影したフォトを破棄して待受画面に、「いいえ」 を選択するとフォトプレビュー画面に戻る

[3] ● (保存) / ◎

本体内またはmicroSDメモリカード内のデータフォルダに保存されます。



- ◎ フォトモニター画面表示中に本体を閉じると、カメラ機能が終了します。 ノーマル連写中、高速連写中、およびセルフタイマーでの撮影中に本体を閉 じると、撮影後にフォトプレビュー画面を表示します。フォト撮影後の保存 中に本体を閉じると、保存後カメラ機能が終了します。
- ◎フォトブレビュー画面やそのサブメニュー画面で約1分間何も操作しないと、撮影したフォトを一時的に保存して、カメラが終了します。次回カメラを起動したときに、保存確認画面が表示されます。

○お買い上げ時は「手ブレ補正モード」(▶P.241)が「OFF」に設定されています。「オート」にするにはフォトモニター画面で団(サブメニュー)→[環境設定]→「手ブレ補正モード]→「オート]と操作します。

オートフォーカスロックについて

- ◎フォトモニター画面で
 図/区の
 (単押し)を押すと、あらかじめピントを合わせた状態で固定できます。フォーカスがロックされると、オートフォーカス枠が緑色に変化してロック音が鳴ります。ロックできなかった場合は、オートフォーカス枠が赤色で表示されます。
 - ※「オートフォーカス」(▶P.243)が「OFF」に設定されていると、フォーカスロックできません。
 - ※スマイル検出オートシャッター設定時は、フォトモニター画面で (開始)を押すか「面」を全押しした後は、同でフォーカスロックできません。
 - ※特殊撮影が「パスト連写」に設定されていると、②でフォーカスロックできません。

自分撮りスタイルで撮影するには

- ◎フォトモニター画面で団(サブメニュー)→[自分撮り設定]と操作するか 4】を押してから、本体を自分撮りスタイルにしてください。
- ◎本体を自分撮りスタイルにする方法については、「CA005を自分撮りスタイルにするには」(▶P.64)をご参照ください。

フォトが保存されるフォルダについて

- ◎本体内のデータフォルダの「フォトフォルダ」の日付サブフォルダに保存されます。
- ※カメラモードで撮影した場合で、microSDメモリカードがセットされているときは、自動的にmicroSDメモリカード内のデータフォルダの「カメラフォルダ」に保存されます。

ビュースタイルでフォトを撮影する

フォト撮影を起動中に本体をビュースタイルにすると、サイドキーで 撮影できます。

📘 待受画面で 🎯 (1秒以上長押し)

フォトモニター画面が表示されます。 本体をビュースタイルにする方法については、「CAOO5をビュースタ イルにする」(▶P.64)をご参照ください。

2 本体をビュースタイルにする

◎ :撮影

「圖」(半押し):オートフォーカスロック

■20 ○ : ズームアウト/ズームイン

[20]:サブメニューを表示

☞=:フォトモニター画面を終了

図20 (1秒以上長押し):撮影データを確認

▶P.254「EXILIMメニュー/フォト撮影 / ムービー録画から起動した場合について

3 🔞

シャッター音が鳴り、撮影したフォトが表示されます。

■:撮影したフォトを保存

■ :撮影したフォトを添付したEメール/デコレーションアニメを作成

☑ : サブメニューを表示

▼ヨ:フォトを保存せずに、フォトモニター画面に戻る

受∃(1秒以上長押し):破棄確認画面を表示し、「はい」を選択すると撮影したフォトを破棄して待受画面に、「いいえ」を選択するとフォトプレビュー画面に戻る

4 🔞

本体内のデータフォルダまたはmicroSDメモリカード内のデータフォルダに保存されます。

特殊撮影でフォトを撮影する

フォトモニター画面(▶P.228)→ 団 (サブメニュー)→ 「特殊撮影]

特殊撮影メニューが表示されます。

2	美撮り	▶P.230「美撮り機能を利用して撮影する」
	ノーマル連写	▶P.230「フォトをノーマル連写する」
	高速連写	▶P.232「フォトを高速連写する」
	パスト連写	▶P.233「フォトをパスト連写する」
	ナイトビジョン	▶P.234「ナイトビジョンショットでフォト
	ショット	を撮影する」

オートブラケッ トショット	▶P.234「オートブラケットショットでフォトを撮影する」
ビジネス ショット	▶P.234「ビジネスショットでフォトを撮影する」

■ 美撮り機能を利用して撮影する

美撮り機能を利用すると、人物の顔を美しく撮影できます。

- 🚺 特殊撮影メニュー→[美撮り]
- [2] (撮影)/ [1] → (1) (保存)/ [1]



- ◎特殊撮影を「美撮り」に設定すると、ベストショット/逆光補正/フレームを設定することはできません。また、逆光補正は一時的に「OFF」に、フレームは「フレームなし」になります。ベストショットは「OFF」になります。
- ◎ 撮影サイズで13M/9M(フルワイド)/8Mサイズは選択できません。
- ◎ 顔をより美しく撮影するために、次の点にご注意ください。
 - メガネやサングラス、マスク、帽子など、顔の一部を隠すものは外してください。
 - 髪の毛で顔を隠さないようにしてください。
 - 顔を正面に向け、傾けないようにしてください。
- ◎次の場合は効果が分かりにくかったり、不自然に写ったりすることがあります。
 - ヒゲが生えている人を撮影した場合
 - ブレ、ピンボケ、露光不足、顔に影ができているなど、撮影条件が悪い場合

| フォトをノーマル連写する

1回の撮影で連続した複数枚のフォトを撮影できます。



- ◎特殊撮影が「ノーマル連写」に設定されている場合のみ「ノーマル連写設定」を変更できます。
- ◎ 13M(ファイン/ノーマル)、9M(フルワイド)(ファイン/ノーマル)、8M (ファイン/ノーマル)、5M(ファイン)サイズの連写枚数は4枚です。連写 枚数を変更することはできません。

- ◎撮影サイズを「オートリサイズ」に設定すると、連写枚数を変更することはできません。5M(ノーマル)/3M(ファイン/ノーマル)/2M(ファイン/ノーマル)/0.3M(ファイン/ノーマル)サイズで撮影される場合、連写枚数は9枚になります。13M(ファイン/ノーマル)/8M(ファイン/ノーマル)/5M(ファイン)サイズで撮影される場合、連写枚数は4枚になります。
- 🚺 特殊撮影メニュー→[ノーマル連写]
- 🛂 🥅 (サブメニュー)→[環境設定]→[ノーマル連写設定]
- 3 連写速度 はやい:短い撮影間隔で9枚/4枚のフォトを連続撮影します。
 ふつう:中程度の撮影間隔で9枚/4枚のフォトを連続撮影します。
 おそい:長い撮影間隔で9枚/4枚のフォトを連続撮影します。
 マニュアル:⑥(撮影)を連続で押して(最大9回/4回まで)連続撮影します。
 連写枚数を設定します。
 「9枚」「4枚」

4 (撮影)/ 📵

連続撮影したフォトがサムネイル画面に表示され ます。

- 「マニュアル」を選択した場合は、⑥(撮影)を9回/4回連続で押してください。途中で終了するときは、例(完了)を押すと、サムネイルにシャッターを押した数だけのフォトが表示されます。
- ½55円 を押すと、取り消し確認画面を表示し、「はい」を選択すると撮影したフォトを破棄してフォトモニター画面に、「いいえ」を選択するとサムネイル表示画面に戻ります。



6

《サムネイル画面》

■ サブメニューを利用してフォトを保存する場合

5 网 (サブメニュー)

グループ 保存 ^{* 1}	選択 保存	選択したフォトを保存します。 フォトを選択→ ③ (選択/解除) → 妸 (実行) ・保存したフォトは1件の連写データとし て保存されます。
	全保存	選択しなかったフォトは破棄されます。撮影したフォトをすべて保存します。
		保存したフォトは1件の連写データとして保存されます。
全保存**2		撮影したフォトをすべて保存します。 ・特殊撮影を「オートブラケットショット」 に設定して撮影した場合は、連写データ として扱われません。
インデックス保存		壁紙(標準)サイズ: すべてのフォトを1枚の壁紙(標準)サイズのフォトとして保存します。 等倍サイズ: 各フォトを壁紙(標準)サイズのまま並べて保存します。 ・壁紙(フルワイド)サイズで撮影した場合は、すべてのフォトを1枚の壁紙(フルワイド)サイズで撮影した場合は、カルフィド)サイズでの保存はできません。・カメラモードで撮影した場合は、インデックス保存はできません。・特殊撮影を「高速連写」「パスト連写」に設定して撮影した場合は、インデックス保存はできません。・インデックス保存を行うと、個別に保存することはできなくなります。

- ※1 特殊撮影を「ノーマル連写」「高速連写」「パスト連写」に設定して撮影した場合のみ表示されます。
- ※2 特殊撮影を「オートブラケットショット」に設定して撮影した場合のみ表示されます。

■ フォトプレビュー画面に表示してフォトを保存する場合

5 ② でフォトを選択→ **③** (表示)

[ウリアクメモ] を押すと、サムネイル画面に戻ります。

6 (保存) / 逾

表示中のフォトを保存してサムネイル画面に戻ります。 保存したフォトには、サムネイル画面に**囲**が表示されます。

//memo

- ◎特殊撮影を「ノーマル連写」「に設定すると、手ブレ補正モード/超解像デジタルズーム/フレームを設定することはできません。また、手ブレ補正モード/超解像デジタルズームは一時的に「OFF」になります。フレームは「フレームなし」になります。
- ◎特殊撮影を「ノーマル連写」に設定して撮影した場合は、フォトプレビュー 画面で画像編集できません。

■フォトを高速連写する

撮影サイズが壁紙(フルワイド)サイズの場合は、1回の撮影で30枚のフォトを連続撮影できます。3Mサイズの場合は10枚、2Mサイズの場合は20枚のフォトを連続撮影できます。

📘 特殊撮影メニュー→[高速連写]

撮影サイズが3Mサイズの場合は、「高速連写設定」で連写速度を設定できません。 1秒間に20枚撮影する速度で10枚連続撮影します。撮影サイズが3Mサイズの場合は、操作型に移ってください。

3	60fps(30枚)*1	1秒間に60枚撮影する速度で30枚連続撮影します。
	30fps(30枚)*1	1秒間に30枚撮影する速度で30枚連続撮影します。
	20fps(30枚)*1	1秒間に20枚撮影する速度で30枚連続撮影します。

60fps(20枚)**2	この連写速度は、選択できません。
30fps(20枚)** ²	1秒間に30枚撮影する速度で20枚連続撮影します。
20fps(20枚)** ²	1秒間に20枚撮影する速度で20枚連続撮影します。

※1 撮影サイズが壁紙(フルワイド)サイズの場合のみ表示されます。 ※2 撮影サイズがPMサイズの場合のみ表示されます。

4 (撮影)/ ◎

高速連写で撮影したフォトがサムネイル画面に表示されます。 以降の操作でフォトを保存する方法については、「フォトをノーマル連写する」の「サブメニューを利用してフォトを保存する場合」(▶P.231)、「フォトプレビュー画面に表示してフォトを保存する場合」(▶P.232)をご参照ください。

#memo

- ◎ 特殊撮影が「高速連写」に設定されていて、撮影サイズが2M/壁紙(フルワイド)サイズの場合のみ「高速連写設定」を変更できます。
- ◎特殊撮影を「高速連写」に設定すると、ベストショット/手ブレ補正モード/ 超解像デジタルズーム/フレームを設定することはできません。また、手ブ レ補正モード/超解像デジタルズームは一時的に「OFF」になります。ベス トショットは「OFF」になります。フレームは「フレームなし」になります。
- ◎特殊撮影を「高速連写」に設定して撮影した場合は、フォトプレビュー画面で画像編集できません。
- ◎ズームは利用できません。
- ◎ 壁紙モードでは、撮影サイズを設定することはできません。撮影サイズは一時的に壁紙(フルワイド)サイズとなります。
- ◎ カメラモードでは、撮影サイズが3M/2Mサイズの場合のみ高速連写できます。
- ◎連写に失敗した場合や、連写したフォトの画像変換に失敗した場合は、設定枚数通りの枚数を撮影できないことがあります。
- ◎ 高速連写での撮影時のシャッター音は高速連写をイメージしたもので、撮影枚数とシャッター音の回数は一致しません。
- ◎暗い場所で撮影する場合は連写速度が遅くなることがあります。

フォトをパスト連写する

撮影サイズが壁紙(フルワイド)サイズの場合は、<a>● (開始)を押してから (撮影)を押すと、<a>● (撮影)を押す前までのフォトを最大30枚連続撮影できます。<a>3Mサイズの場合は最大10枚、2Mサイズの場合は最大20枚連続撮影できます。

計算
 特殊撮影メニュー→[パスト連写]

撮影サイズが3Mサイズの場合は、「パスト連写設定」で連写速度を設定できません。1秒間に20枚撮影する速度で10枚連続撮影します。撮影サイズが3Mサイズの場合は、操作でに移ってください。

3	60fps(30枚)*1	1秒間に60枚撮影する速度で最大30枚連 続撮影します。
	30fps(30枚)*1	1秒間に30枚撮影する速度で最大30枚連 続撮影します。
	20fps(30枚)*1	1秒間に20枚撮影する速度で最大30枚連 続撮影します。
	60fps(20枚)**2	この連写速度は、選択できません。
	30fps(20枚) ^{*2}	1秒間に30枚撮影する速度で最大20枚連 続撮影します。
	20fps(20枚)** ²	1秒間に20枚撮影する速度で最大20枚連続撮影します。

※1 撮影サイズが壁紙(フルワイド)サイズの場合のみ表示されます。
※2 撮影サイズが2Mサイズの場合のみ表示されます。

4 ● (開始)→● (撮影)

パスト連写で撮影したフォトがサムネイル画面に表示されます。 以降の操作でフォトを保存する方法については、「フォトをノーマル連写する」の「サブメニューを利用してフォトを保存する場合」(▶P.231)、「フォトプレビュー画面に表示してフォトを保存する場合」(▶P.232)をご参照ください。

//memo

- ◎特殊撮影が「パスト連写」に設定されていて、撮影サイズが2M/壁紙(フルワイド)サイズの場合のみ「パスト連写設定」を変更できます。
- ◎ ■のを半押しした後で全押しにしても、「●」を全押しする前までのフォトをパスト連写で撮影できます。
- ◎特殊撮影を「パスト連写」に設定すると、ベストショット/セルフタイマー/スマイル検出オートシャッター/手ブレ補正モード/超解像デジタルズーム/フレームを設定することはできません。また、手ブレ補正モード/超解像デジタルズームは一時的に「OFF」になります。ベストショット/セルフタイマー/スマイル検出オートシャッターは「OFF」になります。フレームは「フレームなし」になります。
- ◎特殊撮影を「パスト連写」に設定して撮影した場合は、フォトブレビュー画面で画像編集できません。
- ズームは利用できません。
- ◎ 壁紙モードでは、撮影サイズを設定することはできません。撮影サイズは一時的に壁紙(フルワイド)サイズとなります。
- カメラモードでは、撮影サイズが3M/2Mサイズの場合のみパスト連写できます。
- ◎ □ を半押ししている時間が短い場合は、撮影枚数が少なくなります。
- ◎パスト連写時は2ではフォーカスロックできません。
- ◎オートフォーカスを「シングルポイントAF」「9ポイントAF」「フェイスフォーカス」に設定している場合は、「aoを半押しすると、フォーカスがロックされます。そのため、「aoを半押しした後で、違う被写体にカメラを向けて撮影すると、ピントが合わないことがあります。
- ◎パスト連写での撮影時は、シャッター音が1回鳴ります。
- ◎ (開始)を押した後回(中止)を押した場合や、「園」を全押ししないで半押しをやめた場合は、それまでに記録されていたフォトは保存されません。
- ◎ (開始)を押した後で本体を閉じた場合や、「๑」を半押ししたまま本体を 閉じた場合は、それまでに記録されていたフォトは保存されず、カメラ機能 が終了します。
- ◎本体を開いた状態で撮影する場合は、⑥ (開始)を押した後で約1分間何も 操作しないとカメラが終了します。

■ ナイトビジョンショットでフォトを撮影する

ナイトビジョンショットは、光量が少ない場面での撮影に適しています。

- 特殊撮影メニュー→[ナイトビジョンショット]
- 2 (撮影) / 圖 → (保存) / 圖

Mmemo

- ◎特殊撮影を「ナイトビジョンショット」に設定すると、ベストショット/手 ブレ補正モード/超解像デジタルズームを設定することはできません。また、手ブレ補正モード/超解像デジタルズームは一時的に「OFF」になります。ベストショットは「OFF」になります。
- ◎ 撮影サイズで13M/9M(フルワイド)/8M/5Mサイズは選択できません。

■オートブラケットショットでフォトを撮影する

1回の撮影で、明るさが明るめ/標準/暗めの3枚のフォトを撮影できます。

- 🚺 特殊撮影メニュー→[オートブラケットショット]
- [2] (撮影) / ◎

オートブラケットショットで撮影したフォトがサムネイル画面に表示されます。サムネイル画面には、選択したフォトの明るさが表示されます。

以降の操作でフォトを保存する方法については、「フォトをノーマル連写する」の「サブメニューを利用してフォトを保存する場合」 (▶P.231)、「フォトプレビュー画面に表示してフォトを保存する場合」(▶P.232)をご参照ください。



- ◎特殊撮影を「オートブラケットショット」に設定すると、手動で明るさを調整することはできません。
- ◎逆光補正/手ブレ補正モード/超解像デジタルズームを設定することはできません。また、逆光補正/手ブレ補正モード/超解像デジタルズームは一時的に「OFF」になります。
- ◎オートブラケットショットでの撮影時のシャッター音は、固定音です。

■ビジネスショットでフォトを撮影する

駅の時刻表など四角い被写体の輪郭を指定して、四角く切り出して保存できます。

- | 特殊撮影メニュー→[ビジネスショット]
- 2 (撮影) / ◎

撮影したフォト上に複数(最大16件)の青い枠線(補正候補)と1つのオレンジ色の枠線(選択された補正候補)が表示されます。②を押すとオレンジ色の枠線が他の補正候補に切り替わります。補正候補が見つからない場合は、補正できません。

- **3 (*) で補正候補を選択→ (*)** 補正された画像が表示されます。
- 4 (保存)/◎



- ◎特殊撮影を「ビジネスショット」に設定すると、スマイル検出オートシャッター/フレームを設定することはできません。また、スマイル検出オートシャッターは「OFF」になります。フレームは「フレームなし」になります。
- ◎ LISMO(音楽&ビデオ)またはau Media Tunerの起動中にカメラモードで 撮影した場合は、補正できません。LISMO(音楽&ビデオ)またはau Media Tunerを終了してから撮影してください。

ムービーを録画する

🚺 待受画面で 🍙 (1秒以上長押し)

→ □ (🗖 ⇄ 🐻)

ムービーモニター画面が表示されます。

- (録画)/ ◎ :録画
- ② / ○ P: ズームアウト/ズームイン(ズームの倍率と段数については、「主な仕様」の「カメラ」(▶P.409)をご参照ください。)
- ●:明るさの調整(「+2.0」~「-2.0」まで調整できます。)
- 四(▲ 🕊 📹):フォトモニター画面に切替
- 囫 (サブメニュー) / ፻◉ : サブメニューを表示
- ☑:録画サイズの切替
- ②:セルフタイマー切替 ④:自分撮り設定/解除
- 5 :キー操作ガイドの表示ON/OFF
- [6]: 手ブレ補正モードオート/OFF [7]: ベストショット切替
- 9:撮影データを確認 O:拡大表示ON/OFF切替
- #!マクロON/OFF
- (1秒以上長押し):撮影ライトON/オート/OFF

2 (録画)/ 📵

録画中画面が表示されます。録画中に次の操作ができます。

- (*) / ■■ □■ : ズームアウト/ズームイン
- ・明るさの調整
- (1秒以上長押し):撮影ライトON/オート/ OFF
- 回/☞●((┃┃)/(●)):録画を一時停止/解除



《ムービー

モニター画面》

《録画中画面》

破棄確認画面を表示し、「はい」を選択すると録画したムービーを破棄して待受画面に戻る

「いいえ」を選択すると録画を一時停止した状態になる

「全球」(1秒以上長押し):録画したムービーを一時保存して待受画面に戻る

■ 録画サイズが「QCIF」の場合

🔞 ● (停止) / 🚳 / 録画時間経過

ムービープレビュー画面が表示されます。

回(Eメール)/■回(自分撮りスタイルでは (室)): 録画したムービーを添付したEメール/デコレーションアニメを作成

- ஹ (サブメニュー) / ☞ : サブメニューを表示
- €:音量調節
- O:拡大表示ON/OFF切替

|勿死| / 〒= :取り消し確認画面を表示し、「はい」 を選択すると録画したムービーを保存せずにムービーモニター画面を、

存せずにムービーモニター画面を、「いいえ」を選択するとムービーブレビュー画面を表示



《ムービー プレビュー画面》

□ (1秒以上長押し):破棄確認画面を表示し、「はい」を選択すると録画したムービーを破棄して待受画面に戻る

「いいえ」を選択するとムービープレ ビュー画面を表示

(1秒以上長押し):録画したムービーを一時保存して待受画面に 戻る

4 ● (保存) / 逾

本体内のデータフォルダに保存されます。

■ 録画サイズが「QVGA | / 「VGA | の場合

3 (停止)/ ◎ /録画時間経過

本体内のデータフォルダまたはmicroSDメモリカード内のデータフォルダに保存され、ムービーモニター画面に戻ります。

Mmemo

- ◎録画中に本体を閉じると、録画が終了します。ビュースタイルに変更した場合は、録画を継続します。
- ◎着信などにより録画が中断された場合は、着信前までのムービーがデータ フォルダに保存されます。ただし、録画サイズが「QCIF」の場合は、着信前ま でのムービーのプレビュー画面が表示されます。
- ◎ ムービーブレビュー画面で約1分間何も操作しないと、録画したムービーを 一時的に保存して、カメラが終了します。次回カメラを起動したときに、保 存確認画面が表示されます。

自分撮りスタイルで録画するには

- ◎ ムービーモニター画面で図(サブメニュー)→[自分撮り設定]と操作するか[4]を押してから、本体を自分撮りスタイルにしてください。
- ◎本体を自分撮りスタイルにする方法については、「CA005を自分撮りスタイルにするには」(▶P.64)をご参照ください。

ムービーが保存されるフォルダについて

- ◎本体内のデータフォルダの「ムービーフォルダ」の日付サブフォルダに保存されます。
 - ※録画サイズが「QVGA」「VGA」で録画した場合で、microSDメモリカードがセットされているときは、自動的にmicroSDメモリカード内のデータフォルダの「ムービーフォルダ」に保存されます。ただし、microSDメモリカードに空き容量がない場合は、自動的に本体内のデータフォルダに保存されます。

ビュースタイルでムービーを録画する

ムービーを起動中に本体をビュースタイルにすると、サイドキーで録 画できます。

🚺 待受画面で 🎯 (1秒以上長押し)→ 🖽 (🗖 ⇄ 🐨)

ムービーモニター画面が表示されます。 本体をビュースタイルにする方法については、「CAOO5をビュースタ イルにする」(▶P.64)をご参照ください。

ビュースタイルにする

- **図:**サブメニューを表示
- (1秒以上長押し):撮影ライトON/オート/OFF
- ☞ : ムービーモニター画面を終了
- 回(1秒以上長押し):撮影データを確認

▶P.254「EXILIMメニュー/フォト撮影 / ムービー録画から起動した場合について」

3 💿

録画中画面が表示されます。録画中に次の操作ができます。

- □ :録画を終了 □ :一時停止/解除
- コー: ズームアウト/ズームイン
- (1秒以上長押し):撮影ライトON/オート/OFF
- 団田:取り消し確認画面を表示し、「はい」を選択すると録画したムービーを保存せずにムービーモニター画面に、「いいえ」を選択すると録画を一時停止した状態になる
- ▼三(1秒以上長押し):破棄確認画面を表示し、「はい」を選択すると録画したムービーを破棄して待受画面に戻る 「いいえ」を選択すると録画を一時停止した状態になる

■ 録画サイズが「QCIF」の場合

4 💿 / 録画時間経過

ムービープレビュー画面が表示されます。

- ◎ : サブメニューを表示
- □■ :録画したムービーを添付したEメール/デコレーションアニメを 作成
- 団田:取り消し確認画面を表示し、「はい」を選択すると録画したムービーを保存せずにムービーモニター画面を、「いいえ」を選択するとムービープレビュー画面を表示
- 団田 (1秒以上長押し):破棄確認画面を表示し、「はい」を選択すると録画したムービーを破棄して待受画面に戻る「いいえ」を選択するとムービープレビュー画面を表示


5 0

本体内のデータフォルダに保存されます。

- 録画サイズが「QVGA | / 「VGA | の場合
- 4 📵 (停止)/録画時間経過

本体内のデータフォルダまたはmicroSDメモリカード内のデータ フォルダに保存され、ムービーモニター画面に戻ります。

カメラ画面の見かた



■共通のアイコン

- ① 明るさ調整アイコン: 2 440.0 ト
- ③ ズームアイコン: 🖥 📟 🖫 📭 📭
 - ・ 超解像デジタルズームを「ON | に設定している場合は、超解像デ ジタルズーム部分のズームバーが赤色で表示されます。超解像デ ジタルズームでズームインしているときは、いまが表示されます。
- ④ GPS情報アイコン:
 [®]

⑤ 保存向きアイコン:

- ⑥ 撮影ライトアイコン: ☆(ON) ぬ(オート) 非表示(OFF)
- ⑦ **自分撮り設定アイコン**: **1**(自分撮りスタイル時にこの位置に表示 されます。)
- ⑧ マクロアイコン: 🖫
- 9 ベストショットアイコン:

■(人物+風景(フォトのみ)) ■(トワイライト)

■(ビーチ) ■(スノー) (食べ物(フォトのみ))

 \blacksquare (文字(フォトのみ)) \blacksquare (スポーツ(フォトのみ))

 $\mathbb{Z}(\mathcal{N}-\mathcal{F}_{1}-(\mathcal{T}_{2}+\mathcal{O}_{3}))$

(セピア(フォトのみ)) (YouTubeモード(ムービーのみ))

- 「OFF」の場合は何も表示されません。
- 「オートベストショット」の場合は AUTO と、現在適用されている ベストショットのアイコンが表示されます。
- ⑩ ホワイトバランスアイコン: ♣(太陽光) △(くもり) 鷽(蛍光灯(昼光色)) 鷽(蛍光灯(昼白色)) ♠ (白熱灯)

「オート」の場合は何も表示されません。

- ⑪ 手ブレ補正アイコン: №

■ フォトモニター画面に表示されるアイコン

- (2) **撮影モードアイコン**: (©) (壁紙モード) (©) (カメラモード)
- (3) 撮影サイズアイコン:

 \square (13M) 13M (13M) 13M (13M) 13M (13M) 13M

 $\mathbf{g}_{M}(8M)$ $\mathbf{g}_{M}(5M)$ $\mathbf{g}_{M}(3M)$ $\mathbf{g}_{M}(2M)$ $\mathbf{g}_{M}(0.3M)$

(壁紙(フルワイド)) (壁紙(標準))

(4) 特殊撮影アイコン:

***・質(美撮り)

■x (ノーマル連写(はやい)) ■x (ノーマル連写(ふつう))

■× (ノーマル連写(おそい)) ■× (ノーマル連写(マニュアル))

◎× (高速連写(60枚/秒))
◎× (高速連写(30枚/秒))

(高速連写(20枚/秒))

(パスト連写(30枚/秒)) **②×** (パスト連写(20枚/秒))

Night → (ナイトビジョンショット)

2017年 (オートブラケットショット) 2017年 (ビジネスショット)

ノーマル連写/高速連写/パスト連写アイコンの右側には、連写枚数が表示されます。

- (リーマル) **画質設定アイコン**: NORMAL (ノーマル) **FINE** (ファイン)
- 16 **逆光補正アイコン**: **園** (オート)
 - ・「OFF」の場合は何も表示されません。
- ① ISO感度アイコン: 100(ISO100) 100(ISO200)

50.400 (ISO 400) **50.800** (ISO 800) **50.1600** (ISO 1600) **50.3200** (ISO 3200)

- 「オート」の場合は何も表示されません。
- 18 撮影可能残り枚数
- 19 日付スタンプ
- 20 オートフォーカス枠
- ② スマイル検出オートシャッターアイコン:

- •「OFF」の場合は何も表示されません。
- (開始)を押すと、Readyが消えます。
- ムービーモニター画面/ムービー録画中画面/ ムービープレビュー画面に表示されるアイコン
- ② 録画サイズアイコン: QCIF(QCIF) QWGA(QVGA) WGA(VGA)
- ② 音声なしアイコン: **▼**0FF
- ② 時間の目安:

ムービーモニター画面では録画可能時間の目安、ムービー録画中画面では録画経過時間と録画可能時間の目安、ムービープレビュー画面では再生経過時間と全再生時間の日安を表示

② 録画状況/再生状況アイコン:■Standby(スタンバイ)

● REC (録画中) *** PAUSE (一時停止中) ▶ PLAY (再生中)

モニター画面でできること

- フォトモニター画面(▶P.228) /ムービーモニター画面(▶P.235)→ 戸 (サブメニュー)
- 2 ベストショット

選択したシーンに最適なホワイトバランス、明るさなどの撮影条件が設定されます。 「OFF」「オートベストショット」「人物」「風景」「夜景」「人物+風景」「トワイライト」「ビーチ」「スノー」「夜物」「文字」「スポーツ」「バーティー」「モノトーン」「セピア」「YouTubeモード」

- ・「オートベストショット」に設定すると、CA005が検出したシーンに合わせて、「人物」「風景」「夜景」「人物+風景」「トワイライト」「マクロ」のうちの最適なベストショットの設定で撮影されます。ただし、被写体や撮影条件によっては、カメラが最適なシーンを選べない場合があります。
- 特殊撮影が「美撮り」「高速連写」「パスト連写」「ナイトビジョンショット」に設定されている場合、ベストショットは「OFF」になります。
- |・フォト撮影/ムービー録画の起動時は | 「OFF」となります。
- 被写体の条件によっては、十分な効果が得られなかったり、正しく撮影がされない場合があります。
- フォト撮影では、「YouTubeモード」は選択できません。
- ムービー録画では、「OFF」「人物」「風景」 「トワイライト」「ビーチ」「スノー」 「YouTubeモード」のみ選択できます。

ベストショット	・「YouTubeモード」は動画共有サイト「YouTube™」に最適な設定で撮影できるモードです。付属のCD-ROMに収録されている「YouTube Uploader for CASIO mobile」をパソコンにインストールすることで、「YouTube™」への簡単なアップロードが可能になります。
撮影サイズ*1	▶P.243「フォトの撮影サイズを設定する」
録画サイズ**2	▶P.243「ムービーの録画サイズを設定する」
撮影ライト	暗い場所で撮影するとき、ライトを点灯させて撮影の補助を行います。 「オート」「ON」「OFF」 ・撮影ライトは、暗い場所での撮影を補助するもので、通常のカメラのストロボのような光量はありません。 ・撮影ライトを連続して使用した場合、ご利用時間は短くなります。 ・「ON」に設定した場合、カメラ起動中は設定が保持されますが、カメラの終了、またはフォト/ムービー切替時に「OFF」になります。
マクロ	マクロ撮影をするかどうかを設定します。 「ONJ「OFF」 ・マクロを「ONJにした場合、約10cmまで 被写体に近付いて撮影できます。 ・フォト撮影/ムービー録画の起動時は 「OFF」となります。
調整 明るさ	モニター画面で画像の明るさを調整します。 ・本体をビュースタイル/自分撮りスタイルにしたときのみ選択できます。 ・ビュースタイルでのムービーの録画中は、明るさの調整はできません。 ・フォト撮影/ムービー録画の起動時は「±0.0」となります。

画質調整	ホワイト バランス	被写体を自然な色合いで撮影できるように、白を基準にした色の調整ができます。 「オート」「太陽光」「くもり」「蛍光灯(昼光色)」「蛍光灯(昼白色)」「白熱灯」 ・フォト撮影/ムービー録画の起動時は 「オート」となります。
	逆光補正*1	フォト撮影時に逆光だった場合、明るさを 自動的に調整するかどうかを設定します。 「オート」「OFF」 ・特殊撮影を「美撮り」「オートブラケット ショット」に設定している場合は、逆光補 正は利用できません。 ・ベストショットを「オートベストショット」「人物」「風景」「夜景」「人物+風景」「トワ イライト」「ビーチ」「スノー」「食べ物」「文 字」「スポーツ」「パーティー」に設定している場合は、逆光補正は利用できません。
	ISO感度 ^{*1}	米に対する感度を調整します。 「オート」「ISO 100」「ISO 200」「ISO 400」 「ISO 800」「ISO 1600」「ISO 3200」 ・「オート」に設定すると、撮影条件により ISO感度が自動的に調整されます。 ・ISO感度を低くすると、ノイズが減り、滑らかなフォトが撮影できます。ただし、シャッター速度が遅くなります。 ・ISO感度を高くすると、シャッター速度が速くなり、暗い場所での撮影に適します。ただし、ノイズが増え、ざらついたフォトなどになる可能性があります。 ・フォト撮影の起動時は「オート」となります。 ・ 手ブレ補正モードが「オート」に設定されている場合は、ISO感度を設定できません。
	画質設定**4	撮影サイズがオートリサイズ、13M、9M (フルワイド)、8M、5M、3M、2M、0.3Mの ときの画質を設定します。 「ファイン」「ノーマル」

セルフタイマー	撮影時に設定した秒数が経過した後、撮影/録画を開始します。 「10秒」「5秒」「2秒」「OFF」 ・セルフタイマーでの撮影時のシャッター 音は、固定音です。 ・セルフタイマーのカウントダウンを中止
	してやり直す場合は、回(中止)/ 9775年/ 1927を押します。 ・撮影/録画開始ごとにセルフタイマーは解除されます。 ・フォト撮影/ムービー録画を終了すると、セルフタイマーは解除されます。 ・スマイル検出オートシャッターを「スマイ
	ル 大」「スマイル 中」「スマイル 小」に設定 している場合は、セルフタイマーを利用で きません。
スマイル検出オートシャッター* ¹	被写体が笑顔になった瞬間を検知して、自動で撮影できます。 スマイル 大きな笑いを検知すると撮影スマイル 中:通常の笑顔を検知すると撮影スマイル 中:通常の笑顔を検知すると撮影のFF:スマイル検出オートシャッターをOFFにする・フォトモニター画面で⑥(開始)を押すか「⑤を全押しした後で、被写体の笑顔を検知すると自動で撮影します。・スマイル検出オートシャッターでの撮影時のシャッター音は、固定音です。・フォトモニター画面で⑥(開始)を押すと手動でのオートフォーカスロックはできません。・フォトモニター画面で⑥(開始)を押すか「⑥」を全押しした後で、⑥(撮影)を押すか「⑥」を全押しすると手動で撮影できます。・マニュアル連写の場合は、笑顔を検知するたびに自動で撮影します。

スマイル検出オートシャッター*1		・ 笑顔の個人差により、笑顔が検知されにくい場合があります。その場合は「スマイル小」に設定してください。 ・ベストショットを「オートベストショット」に設定している場合は、スマイル検出オートシャッターを利用できません。 ・セルフタイマーを「10秒」「5秒」「2秒」に設定している場合は、スマイル検出オートシャッターを利用できません。 ・特殊撮影を「パスト連写」「ビジネスショット」に設定している場合は、スマイル検出オートシャッターを利用できません。 ・撮影状況によっては、笑顔が正しく検出できない場合があります。 ▶P.243「オートフォーカスを設定する」
特殊	-カス ^{*1} OFF	通常のフォトを撮影します。
撮影	<u>美</u> 撮り	▶P.230「美撮り機能を利用して撮影する」
300 1	ノーマル連写	▶P.230「フォトをノーマル連写する」
	高速連写	▶P.232「フォトを高速連写する」
	パスト連写	▶P.233「フォトをパスト連写する」
	ナイト ビジョン ショット	▶P.234「ナイトビジョンショットでフォトを撮影する」
	オート ブラケット ショット	▶P.234「オートブラケットショットで フォトを撮影する」
	ビジネス ショット	▶P.234「ビジネスショットでフォトを撮 影する」
GPS情報		次に撮影するフォト/ムービーにGPS情報を付加します。 ▶P.184「他の機能でGPS情報を付加する には」

フレーム*3		あらかじめフレームを表示して撮影します。 「オリジナル」「データフォルダ」「フレームなし」
環境 設定	ノーマル 連写設定 ^{*1}	▶P.230「フォトをノーマル連写する」
	高速連写 設定*1	▶P.232「フォトを高速連写する」
	パスト連写 設定 ^{**1}	▶P.233「フォトをパスト連写する」
	手ブレ補正 モード	手ブレ補正機能を利用できます。 「オート」「OFF」 ・モニター画面で「6」を押しても手ブレ補 正機能を設定できます。 ・特殊撮影を「ノーマル連写」「高速連写」「パスト連写」「ナイトビジョンショット」「オートブラケットショット」に設定した 場合は手ブレ補正機能は利用できません。 ・超解像デジタルズームを「ON」に設定した場合は手ブレ補正機能は利用できません。 ・手ブレ補正機能で撮影した画像は、全体的に多少ざらついた感じがしたり、解像度が低いように感じる場合があります。 ・手ブレ神正機能で撮影しても効果がない場合があります。 ・手ブレ神正機能で撮影しても効果がない場合があります。 ・手ブレ補正機能にで撮影しても効果がない場合があります。
		した場合、画角が小さくなります。 ・被写体が動いている場合や、同じ模様が繰り返している被写体を手ブレ補正機能 で撮影した場合、被写体の一部が重なっ た画像になる場合があります。

環境	超解像デジタルズーム*1	超解像デジタルズームを使用するかどうかを設定します。 「ONJ「OFF」 ・超解像デジタルズーム中は、フォトモニター画面に画像が多少荒く表示されます。 ・「ONJにすると、約3倍までのデジタルズームが可能になります。 ・特殊撮影を「ノーマル連写」「高速連写」「パスト連写」「ナイトビジョンショット」「オートブラケットショット」に設定した場合は超解像デジタルズームは利用できません。
	日付スタン プ ^{*3}	撮影したフォトに日付を入れるかどうかを 設定します。 「ON」「OFF」「文字色設定」
	シャッター 音 ^{* 1}	フォトのシャッター音を選択します。 「カシャ」「シャララーン」「ピロン」「掛け声」 ・セルフタイマー設定時、スマイル検出 オートシャッター設定時、連写時、オート ブラケットショットのシャッター音の選 択はできません。固定音となります。 ※「マニュアル」設定時を除く。
	録画開始/ 終了音* ²	ムービーの録画開始/終了音を選択します。 「ピコッ」「チャラリン」「トゥリリリン」 「メロディ」 ・録画一時停止音も「録画開始/終了音」の 設定に従います。 ・ セルフタイマー設定時の録画開始/終了 音の選択はできません。固定音となります。
	プレビュー 設定 ^{**2}	QCIFのムービーを録画した後に、自動的に 再生するかどうかを設定します。 「自動再生」「手動再生」
	録画音声**2	録画時に音付きで録画するか、音なしで録 画するかの設定をします。 「音声あり」「音声なし」

環境 設定	自動保存設定**1	フォトを撮影した後に、自動的に保存する かどうかを設定します。 「ON」「OFF」
	グリッド 表示	モニター画面に縦3分割、横3分割のグリッド線を表示して被写体の位置決めなどに利用できます。 「ON」「OFF」
		・フォトの連写中やスマイル検出中の画面や、ムービー録画中/一時停止中画面にも グリッド線は表示されます。
	情報表示	撮影時の設定情報を表示するかどうかを設定します。 「オート」「ON」「OFF」 ・「オート」はフォト撮影のみで選択できます。「オート」に設定すると、フォトモニター画面で一定時間経過すると設定情報が非表示になります。 ・「OFF」に設定しても、一部のアイコンは表示されます。
	拡大表示**5	拡大表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 ・モニター画面で「O」を押しても拡大表示を設定できます。 ・録画サイズが「VGA」の場合は、拡大表示は利用できません。
	り設定/ り解除	自分撮りスタイルで撮影するときに設定します。 ・自分撮り設定中は、「自分撮り解除」と表示され、選択すると自分撮り設定を解除できます。 ・モニター画面で【4】を押しても、切り替えることができます。 ・自分撮り設定中に本体を閉じたり、ビュースタイルに変更した場合は、自分撮り設定が解除されます。

フォルダ使用状況	データフォルダとmicroSDメモリカード
	の使用状況と使用率を表示します。
バーコード リーダー*1	バーコードリーダー&メーカーを起動しま
D-9	す。
	▶P.191「バーコードリーダー&メーカー
	を利用する」
テキスト	テキストリーダーを起動します。
リーダー*1	▶P.249「テキストリーダーを利用する」
ダイナミック	ダイナミックフォトを起動します。
フォト*1	▶P.246「ダイナミックフォトを作成す」
	る」
撮影モード	撮影モードを選択します。
	「フォト(カメラモード)」「フォト(壁紙モー
	ド)」「ムービー」
	・回(☆ネ☞)/(☆ネ☞)を押してフォ
	ト/ムービーを切り替えたり、フォトモニ
	ター画面で 1 を押して壁紙モード/カ
	メラモードを切り替えることもできます。
撮影データ確認	データフォルダに保存されたフォト/ムー
	ビーを確認できます。
	▶P.254「EXILIMメニュー/フォト撮影/
	ムービー録画から起動した場合について
	A C 歌声D D配到UIC参口について」

※1フォトモニター画面でのみ表示されます。

※2ムービーモニター画面でのみ表示されます。

※3「フォト(壁紙モード)」のフォトモニター画面でのみ表示されます。

※4「フォト(カメラモード)」のフォトモニター画面でのみ表示されます。

※5「フォト(壁紙(標準))」のフォトモニター画面とムービーモニター画面(「VGA」設定時を除く)でのみ表示されます。

//memo

- ◎機能によっては、同時に設定できない場合があります。
- ◎特殊撮影でフォトを撮影する場合は、撮影できるフォトのサイズが制限される場合があります。フォトモニター画面→四(サブメニュー)→「特殊撮影」と操作すると表示される特殊撮影メニューの下部には、「(5Mまで)」のように最大サイズが表示されます。

■フォトの撮影サイズを設定する

撮影サイズを選択できます。壁紙モード/カメラモードによって選択できる撮影サイズは異なります。

フォトモニター画面(▶P.228)→ 団 (サブメニュー)→[撮影サイズ]

■ 壁紙モードの場合

2	壁紙(フルワイ ド)	CA005の画面サイズで撮影できる撮影サイズです。
	壁紙(標準)	横240×縦320の大きさで撮影します。

■ カメラモードの場合

2	オートリサイズ	ズームに合わせて自動でサイズを変更します。 ・「オートリサイズ」に設定した場合は、ズームの倍率に応じて13M/8M/5M/3M/2M/0.3M サイズのうちの最適なサイズで撮影されます。
	13M	B3サイズでのプリントに適した撮影サイズです。
	9M(フル ワイド)	B3サイズでのプリントに適した撮影サイズです。
	8M	A3サイズでのプリントに適した撮影サイズです。
	5M	A3サイズでのプリントに適した撮影サイズです。
	ЗМ	A4サイズでのプリントに適した撮影サイズです。
	2M	2L判サイズでのプリントに適した撮影サイズです。
	0.3M	パソコンで表示するのに適した撮影サイズです。

<u>memo</u>

- ◎ フォトモニター画面で回を押して撮影サイズを切り替えることもできます。
- ◎特殊撮影を「美撮り」に設定すると、カメラモードでは13M/9M(フルワイド)/8Mサイズは選択できません。

- ◎特殊撮影を「高速連写」「パスト連写」に設定すると、壁紙モードでは撮影サイズを設定することはできません。撮影サイズは一時的に壁紙(フルワイド)サイズとなります。
- ◎特殊撮影を「高速連写」「パスト連写」に設定すると、カメラモードでは3M/ 2Mサイズのみ選択できます。
- ◎特殊撮影を「ナイトビジョンショット」に設定すると、13M/9M(フルワイド)/8M/5Mサイズは選択できません。

■ムービーの録画サイズを設定する

- ムービーモニター画面(▶P.235)→ 771 (サブメニュー)→[録画サイズ]
- QCIF
 au電話(Wシリーズ・Xシリーズなど)や3G携帯電話へ送信するのに適した録画サイズです。

 QVGA
 CA005で表示するのに適した録画サイズです。長時間撮影に向きます。

 VGA
 CA005で表示するのに適した録画サイズです。

//memo

◎ ムービーモニター画面で回を押して録画サイズを切り替えることもできます。

■ オートフォーカスを設定する

1 フォトモニター画面(▶P.228)→∞ (サブメニュー)→[オートフォーカス]

2	シングルポ イントAF	中央を測定してオートフォーカスします。
	9ポイント AF	9つの点で測定してオートフォーカスします。 ・「9ポイントAF」に設定すると、フォトモニター画 面にフォーカスリングが9個表示されます。

9ポイント AF	・フォーカスがロックされると、1個~9個のフォーカスリングが灰色から緑色に変化してロック音が鳴ります。ロックできなかった場合は、中心のフォーカスリングが赤色で表示されます。
フェイスフォーカス	 顔を認識してオートフォーカスします。 ・「フェイスフォーカス」に設定すると、人物の顔を検出し、顔にピントを合わせて撮影します。 ・画面の中から複数の顔を見つけた場合は、その中で画面中央に近い比較的大きな顔を優先して撮影します。 ・顔を認識できなかった場合は、シングルポイントAFと同様に中央を測定してオートフォーカスします。 ・次のような場合、人物の顔が検出されない場合があります。 ・画面に対する顔の大きさが、極端に大きい/小さい場合・頭髪/眼鏡/帽子などで、顔の一部が隠れてしまっている場合 ・顔に影がある場合 ・顔に影がある場合 ・顔の向きが正面から上下/左右/斜め方向に傾いてしまっている場合 ・人物以外の物を間違って顔と認識してしまう場合があります。
OFF	フォーカスを固定焦点にします。

Mmemo

- ◎「オートフォーカス」を「シングルポイントAF」「9ポイントAF」「フェイスフォーカス」に設定すると、撮影時にオートフォーカスがロックされる際にロック音が鳴ります。オートフォーカスロック中は、明るさもロックされ、明るさの調整ができません。
- ◎ フォトモニター画面で[¥]を押してもオートフォーカスの設定を切り替えることができます。
- ◎スマイル検出オートシャッターを「スマイル 大」「スマイル 中」「スマイル 小」に設定している場合は、オートフォーカスの設定を変更できません。笑顔を検知した顔にピントを合わせて撮影します。

プレビュー画面でできること

▋フォトプレビュー画面でできること

II フォトプレビュー画面(▶P.229)→ ஹ (サブメニュー)

2	Eメール添付	▶P.245「撮影したフォト/ムービーを Eメールに添付する」
	日付スタンプ*1	撮影したフォトに日付を付加します。 「ON」「OFF」「文字色設定」
	画像編集	フォトを保存する前に加工できます。 ▶P.298「フォトを編集する」 特殊撮影を「ノーマル連写」「高速連写」 「パスト連写」に設定して撮影した場合、 画像編集はできません。
	GPS情報	撮影したフォトにGPS情報を付加します。 ▶P.184「他の機能でGPS情報を付加するには」 ・特殊撮影を「ノーマル連写」「高速連写」 「パスト連写」「オートブラケットショット」に設定して撮影すると、撮影したすべてのフォトにGPS情報が付加されます。
	グループ保存 全保存 ^{**2} インデックス 保存 ^{**3}	▶P.231「サブメニューを利用してフォトを保存する場合」
	拡大表示**4	拡大表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
	タイトル編集*5	撮影したフォトのタイトルを編集します。 ・全角20/半角40文字以内で入力でき ます。

- ※1「フォト(壁紙モード)」のフォトプレビュー画面でのみ選択できます。
- ※2 特殊撮影を「オートブラケットショット」に設定した場合のブレビュー画面でのみ選択できます。

- ※3「フォト(壁紙モード)」で特殊撮影を「ノーマル連写」「オートブラケットショット」に設定した場合のプレビュー画面でのみ選択できます。
- ※4撮影サイズを壁紙(標準)サイズに設定した場合のプレビュー画面でのみ選択できます。
- ※5「フォト(壁紙モード)」のフォトブレビュー画面でのみ選択できます。ただし、特殊撮影を「ノーマル連写」「高速連写」「パスト連写」「オートブラケットショット」に設定して撮影した場合は選択できません。

■ムービープレビュー画面でできること

- ムービープレビュー画面(▶P.235)→ 団 (サブメニュー)
- Eメール添付 ▶P.245[撮影したフォト/ムービーをE メールに添付する 再生 録画したムービーを保存する前に再生で きます。 プレビュー設定 QCIFのムービーを緑画した後に、自動的 に再生するかどうかを設定します。 「白動再牛|「手動再牛| ▶P 299「ハービーのテロップを編集す ムービー | テロップ 編集 編集 るし アフレコ ▶P.300「ムービーの音声のみを録音し 編集 直すし 拡大表示するかどうかを設定します。 拡大表示 [ON][OFF] GPS情報 緑画したムービーにGPS情報を付加しま す。 ▶P.184「他の機能でGPS情報を付加す るにはし 録画したムービーのタイトルを編集しま タイトル編集 đ, 全角20/半角40文字以内で入力でき ます。

■撮影したフォト/ムービーをEメールに添付する

撮影したフォト/ムービーを、Eメールに添付して送ることができます。

- 1 フォトプレビュー画面(▶P.229)/ムービープレビュー 画面(▶P.235)→□(Eメール)
- フォトの撮影サイズが壁紙(標準)の場合/ムービーの録画サイズがQCIFの場合
- [Eメール] / [デコレーションアニメ] 撮影したフォト/ムービーをデータフォルダに保存した後、フォト/ ムービーを添付した状態のEメール作成画面/デコレーションアニメ 作成画面が表示されます。
- フォトの撮影サイズが壁紙(フルワイド)の場合
- [2] [Eメール] / [デコレーションアニメ]

3	そのまま 添付	撮影したフォトをデータフォルダに保存した後、 フォトを添付した状態のEメール作成画面/デコ レーションアニメ作成画面が表示されます。
	縮小して添付	撮影したフォトと横179×縦320ドットに縮小したフォトをデータフォルダに保存した後、縮小したフォトを添付した状態のEメール作成画面/デコレーションアニメ作成画面が表示されます。
	中止	Eメールの作成を中止します。

- カメラモードで撮影した場合
- [[Eメール] / [デコレーションアニメ]
 - そのまま 撮影したフォトをデータフォルダに保存した後、フォトを添付した状態のEメール作成画面/デコレーションアニメ作成画面が表示されます。
 ・「そのまま添付」は、撮影したフォトの容量が 2MB以下の場合のみ選択できます。

リサイズし て添付	撮影したフォトとリサイズしたフォトをデータフォルダに保存した後、リサイズしたフォトを添付した状態のEメール作成画面/デコレーションアニメ作成画面が表示されます。 [壁紙(小)]/[壁紙(標準)]/[0.3M]/[壁紙(フルワイド)]/[2M]/[3M]/[5M]/[8M]・撮影サイズより小さなサイズのみ選択できます。・撮影サイズが9M(フルワイド)サイズの場合は、「壁紙(フルワイド)」のみ選択できます。・撮影サイズが13Mサイズで容量が2.500KBより大きい場合は、「8M]は選択できません。・データによっては、90度回転する場合がありま
	す。
中止	Eメールの作成を中止します。



- ◎ GPS情報が付加されているフォト/ムービーを、Eメール/デコレーションアニメに添付する場合は、GPS情報を表すURLがEメールの本文に付加されます。
- ◎ 録画サイズがQCIFのムービーのみ、Eメールに添付できます。

ダイナミックフォトを作成する

CAOO5で撮影した人物や物を切り抜いて、キャラクターを作成できます。作成したキャラクターを別の画像と合成してダイナミックフォトデータを作成できます。また、作成したダイナミックフォトデータやキャラクターを使って、待受画面に表示するための壁紙を作成できます。キャラクターを使って、デコレーションメールで使用できるメールパーツやデコレーション絵文字も作成できます。

- **〕** ブラック ポワイト グリーン 待受画面で →[カメラ]→[ダイナミックフォト]
 - ピンク 待受画面で →[ダイナミックフォト]

ダイナミックフォトメニューが表示されます。



《ダイナミック フォトメニュー》



- ◎キャラクター/ダイナミックフォトデータの作成や表示には、時間がかかることがあります。
- ◎ メニューの項目を選択して 団 (ガイド)を押すと、そのメニューの項目の説明を表示できます。

■キャラクターを作成する

キャラクターにする被写体と、背景のみの画像を撮影することで、背景を除いたキャラクターを作成できます。

被写体の背景に何もなく無地である場合は、1回の撮影でキャラクターを作成することもできます。

■ ダイナミックフォトメニュー→[キャラクター作成]

2 動くキャラクター キャラクターにする被写体と、背景のみの画像を撮影することで、2秒間の動くキャラクターを作成します。 ・キャラクターの撮影時は、2秒間に10枚の画像を連続撮影します。連続撮影が終了す

るまでCAOO5を動かさないでください。

動くキャラクター (1回撮)	背景が無地の被写体を撮影することで、2秒間の動くキャラクターを作成します。 ・キャラクターの撮影時は、2秒間に10枚の画像を連続撮影します。連続撮影が終了するまでCA005を動かさないでください。
静止キャラクター (2回撮)	キャラクターにする被写体と、背景のみの 画像を撮影することで、背景を除いた静止 画のキャラクターを作成します。
静止キャラクター (1回撮)	背景が無地の被写体を撮影することで、背景を除いた静止画のキャラクターを作成します。

3 ● (撮影) / ◎

フォトモニター画面が表示されます。キャラクターにする被写体を撮影します。

- (撮影)/ ■:撮影
- (*) / ■■□ : ズームアウト/ズームイン
- ●:明るさの調整(「+2.0」~「-2.0」まで調整できます。)
- (半押し):オートフォーカスロック

| 例7月 / 〒三:1つ前の画面に戻る、オートフォーカスロック中はロックを解除

- 囫 (サブメニュー)/ ፻◉ : サブメニューを表示
- 2:セルフタイマー
- 3:スマイル検出オートシャッターのスマイル 小/スマイル 中/スマイル 大/OFF切替
- 「5]:キー操作ガイドの表示ON/OFF
- ⑥ :手ブレ補正モードOFF/オート(動くキャラクターの撮影時は OFF固定)
- ミシングルポイントAF/9ポイントAF/フェイスフォーカス/フォーカス設定OFF切替
- # :マクロON/OFF
- (1秒以上長押し):撮影ライトON/オート/OFF



■動くキャラクター(2回撮)/静止キャラクター(2回撮)の場合

4 ● (撮影) / 凾

フォトモニター画面に操作4で撮影した画像が半 透明で表示されます。

キャラクターにする被写体のない状態で、半透明 の表示と背景が重なるように撮影します。

● (撮影)/ ■:撮影

5 :キー操作ガイドの表示ON/OFF

※キャラクター撮影時と同じ条件で撮影するため、背景の撮影時はフォト撮影の設定を変更できません。



5 (保存)

キャラクターが本体内のデータフォルダの「ダイナミックフォト」フォルダに保存されます。

■動くキャラクター(1回撮)/静止キャラクター(1回撮)の場合

- ※ 1回爆できれいに被写体を切り抜くことができなかった場合は、自動的に2回撮に切り替わります。2回撮に切り替わった場合は、「動くキャラクター(2回撮)/静止キャラクター(2回撮)の場合(1(▶P247)の操作型))降の操作を行ってください。
- 4 (保存)

キャラクターが本体内のデータフォルダの「ダイナミックフォト」フォルダに保存されます。

Memo

- ◎キャラクターにする被写体が大きすぎると、被写体を切り抜くことができない場合があります。
- ◎強い陽射しや照明などによって、壁や床に被写体の影が落ちている場合は、 その影もキャラクターの一部として切り抜かれてしまいます。壁の近くに 立つと影が目立ちやすくなるため、壁からできるだけ離れて撮影するよう にしてください。
- ◎キャラクターにする被写体以外のものが被写体の背後で動いていると、被写体をきれいに切り抜くことができません。
- ◎逆光、影、明るさ不足などにより、画面で被写体をはっきり見ることができない状態で撮影すると、きれいに被写体を切り抜くことができない場合があります。被写体を撮影するときは、画面に被写体の輪郭がはっきり見える状態で撮影してください。

- ◎撮影した画像の背景は保存されません。
- \bigcirc データフォルダに保存された画像からキャラクターを作成することはできません。

動くキャラクター(2回撮)/静止キャラクター(2回撮)で撮影する場合

- ◎キャラクターにする被写体を撮影するときの背景は、白い壁など、できるだけ被写体の色と異なる色の背景を選んでください。撮影環境によっては背景と被写体に同じ色や似た色の部分があると、きれいに被写体を切り抜くことができない場合があります。
- ◎壁を背景にして撮影する場合は、ゴチャゴチャしていない、できるだけスッキリした壁を選んでください。
- ◎画面の中に被写体以外の位置合わせの目印になるものがあった場合には、操作:で背景を撮影するときに正確に位置合わせをする必要があります。被写体を撮影するときも、背景を撮影するときも、カメラをできるだけ動かさないでください。
- ◎画面の中に被写体以外の物が存在しない平坦な壁を背にして撮影した場合は、操作・で背景だけを撮影するときに正確に位置合わせをする必要はありません。

動くキャラクター(1回撮)/静止キャラクター(1回撮)で撮影する場合

- ◎キャラクターにする被写体を撮影するときは、被写体の色と異なる色の単一色の無地の背景で撮影してください。
- ◎「動くキャラクター(1回撮)」「静止キャラクター(1回撮)」ではきれいに被写体を切り抜くことができない場合は、「動くキャラクター(2回撮)」「静止キャラクター(2回撮)」に自動的に切り替わります。

■キャラクターを合成する

キャラクターと、あらかじめ準備しておいた画像を合成してダイナミックフォトデータを作成できます。

- 🚺 ダイナミックフォトメニュー→[キャラクター合成]→ 💿
- 2 フォルダ/サブフォルダを選択→ →背景の画像を選択 →
 - 会:切り出す位置を変更

「一:画像を左に90度回転

房 (+):画像を拡大

回(-):画像を縮小

- 3 画像を調整→ → ●
- 【4 フォルダ/サブフォルダを選択→⑥→合成するキャラクターを選択→⑥

(*):キャラクターを移動

:キャラクターを左に90度回転

団(+):キャラクターを拡大

回(-):キャラクターを縮小

- 5 キャラクターを調整→ ●
- 6 (保存)

ダイナミックフォトデータが本体内のデータフォルダの「ダイナミックフォト」フォルダに保存されます。

Memo

- ◎操作2で選択できる背景の画像は、短辺480~3,096ドット×長辺640~4,128ドットのJPEG画像です。ただし、著作権保護が設定されている画像や壁紙(標準)で撮影した画像は選択できません。
- ◎操作2で選択した背景の画像サイズにかかわらず、作成されるダイナミックフォトデータは壁紙(フルワイド)サイズになります。

■メールパーツを作成する

キャラクターから、デコレーションメールで使用できる画像を作成できます。

- 🚺 ダイナミックフォトメニュー→[メールパーツ/壁紙作成]
- 2 [メールパーツ作成]→ ●
- フォルダ/サブフォルダを選択→ ●→キャラクターを選択→ ●

作成する画像の表示サイズを「大」「中」「小」の3種類から選択できます。

4 [大]/[中]/[小]→ ④ (保存)

デコレーションメールで使用できる画像が本体内のデータフォルダの 「グラフィック|フォルダに保存されます。

//memo

◎作成したメールパーツのファイルサイズによっては、受信側の携帯電話で 一部正しく表示されないことがあります。

■ デコレーション絵文字を作成する

キャラクターから、デコレーションメールで使用できるデコレーション絵文字を作成できます。

- 🚺 ダイナミックフォトメニュー→[メールパーツ/壁紙作成]
- [デコレーションエモジ作成]→ ●
- 3 フォルダ/サブフォルダを選択→
 - →キャラクターを選択→ → ●
 - ♠:デコレーション絵文字にする範囲を変更
 - 房 (+): 範囲を拡大
 - 回(-):範囲を縮小
- **4** キャラクターを調整→
- 5 (保存)

デコレーション絵文字が本体内のデータフォルダの「Eメール装飾データ」フォルダ内の「デコレーションエモジ」フォルダ内の「その他」フォルダに保存されます。

■壁紙を作成する

キャラクターやダイナミックフォトデータから、壁紙として利用できる画像を作成できます。

「
 「
 ダイナミックフォトメニュー→
 「メールパーツ/壁紙作成]

- 2 [壁紙作成]→ •
- 3 フォルダ/サブフォルダを選択→ ●→キャラクター/ダイナミックフォトデータを選択→ ●
- ■キャラクターを選択した場合
- 【拡大する】/ [拡大しない] → (保存)
 壁紙として利用できる画像が本体内のデータフォルダの「グラフィック」フォルダに保存されます。
- ダイナミックフォトデータを選択した場合
- 【縮小する】/ [縮小しない] → (保存)
 壁紙として利用できる画像が本体内のデータフォルダの「グラフィック」フォルダに保存されます。

テキストリーダーを利用する

カメラで撮影した文字を解析して読み取り、モバイル辞典で検索したり、名刺情報をアドレス帳に登録できます。

プラック ポワイト グリーン 待受画面で ●→[カメラ]→[テキストリーダー]

ピンク 待受画面で ・

- →[アクセサリ]→[カメラ]
- →[テキストリーダー]

テキストリーダーメニューが表示されます。



《テキストリーダー メニュー》

Memo

- ◎一度に読み取れる最大文字数は、単語読取では全角10/半角20文字、文章 読取では1.024文字です。
- ◎カメラで読み取れる文字列は、書体が明朝系・ゴシック系およびそれに準する斜体文字や下線付き文字列などを含まない活字で、英数、記号、かな・カナ・漢字・人名地名漢字です。ただし、JIS第二水準漢字や記号で一部読み取れないものがあります。なお、手書き文字列など印刷物以外には対応していません。
- ◎撮影時には、文字列が補助線に対して並行になるように位置を合わせてください。また、文字列を正しく読み取りできない場合は、文字列を大きめに撮影することをおすすめします。
- ◎撮影時のズームは、6段階で調整できます。
- ◎テキストリーダーで撮影した画像は、保存できません。
- ◎ テキストリーダーは、「グローバル機能」(▶P.113)から起動することもできます。

■文字を読み取る

■ テキストリーダーメニュー

→[単語読取[英和]]/

[単語読取[和英]]/[単語読取[国語]]

撮影画面が表示されます。できるだけ文字列を撮 影補助線(画面網の点線)に合わせて撮影してくだ さい。

(撮影)/(面)(ビュースタイル時はでの)(面):撮影

(*) (ビュースタイル時は ■20 10):

ズームアウト/ズームイン ○:明るさの調整

-1 :マクロON/OFF 2 :撮影ライトON/OFF

3:読取方向(縦書き/横書き)を切替

※「単語読取[英和]」を選択した場合は、縦書きに切り替えることはできません。

4 : 読取対象(データフォルダ/外部メモリ)を切替

[5]:撮影補助線ON/OFF

撮り直しをする場合は、回(戻る)を押します。 単語選択画面が表示されます。読み取りたい文字 列の中心にカーソルを移動します。 ((辞典) 単語の意味詳細画面が表示されます。

単語の意味詳細画面が表示されます。 複数の単語読み取り結果がある場合は、⑥(リスト)→①で単語を選択→⑥(辞典)と操作します。 ⑥でカーソルを移動→⑥(解析)と操作すると、撮影された他の単語を解析できます。

励 (メニュー):撮影メニュー(▶P.250)を表示

● (撮影) / 圖 (ビュースタイル時は



《解析結果画面》



≥単語読取[国語]:撮影

ご利用の準備

調べたい単語の中心に

『戻る』 ●撮影』 ● 灯ュー

《撮影画面》

+7-7をあわせて 撮影してください。

\$X-12 0:

撮影メニューについて

(§ (a) / (b))

- ◎操作●の撮影画面で団(メニュー)を押すと、「マクロ」「撮影ライト」「読取方向変更」「読取対象変更」「撮影補助線」の設定を変更できます。
 - 「名刺読取」の場合は、「読取方向変更」は表示されません。
 - ・「読取対象変更」では、あらかじめ撮影した文字列を含む画像データを データフォルダ/microSDメモリカードから呼び出して操作できます。
- ◎操作2の解析結果画面で例(メニュー)を押すと、「編集」「音声発音」「設定」を利用できます。「音声発音」については「見出し語で検索する」(▶P.347)を、「設定」については、「モバイル辞典を設定する」(▶P.348)をご参照ください。
- ◎読み取った文字列に日本語(ひらがな/カタカナ/漢字)と英語(英字)が混在している場合の先頭の文字の種類(英語または日本語)以外の文字、および読み取った文字列に含まれる記号/数字(算用数字)、読み取った文字列の全角10/半角20文字以上は、モバイル辞典を呼び出す際に切り捨てられます。

文章を読み取る

- ■読み取った文章を利用するには
- **■** テキストリーダーメニュー→[文章読取[メモ]]
- ② (撮影)/ ② (ビュースタイル時は ◎ / ⑥) 文章選択画面が表示されます。
- 3 文章を選択→ ●

別の文章を選択して ・を押すと、複数の文章を選択できます。 選択済みの文章を選択して ・(解除)を押すと解除できます。
(押)を押すと文章の一括選択/一括解除を切り替えることができます。

4 77 (解析) 文章解析結果が表示されます。

5 (次へ)

6		読み取った文章を貼付けリストに追加しま す。
	Eメール作成	読み取った文章を本文に入力したEメール作成画面を表示します。
	URLジャンプ (EZweb接続)	EZwebで選択したURLのページを表示します。

■読み取った文章を翻訳するには

- テキストリーダーメニュー→[文章読取[英日翻訳]]/ [文章読取[日英翻訳]]
- [2] (撮影) / ⑥ (ビュースタイル時は ◈) / ⑥)

3 文章を選択→ ●

別の文章を選択して ・を押すと、複数の文章を選択できます。 選択済みの文章を選択して ・(解除)を押すと解除できます。
・# を押すと文章の一括選択/一括解除を切り替えることができます。

4 アツ (翻訳)

「原文」欄に読み取った文章、「訳文」欄に翻訳した文章が表示されます。

<u>// memo</u>

- ◎「文章読取[英日翻訳]」を選択した場合は、「読取方向変更」は縦書きに切り替えることはできません。
- ◎文章読取の撮影メニューでは、「解析モード変更」を選択して読取対象に応じて「本(通常)」「本(反転)」「掲示板(通常)」「掲示板(反転)」の中から解析モードを選択できます。対象が「本」の場合、「掲示板」の場合、またそれぞれの文字が通常の色付きの場合と文字が白く反転している場合など、読取対象により変更できます。

■名刺を読み取る

- ■アドレス帳に新規登録するには
- 🚺 テキストリーダーメニュー→[名刺読取]→[新規登録]
- ② (撮影)/ ◎ (ビュースタイル時は ◎ / ◎)

名刺読取結果が表示されます。・で項目を選択し、
・(編集)を押すと、読取結果を編集できます。

[3] [登録]



名前: 携帯太郎 (学戻る) | を編集 | | | | | | | | | | | |

《名刺読取結果画面》

■アドレス帳に上書登録するには

- | テキストリーダーメニュー→[名刺読取]→[上書登録]
- 2 ④ でアドレス帳を選択→ (詳細) → ●
- ③ (撮影) / 「@」(ビュースタイル時は 「®」 / 「@」) 名刺読取結果が表示されます。 ③ で項目を選択し ● (編集)を押すと、 読取結果を編集できます。
- 4 アツ (登録)



- ◎「ダイヤル発信制限(M421)」「アドレス帳ロック(M413)」が設定されている場合は、「名刺読取」を実行できません。
- ◎読み取り時、改行やスペース、アドレス帳の各項目に登録できない文字は自動的に削除されます。
- ◎電話番号、Eメールアドレスは3件まで登録できます。
- ◎「ヨミ」(読みがな)は、自動的に入力されません。入力しないまま登録すると、アドレス帳の五十音順では「英」に分類されます。
- ◎ 郵便番号(「〒」も含む)は「住所」に登録されます。
- ◎ 名刺読取ではマクロ撮影を「OFF」に切り替えることはできません。
- ◎ 名刺読取ではズーム機能は使用できません。CA005本体を動かして被写体との距離を調整してください。

イメージアルバムで再生/表示する

フォトやムービー、キャラクター、ダイナミックフォトデータを季節やシーンなどのテーマで楽しく表示できます。連写データは、連続再生することもできます。

| | 待受画面で ◄፡፡ (1秒以上長押し)

イメージアルバムのサムネイル表示画面が表示されます。

「サムネイルテーマ」(▶P.253)の設定によって、 サムネイル表示画面を変更できます。

サムネイル表示画面の詳細については、「サムネイル表示画面について」(▶P.253)をご参照ください。

「サムネイルテーマ」の設定が「Basic View」の場合は、操作びに移ってください。



《サムネイル表示 画面》

2 ◆ でグループ/日付を選択→●

ー覧表示画面が表示されます。 「サムネイルテーマ」の設定によって、一覧表示画面は異なって表示されます。



《一覧表示画面》

3 ◆/ ◆ でデータを選択→ ●

選択したデータが詳細表示画面に表示されます。



《詳細表示画面》

共通の操作

■:次のデータを表示

☑:前のデータを表示

#:全画面表示と通常表示を切り替え*
**ムービーを表示している場合を除きます。

フォトを表示中の操作

● (ズーム)を押して、団(+)/回(-)を押すと画像を拡大/縮小、● (Fit表示)*を押すと画面に合わせて表示できます。
 ※模480×総854ドット未満の画像の場合は、等倍で表示されます。

連写データを表示中の操作

○ :コマ送り○ :コマ戻し

:全画面表示と通常表示を切り替え

回 (連再生)→[連続再生(軌跡なし)]/[連続再生(軌跡あり)]と操作すると、連写データに含まれる画像を連続再生できます。

「連続再生(軌跡あり)」を選択した場合は、被写体の軌跡が合成され、 連続した動きとして再生されます。

● (ズーム)を押して、団(+)/回(-)を押すと画像を拡大/縮小、● (Fit表示)*を押すと画面に合わせて表示できます。
 ※4480×総854ドット未満の画像の場合は、等値で表示されます。

ムービーを表示中の操作


● (再生)を押すと、ムービーが再生されます。再生時の操作については、「データを再生/表示する」(▶P.288)をご参照ください。


Memo

◎ LISMO(音楽&ビデオ)やau Media Tunerの起動中、または充電開始音、 充電完了音、お知らせ受信音などの音が鳴ったときに、ムービーのサムネイ ルが固定表示となる場合があります。

■サムネイル表示画面について

「サムネイルテーマ」の設定(▶P.256)によって、サムネイル表示画面の表示を切り替えられます。また、選択しているサムネイルテーマによって、サムネイル表示画面の操作は異なります。 選択できるサムネイルテーマは、次の4種類です。






- (こ) ピグルーノを選択して(●) を押すと、一 覧表示画面に選択したグループのデータが 表示されます。
- フォトやムービーは、撮影時のベストショットの設定を元にグループ分けされます。
- 外部から取得したデータなど、データによっては適切なグループに振り分けられない場合があります。



スライト*ショー 選択 サフ*メニュ

カレンダーが表示されます。撮影したデータ がある日付には、先頭のデータの画像が表示 されます。

- ・ で日付を選択して を押すと、一覧表示画面に選択した日付に撮影したデータが表示されます。
- 一覧表示画面には、画像とコメントの一覧 が表示されます。



■ EXILIMメニュー/フォト撮影/ムービー録画から起動した場合について

- EXILIMメニューで
 ●P.253)の設定に従ってサムネイル表示画面が表示されます。
- ・EXILIMメニューで「全事を押した場合や、ビュースタイル時のフォトモニター画面/ムービーモニター画面で M27を1秒以上長押しした場合、フォト撮影/ムービー録画のサブメニューで「撮影データ確認」を選択した場合は、サムネイルテーマを変更することはできません。
- EXILIMメニューで「全事を押した場合は、本体内のデータフォルダの「フォトフォルダ」のフォトが表示されます。
- **microSDメモリカードがセットされていて、microSDメモリカード内の「カメラフォルダ」「 フォルダが存在する場合は、「カメラフォルダ」内の先頭のフォルダのフォトが表示されます。
- フォト撮影から起動した場合は、本体内のデータフォルダの「フォト フォルダ」のフォトが表示されます。
- ※撮影モードがカメラモードで、microSDメモリカードがセットされている場合、microSDメモリカード内の「カメラフォルダ」にフォルダが存在していれば、「カメラフォルダ」内の先頭のフォルダのフォトが表示されます。
- ・ムービー録画から起動した場合は、本体内のデータフォルダの「ムービーフォルダ」のムービーが表示されます。
- ※録画サイズが「QVGA」「VGA」で、microSDメモリカードがセットされている場合、microSDメモリカード内の「ムービーフォルダ」にムービーが保存されていれば、microSDメモリカード内の「ムービーフォルグ」内のムービーが表示されます。

■ビュースタイルでの操作について

ビュースタイルでのサムネイル表示画面と一覧表示画面の操作を説明します。

サムネイル テーマ	ビュースタイルでの操作
Season's	サムネイル表示画面の操作
Timeline	グループごとにデータがサムネイル表示されます。 ■■ ≦■ でグループを選択して ⑥ を押すと、選択
	したグループのデータが一覧表示画面に表示されま
Scene	す。
Selection	一覧表示画面の操作
	■■ □■ でデータを選択して □ を押すと、詳細表
	示画面にデータが表示されます。
Comment	サムネイル表示画面の操作
Diary	カレンダーが表示されます。
	■20 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	日付のデータが一覧表示画面に表示されます。
	一覧表示画面の操作
	画像とコメントの一覧が表示されます。
	■20 0 でデータを選択して □ を押すと、詳細表
	示画面にデータが表示されます。
Basic View	一覧表示画面の操作
	「表示フォルダ切替」(▶P.255)で選択している
	フォルダのデータが一覧表示画面に表示されます。
	┃ ◀霾 ≦▶ でグループを選択して [逾] を押すと、詳細
	表示画面にデータが表示されます。

詳細表示画面の操作は、次の通り共通です。

- ■■ □■ を押すと、前後のデータに切り替えられます。
- ・ムービー以外のデータを表示している場合は、□ を押すと全画面表示と通常表示を切り替えらます。
- ・連写データを表示している場合は、で
 → [再生] → [連続再生(軌跡 なし)] / 「連続再生(軌跡あり)] と操作すると、連続再生できます。
- ムービーを表示している場合は、「●● → [再生] と操作すると再生できます。

Mmemo

◎ ●●を押すと、サブメニューが表示されます。 ●● ●● で項目を選択して●●を押すと、項目の選択や実行ができます。表示されるサブメニューについては、「イメージアルバムのサブメニューを

表示されるサフメニューについては、イメーシアルバムのサフメニューを利用する」(▶P.255)をご参照ください。

◎ I®■を1秒以上長押しすると、スライドショーのメニューが表示されます。スライドショーのメニューについては「スライドショーで表示する」 (▶P.255)をご参照ください。

| スライドショーで表示する

自動的にデータを連続して表示できます。

🚺 サムネイル表示画面→ 🖂 (スライドショー)

2	スライドショー 再生	スライドショーを開始します。 ・ ⑩ッル / セッニ を押すと、スライドショーを終 了してサムネイル表示画面に戻ります。
	表示方法設定	スライドショーの表示方法を選択します。 「サムネイル⇔詳細」「詳細⇔詳細」「サムネイ ル⇔サムネイル」
	エフェクト設定	画面を切り替える際のエフェクトを選択します。 「スライド」「フェード」「フェード&スライド」 「ランダム」
	テレビ出力	テレビにスライドショーの画面を表示します。 ・テレビとの接続には、カシオTV出力ケーブル01(別売)と外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)を使用してください。

Mmemo

◎ スライドショー中に詳細表示画面で連写データを表示する際は、先頭と未 尾のフォトを含めて5枚のフォトを連続再生します。 ◎スライドショー中に詳細表示画面でムービーを再生する際は、先頭の一部分のみを表示します。

■イメージアルバムのサブメニューを利用する

- サムネイル表示画面/一覧表示画面/詳細表示画面 → 団 (サブメニュー)
- 2 表示フォルダ イメージアルバムでデータを表示するフォルダ 切替 を選択します。 フォルダを選択→ (● (選択/解除)→ FM (確定)
 - ・「ユーザーフォルダ」を選択して (詳細)を押すと、サブフォルダの一覧が表示され、サブフォルダの一覧が表示され、サブフォルダを選択できます。
 - 本体内のデータフォルダでは、「ユーザーフォルダ」のサブフォルダ、「ムービーフォルダ」 「フォトフォルダ」「ダイナミックフォト」フォルダを選択できます。
 - ・回 (microSD) を押すと、microSDメモリカード内の「カメラフォルダ」のサブフォルダ、「ユーザーフォルダ」のサブフォルダ、「ムービーフォルダ」「フォトフォルダ」「ダイナミックフォト」フォルダを選択できます。
 - 本体内のデータフォルダのフォルダまたは microSDメモリカード内のフォルダを最大3 件まで選択できます。
 - 本体内のデータフォルダのフォルダと、micro SDメモリカード内のフォルダを同時に選択することはできません。

回 (microSD/本体)を押してmicroSDメモリカードと本体内のデータフォルダを切り替えると、選択していたフォルダのチェックは解除されます。

データが多数保存されているフォルダを選択すると、イメージアルバムの起動が遅くなる場合があります。

サムネイル	サムネイル表示画面のテーマを選択します。
テーマ	Season's Timeline If Scene Selection I
	[Comment Diary][Basic View]
	▶P.253「サムネイル表示画面について
コメント編集	データに挿入するコメントを編集します。
	・全角50文字/半角100文字まで入力できま
	<u> </u>
火川	1 / 出版 土士
削除	1件削除します。
グループ解除	連写データに含まれる画像を、すべて通常の画
	像データに変換します。
	- 一度グループ解除したデータは再グループ化
	することはできません。
	2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3
コメント表示	サムネイル表示画面/一覧表示画面/詳細表示
	画面にコメントを表示するかどうかを設定しま
	ਰ੍ਹੇ
	TONITOFFI
\	
並び順	一覧表示画面のデータの並び順を設定します。
	「撮影日時(降順)」「撮影日時(昇順)」

※サブメニューに表示される項目は、CA005のスタイルや画面によって異なります。

#memo

イメージアルバムで挿入したコメントについて

- ○コメントは、本体内のデータフォルダ/microSDメモリカード内のデータ に上書き登録されます。○コメントは、イメージアルバム/イメージスタンド/イメージスクリーン
- ◎ コメントは、イメージアルバム/イメージスタンド/イメージスクリーンでデータを再生した場合のみ表示されます。
- ◎ データをEメールに添付して送信した場合や、赤外線送信などでデータを送信した場合は、データと一緒に送信されます。相手の方のデータ再生環境によってはコメントが表示されます。
- ◎ LISMO(音楽&ビデオ)やau Media Tunerの起動中、または充電開始音、 充電完了音、お知らせ受信音などの音が鳴ったときに、ムービーのコメント 表示が固定表示となる場合があります。

フォトやムービーをテレビに表示する

CA005をテレビに接続して、CA005に保存したフォトやムービー、テレビ(ワンセグ)などをテレビに表示することができます。接続はカシオTV出力ケーブル01(別売)と外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)をご利用ください。

- CA005と外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)を接続
- 2 カシオTV出力ケーブルO1(別売)を外部接続端子用イヤホン変換アダプタO1(別売)の平型イヤホンマイク端子とテレビに接続
- イメージアルバムでスライドショーをテレビに表示する場合
- 3 待受画面で <□ (1秒以上長押し) → □ (スライドショー)→[テレビ出力]

[☆ を押すなどしてイメージアルバムを終了すると、テレビ出力が終了します。

- フォト/ムービーをテレビに表示する場合
- る本体内またはmicroSDメモリカード内のデータフォル ダに保存されたフォト/ムービーを再生
- テレビ(ワンセグ)をテレビに表示する場合
- 3 テレビ(ワンセグ)のテレビ操作画面の全画面表示で ✓ テレビ表示後は、✓ でテレビ表示ON/OFFを切り替えます。

LISMOで音楽・ビデオ・ 本を楽しむ

LISMOメニューを表示する	258
LISMOで音楽を楽しむ	259
LISMOでビデオを楽しむ	266
LISMOで本を楽しむ	267

LISMOメニューを表示する

LISMOのメニューから、着うたフル®や音楽CDなどの楽曲・ビデオ・本 を再生して楽しむことができます。

Mmemo

- ○LISMOのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し 込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問 い合わせください。
- ◎LISMO Portを使うと、パソコンに読み込んだ音楽CDや「mora for LISMO」などから購入した楽曲をau電話に転送することができます。 LISMO Portは、auホームページからダウンロードできます。

LISMOメニューは2つの方法で表示できます。

- メインメニューからLISMOメニューを表示する場合
- | 待受画面で → [LISMO] LISMOメニューが表示されます。



《LISMOメニュー》

■ EZサービスメニューからLISMOメニューを表示する場合

 待受画面で □ → ・・・ で「LISMO」を選択 LISMOメニューが表示されます。



《LISMOメニュー》

2	音楽を楽しむ	▶P.259[LISMOで音楽を楽しむ]
	ビデオを楽しむ	▶P.266[LISMOでビデオを楽しむ]
	本を楽しむ	▶P.267[LISMOで本を楽しむ]
	最新音楽情報	▶P.259「着うたフル®やビデオクリップなどをダウンロードする」
	最新ビデオ情報	新着ビデオや話題の動画が満載のビデ オポータルへ接続します。
	最新書籍情報	新刊·ランキング情報満載の書籍ポータルへ接続します。

LISMOで音楽を楽しむ

i 待受画面で ● → [LISMO]→ [音楽を楽しむ]

ミュージックメニューが表示されます。



《ミュージック メニュー》

2	ミュージックライブラリ	▶P.259「着うたフル [®] やビデオク リップなどを再生する」
	プレイリスト	▶P.262「プレイリストを再生する」▶P.262「プレイリストのメニューを利用する」▶P.263「プレイリストを作成する」▶P.263「プレイリストを編集する」
	うたともコミュニティ*	▶P.264「「うたとも®」を利用する」
	楽曲検索**	▶P.265「楽曲検索を利用する」
	最新音楽情報	▶P.259「着うたフル®やビデオク リップなどをダウンロードする」
	設定	▶P.266[LISMOを設定する]

※「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

|着うたフル[®]やビデオクリップなどを |ダウンロードする

LISMOで再生する楽曲やプレイリストなどは、「最新音楽情報」からダウンロードできます。

- | ミュージックメニュー→[最新音楽情報]
- ② 画面の指示に従って操作→ダウンロードする楽曲/プレイリストを選択→ ⑥

確認メッセージが表示され、 \odot を押すとダウンロードが実行されます。

ダウンロードした着うたフル®/着うたフルプラス™/ビデオクリッ ブ/プレイリストのデータは、データフォルダの[LISMO]フォルダ内 のサブフォルダに保存されます。

Memo

- ◎着うたフル[®]/着うたフルプラス[™]/ビデオクリップ/プレイリストをダウンロードする場合は、プレミアムEZパスワードが必要となります。
- ③ネットワークエラーや着信などにより、着うたフル®/着うたフルブラス™/ ビデオクリップのダウンロードが中断された場合は、ダウンロード未完了のデータとしてデータフォルダに保存されます。ダウンロード未完了のデータが保存されていれば、続きからダウンロードできます。

■着うたフル[®]やビデオクリップなどを再生する

本体内またはmicroSDメモリカード内のデータフォルダに保存されている着うたフル®やビデオクリップなどを再生します。

■ ミュージックメニュー→[ミュージックライブラリ]

全曲一覧	着うたフル [®] /着うたフルプラス™/ビデ オクリップをすべて表示します。
アーティスト一覧	アーティスト名ごとに表示します。
アルバム一覧	アルバムごとに表示します。

3 再生したいデータを選択→ ●

プレイヤー画面が表示され、データが再生されます。

- ■楽曲/ビデオクリップ/ビデオ再生中のキー操作に ついて
- (Ⅱ)/(▶):一時停止/再生
- (*):音量調節**
- 回(戻る)*2:プレイヤー画面を閉じる
- 団 (メニュー):メニューを表示
- ○・次のデータへ**²、長押しで早送り、次のチャプターへ**5
- :前のデータへ*²、再生データの頭出し、長押しで巻き戻し、 前のチャプターへ*5
- ☑ (楽曲情報)*2:「楽曲情報」利用画面を表示
- **図** (うたとも)**²:「うたとも[®]」利用画面を表示
- 1 / 3 : 歌詞カードの前/次ページを表示**3
- [2]*5:カラーマネージメントの切り替え
- 「4〕:ランダム設定の切り替え^{※2}、明るさ設定の切り替え^{※5}
- 「5〕:ガイド表示 「6〕*²:リピート設定の切り替え
- 7 *5:エッジエンハンサの切り替え
- [← *4: 通常再生/全画面再生/全画面拡大再生の切り替え
- 園 *4*6: 全画面再生/全画面拡大再生の切り替え
- ※1 Bluetooth®接続中はBluetooth®リモコンから音量の調節が可能となります。 ただし、Bluetooth®機器によっては音量の調節ができない場合があります。
- ※2 ビデオ再生時は無効です。
- ※3 データに歌詞情報が含まれる場合に表示されます。ビデオ再生時は詳細が表示されます。
- ※4 ビデオクリップ/ビデオ再生中のみ有効です。
- ※5 ビデオ再生中のみ有効です。
- ※6 ビュースタイル時のみ有効です。

Memo

◎耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を与えることがありますので、ご注意ください。

■ビデオクリップ/ビデオ再生中にビュースタイルにすると

ビデオクリップ/ビデオ再生中にビュースタイルに変更した場合や、 ビュースタイルの状態でビデオクリップ/ビデオの再生を開始した場合は、全画面拡大再生に切り替わります。

ビュースタイルで再生中に「®」を押すと、全画面再生と全画面拡大再生を切り替えることができます。

ビュースタイルから本体を開いたスタイルに変更した場合は、通常再生に切り替わります。

■ 再生中/全曲一覧画面のメニューを利用する

 プレイヤー画面(▶P.260)/全曲一覧画面(▶P.260)/ ビデオライブラリ画面(▶P.267)/
 ビデオ再生中画面(▶P.267)→ (メニュー)

2	ランダム設定	再生順をランダムにするかどうかを設 定します。 「ON」「OFF」
	リピート設定	再生中のデータの繰り返しを設定します。 「1曲リピート」「全曲リピート」 「リピートOFF」
	チャプター表示	再生中/選択中のデータのチャプター 一覧を表示します。

サウンド 設定/	DBEX設定	音響のDBEX効果を設定します。 「ON」「OFF」
ビデオ サウンド 設定	イヤホン効果	イヤホンで聞くときの音質効果を設定 します。 「Normal」「Rock」「Pops」「Classic」 「Club」「Stadium」「Hall」 ・「DBEX設定」が「ON」の場合は、設定 できません。
	スピーカー 効果	CA005のスピーカーで聞くときの音 質効果を設定します。 「OFF」「ON」 ・「DBEX設定」が「ON」の場合は、設定 できません。
カラーマスト	ネージメン	ビデオ再生画面の画質を調整します。 「標準」「色鮮やか」「シネマ」「リビング」
明るさ設定	Ē	ビデオ再生画面の明るさを調整します。 「Level1」~「Level5」「自動調節モード」
エッジエン	ンハンサ	ビデオ再生画面での顔の輪郭などが くっきり見えるように補正するかどう かを設定します。 「ON」「OFF」
プレイリン	ストに登録	再生中/選択中のデータをプレイリストに登録します。 ・データによっては、曲名、アーティスト名、アルバム名が「その他」と表示され、プレイリストに登録できない場合があります。
着うた保存	字	▶P.261「着うた [®] として保存する」
壁紙保存		データ内に壁紙用画像が登録されている場合に、壁紙用画像をデータフォルダに保存します。 ・データによっては「壁紙保存」できない場合や、再生中に表示される画像とは異なる場合があります。

サイトリンク	データ内にリンク情報が含まれている 場合にサイトを表示します。
レート変更	再生中/選択中のデータに対して、★で 0~5までのレート(評価)を設定しま す。
削除	再生中(一時停止状態)/選択中のデータを削除します。
詳細情報	再生中/選択中のデータの詳細情報(曲名、アーティスト名、アルバム名、トラック番号、再生時間、権利者情報、販売元)を表示します。
ソート	全曲一覧画面に表示されるデータを ソートします。 「保存日時」「タイトル/曲名」 「アーティスト名」「アルバム名」 「レート」
操作ガイド	ガイドを表示します。

※メニューに表示される項目は、画面によって異なります。

■着うた®として保存する

データの一部を着うた[®]としてデータフォルダに保存できます。

プレイヤー画面(▶P.260)で再生中または全曲一覧画面(▶P.260)でデータを選択中→団(メニュー)
 →[着うた保存]

データに登録された範囲と「ユーザー指定区間」が表示されます。

- データに登録された範囲から選択する場合
- 2 範囲を選択→●

回 (プレビュー):指定されている範囲を再生。 再生中に ● (保存)を押すと、データを保存できます。

■ お好みの範囲を保存する場合

[ユーザー指定区間]→ 団 (再生)→保存開始のところで(開始)

网(停止/再生):一時停止/再生

- 3 保存終了箇所で (終了)
- 4 770 (保存)
 - (プレビュー):指定されている範囲を再生。再生中に● (保存)を押すと、データを保存できます。

//memo

- ◎ データによっては「着うた保存」できない場合や、「ユーザー指定区間」による着うた保存ができない場合があります。
- ◎保存した着うた[®]はmicroSDメモリカードへ移動/コピーすることはできません。

■プレイリストを再生する

■ ミュージックメニュー→[プレイリスト]
プレイリストー覧画面が表示されます。
プレイリストを作成すると、オリジナルのプレイリストも一覧に表示されます。(▶P.263「プレイリストを作成する」)



《プレイリスト一覧 画面》

- 2 トップ20 再生回数の多い曲が多い順に20曲まで登録されたプレイリストです。
 トップレート 再生中にランク付けした5つ星ランクの曲を集めたプレイリストです。
 最近聴いた曲 最近聴いた曲を聴いた順に20曲まで集めたプレイリストです。
 最近追加した曲 最近追加した順に20曲まで集めたプレイリストです。
- 3 再生したいデータを選択→ ●

■プレイリストのメニューを利用する

- プレイリスト一覧画面(▶P.262)でプレイリストを選択 → pm (メニュー)
- 新規作成 ▶P.263「プレイリストを作成する」 編集* ▶P.263「プレイリストを編集する | Fメール送信* プレイリストを添付したEメール作成画面 を表示します。 赤外線送信* ▶P.327「各機能のサブメニューから赤外 線で送信する| 削除* 選択したプレイリストを削除します。 プレイリスト プレイリストに含まれる各種情報を表示し 情報* ます。 作成者名登録 ユーザーリスト作成時のプレイリストに自 動的に入力する「作成者名」を設定します。 全角/半角64文字まで入力できます。

※作成/ダウンロードしたプレイリストを選択しているときのみ利用できます。

■プレイリストを作成する

「全曲一覧」「アーティスト一覧」「アルバム一覧」に登録されている楽曲 からお好みの楽曲を選択して、プレイリストを作成できます。

プレイリスト一覧画面(▶P.262)

→ アフリ (メニュー)→[新規作成]

新規のプレイリスト編集画面が表示されます。



《プレイリスト 編集画面》

2 項目を選択して編集

タイトル	タイトルを入力します。
	・全角/半角20文字まで入力できます。
作成者	作成者を入力します。
	・全角/半角64文字まで入力できます。
作成日	作成日をጭで選択します。
コメント	コメントを入力します。
	・全角/半角128文字まで入力できます。
画像	画像を設定します。
	「データフォルダ」「外部メモリ」「カメラ起動」

必要な項目だけ編集して \overline{m} (保存)を押すと、その時点で保存されます。

- 🚹 楽曲設定欄を選択→ ◉ (追加)
- 4 [全曲一覧] / [アーティスト一覧] / [アルバム一覧] 「全曲一覧] を選択した場合は操作 [5 に進みます。

5 アーティスト/アルバムを選択→ ●

図 (一括追加)でアーティストまたはアルバムに含まれる全データを 一括して追加できます。

6 データを選択→ **●**

楽曲設定欄にデータが追加されます。

選択の操作を繰り返して複数のデータが選択できます。選択済みの データにカーソルを移動して ⑥ (解除)を押すと、選択を解除できま す。

7 m (確定)→ m (保存) 編集した内容が保存されます。

<u> memo</u>

◎ 1つのプレイリストには、999曲までのデータを登録できます。

■プレイリストを編集する

プレイリスト一覧画面(▶P.262)で編集するプレイリストを選択→ [77] (メニュー)→[編集]

プレイリスト編集画面が表示されます。

- データを追加する場合
- 2 登録されているデータを選択→ ⑥ (編集)→[楽曲追加] 選択したデータの直前にデータが追加されます。未尾の空欄を選択して ⑥ (追加)を押すと、未尾にデータを追加できます。 以降の操作については、「プレイリストを作成する」(▶P.263)の操作・① 以降をご参照ください。
- データを並べ替える場合
- 2 登録されているデータを選択→ ⑥ (編集)→[並び替え]

【3 位置を変更するデータを選択→ ● → ② で移動 → ● (移動先)

別のデータを移動する場合は、操作3を繰り返します。

- 4 (確定) → (保存)
- 登録したデータを解除する場合
- 2 登録されているデータを選択→ (編集)→[登録解除]

3	1件解除	選択したデータの登録を解除します。
	複数件解除	複数のデータを選択してデータの登録を解除 します。
	全件解除	登録されているすべてのデータを解除します。

#memo

◎ ダウンロードしたプレイリストによっては編集できない場合があります。◎ 必要な項目だけ編集して同(保存)を押すと、その時点で保存されます。

■「うたとも®」を利用する

「うたとも[®]」は、LISMOで着うたフル[®]やビデオクリップなどを聴くだけで、あなた好みの音楽を紹介したり、同じ曲を聴いている人や似たような音楽の趣味を持つ人を見つけたりできるサービスです。

- マイページを表示する場合
- ミュージックメニュー→[うたともコミュニティ]
 「うたとも®」のマイページが表示されます。
- 再生中の曲の楽曲ページを表示する場合
- LISMOで着うたフル[®]/ビデオクリップ再生中→ □ (うたとも)

再生中の曲の「楽曲ページ」が表示されます。



- ◎「うたとも®」ですべての機能を利用するためには、会員登録が必要です(一部有料)。
- ○本サービスをご利用になるには別途通信料が必要です。
- ◎楽曲データをやりとりすることはできません。
- ◎LISMOで再生できる曲の中には、一部「うたとも®」で取り扱いしていない ものもあります。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、「うたとも[®]」をご利用になれません。

■マイページでできること

「うたとも[®]」のマイページでは、あなたの再生履歴を元にしたオススメの楽曲やあなたと同じような曲を聴いている他の登録ユーザーのページを見ることができます。



◎ マイページからいろいろなページへと移動できます。また、○ を押すことでマイページに戻ることができます。

■楽曲ページでできること

「楽曲ページ」では、その楽曲とよく一緒に聴かれている曲や、最近聴いた登録ユーザーなどを紹介します。他にも、その曲についてのレビューを書いたり読んだりすることができ、その曲を歌っているアーティストのライブ情報やニュースもチェックできます。着うたフル®のサイトから曲をダウンロードすることもできます。

■ 楽曲検索を利用する

「楽曲検索」は、アーティスト名や楽曲名からアーティストや楽曲を検索できるだけでなく、ケータイに家や街や車でかかる気になる曲を聴かせたり、歌ったりすることで、アーティスト名や楽曲などの情報が分かる「音楽検索」サービスです。

| ミュージックメニュー→[楽曲検索]

楽曲検索画面が表示されます。



《楽曲検索画面》

■検索方法について

メニュー	記明
アーティスト・ 曲名で探す	アーティスト名・楽曲名から楽曲を検索できます。 ・入力欄にアーティストのよみがなを直接入力すると候補を自動的に表示します。 ・漢字、カタカナ、英数字でアーティスト名を入力して検索する場合や、楽曲名を入力して検索する場合は、 ●を押してから文字を入力してください。

メニュー	説明	
音や声で探す	テレビのスピーカーに近づけて携帯電話に音を聴かせたり、携帯電話のマイクに向けて歌うことで、楽曲を検索できます。 ・バイブレータが振動した後、携帯電話のマイク(送話口)を音源に向けて、携帯電話に音楽を10秒程度聴かせてください。再度バイブレータが振動すると検索を開始します。	
歌詞で探す	歌詞のサビ部分など、探したい曲のフレーズから楽曲を検索できます。	
キーワードで 探す	検索キーワードからアルバムや楽曲を検索できます。	
最近チェック した曲	今までに行った検索の履歴や、お気に入りに登録し た楽曲を表示できます。	

■検索結果について

メニュー	説明			
購入	検索された楽曲の着うた®、着うたフル®、着うたフルプラス™、ビデオクリップ、待ちうた、CD/DVDなど各種コンテンツをダウンロードできるサイトへ案内します。			
歌詞	検索された楽曲の歌詞を見ることができます。			
楽曲情報 検索された楽曲のレビュー情報を見 ことができます。				
オススメ	検索された楽曲のジャンルやアーティストなどの要素が似た楽曲を見ることができます。			



《検索結果画面》

memo

- ◎楽曲検索を初めてご利用になる場合や、LISMOの設定で「サービス利用確 認設定 |を「表示する | に設定している場合は、サービス利用確認画面が表示 されます。「はい(次回以降も同様)」にすると、次回から表示されません。
- ○本サービスをご利用になるには別途通信料が必要です。
- ◎「エリア設定 |を「日本 |以外に設定している場合は、楽曲検索をご利用にな れません。

BGM再生する

LISMOで再生中の楽曲をBGM再生できます。

- II LISMOで再生中に 2/92 クイックアクセスメニューが表示されます。
- 2 他の機能を選択→ BGM再生中は、画面に M が表示されたままとなります。

memo

○ BGM再生中に操作する機能によっては、BGM再生が一時停止される場合 があります。

LISMOを設定する

ミュージックメニュー→[設定]

2	Bluetooth 機器設定	Bluetooth [®] メニューが表示されます。 ▶P.318「Bluetooth [®] 機能を利用する」
	オートOFF設定	指定した時間が経過すると、自動的に LISMOを終了します。 「OFF」「15分」「30分」「1時間」「2時間」「3 時間」「4時間」

サービス利用確認設定*	「うたとも®」や「楽曲検索」サービスを利用する前に確認画面を表示するかどうかを設定します。 「表示する」「表示しない」
情報ウィンドウ利用確認設定*	情報を取得する際に情報ウィンドウを利用するかどうかを設定します。 「毎回表示する」「情報ウィンドウを利用する」「情報ウィンドウを利用しない」 ・「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、情報ウィンドウをご利用になれません。
プレイヤー情報	LISMOのバージョン情報を表示します。

※ビデオメニューから設定している場合は、表示されません。

LISMOでビデオを楽しむ

| 待受画面で ● → [LISMO] → 「ビデオを楽しむ〕

ビデオメニューが表示されます。



《ビデオメニュー》

▶P.267「ビデオを再生する」 ビデオライブラリ 最新ビデオ情報 話題のビデオ、最新の映像情報サイトに接 続します。 ▶P.266[LISMOを設定する] 設定

ビデオを再生する

本体内またはmicroSDメモリカード内のデータフォルダに保存されているビデオを再生します。

- 🚺 ビデオメニュー→[ビデオライブラリ]
- 2 再生したいビデオを選択→ ④

プレイヤー画面が表示され、ビデオが再生されます。



◎ビデオ再生中の操作については、「楽曲/ビデオクリップ/ビデオ再生中の キー操作について」(▶P.260)をご参照ください。

LISMOで本を楽しむ

au電話で、小説、マンガや写真集が手軽に楽しめるサービスです。読みたいときにダウンロードして楽しむことができます。

1 待受画面で ● → [LISMO] → [本を楽しむ]

ライブラリ画面が表示されます。

EZニュースEXにご加入のお客様は、EZニュースEXで配信された電子書籍コンテンツがライブラリ画面に表示されます。

■ライブラリ画面について

ライブラリ画面には電子書籍コンテンツをファイル単位で表示する「ファイル一覧」と、作品単位で表示する「作品一覧」の2つの一覧表示形式があります。「作品一覧」で作品名を選ぶとその作品を構成するファイルの一覧が表示されます。

また、データフォルダの「ユーザーフォルダ」内の「プライベート」フォルダ内コンテンツのみを一覧表示する「プライベートエリア」表示と、「プライベート」フォルダ外コンテンツを一覧表示する「通常エリア」表示の2つのエリア表示形式があります。






《ライブラリ画面(ファイル一覧)》

《ライブラリ画面(作品一覧)》

図 (作品一覧へ/ファイル一覧へ)を押すと「ファイル一覧」と「作品一覧」を切り替えることができ、図 (プライベートエリアへ/通常エリアへ)を押すと「通常エリア」と「プライベートエリア」を切り替えることができます。





- ◎ ライブラリ画面は、前回の終了時に表示していた一覧表示形式で表示されます。
- 保存されているコンテンツ数によっては、表示に時間がかかる場合があり ます
- ◎ コンテンツによっては、「作品一覧」で作品名が表示されず、「その他タイトル」に分類される場合があります。
- ◎著作権の設定されていないコンテンツは表示形式、表示エリアにかかわらずライブラリ画面に表示されません。

|電子書籍コンテンツを読む

コンテンツ再生画面が表示され、データが再生されます。読み途中のコンテンツが選択された場合は読み途中位置から読むことができます。

ライブラリ画面(作品一覧)で再生したい作品を選択→ ⑥ → ⑥ と操作してもコンテンツを再生できます。

Mmemo

- ◎コンテンツによっては、電子書籍閲覧用のビューアーアプリのダウンロードが必要です。ビューアーアプリのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- ◎お買い上げ時には、データフォルダの「LISMO」フォルダ内の「ブック」サブフォルダに電子書籍コンテンツ「"文学少女"と死にたがりの道化」「銀魂」「知らなきゃ損!ケータイのマメ知識」が用意されています。
- ◎「メモリリセット(M453)」「オールリセット(M455)」を行うと電子書籍 コンテンツは削除されますが、EZwebで「CA2CAFE(カシオ専用サイト)」 から、お買い上げ時にデータフォルダに用意されていた電子書籍コンテン ツをダウンロードすることができます。ただし、ダウンロードには別途通信 料がかかります。

■つづき、次話、前話を読むには

次のように操作すると、ライブラリ画面へ戻らず、再生中コンテンツの つづき、前話、次話のコンテンツを読むことができます。コンテンツが 保存されていない場合はコンテンツ提供サイトへ接続します。

つづきを読む場合	コンテンツ再生画面 →コンテンツの最後まで読む→[つづきを読む]	
次話を読む場合	コンテンツ再生画面→ 図 (次話)	
前話を読む場合	コンテンツ再生画面→ ❷ (前話)	



- ◎電子書籍コンテンツ閲覧時の操作や設定については、コンテンツ再生画面のヘルプをご確認ください。 コンテンツ再生画面で同(メニュー)→「ヘルプ」と操作するとまませれま。
 - コンテンツ再生画面で \overline{M} (メニュー) \rightarrow [ヘルプ] と操作すると表示されます。
- ◎ コンテンツによっては、コンテンツ再生画面からつづき、次話、前話を読む ことができない場合があります。
- ◎コンテンツ提供サイトへ接続する際、「サービス利用確認設定」を「表示する」に設定している場合は、サービス利用確認画面が表示されます。「はい(以降確認しない)」を選択すると、次回から表示されません。
- ◎ 本機能をご利用になる際は、お客様がお持ちの電子書籍情報をサービス提供元へ送信します。
- ○本機能をご利用になるには別途通信料が必要です。

■ ビュースタイルで電子書籍コンテンツを読むには

コンテンツ再生画面を表示中にビュースタイルにすると、次のキーで 電子書籍コンテンツを読むことができます。

┗▶/ ☞◎:進む

■ : 戻る



◎コンテンツによってはご利用いただけないサイドキー操作があります。

■ 同じ作品の不足ファイルを探す

コンテンツ提供サイトへ接続して、同じ作品を構成するファイルのうちお持ちになられていない不足ファイルを探すことができます。

ライブラリ画面(作品一覧)→探したい作品を選択→ ●→ □ (もっと読む)

memo

- ◎ コンテンツ提供サイトへ接続する際、「サービス利用確認設定」を「表示する」に設定している場合は、サービス利用確認画面が表示されます。「はい(以降確認しない)」を選択すると、次回から表示されません。
- ◎ 本機能をご利用になる際は、お客様がお持ちの電子書籍情報をサービス提供元へ送信します。
- ◎本機能をご利用になるには別途通信料が必要です。

| スクラップブックへお気に入りのページ・コマを | 保存する

お気に入りの電子書籍コンテンツのページ/コマをスクラップブック へ保存できます。

コンテンツ再生画面(▶P.268)→ 777 (メニュー)→[スクラップ]

Mmemo

- ◎ 最大30件保存することができます。ただし、スクラップ保存する画像のデータサイズによって30件保存できない場合があります。
- ◎ コンテンツによっては、スクラップブックへの保存が禁止されている場合があります。

■ スクラップブックを見る

ライブラリ画面→ Խ (メニュー)→[スクラップブック]
 スクラップブックへ保存されているページ・コマが一覧表示されます。
 で拡大表示を行います。

memo

- ◎スクラップブックで画像を選択し一切(メニュー)→[データフォルダに保存]と操作すると、スクラップブックの画像をデータフォルダへ保存することができます。
- ◎画像によってはデータフォルダへの保存が禁止されている場合があります。

■ 電子書籍コンテンツを検索する

- 🚺 ライブラリ画面→ 🏻 (検索)
- フリーワードを入力して検索する場合
- 2 キーワードの入力欄を選択→ →キーワードを入力 → ● → [Q]
- 3 目的の作品を選択→ 検索結果が表示されます。
- ■ランキング情報から検索する場合
- [ランキング]→目的の作品を選択→ (検索結果が表示されます。
- ジャンルで検索する場合
- [ジャンル]→目的のジャンルを選択→ ●→目的の詳細ジャンルを選択→ ●
- **3 目的の作品を選択→** 検索結果が表示されます。

Memo

- ◎検索を初めてご利用になる場合や、「サービス利用確認設定」を「表示する」 に設定している場合は、サービス利用確認画面が表示されます。「はい(以降確認しない)」を選択すると、次回から表示されません。
- ◎本サービスをご利用になるには別途通信料が必要です。

■ 検索結果について

検索結果から、電子書籍コンテンツのダウンロード先や、本(物販)の購入サイト、著者のその他作品の検索、作品詳細ページなどさまざまな情報をご覧いただけます。

みんなの評価	サイト上で投稿されたこの作品の評価を表示します。
ケータイで読む (電子書籍サイトへ)	電子書籍コンテンツの提供サイトへ接続します。
通販サイト (提供:KDDI)へ	本(物販)の購入サイトへ接続します。
この著者の他の作品を 探す	この著者の他の作品を検索します。
作品詳細ページへ	この作品についての詳細情報が記載されたページへ接続します。

テレビを楽しむ

au Media Tunerでテレビ(ワンセグ)を見る	272
au Media Tunerでできること	272
au Media Tunerをご利用になる前に	272
TV内蔵アンテナ部について	273
au Media Tunerの初期設定をする	274
テレビ(ワンセグ)を見る	274
データ放送を見る	277
テレビリンクを利用する	277
EZチャンネルプラスの番組を再生する	278
番組表を見る	278
テレビ番組を録画する	279
テレビ番組の画像を保存する	280
au Media Tunerの設定をする	280
ブルーレイディスクレコーダーと接続する	282

au Media Tunerで テレビ(ワンセグ)を見る

au Media Tunerでは、テレビ(ワンセグ)、EZチャンネルプラスを楽しむことができます。



◎ au Media Tunerのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

au Media Tunerでできること

■ テレビ(ワンセグ)を見る

日本国内で放送している地上デジタルテレビ放送の「ワンセグ」サービスを見ることができます。

■ EZチャンネルプラスを見る

au Media TunerでEZチャンネルプラス/EZチャンネルで登録した 番組を再生できます。

■データ放送を見る

テレビ(ワンセグ)では、放送番組に関連した情報などをお知らせする データ放送を見ることができます。

■ テレビ番組表を見る

テレビ番組表を取得して見ることができます。また、テレビ番組表から 番組を視聴予約することもできます。

■テレビ番組を録画・画像保存する

視聴中のテレビ番組を録画したり、静止画で保存できます。録画データ

は、本体内のデータフォルダまたはmicroSDメモリカード内の「SD-Videoフォルダ」の「ワンセグ録画データ」フォルダに保存されます。静 止画データは、本体内のデータフォルダの「グラフィック」フォルダに 保存されます。

■外部録画データを再生する

CAOO5とブルーレイディスクレコーダーをUSBケーブル(別売)で接続すると、ブルーレイディスクレコーダーで録画した番組をmicroSDメモリカードに転送できます。転送された番組データ(外部録画データ)は、microSDメモリカード内の「SD-Videoフォルダ」の「外部録画データ」フォルダに保存されます。

Mmemo

◎ ブルーレイディスクレコーダー録画番組転送機能については、auホームページで機能の紹介をしております。

http://www.au.kddi.com/service/kino/blu-ray/index.html

au Media Tunerをご利用になる前に

■ au Media Tuner利用時のご注意

- au Media Tunerの利用には、通話料やパケット通信料はかかりません。ただし、通信を利用したデータ放送の付加サービスなどを利用する場合はパケット通信料がかかります。
- ・テレビ(ワンセグ)は日本国内の地上波デジタルテレビ放送ワンセグ 専用です。海外では、放送方式や放送の周波数が異なるため使用でき ません。また、BS・110度CSデジタル放送、地上アナログ放送、BSア ナログ放送を見ることはできません。
- 「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、au Media Tunerをご利用になれません。なお、「ワンセグ録画データ」フォルダおよび「外部録画データ」フォルダに保存した番組は、「エリア設定」にかかわらずau Media Tunerで再生できます。

- 機種変更または解約後のCAOO5では、au Media Tunerで放送を視聴することはできません。なお、「ワンセグ録画データ」フォルダおよび「外部録画データ」フォルダに保存した番組は、機種変更または解約後でもau Media Tunerで再生できます。
- au Media Tuner起動中は、CAOO5本体が温かくなり、長時間皮膚が接触すると低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。
- ・自動車や原動機付自転車、自転車などの運転中や歩行中はau Media Tunerを利用しないでください。周囲の音が聞こえにくく、映像や音 声に気をとられ、交通事故の原因となります。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて視聴すると、聴力に 悪い影響を与えることがありますので、ご注意ください。

■地上デジタルテレビ放送の「ワンセグ」サービスに ついて

「ワンセグ」サービスについては、下記ホームページなどでご確認ください。

社団法人 デジタル放送推進協会

http://www.dpa.or.jp/(パソコン用)

http://www.dpa.or.jp/1seg/k/(携帯電話用)

■雷池残量による動作

- au Media Tuner起動中に電池残量が 自になると、自動的にau Media Tunerが終了します。テレビ番組を録画中の場合は、それまでに録画した内容を保存し、au Media Tunerが終了します。
- 録画データの再生時は電池残量が 目になっても継続して再生可能です。



◎ 充電しながらau Media Tunerを利用できます。


■連続視聴可能時間について

テレビ	イヤホン	DBEX ON時:約3時間50分、
(ロンナカグ)	117112	DBEX OFF時:約4時間00分
	718 ±	
	人ヒーカー	DBEX ON時:約3時間30分、
		DBEX OFF時:約3時間30分

※全画面表示·音量「10」・字幕設定「OFF」・なめらかモード「OFF」を使用して計測した時間です。 データ放送の操作などにより連続視聴可能時間は変わります。

TV内蔵アンテナ部について

テレビ(ワンセグ)を視聴・録画する際は、電波を十分に受信できるようにTV内蔵アンテナ部を手でおおわないでください。電波を十分に受信できない場合は、本体を開いた状態でご利用ください。本体を開いた状態にすることで、受信状態を向上させることができます。



■電波について

次のような場所では、電波の受信状態が悪く、画質や音質が劣化したり受信できない場合があります。

- ・放送局から遠い地域または極端に近い地域
- 移動中の雷車・車、地下街、トンネルの中、室内など
- ・ 山間部やビルの陰
- ・高圧線、ネオン、無線局、線路、高速道路の近くなど

- その他、妨害電波が多かったり、電波が遮断されたりする場所 電波の受信状態を改善するためには、次のことをお試しください。
- 室内で視聴する場合は、窓のそばの方がより受信状態が改善されま す。

au Media Tunerの初期設定をする

au Media Tunerを初めて起動したときは、通信設定およびテレビ チャンネル設定を行います。設定が完了すると、テレビ(ワンセグ)を見 ることができます。

前 待受画面で □► (1秒以上長押し) 免責事項が表示されます。

[OK(以後表示しない)]

「OK |を選択すると、次回の起動時も免責事項が表示されます。 次にau Media Tunerが通信を行う際に確認画面を表示するかどうか を設定します。

[3] 「表示する] / 「表示しない]

次にデータ放送の双方向通信を行う際に確認画面を表示するかどうか を設定します。


「表示する] / 「表示しない] テレビチャンネル設定画面が表示されます。

受信可能なエリアとチャンネルを「エリア11 オート設定 (放送波) に登録します。 マニュアル設定 エリア一覧から現在位置を選択して「エリア 1 に登録します。

テレビ(ワンセグ)を見る

待受画面で [0] (1秒以上長押し)

データ放送の取得を開始します。



memo

《データ操作画面》

- ◎ au Media Tunerを起動したりチャンネルを変更したときは、デジタル放 送の特性として映像や特にデータ放送のデータ取得に時間がかかる場合が あります。
- ○電波状態によって映像や音声が途切れたり、止まったりする場合がありま す。

■画面の見かた





《横画面表示でのテレビ操作画面》


① 情報表示

(チャンネル、放送局名、番組名、複数サービスなどの情報を表示)

- ② 字幕表示
- ③ データ放送表示
- ④ 放送局名·番組名
- ⑤ チャンネル情報
- ⑥ オフタイマー表示
- ⑦ 音量レベル表示
- ⑧ イヤホン設定表示

■ 画面表示を切り替えるには

データ操作画面とテレビ操作画面の切り替えやそれぞれの画面の全画 面表示ができます。



■ 視聴中のキー操作について

テレビ操作画面でのキー操作

m (機能):機能メニューを表示

(♣) / ▼■ G► : 音量調節(20段階の音量または消音)*1

✓ ✓ 図 図 / 図 : チャンネルの切り替え、長押しでチャンネル検索

● (番組表):視聴中のチャンネルの番組表を表示

〇~9、X、#:チャンネルの切り替え

「別プ/XE / マチー: 画面 トの情報を表示/非表示

◎ (長押し)*2:録画を開始/停止

※1 Bluetooth®接続中はBluetooth®リモコンから音量の調節が可能となります。 ただし、Bluetooth®機器によっては音量の調節ができない場合があります。

※2 「面」やテレビ操作画面の「回盤」は、本体の側面にある無地のシャッターキーのことを指して います。

複数サービス(マルチ編成)時のキー操作

地上デジタルテレビ放送では、1つのチャンネルを複数のサブチャン ネルに分けて番組を放送(マルチ編成)できます。複数サービスが行わ れている場合は、テレビ操作画面で (↑) / 図 図 を押すとサブチャンネ ルを選択できます。

未登録のチャンネルが見つかった場合のキー操作

テレビ操作画面の通常表示で・ ✓ 図 図 / 図 を 1 秒以上長押しして 未登録チャンネルが見つかった場合、現在のチャンネルリストに追加 できます。



◎ データ操作画面でのキー操作については、「データ操作画面のキー操作につ いて I(▶P.277) をご参照ください。

■タイムシフト再生するには

テレビ操作画面でテレビ(ワンセグ)を視聴中に音声着信があった場合 は、自動的にテレビ(ワンセグ)の映像・音声を蓄積します。诵話後に「は い |を選択すると後追いで再生(タイムシフト再生)します。

(・):再生速度(等倍再生/早見再生/早送り)を切り替え



- ◎ 着信時にテレビ操作画面以外の画面を表示していた場合は、タイムシフト 再生できません。
- ○番組によっては、タイムシフト再生にならない場合があります。
- ◎ 蓄積できる映像は、最大約3分間です。番組によっては短くなる可能性もあ ります。
- ◎ 蓄積したデータは保存されません。
- ◎ 蓄積中/タイムシフト再生中に受信状態が悪化した場合、自動的に通常放 送に戻ることがあります。

■ BGM再生するには

au Media Tuner起動中に図るを押して別の機能を起動すると、テレ ビ(ワンセグ)の音声をBGMとして聴くことができます。BGM再生中 は、画面に ●が表示されたままとなります。



◎ BGM再生中に操作する機能によっては、音が途切れる場合や、BGM再生が 一時停止する場合、au Media Tunerが終了する場合があります。

■ビュースタイル時/充電時にテレビ(ワンセグ)を自動 的に起動させるには

「ビュースタイル起動 | (▶P.353)を「テレビ(ワンセグ) | に設定する と、待受画面を表示中にCAOO5をビュースタイルにしたとき、テレビ (ワンセグ)を自動的に起動させることができます。

「充電時起動」(▶P.353)を「テレビ(ワンセグ)」に設定すると、ビュー スタイルの状態で充電操作を行ったとき、テレビ(ワンセグ)を自動的 に起動させることができます。

■ビュースタイル時の操作について

テレビ(ワンセグ)を視聴中にCAOO5をビュースタイルにすると、全 画面表示のテレビ操作画面に切り替わります。 ビュースタイル時は、次のキーをご利用になれます。

276 厕/風/回(中止):通常放送に戻る

◎ :チャンネルの切り替え

▼ (長押し):チャンネル検索

☞ : 画面上の情報を表示/非表示

※1 Bluetooth®接続中はBluetooth®リモコンから音量の調節が可能となります。 ただし、Bluetooth®機器によっては音量の調節ができない場合があります。

※2 面 やテレビ操作画面の「回膿」」は、本体の側面にある無地のシャッターキーのことを指しています。

データ放送を見る

データ放送では、画面に表示される説明などに従って操作することで、いろいろな情報を見ることができます。

データ操作画面に切り替える操作については、「画面表示を切り替えるには」(▶P.275)をご参照ください。

//memo

◎データ放送を見る場合は、通話料やパケット通信料はかかりません。ただし、データ放送で取得した情報から関連サイトへアクセスしたり、追加情報を取得する場合は、パケット通信料がかかります。

■データ操作画面のキー操作について

| 「機能):機能メニューを表示、全画面表示中はメモ保存

(*):カーソル移動、スクロール

(・) / 団田:画面上の情報を表示/非表示

・項目の選択

【● : 音量調節(20段階の音量または消音)**

□ 2 / 💿 : チャンネルの切り替え、長押しでチャンネル検索

○ ~ 9、★、#:チャンネルの切り替え、データ放送内の操作

[977/FE]: データ放送の取得を中止、データ放送内の操作

※ Bluetooth®接続中はBluetooth®リモコンから音量の調節が可能となります。 ただし、Bluetooth®機器によっては音量の調節ができない場合があります。

▋データ放送中の画面を保存する

データ放送表示中の画面を、静止画としてデータフォルダに保存できます。

データ操作画面の全画面表示(▶P.275)中に(メモ保存)



◎メモ保存した静止画は、著作権保護が設定されているデータとして保存されます。Eメールに添付したり、microSDメモリカードに移動/コピーしたりすることはできません。

テレビリンクを利用する

データ放送によっては、関連サイトへのリンク情報(テレビリンク)が表示される場合があります。テレビリンクをCA005に登録すると、後で関連サイトに接続できます。

▋ テレビリンクを登録する

テレビリンクは、最大50件まで登録できます。

データ操作画面(▶P.275)で登録するテレビリンクを 選択→ ⑥

▋テレビリンクを表示する

データ操作画面/テレビ操作画面(▶P.275)
 → [フリンク]
 テレビリンクのリスト画面が表示されます。

[2] テレビリンクを選択→ ④ →[詳細]

テレビリンクの詳細画面が表示されます。

(接続)

登録されたサイトに接続します。



◎テレビリンクには有効期限が設定されている場合があります。

■テレビリンクを消去・並べ替える

- **■** テレビリンクのリスト画面→ 777 (サブメニュー)
- 1件消去 リスト画面で選択したテレビリンクを消去します。全件消去 登録したテレビリンクをすべて消去します。並べ替え テレビリンクを並べ替えます。

EZチャンネルプラスの番組を再生する

- で再生する番組を選択→ ⑥ (再生) EZチャンネルプラス画面は、テレビ(ワンセグ)の チャンネルの末尾に表示されます。 EZチャンネルプラスの番組の再生方法について は、「Myチャンネルから番組を再生する」 (▶P.170)をご参照ください。



《EZチャンネル プラス画面》

番組表を見る

使用中のエリア・チャンネルの番組表を放送波より取得できます。番組表から視聴予約などを行うことができます。

テレビ操作画面(▶P.275)→ ⑥ (番組表)

番組表が表示されます。



《番組表画面》

■番組を視聴予約する

番組表で選択した番組をスケジュールに登録して視聴予約ができます。

- | 番組表画面で番組を選択→ (詳細)→[視聴予約]
- 2 通知時刻欄を選択→ ⑥ →アラームの通知時刻を入力 → ⑥ → [予約する]



- ◎ 待受画面で ⑥ → [TV] → [ワンセグ予約リスト] と操作すると、視聴予約/ 録画予約したスケジュールの一覧を表示できます。
- ◎予約した後にスケジュールを編集することもできます。スケジュールの編集は、カレンダーから行ってください。(▶P.339「スケジュールを新規登録する」)

■設定した時刻になると

設定した通知時刻になるとアラームでお知らせし、待受画面に 図が表示されます。図を選択して ⑥ を押すと、au Media Tunerを起動して予約した番組を視聴できます。

■番組を録画予約する

録画予約はGガイド番組表リモコンを起動して行います。

■ 番組表画面→ 771 (Gガイド) → 画面の指示に従って操作し、番組を録画予約



- ◎待受画面で ●→[TV]→[ワンセグ予約リスト]と操作すると、視聴予約/ 録画予約したスケジュールの一覧を表示できます。
- ◎予約した後にスケジュールを編集することもできます。スケジュールの編集は、カレンダーから行ってください。(▶P.339「スケジュールを新規登録する」)

■設定した時刻になると

設定した時刻の約2分前になるとアラームでお知らせし、au Media Tunerが自動的に起動します。設定した時刻になると、録画を開始します。

//memo

- ◎録画予約を設定した時刻に、待受画面、または電源がOFFになっていてアラームによって電源がONになり待受画面が表示された場合は、録画を開始できます。
- ◎ 設定した時刻にその他の機能を利用していた場合は、アラームでお知らせしますが、録画は開始しません。

待受画面に表示された 📾 を選択すると、録画を開始します。

- ◎バックグラウンド録画中に別の録画予約を設定した時刻になると、バックグラウンド録画は終了して、録画予約のアラームでお知らせします。
- ○録画開始時の音量はOです。
- ◎録画を終了すると、録画の結果に応じて待受画面に通知アイコン(@/ @ / @ / が表示されます。
- ◎録画に関するその他の注意事項については、「テレビ番組を録画する」の「memol(▶P.279)をご参照ください。

テレビ番組を録画する

表示中の映像・音声・字幕・データ放送を録画します。

- データ操作画面/テレビ操作画面(▶P.275)→ 戸列(機能)
- [2] [録画/キャプチャ]→● (●REC)→● (■STOP)

録画データが本体内またはmicroSDメモリカード内のデータフォル ダに保存されます。録画した番組はデータフォルダから再生できます。

Memo

- (金) を1秒以上長押ししても、録画を開始/停止できます。
- ◎録画したテレビ番組は、著作権保護が設定されているデータとして保存されます。microSDメモリカードに移動することはできますが、Eメールに添付することはできません。
- ◎ 受信状態の安定した場所で録画してください。受信状態が不安定な場合、録画されないことがあります。
- ◎電池残量が十分であることを確認のうえ、録画してください。
- ◎ データフォルダの空き容量が最大(約500MB)のときの録画可能時間は約2時間40分です。また、データフォルダの空き容量や、録画する番組の内容(データ放送の容量など)によっても変化します。録画中に表示される「録画目安時間」をご確認ください。
- ◎録画保存先がデータフォルダのときは、データフォルダに最低10.5MB以上の空き容量が必要です。
- ◎ microSDメモリカードへの録画可能時間は1回あたり約10時間40分 (最大ファイルサイズは約2GB)です。
- ◎ microSDメモリカードへの録画中は、他の機能からmicroSDメモリカード内の「SD-Videoフォルダ」のご利用はできません。
- ◎ 緑画中は、チャンネル切り替えはできません。
- ◎ 録画中に着信があったり、本体を閉じたり、2007を押して別の機能を起動しても録画は継続します(バックグラウンド録画)。
- ◎ au Media Tunerのバックグラウンド録画中にデータ通信サービスを行う と、au Media Tunerの電波状態が悪くなり、正常に録画できなくなる場合 があります。

- ◎録画しているテレビ番組が有料放送やコピー制御されている場合や、放送 エリアが変わった場合は、録画が途中で終了する場合があります。
- ◎ CA005でmicroSDメモリカードに保存された動画は、他の機器で再生できない場合や、ファイル名などの情報が異なって表示される場合があります。
- ◎本体内のデータフォルダに保存された録画データは、待受画面で・ [TV]→[ワンセグ録画データ]→[データフォルダ]→データを選択→・ 操作しても再生できます。
- ◎ microSDメモリカードに保存された録画データは、待受画面で ⑥ → [TV]
 → [ワンセグ録画データ] → [microSD] → データを選択→ ⑥ と操作すると再生できます。

また、待受画面で $● \to [microSD] \to [SD-Videoフォルダ] \to [ワンセグ録画データ] → データを選択→<math> ●$ と操作するか、待受画面で $● \to [microSD] \to [microSDデータフォルダ] → [ワンセグ録画データ] → データを選択→<math> ● \to [microSD] \to [$

テレビ番組の画像を保存する

テレビ(ワンセグ)の映像を静止画(JPEG)としてデータフォルダに保存します。

- データ操作画面/テレビ操作画面(▶P.275)→ 戸列(機能)
- [2] [録画/キャプチャ]→ 団 (キャプチャ)

Mmemo

- ◎ 録画中に 励 (キャプチャ)を押すと、最大6枚まで静止画を保存できます。
- ◎保存した画像は、著作権保護が設定されているデータとして保存されます。 Eメールに添付したり、microSDメモリカードに移動/コピーすることは できません。また、他の機能に登録することもできません。

au Media Tunerの設定をする

データ操作画面/テレビ操作画面(▶P.275)→ 団 (機能)

2	録画先設定		録画データの保存先を選択します。 データフォルダ:本体内のデータフォルダ microSDカード: microSDメモリカード 内の「SD-Videoフォルダ」 ・ microSDメモリカードに保存する場合、SD-Video規格「ISDB-T Mobile Video Profile」に対応したデータとして保存されます。
	字幕設定		字幕を表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
	音声設定	出力先	音声の出力先を選択します。 「オート」「スピーカー」「イヤホン」
		Bluetooth	Bluetooth [®] メニューが表示されます。 ▶P.318「Bluetooth [®] 機能を利用する」
		主副切替	副音声放送時の音声を選択します。 「主音声」「副音声」
		音声出力 効果	音声出力効果(DBEX)を設定します。 「DBEX ON」「DBEX OFF」
	画面設定	カラーマ ネージメ ント	画質を調整します。 「標準」「色鮮やか」「シネマ」「リビング」
		明るさ	画面の明るさを調整します。 「自動調節モード」「Level5」〜「Level1」
		エッジエンハンサ	画面での顔の輪郭などがくっきり見える ように補正するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」

画面設定	なめらか モード	全画面表示中に映像をなめらかに表示す るかどうかを設定します。
		[ON][OFF]
		・録画した番組の視聴中など、全画面表示
		にしてもなめらかモードが有効になら
		ない場合があります。
		・なめらかモードが有効になると、Eメー
		ルなどを受信できません。また、電波状
		態が悪くなる場合があります。
	ピクト	全画面表示時にピクト(画面上部に表示さ
	表示	れるアイコン)を表示するかどうかを設定
		します。
		[ON][OFF]
着せ替え		画面デザインを選択します。
		「ホワイトパネル」「ブラックパネル」「ブ
		ラック」「木目」
チャンネル設定		▶P.281「チャンネルを設定する」
7 1 7 1 7 BARC		▶P.282「リモコン番号を変更する」
オフタイマー		指定した時間が経過すると、自動的にau
.5 / / /		Media Tunerを終了します。
		「設定しない」「10分後」「20分後」「30分
		後 「60分後 「90分後 「120分後」
タイムシフト再生		タイムシフト再生を行うかどうかを設定
, 12, , 113 <u>T</u>		します。
		[ON][OFF]
通信確認	ブラウザ	ブラウザ通信時に確認画面を表示するか
設定	通信時	どうかを設定します。
		「表示する」「表示しない」
履歴送信	設定	利用履歴を送信するかどうかを設定しま
		す。
		[ON][OFF]

データ放送設定	放送 メモリ 確認	放送用メモリのデータが参照されたり、データ放送操作中にEZ番号が使用される場合に確認画面を表示するかどうかを設定します。 「表示する」「表示しない」
	放送 メモリ 消去	放送局からの情報やデータ放送で登録した情報などを消去します。 ・放送用メモリを消去すると、データ放送の受信に影響が出る可能性があります。
	セキュア 通信確認	セキュリティで保護されたサイトに接続する場合に確認画面を表示するかどうかを設定します。 「表示する」「表示しない」
テレビリンク		▶P.277「テレビリンクを利用する」
免責事項		免責事項を表示します。
ヘルプ(EZ)		操作方法などを表示します。

■チャンネルを設定する

お使いの地域(放送エリア)によって受信チャンネルは異なります。テレビ(ワンセグ)には、放送エリアを5件まで登録できます。

データ操作画面/テレビ操作画面(▶P.275)→ 団 (機能)

→[チャンネル設定]

テレビチャンネル設定画面が表示されます。

2 エリア1~5を選択→ ஹ (サブメニュー)



《テレビチャンネル 設定画面》

3	このエリアに変更	使用するエリアを、選択したエリアに切り替えます。 ・ [#]を押してもエリアを切り替えることができます。
	オート設定 (放送波)	受信可能なチャンネルを検索して、エリア を登録します。
	マニュアル設定	一覧から地域を選択して、エリアを登録し ます。
	削除	エリアを削除します。

<u> Memo</u>

◎地上デジタルテレビ放送のサービスが開始されたばかりの地域では、うまく設定されない場合があります。

■リモコン番号を変更する

各放送局に割り当てられたリモコン番号を変更します。各放送局はリモコン番号に対応したダイヤルキー(O)~(9)、(※)、(#))で呼び出すことができます。

- 2 変更したい放送局を選択→ (変更)
- 新しいリモコン番号に対応するダイヤルキーを押す→
 ●

ブルーレイディスクレコーダーと接続する

CA005とブルーレイディスクレコーダーをUSBケーブル(別売)で接続すると、ブルーレイディスクレコーダーで録画した番組をmicroSDメモリカードに転送できます。接続に利用できるケーブルは次の通りです。

「USBケーブルWIN(別売)」「USBケーブルWINO2(別売)」「USB充電ケーブル01(別売)」

- USBケーブル(別売)をブルーレイディスクレコーダーに 接続する
- CA005を待受画面にしてUSBケーブル(別売)を接続 →[外部メモリ転送モード]

ブルーレイディスクレコーダーを操作することで、microSDメモリカードに番組データを転送できるようになります。

3 ブルーレイディスクレコーダーを操作して録画番組デー タを転送する

転送された番組データ(外部録画データ)は、microSDメモリカード内の「SD-Videoフォルダ」の「外部録画データ」フォルダに保存されます。

Memo

- ◎ ブルーレイディスクレコーダーの詳しい操作方法は、ブルーレイディスクレコーダーの取扱説明書をご確認ください。
- ◎ microSDメモリカードの空き容量によっては、ブルーレイディスクレコーダー側にエラーが表示される場合があります。その場合は、microSDメモリカードの空き容量をご確認ください。
- ◎外部録画データは、microSDメモリカード内の「SD-Videoフォルダ」の「ワンセグ録画データ」フォルダの録画データと合わせて最大99件まで保存できます。
- ◎転送された外部録画データは、待受画面で・●●[microSD]→[SD-Video フォルダ]→[外部録画データ]→データを選択→・と操作すると再生できます。
 - また、特受画面で $② \to [TV] \to [$ 外部録画データ] \to データを選択 $\to @$ と操作するか、特受画面で $@ \to [$ microSD] $\to [$ microSD: = アータフォルダ] $\to [$ 外部録画データ] \to データを選択 $\to @$ と操作しても再生できます。
- ◎録画時間の長い番組データは、転送してもデーター覧画面に表示されず、再生できない場合があります。

データフォルダやmicroSD メモリカードを利用する

データフォルダを利用する	284
保存されているデータを一覧で確認する	284
データを再生/表示する	
データを管理する	292
フォルダを管理する	302
PCドキュメントビューアーを利用する	302
他の機能からデータフォルダにコピーする	304
microSDメモリカードを利用する	305
microSDメモリカードをセットする	
microSDメモリカードを取り外す	307
microSDメニューを利用する	308
microSDメモリカード内のデータフォルダを利用する	309
メールフォルダを利用する	
PCフォルダを利用する	311
本体内のデータをバックアップする	
SD-Videoフォルダを利用する	312
DPOFプリントのプリント予約をする	313
microSDメモリカードの内容をパソコンで表示する	314

データフォルダを利用する

データフォルダには5,000件 *1 、約500MB *2 までのデータを保存できます。

- ※1「チャンネルボックス」フォルダ内の番組データの件数は含みません。
- ※2「チャンネルボックス」フォルダ内の番組データおよびEZアプリの保存容量を含みます。

保存されているデータを一覧で確認する

データフォルダには、データを整理するために各種フォルダが用意されています。



《フォルダ一覧画面》

2 フォルダ/サブフォルダを選択→ ●

フォルダ内のデータが一覧画面で表示されます。



《データ一覧画面》



- ◎「全データ」「ユーザーフォルダ」「Eメール装飾データ」「ダウンロード予約」 フォルダは、フォルダ内にデータが「件も保存されていない場合でも表示されます。その他のフォルダでは、データが保存されていない場合、表示されません。
- ◎「全データ」フォルダを表示しても「チャンネルボックス」「Eメールフォルダ」「プライベート」「ダウンロード予約」フォルダ内のデータは表示されません。
- ◎ フォルダー覧画面では、フォルダ名の右にそのフォルダに保存されている データの件数が表示されます。
 - ※連写データ/キャラクターデータ/ダイナミックフォトデータについては、データに含まれる画像の件数の合計が表示されます。そのため、フォルダー覧画面に表示されるデータの件数と、データー覧に表示されるデータの件数が異なる場合があります。
- ◎ microSDメモリカードが挿入されている場合、フォルダー覧画面で 回 (microSD)を押すと、microSDメモリカード内のデータフォルダを表示できます。

■各フォルダに保存されるデータの種類とアイコンに ついて

メインフォルダ	サブフォルダ	データ種別
👊 全データ	_	ー 全データ
■ ユーザー	👊 全データ	一 ユーザーフォルダ内全データ
フォルダ	□ フォルダ 1~9	一 移動したデータ
	1 プライ ベート	一 移動したデータ
■ ムービー	👜 全データ	ー ムービーフォルダ内全データ
フォルダ	□ 日付 フォルダ/	■ CA005で録画したQCIFサイ ズのムービー
	過去 フォルダ	■ CA005で録画したQVGA/ VGAサイズのムービー
□ フォト	👊 全データ	ー フォトフォルダ内全データ
フォルダ	■ 日付 フォルダ/	■ CA005で撮影した壁紙(標準) 画像
	過去 フォルダ	■ CA005で撮影した13M、9M (フルワイド)、8M、5M、3M、 2M、0.3M、壁紙(フルワイド) 画像
		■ CA005で撮影した壁紙(標準) の連写データ
		■ CA005で撮影した13M、9M (フルワイド)、8M、5M、3M、 2M、0.3M、壁紙(フルワイド) 画像の連写データ
	_	ミ キャラクター
		■ ダイナミックフォトデータ

メインフォルダ	サブフォルダ	データ種別
■ ボイス フォルダ	_	■ Myボイスメモ・ボイス録音で 録音されたデータ
□ ワンセグ 録画データ	_	■ テレビ(ワンセグ)の録画データ
	◙ 着うたフル	耐着うたフル [®] データ
		ダウンロード未完了の着うた フルプラス™データ
		■ PCなどで購入した着うた フル [®] や楽曲データ
		■ PCなどで購入した着うた フルプラス™データ
		■ CD読み込みデータ
	■ ビデオ クリップ	■ LISMO Music Storeで購入 したビデオクリップデータ
		■ ビデオクリップ(EZ配信)データ
		■ ダウンロード未完了のビデオ クリップ(EZ配信)データ
	⑥ ビデオ	■ LISMO Video Storeで購入 したビデオ
		■ ビデオ(EZ配信)データ
		■ ダウンロード未完了のビデオ (EZ配信)データ
	□ プレイ	▶ ユーザープレイリスト
	リスト	■ EZプレイリスト
	◉ ブック	■ 電子書籍データ

メインフォルダ	サブフォルダ	データ種別
` ライセンス		図 ライセンス未取得データ
未取得		■ ダウンロード未完了のライセンス未取得データ
		■ 動画データ
		■ 着うた [®] データ
		図 着うたフル [®] データ
	_	図 着うたフルプラス™データ
		№ ビデオクリップデータ
		■ ビデオデータ
		■ プレイリストデータ
		■ マルチパックデータ
		■ 電子書籍データ
		図 コンテンツパックデータ
▶ サウンド		
		☑ 着うた®データ
	_	■ アニメ(ピクチャ)&メロディ データ、アニメ(ピクチャ)&ボ イスデータ、アニメ(ピクチャ) &メロディ&ボイスデータ
■ EZ ムービー	_	■ EメールやEZwebで入手した 動画データ

メインフォルダ	サブフォルダ	データ種別
回 グラフィック	_	 ■ ピクチャデータ(JPEG、PNG、GIF) ■ VGA以上でDCF規格に準拠したJPEGデータ ■ 外部から取得した壁紙(標準)の連写データ ■ 外部から取得したVGA以上の連写データ ■ GIFアニメデータ、表示系のみSMAFデータ ② Flash®データ ■ テレビ(ワンセグ)静止画データ
■ ボイス	_	国 ボイスデータ
№ カラオケ	-	■ アニメ(ピクチャ)&テキスト □ テキスト&メロディ、テキスト &ボイス、メロディ&ボイス& テキスト ■ アニメ(ピクチャ)&テキスト &メロディ、アニメ(ピクチャ) &テキスト&ボイス、アニメ (ピクチャ)&テキスト&ボイ
	□ クーポン□ クーポン内容□ お気に入り1~10	✓ クーポン情報✓ クーポン内容データ一 移動したクーポン情報/クーポン内容データ
	_	
■ メニュー	_	■ メニューアイコン
■ フレーム		■ フレーム

メインフォルダ	サブフォルダ	データ種別
` スタンプ	_	■ スタンプ
■ 辞書	_	■ 辞書データ
៌ 祝日データ	_	■ 祝日データ
■ PIM情報		№ アドレスカード
	_	■ スケジュールカード
		■ タスクカード
◉ テキスト	_	圆 テキスト・メモ帳データ
	_	■ EZチャンネルプラスの 番組データ
	_	■ マルチパックデータ
∅ 災害時ナビ	_	② 災害時ナビデータ
 地図フォルダ	_	② 地図データ
図 Eメール フォルダ	 受信ボックス	■ 受信メール
	送信ボックス	■ 送信メール
Name of the state of the	图 テンプ レート	図 デコレーションメール テンプレートデータ
	⋑ デコレー ション	図 デコレーションメール 絵文字パック
	エモジ	図 デコレーションメール 絵文字データ

メインフォルダ	サブフォルダ	データ種別
PCドキュメ ント	I	■ Microsoft®Wordデータ、 Microsoft®Excelデータ、 Microsoft®PowerPoint® データ、PDFデータ、HTML データ、mHTMLデータ
■ ダウン ロード予約*1	I	ダウンロード予約中のデータ/ダウンロード完了のデータ/自動ダウンロードに失敗したデータ
含 コンテンツ パック	_	□ コンテンツパックデータ□ ダウンロード未完了のコンテンツパックデータ□ コンテンツパックリンクデータ■ EZアプリアーカイブデータ
 不明フォルダ*²	_	☑ CA005が対応していない データ
各フォルダ共通		■ フォルダ内で再生できない データ

※1「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。 ※2不明フォルダに保存されたデータは、コピー/移動することはできません。

memo

◎ データに付加情報がある場合は次のようなアイコンで表示されます。

アイコン	説明
면	他の機能に登録されているデータ
3	GPS情報が付加されているデータ

■プライベートフォルダについて

他人に知られたくないデータを保存するときに使います。「ユーザーフォルダ」内の「プライベート」フォルダのデータ一覧画面を表示するには、ロックNo.を入力する必要があります。

Mmemo

◎「プライベート」フォルダ内のデータを他の機能に登録すると、登録先の機能で通常のデータと同様に表示されます。

┃ サムネイル表示とリスト表示を切り替える

データー覧画面→ m (サブメニュー)→[サムネイル/リスト切替え]



《サムネイル表示》

Imemo

- ◎ フォルダによっては、サムネイル表示に切り替えられない場合があります。
 ◎ 「サムネイル画面で連写データを確認する場合」(▶P.290)のサムネイル画面は、「サムネイル/リスト切替え」の設定にかかわらずサムネイル表示されます。
- データを再生/表示する
- データー覧画面(▶P.284)→データを選択→
 ・



- ◎ データは、「音声着信(M211)」の「音量」で設定されている音量で再生されます。
- ◎ 再生/表示できる画像、ムービーのサイズについては、「表示/再生できる画像、ムービーのサイズ((▶P.397)をご参照ください。
- ◎ ダウンロード未完了のデータ、不明フォルダに表示されるデータは再生/表示できません。
- ◎ データによっては画面が乱れる場合や、再生/表示できない場合があります。再生/表示できないデータの場合は、**№**のアイコンを表示します。
- ◎ 海外で再生制限のあるデータをダウンロードした場合、再生制限の確認は 日本時間で行われるため、データによっては再生できない場合があります。
- ◎ データの再生/表示時に使用できるキーは、データの種類や、再生中/停止中などの状態によって異なります。 ⑤ を押して、キー操作のガイドをご確認ください。
- ◎フォルダやデータによっては、LISMOなどデータフォルダ以外の機能が起動する場合があります。その場合の操作は、「データフォルダ」では説明していません。各機能の説明をご参照ください。

フォルダ/データ	参照先
「LISMO」フォルダ内の データ再生中	▶P.260「楽曲/ビデオクリップ/ビデオ再生中のキー操作について」
「クーポンフォルダ」内の データ再生中	▶P.198「auケータイクーポンを取得する」 ▶P.200「auケータイクーポンを使う」
「チャンネルボックス」 フォルダ表示中	▶P.170「Myチャンネルから番組を再生する」
「マルチフォルダ」内の データ再生中	▶P.170「マルチフォルダから番組を再生する」
「ブック」フォルダ内の データ再生中	▶P.268「電子書籍コンテンツを読む」
「Eメールフォルダ」の 「受信ボックス」 「送信ボックス」表示中	▶P.135「データフォルダのEメールを利用 する」
「地図フォルダ」の データ再生中	▶P.180「地図ビューアーを利用する」
「災害時ナビフォルダ」の データ再生中	▶P.181「災害時ナビを利用する」

ムービー/EZムービー

◎ を押すと、一時停止/再生を切り替えることができます。

- ◎一時停止中は、次のキーをご利用になれます。
- ◎ ✓ を押すと、全画面表示と通常の表示を切り替えることができます。 ※別のムービー/EZムービーを再生する際も切り替えた画面表示で再生されます。
- ◎ O を押すと、拡大再生のON/OFFを切り替えることができます。
- ◎ハイパーリンクが設定されている場合は、回(リンク)と表示されます。ハイパーリンクを利用する操作については、「EZムービーからハイパーリンクを利用するには」(▶P.168)をご参照ください。

フォト(画像)

◎ (ズーム)を押すと、ズームバーと拡大倍率が表示され、次の操作ができます。

団(+):画像を拡大 ※最大のときは表示されない

回(-):画像を縮小 ※最小のときは表示されない

● (保存):表示範囲を壁紙(フルワイド)サイズで保存● :Fit再生

- ※表示している画像がUPEC画像の場合は、画像のEx/f情報に回転した向きが配録され、次 回表示時にも回転した向きで画像が表示されます。ただし、画像にEx/f情報がない場合や、 著作権保護が設定されている場合など、回転した向きが記録されない場合があります。
- ◎ [9] を押すと、画面に合わせた表示と通常の表示を切り替えることができます。
- ◎ [#]を押すと、全画面表示と通常の表示を切り替えることができます。
 ※データフォルダを終了するまで、別の画像を表示する際も切り替えた画面表示で表示されます。
- ◎ ★ を押すと、撮影日時、画像サイズ、容量の表示/非表示を切り替えることができます。

キャラクター/ダイナミックフォトデータ

- ◎データフォルダがグループ表示モード(▶P.302)に設定されている場合は、キャラクター/ダイナミックフォトデータに含まれる画像が1件のデータとしてデーター覧画面に表示されます。
- ◎データフォルダが個別表示モード(▶P.302)に設定されている場合は、「ダイナミックフォト」フォルダ以外では、キャラクター/ダイナミックフォトデータに含まれる画像が個別の画像としてデーター管画面に表示されます。
- ◎「ダイナミックフォト」フォルダでは、グループ表示モード/個別表示モードにかかわらずキャラクター/ダイナミックフォトデータに含まれる画像が1件のデータとしてデーター覧画面に表示されます。
- ◎ データフォルダ内のすべてのデータを表示する「全データ」フォルダでは、 グループ表示モード/個別表示モードにかかわらずキャラクター/ダイナ ミックフォトデータに含まれる画像が個別の画像としてデーター覧画面に 表示されます。
- ◎ 個別の画像を表示した場合は、連続再生されません。

ボイス/メロディ

◎ ●を押すと、一時停止/再生を切り替えることができます。

Flash®

- ◎ 再生中/一時停止中は、次のキーをご利用になれます。
 - ●:リンク選択/再開(一時停止中) ◆:カーソル移動

勿须 :一時停止/終了

au Media Tunerのワンセグ録画データ/外部録画データ

- ◎ 再生中/一時停止中は、次のキーをご利用になれます。
 - (PAUSE/再生):一時停止/再生
 - [全画面表示/横画面表示/通常表示の切り替え
 - (・):早見再生→早送り→高速早送り(再生中)
 - ・ きき戻し→高速巻き戻し(再生中)
 - 図 (機能):「字幕設定」「音声設定」が選択可能、ただし一時停止中は操作できません。
 - *** / # :コマ戻し/コマ送り(一時停止中)
 - 5 :再生を開始する分を指定
- ◎ビュースタイルでワンセグ録画データを再生中に®■を押すと、一時的に 再生制御バーが表示されます。再生制御バーが表示されている間は、次の キー操作ができます。
 - □■:早見再生→早送り→高速早送り
 - :巻き戻し→高速巻き戻し
 - 匝 (1秒以上長押し):30秒早送り
 - (1秒以上長押し):10秒巻き戻し
 - ◎ (1秒以上長押し):一時停止/再生
- ◎外部録画データは、microSDメモリカード内の「外部録画データ」フォルダにのみ保存されます。
- ○外部録画データの再生時は、字幕が表示されません。
- ◎外部録画データの再生時は、「主副切替」の設定は無効となります。
- アドレス帳(vCardデータ)、スケジュール/タスクリスト(vCalendarデータ) ◎データにシークレットが設定されている場合は、内容を表示できません。 「シークレット(M427)」を「表示する」に設定すると内容を表示できます。

テキスト

- ◎全角5,120/半角10,240文字まで表示できます。
- ◎テキスト(TXT)に電話番号/Eメールアドレス/URL/GPS情報が含まれている場合は、情報を選択→⑥と操作すると、サブメニューが表示されます。各サブメニューについては、「差出人/宛先/件名/電話番号/URL/GPS情報/FeliCa情報を利用する」(▶P.132)をご参照ください。

290

■連写データを表示する

データフォルダがグループ表示モード(▶P.302)に設定されている場合は、連写データに含まれる画像が1件のデータとしてデーター覧画面に表示されます。連写データに含まれる画像をサムネイル画面に表示したり、連続再生することなどができます。

//memo

- ◎グルーブ表示モード(▶P.302)に設定されている場合でも、データフォルダ内のすべてのデータを表示する「全データ」フォルダでは連写データに含まれる画像が個別の画像としてデーター覧画面に表示されます。連写データに含まれる画像をサムネイル画面で確認する場合や、連続再生する場合は、データフォルダ内のすべてのデータを表示する「全データ」フォルダ以外で連写データを表示してください。
- ◎「グループ保存」した連写データのみ有効な操作です。
- データー覧画面(▶P.284)→連写データを選択
- サムネイル画面で連写データを確認する場合
- 2 (一覧)

連写データに含まれる画像がサムネイル画面に表示されます。

- **3** 画像データを選択→
 - ☑:次の画像を表示
 - ☑:前の画像を表示
 - (ズーム)を押すと、次の操作ができます。
 - 団(+):画像を拡大 ※最大のときは表示されない
 - □(-):画像を縮小 ※最小のときは表示されない
 - (保存):表示範囲を壁紙(フルワイド)サイズで保存
- 連写データを連続再生する場合
- ② □ (連再生)→[連続再生(軌跡なし)]/[連続再生(軌跡あり)]

連写データが連続再生されます。

「連続再生(軌跡あり) |を選択した場合は、被写体の軌跡が合成され、連

続した動きとして再生されます。

● (終了)を押すと、連続再生を終了してデーター覧画面に戻ります。

■位置情報付加ムービー/画像を再生する

ムービー/画像に登録された位置情報(GPS情報)を編集したり利用することができます。

データー覧画面(▶P.284)→位置情報付加ムービー/画像を選択→ ● → 戸 (サブメニュー)

2	GPS 情報編集	更新	付加されているGPS情報を更新します。 ▶P.184「他の機能でGPS情報を付加す るには」
		GPS 情報詳細	付加されているGPS情報の確認レベルなどを表示します。
		削除	付加されているGPS情報を削除します。
	EZナビウ	オーク	GPS情報をもとにEZナビウォークを起動 「地図を表示する」「ここへ行く」 ▶P.177「EZナビウォークを利用する」

Mmemo

◎ GPS情報が付加されていないデータを選択して、Խ (サブメニュー)→ [GPS情報編集] → [はい] と操作すると、GPS情報を付加できます。(▶P.184「他の機能でGPS情報を付加するには」)

ただし、次のデータについては、GPS情報は付加できません。

- データサイズが1,532KBを超えるフォト、または横2,048×縦1,536を超えるフォト
- · QVGA/VGAサイズのムービー
- microSDメモリカードのカメラフォルダ内に保存されたフォト
- ・ 著作権保護が設定されている画像·EZムービー

▋ ライセンス未取得データを再生する

ライセンス未取得データは、暗号化されているため、そのままでは再生できません。

データー覧画面(▶P.284)→ライセンス未取得データを 選択→ ●

FZwebのサイトが表示されます。

画面の指示に従って操作

ライセンスを取得できます。ライセンスを取得したデータは、データの 種類に応じたフォルダに移動して、再生できるようになります。

■ ケータイアレンジファイルを再生する

データー覧画面(▶P.284)→ケータイアレンジファイル を選択→ ⑥

ケータイアレンジファイル内のデータが項目で一覧表示されます。

2 項目を選択→ ●

ケータイアレンジファイル内のデータを個別に表示できます。



◎ ケータイアレンジファイル内のデータを個別に表示してから登録すること はできません。

| デコレーションアニメ∕デコレーションメールの | テンプレートを再生する

テンプレートを再生して、デコレーションアニメ/デコレーション メールを作成できます。

データー覧画面(▶P.284)→デコレーションアニメ/ デコレーションメールのテンプレートを選択→□(再生)

- デコレーションアニメを作成する場合
- 🎴 🕅 (サブメニュー)→[デコレーションアニメ作成]
- デコレーションメールを作成する場合
- [2] アワリ (メール作成)



◎ データー覧画面でデコレーションアニメ/デコレーションメールのテンプレートを選択して ⑥ (作成)を押しても、デコレーションアニメ/デコレーションメールを作成できます。

▋ デコレーションエモジパックを展開する

ダウンロードして保存されたデコレーションエモジパックは、複数の デコレーション絵文字を1つのデータにまとめたもので、そのままで は再生できません。展開すると、デコレーション絵文字として利用でき ます。

データー覧画面(▶P.284)→デコレーションエモジパックを選択→⑥(展開)→[はい]

▋コンテンツパックを展開する

コンテンツパックは、複数のコンテンツを1つのデータにまとめたもので、そのままでは再生できません。展開すると、コンテンツパックに含まれていたデータは、データの種類に応じたフォルダに保存されます。

データー覧画面(▶P.284)→コンテンツパックを選択→ ● → ● → [はい]

//memo

- ◎ ライセンス未取得のコンテンツパックの場合は、ライセンスを取得すると 自動的に展開されます。(▶P.291「ライセンス未取得データを再生する」)
- ◎ コンテンツパックにEZアプリアーカイブが含まれていた場合は、EZアプリアーカイブも自動的に解凍されます。解凍されたEZアプリは、EZアプリメニュー(▶P.185)に追加されます。
- ◎コンテンツパックにケータイアレンジファイルが含まれていた場合は、展開が完了した後、ケータイアレンジ設定画面が表示されます。「設定する」を選択すると、コンテンツパックに含まれていたケータイアレンジファイルによってCAO05の設定が一括変更されます。
- ◎ コンテンツパックの展開が完了すると、コンテンツパックは自動的に削除されます。

▋コンテンツパックリンクを再生する

コンテンツパックにコンテンツパックリンクが含まれていた場合は、コンテンツパックリンクからコンテンツパックに含まれていたデータを表示/再生することができます。また、関連するサイトのリンク情報が含まれている場合は、EZwebでサイトを表示できます。

- データ一覧画面(▶P.284)→コンテンツパックリンクを 選択→ ⑥
- 2 コンテンツを選択→ ●

■オートプレイで再生/表示する

選択したフォルダ内のムービー、フォト、ピクチャなどのデータを連続で再生/表示できます。

- フォルダー覧画面(▶P.284)→ 団 (サブメニュー)
- [2] [オートプレイ]→フォルダを選択→ ●



◎ アニメデータや音のみのデータ、再生制限のあるデータなど、データによっては再生されません。

データを管理する

データー覧画面、データ再生/表示中の画面で (サブメニュー)を押すと、さまざまな操作ができます。表示中の画面やデータの種類によって、サブメニューに表示される項目は異なります。

- データー覧画面(▶P.284)でデータを選択中またはデータ再生/表示中(▶P.288)→ 771 (サブメニュー)
- 2 登録 ▶P.294「データを他の機能に登録する」 デコレーション ▶P 121「デコレーションアニメを送る」 アニメ作成 音量変更 音量を変更します。 着Flash/Flash®/メニュー用Flash®の 再牛クオリティ 変更 再生品質を切り替えます。 high:画質が美しく、動きは緩やか medium:標準 low:画質が粗く、動きは速い 再開 データの再生を再開します。 時間指定ジャンプ 時間を指定して再生位置を変更します。 Eメール添付 データを添付してEメール/デコレー ションアニメを作成します。 ▶P.118「Eメールを送る」 ▶P.121「デコレーションアニメを送る」

連続再生	 ▶P.290「連写データを連続再生する場合」 ・「連続再生」は、データフォルダがグループ表示モード(▶P.302)に設定されている場合のみサブメニューに表示されます。 ・データフォルダ内のすべてのデータを表示する「全データ」フォルダでは、グループ表示モード/個別表示モードにかかわらず「連続再生」は表示されません。
グループ解除	連写データに含まれる画像をすべて通常の画像データに変換します。 ・グループ解除した画像は、同じフォルダに保存されます。 ・「グループ解除」は、データフォルダがグループ表示モード(▶P.302)に設定されている場合のみサブメニューに表示されます。 ・データフォルダ内のすべてのデータを表示する「全ナックリフォルダでは、グループ表示モード/個別表示モードにかかわらず「グループ解除」は表示されません。
1枚コピー	連写データに含まれる画像をコピーします。コピーされた画像は、連写データと同じフォルダに通常の画像データとして保存されます。
1件削除	連写データに含まれる画像を削除します。
フォルダ移動	▶P.295「データを別のフォルダに移動 する」
microSDへ移動 microSDへコピー	▶P.296[データをmicroSDメモリカー ドへ移動/コピーする」
削除	▶P.84「データを削除する」
赤外線送信	▶P.327「各機能のサブメニューから赤 外線で送信する」

Bluetoot	h送信	▶P.324「Bluetooth®でデータを送受信 する」
着うた保存	字	データの一部を着うた®としてデータフォルダに保存します。 ▶P.261「着うた®として保存する」
全画面再生	ŧ	全画面再生に切り替えます。 ・ 「井」を押すと全画面再生と通常の表示を切り替えることができます。 ・ データフォルダを終了するまで、別の画像を表示する際も切り替えた画面表示で表示されます。 ・ データにより切り替えができない場合があります。また、データフォルダ以外から再生した場合は、全画面再生(縦Fit)から全画面再生(横Fit)へ切り替えることができません。
拡大再生		拡大再生のON/OFFを切り替えます。 「ON」「OFF」 ・ O を押してもON/OFFを切り替え ることができます。
画像編集		▶P.298「フォトを編集する」
ファイル! 変換	ナイズ	カメラモードで撮影した画像の縦横サイズを変更せずに、データサイズ(容量)を100KB以下または500KB以下のサイズに変換します。 ・著作権保護が設定されている画像は、変換できません。
	テロップ編集	▶P.299「ムービーのテロップを編集する」
編集	アフレコ編集	▶P.300「ムービーの音声のみを録音し直す」
	シーン編集	▶P.300「ムービーのシーンを編集する」
タイトル組	扁集	データのタイトルを変更します。 ・全角20/半角40文字まで入力できます。 ・タイトルを変更しても、データ再生中や 停止中の画面には、変更前のタイトルが 表示されることがあります。

GPS情報 EZナビウ		▶P.290「位置情報付加ムービー/画像 を再生する」
画面設定	カラーマネー ジメント 明るさ設定	画質を調整します。 「標準」「色鮮やか」「シネマ」「リビング」 画面の明るさを調整します。 「自動調節モード」「Level5 ~ [Level]
	エッジエンハンサ	画面での顔の輪郭などがくっきり見える ように補正するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
サイトへ打	妾続	リンク情報が含まれている場合にサイト を表示します。
検索		データを検索します。 タイトル検索:入力した文字がタイトルの 先頭と一致するデータを検索 日付検索:指定した日付にデータフォルダ に保存したデータを検索 設定データ検索:各機能に登録している データを検索 ・「タイトル検索」では、全角20/半角40 文字まで入力できます。
ソート		アーター覧画面での並びかたを設定します。 「保存日時(降順)」「保存日時(昇順)」「タイトル(降順)」「タイトル(昇順)」「容量(降順)」「容量(昇順)」
サムネイル リスト切む		▶P.288「サムネイル表示とリスト表示を切り替える」
詳細情報		▶P.300「データの詳細情報を表示する」
楽曲詳細習	表示	着うたフル®、PCなどで購入した着うたフル®や楽曲データ、CD読み込みデータ、ビデオクリップ、LISMO Music Storeで購入したビデオクリップのデータの詳細情報を表示します。 ・曲名/アーティスト名/アルバム名/トラック番号/再生時間/権利者情報/販売元の確認ができます。

映像詳細表示	ビデオデータの詳細情報を表示します。 ・タイトル名/スタッフ/キャスト/制作年/制作国/シリーズ情報/再生時間/権利者情報/販売元/ジャンル/関連ワード/コンテンツ概要/パッケージ小見出し
アドレス詳細表示	選択中のメールの差出人/返信先/宛 先/送信先(To/Cc/Bcc)のアドレス を表示します。

▋データを他の機能に登録する

データフォルダに保存されているデータは、着信音や待受画面などに登録して利用できます。データの種類と登録先一覧の対応関係については、「データの登録先一覧」(▶P.395)をご参照ください。

データ再生/表示中(▶P.288)→□(登録)、またはデーター覧画面(▶P.284)→™(サブメニュー)→[登録]

データの種類により表示される登録先選択項目と登録操作は異なります。 画面の指示に従って操作してください。

- 画像を登録する場合は、登録先を選択後、画像をリサイズする画面が表示される場合があります。 (リサイズ)を押して大きさを変更できます。
- アドレス帳に登録する場合は、「他の機能からアドレス帳に登録する」 (▶P.95)をご参照ください。

//memo

- ◎ 機能に登録しているデータには、データの一覧などで**囁**が表示されます。
- ◎機能に登録しているデータをデータフォルダから削除した場合は、登録先の機能はお買い上げ時の設定に戻ります。

ただし、ケータイアレンジの対象の機能の設定を部分変更した場合で、機能に登録しているデータをデータフォルダから削除した場合は、登録先の機能はケータイアレンジの設定に戻ります。

◎機能からデータフォルダ内のデータを選択して登録できる場合でも、データフォルダから機能に登録できない場合があります。

- ◎ microSDメモリカード内のデータフォルダのデータを登録する場合は、 データが本体内のデータフォルダに移動されます。
- アドレス帳(vCardデータ)やスケジュール/タスクリスト(vCalendarデー タ)の登録について
- ◎ データにシークレットが設定されている場合は、「シークレット(M427)」 を「表示する」に設定すると登録できます。
- ◎ 登録してもデータの一覧などで**雪**は表示されません。
- 登録後に削除しても、登録先の内容は削除されません。

▋データをEメールに添付する

データー覧画面(▶P.284)→データを選択

→ m (サブメニュー) → [Eメール添付] → [Eメール] / [デコレーションアニメ]

選択したデータを添付したFメール作成画面/デコレーションアニメ 作成画面が表示されます。

▶P.118「Fメールを送る」、▶P.121「デコレーションアニメを送る」

Mmemo

◎ データに位置情報(GPS情報)が付加されている場合は、データを添付する か、GPS情報を本文に入力するかを選択できます。(「デコレーションアニ メ |を選択した場合を除く。)

データ+GPS情報	データを添付して、GPS情報を本文に入力します。
データのみ	データを添付します。
GPS情報のみ	GPS情報を本文に入力します。

○静止画データを選択したときは、添付方法を選択する画面が表示される場 合があります。

そのまま添付	縮小しないで添付します。 ・ 「そのまま添付」は、画像の容量が2MB以下の場合のみ選択できます。
縮小して添付*1	横240×縦320ドット以内の大きさに縮小して添付します。CA005で撮影した壁紙(フルワイド)サイズのフォトを選択した場合、画像を横179×縦320ドットに縮小して添付します。 ※データによっては、90度回転する場合があります。 ※縮小したデータは「グラフィック」フォルダに保存されます。

リサイズして 添付 ^{*2}	画像をリサイズして添付します。 [壁紙(小)] / [壁紙(乗準)] / [0.3M] / [壁紙(フルワイド)] / [2M] / [3M] / [5M] / [5M
QQVGAサイズで 添付* ³	
中止	添付しません。

- ※2 CA005で撮影した壁紙(フルワイド)サイズのフォトを選択した場合は表示されませ
- ※3 CA005で撮影した5.000KB以下のフォトを選択した場合は表示されません。
- ◎ 連写データの1枚1枚個々に表示された画像は添付できます。ただし、グ ループ表示モード(▶P.302)に設定されている場合で、サムネイル画面 から連写データを表示した場合(▶P.290)は、添付できません。
- ◎ キャラクター/ダイナミックフォトデータは、添付できません。
- ◎Eメールで送信可能なデータの種類については、「Eメールで送信可能な データー覧 I(▶P398)をご参照ください。
- ◎microSDメモリカード内のデータフォルダのデータを添付する場合は、 データが本体内のデータフォルダにコピーされます。

▋データを別のフォルダに移動する

データフォルダの各フォルダに保存されたデータは、移動可能な範囲 で他のフォルダへ移すことができます。

データー覧画面(▶P.284)→ 団(サブメニュー) → 「フォルダ移動]

2	1件移動	データ一覧画面で選択中のデータを移動します。	
	選択移動	表示中のフォルダ内のデータを選択して移動します。	
		データフォルダ内のすべてのデータを表示する 「全データ」フォルダでは、「選択移動」は選択で きません。	
	フォルダ内 全件移動 (全件移動)	表示中のフォルダ内の全データを移動します。 ・データフォルダ内のすべてのデータを表示する 「全データ」フォルダのサブメニューでは、「全件 移動」は選択できません。	

3	ユーザーフォルダ	「ユーザーフォルダ」に移動します。
	対応フォルダ*	データの種類に応じて移動可能なフォル ダに移動します。

※移動可能なフォルダが、データの種類に応じて表示されます。

Memo

- ◎データによっては、他のフォルダに移動できません。
- ◎ 「選択移動」や「フォルダ内全件移動」を選択した場合、表示中のフォルダやデータによっては、移動できないフォルダが選択できる場合があります。
- ◎ データ再生/表示中、一時停止中、再生停止中に 図 (サブメニュー)→[フォルダ移動]と操作すると、1件移動になります。
- ◎ 1件の連写データとしてデーター覧画面に表示されている連写データを移動した場合は、その連写データに含まれる画像がすべて移動されます。
- ◎連写データに含まれる画像の一部を個別に選択して別のフォルダに移動した場合は、移動先のフォルダで1件の連写データとなります。元のフォルダに戻した場合は、移動しなかった画像を含めて1件の連写データに戻ります。

【データをmicroSDメモリカードへ移動∕ 【コピーする

本体内のデータフォルダのデータをmicroSDメモリカードに移動/コピーできます。

- データー覧画面(▶P.284)→ 777 (サブメニュー)→ [microSDへ移動] / [microSDへコピー]
- データー覧画面で選択中のデータを移動/コ 1 件移動/ コピー ピーします。 選択移動/ 表示中のフォルダ内のデータを選択して移 コピー 動/コピーします。 フォルダ内全件 表示中のフォルダ内の全データを移動/ 移動/コピー ピーします。 (全件移動/ データフォルダ内のすべてのデータを表示 全件コピー) する[全データ]フォルダのサブメニューで は、「全件移動」/「全件コピー」と表示されま す。選択すると本体内のデータフォルダの全 データを移動/コピーします。

3	カメラ	microSDメモリカード内のデータフォルダの
	フォルダ	「カメラフォルダ」に移動/コピーします。
	ユーザー	microSDメモリカード内のデータフォルダの
	フォルダ	「ユーザーフォルダ」に移動/コピーします。
	対応フォルダ	データの種類に応じてmicroSDメモリカード
		内の移動/コピー可能なフォルダに移動/コ
		ピーします。
	PCフォルダ	microSDメモリカード内の「PCフォルダ」に
		移動/コピーします。
	SD-Video	microSDメモリカード内の「SD-Videoフォ
	フォルダ	ルダ」に移動します。

※移動/コピー可能なフォルダが、データの種類に応じて表示されます。

Mmemo

- ◎ データによっては、microSDメモリカードに移動/コピーできない場合が あります。
- ◎ Flash®をmicroSDメモリカードに移動すると、Flash®に保存されていた 記録情報は削除されます。
- ◎「ワンセグ録画データ」フォルダ内のデータは、「SD-Videoフォルダ」の「ワ ンヤグ緑面データーフォルダにのみ移動/コピーできます。また、データを 移動するとタイトルが変更される場合があります。
- ◎データ再生/表示中、一時停止中、再生停止中に囫(サブメニュー) →[microSDへ移動] / [microSDへコピー] と操作すると、1 件移動 / コ ピーになります。
- ◎ 1件の連写データとしてデーター覧画面に表示されている連写データを移 動した場合は、その連写データに含まれる画像がすべて移動されます。
- ◎ 連写データに含まれる画像の一部を個別に選択して別のフォルダに移動し た場合は、移動先のフォルダで1件の連写データとなります。元のフォルダに 戻した場合は、移動しなかった画像を含めて1件の連写データに戻ります。
- ○1件の連写データとしてデーター覧画面に表示されている連写データをコ ピーした場合は、その連写データに含まれる画像がすべてコピーされます。 コピーされた連写データは、別の連写データとなります。
- ◎連写データに含まれる画像の一部を個別に選択してコピーした場合は、通 常の画像データとしてコピーされます。

au one データフォルダにデータを預ける

データをメールに添付して送信することで、au one My Pageのau one データフォルダにデータを預けることができます。

- フォルダー覧画面(▶P.284)→ pm (サブメニュー) →[au oneデータフォルダ]→[メールでお預り] Eメール作成画面が表示されます。
- 2 [∅ 添付]

添付データ一覧画面が表示されます。

データを添付する方法については、「Eメールにデータを添付する」 (▶P.119)、「添付データを変更・解除する」(▶P.119)をご参照くだ さい。

データを添付→ 🎞 (送信)

Mmemo

- ◎ 宛先/件名/本文は、編集せずに送信してください。
- ◎フォルダー覧画面(▶P.284)→m(サブメニュー)→[au oneデータフォ ルダ]→[お預りデータ確認]と操作すると、F7webでau one データフォル ダのトップページを表示して、保存データの確認やデータのダウンロードな どができます。
- ◎ au one My Pageをご利用になるには、au one My Pageへの登録が必要 です。また、au one-IDをお持ちのお客様は、「ケータイPC連動設定」を行う とパソコンからもau one My Pageの確認・編集を行うことができます。
- ◎ EZ番号通知設定を「通知しない」に設定していると、au one My Pageは利 用できません。
- ◎ au one データフォルダにデータを保存する場合は通信料がかかります。
- ◎ au one My Pageの解約および携帯電話サービスの解約などの場合、au one データフォルダでお預かりしているデータはすべて削除されます。

■保存できるデータの種類とデータサイズについて

データ種別によって、保存できるデータサイズが異なります。

フォルダ	データ種別	保存できる データサイズ
ムービー フォルダ/	ムービー/EZムービー(AMC/ 3GP)	500KB
EZムービー	ムービー/EZムービー(3G2)	500KB
フォトフォル	JPEG画像	2,048KB
ダ <i>/</i> グラフィック	PNG画像/GIF画像/GIFアニメ/ アニメ(MMF)	500KB
	Flash [®] データ	100KB
ボイスフォル ダ/ボイス	ボイス(QCP)/ボイス(HVS)	500KB
プレイリスト	プレイリスト	300KB
ライセンス未取得	ライセンス未取得データ	500KB
サウンド	着うた®(3G2)/着うた®(3GP)	500KB

フォルダ	データ種別	保存できる データサイズ
サウンド	メロディ/アニメ&メロディ	500KB
カラオケ	テキスト&メロディ/テキスト&アニメ&メロディ/テキスト&アニメ	500KB
クーポン フォルダ	クーポン情報	500KB
フレーム	フレーム	500KB
スタンプ	スタンプ	
PIM情報	アドレス帳(vCardデータ)/スケ ジュール·タスクリスト(vCalendar データ)	500KB
テキスト	テキスト(TXT)/テキスト(MMF)	500KB
Eメール装飾	デコレーション絵文字	100KB
データ	Flash®	100KB

#memo

- ◎「ユーザーフォルダ」内の「プライベート」フォルダに保存されているデータ や、著作権保護が設定されているデータは、au one データフォルダに保存 できません。
- ◎キャラクター/ダイナミックフォトデータは、au one データフォルダに保存できません。

フォトを編集する

- データー覧画面(▶P.284)→フォトを選択→ 団 (サブメニュー)→[画像編集]
 - 画像編集メニューが表示されます。
- フレーム フレームを追加します。

 「オリジナル」「データフォルダ」
 ・480×854を超えるサイズのフレームは使用できません。

スタンプ	スタンプを貼り付けます。 「オリジナル(小/中/大)」「データフォルダ」 ・480×696を超えるサイズのスタンプは使用 できません。
文字合成	文字を入力して合成します。「文字入力」「文字色」 「背景色」「文字サイズ」を設定できます。
特殊効果	特殊効果を適用します。 「モノトーン」「ネガ反転」「残像」「ゆがみ」「遠近」 「ポートレート」「アート系」「パズル」「きらきら」 「ぼかし」「浮き上がり」「ひねり」「肖像」「色調」「ぼ よーん」「スタイル」
切り出し* ²	次のサイズに画像の一部を切り出します。 壁紙(小):横120×縦160 壁紙(標準):横240×縦320 0.3M:横640×縦480 壁紙(フルワイド):横480×縦854 2M:横1,600×縦1,200 3M:横2,048×縦1,536 5M:横2,560×縦1,920 8M:横3,264×縦2,448 9M(フルワイド):横4,128×縦2,320
	次のサイズに画像をリサイズします。 「壁紙(小)」「壁紙(標準)」「0.3M」「壁紙(フルワイド)」「2M」「3M」「5M」「8M」 ・リサイズする前の画像の縦と横の比率に合わせてリサイズされます。例えば、横1,280×縦960の画像を「壁紙(標準)」にリサイズすると、横320×縦240の画像になります。 ・壁紙(標準)サイズで撮影した画像を選択した場合、「0.3M」は「0.3M(壁紙用)」と表示されます。
画像回転	画像を回転します。
ビジネス 補正* ²	四角い被写体の輪郭を指定して四角く切り出して 保存します。
保存*1	編集した画像を保存します。

Eメール添 編集した画像を保存してEメール/デコレーショ 付*1 ンアニメに添付します。

- ※1操作€で囫(編集)を押して画像編集メニューに戻ったときのみ選択できます。
- ※2編集した後の画像サイズが0.3M/2M/3M/5M/8M/9M(フルワイド)/13Mである場合は、LISMO(音楽&ビデオ)またはau Media Tunerの起動中に編集の操作を行うと、編集に失敗します。LISMO(音楽&ビデオ)またはau Media Tunerを終了してから画像を編集してください。

3 ● (保存)

編集した画像が保存されます。

図(編集):加工内容を反映して画像編集メニューに戻り、加工を追加します。

回(Eメール):編集した画像を保存してEメール/デコレーションアニメに添付します。

Mmemo

- ◎画像によっては編集すると、画質が劣化することがあります。
- CA005以外で撮影した画像は、編集できない場合があります。
- ◎ 著作権保護が設定されている画像は編集できません。
- ◎画像編集できる画像の種類については、「編集できる画像の一覧」 (▶P.397)をご参照ください。
- ◎ 画像編集を行った画像は、元の画像と同じフォルダに新たな画像として保存されます。

▋ムービーのテロップを編集する

録画サイズが「QCIF」で録画したムービーには、撮影したムービーと同時に表示する文章(テロップ)を最大4件設定できます。

- **1** データー覧画面(▶P.284)→ムービーを選択
 - **→ 団 (サブメニュー) → [ムービー編集] → [テロップ編集]**
 - →[新規]
 - テロップをあらかじめ編集していた場合は「編集」を選択すると、操作 のテロップー覧画面が表示されます。
 - 「消去」を選択すると、作成したテロップを消去します。
 - 「再生」を選択すると、編集したムービーを再生してテロップを確認できます。

- ② (▶)/ ③ (II)でテロップの始点を表示→ 団 (始点) テロップの始点が設定されます。

 ※始点より前に巻き戻すことはできません。
- (▶) / (■) (でテロップの終点を表示→ 団(終点)
 テロップの終点が設定され、テロップ内容編集画面が表示されます。
- 4 テロップを入力→ ●

全角20/半角40文字まで入力できます。
回(次へ)を押して、テロップを4件まで作成できます。操作2~1を繰り返します。

例 (サブメニュー)を押して「文字色設定」「背景色設定」「文字編集」を選択すると、入力したテロップの文字色/背景色/内容を編集できます。



次へ OK サブォーっ

《テロップ 内容編集画面》

[● → [編集]

テロップ一覧画面が表示されます。 テロップ一覧画面で (サブメニュー)を押して次の操作ができます。

編集	選択したテロップを編集します。 ・テロップの開始・終了時間を変更したり、「四(サブメニュー)を押して文字色/背景色/内容を編集できます。
削除	選択したテロップを削除します。
挿入	挿入位置を選択して新しいテロップ を追加します。 ・テロップは1つのムービーに4件ま でです。
上に 移動	選択したテロップの位置を1つ上に 移動します。



《テロップ一覧画面》

6 ●→□(戻る)→[保存]



- \bigcirc CAO05以外で録画したムービーは、編集できない場合があります。
- ◎テロップの始点/終点を編集すると、修正していないテロップの再生時間が変更される場合があります。
- ◎ テロップには、改行を1つだけ入力できます。
- ◎ テロップを入力するときの改行位置によっては、ムービー再生時に文字が表示されない場合があります。
- ◎テロップの開始時間と終了時間を同じ時間にすることはできません。
- ◎ ムービー編集を行ったムービーは、元のムービーと同じフォルダに新たなムービーとして保存されます。

■ムービーの音声のみを録音し直す

録画サイズが「QCIF」で録画したムービーに録音されている音声を消 夫して、音声を録音し直すことができます。

- データー覧画面(▶P.284)→ムービーを選択→ 団 (サブメニュー)→[ムービー編集]→[アフレコ編集]
- ② (開始)→録音を開始□ (キャンセル):最初から録音をやり直す
- 3 ムービーが終了(▶):アフレコを付加したムービーを再生

//memo

- ◎ CA005以外で録画したムービーは、編集できない場合があります。
- ◎ ムービー編集を行ったムービーは、元のムービーと同じフォルダに新たな ムービーとして保存されます。

■ムービーのシーンを編集する

録画サイズが「QVGA」「VGA」で録画したムービーを、部分的に切り出すことができます。

- データー覧画面(▶P.284)→ムービーを選択→ ⑦ (サブメニュー)→[ムービー編集]→[シーン編集]
- 2 切り出し ムービーの一部を切り出して、「QVGA」「VGA」のムービーのまま保存します。
 ・180秒まで切り出すことができます。
 QCIF 変換

 い15秒まで切り出して、「QCIF」のムービーとして保存します。
 ・15秒まで切り出すことができます。
 ・切り出したムービーをEメールに添付することができます。



memo

- ◎ CAOO5以外で録画したムービーは、編集できない場合があります。
- ◎切り出しを行ったムービーは、元のムービーと同じフォルダに新たなムー ビーとして保存されます。「QCIF変換」を行ったムービーは、本体内のデー タフォルダの「EZムービー」フォルダに新たなムービーとして保存されま す。

▋データの詳細情報を表示する

データー覧画面(▶P.284)→データを選択→ [サブメニュー → [詳細情報]



memo

- ◎着うたフル®、PCなどで購入した着うたフル®や楽曲データ、CD読み込み データ、ビデオクリップ、LISMO Music Storeで購入したビデオクリップ のデータの詳細情報は「楽曲詳細表示」(▶P.294)で確認します。
- \bigcirc ビデオデータの詳細情報は「映像詳細表示」(▶P.294)で確認します。

■データ詳細情報画面の内容

データによって表示される項目は異なります。

項目	情報内容
タイトル*	データのタイトル
データ取得日**	データフォルダへ保存した日時
ファイル名	ファイル名
ファイルサイズ	ファイルサイズ
保存サイズ	保存のためmicroSDメモリカードを使用している容量(microSDメモリカード内のデータのみ表示)
Suspend中 ファイルサイズ	ダウンロード未完了ファイルのダウン ロード済みのファイルサイズ
ダウンロード完了 サイズ	ダウンロード未完了ファイルのダウン ロード完了後のファイルサイズ
再生時間	再生に要する時間
表示サイズ*	横×縦のドットサイズ
撮影日時	ムービー、フォトの撮影日時
登録状況	登録している機能
GPS情報	GPS情報が付加されている場合に表示
GPS情報精度	GPS情報の精度
著作権保護	著作権保護の有無
販売元	販売元
権利者	権利者
放送局	番組を放送した放送局
コピー可能回数	ダビング10対応の録画データのコピー 可能回数
Eメール添付:不可	Eメール添付ができない場合に表示
microSDへ保存:不可	microSDメモリカードへ保存できない 場合に表示
外部機器転送	外部機器転送の可否について表示

	項目	情報内容
着うた保存	字回数	保存済み回数/保存可能回数
アフレコ約	編集:不可	アフレコ編集ができない場合に表示
テロップ約	編集:不可	テロップ編集ができない場合に表示
GPS情報	編集:不可	GPS情報編集ができない場合に表示
部分変更		部分変更の可否について表示
有効期間	/有効日数	有効期間/有効日数を表示
再生有効4 再生有効6		再生有効年月日/再生有効日数
再生可能	回数	再生可能回数
権利者情報	报	権利情報
作成元ID		ファイルを作成したオーサリングツール の固有番号
ファイル 属性	再生専用	再生制限あり、または再生専用で配信された動画データで録画したデータの場合 に表示
	マルチパック	マルチパックデータの場合に表示
	ブック	ブックデータの場合に表示
	災害時ナビ	災害時ナビデータの場合に表示
	地図データ	地図データの場合に表示
	デコレーショ ンエモジ	デコレーションエモジパックの場合に表 示
	Flash	Flash [®] データの場合に表示
	ユーザープレ イリスト/EZ プレイリスト	プレイリスト/EZプレイリストデータ の場合に表示
アレンジ	メニュー	アレンジメニューに対応しているかどう かを「○」「×」で表示
データ種類	别	データの種別
ファイル種別		コンテンツパックに格納されているコン テンツのファイル種別

項目	情報内容
バージョン	バージョン
パックID	パックID
作成日時	コンテンツパックを登録した日時
格納コンテンツ数	コンテンツパックに格納されているコン テンツ数
mif	EZアプリアーカイブのmif番号
格納ファイル番号	コンテンツパックに格納されている順序
オプション情報	コンテンツパックに格納されているコンテンツの情報

[※]データー覧画面に1件のデータとして表示されている連写データ/キャラクター/ダイナミックフォトデータを選択してデータ詳細情報画面を表示した場合は、データに含まれる画像のうち、先頭の画像の情報を表示します。ただし、ファイルサイズと保存サイズは、データに含まれる画像の合計を表示します。

フォルダを管理する

フォルダー覧画面で (サブメニュー)を押すと、さまざまな操作ができます。フォルダの種類によって、サブメニューに表示される項目は異なります。

フォルダー覧画面(▶P.284)→ m (サブメニュー)

フォルダ 使用状況 データフォルダの使用状況を表示します。
・ 件数には「プライベート」フォルダ内のデータと「チャンネルボックス」フォルダ内の番組データは含まれません。
・ 連写データ/キャラクターデータ/ダイナミックフォトデータについては、データに含まれる画像の件数が合計されます。
au oneデータ ▶P.297[au one データフォルダにデータを

預ける

フォルダ名編集	「ユーザーフォルダ」内のサブフォルダ名とクーポンフォルダ内のお気に入りフォルダ名を編集します。 ・全角6/半角12文字まで入力できます。
フォルダ削除 (全件削除)	選択したフォルダ内のデータを全件削除します。 ・「全データ」フォルダを選択したときは、「全件削除」と表示されます。
オートプレイ	▶P.292「オートプレイで再生/表示する」
グループ表示モード/個別表示モード	連写データ/キャラクター/ダイナミックフォトデータの表示モードを設定します。 ・グループ表示モードでは、連写データ/キャラクター/ダイナミックフォトデータが1件のデータとしてデーター覧画面に表示されます。ただし、データフォルダでは、データに含まれる画像が個別の画像としてデーター/ダイナミックフォトデータに含まれる画像が個別の画像としてデーター/ダイナミックフォトデータに含まれる画像が個別の画像としてデーター第画面に表示されます。ただし、「ダイナミックフォト」フォルダでは、1件のデータとしてデーター覧画面に表示されます。

PCドキュメントビューアーを利用する

Microsoft® Excel、Microsoft® Word、Microsoft® PowerPoint®、PDFなどのPCドキュメントデータを表示できます。

PCドキュメントデータの種類	拡張子
Microsoft® Excel	.xls
Microsoft® Word	.doc
Microsoft® PowerPoint®	.ppt

フォルダ

PCドキュメントデータの種類	拡張子
PDFデータ	.pdf
HTMLデータ	.htm
mHTMLデータ	.mht

//memo

- ◎閲覧可能なデータの種類であっても、作成した機器やアプリケーションの バージョンによってはPCドキュメントビューアーで表示できない場合が あります。PCドキュメントビューアーで表示できるファイルの詳細につい ては、http://k-tai.casio.jo/fao/(カシオ携帯電話FAQ)をご覧ください。
- ◎ データの内容によっては、パソコンなど他の機器で表示した内容と異なって表示される場合があります。また、データに含まれるマクロ機能、リンク、JavaScriptなどはご利用になれません。
- ◎ ドキュメントデータは5MBまで表示できます。ただし、画像など圧縮されたデータが含まれているドキュメントデータなどは、5MB以下であっても表示できない場合があります。
- Microsoft® Office 2003(Word、Excel、PowerPoint®)に対応していますが、XMLには対応していません。
- ◎ データフォルダにPCドキュメントデータを保存する際、拡張子が「.html」のデータは「.htm」に、「.mhtml」のデータは「.mht」に変換されます。
- フォルダー覧画面(▶P.284)→[PCドキュメント]データー覧画面にPCドキュメントデータの一覧が表示されます。
- 2 PCドキュメントデータを選択→ ●

再生中/一時停止中は、次のキーをご利用になれます。

- ♠:上下左右にスクロール
 ■■ □ :上下にスクロール
- ●:メニューを表示□ 両:押すたびに縮小表示/拡大表示

■メニューを利用する

PCドキュメントデータ表示中にメニューを表示して、各種操作を行うことができます。

データー覧画面(▶P.284)→PCドキュメントデータを 選択→ ● → ● (メニュー)

2	検索	指定した文字を検索します。 ・検索する文字列は24文字まで入力できます。 ・データ表示中に「1」を押しても、検索できます。 ・データによっては、文字を検索できない場合があります。 ・ ※ (前検索)を押すと、表示中のページより前のページを検索します。● (次検索)を押すと、表示中のページ以降を検索します。
	ページ ジャンプ	ページ番号を入力して指定したページを表示します。 • データ表示中に 2 を押しても、ページジャンプ できます。
	スクリーンキャプチャ	表示中の画面を画像(JPEG)として保存します。 ・データ表示中に[3]を押しても、スクリーンキャ プチャできます。
	編集	▶P.304「PCドキュメントを編集する」
	テキストコピー	Excelデータ/Wordデータの文字をコピーします。 ・データ表示中に「5」を押しても、文字をコピーできます。 ・改行を含む範囲を選択してコピーすることはできません。
	プレビュー 表示切替	PCドキュメントデータ全体の中での現在の表示位置を確認します。 ・もう一度同じ操作をすると、元の表示に戻ります。 ・データ表示中に「6」を押しても、表示を切り替えることができます。
	全体表示	ページ全体を画面に表示します。 ・データ表示中に「7」を押しても、ページ全体を表示できます。

横幅を	ページを画面の横幅に合わせて表示します。
合わせる	・データ表示中に[8]を押しても、画面の横幅に合 わせて表示できます。
バージョン	PCドキュメントビューアーのバージョン情報を表
情報	示します。
	・データ表示中に O を押しても、バージョン情報
	を表示できます。
前ページ/	前ページ/次ページを表示します。
次ページ	・データ表示中に 図 / 図を押しても、前ページ/
	次ページを表示できます。
縦横切替	ページの縦/横を切り替えて表示
	・データ表示中に
	できます。
終了	PCドキュメントビューアーを終了します。

■PCドキュメントを編集する

ExcelデータとWordデータはPCドキュメントビューアーで編集できます。

- データー覧画面(▶P.284)→ExcelデータまたはWord データを選択→ ●
- 2 (メニュー) → [編集]
- Excelデータの場合
- 3 ◆ で編集するセルを選択→●
 - | 本文編集 | 文字を編集します | 文字色変更 | 文字の色を変更します。 | 文字スタイル変更 | 文字スタイルを変更します。 | 「太字」「斜体」「下線」「取消線」 | 文字サイズ変更 | 文字サイズを変更します。 | 表示形式変更 | 表示形式を選択します。

- [5] 四 (保存)→[新規保存]/[上書保存]/[破棄する] [新規保存]を選択した場合は、ファイル名を入力します。
- Wordデータの場合
- ご で編集の開始位置にカーソルを移動→ ⑥ (始点)→ ② で範囲を指定→ ⑥ (終点)
- 4
 本文編集 文字色変更
 文字を編集します 文字の色を変更します。

 文字スタイル変更
 文字スタイルを変更します。 「太字」「斜体」「下線」「取消線」

 文字サイズ変更
 文字サイズを変更します。
- [新規保存]→[新規保存]/[上書保存]/[破棄する] 「新規保存]を選択した場合は、ファイル名を入力します。

Memo

- ◎改行を含む範囲を選択して編集することはできません。
- ◎パソコンで「読み取り専用」または「読み取り専用を推奨する」と設定したファイルであっても編集できますのでご注意ください。

他の機能からデータフォルダにコピーする

アドレス帳、スケジュール、タスクリスト、メモ帳の各機能から、それぞれのデータをデータフォルダにコピーできます。

- | 1 | 各機能のサブメニュー→[データコピー]
- 2
 1件コピー
 選択中のデータをコピーします。

 選択コピー
 表示中のデータを選択してコピーします。

 全件コピー
 表示中の全データをコピーします。

[] 「データフォルダ」/[microSD]

microSDメモリカードをセットしている場合のみ、保存先として [microSD]を選択できます。

Mmemo

- ◎ メモ帳からコピーする場合は、「1件コピー」となります。
- ◎ データに画像が登録されている場合は、「画像ありで実行」「画像なしで実行」を選択できます。
- ◎データに登録されている画像に著作権保護が設定されている場合、画像/ ムービーを含めたvCard/vCalendarデータの容量が1.5MBを超える場合には、画像を付加して保存できません。
- ◎機能によって保存されるフォルダが異なります。

機能	保存されるフォルダ	データ種別
アドレス帳	「PIM情報」フォルダ	アドレスカード(vCard)
スケジュール	「PIM情報」フォルダ	スケジュールカード(vCalendar)
タスクリスト	「PIM情報」フォルダ	タスクカード(vCalendar)
メモ帳	「テキスト」フォルダ	テキスト(TXT)

■ データの保存に失敗した場合は

データフォルダの空き容量/件数が足りない場合は、データフォルダ 不足通知画面が表示されます。

データフォルダのデータを削除したりmicroSDメモリカードへ移動して空き容量を増やしてください。

データ削除	データフォルダのデータを削除して空き容量を
	増やします。
microSDへ移動	データフォルダのデータをmicroSDメモリカー ドへ移動して空き容量を増やします。
	ドへ移動して空き容量を増やします。
EZアプリ削除	EZアプリを削除して空き容量を増やします。

microSDメモリカードをセットしている場合のみ、「microSDへ移動」を選択できます。

※ ライセンス未取得データを選択してライセンスサーバにアクセスしたときは、不足通知画面から 操作できない場合があります。



◎データ一覧画面に1件のデータとして表示されている連写データ/キャラクター/ダイナミックフォトデータをコピー/移動する際に、データフォルダの空き容量/件数が足りない場合は、コピー/移動不可通知画面が表示されます。その場合は、サブメニューからデータの削除や移動を行ってデータフォルダの空き容量を増やしてください。

microSDメモリカードを利用する

市販品のmicroSDメモリカード(microSDHCメモリカードを含む)をCAOO5本体にセットすることにより、CAOO5のデータフォルダ(本体)のデータ/Eメール/Cメールを保存したり、サイズの大きなフォトやムービー、テレビ(ワンセグ)の録画データを直接保存することができます。また、アドレス帳、スケジュール、タスクリスト、EZwebのお気に入りリスト、PCサイトビューアーお気に入り、履歴・学習情報、設定情報の登録内容をmicroSDメモリカードに控えておくことができます。



- ◎ CA005が対応する最大ファイルサイズは16GBです。
- ◎ CA005には、microSDメモリカードは同梱されていません。市販品の microSDメモリカードをご購入いただき、ご利用ください。
- ◎他の機器で初期化したmicroSDメモリカードは、CA005では正常に使用できない場合があります。CA005で初期化してください。初期化する方法については、「microSDメモリカードを初期化する」(▶P.308)をご参照ください。

取扱上のご注意

- ・読み込み中、書き込み中、再生中、保存中、データを移動/コピーしているときに、microSDメモリカードを外したり、電池パックを取り外したり、CA005本体や機器の電源を切らないでください。CA005本体やmicroSDメモリカードに記録したデータが壊れる(消去される)ことがあります。
- CA005本体にmicroSDメモリカードをセットしている状態で、落下させたり振動・衝撃を与えないでください。記録したデータが壊れる(消去される)ことがあります。
- CA005本体のmicroSDメモリカードスロットには、液体・金属体・燃えやすいものなどmicroSDメモリカード以外のものは挿入しないでください。火災・感電・故障の原因となります。
- 当社基準において動作確認したmicroSDメモリカードは、次の通りになります。その他のmicroSDメモリカードの動作確認につきましては、各microSDメモリカード発売元へお問い合わせくださいますよう、お願いいたします。

<microSDメモリカード>

発売元	64MB	128MB	256MB	512MB	1GB	2GB
東芝	_	I	0	0	0	0
Panasonic	0	0	0	0	0	0
SanDisk	0	0	0	0	0	0
アドテック	0	0	0	0	0	0
バッファロー	_	0	0	0	0	0
ソニー	_	-	_	_	_	0

<microSDHCメモリカード>

発売元	4GB	8GB	16GB
東芝	0	0	0
Panasonic	0	0	0
SanDisk	0	0	0
アドテック	0	0	_

発売元	4GB	8GB	16GB
バッファロー	0	0	0
ソニー	0	0	_

- ○:動作確認済み 一:未確認または未発売 2010年4月現在
- ※CAOO5では、2010年4月現在販売されているmicroSDメモリカードで動作確認を行っています。動作確認の最新情報につきましては、auホームページをご参照いただくか、auお客様センターまでお問い合わせくださいますよう。お願いいたします。

■ 著作権保護機能対応データの暗号化について

CA005には、著作権保護機能対応データをmicroSDメモリカードに移動するときに、自動的に暗号化する機能が備わっています。暗号化の対象となるのは、EZwebまたはLISMO Portから取得、あるいはPCなどで購入した著作権保護が設定されているデータです。暗号化の対象データは、次の通りです。再生回数制限/再生期限制限/再生期間制限のあるデータも含まれます。

.amc .3g2 .3gp .kmf .kvf .swf .mmf .qcp .hvs .jpg .png .gif .tar .kpl .khm .kar .kda .cpl


Memo

- ◎ 暗号化の対象データ以外の著作権保護機能対応データは、microSDメモリカードに移動できません。
- ◎ 暗号化の対象データでも、データの提供者が許可していない場合など、データによってはmicroSDメモリカードに移動できないことがあります。
- ◎ 著作権保護機能対応データは、microSDメモリカード内の「カメラフォルダ」「ユーザーフォルダ」「PCフォルダ」には移動できません。
- ◎ au ICカードを挿入していない場合やお客様のau ICカード以外のカードが 挿入されている場合は、著作権保護機能対応データをmicroSDメモリカー ドに移動できません。
- ◎ microSDメモリカードに暗号化して保存された著作権保護機能対応データは、同じ電話番号のau電話以外では再生、本体への移動はできません。
- ◎機種変更などにより別のau電話でお使いになっていたmicroSDメモリカードのデータの場合、暗号化方式の更新が必要な場合があります。暗号化方式の更新については、「データの暗号化方式を変換する」(▶P.308)をご参照ください。

microSDメモリカードをセットする

- 本体の電源を切り、microSDメモリカードスロットの キャップを開く
- 2 microSDメモリカードの挿入方向を確認し、カチッと 音がするまでまっすぐにゆっくり差し込む

挿入時はカチッと音がしてロックされていることをご確認ください。 また、ロックされる前に指を離すとmicroSDメモリカードが飛び出す 可能性があります。ご注意ください。



(表面)



🔞 microSDメモリカードスロットのキャップを閉じる microSDメモリカードを本体にセットし、電源を入れると、待受画面 に₿が表示されます。


memo

◎ microSDメモリカードには、表裏/前後の区別があります。 無理に入れようとすると取り外せなくなったり、破損するおそれがありま す。

microSDメモリカードを取り外す


■ 本体の電源を切り、microSDメモリカードスロットの キャップを開く

microSDメモリカードをカチッと音がするまで奥へ ゆっくり押し込む



カチッと音がしたら、microSDメ 干リカードに指を添えながら手 前に戻してください。microSDメ モリカードが少し出てきますの でそのまま指を添えておいてく ださい。強く押し込んだ状態で指 を離すと、勢いよく飛び出す可能 性がありますのでご注意くださ 1.)_

MicroSDメモリカードをゆっくり引き抜く



まっすぐにゆっくりと引き抜い てください。

microSDメモリカードによって は、ロック解除できず出てこない 場合があります。その場合は指で 軽く引き出して取り外してくだ さい。

microSDメモリカードスロットのキャップを閉じる



- ◎ microSDメモリカードを無理に引き抜かないでください。故障・内部デー 夕消失の原因となります。
- ◎長時間お使いになった後、取り外したmicroSDメモリカードが温かくなっ ている場合がありますが、故障ではありません。

microSDメニューを利用する

|待受画面で ● → [microSD] microSDメニューが表示されます。



《microSD メニュー》

microSDデータ ▶P.309「microSDメモリカード内のデー フォルダ タフォルダを利用する メールフォルダ ▶P.310[メールフォルダを利用する] PCフォルダ ▶P.311「PCフォルダを利用する」 バックアップ ▶P311「本体内のデータをバックアップす るし SD-Video ▶P.312[SD-Videoフォルダを利用する] フォルダ DPOFプリント ▶P.313「DPOFプリントのプリント予約を 予約 するし

| microSDメモリカードを初期化する

microSDメモリカードを初期化すると、microSDメモリカードに保 存されているデータはすべて削除されます。

- microSDメニュー
- P m (サブメニュー)→[microSD初期化] →ロックNo.を入力→ () → [はい] → ()



◎ microSDメモリカードの初期化は、充電しながら行うか、電池パックが十 分充電された状態で行ってください。

l microSDメモリカードの使用状況を確認する

- microSDX = 1 -
- 께 (サブメニュー)→[microSD使用状況]



◎ メモリの一部をmicroSDメモリカード仕様に基づく管理領域として使用 するため、実際にご使用いただけるメモリ容量は、microSDメモリカード に表記されている容量より少なくなります。

■ データの暗号化方式を変換する

機種変更などで別のau電話でお使いになっていたデータフォルダ (microSD)からデータを選択して再生/表示する際などに、ファイル 変換を促すメッセージが表示される場合があります。次の操作でファ イル変換を実行して暗号化方式を変換すると、データを再生/表示で きるようになります。

- microSDメニュー
- [2] 励 (サブメニュー)→[ファイル変換]→[はい]



- ファイル変換は、充電しながら行うか、電池パックが十分充電された状態で 行ってください。
- ◎ CA005でファイル変換したデータは、別のau電話でお使いになれない場 合があります。

◎ ファイル変換を促すメッセージが表示されたデータは、ファイル変換を行わないと、データフォルダ(本体)に移動することはできません。

microSDメモリカード内のデータフォルダ を利用する

microSDメニュー(▶P.308)→[microSDデータフォルダ]

フォルダー覧画面が表示されます。

2 フォルダ/サブフォルダを選択→ ●

データー覧画面が表示されます。 データの再生/表示方法については、「データを再生/表示する」 (▶P.288)をご参照ください。

//memo

- ◎ フォルダー覧画面で回(本体)を押すと、データフォルダ(本体)を表示できます。
- ◎データフォルダ(microSD)には、「カメラフォルダ」「ユーザーフォルダ」「ワンセグ録画データ」「外部録画データ」のフォルダがあらかじめ用意されています。また、「ユーザーフォルダ」内に「ブライベート」フォルダはありません。
- ◎ microSDメモリカード内のデーター覧画面では、暗号化された著作権保護が設定されているデータに置または置が表示されます。
- ◎「ユーザーフォルダ」内には、あらかじめ「フォルダ1~10」のサブフォルダ が用意されています。また、最大100個のサブフォルダを作成できます。
- ◎ フォルダごとに最大1.000件のデータを保存できます。
 - ※著作権保護機能対応データが保存されている対応フォルダについては、著作権保護機能対応データ用として、上記以外に最大2.000件保存できます。

■フォルダー覧画面のサブメニューについて

フォルダー覧画面で (サブメニュー)を押すと、さまざまな操作ができます。フォルダの種類によって、サブメニューに表示される項目は異なります。

microSD使用状況		▶P.308「microSDメモリカードの使用状況を確認する」
フォルダネ	名編集	ユーザーフォルダ内のサブフォルダ名を編集 します。 ・フォルダ名は全角6/半角12文字まで入力 できます。
フォルダイ	乍成	ユーザーフォルダ内にサブフォルダを作成します。 ・フォルダ名は全角6/半角12文字まで入力できます。
フォルダ 削除	フォルダ 1件削除	選択したフォルダ内のデータを削除します。
	フォルダ	microSDメモリカード内のデータを全件削除 します。 ・「ユーザーフォルダ」「LISMO」「Eメール装飾 データ」フォルダ内のサブフォルダを選択し ているときは、サブフォルダ内のデータを全 件削除します。
グループ表示モード/個別表示モード		連写データ/キャラクター/ダイナミックフォトデータの表示モードを設定します。 ・グループ表示モードでは、連写データ/キャラクター/ダイナミックフォトデータが1件のデータとしてデーター覧画面に表示されます。 ・個別表示モードでは、連写データ/キャラクター/ダイナミックフォトデータに含まれる画像が個別の画像としてデーター覧画面に表示されます。ただし、「ダイナミックフォト」フォルダでは、1件のデータとしてデーター覧画面に表示されます。

■データー覧画面/表示中/再生中/一時停止中/ 再生停止中のサブメニューについて

データー覧画面、データ再生/表示中の画面で例(サブメニュー)を押すと、さまざまな操作ができます。表示中の画面やデータの種類によって、サブメニューに表示される項目は異なります。ここでは、データフォルダ(microSD)でのみ表示される項目を説明しています。データフォルダ(本体)と共通の項目については、「データを管理する」(▶P.292)をご参照ください。

本体へ移動	データフォルダ(microSD)のデータを、データフォルダ (本体)に移動/コピーできます。
12 23	ユーザーフォルダ : データフォルダ(本体)の「ユーザー フォルダ に移動します。
本体へ	対応フォルダ:データの種類に応じてデータフォルダ(本体)の移動/コピー可能なフォルダに移動/コピーします。
コピー	 ・操作については、「データをmicroSDメモリカードへ 移動/コピーする」(▶P.296)をご参照ください。 ・移動/コピー可能なフォルダは、データの種類に応じて表示されます。
microSD 内移動	データフォルダ(microSD)のデータを、microSDメモリカード内の他フォルダに移動/コピーできます。
1 312 243	カメラフォルダ:データフォルダ(microSD)の「カメラフォルダ」に移動/コピーします。 ユーザーフォルダ:データフォルダ(microSD)の「ユーザーフォルダ!に移動します。
microSD 内コピー	対応フォルダ:データの種類に応じてmicroSDメモリカード内の移動/コピー可能なフォルダに移動/コピーします。
	PCフォルダ :microSDメモリカード内の「PCフォルダ」 に移動/コピーします。
	移動/コピー可能なフォルダは、データの種類に応じ て表示されます。



◎ 著作権保護機能対応データは、microSDメモリカード内の「カメラフォルダ」「ユーザーフォルダ」「PCフォルダ」には移動できません。

■カメラフォルダについて

本体にmicroSDメモリカードをセットした状態で、撮影サイズを「13M」「9M(フルワイド)」「8M]「5M]「3M]「2M]「0.3M]に設定して撮影すると、撮影した画像はデータフォルダ(microSD)内の「カメラフォルダ」のサブフォルダに保存されます。



- ◎「カメラフォルダ」のデータ一覧画面では、データのタイトルではなく、撮影日時が表示され、画面下に画像サイズが表示されます。
- ◎「カメラフォルダ」には、フォトを保存する際、自動的にサブフォルダが作成されます。
- ◎ CA005で作成されるサブフォルダ名は「100~999までの3桁の連番+ KCA3H」です。各フォルダには、最大1,000件のデータが保存できます。

■DCF規格について

「カメラフォルダ」に保存されるデータは、DCF(Design rule for Camera File system)規格に準拠した方法で保存されます。

DCF規格対応の機器(デジタルカメラやプリンターなど)の間で互換性があるため、「カメラフォルダ」に保存されたデータをDCF規格対応のデジタルカメラで見たり、DCF規格対応のプリンターで印刷したりできます。

メールフォルダを利用する

Eメール・Cメールの送信ボックス・受信ボックスからmicroSDメモリカードに保存したメールを利用・管理します。

imicroSDメニュー(▶P.308)→[メールフォルダ] メールボックスの一覧画面が表示されます。

- 2 メールボックスを選択→ ⑥ →サブフォルダを選択→ ⑥ メールの一覧が表示されます。
- **3** メールを選択→ **(表示)** メールの内容が表示されます。

//memo

◎サブフォルダー覧画面/メール一覧画面/メール内容表示画面のサブメニューについては、「microSDメモリカードのEメールを利用する」 (▶P.135)をで参照ください。

PCフォルダを利用する

「PCフォルダ」は、microSDメモリカードを利用してパソコンなどの外部機器とデータを交換するためのフォルダです。外部機器に移動したいデータは、PCフォルダに移動した後、パソコンなど外部機器を操作して取り出してください。

パソコンなど外部機器から移動したいデータは、PCフォルダに移動した後、次の操作で取り出してください。

- microSDメニュー(トP.308)→[PCフォルダ] データの一覧画面が表示されます。
- ② (サブメニュー)→[本体へ移動] / [microSD内移動]→ ●
- 3 1件移動 データー覧画面で選択中のデータを移動します。 選択移動 PCフォルダ内のデータを選択して移動します。 フォルダ内 PCフォルダ内の全データを移動します。 全件移動



◎microSDメモリカードをパソコンなどの外部機器で参照した際の表示については、「microSDメモリカードの内容をパソコンで表示する」 (▶P.314)をご参照ください。

本体内のデータをバックアップする

▋ バックアップデータを保存する

アドレス帳、スケジュール、タスクリスト、EZwebのお気に入りリスト、PCサイトビューアーのお気に入りの登録内容や、履歴・学習情報、設定情報をmicroSDメモリカードにバックアップして、控えを作成できます。

- ii microSDメニュー(▶P.308)→[バックアップ]
- [アドレス帳]/[スケジュール]/[タスクリスト]/ [EZお気に入りリスト]/[PCサイトお気に入り]/ [履歴・学習情報]/[設定情報]
- ③ 団 (サブメニュー)→[microSDへ保存]→ロックNo.を 入力→ ●

「アドレス帳」「スケジュール」を選択したときは、登録されている画像 について「画像ありで実行」「画像なしで実行」を選択します。

//memo

- ◎ アドレス帳/スケジュールに登録されている著作権保護が設定されている 画像およびムービーは、バックアップできません。
- ◎テレビ(ワンセグ)の視聴予約/録画予約は、通常スケジュールとして保存されます。
- ◎履歴・学習情報には、発信履歴、着信履歴、送信メール履歴、受信メール履歴、文字入力の学習情報、「単語登録(M511)」の登録内容、「定型文編集(M512)」の「自由定型文」の登録内容が含まれます。

- ◎ 設定情報には、Cメールの設定情報、「着信拒否(M43)」の指定番号リストと 設定情報が含まれます。
- ◎履歴·学習情報/設定情報の保存中は、一時的に電波OFFモードになります。

■バックアップデータを読み込む

バックアップしたデータをCAOO5に上書登録します。

- microSDメニュー(▶P.308)→[バックアップ]
- [アドレス帳]/[スケジュール]/[タスクリスト]/ [EZお気に入りリスト]/[PCサイトお気に入り]/ [履歴・学習情報]/[設定情報]
- バックアップデータを選択→ 団 (サブメニュー)→[microSDから読込み] → ロックNo.を入力→ ⑥→[はい]

「アドレス帳」を選択したときは、バックアップデータに含まれる画像を音声着信/メール受信時に表示するかどうかを選択します。

//memo

- ◎読み込み操作を行う項目にあらかじめ登録されていた内容は、すべて削除 されます。
- ◎ 100件を超えるお気に入りは、101件以降読み込みできません。
- ◎履歴·学習情報/設定情報の登録中は、一時的に電波OFFモードになります。
- © microSDメニュー(\blacktriangleright P.308)→[バックアップ]→[アドレス帳]/[スケジュール]/[タスクリスト]/[EZお気に入りリスト]/[POサイトお気に入り]→バックアップデータを選択→ \odot (詳細)と操作すると、バックアップされている内容を確認できます。

◎ microSDメニュー(▶P.308)→[バックアップ]→[アドレス帳]/[スケジュール]/[タスクリスト]/[EZお気に入りリスト]/[PCサイトお気に入り]→バックアップデータを選択→団(サブメニュー)→[詳細情報]と操作すると、バックアップデータのファイル名やファイルサイズなどを確認できます。

■バックアップデータを削除する

- microSDメニュー(▶P.308)→[バックアップ]
- [Pドレス帳]/[スケジュール]/[タスクリスト]/ [EZお気に入りリスト]/[PCサイトお気に入り]/ [履歴・学習情報]/[設定情報]
- バックアップデータを選択→ 団 (サブメニュー)→[削除]
 →ロックNo.を入力→ ⑥
 →[1件削除] / [選択削除] / [全件削除] → [はい]

SD-Videoフォルダを利用する

au Media Tunerで録画したデータや、ブルーレイディスクレコーダーから転送した外部録画データを再生できます。

microSDメニュー(▶P.308)→[SD-Videoフォルダ]→[ワンセグ録画データ]/[外部録画データ]

データー覧画面が表示されます。 データごとにタイトル、録画開始日時、録画チャン ネルが表示されます。

2 データを選択→ ●

再生中の操作方法については、「au Media Tuner のワンセグ録画データ/外部録画データ」 (▶P.289)をご参照ください。



《データ一覧画面》

■ データー覧画面のサブメニューについて

データー覧画面で m (サブメニュー)を押すと、さまざまな操作ができます。

本体へ移動	データフォルダ(本体)にデータを移動します。 ・操作については、「データをmicroSDメモリカード へ移動/コピーする」(▶P.296)をご参照くださ い。
削除	▶P.84「データを削除する」
詳細情報	▶P.300「データの詳細情報を表示する」



◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、一部の機能が利用できません。

DPOFプリントのプリント予約をする

カメラフォルダ内の画像を、DPOF(Digital Print Order Format)対応のプリンターやDPEショップで印刷するための設定を行います。設定内容はmicroSDメモリカードに保存されます。

i microSDメニュー(▶P.308)→[DPOFプリント予約]

DPOFプリント予約画面が表示されます。



《DPOFプリント 予約画面》 スタンダード プリント
 インデックス インデックスプリントの印刷部数、日付印刷の有無を設定します。
 ・操作は、スタンダードプリントと同様です。
 プリント予約 DPOFプリント予約の設定内容を削除します。解除
 予約状況確認 スタンダードブリント、インデックスプリントそれでれの指定内容による印刷部数を表示します。

Mmemo

◎プリンターによっては対応していない機能もあります。

■スタンダードプリントを予約する

印刷画像の選択(全画像/選択画像)の後、画像の印刷部数、日付印刷の 有無を指定します。

- <mark>Ⅲ</mark> DPOFプリント予約画面→[スタンダードプリント]
- 印刷する画像を指定する場合
- 2 [選択画像]→フォルダを選択→ → で画像を選択 → ●

最大100件まで選択できます。

3 771 (サブメニュー)

4 画像表示 選択		選択した画像を表示します。
	部数設定	印刷部数を設定します。 ○~100
		0~100
	日付設定	日付印刷の有無を設定します。 「ON」「OFF」


- 5 □ (完了)→ ●
- すべての画像を印刷する場合
- 2 [全画像]→印刷部数と日付設定を設定→ ●

microSDメモリカードの内容をパソコンで表示する

microSDメモリカードの内容をパソコンで確認する方法は、次の2つがあります。

- CA005にmicroSDメモリカードをセットしたまま、CA005とパソコンを接続する方法(▶P.314「外部メモリ転送モードでパソコンと接続する(M563)」)
- microSDメモリカードをCA005から外し、パソコンのmicroSDメ モリカードリーダーにセットする方法

パソコンでmicroSDメモリカードを確認すると、次のように表示されます。





BU/DF/EF/ML/SD VIDEO/SD BINDフォルダについて

◎ CA005から操作するためのフォルダです。これらのフォルダおよび保存されているデータをパソコンなどの外部機器で操作しないでください。 CA005でデータを正常に表示できなくなる可能性があります。

AU_INOUTフォルダ(PCフォルダ)について

◎ CA005で表示できる「PCフォルダ」内のファイル数は、最大1,000件です。また、サブフォルダを作成しても表示できません。

DEVPROFフォルダについて

◎ ブルーレイディスクレコーダーからの外部録画データの転送時に必要なフォルダです。これらのフォルダおよび保存されているデータをパソコンなどの外部機器で操作しないでください。CA005に外部録画データを転送できなくなる可能性があります。

| 外部メモリ転送モードでパソコンと接続する | (M563)

microSDメモリカードをセットしたCAOO5とパソコンを接続して、パソコンのハードディスクと同じように、CAOO5にセットしたmicroSDメモリカード内のデータを読み書きできます。接続に利用できるケーブルは次の通りです。

「USBケーブルWIN(別売)」「USBケーブルWINO2(別売)」「USB充電ケーブル01(別売)」

1 待受画面で ● 5 6 3外部メモリ転送モードになります。

パソコンが完全に起動している状態で、USBケーブル (別売)をパソコンのUSBポートに接続

I USBケーブル(別売)をCA005に接続

パソコン側で自動的に標準ドライバがインストールされ、CA005にセットしたmicroSDメモリカードが「マイコンピュータ」の「リムーバブルディスク」として認識されます。

4 パソコンとの通信を終了

「パソコンのタスクバー上にあるハードウェアの取り外し アイコンを選択→「USB大容量記憶装置デバイス」を選択

通信が切断された旨のメッセージが、CA005に表示されます。 Windows Vista®の場合は通信中の画面が表示されたままですが、問題ありません。

⑥ USBケーブル(別売)をCA005から取り外す



- ◎ 外部メモリ転送モード中は電波OFFモードになります。また、キー操作を行っことはできません。
- ◎ Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7以外のOSでの動作は、 保証していません。
- ◎ パソコンとデータの読み書きをしている間にUSBケーブル(別売)を取り 外すと、データを破損するおそれがあります。取り外さないでください。
- ◎ 通信中に雷池パックやmicroSDメモリカードを取り外さないでください。
- ◎ 外部メモリ転送モード中は、パソコンの電源を切ったり、休止状態にしないでください。再度パソコンを起動しても、通信できない場合があります。
- ◎電池残量には十分ご注意ください。電池残量が少なくなると、パソコンのエラーやデータの破損などの原因となります。USB充電ケーブル01(別売)を使用すると、充電しながら接続できます。
- ◎ 外部メモリ転送モード中にアラームの時刻になった場合は、外部メモリ転送モードを終了すると、アラームが鳴ります。

他の携帯電話とデータを やりとりする

Bluetooth [®] 機能を利用する	318
Bluetooth®機能でできること	318
Bluetooth®機器を登録する	320
オーディオ機器やハンズフリー機器を登録する	321
接続待ちをON/OFFにする	322
オーディオ機器でオーディオ出力対応アプリの音を聴く	323
Bluetooth®でデータを送受信する	324
Bluetooth [®] 機能の設定をする	325
赤外線通信でデータを送受信する	325
赤外線の利用について	325
赤外線でデータを受信する	326
赤外線でデータを送信する	327
各機能のサブメニューから赤外線で送信する	327

Bluetooth®機能を利用する

Bluetooth[®]機能は、パソコンやプリンター、ハンズフリー機器などとの間を無線でつなぎ、ケーブルを使用することなく通信できる技術です。

(3) Bluetooth

※ Bluetooth®ワードマークおよび口ゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、株式会社カシオ日立モバイルコミュニケーションズは、これら商標を使用する許可を受けています。

Bluetooth[®]機能でできること

■オーディオ出力

ワイヤレスで音楽やテレビ放送を聴くことができます。

■ハンズフリー通話

Bluetooth[®]対応のハンズフリー機器とBluetooth[®]接続を行い、ハンズフリー通話をすることができます。

■ データ送受信

アドレス帳、プロフィール、スケジュール、タスクリスト、データフォルダのデータをBluetooth[®]対応機器と送受信できます。

■ ダイヤルアップ接続

パソコンなどとBluetooth [®]接続を行い、インターネットなどにアクセスできます。

//memo

- ◎ CA005はすべてのBluetooth[®]機器との接続動作を確認したものではありません。したがって、すべてのBluetooth[®]機器との接続は保証できません。
- ◎無線通信時のセキュリティとして、Bluetooth®標準仕様に準拠したセキュリティ機能に対応していますが、使用環境および設定内容によってはセキュリティが十分でない場合が考えられます。Bluetooth®通信を行う際はご注意ください。

- ◎ Bluetooth®通信時に発生したデータおよび情報の漏洩につきましては、当 社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
 ◎ USBケーブル(別売)などが接続されている場合は、Bluetooth®機能を使
- USBケーブル(別売)などが接続されている場合は、Bluetooth®機能を使用できないことがあります。

■Bluetooth[®]通信中の動作について

Bluetooth[®]通信中とは、「オーディオ機器/ハンズフリー機器の新規登録中」、「データ送受信中」、「登録機器一覧からの探索や接続相手との接続中」のいずれかの状態です。

オーディオ機器とCA005の間に障害物(身体、金属、壁など)があると電波が届きにくくなり、音楽などを再生時に音の途切れや雑音の原因となることがあります。その際には、オーディオ機器とCA005の間になるべく障害物がない状態でご利用ください。

- ・着信があった場合は、Bluetooth®通信が中断され、 ✓ を押すと通話することができます。
- アラーム、スケジュールアラーム、タスクアラームなど設定した時刻と重なった場合は、Bluetooth®通信終了後にアラームが起動します。

■ Bluetooth[®]機能の取り扱いについて

- Bluetooth[®]機能は日本国内でご使用ください。au電話の Bluetooth[®]機能は日本国内での無線規格に準拠し、認定を取得して います。海外でご利用になると罰せられることがあります。
- ・ワイヤレスLANやBluetooth®機器が使用する2.4GHz帯は、さまざまな機器が共有して使用する電波帯です。そのため、Bluetooth®機器は、同じ電波帯を使用する機器からの影響を最小限に抑えるための技術を使用していますが、場合によっては他の機器の影響によって通信速度や通信距離が低下することや、通信が切断することがあります。
- 通信機器間の距離や障害物、Bluetooth[®]機器により、通信速度や通信距離は異なります。

主な仕様

通信方式	Bluetooth [®] 標準規格Ver.2.1 +EDR準拠
出力	Bluetooth [®] 標準規格Power Class2
通信距離**1	見通しの良い状態で10m以内
対応Bluetooth [®] プロファイル ^{*2}	SPP(Serial Port Profile) HFP(Hands-Free Profile) DUN(Dial-Up Networking Profile) BIP(Basic Imaging Profile) OPP(Object Push Profile) AVRCP(Audio / Video Remote Control Profile) Ver. 1.4*3 A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)
使用周波数帯	2.4GHz帯(2.402GHz~2.480GHz)

- ※1通信機器間の障害物や電波状態により変化します。
- ※2 Bluetooth®機器同士の使用目的に応じた仕様のことで、Bluetooth®標準規格で定められています。
- ※3 AVRCP Ver.1.4対応の機器から、LISMOのミュージックライブラリの楽曲リストやプレイリストを操作できます。

■周波数帯について

CA005のBluetooth®機能は、2.4GHz帯の2.402GHz~2.480 GHzまでの周波数を利用しますが、他の無線機器も同じ周波数を使っていることがあります。他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記事項に注意してご使用ください。

■ CA005ご使用上の注意

CAOO5のBluetooth®機能の使用周波数帯は2.4GHz帯です。この周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器の他、他の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。

- 1. 万一、CA005と「他の無線局」との間に電波干渉の事例が発生した場合は、速やかにCA005の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。
- 2. 不明な点その他お困りのことが起きたときは、auショップまでお問い合わせください。

2.4FH1

この無線機器は2.4GHz帯を使用します。変調方式として FH-SS変調方式を採用し、与干渉距離は10m以下です。

■ Bluetooth[®]機能の関連用語について

用語	説明
機器アドレス	機器が最初から持つそれぞれ固有のアドレス(12桁の英数字)です。 パスキー入力を行って接続した通信相手に機器情報として送信されます。機器アドレスは、変更することができません。
SPP (Serial Port Profile)	仮想的なシリアルケーブル接続を設定 し機器間を相互接続するためのプロ ファイルです。
HFP (Hands-Free Profile)	カーナビ、ハンズフリー機器などを使用したハンズフリー通話のためのプロファイルです。
DUN (Dial-Up Networking Profile)	カーナビ、パソコンなどを使用したデータ通信のためのプロファイルです。
BIP (Basic Imaging Profile)	データフォルダやmicroSDメモリカー ド内のJPEG形式の画像(著作権保護な し)を送受信するためのプロファイルで す。
OPP (Object Push Profile)	カーナビ、パソコンなどとアドレス帳 データ、スケジュールデータなどを送受 信するためのプロファイルです。

□ =5	<u>=</u> ∺□□
用語	説明
AVRCP	CA005などのオーディオ機器をリモー
(Audio/Video Remote	ト制御するためのプロファイルです。
Control Profile)	
A2DP	オーディオ出力対応アプリの音を転送
(Advanced Audio	するためのプロファイルです。
Distribution Profile)	
OBEX	画像データやアドレス帳データのファ
(Object Exchange)	イル交換を行うための規格です。
認証パスワード	接続する機器からOBEX認証の要求が
	あった場合に入力するパスワードです。
	CA005では、1~8桁の数字を入力でき
	ます。
パスキー	▶P.321「パスキーについて」
オーディオ出力対応アプリ	オーディオ機器に音を出力できるアプリです。
	CA005では、LISMO(音楽&ビデオ)、
	テレビ(ワンセグ)、Run&Walkのことを
	指します。
オーディオ機器	A2DPに対応したBluetooth [®] 機器で
	す。
	CA005では、SCMS-T方式で著作権保
	護されている機器のみ利用できます。

Bluetooth[®]機器を登録する

CAOO5からBluetooth®機器に接続する場合は、あらかじめ次の操作でBluetooth®機器を登録機器一覧に登録します。なお、オーディオ機器やハンズフリー機器を登録する操作については、「オーディオ機器やハンズフリー機器を登録する」(▶P.321)をご参照ください。

計等受画面で ● → [Bluetooth / 赤外線] → [Bluetooth]→ 「登録機器一覧]

登録機器一覧画面(▶P.321)が表示されます。

2 四(探索)

機器探索を行うための確認画面が表示されます。

[#]を押して「今後表示しない」のチェックを入れると、次回から確認
画面が表示されなくなります。

3 •

探索に応答した機器が最大20件まで機器選択画面に表示されます。 新しく見つかった機器には IIII が表示されます。

- 4 登録するBluetooth®機器を選択→ (登録)
- ■面の指示に従って操作し、Bluetooth[®]機器を認証

パスキーの入力画面が表示されたときは、CA005とBluetooth®機器で同じパスキー(1~8桁の数字)を入力します。認証に成功すると、Bluetooth®機器が登録機器一覧に登録されます。

Bluetooth®機器がオーディオ機器/ハンズフリー機器の場合は、登録完了後、Bluetooth®機器と接続されます。それ以外の機器の場合は、オーディオ機器/ハンズフリー機器の対応機器ではない旨のメッセージが表示されますが、登録は完了しています。

Memo

- ◎接続中の機器およびプロファイルについては、アイコンが青色で表示されます。
- ◎ Bluetooth®機器が探索拒否する設定になっている場合は、機器選択画面に表示されません。設定の変更などについてはBluetooth®機器の取扱説明書などをご参照ください。
- ◎ 登録機器一覧に登録されるのは、最新の20件です。それを超えると古い順 に削除されます。
- ◎オーディオ出力対応アプリから登録機器一覧、または探索を呼び出した場合、オーディオ機器のみ表示されます。

◎ 登録機器一覧画面で図 (サブメニュー)を押すと、サブメニューが表示されます。

切断	接続中の機器との接続を切断します。
保護/保護解除	登録機器情報を10件まで保護できます。
全件保護解除	登録機器情報の保護を全件解除します。
削除	▶P.84「データを削除する」
詳細情報	登録機器の詳細情報(機器アドレスなど)を表示します。

■ パスキーについて

パスキーは、Bluetooth®機器同士が初めて通信するときに、お互いに接続を許可するために、CA005およびBluetooth®機器で入力する暗証番号です。CA005では、1~8桁の数字を入力できます。

//memo

- ◎パスキー入力は、セキュリティ確保のために30秒の制限時間が設けられています。
- ◎接続する機器によっては、毎回パスキーの入力が必要な場合があります。
- ◎ 登録機器一覧から接続相手を削除すると、登録されたパスキーも削除されます。
- ◎ Bluetooth®標準規格Ver.2.1対応の機器と接続する場合は、CAOO5の Bluetooth接続画面にパスキーと「認証する機器と同じ数字の場合は[はい]を選択してください」というメッセージが表示されることがあります。 その場合は、接続するBluetooth®機器にも同じパスキーが表示されている ことを確認してから、CAOO5で[はい]を選択し、接続するBluetooth®機器でも接続の操作を行ってください。
- ⑤ Bluetooth[®]標準規格Ver.2.1対応の機器と接続する場合は、CA005の Bluetooth接続画面にパスキーと「認証する機器でパスキーを入力してく ださい」というメッセージが表示されることがあります。その場合は、パス キーを接続するBluetooth[®]機器に入力してください。
- ◎ Bluetooth[®]標準規格Ver.2.1対応の機器と接続する場合は、パスキーを入力せずに接続できる場合があります。

■ 登録機器一覧画面について



- ① 機器種別
 - ✓ :ハンズフリー機器
 - ■:携帯電話
 - ■:コンピュータ
 - ■:プリンター
 - ⋒:ヘッドホン
 - ▶ :オーディオ機器
 - :健康機器
 ・カーナビ
 - **。**./」/ こ *a :その他
 - etc. :その他
- ② 機器名称または機器アドレス
- ③ 対応プロファイル

A2DP:オーディオ出力を利用できる機器

HEP:ハンズフリー通話を利用できる機器

DUN:ダイヤルアップ接続を利用できる機器

BIP :JPEG形式の画像送受信で「BIP」を利用できる機器

OPP : データ送受信を利用できる機器

4 足 保護状態:

削除されないよう保護されている機器に表示されます。

オーディオ機器やハンズフリー機器を 登録する

オーディオ機器やハンズフリー機器を登録します。この操作は対応機器の近く(10m以内)で行ってください。

● 特受画面で ● → [Bluetooth / 赤外線] → [Bluetooth] → [新規登録]

機器探索を行うための確認画面が表示されます。

[#]を押して「今後表示しない」のチェックを入れると、次回から確認
画面が表示されなくなります。

- 2 •
- | 3|| 対応機器を選択→ (登録)
- 🛂 画面の指示に従って操作し、対応機器を認証

パスキーの入力画面が表示されたときは、CA005と対応機器で同じパスキー(1~8桁の数字)を入力します。認証に成功すると、対応機器が登録されます。

登録完了後、対応機器と接続されます。

//memo

- ◎ SCMS-T方式で著作権保護されているオーディオ機器でのみ、オーディオ 出力対応アプリの音を聴くことができます。
- ◎音楽を聴いているときなどに電話をかけたり、かかってきた電話に出たりする場合は、オーディオ機器とハンズフリー機器の両方のプロファイルに対応している必要があります。

接続待ちをON/OFFにする

Bluetooth®機器からの接続要求、機器探索に応答する場合や、オーディオ出力、ハンズフリー通話、ダイヤルアップ接続、データ受信を利用するときは、CA005で接続待ちをONにしてからBluetooth®機器を操作します。

- 計 待受画面で → [Bluetooth / 赤外線] → [Bluetooth]→ [接続待ちON / OFF]
- [接続待ちON] / [接続待ちOFF]

接続待ちをONにすると、待受画面に接続待機中のアイコンが表示されます。待受画面で<u>#</u>を1秒以上長押しし、「接続待ちON/OFF」を選択した場合も、接続待ちをON/OFFにできます。



- ◎接続待ちをONにすると、電池の消耗が早くなります。
- ◎同一機器に限り、オーディオ出力とハンズフリー通話、ダイヤルアップ接続を同時に行うことができます。ただし、ハンズフリー通話中にダイヤルアップ接続をしてデータ通信を行うことができません。
- ◎ 接続待機中にデータの送受信などのBluetooth®通信を行った場合、接続待ちを一時中断し、Bluetooth®通信終了後に接続待ちを再開します。一時中断中は、オーディオ出力、ハンズフリー接続、ダイヤルアップ接続を行うことができません。

■ Bluetooth®の起動状態を示すアイコンについて

アイコン	概要
*	接続待機中
8	Bluetooth®接続中(点滅は接続を復旧している状態)
*	SCMS-T方式に非対応のオーディオ機器と接続中(音を聴くことはできません)

■ Bluetooth[®]機器からの接続要求に応答するには

接続待ちをONにしているときに、Bluetooth®機器からの接続要求があると、パスキーを入力する画面が表示されます。CA005とBluetooth®機器で同じパスキーを入力して認証に成功すると、Bluetooth®機器が登録機器一覧に登録されます。

■ハンズフリー通話について

接続待ちをONにした状態で、登録済みのハンズフリー機器から接続要求があると自動的に接続します。また、登録機器一覧からハンズフリー機器を選択しても接続できます。前回接続したBluetooth[®]機器がハンズフリー機器であった場合は、待受画面で「#」を 1 秒以上長押しし、「前回機器と接続」を選択しても接続できます。

memo

- ◎ ハンズフリー通話で利用するプロファイルは「HFP」です。
- ◎ ハンズフリーをご利用になる場合は、あらかじめ新規登録を行ってください。(▶P.321「オーディオ機器やハンズフリー機器を登録する」)
- ◎ ハンズフリー通話中に回を押すと、CA005とハンズフリー機器の音声を切り替えることができます。
- ◎ ハンズフリー通話中に、切断されたBluetooth®接続を復旧している状態になると、通話が終了してしまうことがあります。

■ダイヤルアップ接続について

パソコンなどをBluetooth®接続し、インターネットなどにアクセスできます。

//memo

- ◎ ダイヤルアップ接続で利用するプロファイルは、「DUN」です。
- ◎発信した相手から応答がない場合、3分以内に3回までしか発信できません。

オーディオ機器でオーディオ出力対応アプリ の音を聴く

- 待受画面で → [Bluetooth / 赤外線] → [Bluetooth]
 → [登録機器一覧]
- 2 登録済みのオーディオ機器の中から、音を出力する機器を 選択→ ⑥ (接続)

待受画面で[#]を1秒以上長押しし、「前回機器と接続」を選択した場合、前回接続したオーディオ機器/ハンズフリー機器と接続します。

//memo

- ◎オーディオ出力で利用するプロファイルは「A2DP」です。
- ◎オーディオ機器をご利用になる場合は、あらかじめ対応機器を登録してください。また、オーディオ機器との接続が失敗する場合は、もう一度登録するなど、登録状況をご確認ください。(▶P.321「オーディオ機器やハンズフリー機器を登録する」)
- ◎この機能は、オーディオ出力対応アプリを使用するときに有効な設定です。 アラーム音や機器登録時の確認再生では、音はスピーカー/イヤホンに出力され、オーディオ機器には出力されません。
- ◎この機能は、イヤホンの代わりにオーディオ機器を使用する機能です。
 - ・オーディオ出力対応アプリの音をスピーカーに出力している場合は、 オーディオ機器と接続してもスピーカーに出力されます。
 - オーディオ出力対応アプリの音をイヤホンに出力している場合でも、選択した機器を接続できない場合は、オーディオ出力対応アプリの設定に従ってスピーカー/イヤホンに出力されます。
- ◎ 接続待ちをONにしてから、待受画面の表示中にオーディオ機器からの操作で再生を行うと、LISMO(音楽&ビデオ)の再生が始まります。ただし、オーディオ機器によっては対応していない機器もあります。
- ◎ 500曲以上登録したプレイリストは、カーナビでは再生できない場合があります。

■オーディオ機器接続中の動作について

オーディオ機器接続中は、以下の点にご注意ください。

- ・BGM再生中/BGM視聴中にオートロックが設定されても、オーディオ機器からの操作を継続して行うことができます。
- オーディオ出力対応アプリや利用する機器によっては本体の操作で 音量を調節しても、オーディオ機器には反映されない場合があります。その場合は、音量をオーディオ機器の操作で調節してください。 また、利用する機器によっては、音量調節以外も利用できない場合が あります。
- ・着信があった場合や、アラーム、スケジュールアラーム、タスクアラームなどで設定している時刻になった場合は、「Bluetooth設定」の「着信音設定」に従ってお知らせします。ただし、オーディオ機器で電話を受けたり通話することはできません。 ✓ を押して、スピー

カーとマイクで通話してください。

- オーディオ出力対応アプリ起動中にオーディオ機器の接続が切断されても、アプリの動作は継続します。接続切断後、オーディオ機器を操作すると接続を再開します。
- オーディオ機器と、他のBluetooth[®]機能を同時に利用すると、一方の接続が切断される場合があります。
- ・テレビ(ワンセグ)の番組によっては、オーディオ機器で音を聴くことができない場合があります。

Bluetooth®でデータを送受信する

Bluetooth®でデータを送信する

アドレス帳、プロフィール、スケジュール、タスクリスト、データフォルダ/microSDメモリカードの各機能でサブメニューから「Bluetooth 送信」を選択するとデータを送信できます。

● 各機能のサブメニュー→[Bluetooth送信]

- 2
 1件送信
 一覧画面で選択中のデータを送信します。

 選択送信
 表示中のデータを選択して送信します。

 全件送信
 表示中の全データを送信します。
- **3** [はい]
- 4 送信先の機器を選択→ (接続)

Memo

- ◎データフォルダ内のJPEG形式の画像送信で利用するプロファイルは 「BIP」、それ以外のデータ送信で利用するプロファイルは「OPP」です。な お、JPEG形式の画像でも、相手が「BIP」に対応していない場合は「OPP」を 利用して送信されます。
- ◎接続する機器によっては、認証パスワードが必要になる場合があります。
- ◎アドレス帳を全件送信する場合は、プロフィールも送信されます。

- ◎アドレス帳、プロフィール、スケジュールに画像が含まれている場合は、画像を送信するか確認する画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。
- ◎ 著作権保護が設定されているデータは送信できません。
- ◎ データ送信時は、アドレス帳とプロフィールはvCard形式、スケジュールと タスクリストはvCalendar形式に変換されて送信されます。
- ◎ au Media Tuner起動スケジュールを送信する場合は、通常のスケジュールとして送信されます。

■ Bluetooth[®]でデータを受信する

CAOO5で接続待ちをONにし、待受画面を表示した状態で相手側(送信側)からのデータ送信を待ちます。

■ 受信完了

2 1件受信した場合 受信したデータを追加登録/保存します。 全件受信した場合 受信データを登録する際に、CA005内のデータを残すか削除するかを選択します。 追加:データを残して登録 上書き:データをすべて削除して登録

Memo

- ◎JPEG形式の画像受信で利用するプロファイルは「BIP」、それ以外のデータ受信で利用するプロファイルは「OPP」です。その他のプロファイルでBluetooth®接続を行っている場合は、接続中のプロファイルを切断しないとデータの受信はできませか。
- ◎接続する機器によっては、認証パスワードが必要になる場合があります。
- ◎ アドレス帳、スケジュール、タスクリスト以外のデータは、1件受信のみ可能です。
- ◎ アドレス帳の全件受信で「上書き」を選択した場合、受信データの1件目をプロフィールに上書き登録するか確認する画面が表示されます。「はい」を選択すると、プロフィールが上書きされます(CA005の自局電話番号・マイアドレスは除く)。

◎ 受信したデータの登録先/保存先は以下の通りです。

受信データ	登録先/保存先
vCard	アドレス帳(プロフィール)
vCalendar(スケジュール)	スケジュール
vCalendar(タスクリスト)	タスクリスト
その他のデータ	データフォルダ

[※]CA005が対応していないデータを受信した場合は、データフォルダの「不明フォルダ」 に保存されます。

Bluetooth[®]機能の設定をする

計 待受画面で ● → [Bluetooth / 赤外線] → [Bluetooth]→ [Bluetooth設定]

•	[Didetoothixe]		
2 着	信音設定	Bluetooth®機器と接続中に着信した場合の鳴動方法を設定します。 携帯のみ鳴動:CAOO5のみを鳴動させるように設定 接続相手のみ鳴動:Bluetooth®機器のみを鳴動させるように設定 両方鳴動:Bluetooth®機器とCAOO5で、専用着信音を鳴動させるように設定 「接続相手のみ鳴動」に設定しても、Bluetooth®機器が接続されていないときは、CAOO5で着信音が鳴動します。また、着信中にBluetooth®接続が切断された場合は着信音が鳴動しなくなります。 「音声着信(M211)」で設定した音によっては、専用着信音が鳴動する場合があります。・「両方鳴動」に設定した場合は、「音声着信(M211)」の画像の設定したかわらず、お買しい上げ時のデータが表示されます。・	
探	索受付	Bluetooth [®] 機器からの探索を受け付けるか どうかを設定します。 「受付」「拒否」	

自機情報	自機情報を表示します。 • 四 (編集)を押すと、自機名称を編集できます。
確認画面表示	機器探索を行うための確認画面を表示するか どうかを設定します。 「表示する」「表示しない」

赤外線通信でデータを送受信する

CAOO5と赤外線通信機能を持つau電話との間で、アドレス帳、スケジュール、お気に入り、データフォルダ/microSDメモリカード内のデータなどを送受信できます。

赤外線の利用について

赤外線の通信距離は20cm以内でご利用ください。

また、データの送受信が終わるまで相手 側の赤外線ポート部分に向けたままに して動かさないでください。

赤外線通信を行うには、送る側と受ける側がそれぞれ準備する必要があります。 受ける側が受信状態になっていることを確認してから送信してください。



memo

- ◎ 赤外線通信中に指などで赤外線ポートをおおわないようにしてください。
- ◎ CA005の赤外線通信は、IrMCバージョン1.1に準拠しています。ただし、 相手の機器がIrMCバージョン1.1に準拠していても、機能によって正しく 送受信できないデータがあります。
- ◎直射日光があたる場所や蛍光灯の真下、赤外線装置の近くでは、正常に通信できない場合があります。

- ◎ 赤外線ポートが汚れていると、正常に通信できない場合があります。柔らかな布で赤外線ポートを拭いてください。
- ◎送受信時に認証パスワードの入力が必要になる場合があります。認証パスワードは、送受信を行う前にあらかじめ通信相手と取り決めた4桁の数字です。送る側と受ける側で同じ番号を入力します。受信時の認証パスワード入力画面で、約30秒間何も操作しないと赤外線通信は受信失敗となります。
- ◎赤外線通信中に電話がかかってきた場合は、赤外線通信が切断されます。
- ◎赤外線通信中にアラームを設定した時刻になった場合は、赤外線通信終了後にアラームが鳴ります。

■送受信できるデータについて

・プロフィール

アドレス帳

・スケジュール

- ・タスクリスト
- ・メモ帳 ・ お気に入りリスト
- データフォルダ内のデータ/microSDメモリカード内のデータ
- · 履歴·学習情報

• 設定情報

Memo

- ◎履歴・学習情報には、発信履歴、着信履歴、送信メール履歴、受信メール履歴、文字入力の学習情報、「単語登録(M511)」の登録内容、「定型文編集(M512)」の「自由定型文」の登録内容が含まれます。
- ◎ 設定情報には、Cメールの設定情報、「着信拒否(M43)」の指定番号リストと設定情報が含まれます。
- ◎ 送受信できるデータ容量は4MBまでです。データ容量や相手の機器によって通信に時間がかかる場合があります。
- ◎ 著作権保護が設定されているデータなど、データによっては送信できません。
- ◎相手の機器やデータの種類、容量によっては再生できない場合があります。

赤外線でデータを受信する

計 待受画面で ● → [Bluetooth / 赤外線] → [赤外線通信]→ [赤外線受信]

2 受信完了

1件受信した場合	受信したデータを追加登録します。
複数件受信した 場合	受信データを登録する際に、CA005内の データを残すか削除するかを選択します。
物口	追加登録 :データを残して登録
	書換え登録:データをすべて削除して登録
	 登録中止 ∶受信したデータを登録せずに破棄

Mmemo

- ◎ データフォルダ内のデータは1件受信のみ可能です。
- ◎画像を含むアドレス帳データを受信した場合は、着信時やメール受信時に 画像を表示するか設定します。
- ◎ データフォルダの容量がいっぱいの場合は、アドレス帳の件数に空きがあっても、アドレス帳を保存できないことがあります。
- ◎ データが保存されるときにファイル名が変更される場合があります。また、ファイル名が128文字以上のデータは正しく保存できない場合があります。
- ◎ 履歴·学習情報/設定情報の登録中は、一時的に電波OFFモードになります。

■受信時の登録先について

受信データ	登録先/保存先
vCard(アドレス帳、 プロフィール)	アドレス帳またはプロフィール
vCalendar(スケジュール)	スケジュール
vCalendar(タスクリスト)	タスクリスト
vBookmark	お気に入りリスト
vMessage	データフォルダの「Eメールフォルダ」
vNote	データフォルダの「テキスト」フォルダ
その他のデータ	データフォルダ

	受信データ	登録先/保存先
	履歴·学習情報	発信履歴、着信履歴、送信メール履歴、 受信メール履歴、文字入力の学習情報、「単語登録(M511)」、「定型文編集 (M512)」の「自由定型文」
	設定情報	Cメール設定、「着信拒否(M43)」



◎ データの種類、容量によっては保存できない場合があります。

赤外線でデータを送信する

- → 「赤外線送信]

 → 「赤外線送信]

 → 「赤外線送信]

 → 「赤外線送信]

 → 「赤外線送信]
- **2** 送信するデータを選択→

「プロフィール」「メモ帳」「データフォルダ」「履歴・学習情報」「設定情報」以外の項目を選択した場合は、[1件送信]/[選択送信]/[全件送信]を選択します。

#memo

- ◎ au Media Tuner起動スケジュールを送信する場合は、通常のスケジュールとして送信されます。
- ◎ 送信するデータに画像が含まれている場合は、画像を送信するか確認する 画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。
- ◎「選択送信」「全件送信」の場合は、認証パスワードが必要です。
- ◎ データフォルダ/microSDメモリカード、メモ帳、プロフィールからの送信は、「1件送信」のみです。
- ◎アドレス帳を全件送信する場合は、プロフィールも送信されます。
- ◎ 履歴·学習情報/設定情報の送信データ作成中は、一時的に電波OFFモードになります。

各機能のサブメニューから赤外線で送信する

アドレス帳、プロフィール、スケジュール、タスクリスト、メモ帳、お気に入りリスト、データフォルダ/microSDメモリカードの各機能で、サブメニューから「赤外線送信」を選択してもデータを送信できます。

■ 各機能のサブメニュー→[赤外線送信]

| 2 | 1件送信 | 一覧画面で選択中のデータを送信します。 | 選択送信 | 表示中のデータを選択して送信します。 | 全件送信 | 表示中の全データを送信します。 |

Memo

◎赤外線送信に関する注意事項については、「赤外線でデータを送信する」の「memo」(▶P.327)をご参照ください。

便利な機能を利用する

防犯ブザー/ホットダイヤルを利用する(M58)	330
着信があったように見せかける	330
サイドキー操作を無効にする	331
ポケットライトを利用する	331
マナーモードを設定する	331
簡易留守メモを利用する	332
通話音声メモを利用する	334
Myボイスメモを利用する	335
メモ帳を利用する	335
カレンダー/スケジュール/タスクリストを利用する	336
アラームで指定した時刻をお知らせする	345
カウントダウンタイマーで時間を計る	347
ストップウォッチで時間を計る	347
電卓で計算する	348
モバイル辞典を利用する	
フェイスファクトリーを利用する	351
ビュースタイル起動を設定する	353
充電時起動を設定する	353

防犯ブザー/ホットダイヤルを利用する(M58)

待受画面で[O]を1秒以上長押ししたときの動作(防犯ブザー/ホットダイヤル)を設定します(安心設定)。

| | 待受画面で ● | 5 | 8 |

2	防犯ブザー (M581)	O を1秒以上長押しすると、防犯ブザーが鳴るように設定します。 ロックNo.を入力→ ⑥
	ホット ダイヤル (M582)	○○ を1秒以上長押しすると、登録した特定の電話番号へ電話がかかるように設定します。□ックNo.を入力→ ⑥ →電話番号を入力→ ⑥
	OFF	防犯ブザー、ホットダイヤルの設定を解除します。 ロックNo.を入力→ ●

Memo

- ◎ CA005本体のスピーカーからの距離が10cm程度の場合、音量は約95dB (デシベル)になります。また、周囲の環境などによっては、周辺の第三者に ブザー音が聞き取りにくい場合があります。
- ◎ 耳元で防犯ブザーを鳴らさないでください。耳に障がいを起こす原因となります。
- ○マナーモード設定中やイヤホンを接続している場合でも、防犯ブザーはス ピーカーから鳴動します。
- ◎ブザー音の音量は調節できません。
- ◎ 防犯ブザーは犯罪防止や安全を保証するものではありません。万一の際の 損害について当社として何ら責任を負うものではありません。
- ◎ お子様などの誤操作によって防犯ブザーが鳴動する可能性がありますので、取り扱いには十分にで注意ください。
- ◎ 待受EZアプリ起動中は、「安心設定(M58)」のホットダイヤルおよび防犯 ブザーが動作しない場合があります。
- ◎「安心設定(M58)」が「OFF」に設定されている場合は、待受画面で「○」を1 秒以上長押しすると「安心設定(M58)」の設定画面が表示されます。

防犯ブザー鳴動中でも有効な操作

- ◎ 110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)への電話 上記の緊急通報番号へは、番号を入力して を押すと、電話をかけること ができます。
 - *ただし、緊急通報番号を入力しても、「<」を押すまでは画面に番号は表示されません。
 *緊急通報番号(110, 118, 118)の前に「184」「186」を入力してから電話をかけることもできます。
 - ※電話をかけると、防犯ブザーは解除されます。

■防犯ブザーを止めるには

防犯ブザーは、ロックNo.を入力するか、電池残量がなくなるまで鳴動し続けます。

鳴動中の防犯ブザーを止めるには、ロックNo.を入力してください。防犯ブザーの鳴動中は、電源を切ったり、その他の操作はできません。

着信があったように見せかける

CA005には、
を1秒以上長押しすると、着信音が鳴り、電話がかかってきたようにみせかけることができる「フェイク着信」機能が搭載されています。

■ フェイク着信を起動する

🚺 待受画面で 🔼 (1秒以上長押し)

着信中画面が表示され、「フェイク着信中」と表示されます。

- 「麻」を押すか、フェイク着信に応答しないで約2分が経過すると、フェイク着信は終了します。

通話中画面が表示され、防犯ブザーの起動方法が表示されます。

- ・フェイク着信起動中は、防犯ブザーを設定していなくても O を1秒 以上長押しして防犯ブザーを鳴らすことができます。

Mmemo

- ◎ 待受EZアプリを起動中は、フェイク着信を起動できません。
- ◎オートロック・遠隔ロック動作中でもフェイク着信を起動できます。ただし、遠隔ロックの本体ロック解除を「無効」に設定している場合は、フェイク着信は起動できません。
- ◎ マナーモード設定中、外部機器接続中もフェイク着信を起動できます。
- ◎操作2の通話中画面から、緊急通報番号(110、119、118)または通常の電話番号を入力して「ご」/ ⑥ (発信)を押すと、電話をかけることができます。通話中画面でオートロック・遠隔ロック動作中、または「ダイヤル発信制 (M421)」を「ON」に設定中の場合は、ロックNo.を入力してから電話をかけることができます。

サイドキー操作を無効にする

本体を閉じたときの、サイドキー操作を無効にします。

| | 待受画面で ● (1秒以上長押し)

もう一度 ● を1秒以上長押しすると、サイドキー操作無効の設定を解除します。

Memo

- ◎ CA005はビュースタイルにすると、フォト撮影やイメージアルバムを起動するEXILIMメニューが表示されます。ただし、サイドキー操作無効設定にし、ビュースタイルに変更した場合は、サイドキー操作によるメニュー選択ができないため、約5秒で消灯します。 □● (1秒以上長押し)でサイドキー操作無効の設定を一時的に解除してご使用ください。
- ◎ サイドキー操作を無効に設定して本体を閉じていても、サイドキーを押してアラームやメール受信音などのお知らせ音を止めることはできます。

ポケットライトを利用する

🚺 待受画面で 💿 (1秒以上長押し)

ポケットライト点灯中、いずれかのキーを押すか、約30秒経過すると 消灯します。

■ポケットライト使用時のご注意

ポケットライトを目に近付けて点灯させないでください。また、ポケットライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。同様にポケットライトを他の人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などの障がいを起こす原因となります。

マナーモードを設定する

マナーモードを選択するだけで、公共の場所で周囲の迷惑とならない ように設定したり、運転中に着信音やバイブレータをOFFにすること ができます。

| 待受画面で マナー

マナーモード設定メニューが表示されます。

2 マナーモードを選択→ ●

	各着信音 の音量	各バイブ レータ	各アラー ム音量	各操作 音量	簡易留守 メモ
通常マナー	OFF	「着信設定 (M21)」 に従う ^{**1}	OFF	OFF	ON
ドライブ	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
サイレント マナー	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
オリジナル マナー*2	OFF	パターン 1~5	OFF	OFF	OFF

- ※1 各着信設定でバイブレータが「メロディ連動」または「OFF」に設定されている場合は、「パターン1 |で動作します。
- ※2 オリジナルマナーはお買い上げ時の内容です。内容は変更できます。

Memo

- ◎自動車を運転中の携帯電話の使用は、交通事故の原因となり、危険なため法律で禁止されています。運転中はマナーモードを「ドライブ」に設定してください。
- ◎待受画面でで型を1秒以上長押しすると、あらかじめ「マナーモード」で設定した内容のマナーモードになります。もう一度で到を1秒以上長押しすると、マナーモードを解除できます。
- ◎マナーモード中でも防犯ブザーは鳴動します。
- ◎マナーモード設定中に、データフォルダのデータを再生したときや、機能設定の内容を再生して確認したときは、消音の状態でデータが再生されます。再生中に②を押すと、音量を調節できます。

■オリジナル設定を変更する

着信の種類でとに着信音量を決めるなど、お好みに合わせてマナー モードの設定を編集できます。

- - 着信音量 機能ごとに着信音量を設定します。
 「音声着信」「Eメール受信」「指定外Eメール受信」
 「お知らせ受信」「Cメール受信」「号外ニュース受信」
 バイブレータ 機能ごとにバイブレータの動作を設定します。
 「音声着信」「Eメール受信」「指定外Eメール受信」
 「お知らせ受信」「Cメール受信」「号外ニュース受信」「ウェイクアップトーン」「パワーオフトーン」「アラーム」「スケジュールアラーム」「タスクアラーム」
 アラーム」
 機能ごとにアラーム音量を設定します。
 「アラーム」「スケジュールアラーム」「タスクアラーム」

操作音量	効果音の音量を設定します。 「キー操作音」「OK音」「NG音」「オープン音」「クローズ音」「充電開始音」「充電完了音」「ウェイクアップトーン」「パワーオフトーン」
簡易留守メモ	マナーモード(オリジナルマナー)設定中の簡易 留守メモの動作を設定します。 「ON」「OFF」 ・「ON」を選択すると、応答メッセージを「通常」 「ドライブ」「公共」から選択できます。

| 図 (完了)を押すと、オリジナルマナー編集画面に戻ります。 | 回 (一括設定)を押すと、音量やバイブレータを一括で設定できます。

3 779 (保存)

簡易留守メモを利用する

電話に出ることができないとき、留守番電話のように応答メッセージを流して相手の方の伝言を録音できます。録音できるのは、1件あたり約60秒間で、通話音声メモと合わせて10件までです。

| 待受画面で | カファスミ → [簡易留守メモ]

2	簡易留守メモ リスト	▶P.333「簡易留守メモを再生する」
	簡易留守メモ 設定	▶P.333「簡易留守メモを設定/解除する」
	応答 メッセージ 設定	簡易留守メモで応答したときに流れるメッセージを設定します。 「通常」「ドライブ」「公共」 ・ 四 (再生)を押すと、メッセージを確認できます。

応答時間設定 | 着信してから簡易留守メモで応答するまでの時 間を設定します。

- 01~16秒まで設定できます。
- マナーモードが「ドライブ」に設定されている 場合は、応答時間の設定にかかわらず3秒で応 答します。

memo

- ◎マナーモードが「ドライブ」に設定されている場合の応答メッセージは、応 答メッセージの設定にかかわらず「ドライブ」になります。
- ◎ 簡易留守メモと「オート着信(M243)」の応答時間を同じ時間に設定した場 合は、簡易留守メモが優先されます。

簡易留守メモを設定/解除する

| 待受画面で 囫啶 → 「簡易留守メモ」→ 「簡易留守メモ設定] 待受画面で厕房を1秒以上長押ししても、設定/解除できます。

memo

- ○マナーモード設定中は、簡易留守メモの設定は変更できますが、有効にはな りません。マナーモード解除後に有効になります。
- ◎ 簡易留守メモを設定すると、待受画面に 戸が表示されます。簡易留守メモ と通話音声メモが合わせて10件録音されている場合、■ (赤いアイコン) が表示されます。

簡易留守メモで着信に応答する

簡易留守メモを設定していた場合は、着信後、設定されている応答時間 が経過すると、自動的に応答メッセージで応答します。

着信後、設定されている応答時間が経過

自動的に応答メッセージで応答します。

録音を開始します。簡易留守メモの録音時間は、 最大約60秒間です。

相手が電話を切るか、約60秒経過すると、 録音が自動的に終了します。

相手の方がメッセージを録音すると、 「簡易留守メモ 1件」と表示されます。





- 録音件数がいっぱいの場合、新たに簡易留守メモで応答する際には、最も古 い再生済みの簡易留守メモが自動的に削除されます。 ※ 未再生の簡易留守メモや保護した簡易留守メモは削除されません。簡易留守メモが1件
 - も削除されなかった場合は、簡易留守メモでの応答はできません。
- ◎ 簡易留守メモの設定にかかわらず、着信時に 別が利を押す(本体を閉じている) ときは 1秒以上長押しする)と、簡易留守メモで応答できます。
- ◎ 応答中または録音中に「
 「を押すと、簡易留守メモを中断して電話に出る ことができます。

■簡易留守メモを再生する

・ 待受画面で 「別プ/X王 → 「簡易留守メモ」 → 「簡易留守メモ リスト1

簡易留守メモリスト画面が表示されます。

🔁 簡易留守メモを選択→ 🖲 (再生)

簡易留守メモ再生中に (サブメニュー)を押すと、サブメニューが表 示されます。

スピーカー ON/OFF	スピーカー/受話口で簡易留守メモを聞くことができます。
削除	再生中の簡易留守メモを削除します。

<u>// memo</u>

録音された簡易留守メモを待受画面から再生するには

◎通知アイコンの■を選択して
●を押すと、
・簡易留守メモリスト画面が表示されます。

■簡易留守メモリスト画面の表示について



- ① 相手の方の電話番号
- ▶P.105「電話がかかってきた場合の表示について」
- ② 🗼: 未再生
- ③ 🔳: 音声電話
 - : 保護

《簡易留守メモリスト画面》

■簡易留守メモリストのサブメニューを利用する

- 計 待受画面で ஹ∞→[簡易留守メモ]→[簡易留守メモ リスト]
- [2] 簡易留守メモを選択→ 777 (サブメニュー)

削除	▶P.84「データを削除する」
保護/解除	簡易留守メモが自動的に削除されないように保護を設定/解除します。

通話音声メモを利用する

通話中に相手の方の声を録音できます。録音できるのは、1件あたり約60秒間で、簡易留守メモと合わせて10件までです。

■ 通話中の相手の声を録音する

Ⅱ 通話中に ウリア/メモ

録音を開始します。

2 (停止) / ウリア/メモ

通話音声メモの録音時間は最大約60秒間です。60秒を経過すると自動的に終了します。



◎ 通話音声メモでは、通話中の自分の声は録音できません。

▋通話音声メモを再生する

2 通話音声メモを選択→ (再生)

通話音声メモ再生中に 例 (サブメニュー)を押すと、サブメニューが表示されます。

スピーカー ON/OFF	スピーカー/受話口で通話音声メモを聞くことができます。
削除	再生中の通話音声メモを削除します。



◎ 通話音声メモの一覧画面→ 団 (サブメニュー)→ [削除] と操作すると、通話音声メモを削除できます。(▶P.84「データを削除する」)

Myボイスメモを利用する

▋自分の声を録音する

- 2 (終了)

■Myボイスメモを再生する

- 2 再生するMyボイスメモを選択→ ●

//memo

◎ Myボイスメモはデータフォルダに保存されます。データフォルダの操作については、「データフォルダを利用する」(▶P.284)をご参照ください。

メモ帳を利用する

最大50件のメモ帳を登録できます。

■メモ帳を登録する

- ② メモ帳を選択→回 (編集)→メモを入力→
 ③
 メモ帳は1件につき全角512/半角1.024文字まで入力できます。

■メモ帳のサブメニューを利用する

- | | 待受画面で ウリアメミ →[メモ帳]→メモ帳を選択→ (詳細)
- 2 団 (サブメニュー)

メモ帳-覧画面でメモ帳を選択→ 団 (サブメニュー)と操作しても、サブメニューを表示できます。

3	削除	▶P.84「データを削除する」
	データコピー	▶P.304「他の機能からデータフォルダに コピーする」
	Eメール添付	メモ帳の内容をテキストデータとして添付 してEメールを作成します。
	デコレーション	メモ帳の内容をテキストデータとして添付
	アニメ添付	してデコレーションアニメを作成します。
	赤外線送信	▶P.327「各機能のサブメニューから赤外線で送信する」
	メモ帳制限*	メモ帳を表示・編集・削除する際に、ロック No.の入力が必要になるように設定します。 「ONJ「OFF」 ・メモ帳制限を設定したメモ帳は、一覧画面 で「メモ帳 No.01~50 副」と表示されま す。
	カレンダー登録/ カレンダー 登録解除	選択したメモ帳をカレンダーに登録/登録 解除します。
	ツ ノエ相 ・監査主のサゴン	

[※]メモ帳一覧画面のサブメニューに表示されます。

カレンダー/スケジュール/タスクリストを 利用する

▋カレンダーを表示する

カレンダーには、スケジュール、タスクリスト、メモ帳を登録できます。 選択された日付に撮影したムービーやフォト、アドレス帳の誕生日、天 気予報などの配信情報の確認などもできます。

カレンダーが表示されます。

☑:前月を表示 ②:翌月を表示

回(切替):1ヶ月リスト表示/1ヶ月画像表示/2ヶ月表示/6ヶ月表示に切り替え

2 日付を選択→ ●


選択した日付の当日カレンダーが表示されます。

・前日を表示・翌日を表示

3 項目を選択→ ●

登録内容詳細画面が表示されます。

■カレンダーの内容について



① 今日の日付

背景が別の色で表示されます。

② スケジュールや配信情報などが登録された日付

スケジュールや配信情報などが登録された日付の下には、アンダーラインが表示されます。

カレンダーが1ヶ月リスト表示/1ヶ月 画像表示で、当日の天気情報がある場合 は、日付の右にいなどの天気アイコンが 表示されます。 カレンダーが1ヶ月リスト表示/1ヶ月画像表示の場合は、日付の 下に以下のアイコンが表示されます。

■など:スケジュール/タスクリストが登録されている場合

■:メモ帳が登録されている場合

⇒:アドレス帳に誕生日が登録されている場合

臓:撮影したフォト・ムービーがある場合※⇒. ฒ、2のアイコンの優先順位は⇒> ∞> 2で表示されます。

③ 選択されている日付

四角の枠が表示されます。

④ スケジュール/タスクリスト/メモ帳/撮影したフォト・ムービーのタイトル/誕生日/天気予報/レコメンド情報/更新履歴 選択した日付に登録されている情報や配信情報が表示されます。



◎カレンダーで回(切替)を押して1ヶ月画像表示に切り替えると、選択している日付に撮影したフォト・ムービーがサムネイル表示されます。」至 →フォト/ムービーを選択・⑥と操作すると、再生/表示できます。連写データを選択した場合は、連結再生されます。

■当日カレンダーの内容について

選択されている日付に登録したスケジュール/タスクリスト/メモ帳、撮影したフォト・ムービーのタイトル、誕生日が表示されます。

選択されている日付に配信された情報がある場合は、天気予報や、レコメンド情報、更新履歴も表示されます。



《当日カレンダー》

データの種類	表示される内容
フォト・ムービー	フォト·ムービーのアイコンとタイトルが表示されます。
スケジュール	分類アイコンと開始時刻 [*] 、用件が表示されます。 **2日以上にまたがるスケジュールの場合、開始日以外は「←:→」または「←:→)」(終了日)が表示されます。
タスクリスト	アイコン*と期限時刻、用件が表示されます。 ※ 圏(未完了) / 圏(期限切れ未完了)のいずれかが表示されます。
メモ帳	■とメモ帳の内容が表示されます。
誕生日	■とアドレス帳に登録されている名前が表示されます。
天気予報	当日の天気情報がある場合は、天気予報・降水確率などが表示されます。
レコメンド情報	お客様が設定したレコメンド情報や、auからのお 知らせが表示されます。
更新履歴	サービスの更新履歴が表示されます。

#memo

◎完了したタスクリストは表示されません。

■カレンダーのサブメニューを利用する

| カレンダー/当日カレンダー→ | | (サブメニュー)

2	新規登録	スケ	▶P.339「スケジュールを新規登録
		ジュール	する」
		タスク	▶P.343「タスクリストを新規登録
		リスト	する」
		登録済	メモ帳一覧からメモ帳を選んでカレ
		メモ帳	ンダーに登録します。
		貼付	

情報更新*	汉得*	CA005内のスケジュールとサーバ 内のスケジュールを同期させます。 ▶P.340「スケジュールをサーバに 預けるには」 ・同期モードがビジネスモードで8日 前以前の日付を選択している場合 は、「情報更新」は表示されません。 表示中の月のスケジュールをサーバ からダウンロードします。 ▶P.343「ビジネスモードに設定す ると	
		・同期モードがビジネスモードで7日 前以降の日付を選択している場合 は、「当月予定一時取得」は表示され ません。	
その日のメール	ν L	EZwebに接続して、その日に受信したau one メールを表示します。	
一覧表示	スケ ジュール	スケジュール一覧画面を表示します。 ・同期モードがビジネスモードで8日前以前の日付を選択している場合で、「当月予定一時取得」を行っていない場合は、「スケジュール」を選択できません。	
	タスク リスト	タスクリスト一覧画面を表示します。	
日付移動		入力した日付に移動します。	
Eメール添付 Eメール デコレー ションア ニメ		スケジュール/タスクリストを添付 データにしてEメールを作成します。 ▶P.118[Eメールを送る」	
		スケジュール/タスクリストを添付 データにしてデコレーションアニメ を作成します。 ▶P.121「デコレーションアニメを 送る」	

133130	/登録解		スケジュール/タスクリストを削除、 またはメモ帳を登録解除します。 ・メモ帳は削除されません。		
シーク	フレット-	一時表示	シークレット登録した内容を一時的 に表示します。 ・カレンダー/スケジュールを終了 すると元に戻ります。		
登録件	井数確認		登録したスケジュール/タスクリス トの件数を表示します。		
各種設定			カレンダーで日付を選択して、休日を 設定/解除します。 日付を選択→ ⑨ (切替)→ 団 (実行) 曜日を選択して、休日を設定/解除し		
			ます。 期間(開始日と終了日)を設定して、休 日を設定/解除します。		
		リセット	休日設定をお買い上げ時の状態に戻 します。		
	祝日 設定/ 解除	設定/解除	サイトからダウンロードした祝日 データをカレンダーに設定します。 ・ダウンロードした祝日データが「休 日設定/解除」のデータと重複する 場合は、「休日設定/解除」のデータ が優先されます。		
		ダウン ロード	サイトから祝日データをダウンロードします。 ・ダウンロードには別途パケット通信料がかかります。		
	配信情報設定*		▶P.342「レコメンド情報や更新履歴として配信される情報を設定するには」		
	天気エリア設定**		▶P.341「週間天気予報のエリアを 設定するには」		
	同期モー	- K**	▶P.343「同期モードを設定するに は」		

各種 設定	自動更新設定*		▶P.341「自動情報更新を設定する には」
	情報 表示 設定*	レコメン ド情報	レコメンド情報を表示するかどうか を設定します。 「ON」「OFF」
		更新履歴 情報	更新履歴情報を表示するかどうかを 設定します。 「ON」「OFF」
	リマイ ンド設 定	表示設定	リマインド設定をONにすると、指定 した時刻に本日の予定の件数を待受 画面に表示します。 「ON」「OFF」
		表示時刻	本日のスケジュールの件数を待受画 面に表示する時刻を設定します。
	通信確認画面		カレンダーが通信を行う際に確認画面を表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 ・通信を行う際の確認画面で「はい (以降も同様)」を選択すると、「通信確認画面」の設定がOFFになります。

※情報更新機能のご利用には、サービス利用登録が必要です。



◎ サブメニューに表示される項目は、画面によって異なります。

■スケジュールを新規登録する

最大200件のスケジュールを登録できます。

🚺 カレンダー/当日カレンダー→ 277 (サブメニュー)

→[新規登録]→[スケジュール]

当日カレンダー画面で 回 (新規)を押しても、スケジュールを登録できます。

登録されているスケジュールを編集するには、カレンダー/当日カレンダー→団(サブメニュー)→[一覧表示]→[スケジュール]→スケジュールを選択→⑥(詳細)→回(編集)と操作します。

2 各項目を編集→ アフリ (登録)

■スケジュールの入力項目について

項目		説明		
■ 用件		全角64/半角128文字まで入力できます。		
蓟 分類		固定7種類のアイコンまたは絵文字から選択します。		
■ 開始日時 ■ 終了日時		開始日時と終了日時を設定します。 2000年01月01日00時00分~2027年12 月31日23時59分 ・終了日時は、開始日時が未設定または開始日 時前の日時の場合は設定できません。		
会議を表現し、 最近に、 一般を表現し、 一般を表現を表現し、 一般を表現し、 一般を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を		スケジュールの繰り返しを指定します。 「毎日」「毎週」「毎月」「毎年」「なし」 スケジュールの繰り返し回数を設定します。 あり:1~99回 なし:無期限		
	繰返し 例外日	スケジュールの開始日時〜繰返し期限の間で、スケジュールを繰り返さない日(例外日)を最大20件まで設定します。 「あり」「なし」		
▲ アラーム設定		スケジュールアラームを設定します。 ・開始日時が未設定の場合は設定できません。		

項目	説明	
▲ アラーム設定	 ・「● アラーム時刻」は、開始日時を基準にの時間00分前~24時間00分前を設定します。 ・「♪ アラーム音」「● アラーム音量」「● アラーム画像」「● バイブレータ」「● 優先設定」については、「アラームの入力項目について」(▶P.346)をご参照ください。 	
■ 場所	全角20/半角40文字まで入力できます。	
Му地点 Му地点	EZナビウォークやEZ助手席ナビで登録し My地点の情報を引用して「場所」と「URL」に 力します。 一 (リスト更新)→[はい]→My地点を選択 → ● ・ 「はい(以降も同様)」を選択すると、次回か 確認画面が表示されなくなります。	
URL URL	半角128文字まで入力できます。	
■詳細	全角512/半角1,024文字まで入力できます。	
■ 画像	画像を設定します。 「データフォルダ」「フォト撮影」 「ムービー撮影」「OFF」	
1 シークレット 設定	「シークレット(M427)」を「表示する」に設定したときのみ表示するように設定します。 「ON」「OFF」	

※「用件」、「詳細」のいずれかは必ず入力してください。未入力の場合は登録できません。

#memo

◎開始日付と終了日付が2日以上にまたがる場合、繰返し設定を選択できません。

au Media Tunerのテレビ(ワンセグ)で予約したスケジュールについて

- ◎テレビ(ワンセグ)の「視聴予約」(▶P.278)/「録画予約」(▶P.279)で登録したスケジュールは、分類が「@EZテレビ(ワンセグ)」「@EZテレビ(ワンセグ)」となります。
- ◎「視聴予約」「録画予約」で登録したスケジュールのカテゴリは、「その他」としてコピー/Eメール添付/赤外線送信されます。

■アラーム通知の日時について

「アラーム設定」でスケジュールアラームを設定し、「繰返し周期」を「なし」以外に設定した場合は、スケジュールが繰り返されるたびに、スケジュールアラームが動作します。

//memo

スケジュールアラームを設定した時刻になると

- ◎ アラームを設定した時刻に電源がOFFの場合は、自動的に電源がONになりアラームが鳴ります。
- ◎アラームを設定した時刻になったときに通話中だった場合は、終話後にアラームが鳴ります。
- ◎ アラーム音やバイブレータが鳴動します。いずれかのキーを押すか約1分間 (固定)経過するとアラームは停止します。

アラームを同時刻に設定した場合

◎アラーム、スケジュールアラーム、タスクアラーム、カウントダウンタイマーを同時刻に設定した場合は、順番に鳴動します。なお、アラームがスヌーズモード中のときは、別のアラームはスヌーズモードが解除されてから鳴動します。

■ My地点との連携について

My地点は、EZナビウォーク・EZ助手席ナビで提供されている機能です。My地点によく行く場所や検索した場所などを登録すると、後から簡単に呼び出して利用できます。

スケジュールの登録時に「My地点」を選択して、リスト更新を実行すると、登録されているMy地点が表示されます。表示されたMy地点を選択すると、自動的に「URL」と「場所」にMv地点の情報が入力されます。

Mmemo

◎ My地点を利用するには、EZナビウォークまたはEZ助手席ナビの会員登録が必要です。

▋情報更新機能を利用する

CA005のカレンダーは、情報更新機能に対応しています。情報更新機能を利用して、携帯電話のスケジュールをサーバに預けると、パソコンからもスケジュールの閲覧や編集ができるようになります。また、週間天気予報やレコメンド情報など、さまざまなお役立ち情報を携帯電話のカレンダーで確認できます。

Memo

- ◎情報更新機能のご利用には、パケット通信料がかかります。登録するスケジュールや取得する情報の件数により、データ量が大きくなる場合があるため、パケット通信料定額サービスの加入をおすすめします。
- ◎情報更新機能のご利用には利用登録が必要です。また、一部機能のご利用には別途情報料がかかる場合があります。利用登録の解除、携帯電話サービスの解約などの場合、サーバにお預かりしているスケジュールはすべて削除されます。また、一定期間ご利用がない場合、サーバにお預かりしているスケジュールは削除されますのでご注意ください。

■スケジュールをサーバに預けるには

情報更新機能では、CA005内のスケジュールとサーバ内のスケジュールを同期させることで、お客様のスケジュールをサーバにお預かりします。

手動で情報更新(同期)を開始する場合は、次の操作を行います。

・ カレンダー/当日カレンダー→ (サブメニュー)→ [情報更新] → [はい]

サーバとの通信が始まり、CA005内のスケジュールとサーバ内のスケジュールが同期されます。

同期が完了すると、「情報更新しました」と表示されます。

Imemo

- ◎「はい(以降も同様)」を選択すると、次回から確認画面が表示されなくなります。
- ◎ 初めてサーバと同期する際は、すべてのスケジュールをサーバに新規で預けるため、スケジュールの登録件数やネットワークの状況によっては、同期が完了するまで時間がかかる場合があります。
 - ・同期モードがビジネスモードで8日前以前の日付を選択している場合は、 サブメニューに「情報更新」は表示されず、情報更新はできません。

■ 自動情報更新を設定するには

自動情報更新を設定すると、夜間に自動で情報の更新を行い、CA005内のスケジュールとサーバ内のスケジュールを自動で同期させることができます。また、カレンダーに表示する週間天気予報などの配信情報を毎朝最新の状態にすることができます。

- ・ カレンダー/当日カレンダー→ 団 (サブメニュー)→ [各種設定] → [自動更新設定]
- 2 毎日 CAOO5内のスケジュールの更新の有無にかかわらず、毎日、情報更新を行います。
 更新時のみ スケジュールを登録/編集/削除した日のみ、情報更新を行います。
 OFF 自動で情報更新を行いません。

Mmemo

- ◎週間天気予報やレコメンド情報を利用したり、パソコンからスケジュールの登録/編集/削除を行う場合は、「自動更新設定」を「毎日」に設定することをおすすめします。サーバにスケジュールを預けるだけの場合は、「更新時のみ」に設定することをおすめします。
- ◎ 同期モードがビジネスモードの場合は、「自動更新設定」を「OFF」にすることはできません。
- ◎ 自動情報更新には、パケット通信料がかかります。「自動更新設定」を「毎日」 に設定する場合は、パケット通信料定額サービスの加入をおすすめします。

■ パソコンからスケジュールを閲覧するには

情報更新機能によりサーバでお預かりしたスケジュールは、PC版カレンダーからも閲覧や編集を行うことができます。

パソコンから:https://calendar.auone.jp/



- ◎ PC版カレンダーを利用するには、au one-IDの取得とケータイPC連動設定が必要です。詳しくは、PC版カレンダーサイトのヘルプをご確認ください。
- ◎パソコンからPC版カレンダーにアクセスして登録/編集/削除したスケジュールは、CA005で情報更新を行うとCA005内のスケジュールと同期されます。

■ 配信情報を設定する

配信情報には、大きく分けて週間天気予報・レコメンド情報・更新履歴 の3種類の情報があります。それぞれ設定や表示方法が異なります。

- 週間天気予報のエリアを設定するには
- カレンダー→ 団 (サブメニュー)→[各種設定] →[天気エリア設定]

EZwebで週間天気予報のエリアを設定するページが表示されます。

🙎 画面の指示に従って設定

■週間天気予報の表示について

情報更新を行った日から1週間の天気予報がカレン 7月28日(金) 東京の天気 ダーに表示されます。

カレンダーが1ヶ月リスト表示/1ヶ月画像表示の場合は、日付の右になどの小さな天気アイコンが表示されます。当日カレンダーでは、一覧の先頭に天気と降水確率が表示されます。

当日カレンダーに表示されている天気予報(天気と降水確率)を選択すると、天気予報の詳細が表示されます。



《天気予報詳細画面》

■レコメンド情報や更新履歴として配信される情報を設定するには

レコメンド情報と更新履歴については、配信内容をお客様のお好みで 選択することができます。

・ カレンダー→ ─ (サブメニュー)→[各種設定]→[配信情報設定]

EZwebで配信情報を設定するページが表示されます。

2 画面の指示に従って設定



- ◎配信される情報の種類は順次追加されます。情報の種類が追加された場合は、auからのお知らせなどで告知します。
- ◎ レコメンド情報/更新履歴をカレンダーに表示するかどうかは、サブメニューの「情報表示設定」(▶P.338)で設定します。

■レコメンド情報の表示について

電子書籍の新作情報や、野球・サッカーの試合日程など、さまざまなサービスが提供する情報からお好みの情報を選んで、レコメンド情報としてカレンダーに表示できます。カレンダーや当日カレンダーの画面では、お客様が登録したスケジュールの下にレコメンド情報が表示されます。当日カレンダーに表示されているレコメンド情報を選択すると、レコメンド情報の詳細が表示されます。

レコメンド情報詳細画面からEZwebで情報サイト にアクセスして詳しい情報を確認できます。

レコメンド情報詳細画面の「スケジュールに登録」 を選択すると、レコメンド情報の内容をCA005の スケジュールに登録することができます。



《レコメンド情報 詳細画面》

■更新履歴の表示について

Run & Walkを使ってワークアウトをした日や、au one アルバムに写真を投稿した日など、さまざまなサービスでの更新履歴をカレンダーに表示できます。

カレンダーや当日カレンダーの画面では、レコメンド情報の下に更新履歴が表示されます。

当日カレンダーに表示されている更新履歴を選択すると、EZwebで各サービスの情報サイトにアクヤスできます。

■同期モードを設定する

CA005内のスケジュールとサーバ内のスケジュールを同期させる方法として、標準モードとビジネスモードの2種類の同期モードが用意されています。登録するスケジュールの件数に応じて、お客様に適した同期モードを選択できます。

お買い上げ時は、標準モードに設定されています。

■ 同期モードを設定するには

カレンダー→ 団 (サブメニュー)→[各種設定]→[同期モード]

2	標準モード	CA005内に200件までスケジュールを登録 できます。
	ビジネスモード	7日前以降で200件までスケジュールを登録できます。 ・ CA005内に保存されるスケジュールは、7日前以降に限定されます。 例えば、2010年7月23日にスケジュールを確認すると、CA005内には2010年7月16日以降のスケジュールのみ保存されていて、2010年7月15日以前のスケジュールはサーバ内に保存されています。

Memo

◎ 標準モードとビジネスモードの違いは、次の通りです。

同期モード	スケジュール 表示期間	情報更新 対象期間	登録件数
標準モード	全期間	全期間	全期間で200件*1
ビジネスモード	7日前以降	7日前以降	7日前以降で200件**2

- ※1 サーバ内に200件以上のスケジュールが存在する場合は、日付の古いスケジュールから200件までしか表示されません。201件以上のスケジュールを登録する場合は、ビジネスモードをご利用ください。
- ※27目前以降のスケジュールがサーバ内に200件以上存在する場合でも、CA005内には200件までしか表示されません。201件目以降のスケジュールについては、サーバ内に保存されます。
- ◎ 標準モードからビジネスモードに変更した場合は、CA005内のスケジュールとサーバ内のスケジュールを情報更新で同期させる必要があります。

■ビジネスモードに設定すると

- ・同期モードをビジネスモードに設定すると、自動更新が設定され、解除できません。
- 同期モードをビジネスモードに設定すると、カレンダー画面の8日前 以前の日付の背景が灰色で表示されます。
- ・8日前以前のスケジュールを確認しようとすると、「スケジュール情報が携帯内にありません。当月予定一時取得を行いネットワークに保存されたスケジュールを取得してください」と表示されます。8日前以前のスケジュールを確認するには、カレンダー/当日カレンダー→回(サブメニュー)→[当月予定一時取得]→[はい]と操作して、表示中の月のスケジュールをサーバからダウンロードしてください。

「はい(以降も同様)」を選択すると、次回から確認画面が表示されな くなります。

ダウンロードしたスケジュールは、他の月を表示中に当月予定一時 取得を行うか、カレンダーを終了するまで、一時的にCA005内に保 存されます。

8日前以前のスケジュールを登録/編集/削除する場合は、ネットワークに接続する必要があります。ネットワークに接続できない場合は、登録/編集/削除を完了できません。

■タスクリストを新規登録する

最大50件のタスクリストを登録できます。

カレンダー/当日カレンダー→ [列 (サブメニュー)→[新規登録]→[タスクリスト]

登録されているタスクリストを編集するには、カレンダー/当日カレンダー→ $\overline{\mathbb{D}}$ (サブメニュー)→[-覧表示]→[タスクリスト]→タスクリスト ストを選択→([詳細])→(編集)と操作します。

2 各項目を編集→ アフリ (登録)

■ タスクリストー管画面の内容について



- ・ を押してタブを切り替えることで「期限切り れ未完了 | 「未完了 | 「完了 | のタスクリストの みを一覧に表示できます。
- ① 風(未完了)/風(完了)/ ■(期限切れ未完了)
- ② 分類アイコン
- ③ タスクリストの内容
 - 期限を過ぎても完了していないタスクリ ストは別の色で表示されます。

新規 詳細 サブメニュー 《タスクリスト一覧画面》

■ タスクリストの入力項目について

項目	説明
■用件	全角20/半角40文字まで入力できます。
弼 分類	固定7種類のアイコンまたは絵文字から選択します。
劃期限日時	タスクリストの期限を設定します。 2000年01月01日00時00分~2027年12月 31日23時59分 ・ 図 (期限なし)を押して、期限なしを設定できます。
■ アラーム設定	タスクアラームを設定します。 ・ 期限日時が「期限なし」の場合は設定できません。 ・ 「●アラーム時刻」は、期限日時を基準に0時間 00分前〜24時間00分前を設定します。 ・ 「▶アラームョ」「●アラーム画像」「●バブブレータ」「●優先設定」については、「アラームの入力項目について」(▶P.346)をご参照ください。

項目	説明
未 完了日時	完了日時を設定します。 ・完了日時の設定によって、 (未完了)/(完了)/(期限切れ未完了)のいずれかが表示されます。
2 シークレット 設定	「シークレット(M427)」を「表示する」に設定したときのみ表示するように設定します。

※「用件」は必ず入力してください。未入力の場合は登録できません。



タスクアラームを設定した時刻になると

- ◎アラームを設定した時刻に電源がOFFの場合は、自動的に電源がONになり アラームが鳴ります。
- ◎ アラームを設定した時刻になったときに通話中だった場合は、終話後にア ラーハが鳴ります。
- ◎ アラーム音やバイブレータが鳴動します。いずれかのキーを押すか約1分間 (固定)経過するとアラームは停止し、アラームの内容が表示されます。

アラー人を同時刻に設定した場合

◎ アラーハ、スケジュールアラーハ、タスクアラーハ、カウントダウンタイ マーを同時刻に設定した場合は、順番に鳴動します。なお、アラームがス ヌーズモード中のときは、別のアラームはスヌーズモードが解除されてか ら鳴動します。

スケジュール/タスクリストのサブメニューを 利用する

- **カレンダー/当日カレンダー→** (サブメニュー) →[一覧表示]→[スケジュール]/[タスクリスト] **→スケジュール/タスクリストを選択→⑥ (詳細)**
- 2 別 (サブメニュー)

スケジュール一覧画面/タスクリスト一覧画面でスケジュール/タス クリストを選択→厨(サブメニュー)と操作しても、サブメニューを表 示できます。

▶P.339「スケジュールを新規登録する」
▶P.343「タスクリストを新規登録する」
スケジュールを編集します。
▶P.84「データを削除する」 ・「終了データー括削除」を選択すると、現在日時以前のスケジュールをすべて削除します。なお、繰返し設定によって自動的に登録されたスケジュールは、元のスケジュールが現在日時以前の場合は、すべて削除されます。 ・・繰返し設定によって自動的に登録されたスケジュールが、現在日時以降でも削除されます。
▶P.304「他の機能からデータフォルダ にコピーする」
▶P.304「他の機能からデータフォルダ にコピーする」
スケジュールを添付データにしてEメールを作成します。 ▶P.118[Eメールを送る]
スケジュールを添付データにしてデコレーションメールを作成します。 ▶P.121「デコレーションアニメを送る」
タスクリストを添付データにしてEメールを作成します。 ▶P.118[Eメールを送る]
タスクリストを添付データにしてデコ レーションアニメを作成します。 ▶P.121「デコレーションアニメを送る」
▶P.327「各機能のサブメニューから赤 外線で送信する」
▶P.324「Bluetooth®でデータを送信する」
フォトの表示/非表示を切り替えます。
登録したスケジュールの件数を表示します。
豆球した人グンユールの件数を表示します。

シークレット	シークレット登録した内容を一時的に表
	示します。
	・カレンダー/スケジュールまたはタス
	クリストを終了すると元に戻ります。

- ※2 スケジュールのサブメニューのみで選択できます。
- ※3 タスクリストのサブメニューのみで選択できます。 ※4 スケジュール一覧画面のサブメニューのみで選択できます。
- ※5 タスクリスト一覧画面のサブメニューのみで選択できます。

memo

◎ スケジュールをコピー、Fメール添付、赤外線送信、Bluetooth送信する場 合は、用件は全角20/半角40文字、詳細は全角40/半角80文字までがコ ピー/送信されます。また、URLはコピー/送信されませんのでご注意くだ さい。

アラームで指定した時刻をお知らせする

指定した時刻をアラーム音やバイブレータでお知らせできます。10 件まで登録できます。

| ブラック ホワイト グリーン 待受画面で ● →[時計/カレンダー]→[アラーム]



《アラーハ一覧画面》

ピンク 待受画面で ● → [アクセサリ] → 「時計/カレンダー] → 「アラーム]

アラーム一覧画面には「ON/OFF」「繰返し」「アラーム時刻」が表示さ れます。

アラーム一覧画面で 回(詳細)を押すと、アラームの詳細画面が表示さ れ、設定内容を確認できます。アラーム詳細画面で 回(リセット)を押 すと、選択しているアラームの設定内容がリヤットされます。

- [2] アラームを選択→ ((編集)
- | | 各項目を編集→ | | | | (保存) アラームを保存すると、自動的にONになります。

//memo

アラームのON/OFF設定

◎ アラーム一覧画面/アラーム詳細画面で 図 (ON/OFF)を押すと、アラームのON/OFFが切り替わります。

アラームを設定した時刻になると

- ◎ アラームを設定した時刻に電源がOFFの場合は、自動的に電源がONになりアラームが鳴ります。
- ◎アラームを設定した時刻になったときに通話中だった場合は、終話後にアラームが鳴ります。
- ◎ アラーム音やバイブレータが鳴動します。いずれかのキーを押すか約1分間 (固定)経過するとアラームは停止し、アラームの内容が表示されます。
- ◎着うたフル®/PCなどで購入した着うたフル®や楽曲データ/ビデオク リップ/LISMO Music Storeで購入したビデオクリップをアラーム音に 設定した場合は、いずれかのキーを押すか曲の再生が終了するとアラーム が停止します。

スヌーズモードを設定すると

- ◎ スヌーズモードを解除するまで、設定した間隔で最大5回までアラーム音が鳴ります。
- ◎スヌーズモードを解除するには、アラーム鳴動中またはアラームの内容が表示されているときに、2009を1秒以上長押しするか、待受画面に表示されたスヌーズ通知アイコンを選択します。

アラームを同時刻に設定した場合

◎アラーム、スケジュールアラーム、タスクアラーム、カウントダウンタイマーを同時刻に設定した場合は、順番に鳴動します。なお、アラームがスヌーズモード中のときは、別のアラームはスヌーズモードが解除されてから鳴動します。

■アラームの入力項目について

項目	説明
▶ アラーム時刻	お知らせする時刻を入力します。
◎ 繰返し	アラームの繰り返しを曜日などで指定します。 「毎日」「曜日指定」「平日」「休日」「1回のみ」 ・「曜日指定」では、アラームを鳴らす曜日を選 択できます。

項目	説明
■繰返し	・「平日」では、「月・金(休日除く)」「月・土(休日除く)」「カレンダーと連動」を選択できます。 ※「月・金(休日除く)」「月・土(休日除く)」「産選択した場合でも、カレンダーと連動します。カレンダーで設定した祝日/休日にはアラームは鳴りません。 ・「休日」では、「土曜/日曜/休日」「日曜/休日」「カレンダーと連動しまりを選択できます。 ※「土曜/日曜/休日」「日曜/休日」を選択した場合でも、カレンダーと連動します。カレンダーで設定した祝日/休日にはアラームが鳴ります。
2アラーム名	全角6/半角12文字まで入力できます。
▶アラーム音	アラーム音を設定します。 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで探す」「ケータイアレンジに従う」 ・ビデオクリップ/LISMO Music Storeで購入したビデオクリップをアラーム音に設定した場合、アラーム画像とスヌーズモードを設定することはできません。
■ スヌーズモード	いったんアラームを止めても、設定した時間が経過すると、アラーム音が鳴るように設定します。「ON」「OFF」・スヌーズ間隔は1~10分の間で設定できます。
40) アラーム音量	音量を設定します。 「STEP↑」「STEP↓」「Level5」~「Level1」 「OFF」
■ アラーム画像	お知らせするときに表示するデータを設定します。 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで探す」「ケータイアレンジに従う」「OFF」
■ バイブレータ	バイブレータを設定します。 「メロディ連動」「パターン1」〜「パターン5」 「OFF」

項目	説明
■ 優先設定	マナーモード設定時にアラームの設定でお知らせするか、マナーモードの設定でお知らせするかを設定します。 「アラーム優先」「マナー優先」 ・「アラーム優先」に設定しても、マナーモードを「ドライブ」に設定していた場合は、マナーモードの設定でお知らせします。

カウントダウンタイマーで時間を計る

最大60分(1秒単位)でカウントダウンタイマーを設定できます。

- プラック ホワイト グリーン 待受画面で ⑥ → [時計/カレンダー]→ 「カウントダウンタイマー」
 - ピンク 待受画面で → [アクセサリ]
 - →[時計/カレンダー]→[カウントダウンタイマー]

カウントダウンタイマーが表示されます。

2 時間を入力(1秒~60分)→ ● (開始)

カウントダウンを開始します。 カウントダウン中に ⑥ (停止) / ⑥ (再開)を押して一時停止/再開できます。また、回 (リセット)を押すとカウントダウンをやり直すことができます。

//memo

◎ カウントダウンタイマーの画面で一(アラーム音)を押すと、カウントダウン終了時の動作を設定できます。「♪カウントダウンタイマー音」「⑩カウントダウンタイマー音量」「臘バイブレータ」「『優先設定」については、「アラームの入力項目について」(▶ P.346)をご参照ください。

アラームを同時刻に設定した場合

◎アラーム、スケジュールアラーム、タスクアラーム、カウントダウンタイマーを同時刻に設定した場合は、順番に鳴動します。なお、アラームがスヌーズモード中のときは、別のアラームはスヌーズモードが解除されてから鳴動します。

ストップウォッチで時間を計る

1/100秒単位で60分まで計測できます。最大5件のラップタイム(各区間ごとの経過時間)/スプリットタイム(合計経過時間)を記録できます。

- ブラック 却/ト グリーン 待受画面で ⑥ → [時計/カレンダー]→ [ストップウォッチ]
 - ピング 待受画面で → [アクセサリ]
 - →[時計/カレンダー]→[ストップウォッチ]

5件のラップタイム計測時間の一覧画面が表示されます。

- 計測開始前に、回(SPLIT)/回(LAP)を押してラップタイム/スプリットタイムの一覧を切り替えることができます。
- 2 (開始)

回 (SPLIT) /回 (LAP)を押すと、区間ごとのラップタイム/スプリットタイムを記録します。

計測中に \odot (停止) $/\odot$ (再開)で計測を一時停止・再開できます。また、(m(1)

//memo

◎計測したラップタイム/スプリットタイムが5件を超えると、最も古いラップタイム/スプリットタイムから削除されます。

電卓で計算する

最大10桁の計算を行うことができます。

○ ~ 9 : 数字を入力

网:小数点を入力

①:+

⊋:-

• : ÷

回:C(計算前の数値のみをクリア)

Mmemo

◎ 計算がエラーとなった場合は、「E」と表示されます。%を付加した計算について

例題	入力	計算結果
100の10%増しを計算	100+10%	110
100の10%引きを計算	100-10%	90
100は80の何%かを計算	100÷80%	125
100の10%を計算	100×10%	10

モバイル辞典を利用する

CAOO5のモバイル辞典には次のコンテンツが収録されています。

ポケットプログレッシブ英和辞典	約85,000語	
ポケットプログレッシブ和英辞典	約75,000語	小学館
ポケットプログレッシブ国語辞典	約70,000語	
ライト英会話	_	_
英会話とっさのひとこと辞典	約8,000例文	
英会話海外旅行ひとこと辞典	約3,000例文	DHC
英会話ビジネスひとこと辞典	約20,000例文	



◎ CA005の英語音声読み上げ機能は米国Fonix Speech Inc.社の FonixTalk[™]を使用しています。

音声読み上げ機能は一切の誤りなく文章を読み上げることを保障するものではありません。音声読み上げ機能の使用により発生した損害、逸失利益、または第三者からのいかなる請求につきましても、当社および使用許諾権者では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

■辞典を選択する

計 待受画面で ● → [アクセサリ]→ [モバイル辞典]

辞典選択画面が表示されます。

©SHOGAKUKAN 1995, 2001

©SHOGAKUKAN 1995, 2001 ©SHOGAKUKAN 1998

©2008-2010 CASIO INFORMATION SYSTEMS CO.

LTD. All rights reserved. ©Ichiro Tatsumi, Sky Heather Tatsumi, 1998, 2005

©Ichiro Tatsumi, Sky Heather Tatsumi, 2003, 2007 ©Ichiro Tatsumi, Sky Heather Tatsumi, 2001, 2006

▼終了 | も選択 | へ設定 |
《辞典選択画面》

看刊° 仙辞曲

到5小英会話

2 辞典を選択→ ●

選択した辞典のトップメニューが表示されます。 ※右の画面は、ポケットプログレッシブ英和辞典の場合です。 ®SHOGAKUKAN 1995, 2001



《辞典のトップ メニュー》

Memo

◎ モバイル辞典は、「グローバル機能」(▶P.113)から起動することもできます。

■ 見出し語で検索する

ポケットプログレッシブ英和辞典/ポケットプログレッシブ和英辞典/ポケットプログレッシブ国語辞典では、見出し語から検索できます。

辞典のトップメニュー →調べたい言葉を入力

ひらがなは10文字まで入力できます。 英単語は20文字まで入力できます。当てはまる候補が一覧に表示されます。入力の途中でも候補か ら選択できます。

2 (*) で調べたい言葉を選択→ (•)

意味詳細画面が表示されます。

Qi	~77°I]英和	辞典		
con	cer🏻				
	n•ce				
		•ti•na			
có	ncert	·màs	ter		
CO	n-cer	· to			
CO	1.08	s•sion			
CO	nch				
CO	n-cha	3			
CO	n-chi	e, -ct)y		
CO	n•cho	ol-0-g	У		
CO	n-ci-	erge			
*cc	n-ce	rt			Ī
n/I	ánsa	ert/	演奏	会; -	-
致,	協力				
100	戻る	り返	訳	画だ	2-
//+4	×=4	±m	B.C	कान	= 7

《検索結果一覧画面》



◎ 団 (メニュー)を押すと、次のメニューが表示されます。画面により表示される項目は異なります。

貼付リストへ	選択した内容を貼付リストにコビーします。		
コピー	開始位置を指定→ ● →範囲を指定→ ●		
	コピーできない場合は置き換えられるか、削除されます。		
ヒストリー	少し前に調べた項目を一覧画面で表示して確認できます。		
	・ ヒストリーは、辞典ごとに50件(ライト英会話は20件)		
	記録されます。最大件数を超えると、古いヒストリーから		
	自動的に削除されます。		
	・ ヒストリー―覧画面で囫(メニュー)→[ヒストリー削		
	除]→[1件削除]/[コンテンツ内全て削除]→[はい]と操		
	作すると、ヒストリーの削除ができます。		

ネットで検索	入力した文字をもとにEZwebに接続して検索できます。
	「ウェブ検索」「キーワード検索」「辞書検索」
文字入力から	文字を直接入力したり、文字入力のサブメニューから定型
貼付	文や機能引用などで文字列を貼り付けることもできます。
文字読取	カメラを起動して文字を読み取ります。
	▶P.249「テキストリーダーを利用する」
音声発音	再生したい部分を選択→・・ (再生)と操作すると、選択した 単語、熟語、例文を合成音声が読み上げます。 ・ 再生したい部分を選択する際、 図 (設定)を押すと、読み 上げる音量、速度を変更できます。 ▶ P.3501音声設定
	 画面内に発音の対象となる部分がない場合には、音声発音を利用できません。 マナーモードが「通常マナー」「ドライブ」「サイレントマナー」に設定されている場合や「オリジナルマナー」のすべての音量設定が「OFF」に設定されている場合は、消音となります。 ソフトウェアアルゴリズムにより文章を解析し合成発音しているため、単語、例文によっては適正でない発音をする場合があります(同形異音語・数字の読み上げなど)。 文章中にカッコがある場合は、カッコの中の文字を読み飛ばして再生します。
設定	▶P.350「モバイル辞典を設定する」
ガイド	略語や記号の解説、辞典の解説などを表示します。
Topに戻る	辞典のトップメニューに戻ります。

■例文を検索する

ライト英会話では、例文をキーワードで検索できます。

■ キーワードを直接入力する場合

2 [文字入力]→調べたい例文のキーワードを入力

キーワードは最大3件まで入力できます。

ひらがな/カタカナ/漢字は5文字まで入力できます。英単語は10文字まで入力できます。

(検索)

該当する例文の一覧が表示されます。

- 4 例文を選択→ ●
- キーワードをカメラで読み取る場合
- [2] [文字読取]

カメラが起動し、撮影画面が表示されます。

・以降の操作については、「文字を読み取る」(▶P.250)をご参照ください。

//memo

○「文字入力」「文字読取」の際、次の場合はキーワードが置換されます。

- ・ 全角→無効な文字としてスペースに変換(英語検索のとき)
- ・ 大文字→小文字(英語検索のとき)
- ・ カナ→かな(日本語検索のとき)

▋翻訳する

ライト英会話では、英語→日本語または日本語→英語への翻訳ができ ます。

2 (編集)

3	文字入力	翻訳したい文章を入力します。 ・1,024文字まで入力できます。
	文章読取	翻訳したい文章を撮影して読み取ります。 ・カメラが起動し、撮影画面が表示されます。以降の操作については、「読み取った文章を翻訳するには」(▶P.251)をご参照ください。 ・1,024文字まで読み取ることができます。

4 翻訳結果が表示される

英日/日英翻訳画面に翻訳結果が表示されます。

■ 見出しを選択して調べる

英会話とっさのひとこと辞典/英会話海外旅行ひとこと辞典/英会話 ビジネスひとこと辞典では、見出しを次々と選択することにより、検索できます。

🚺 辞典のトップメニュー→見出しを選択→ 💿

調べたい項目にたどり着くまで、見出しを選択して意味詳細画面を表示します。

▋モバイル辞典を設定する

🚺 辞典選択画面→ 🗺 (設定)

2	文字サイズ設定	意味詳細画面や一覧画面の文字サイズを設定します。 「大」「やや大」「中」「やや小」「小」
	音声設定	音声発音(▶P.349)の音量を(♪で調節、発音の速度を(♪で調節できます。 速度1:ゆっくり発音 速度2:標準の速度で発音 速度3:早めに発音

文章選択設定*1	英日·日英翻訳の原文/訳文の表示やスク ロール方法を設定します。
	短文選択モード:原文に対する訳文が対に
	なるようにスクロール 一括選択モード :原文と訳文を同時に1行ず つスクロール
利用辞書を保持 ^{※2}	フスクロール モバイル辞典の起動時に前回利用した辞典
TIME CAN	を表示するかどうかを設定します。
本アプリについて	モバイル辞典のバージョン情報を表示します。

- ※1 英日・日英翻訳のみの設定です。ライト英会話のトップメニューを表示→[英日・日英翻訳]→厨(メニュー)→[設定]と操作すると表示されます。
- ※2英日・日英翻訳では表示されません。

フェイスファクトリーを利用する

フェイスファクトリーでは、CA005で撮影した画像から顔を自動検出して、人物の表情を変換したり、感情を表すアイコンを追加できます。表情を変換した顔写真を挿入したデコレーションアニメテンプレートも作成できます。

//memo

- ◎フェイスファクトリーで作成した静止画/Flash®のアニメーション/デコレーションアニメテンプレートを使用する際は、人格権や肖像権、著作権などを尊重し、他の方への中傷にならないようにご配慮ください。
- ◎ カメラ撮影中やアニメーション/デコレーションアニメテンプレートのプレビュー中に、着信やアラームなどの割り込みがあったり、2000を押してクイックアクセスメニューを表示した場合は、撮影前やプレビュー前の画面(戻ります。
- ◎ フェイスファクトリーでは、CA005で撮影した最大13M(横4,128×縦3,096)のJPFG画像を変換できます。
- ◎フェイスファクトリーでは、ダイナミックフォトで作成したキャラクター/ダイナミックフォトデータの個別画像を変換できます。
 - ※選択した個別画像のみ変換されます。
- ※「おもしろ感情変換」で静止画として保存した場合は、本体内またはmicroSDメモリカード内のデータフォルダの「ダイナミックフォト」フォルダに新たなキャラクター/ダイナミックフォトデータとして保存れます。

- ※「おもしろ感情変換」でアニメとして保存した場合は、本体内のデータフォルダの「グラフィック!フォルダに保存されます。
- ※「デコレーションアニメテンプレート作成」を行った場合は、本体内のデータフォルダの [Eメール装飾データ]フォルダの「テンプレート:Dアニメ」サブフォルダに保存されます。
- ◎フェイスファクトリーで変換後の画像は、縦横比を維持して横480×縦854ドット以内の大きさにリサイズされます。
- ◎次のような場合は、人物の顔が検出されず、変換できない場合があります。
 - ロを大きく開いている場合
 - 目を閉じている場合
 - ・顔が写真全体のサイズの1/4以下の場合
 - ・顔の一部が写真からはみ出している場合
 - ・写真が暗すぎる、または明るすぎる場合
 - ・逆光で撮影した場合
 - ブレ、ぼけがある場合
 - 顔が横を向いていたり、傾いたりしている場合
 - 目および口が、眼鏡、マスク、髪などによって隠れている場合
- ◎ 複数の人物が写っている場合は、そのうちの1人の顔のみ変換されます。
- ◎フェイスファクトリーで表情変換された画像やデコレーションアニメテンプレート作成中に「扁」を長押しした場合、作成が完了していないデータは破棄され、フェイスファクトリーが終了しますのでご注意ください。

■ おもしろ感情変換で画像を変換する

人物の表情を変換したり、感情を表すアイコンを追加できます。変換した画像は、静止画またはFlash®のアニメーションとして保存できます。

計 待受画面で ● → [アクセサリ] → [フェイスファクトリー]→ [おもしろ感情変換]

2 写真を撮る

撮影した顔写真を変換します。

- (撮影)→● (変換)
- 画面に表示されるアイコンがの向きになるように顔写真を撮影してください。
- 画面に表示される枠に顔が収まるように撮影してください。
- 「#」を押すと、撮影ライトのON/OFFを切り替えることができます。

写真を選ぶ データフォルダやmicroSDメモリカードに保存さ れた顔写真の画像を変換します。

- フォルダ/サブフォルダを選択→● →画像を選択→●
- 縦向きに顔を撮影した画像を使用してください。
- 著作権保護が設定されている画像は選択できま せん。
- 回(アニメPV)を押すと、アニメーションとして保存する場合のプレ

ビューが再生されます。

- (保存)
- | 5 [画像]/[アニメ]

変換された静止画またはFlash®のアニメーションが本体内のデータ フォルダの「グラフィック |または「ダイナミックフォト|フォルダに保 存されます。

続けて保存を行うかどうか確認するメッセージが表示されます。「は い」を選択すると、操作3に戻ります。

「いいえ」を選択し、「はい」を選択するとフェイスファクトリーのトッ プメニューに戻ります。

memo

れます。

◎顔の上下が正しく判別できない画像は、感情を変換できない可能性があり ます。

データフォルダやmicroSDメモリカードに保存された顔写真を選択する 際は、データ一覧画面をサムネイル表示にしたときに顔の上下が正しく表 示される画像を選択してください。データ一覧画面で (サブメニュー)→

- 「サムネイル/リスト切替え」と操作すると、サムネイル表示にできます。 ◎「写真を撮る」で撮影した画像は保存されません。変換後の画像のみ保存さ
- ◎ フェイスファクトリーで作成した静止画またはアニメーションのタイトル 名は、写真の取得方法によって異なります。

「写真を撮る」の場合:「撮影された年月日+時刻+4桁の連番」

「写真を選ぶ」の場合:「元画像のタイトル+4桁の連番」

■ デコレーションアニメテンプレートを作成する

顔写真を挿入したデコレーションアニメテンプレートを作成できま す。人物の表情は、テンプレートの種類に応じた表情に自動的に変換さ れます。

→ 「デコレーションアニメテンプレート作成]

回(再生)を押すと、選択されているデコレーションアニメテンプレー トのプレビューが再生されます。

- 2 デコレーションアニメテンプレートを選択→ ●
- 写真を撮る 撮影した顔写真からデコレーションアニメテンプ レートを作成します。
 - (撮影)→● (変換)
 - 画面に表示されるアイコンがMの向きになるよ うに顔写真を撮影してください。
 - ・画面に表示される枠に顔が収まるように撮影し てください。
 - # を押すと、撮影ライトのON/OFFを切り替 えることができます。
 - データフォルダやmicroSDメモリカードに保存さ 写直を選ぶ れた顔写真の画像からデコレーションアニメテン プレートを作成します。
 - フォルダ/サブフォルダを選択→●
 - →画像を選択→●
 - 縦向きに顔を撮影した画像を使用してください。
 - 著作権保護が設定されている画像は選択できま せん。

4 [保存]

顔写真の表情が変換されたデコレーションアニメテンプレートが本体 内のデータフォルダの[Eメール装飾データ]フォルダの[テンプレー ト:Dアニメ | サブフォルダに保存されます。

//memo

◎ 顔の上下が正しく判別できない画像は、感情を変換できない可能性があります。

データフォルダやmicroSDメモリカードに保存された顔写真を選択する際は、データー覧画面をサムネイル表示にしたときに顔の上下が正しく表示される画像を選択してください。データー覧画面で図(サブメニュー)→
[サムネイル/リスト切替え]と操作すると、サムネイル表示にできます。

- ◎操作2では、フェイスファクトリーのオリジナルテンプレートのみ選択できます。データフォルダに保存されているデコレーションアニメテンプレートは使用できません。
- ◎ 操作【で「アニメプレビュー」を選択した場合は、顔写真の表情が変換されたデコレーションアニメテンプレートのプレビューが再生されます。
- ◎ フェイスファクトリーで作成したデコレーションアニメテンプレートのタイトル名は、「選択したテンプレートのタイトル+4桁の連番」となります。

ビュースタイル起動を設定する

待受画面を表示中にCA005をビュースタイルにしたとき、キー操作なしにEXILIMメニューやフォト(カメラモード)、テレビ(ワンセグ)が表示されるように設定できます。

🚹 待受画面で ◉ →[アクセサリ]→[ビュースタイル起動]

2	EXILIM メニュー	ビュースタイルにしたとき、EXILIMメニューが表示されるように設定します。 ▶P.228「EXILIMメニューを利用する」
	フォト (カメラモード)	ビュースタイルにしたとき、フォト撮影がカ メラモードで起動されるように設定します。 ▶P.228「フォトを撮影する」
	テレビ (ワンセグ)	ビュースタイルにしたとき、au Media Tuner が起動してテレビ(ワンセグ)が表示されるよ うに設定します。 ▶P.274「テレビ(ワンセグ)を見る」
	なし	そのまま待受画面を表示します。

//memo

◎ 充電中にビュースタイルに切り替えたときは、充電時起動が優先されます。

充電時起動を設定する

ビュースタイルの状態で充電操作を行ったときや、充電時にビュースタイルにしたときの画面表示を設定します。

- 2 イメージスタンド スライドショーでフォトやムービー、ダイナミックフォトなどが表示されるように設定します。
 ▶P.354「イメージスタンドを設定する」

 テレビ(ワンセグ) au Media Tunerが起動してテレビ(ワンセグ)が横画面表示で表示されるように設定します。

 なし 待受画面が表示されたままになるように設定します。

//memo

- ◎ 充電時にイメージスタンドやテレビ(ワンセグ)を表示すると、充電時間が長くなります。
- ◎ビュースタイルで他の機能を利用しているときに充電を開始した場合や、 充電しながら他の機能を利用しているときにビュースタイルにした場合は、充電時起動で設定したイメージスタンドやテレビ(ワンセグ)は起動できません。
- ◎着信やアラームなどによって充電時起動が一時的に中断した場合は、着信の応答やアラームの確認を行った後に充電時起動アプリが再開します。

|イメージスタンドを設定する

イメージスタンドでデータを表示するフォルダや、サムネイル画面の テーマなどを設定します。

充電時起動メニュー→「イメージスタンド」を選択 → 団 (設定メニュー)

表示フォルダーイメージスタンドでデータを表示するフォルダ を選択します。

フォルダを選択→ (選択/解除)→ (確定)

- ・「ユーザーフォルダ」を選択して (詳細)を 押すと、サブフォルダの一覧が表示され、サブ フォルダを選択できます。
- 本体内のデータフォルダでは、「ユーザーフォ ルダ | のサブフォルダ、「ムービーフォルダ | 「フォトフォルダ | 「ダイナミックフォト | フォ ルダを選択できます。
- ・ 回 (microSD) を押すと、microSDメモリ カード内の「カメラフォルダ」のサブフォルダ、 「ユーザーフォルダ | のサブフォルダ、「ムー ビーフォルダ | 「フォトフォルダ | 「ダイナミッ クフォト

 フォルダを選択できます。
- 本体内のデータフォルダのフォルダまたは microSDメモリカード内のフォルダを最大3 件まで選択できます。
- 本体内のデータフォルダのフォルダと、 microSDメモリカード内のフォルダを同時に 選択することはできません。回 (microSD/ 本体)を押してmicroSDメモリカードと本体 内のデータフォルダを切り替えると、選択して いたフォルダのチェックは解除されます。
- データが多数保存されているフォルダを選択 すると、イメージスタンドの起動が遅くなる場 合があります。

サムネイルテーマ	サムネイル表示画面のテーマを選択します。 「Season's Timeline」「Scene Selection」 「Comment Diary」「Basic View」 • 「Season's Timeline」では、撮影した季節によって「Spring(春)」「Summer(夏)」 「Autumn(秋)」「Winter(冬)」のグループに分けて画像が表示されます。 • 「Scene Selection」では、「Portrait(人物)」「Scenery(風景)」「Night(夜景)」「Food(食べ物)」「Other(その他)」といった撮影シーンのグループに分けて画像が表示されます。 • 「Comment Diary」では、画像とコメントの一覧が表示されます。 • 「Basic View」では、シンプルな画像の一覧が表示されます。
表示方法	イメージスタンドの表示方法を選択します。 「サムネイル⇔詳細」「詳細⇔詳細」「サムネイル ⇔サムネイル」
エフェクト	画面を切り替える際のエフェクトを選択します。 「スライド」「フェード」「フェード&スライド」 「ランダム」
コメント表示	コメントを表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
照明時間	画面の照明時間を設定します。 「30分」「1時間」「常時点灯」

(完了)

Memo

- ○イメージスタンドは、常に横向きの画面で表示されます。
- 詳細表示画面で連写データを表示する際は、先頭と末尾のフォトを含めて5 枚のフォトを連続再生します。
- 詳細表示画面でムービーを再生する際は、先頭の一部分のみを表示します。
- ○LISMO(音楽&ビデオ)やau Media Tunerの起動中、または充雷開始音、充 電完了音、お知らせ受信音などの音が鳴ったときに、ムービーのサムネイル とコメント表示が固定表示となる場合があります。

機能設定をする

機能設定の方法を覚えよう	356
現在の設定を確認する	356
時間や料金の目安を確認する(M1)	356
音やランプの設定を変える(M2)	358
画面や照明の設定を変える(M3)	362
プライバシーや制限を設定する(M4)	366
ユーザー補助を設定する(M5)	372
モードを設定する(M6)	380
操作方法を調べる(M#)	385

機能設定の方法を覚えよう

機能の内容でとにM1~M6、M0およびM#のグループに整理されていますので、設定する機能を簡単に呼び出すことができます。

機能を設定するには、待受画面で ⑥を押してダイヤルキーで機能No.を入力する方法と、機能の一覧から ⑥で選択する方法があります。ここでは、機能の一覧を表示して ⑥で選択する方法について説明します。

- ■「着信設定(M21)」を選択する場合

機能グループの一覧が表示されます。

- 2 **[音/バイブ/ランプ]** 選択できる機能の一覧が表示されます。
- 3 **[着信設定]** 選択した機能を設定する画面が表示されます。





Mmemo

◎ 通話中は、「プロフィール(MO) 以外の機能設定を使用できません。

現在の設定を確認する

機能設定の現在の設定状況を確認できます。



- お買い上げ時の設定については、「機能リセット(M452)でリセットされる内容 | (▶P.399)をご参照ください。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、「時間/料金/申込 (M1)」など、機能によっては設定状況が表示されません。

時間や料金の目安を確認する(M1)

EZwebに接続して料金の目安を確認する (M11)

EZwebに接続し、auお客さまサポートの「確認する」(▶P.162)のページを表示します。

■ 時間/料金の目安を確認する(M12)

最後にかけた電話の通話時間/通話料金と、今までにかけた電話の累 積通話時間/累積通話料金を確認できます。なお、表示される通話時間 や通話料金はすべて目安です。正確なものではありません。

| 待受画面で (1 2)

2	音声電話 (M121)	日本でかけた電話の通話時間/通話料金 の目安を確認します。
	音声電話(海外) (M122)	海外でかけた電話の通話時間の目安を確認します。

一 (月毎)を押すと、月ごとの累積通話時間/累積通話料金が表示されます。
で表示月を切り替えます。

回 (リセット)を押すと、項目を選択してリセットできます。表示される項目は、画面によって異なります。

累積時間/料金*	累積通話時間と累積通話料金をリセット します。
月毎累積	│ 団 (月毎)を押して表示される数値をリ │セットします。
全時間/料金*	前回リセット日時以降のすべての数値を リセットします。

※「音声電話(海外)」を選択した場合は、「累積時間」「全時間」と表示されます。

#memo

- ◎ 「音声電話(海外) |を選択した場合は、通話料金は表示されません。
- ◎表示される通話料金は、各種割引適用前の金額です。
- ◎ 通話が途切れるなど正常に終了できなかった場合や国際電話をかけた場合、「エリア設定」を「日本」以外に設定して電話をかけた場合など、通話時間/通話料金が更新されない場合があります。
- ◎表示可能な最大値(999時間59分59秒、999,999,999円)を超えた場合は、Oに戻ります。
- ◎月ごとの累積通話時間/累積通話料金は、毎月1日~月末までを集計したものです。月が変わると自動的に集計され、3ヶ月より前の情報は消去されます。

■ 通話終了後の通話料金の表示を設定する(M13)

通話終了後に、通話料金の目安を表示するかどうかを設定します。

1 待受画面で ● 1 3 → [ON] / [OFF]



- ◎ 表示される通話時間や通話料金は日安です。正確なものではありません。
- ◎表示される通話料金は、各種割引適用前の金額です。
- ◎通話が途切れるなど正常に終了できなかった場合や国際電話をかけた場合、「エリア設定」を「日本」以外に設定して電話をかけた場合など、通話料金が表示されない場合があります。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

■ 通話料金のレートを設定する(M14)

「時間/料金(M12)」で表示される通話料金の目安と、通話終了後に表示される通話料金の目安を、ご契約の内容に合わせて表示させるために倍率を設定します。

| | 待受画面で ● | 1 | 4 |

2 ロックNo.を入力→ ● →通話料金レートを入力→ ●

■設定倍率表

各料金プランごとに以下の倍率を設定してください。

THE STATE OF THE S		
	倍率	
プランLL	1.5倍	
プランL/	´プランLシンプル	1.2倍
プランM	/プランMシンプル	1.4倍
プランS/	/プランSシンプル	1.6倍
プランSS プランE/	2.0倍	
デイ	主に平日昼間にau電話にかけるお客様	1.0倍
タイムL	主に平日昼間にau電話以外にかける お客様	1.5倍
	主に夜間・土日祝日にご利用になる お客様	3.0倍
デイ	主に平日昼間にご利用になるお客様	2.0倍
タイムS	主に夜間、土日祝日にご利用になる お客様	4.8倍
シンプルプランL		1.0倍
シンプルプランS		1.5倍

// memo

- ◎表示される通話料金の目安は、今後変更になることもあります。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

| PCサイトビューアー通信量の目安を確認する | (M15)

| | 待受画面で ● | 1 | 5 |

PCサイトビューアーの前回通信量の目安と今までの累積通信量の目 安が表示されます。

 \overline{M} (月毎)を押すと、月ごとの累積通信量の目安が表示されます。 \odot で表示月を切り替えます。

□ (リセット)を押すと、「累積通信量」「月毎累積」「全通信量」をリセットできます。

累積通信量	累積通信量をリセットします。
月毎累積	団 (月毎)を押して表示される数値をリセットします。
全通信量	前回リセット日時以降のすべての数値をリセットします。

EZwebに接続して各種申込をする(M16)

EZwebに接続し、auお客さまサポートの「申し込む/変更する」 (▶P.163)のページを表示します。

音やランプの設定を変える(M2)

着信時の動作やキー操作音など、音・振動(バイブレータ)・着信LEDランプの設定を行います。

■音声着信時の動作を設定する(M211)

1 待受画面で ● 2 1 1

2	♪ 音声着信音	音を設定します。 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで 探す」「ケータイアレンジに従う」
	● 音声着信音量	音量を設定します。 「STEP↑」「STEP↓」「Level5」~「Level1」 「OFF」 ・待受画面で ②
		と操作すると、「音声着信(M211)」〜「号 外ニュース受信(M216)」の音量を一括で 設定できます。
	■ 音声着信画像	お知らせするときに表示するデータを設定 します。 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで 探す」「ケータイアレンジに従う」「OFF」
	■ バイブレータ	バイブレータの動作を設定します。 「メロディ連動」「パターン1」~「パターン5」 「OFF」 ・「メロディ連動」に設定しても、音データに パイブレータを振動させる情報が含まれて いない場合は、「パターン1」で振動します。
	₃ ランプ	着信LEDランプの点滅パターンと点滅色を設定します。 「メロディ連動」「フラッシュ1」〜「フラッシュ3」「フェード1」〜「フェード3」「OFF」 ・ 点滅色は「カラー1」〜「カラー7」「ALL」で設定します。 ・ 「メロディ連動」に設定しても、音データに着信LEDランプを点滅させる情報が含まれていない場合は、「フラッシュ1」で点滅します。

■Eメール受信時の動作を設定する(M212)

| | 待受画面で ● | 2 | 1 | 2 |

■ Eメール 音を設定します。 受信音 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで 探す | 「ケータイアレンジに従う | **■** Eメール 音量を設定します。 受信音量 [STEP | | [STEP | | [Level 5 | ~ [Level] | [OFF] ・待受画面で② 1 → m (音量一括) と操作すると、「音声着信(M211) |~ 「号 外ニュース受信(M216) |の音量を一括で 設定できます。 ■ Eメール お知らせするときに表示するデータを設定 受信画像 します。 「オリジナルI「データフォルダ」「EZwebで 探す「ケータイアレンジに従う」 臓 バイブレータ バイブレータの動作を設定します。 「メロディ連動 | 「パターン] | ~ 「パターン5 | [OFF] 「メロディ連動」に設定しても、音データに バイブレータを振動させる情報が含まれて いない場合は、「パターン1」で振動します。 **ふ** ランプ 着信LEDランプの点滅パターンと点滅色を 設定します。 「メロディ連動 | 「フラッシュ 1 | ~ 「フラッ シュ3」「フェード1」~「フェード3」「OFF」 ・点滅色は「カラー1」~「カラー7」「ALL」で 設定します。 「メロディ連動 | に設定しても、音データに 着信LEDランプを点滅させる情報が含ま れていない場合は、「フラッシュ1 |で点滅 します。 鳴動時間を設定します。 ⑤ 鳴動時間 「一曲鳴動」「時間設定」

■ 指定外Eメール受信時の動作を設定する(M213)

2	♪ 指定外Eメー ル受信音	音を設定します。 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで 探す」
	● 指定外Eメール受信音量	音量を設定します。 「STEP↑」「STEP↓」「Level5」~「Level1」 「OFF」 ・ 待受画面で ● ② ① → 四 (音量一括) と操作すると、「音声着信(M211)」~「号 外ニュース受信(M216)」の音量を一括で 設定できます。
	■ 指定外Eメー ル受信画像	お知らせするときに表示するデータを設定 します。 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで 探す」
	■ バイブレータ	バイブレータの動作を設定します。 「メロディ連動」「パターン1」~「パターン5」 「OFF」 ・「メロディ連動」に設定しても、音データに バイブレータを振動させる情報が含まれて いない場合は、「パターン1」で振動します。
	ふ ランプ	着信LEDランプの点滅パターンと点滅色を設定します。 「メロディ連動」「フラッシュ1」〜「フラッシュ3」「フェード1」〜「フェード3」「OFF」 ・ 点滅色は「カラー1」〜「カラー7」「ALL」で設定します。 ・ 「メロディ連動」に設定しても、音データに着信LEDランプを点滅させる情報が含まれていない場合は、「フラッシュ1」で点滅します。
	⑤ 鳴動時間	鳴動時間を設定します。 「一曲鳴動」「時間設定」

お知らせ受信時の動作を設定する(M214)

| | 待受画面で ● | 2 | 1 | 4 |

♪お知らせ 音を設定します。 受信音 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで 探すし ■お知らせ 音量を設定します。 受信音量 [STEP ↑ | [STEP ↓ | [Level5 | ~ [Level1 | [OFF] ・待受画面で● 2 1 → m (音量一括) と操作すると、「音声着信(M211) |~ [号 外ニュース受信(M216) |の音量を一括で 設定できます。 **臓** バイブレータ バイブレータの動作を設定します。 「メロディ連動 | 「パターン1 | ~ 「パターン5 | **TOFFI** 「メロディ連動 | に設定しても、音データに バイブレータを振動させる情報が含まれて いない場合は、「パターン1」で振動します。 **ふ** ランプ 着信LEDランプの点滅パターンと点滅色を 設定します。 「メロディ連動 | 「フラッシュ1 | ~ 「フラッ シュ3|「フェード1|~「フェード3|「OFF| 点滅色は「カラー1」~「カラー7」「ALL」で 設定します。 「メロディ連動 | に設定しても、音データに 着信LEDランプを点滅させる情報が含ま れていない場合は、「フラッシュ1」で点滅 します。 (9) 鳴動時間 鳴動時間を設定します。

「一曲鳴動」「時間設定」

■Cメール受信時の動作を設定する(M215)

| 待受画面で ● 2 1 5

•			
2	♪ Cメール 受信音	音を設定します。 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで 探す」「ケータイアレンジに従う」	
	●● Cメール 受信音量	音量を設定します。 「STEP↑」「STEP↓」「Level5」~「Level1」 「OFF」 ・ 待受画面で ⑥ ② ① ① → 囫 (音量一括) と操作すると、「音声着信(M211)」~「号	
		外ニュース受信(M216)」の音量を一括で設定できます。	
	■ Cメール 受信画像	お知らせするときに表示するデータを設定します。 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで探す」「ケータイアレンジに従う」	
	■ バイブレータ	バイブレータの動作を設定します。 「メロディ連動」「パターン1」〜「パターン5」 「OFF」 ・「メロディ連動」に設定しても、音データに バイブレータを振動させる情報が含まれて いない場合は、「パターン1」で振動します。	
	⋒ ランプ	着信LEDランプの点滅パターンと点滅色を設定します。 「メロディ連動」「フラッシュ1」~「フラッシュ3」「フェード1」~「フェード3」「OFF」・点滅色は「カラー1」~「カラー7」「ALL」で設定します。 ・「メロディ連動」に設定しても、音データに着信LEDランプを点滅させる情報が含まれていない場合は、「フラッシュ1」で点滅します。	
	⑤ 鳴動時間	鳴動時間を設定します。 「一曲鳴動」「時間設定」	

号外ニュース受信時の動作を設定する(M216)

1 待受画面で ● 2 1 6

2	▶ 号外ニュース受信音	音を設定します。 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで 探す」
	● 号外ニュース受信音量	音量を設定します。 「STEP↑」「STEP↓」「Level5」~「Level1」 「OFF」
		・待受画面で ② 1 → 例 (音量一括) と操作すると、「音声着信(M211)」~ [号 外ニュース受信(M216)」の音量を一括で設定できます。
	■ バイブレータ	バイブレータの動作を設定します。 「メロディ連動」「パターン1」~「パターン5」 「OFF」
		 「メロディ連動」に設定しても、音データに バイブレータを振動させる情報が含まれて いない場合は、「パターン1」で振動します。
	3 ランプ	着信LEDランプの点滅パターンと点滅色を設定します。 「メロディ連動」「フラッシュ1」~「フラッシュ3」「フェード1」~「フェード3」「OFF」・点滅色は「カラー1」~「カラー7」「ALL」で設定します。 ・「メロディ連動」に設定しても、音データに着信LEDランプを点滅させる情報が含まれていない場合は、「フラッシュ1」で点滅します。
	🕒 鳴動時間	鳴動時間を設定します。 「一曲鳴動」「時間設定」

■ キー操作などの操作音を設定する(M23)

1 待受画面で ● 2 3

2	丰一操作音(M231)	キーを押したときの操作音の音量を設定 します。 「Level5」~「Level1」「OFF」
	OK音(M232)	設定·登録完了音の音量を設定します。 「Level5」~「Level1」「OFF」
	NG音(M233)	エラー音の音量を設定します。 「Level5」~「Level1」「OFF」
	オープン音(M234)	本体を開いたとき(オープン音)/本体を
	クローズ音(M235)	閉じたとき(クローズ音)の音量や音色を 設定します。 「Level5 ~「Level1 「OFF
		回(音色)を押すと、音色を設定できます。
	充電開始音(M236)	充電開始音の音量を設定します。 「Level5」~「Level1」「OFF」
	充電完了音(M237)	充電完了音の音量を設定します。 「Level5」~「Level1」「OFF」
	ウェイクアップ トーン(M238)	電源を入れたとき(ウェイクアップトーン)/電源を切ったとき(パワーオフトー
	パワーオフトーン (M239)	ン)の音・音量・画像・バイブレータ・着信 LEDランプの動作を設定します。
		設定については、「音声着信時の動作を 設定する(M211)」(▶P.358)をご参 照ください。
		(ボヘルこと)。 ※着信LEDランブは「メロディ連動」「パターン1」~「パターン3」で設定します。「メロディ連動」に設定しても、音データに着信LEDランブを点滅させる情報が含まれ
		ていない場合は「パターン1」で点滅します。

団 (音量一括)を押すと、「キー操作音(M231)」~「パワーオフトーン (M239)」の音量を一括で設定できます。

イヤホンの接続を設定する(M24)

- 1 待受画面で 2 4
- イヤホン種類 接続するイヤホンの種類を設定します。 (M241)「マイクなし」「マイクつき」 イヤホンを接続したときにスピーカーにも音を 音出力先 (M242)出力するかどうかを設定します。 「イヤホン」「イヤホン+スピーカー」 オート着信 イヤホン接続時の着信に対して、設定した時間 が経過すると自動応答するかどうかを設定しま (M243)す。 [ON][OFF] 応答時間は1~30秒の間で設定できます。

■ 通話中ランプ・お知らせランプを設定する(M25)

- | | 待受画面で | 2 | 5 |
- 通話中ランプ (M251)
 通話中に着信LEDランプを点滅させるかどうかを設定します。
 「ONJ「OFF」
 ・着信LEDランプは「パターン1」~「パターン3」で設定します。
 お知らせランプ 通知アイコンが表示されているときに、着信LEDランプを点滅させるかどうかを設定します。
 「ONJ「OFF」

■カメラリングランプを設定する(M26)

着信LEDランプと連動してカメラリングランプを点滅させるかどうかを設定します。

| | 待受画面で ● | 2 | 6 |

- [音声着信]/[Eメール受信]/[指定外Eメール受信]/ [お知らせ受信]/[Cメール受信]/[号外ニュース受 信]/[アラーム]/[カウントダウンタイマー]/[ウェイ クアップ]/[パワーオフ]/[お知らせランプ]/[通話中 ランプ]
- [連動する]/[連動しない]

Mmemo

- 待受画面で● [2] [6] → [2] (一括設定) → [連動する] / [連動しない] と操作すると、「カメラリングランプ設定(M26) | を一括で設定できます。
- ◎ カメラリングランプは、着信LEDランブと同様の点滅パターン、点滅色で点滅します。
- ◎ 着信LEDランプと連動させずにカメラリングランプのみを点滅させること はできません。

画面や照明の設定を変える(M3)

■ 待受画面に表示する画像を設定する(M311)

1 待受画面で ● 3 1 1 1

9	オリジナル	オリジナルのデータから設定します。
E	オリシナル	オリンノルのナータから設定します。
	イメージ	スライドショーでフォトやムービー、ダイ
	スクリーン	ナミックフォトなどを表示します。
		▶P.363「イメージスクリーンを設定する
		には」
	データフォルダ	データフォルダから設定します。
	EZwebで探す	EZwebに接続して、データをダウンロード
	LEWEBCIKS	
		します。
	ケータイアレンジ	ケータイアレンジ設定に従います。
	に従う	
	1-702	
	OFF	壁紙を表示しません。
	UFF	壁紙を表示しません。



◎画像によっては、表示する部分を選択したり、拡大/縮小したりできます。

■イメージスクリーンを設定するには

イメージスクリーンでデータを表示するフォルダや、サムネイル表示 画面のテーマなどを設定します。

- 2 「イメージスクリーン」を選択→ ഈ (設定メニュー)
- る 表示フォルダ イメージスクリーンでデータを表示するフォルダを選択します。
 フォルダを選択→● (選択/解除)→ 団(確定)
 ・「ユーザーフォルダ」を選択して● (詳細)を押すと、サブフォルダの一覧が表示され、サブフォルダを選択できます。
 ・本体内のデータフォルダの「ユーザーフォルダ」のサブフォルダ、「ムービーフォルダ」「フォトフォルダ」「ダイナミックフォト」フォルダを選択できます。
 ・フォルダは、最大3件まで選択できます。
 ・データが多数保存されているフォルダを選択すると、イメージスクリーンの起動が遅くな

る場合があります。

サムネイル テーマ	サムネイル表示画面のテーマを選択します。 「Season's Timeline」「Scene Selection」 「Comment Diary」「Basic View」 ・「Season's Timeline」では、撮影した季節によって「Spring(春)」「Summer(夏)」 「Autumn(秋)」「Winter(冬)」のグループに分けて画像が表示されます。 ・「Scene Selection」では、「Portrait(人物)」 「Scenery(風景)」「Night(夜景)」「Food(食べ物)」「Other(その他)」といった撮影シーンのグループに分けて画像が表示されます。 ・「Comment Diary」では、画像とコメントの一覧が表示されます。 ・「Basic View」では、シンプルな画像の一覧が表示されます。
表示方法	イメージスクリーンの表示方法を選択します。 「サムネイル⇔詳細」「詳細⇔詳細」「サムネイル ⇔サムネイル」
エフェクト	画面を切り替える際のエフェクトを選択します。 「スライド」「フェード」「フェード&スライド」 「ランダム」
コメント表示	コメントを表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」

4 7四 (完了)



◎LISMO(音楽&ビデオ)やau Media Tunerの起動中、または充電開始音、 充電完了音、お知らせ受信音などの音が鳴ったときに、ムービーのサムネイ ルとコメント表示が固定表示となる場合があります。

| 待受画面に表示する情報を設定する(M312)

| | 待受画面で ● | 3 | 1 | 2 |

2	待受テロップ 待受ウィンドウ	▶P.173「待受テロップと待受ウィンド ウの表示を設定する(M312)」
	検索ウィンドウ	検索ウィンドウを表示するかどうかを 設定します。 「常に表示」「非表示」「選択時のみ表示」
	表示パターン	表示情報の配置を設定します。 「パターン1」~「パターン4」 ・パターンを選択→四(表示)→四(左右)と操作すると、検索ウィンドウと待受ウィンドウの配置を入れ替えることができます。 ・「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、待受テロップと待受ウィンドウが表示されません。
	時計/カレンダー	時計/カレンダーの表示を設定します。 「デジタル時計」「アナログ時計」「カレンダー」「日本時計」「OFF」 ・選択したデータによっては◆で表示位置を調整できます。 ・「日本時計」に設定すると、「エリア設定」で設定しているエリアの時刻と日本時間が表示されます。

Mmemo

◎「時計/カレンダー」で「3ヶ月カレンダー」「6ヶ月カレンダー」「に設定した場合、「待受テロップ」「待受ウィンドウ」「検索ウィンドウ」の設定値によっては特受画面に表示したカレンダーの表示が一部見えなくなります。 「3ヶ月カレンダー」「6ヶ月カレンダー」をご使用の際は、「待受テロップ」「待受ウィンドウ」「検索ウィンドウ」を「選択時のみ表示」もしくは「非表示」に設定してください。

メール送信中画面やメール受信中画面を設定する (M313/M314)

| | 待受画面で ● | 3 | 1 |

2	メール送信中画面 (M313)	Eメール送信中やCメール送信中に表示する 画像を設定します。
	メール受信中画面 (M314)	新着メール問合せでEメールを受信中に表示する画像を設定します。 ・Eメールを自動受信する際は、メール受信中画面は表示されません。

3	オリジナル	オリジナルのデータから選択します。
	データフォルダ	データフォルダから選択します。
	EZwebで探す	EZwebに接続して、データをダウンロード します。
	ケータイアレンジ に従う	ケータイアレンジ設定に従います。

Memo

◎ 画像によっては、表示する部分を選択したり、拡大/縮小したりできます。

■ EZ接続時に表示する画像を設定する(M315)

| | 待受画面で ● | 3 | 1 | 5 |

2	オリジナル	オリジナルのデータから選択します。
	データフォルダ	データフォルダから選択します。
	EZwebで探す	EZwebに接続して、データをダウンロード
		します。

#memo

◎ 画像によっては、表示する部分を選択したり、拡大/縮小したりできます。

■ディスプレイ照明やキー照明を設定する(M32)

操作時における画面照明の点灯時間や明るさを設定できます。また、キー照明や充電中の照明を設定できます。

| | 待受画面で ● | 3 | 2 |

_			
2	ディスプレイ 照明(M321)	照明点灯 時間	操作時に照明を点灯する時間を設定 します。 5~60秒
		微灯時間	「照明点灯時間」経過後、消灯するま での時間を設定します。 0~180秒
		明るさ 設定	画面照明の明るさを設定します。 「Level1」~「Level5」「自動調節 モード」
			・「自動調節モード」を選択すると、 光センサーで周りの明るさを感知 して、画面照明を自動的に調整し ます。ただし、周りの明るさによっ ては自動調節がうまくいかない場 合や、多学常ではありません。ご利用 の際は、光センサーに指がかから ないようにご注意ください。
	キ一照明(M32	2)	暗い場所で、キー照明を点灯するか どうかを設定します。 「ON」「OFF」
	充電中表示(M3	323)	充電中に画面照明を常時点灯するか どうかを設定します。 「ON」「OFF」



◎ 消灯した状態でのキー操作は、画面を点灯させるだけで、操作中の機能には 影響しません。

■各画面の文字サイズを設定する(M33)

1 待受画面で ● 3 3

2	入力文字 (M331)	文字入力時の文字サイズを設定します。 「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」
	メール表示 (M332)	Eメール、Cメール、緊急地震速報の文字サイズを設定します。 「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」 「やや極小」「極小」「超極小」
	EZweb表示 (M333)	EZwebでブラウジング中の文字サイズを設定します。 「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」
	アドレス帳 (M334)	アドレス帳の文字サイズを設定します。 「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」
	履歴 (M335)	履歴の文字サイズを設定します。 「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」
	電話番号 (M336)	電話番号入力画面などの文字サイズを設定します。 「でか文字」「やや大」

- (-括設定)を押すと、「入力文字(M331)」~「電話番号(M336)」の 文字サイズを一括で設定できます。

Imemo

◎一括設定で「中」「やや小」「小」を選択しても、「電話番号(M336)」の文字サイズは「やや大」で表示されます。

画面に表示される文字フォントを変更する (M34)

- | | 待受画面で | 3 | 4 |
- [2] [スタンダード(ゴシック)]/[太ゴシック]

Memo

- ◎画面の最下行の「設定」や「サブメニュー」などの表示は、「文字フォント (M34)」の設定にかかわらず、常に「スタンダード(ゴシック)」で表示されます。
- ◎「文字サイズ(M33)」が「小」以下に設定されている画面では、「文字フォント(M34)」の設定にかかわらず、常に「スタンダード(ゴシック)」で表示されます。
- ◎アプリケーションによっては、常に「スタンダード(ゴシック)」で表示される場合があります。

■日本語と英語の表示を切り替える(M35)

↑ 待受画面で ● → 3 5 → [日本語] / [English]

プライバシーや制限を設定する(M4)

▋携帯電話を自動的にロックする(M411)

電源を入れるたびにCAOO5をロックしたり、設定した時間操作を行わなかった場合にもう一度ロックする(再ロック)など、他人の無断使用を防止できます。

- [ON]→ロックNo.を入力→ ●
 解除するときは「OFF」を選択します。
- [30秒]/[1分]/[3分]/[10分]/[1時間]/ [3時間]/[OFF]

オートロックが設定されると、待受画面に **む**が表示され、ロックがかかります。



◎オートロックを一時的に解除するには、ロックNo.を入力します。電源を切り、次に電源を入れると、オートロックされた状態に戻ります。

オートロックが設定されていても有効な操作

◎ 110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)への電話 上記の緊急通報番号へは、番号を入力して「▲」を押すと、電話をかけること ができます。ただし、緊急通報番号を入力しても、「▲」を押すまでは画面に 番号は表示されません。

緊急通報番号(110、119、118)の前に「184」「186」を入力してから電 話をかけることもできます。

- ◎ かかってきた電話への対応 着信した電話を受けることができます。保留にしたり、簡易留守メモで応答 することもできます。
- ◎ 電源のON/OFF
- ◎ ○ を1秒以上長押しして防犯ブザーを鳴らす(「安心設定(M58)」を「防犯ブザー」に設定している場合)
- ◎ アラーム音の鳴動を停止
- ◎ストップウォッチ計測中の操作
- ◎フェイク着信

■ アドレス帳の操作を制限する(M413)

アドレス帳の表示/操作をロックNo.により制限します。

- 🚹 待受画面で 💿 4 1 ᢃ
- [ON]→ロックNo.を入力→ ⑥着信時相手表示の設定画面が表示されます。解除するときは「OFF」を選択します。
- [表示する] / [表示しない]

「表示する」を選択すると、アドレス帳に登録されている相手からの着信/受信があった場合、名前などが表示されます。

遠隔ロックを設定する(M414)

CA005を紛失した場合などに、特定の電話からCA005へ電話をかけて着信を繰り返すことにより、CA005を他人が使えないように遠隔操作で「オートロック(M411)」と「FeliCaロック(M412)」、「アドレス帳ロック(M413)」をかけることができます。

また、遠隔ロックを事前に設定していない場合でも、電話でauお客様センターからお手続きいただくか、パソコンでauお客さまサポートサイトからお手続きいただくことで、遠隔操作で「オートロック (M411)」と「FeliCaロック (M412)」、「アドレス帳ロック (M413)」をかけることができます(安心ロックサービス)。

2	有効番号リスト	電話番号を3件まで登録できます。 1. [新規登録] 2. [直接入力]→電話番号を入力→ ● → 四 (完了) アドレス帳、発信履歴、着信履歴、送信メール履 歴、受信メール履歴、メモ帳、ブロフィールから 電話番号を選択したり、「公衆電話」を選択する こともできます。 * 「データ消去」が消去する」に設定されていると、「公衆電話」を 選択できません。
	指定時間	最初の着信から、「着信回数」で設定した回数分の 着信があるまでの制限時間を1~10分の間で設定 します。
	着信回数	遠隔ロックが起動するまでの着信の回数を、3~ 10回の間で設定します。
	データ消去	遠隔ロックの起動時に「メモリリセット(M453)」を実行して、データを消去するかどうかを設定します。 「消去する」「消去しない」 ただし、遠隔ロックの有効番号リストは、「メモリリセット(M453)」の対象外となります。

本体ロック解除

本体でロックNo.を入力する操作で、遠隔ロックを解除できるかどうかを設定します。 **有効**:本体の操作と遠隔操作で解除できる

無効:遠隔操作のみで解除できる

[3] [77] (保存)

■ 登録した電話から遠隔ロックをかけるには

有効番号リストに登録した電話から、設定した条件(指定時間・着信回数)でCA005へ電話をかけると、「オートロック(M411)」と「FeliCaロック(M412)」、「アドレス帳ロック(M413)」をかけることができます。

memo

- ◎遠隔操作をするときは、発信者番号を通知して電話をかけてください。
- ◎ CA005の電源が入っていない場合や、CA005がサービスエリア外にある場合、「電波のFFモード(M566)」が「ON」に設定されている場合は、遠隔ロックを起動できません。また、電波の弱い場所にCA005がある場合は、遠隔ロックを起動できない場合があります。
- ◎ au ICカードが挿入されていない場合や、お客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、遠隔ロックの起動や、遠隔ロックの解除ができません。
- ◎着信回数のカウント中に次の操作を行うと、それまでにカウントした着信の回数がリセットされます。
 - 「遠隔ロック(M414)」の設定を行った場合
 - 「機能リセット(M452)」「オールリセット(M455)」した場合
- ◎ 次の場合は、着信回数はカウントされません。
 - ・非通知または通知不可能により発信者番号が通知されない場合
 - 話中転送またはフル転送により着信を転送した場合
 - 通話中の割込着信の場合
- ◎着信回数は、登録してある電話番号ごとにカウントされます。
- ◎遠隔ロック操作中にCA005で電話に出たり、着信拒否したり、簡易留守メモで応答しても、その着信はカウントされます。また、「着信拒否(M43)」で着信拒否を設定した電話番号からの着信もカウントされます。
- ◎遠隔ロック中に簡易留守メモが起動した場合、簡易留守メモガイダンス/ 録音中音声はCA005では聞こえません。

◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、遠隔ロックの動作保証はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

■ 安心ロックサービスで遠隔ロックをかけるには

あらかじめ遠隔ロックの設定をしていない場合でも、auお客様センターへ電話したり、パソコンからのお手続きをすることで、遠隔操作で「オートロック(M411)」と「FeliCaロック(M412)」、「アドレス帳ロック(M413)」をかけることができます。

安心ロックサービスは、無料で利用できます。

■ auお客様センターに電話して遠隔ロックをかける/解除する 【au電話から】局番なし113(無料)

【au以外の携帯電話、一般電話から】 **(風 0077-7-113**(無料)

- 受付時間は、24時間です。
- ・音声ガイダンスに従ってお手続きをしてください。
- auお客さまサポート(https://cs.kddi.com/)で遠隔ロックを かける/解除する

auお客さまサポート(https://cs.kddi.com/)にログインして、画面の指示に従ってお手続きをしてください。

Mmemo

◎安心ロックサービスを初めてご利用になる際には、お申し込みが必要です。 (紛失後のお申し込みでもご利用になれます。)

■安心ロックサービスご利用にあたっての注意

- ・安心ロックサービスは、ご契約者からのお申し出があった場合に遠隔ロックをかけます。
- ・CA005の電源が入っていない場合や、CA005がサービスエリア 外にある場合、「電波OFFモード(M566)」が「ON」に設定されてい る場合は、遠隔ロックを起動できません。また、電波の弱い場所に CA005がある場合は、遠隔ロックを起動できない場合があります。
- ・au ICカードが挿入されていない場合や、お客様のau ICカード以外

- のカードが挿入されている場合は、遠隔ロックの起動や、遠隔ロック の解除ができません。
- CA005を紛失した場合は、遠隔ロックに加えて紛失時の手続きを 行うことをおすすめします。紛失時の手続きについては、「アフター サービスについて」(▶P.394)をご参照ください。

■遠隔ロックによる制限内容

遠隔ロック中は、次のようにCAOO5の使用が制限されます。

- 「オートロック(M411)」「FeliCaロック(M412)」「アドレス帳ロック(M413)」が一時的にかかります。
- ・「アドレス帳ロック(M413)」の「着信時相手表示」が一時的に「表示しない」に設定されます。
- ・待受画面は表示されず、「遠隔ロック中」と表示されます。
- ・「安心設定(M58)」のホットダイヤルは利用できません。
- アラーム/スケジュールアラーム/タスクアラームは、起動しません。
- ・au Media Tunerの録画は開始されません。
- 着信音や受信音、着信画像に、データフォルダのデータを設定している場合は、一時的にお買い上げ時の音や画像に戻ります。また、受信中画像は表示されません。

memo

◎ 遠隔ロック中でも、110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)へは、番号を入力して「ごを押すと、電話をかけることができます。ただし、緊急通報番号を入力しても、「ごを押すまでは画面に番号は表示されません。

緊急通報番号(110、119、118)の前に「184」「186」を入力してから電話をかけることもできます。

■ 各機能の利用を制限する(M42)

他人の無断使用を防止するため、さまざまな機能の利用を制限するかどうかを設定できます。

| | 待受画面で ● | 4 | 2 |

2	ダイヤル発信 制限(M421)	ダイヤルキーでの番号入力による発信や各履歴からの発信、ホットダイヤルを利用しての発信、アドレス帳の登録・修正を制限します。 ・ダイヤル発信制限中でも、次の操作は可能です。 ・110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)への発信・メモリNo、アドレス帳からの発信
	EZweb制限 (M422)	EZwebの利用を制限します。
	PCサイト ビューアー 制限(M423)	PCサイトビューアーの利用を制限します。
	メール制限 (M424)	Eメール/Cメール/緊急地震速報の利用を制限します。 ・メール制限中でも、メールは受信できます。
	EZアプリ制限 (M425)	EZアプリの利用を制限します。
	Media Tuner 制限(M426)	au Media Tunerの起動を制限します。



◎ 各機能の設定中は、ロックNo.を入力することで、一時的に続きの操作を行うことができます。

シークレット情報を表示するかどうかを設定する (M427)

シークレットを設定した情報は、「シークレット(M427)」が「表示する | になっているときのみ、内容を表示して確認できます。

1 待受画面で ● 4 2 7 → [表示する] /[表示しない]

「表示する」に設定すると、『が表示されます。

memo

◎ 電源をOFFにすると、シークレットは自動的に「表示しない」に戻ります。

■ 着信を拒否する(M43)

自動的に着信を拒否する条件を設定できます。着信を拒否した場合は、 着信音・バイブレータの鳴動は行われません。

2	指定番号	特定の電話番号を指定して、その電話番号からの 着信を拒否します。 「拒否メッセージ1」「拒否メッセージ2」「無応答切 断」「OFF」 ・ 四 (番号リスト)を押すと、着信を拒否する電話 番号を20件まで登録することができます。
	非通知	電話番号を通知しない着信を拒否します。 「拒否メッセージ1」「拒否メッセージ2」「非通知用 メッセージ」「OFF」
	公衆電話	公衆電話からの着信を拒否します。 「拒否メッセージ1」「拒否メッセージ2」「公衆電話 メッセージ」「OFF」
	通知不可能	電話番号を通知できない着信を拒否します。 「拒否メッセージ1」「拒否メッセージ2」「OFF」

アドレス帳	アドレス帳に登録されている電話番号以外からの
登録外	着信を拒否します。
	│「拒否メッセージ1」「拒否メッセージ2」「無応答切
	断」「留守メモ録音」「OFF」
海外ローミ	「エリア設定」を「日本」以外に設定しているときに
ング中	着信があった場合、すべての着信を拒否します。
全拒否	[ON][OFF]
着信履歴	拒否した着信を着信履歴に保存するかどうかを設
保存	定します。
	[ON][OFF]

memo

◎着信拒否を設定すると、以下のメッセージが流れます。

拒否メッセージ1	この電話番号からの電話はお受けできません
拒否メッセージ2	誠に申し訳ありませんが、ただいま都合により電話をお受けすることができません
無応答切断	(接続できなかったことをアナウンスでお知らせします)
非通知用 メッセージ	発信者番号通知がされておりません。電話番号の頭に 186をつけておかけ直しください
公衆電話 メッセージ	公衆電話からの電話はお受けできません
留守メモ録音	(簡易留守メモの応答メッセージが流れます)

- ◎ お留守番サービスもしくは着信転送サービスの無応答転送/フル転送を設定している場合は、「無応答切断」に設定してもお留守番サービスもしくは着信転送サービスに転送されます。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、「海外ローミング中全拒否」「着信履歴保存」以外の設定はできません。
- ◎割込通話サービスの割込通話は、着信拒否できません。

■ロックNo.を変更する(M44)

ロックNo.(お買い上げ時は「1234」)を変更して、4桁~8桁のお好みの数字に設定できます。

- 1 待受画面で 4 4
- 2 現在のロックNo.を入力→ ⑥ 初めてロックNo.を変更する場合は、お買い上げ時の設定「1234」を入 力します。
- **3** 新しいロックNo.を入力→ → [はい]

■ 設定や保存データをリセットする(M45)

機能設定をお買い上げ時の設定に戻したり、メモリに保存されている内容を削除できます。

- | | 待受画面で | 4 | 5 |
- 学習情報 通常変換機能/予測変換機能の学習内容と、絵 リセット 文字/記号/顔文字の使用履歴(絵文字/記 (M451)号/顔文字の欄の1行目)をリセットします。 機能リヤット 各機能の設定をすべてリヤットします。 ▶P.399「機能リセット(M452)でリセットさ (M452)カる内容 l メモリ メモリに保存されている内容をすべて削除しま リヤット す。 (M453)▶P.406「メモリリセット(M453)でリセット される内容 FZアプリ EZアプリをすべて削除し、EZアプリ設定をすべ リヤット てリヤットします。 (M454)

オール リセット (M455) 「時間/料金(M12)」「PCサイトビューアー通 信量(M15)」で行うリセット操作、「学習情報リセット(M451)」「機能リセット(M452)」「メモリリセット(M453)」「EZアプリリセット (M454) | ケー度に行います。

Imemo

◎ 他に起動している機能がある場合はリセットできません。他の機能を終了してからリセットの操作を行ってください。

■ リセットにより削除されるEZアプリについて

「メモリリセット(M453)」「EZアプリリセット(M454)」「オールリセット(M455)」を行うと、あらかじめ用意されているサービスダウンロードアプリも含め、EZアプリはすべて削除されます。

//memo

- ◎ 「EZアプリを探そう!」「EZアプリ設定」は削除されません。
- ◎ FeliCa対応EZアブリはサービス解除されていない場合は削除されません。 削除するときは、各サービスの提供画面でサービスを解除してください。
- ◎ 削除されたサービスダウンロードアプリは、「EZアプリを探そう!」から再取得可能ですが、ダウンロードには別途通信料がかかります。

■ PINコードを設定する(M47)

第三者によるau ICカードの無断使用を防止するために、au ICカードにはPINコード機能があります。

1 待受画面で ● 4 7

PINJ-F PIN1コード/セキュリティPINコードを変更 する場合は、「入力要否設定(M472) |を「入力必 変更 (M471)要」に設定してください。 1.[PIN1]/[セキュリティPIN]/[署名PIN] 「署名PIN |を選択した場合は、取得した証明 書の一覧が表示されます。変更する証明書を 選択して●を押します。 2.現在のPINコードを入力→ () → () →もう一度新しいPINコード(確認用)を入力 → (●) → (四) (登録) 入力要否設定 1. [PIN1] / [セキュリティPIN] (M472)2. [入力必要] / [入力不要] → PINコードを入力



- ◎現在のPINコードを3回連続で間違えると、PINコードがロックされます。(▶P.371「PINコードが一致しなかった場合」)
- ◎ PIN1コード、セキュリティPINコード、署名PINコードについては、「PINコードについて」(▶P.59)をご参照ください。

■ PINコードが一致しなかった場合

PINコードを3回連続で間違えると、PINコードがロックされます。ロックされた場合は、それぞれのPINロック解除コードを利用して解除できます。

1 8桁のPINロック解除コードを入力
 → ● → → → 新しいPINコードを入力
 → ● → → → → → → で (確認用)を入力→ ● → で (登録)



《PINロック解除画面》

Mmemo

◎ PINロック解除コード(PIN1コード/セキュリティPINコード)、署名PIN ロック解除コードについては、「PINコードについて」(▶P.59)をご参照く ださい。

■証明書に関する設定をする(M48)

au ICカードに保存されている証明書情報の表示、設定の変更などを行うことができます。

1 待受画面で ● 4 8



Security Passとは

◎ Security Passとは、auの提供する電子認証サービスです。au電話上で取得した利用者証明書(au証明書)をSecurity Pass対応サイトに送信することで、盗聴、なりすましなどのネットワーク上の脅威に対しても、より安全に通信を行うことが可能となります。

Security Passにて発行されるau証明書(無料)は、必ず「Security Pass 利用者規約」に同意のうえ、で使用ください。

【参考】

利用者証明書: 利用者を証明するための電子的な証明書であり、au ICカー

ド内に格納されます。Security Passでは、利用者証明書と

してau証明書をご利用いただけます。

※au ICカード内には最大4枚の利用者証明書を格納できます。 ルート証明書: 証明書の発行元(認証会社)を証明する証明書であり、au電

「明書・証明書の先行元(認証云社)を証明9の証明書で 至中にもらわじぬ物でもています

話内にあらかじめ格納されています。

証明書内容

CN:識別名(Common Name)

O:会社名(Organization)

C:国名(Country)

有効期限:au証明書の有効期間は2年、更新可能期間は期限 満了の30日前から

シリアル番号

au証明書取得について

◎ au証明書は、Security Pass対応サイトにおいて必要となり、Security Pass対応サイトから取得可能です。

Security Pass対応サイトで取得できない場合は、EZwebにて以下のUBLに接続して取得してください。

http://au-spdl.kddi.jp/spdl/reception

緊急用位置確認の履歴を確認する(M49)

緊急通報番号(110、119、118)を発信すると、発信と同時に緊急通報受理機関に位置情報が通知されます。位置確認した日時は、履歴として20件まで保存され確認できます。

1 待受画面で ● 4 9 →ロックNo.を入力→ ● → ●

ユーザー補助を設定する(M5)

よく利用する単語を登録する(M511)

よく使う単語などを登録しておくと、効率的な漢字変換が可能になります。100件まで登録できます。

1 待受画面で ● 5 1 1 1

- 単語を新規登録する場合
- ② (新規)→読みを入力→ →単語を入力→ ●
 → ∞ (登録)
- 登録されている単語を編集する場合
- 型語を選択→ (詳細) → (編集) → 単語を編集 → ●一 一 ⑦ (登録)

単語を選択して、回(削除)を押すと削除できます。

■ 定型文や顔文字を編集する(M512/M513)

- 📔 待受画面で 💿 🔼 1

カテゴリー覧画面で回 (リセット)を押すと、定型文/顔文字をお買い上げ時の設定に戻すことができます。

■ 文字入力に関する設定をする(M514)

- | 待受画面で (*) | [5] | [1] | [4]
- 2 入力方式 入力方式を設定します。 「かな方式」「2タッチ方式」

予測変換 予測候補 設定		予測変換機能の予測候補を表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」	
	候補内	変換候補を選択する際のカーソルの移動	
	カーソル	方法を設定します。	
	移動	上下左右キー : ∰でカーソルを上下左右 に移動	
		上下キー: ① ② でカーソルを左に移動、	
自動カーソル移動		文字の入力方式が「かな方式」の場合、一定時間キー操作を行わないと、カーソルが1	
		つ右に移動するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」	
文字種切替		文字入力画面での文字種の切り替え方法 を設定します。	
		「ワンキー切替」「リスト選択」	
		・「ワンキー切替」に設定すると、文字入力	
		画面で回(文字種)を押した後、回(切	
		替)を繰り返し押すことで文字種を選択できます。	
		・「リスト選択」に設定すると、文字入力画	
		面で回(文字種)を押すと文字種一覧が	
		表示され、そこから文字種を選択できま	
		す。	

■ 利用するダウンロード辞書を設定する(M515)

CA'zCAFE(カシオ専用サイト)からデータフォルダにダウンロードした辞書を、通常変換や予測変換に利用できます。

- 2 設定/解除 データフォルダの「辞書」フォルダに保存されている辞書を設定/解除します。 ダウンロード サイトに接続して、辞書をダウンロードします。

memo

- ○待受画面で国→厨(CA'zCAFE)と操作すると、EZwebで「CA'zCAFE(カ シオ専用サイト) | にアクセスできます。追加したい辞書のカテゴリを選択 して辞書をダウンロードできます。
- ◎ ダウンロード辞書に設定できるのは最大10件です。

新着通知の表示を設定する(M531)

各機能起動中にメール受信、不在着信などがあった場合に、新着通知を 表示するかどうかを設定します。

| 待受画面で ● | 5 | 3 | 1 | → [ON] / [OFF]

memo

- ◎ 「ON Iに設定していても、操作状況によっては新着通知が表示されないこと があります。例えば、次のような場合は新着通知が表示されません。
 - ムービー緑画中

- Mvボイスメモ録音中 リヤット中
- ケータイアップデート中 確認することができます。
- ◎ 新着涌知が表示されたときは、確認する項目を選択し、● を押すと、内容を
- ◎新着通知表示中に # を押してチェックを付けると、「新着通知優先 (M531) |が「OFF | に設定されます。

| EZ接続通知の表示を設定する(M532)

各機能のメニューなどからEZweb接続するときに確認画面を表示す るかどうかを設定します。

| 待受画面で ● 5 3 2 → [ON] / [OFF]



◎ 「ON 」に設定していても、EZ接続通知の確認画面が表示されない場合があ ります。

◎ F7接続通知の確認画面の表示中に「F7接続通知しない」を選択し、⑥ を押 してチェックを付けると、「EZ接続通知(M532) |が「OFF | に設定されま す。

日付と時刻を設定する(M541)

- 待受画面で (6) 5 4 1
- 白動補正 ネットワークから通知される日付・時刻情報を もとに自動で設定します。 手動設定 日付・時刻を入力して設定します。

memo

◎ 自動補正に設定している場合、グローバルパスポートCDMAエリアでご利 用の際も、現地のネットワークから通知される日付・時刻情報をもとに自動 で設定されます。

■指定した時刻に自動的に電源を入れる(M542)

- 待受画面で (5 4 2
- ON/OFF設定 設定した時刻に電源を入れるかどうかを設定 します。 [ON][OFF 時刻設定 自動的に電源を入れる時刻を設定します。

■ 指定した時刻に自動的に電源を切る(M543)

- 待受画面で (6) 5 4 3
- ON/OFF設定 設定した時刻に電源を切るかどうかを設定し ます。 [ON][OFF] 自動的に電源を切る時刻を設定します。 時刻設定



◎ 待受画面以外では指定した時刻になっても電源は切れません。

■プレフィックス付加番号を登録する(M551)

国際電話番号や市外局番、電話会社の選別番号などを登録しておくと、電話をかけるときに登録した番号を付加して発信できます。番号は10件まで登録できます。

お買い上げ時は「001国際電話サービス(001010)」があらかじめ設定されています。

- | | 待受画面で | 5 | 5 | 1 |
- 新規登録する場合
- 登録されている番号を編集する場合
- ② 登録名を選択→ ⑥ (詳細)

 登録名を選択して、阿 (削除)を押すと削除できます。
- ③ 「登録名」を選択→ (編集)→登録名を入力→ ●
 全角8/半角16文字まで入力できます。
- 【4 「番号」を選択→ ⑥ (編集)→番号を入力→ ⑥ → ஹ (登録) 最大3 | 桁まで入力できます。

■ 自動的に付加する市外局番を設定する (M552)

よくかける地域の市外局番を設定すると、電話番号を市内局番から入 力するだけで、設定した市外局番を自動的に追加して電話をかけるこ とができます。

| 待受画面で ● 5 5 2 → [ON]

2 よくかける地域の市外局番を入力→ ●

市外局番は、0から始まる2~5桁の数字を入力します。

Mmemo

- ◎「プレフィックス設定(M551)」に登録されている番号が電話番号に付加されている場合は、機能しません。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

■auフェムトセルを設定する(M562)

auフェムトセルは、個人のお客様の宅内を対象に、半径10メートル程度の小さな範囲の携帯電話の通話エリアを形成する小型基地局です。 auフェムトセルをサーチしたり、auフェムトセルを使用するかどうかを設定します。

- | 待受画面で (*) | [5] | [6] | [2]
- 2 サーチ auフェムトセルを手動でサーチしたい場合に使用します。
 設定 auフェムトセルを使用するかどうかを設定します。
 「ON」「OFF」
 ・「ON」に設定すると、auフェムトセルを自動でサーチします。



- ◎ auフェムトセルのエリアに入ってすぐに使用したい場合は、サーチを行ってください。
- ◎電池を長持ちさせるため、auフェムトセルを使用しないときは「設定」を「OFF」にすることをおすすめします。

■USB接続時の動作を設定する(M564)

待受画面でUSBケーブルWIN(別売)/USBケーブルWINO2(別売)/USB充電ケーブルO1(別売)を接続した場合に、自動的にどの転送モードに移行するかを設定します。

//memo

- ◎「外部メモリ転送モード」または「接続時に選択」に設定していても、次の場合は「データ転送モード」に移行します。
 - 待受画面以外でUSBケーブル(別売)を接続した場合
 - ・ USBケーブル(別売)を接続したまま電源を入れた場合
- ◎パソコンが完全に起動している状態でUSBケーブル(別売)をパソコンの USBボートに接続し、CA005に接続してください。パソコンが起動してい ない場合や、パソコンに接続せずにUSB充電ケーブル01(別売)をCA005 へ接続した場合、CA005に「外部出力中」のお知らせ画面が表示される場合 があります。
- ◎ 「高速転送モード」では、データ通信サービス (PacketWIN) をご利用になれません。
- ◎ USBケーブル(別売)を接続した状態で「USB設定(M564)」を変更した場合は、一度ケーブルを抜いて、接続し直してください。
- ◎ USB充電ケーブル01(別売)は日本国内専用のため、海外ではUSB充電ケーブル01(別売)を使用してCA005とパソコンを接続しないでください。また、特受画面でUSB充電ケーブル01(別売)を接続しても、転送モードには移行しません。
- ◎ LISMO Portを利用する場合は「高速転送モード」を選択してください。
- ◎ microSDメモリカード内のデータをパソコンで使う場合、またはブルーレイディスクレコーダーで録画した番組をmicroSDメモリカードに転送する場合は「外部メモリ転送モード」を選択してください。

USB接続時に充電するかどうかを設定する (M565)

USB充電ケーブル01 (別売)などを使って充電するかどうかを設定します。

| | 待受画面で ● | 5 | 6 | 5 | → [ON] / [OFF]

Mmemo

- ◎ USBケーブルWIN(別売)、USBケーブルWINO2(別売)では充電できません。
- ◎「USB充電(M565)」を「ON」に設定した場合でも、USBドライバをインストールしていないと充電できません。あらかじめUSBドライバをインストールしてください。
- ◎ USB充電ケーブル01(別売)を接続した状態で「USB充電(M565)」の「ON」「OFF」を切り替えた場合は、一度ケーブルを抜いて、接続し直してください。

■ 電波を送受信できないようにする(M566)

着信やメール受信に割り込まれることなく、カメラやムービーなど他 の機能が利用できます。

| 待受画面で ● 5 6 6 → [ON] / [OFF]

「ON」に設定すると、待受画面に Moff が表示されます。



- ◎携帯電話の使用が禁止されている場所(航空機内、医療機器や電子機器のそばなど)では、電源をOFFにしてください。
- ◎「ON」に設定すると、電話をかけることができません。ただし、110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)には、電話をかけることができます。
 - ※電話をかけた後は、自動的に「OFF」に設定されます。
- ◎「ON」に設定すると、電話を受けることはできません。また、Eメールの送受信、Cメールの送受信、緊急地震速報の受信、EZweb、EZナビ、EZアプリ通信、Bluetooth®機能による通信などもご利用になれません。

■CA005のソフトウェアを更新する(M571)

CAOO5は、ケータイアップデートに対応しています。ケータイアップ デートとは、au電話のソフトウェアを更新する機能です。

ケータイアップデートで、au電話のソフトウェアを更新する方法は次の通りです。なお、更新方法にかかわらず、ソフトウェアの更新前にau電話が自動的に再起動し、ソフトウェアの更新後にもう一度再起動します。

手動更新	ソフトウェアの更新が必要かどうかをネットワー
	クに接続して確認できます。
	 ・更新が必要な場合 :ソフトウェア更新用データを
	ダウンロードして、更新します* ¹ 。
	• 更新が不要な場合 : そのまま引き続きご利用いた
	だけます。
自動更新	auからのソフトウェア更新のお知らせを受信した
	場合に更新します。
	・自動更新型:お知らせを受信したときに自動的に
	更新します ^{*2} 。
	・ ユーザー承認型 :お知らせを受信したときに確認
	画面が表示されます。
au ICカードの	au ICカードを差し替えて最初に電源を入れたとき
差し替え時に	は、CA005のソフトウェア更新が必要かどうかを
更新	確認します。
	• 更新が必要な場合 :ソフトウェア更新用データを
	ダウンロードして、更新します**1。
	・更新が不要な場合: そのまま引き続きご利用いた
	だけます。

- ※1 ダウンロード後すぐに更新せずに、au電話を使用しない夜間など、更新開始日時を指定して更新することもできます(予約更新)。
- ※2「自動設定」(▶P.377)を「OFF」にすると、ユーザー承認型と同様に確認画面が表示されます。
- 🚹 待受画面で 💿 5 7 1

2	アップデート開始	CA005のソフトウェア更新が必要かどうかを確認します(手動更新)。 ソフトウェア更新が必要な場合は、次の操作を行います。 すぐに更新する場合 1. ⑥(実行) ソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロードが完了するとソフトウェアが更新されます。 後で更新する場合(予約更新) 1. 阿(予約) ソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロードが完了すると更新開始され、ダウンロードが完了すると更新開始としてグラシア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロードが開始され、プウンロードが開始され、アウンロードが開始され、アウンロードが開始され、アウンロードが開始され、アウンエアが更新されます。
	自動設定	CAOO5が自動更新型の更新のお知らせを受信したときに、自動的にソフトウェア更新用データのダウンロードを開始し、ソフトウェアを更新するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
	予約時刻	設定されている更新開始日時を変更します。 ・ 図 (解除)を押すと、予約更新は解除されます。
	リマインド 機能	ケータイアップデートを中止、または失敗した場合、一定時間ごとにケータイアップデートを繰返すかどうかを設定します。 「ON」「OFF」



- ◎ 更新開始日時は、現在時刻の10分後~更新ソフトウェアダウンロード日時の7日後まで設定できます。
- ◎ 更新開始日時を設定した後で、「自動時刻補正(M541)」の設定を変更する と予約更新が解除されます。

- ◎ EZアブリの中断中またはBGM再生中に更新開始日時になると、アブリを終了する確認画面が表示されます。アプリを終了すると、自動的にCAOO5が再起動してソフトウェアが更新されます。
- ◎予約更新を解除した場合は、CAOO5のソフトウェアを更新するために 「アップデート開始」をもう一度実行してください。予約更新を解除した後 で「アップデート開始」を実行すると、自動的にCAOO5が再起動してソフト ウェアが更新されます。

■ご利用上の注意

- ソフトウェアの更新にかかる情報料・通信料は無料です。
- ・ソフトウェアの更新が必要な場合は、auホームページなどでお客様にご案内させていただきます。詳細内容につきましては、auショップもしくはauお客様センター(157/通話料無料)までお問い合わせください。また、au電話をより良い状態でご利用いただくため、ソフトウェアの更新が必要なau電話をご利用のお客様に、auからのお知らせをお送りさせていただくことがあります。
- 十分に充電してから更新してください。電池残量が少ない場合や、更 新途中で電池残量が不足するとケータイアップデートに失敗しま す。
- ・電波状態をご確認ください。電波の受信状態が悪い場所では、ケータイアップデートに失敗することがあります。
- ・ソフトウェアを更新しても、au電話に登録された各種データ(アドレス帳、Eメール・Cメール、フォト、楽曲データ、EZアプリなど)や設定情報は変更されません。ただし、お客様の携帯電話の状態(故障・破損・水濡れなど)によってはデータの保護ができない場合もございますので、あらかじめご了承願います。また、更新前にデータのバックアップをされることをおすすめします。
- ・EZアプリの中断中またはBGM再生中は、ケータイアップデートを ご利用になれません。EZアプリ、BGM再生を終了して、「アップデー ト開始」によりケータイアップデートを実行してください。
- ソフトウェアが更新された後で、自動的に次の更新用ソフトウェアのダウンロードが開始される場合があります(連続更新)。

- ケータイアップデートに失敗したときや中止されたときは、「アップ デート開始」(▶P.377)によりケータイアップデートを実行し直し てください。
- 「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

ケータイアップデート実行中は、以下のことは行わないでください

- ・ソフトウェア更新中に電池パックを外さないでください。電池パックを外すと、ケータイアップデートに失敗することがあります。
- ・ソフトウェアの更新中は、移動しないでください。

ケータイアップデート実行中にできない操作について

 ソフトウェアの更新中は操作できません。110番(警察)、119番(消 防機関)、118番(海上保安本部)へ電話をかけることもできません。 また、アラームなども動作しません。

ケータイアップデートが実行できない場合など について

 ケータイアップデートに失敗すると、CA005 が使用できなくなる場合があります。CA005 が使用できなくなった場合は、auショップもしくはPiPit(一部ショップを除く)にお持ちください。

Pyプデートに 失敗しました 修理が必要です お近くのauショップ またはPiPit (一部店舗を除く) にお持ちください

■更新のお知らせ(自動更新型)が来ると

自動更新型のソフトウェア更新のお知らせを受信した場合、自動的に ソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロード が完了するとソフトウェアが更新されます。

memo

- ◎操作中に更新のお知らせを受信した場合は、待受画面に戻った後にケータイアップデートの画面が表示されます。
- ◎「自動設定」を「OFF」に設定している場合は、ユーザー承認型と同様に確認 画面が表示されます。

■ 更新のお知らせ(ユーザー承認型)が来ると

ユーザー承認型のソフトウェア更新のお知らせを受信した場合は、確認画面が表示されます。



■ すぐに更新する場合

確認画面で \odot (実行)を押すとソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロードが完了するとソフトウェアが更新されます。

■後で更新する場合

確認画面で回(中止)を押すと、更新が中止されます。「アップデート開始」(▶P.377)によりケータイアップデートを実行し直してください。

■au ICカードを差し替えたときは

au ICカードを差し替えて最初に電源を入れたときは、au ICカードの情報が読み込まれた後で
● を押すと、ソフトウェアの更新が必要かどうかが確認されます。

ソフトウェアが最新である場合は、その旨が表示され、
 を押すと待受画面が表示されます。

ソフトウェアの更新が必要な場合は、確認画面が表示され、次の操作を 選択することができます。

■ すぐに更新する場合

確認画面で (実行)を押すとソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロードが完了するとソフトウェアが更新されます。

■ 更新を予約する場合

確認画面で (予約)を押すとソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロードが完了すると更新開始日時を設定する画面が表示されます。日付、時刻を入力して (予約)を押してください。更新開始日時に自動的にCAOO5が再起動してソフトウェアが更新されます。

■ 後で更新する場合

確認画面で回 (中止)を押すと、更新が中止されます。「アップデート開始」(▶P.377)によりケータイアップデートを実行し直してください。

■ CA005の故障を調べる(M572)

CA005はケータイチェック機能を搭載しています。ケータイチェック機能では、故障の心配がある場合、お客様の操作でCA005本体の状態を簡易的に診断できます。また、CA005に関する情報をEZweb内の「故障診断Q&A|サイト(通信料無料)で確認できます。

| 待受画面で (*) | [5] | [7] | [2] |

2	簡易 チェック	回路 チェック	内部の状態をチェックします。 ・異常の疑いがある場合は「NG」と表示
			されます。
		キー	押したキーを表示することで、キーの状
			態をチェックします。
		ディス	テストパターンを表示させることで
		プレイ	ディスプレイの状態をチェックします。
		スピーカー	テスト音をスピーカーから鳴らして状
			態をチェックします。
		電話機能	送話口に話した声を受話口から鳴らす
			ことで送受話の状態をチェックします。
		バイブ	本体を振動させることでバイブレータ
		レータ	の状態をチェックします。

簡易 チェック	ランプ・ ライト	順番に点滅させることで着信LEDランプ・充電LEDランプ・カメラリングランプ・撮影ライト/ポケットライトの状態をチェックします。
チェック履歴		「回路チェック」の実行履歴を表示します。 ・ 団 (リセット)を押すと、履歴をリセットできます。
Q&Aへ接続		CA005に関する情報をEZwebのau オンラインマニュアルにある「故障診断 Q&A」(通信料無料)で確認できます。そ の際はあらかじめ、EZwebの契約が必 要になります。

//memo

- ◎簡易チェックは、CA005本体すべての故障を発見できるものではありません。ご使用上、不具合と思われる箇所がありましたら、auお客様センターもしくはauショップ・PiPitへご相談くださいますよう、お願いいたします。
- ◎「スピーカー」「電話機能」は、音を確認する機能であるため、周囲の人に迷惑のかからない静かな場所で行うことをおすすめいたします。
- ◎簡易チェックを行う際には、すべてのアプリを終了させる必要があります (タスク切替中の機能を含む)。
- ◎ CA005では、au電話の保守、品質向上のために必要なデータを送信する場合があります。送信されたデータは、au電話の保守、品質向上のみに利用いたしますので、あらかじめご了承ください。

なお、「統計データ送信機能(M573)」を「データ送信しない」に設定すると、データは送信されません。

■統計データ送信機能を設定する(M573)

ケータイチェック情報のデータ送信を行うかどうかを設定します。

計 待受画面で ⑥ [5] [7] [3] → [データ送信する] / [データ送信しない]



◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

モードを設定する(M6)

CA005には、「通常モード」と「ティーンズモード」の2つのモードが用意されています。「ティーンズモード」に設定すると、使用する機能に制限をかけることができます。

■ 通常モード

すべての機能を制限なく使用できるモードです。お買い上げ時はこの 通常モードに設定されています。

■ ティーンズモード

アドレス帳に登録されている相手とのみの電話やCメール、安心ナビ*などの一部の機能だけを使用できるモードです。
**他のal層話から記動できます。

■ティーンズモードにする前の準備

お子様にティーンズモードに設定したCA005を持たせる場合は、設定前に次の準備を行うことをおすすめします。

- ・「ロックNo.変更(M44) |でロックNo.を変更してください。
- ・電話をかけたり、受けたりする電話番号や、Cメールを送ったり、もらったりする相手の電話番号をアドレス帳に登録してください。
- ・プロフィールに登録した電話番号に電話をかけたり、受けたり、C メールを送ったり、もらったりする場合は、その電話番号をアドレス 帳に登録してください。
- 安心ナビを利用する場合は、CA005を位置を検索される側の携帯電話として登録してください。

■ティーンズモードのロックNo.と通常モードのロック No.について

ティーンズモードには、涌常モードとは別にティーンズモード設定 中にのみ使用できるロックNo.が用意されています。ティーンズモー ド設定中に「ロックNo.変更(M44)」でロックNo.を変更すると、この ロックNo.が変更されます。ティーンズモード設定中は「ティーンズ モード(M61) |を「OFF | に設定する操作以外で使用できます。また、 ティーンズモード設定中であっても、通常モードのロックNo.を使用 することができます。

この2つのロックNo.を、次のように管理することをおすすめします。

ロックNo.の 種類	使用できる モード	管理
通常モードの ロックNo.	通常モード ティーンズ モード	保護者の方が設定・管理して、お子様 には知らせないようにしてくださ い。
ティーンズ ティーンズ モードの モード* ロックNo.		お子様自身が設定・管理してください。

※「ティーンズモード(M61)」を「OFF」にすることはできません。

memo

◎ ティーンズモードのロックNo.のお買い上げ時の設定は、「1234」です。 ◎ ティーンズモードのロックNo.は、通常モード設定中の「機能リセット (M452)」「オールリセット(M455)」によってお買い上げ時の設定に戻り ます。

■ ティーンズモードにする(M61)

通常モードからティーンズモードに設定します。

| | 待受画面で ● | 6 | 1 |

ズモードに切り替わります。

[ON] / [OFF] →ロックNo.を入力→⑥ ティーンズモードを「ON Iにする場合は、確認画面が表示されます。「は い」を選択すると、発着信履歴、メール送受信履歴が削除され、ティーン

- ◎ 他の機能を起動している場合や、Bluetooth®機能を使用している場合、「エリ ア設定」を「日本」以外に設定している場合、Eメール・EZwebの初期設定前で ある場合は、ティーンズモードに切り替えることはできません。
- ◎ティーンズモード設定中は専用のメインメ ニューが表示され、「アドレス帳」「Cメール」「時 計|「電卓|「メモ|「機能|を選択できます。



《ティーンズモードメニュー》

◎ ティーンズモード設定中に電源をOFFして、再度電源をONすると、ティーン ズモードに設定されて起動します。

機能

■ ティーンズモード設定中に利用できる機能と制限される機能

内容

1/32月日	r3 H				
電話をかける	・アドレス帳に:	アドレス帳に登録されている電話番をかけられます。			
	をかけられます				
	アドレス帳に電話番号が登録されていない場				
		も、次の電話番号には電話をかけられま			
		うには電品でかけり			
	警察		110*1		
	消防機関		119*1		
	海上保安本部		118*1		
	時報		117		
	お留守番	留守番停止	1410		
	サービス	伝言の蓄積停止	1610		
	着信転送	無応答転送開始	1422+転送先		
	サービス		電話番号**2		
		話中転送開始	1423+転送先		
			電話番号**2		
		フル転送開始	1424+転送先		
			電話番号**2		
		選択転送開始	1425+転送先		
			電話番号**2		
		転送停止	1420		
	割込通話	サービス開始	1451		
	サービス	サービス停止	1450		
	発信番号表示	発信者番号通知	186+相手先		
	サービス		電話番号**2		
	番号通知リクエ		1481		
	ストサービス	サービス停止	1480		
	迷惑電話擊退	受信拒否リスト登録	1442		
	サービス		1448		
		受信拒否リスト全件削除	1449		
	auお客様	総合・料金について	157		
	センター	紛失·盗難·故障·操作	113		
		方法について	L		
	災害対策用ボイ	スメール	171		
		番号非通知)」や「186(発信者	番号通知)」などの特		
		口しても電話をかけられます。			
	※2 アトレス帳に買	『話番号が登録されている場合	îいみ電話をかけられ		

ます。

機能	内容	
電話をかける	 アドレス帳に電話番号が登録されている場合は、 三者通話サービス(オプションサービス)を利用して通話中に他のもう1人に電話をかけて、3人で同時に通話できます。 アドレス帳に電話番号が登録されている場合でも、次の電話番号には電話をかけられません。 	
	お留守番 サービス 留守番開始1 1411 留守番開始2 1413 応答内容変更 1414 英語ガイダンス 14191 日本語ガイダンス 14190	
電話を受ける	日本語ガイダンス 14190 14190 14190 7ドレス帳に登録されている電話番号から発信者番号を通知して電話がかかってきた場合のみ電話を受けられます。	
履歴機能	 履歴から電話をかけたり、Cメールを作成することができます。 履歴を手動で削除することはできません。 履歴からアドレス帳へ登録することはできません。 アドレス帳に登録されていないために拒否した着信は、履歴に保存されません。 	

機能	内容
アドレス帳	・アドレス帳から電話をかけたり、Cメールを作成す
	ることができます。 ・アドレス帳を新規登録したり、編集や削除することはできません。 ・「シークレット設定」が「ON」に設定されているアドレス帳は表示されず、アドレス帳に登録されていないものとして扱われます。
プロフィール	 プロフィールは編集できません。 プロフィールに登録されている電話番号がアドレス帳に登録されている場合は、プロフィールの電話番号を利用して電話をかけたり、Cメールの宛先として利用できます。
Cメール	・アドレス帳に登録されている電話番号とのみCメールを送受信できます。 ・アドレス帳に登録していなくても、Cメール安心ブロック機能**のエラーCメールを受信できます。 ・送受信したCメールは削除できません。 ・Cメール設定の「受信フィルター」は変更できません。 ・緊急地震速報の「受信設定」は変更できません。 **3 Cメール安心ブロック機能については、次のauホームページに掲載しております内容をご参照ください。 バソコンから: http://www.aukddi.com/cmail/
Eメール	 インフォボックスに受信したメッセージのみ確認できます。 インフォボックスのメッセージは、差出人・件名のみを受信します。本文未受信のメッセージを選択して⑥を押すと、本文も受信できます。
フェイク着信	・ 利用できます。
サイドキー 操作無効	通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。
ポケット ライト	・利用できます。
マナーモード	• 通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。

機能	内容
簡易留守メ	モー・通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。
通話音声メ	モ ・利用できます。
アラーム	・通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。
カウントダ ンタイマー	ウ ・ 通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。
ストップ ウォッチ	・利用できます。
電卓	利用できます。
安心ナビ	・ 位置を確認される側の携帯電話としてのみ利用できます。ただし、事前の登録が必要です。
時間/料金 (M12)	通常モードでの設定を引き継ぎますが、記録をリセットできます。
着信設定 (M21)	 「音声着信(M211)」「お知らせ受信(M214)」「Cメール受信(M215)」の設定は、通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。 「Eメール受信(M212)」の設定は、ティーンズモードに切り替えると「OFF」になりますが、変更できます。 「指定外Eメール受信(M213)」の設定は、通常モードでの設定を引き継ぎ、変更できません。 「号外ニュース受信(M216)」の設定は、ティーンズモードに切り替えると「音量」「バイブレータ」「ランプ」が「OFF」になり、変更できません。
操作音 (M23)	・通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。
イヤホン設 (M24)	定・通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。
ランプ設定 (M25)	通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。

機能	内容
カメラリング ランプ設定 (M26)	「音声着信(M261)」「お知らせ受信(M264)」「C メール受信(M265)」「アラーム(M267)」「カウントダウンタイマー(M268)」「ウェイクアップ(M269)」「パワーオフ(M260)」「お知らせランプ(M26*)」「通話中ランプ(M26*)」の設定は、通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。 「Eメール受信(M262)」の設定は、ティーンズモードに切り替えると「連動しない」になりますが、変更できます。 「指定外Eメール受信(M263)」「号外ニュース受信(M266)」の設定は、通常モードでの設定を引き継ぎ、変更できません。
ディスプレイ (M31)	 「待受画面(M311)」「メール送信中画面(M313)」 「メール受信中画面(M314)」の設定は、通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。 「表示情報設定(M312)」の設定は、ティーンズモードに切り替えるとすべて「OFF」になり、変更できません。 「EZ接続画面(M315)」の設定は、通常モードでの設定を引き継ぎ、変更できません。
照明(M32)	通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。
文字サイズ (M33)	 「入力文字(M331)」「メール表示(M332)」「アドレス帳(M334)」「履歴(M335)」「電話番号(M336)」の設定は、通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。 「EZweb表示(M333)」の設定は、通常モードでの設定を引き継ぎ、変更できません。
文字フォント (M34)	通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。
Set Language (M35)	・通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。

機能	内容
セキュリティ ロック (M41) シークレット (M427)	 「オートロック(M411)」「アドレス帳ロック(M413)」の設定は、通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。 「FeliCaロック(M412)」の設定は、ティーンズモードに切り替えると「OFF」になり、変更できません。 「遠隔ロック(M414)」の設定は、通常モードでの設定を引き継ぎ、変更できません。 設定は「表示しない」になり、変更できません。
着信拒否 (M43)	・「指定番号(M431)」「海外ローミング中全拒否 (M436)」の設定は、通常モードでの設定を引き継ぎ、変更できません。 ・「非通知(M432)」「公衆電話(M433)」「通知不可能(M434)」「アドレス帳登録外(M435)」の設定は、ティーンズモードに切り替えると「拒否メッセージ1」になり、変更できません。 ・「着信履歴保存(M437)」の設定は、ティーンズモードに切り替えると「OFF」になり、変更できません。
ロックNo. 変更(M44)	 ・ティーンズモードのロックNo.を変更することができます。 ・通常モードのロックNo.を使用しても、変更することができます。 ・通常モードのロックNo.は変更できません。 ▶P.38 「ティーンズモードのロックNo.と通常モードのロックNo.について」
発信者番号 通知(M46)	・設定は「ON」になり、変更できません。
文字入力 (M51)	・「単語登録(M511)」「定型文編集(M512)」「顔文字編集(M513)」「入力設定(M514)」の設定は、通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。 ・「ダウンロード辞書(M515)」の設定は、通常モードでの設定を引き継ぎ、変更できません。

機能	内容
時計(M54)	通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。
auフェムトセ ル(M562)	通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。
電波OFFモー ド(M566)	通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。
ケータイアッ プデート (M571)	・通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。・ケータイアップデートでソフトウェアが更新された場合でも、ティーンズモードのままとなります。
安心設定 (M58)	通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。



◎ 上記の表に記載されている以外の機能設定については、通常モードの設定を 引き継ぎ、ティーンズモード設定中に設定を変更することはできません。

■ ティーンズモード設定中に制限されるキー

次のキーは、キーを押しても利用できません。

・ 厕 アプリキー

• **□** FZ‡—

操作方法を調べる(M#)

■操作ガイドを表示する(M#1)

主な機能の操作方法をディスプレイで確認できます。

1 待受画面で ● [#] 1 →項目を選択→ ● (表示)項目によっては、● を押すとその機能を実行できます。

Mmemo

◎「エリア設定」の設定によっては、操作方法を表示できない機能があります。

■ピクトガイドを表示する(M#2)

待受画面に表示されているアイコンの説明が表示されます。

| | 待受画面で ● | # | 2 | → ・・・ でアイコンを選択

EZwebに接続してauオンラインマニュアルを 表示する(M#3)

EZwebの「auオンラインマニュアル」に接続し、操作方法を確認できます。

| 待受画面で ● # 3 → はい]

付録·索引


/ I A = -	
付録	
周辺機器のご紹介	388
電池パックを交換する	389
共通DCアダプタ01(別売)を使用して充電する	390
別売のイヤホンを使用する	391
平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/	
平型ステレオイヤホンマイク(別売)を使用する	391
故障とお考えになる前に	392
アフターサービスについて	394
カメラ/データフォルダの詳細情報	395
Eメールの詳細情報	398
機能リセット(M452)でリセットされる内容	399
メモリリセット(M453)でリセットされる内容	406
主な仕様	407
名前から引く索引	412
目的から引く索引	421
利用許諾契約	424
簡易英語版	
簡易中国語版	444

付録

周辺機器のご紹介

■ 電池パック(CA003UAA) ■ 卓上ホルダ(CA005PUA)





■ 共通ACアダプタ01(0202PQA)(別売) 共通ACアダプタ02(0203PQA)(別売) AC Adapter MIDORI(0205PGA)(別売) AC Adapter AO(0204PLA)(別売) AC Adapter SHIRO(0204PWA)(別売) AC Adapter MOMO(0204PPA)(別売) AC Adapter CHA(0204PTA)(別売) AC Adapter REST(LS1P002A)(別売) AC Adapter RANGERS(LS1P003A)(別売) AC Adapter CHARGY(LS1P001A)(別売)

- ※お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。
- ※共通ACアダプタ01は国内専用です。海外で充電する際は、必ず共通ACアダプタ02をご使用ください。
- ※AC Adapter MIDORI、AO、SHIRO、MOMO、CHA、 REST、RANGERS、CHARGYは共通ACアダプタ02と 共通の仕様です。



■ 共通DCアダプタ01 (0201PEA)(別売)



■ ポータブル充電器01 (0201PDA)(別売)



- USBケーブルWIN(0201HVA)(別売)
- USBケーブルWIN02(0202HVA)(別売)
- USB充電ケーブル01(0201HAA)(別売)
- 平型スイッチ付イヤホンマイク(0201QLA)(別売)
- 平型ステレオイヤホンマイク(0201QMA)(別売)
- 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(0201QVA)(別売)
- カシオTV出力ケーブル01(01CAHTA)(別売)
- cdmaOne簡易アンテナD(0201ANA)(別売)
- 簡易アンテナE(0202ANA)(別売)

//memo

- ◎ 最新の対応周辺機器につきましては、auホームページ(http://www.au. kddi.com)にてご確認いただくか、auお客様センターにお問い合わせください。
- CA005は、ASYNC/FAX通信は非対応です。
- ◎本ページの周辺機器は、auオンラインショップからご購入 いただけます。

パソコンから:http://auonlineshop.kddi.com au電話から:パーコード(QRコード)よりアクセスできま す。



電池パックを交換する

電池パックは、CA005専用のものを使用して正しく取り付けてください。

Memo

◎電池パックの注意事項については、「電池パックについて」(▶P.48、P.53)をご参照ください。

■電池パックカバーを取り外すときのご注意


右図の 部に指を強く押しつけながら電池 パックカバーを引き上げないでください。極端に反らせた状態にすると、電池パックカバーが破損し、けがなどの原因となります。






■ 電池パックを取り外す

①、②の順に指を差し込んで電池パックカバーを引き上げる



③の2箇所を両側から持ち、電池パックカバーを引き上げて取り外す



ロックスイッチを FREE側にスライ ドさせる



電池パック上部のツメを上に引き、取り出す



memo

- ◎電池パックを取り外すときは、ツメを上に引くようにしてください。ツメ以 外の方向から持ち上げようとすると、本体の接続部を破損するおそれがあ ります。
- ◎電池パックを取り外して、次に電源をONにしたとき圏外であったり、「電波OFFモード(M566)」が「ON」に設定されている場合は、待受画面などで日付、曜日、時刻の代わりに「一」(ハイフン)が表示されることがあります。(トP.68「時刻が表示されなくなったら」)
- ◎電池パックを取り外すときは、本体の電源をOFFにしてください。

電池パックを取り付ける


ロックスイッチを FREE側にスライ ドさせる




電池パックのツメが上に出るようにして、CA005本体の接続部の位置を確かめて、電池パックを確実に押し込みロックスイッチをLOCK側へスライドさせる



- る 電池パックカバーを本体に 合わせるように置き、電池 パックカバーの図中○マー ク位置11箇所を押す
- 4 電池パックカバーの両サイドを指でなぞり、カバー全体に浮きがないことを確認する





#memo


- ◎ au ICカードが確実に装着されていることを確認してから電池パックを取り付けてください。
- ◎取り付け時に間違った取り付けかたをしますと、電池パックおよび電池 パックカバー破損の原因となります。
- ◎電池パックカバーのツメが電池パックに乗り上げた状態で電池パックカバーを指で強く押し込むと、ツメが破損するおそれがあります。

共通DCアダプタ01 (別売)を使用して 充電する

電池パックをCAOO5に取り付けた状態で充電してください。

■ CA005に共通 DCアダプタ01 (別売)を接続する

CA005を 開いて、側面にある外部接続端子キャップ(1-1)を開け、共通DCアダプタ01(別売)のコネクタを、先端の形状を確認して差し込みます(1-2)。



共通DCアダプタ01(別売)のプラグをシガーライタ ソケットに差し込む


CAOO5の充電LEDランプが赤色に点灯します。

充電時間は約170分です

CA005の電源を入れたままでも充電できますが、充電時間は長くなります。

充電が完了すると、赤色に点灯していた充電LEDランプが消灯します。

充電が終わったら、 コネクタの両側面 にある取り外し ボタンを、押しなが ら引き抜く



- 4 CA005の外部接続端子キャップを閉じる
- 共通DCアダプタ01(別売)のプラグをシガーライタ ソケットから抜く

別売のイヤホンを使用する

イヤホン(別売)は外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)と接続して使用します。

- ■「イヤホン種類(M241)」を「マイクなし」に設定する
- 2 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)とイヤホン(別売)を接続する



CA005に外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)を接続する

CAOO5を開いて側面にある外部接続端子キャップ(€-1)を開け、外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)のコネクタを、先端の形状を確認して平行になるように差し込みます(€-2)。

Memo

◎外部接続端子キャップを強く引っ張らないようご注意ください。特にイヤホンを取り外す際にキャップを一緒に引っ張ると必要以上の力が加わる可能性があります。

- ◎外部接続端子キャップを強く引っ張ると、キャップが変形したり、au電話本体から抜けてしまったり破損の原因となります。
- ◎イヤホン(別売)を使用する場合は、外部接続端子用イヤホン変換アダプタ 01(別売)が必要となります。
- ◎イヤホン(別売)によっては外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)に接続できない場合があります。
- ◎外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)にイヤホン(別売)を接続する際は、平型イヤホンマイク端子または、丸型イヤホン端子のどちらか一方に接続してください。両方にイヤホンを接続すると正しく動作しない場合があります。

平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/ 平型ステレオイヤホンマイク(別売) を使用する

平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/平型ステレオイヤホンマイク (別売)は、外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)と接続して 使用します。

- 「イヤホン種類(M241)」を「マイクつき」に設定する
- 2 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01 (別売)にマイク(別売)を接続する

外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)の平型イヤホンマイク端子(側面部)に、マイク(別売)のコネクタを、先端の形状を確認して平行になるように差し込みます。

CA005に外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)を接続する

CA005を開いて側面にある外部接続端子キャップを開け、外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)のコネクタを、先端の形状を確認して平行になるように差し込みます。

//memo

- ◎外部接続端子キャップを強く引っ張らないようご注意ください。特にマイク(別売)を取り外す際にキャップを一緒に引っ張ると必要以上の力が加わる可能性があります。
- ◎外部接続端子キャップを強く引っ張ると、キャップが変形したり、au電話本体から抜けてしまったり破損の原因となります。
- ◎ 平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/平型ステレオイヤホンマイク(別売)のお問い合わせは、auホームページ(http://www.au.kddi.com)をご確認ください。

■電話をかける

電話番号を入力→マイク(別売)のスイッチを"ピピッ"と 音がするまで押す

音がしたらすぐ(2秒以内)にスイッチを離してください。音がした後もスイッチを押し続けていると、電話がかかりません。

② 通話を終了するときは、マイク(別売)のスイッチを "ピーッ"と音がするまで押す

"ピーッ"と音がすると通話が終了します。

Mmemo

- ◎ 画面に電話番号が表示されている状態で、マイク(別売)のスイッチを押すと、その電話番号に電話がかかります。
- ◎待受画面など電話番号が画面に表示されていない状態で、マイク(別売)の スイッチを押すと、アドレス帳のメモリNo.999に登録された番号に電話 がかかります。

電話を受ける

■ 着信中にマイク(別売)のスイッチを"ピピッ"と音がする まで押す

故障とお考えになる前に

こんなときは を押しても電源	ご確認ください	
□ を押しても雷源		参照
	電池パックは充電されていますか?	P.4
が入らない		P.65
	電池パックは正しく取り付けられています	P.389
	か?	
	電池パックの端子が汚れていませんか?	P.51
	[☆]を2.5秒以上長押ししていますか?	P.66
電源が勝手に切れる	電池が切れていませんか?	P.4
		P.65
	「オートパワーオフ(M543)」が設定されて	P.374
	いませんか?	
電源起動時の画面表示	電池が切れていませんか?	P.4
中に電源が切れる	※電池残量が少ない場合、電源を入れると、電源起動	P.65
	時画面が表示され、しばらくすると画面が消えま す。	
電話がかけられない	電源は入っていますか?	P.66
电前かかりりれない		
	au ICカードが挿入されていますか?	P.68
	電話番号が間違っていませんか?	P.102
	(市外局番から入力していますか?)	
	電話番号入力後、 <a><a><a><a>	P.102
	「エリア設定」が間違っていませんか?	P.115
	「ダイヤル発信制限(M421)」で発信が制限	P.369
	されていませんか?	
	「アドレス帳ロック(M413)」で発信が制限	P.366
	されていませんか?	
	「電波OFFモード(M566)」が設定されてい	P.376
	ませんか?	
電話がかかってこない	電波は十分に届いていますか?	P.74
	サービスエリア外にいませんか?	P.74
	電源は入っていますか?	P.66
	au ICカードが挿入されていますか?	P.68
	「エリア設定」が間違っていませんか?	P.115
	「着信拒否(M43) が設定されていません	P.369
	か?	.500

こんなときは	ご確認ください	参照
電話がかかってこない	「電波OFFモード(M566)」が設定されてい	P.376
	ませんか?	
	着信転送サービスが設定されていませんか?	P.214
圏外アイコンが	サービスエリア外か、電波の弱い所にいませ	P.74
表示される	んか?	
	内蔵アンテナ付近を指などでおおっていませ	P.62
	んか?	5115
***	「エリア設定」が間違っていませんか?	P.115
着信LEDランプは	「着信設定(M21)」の音量が「OFF」に設定されていませんか?	P.358
点滅するが 着信音が鳴らない	11((); ()); ?	P.361
相に日が鳴りない	 マナーモードが「通常マナー」「ドライブ」「サ	P.331
	イレントマナー になっているか[オリジナル	F.331
	マナーIの着信音量が「OFFIに設定されてい	
	ませんか?	
充電ができない	充電用機器は正しく接続されていますか?	P.65
	電池パックは正しく取り付けられています	P.385
	か?	
	卓上ホルダ(別売)や充電端子などが汚れてい	P.65
	ませんか?	
キー操作ができない	電源は入っていますか?	P.66
	本体を閉じた状態でのサイドキーのキー操作	P.331
	が無効になっていませんか?	
	「オートロック(M411)」が設定されていま	P.366
EZ E-1:0-+	せんか?	D 4
EZ FeliCa対応機能が 使えない	電池が切れていませんか?	P.4 P.65
使んない	L 「オートロック(M411)」[FeliCaロック	P.197
	(M412) [遠隔ロック(M414) が設定され	P.366
	ていませんか?	P.367
au ICカード(UIM)	au ICカードが挿入されていますか?	P.68
エラーと表示される	異なるau ICカードを挿入していませんか?	P.67
充電してください、	電池残量がほとんどありません。	P.4
電池切れなどと表示		P.65
されて警告音が鳴った		P.67
電話が勝手に応答する	簡易留守メモが設定されていませんか?	P.332

こんなときは	ご確認ください	参照
電池パックを利用	電池パックが寿命となっていませんか?	P.2
できる時間が短い	「圏外」が表示される場所での使用が多くあり ませんか?	P.74
電話をかけたときに 受話口から「プーッ、	サービスエリア外か、電波の弱い所にいませんか?	P.74
プーッ、プーッ…]と 音がしてつながらない	無線回線が非常に混雑しているか、相手の方 が通話中ですのでおかけ直しください。	_
ディスプレイの照明が すぐに消える	「ディスプレイ照明(M321)」の照明点灯時間が短く設定されていませんか?	P.365
相手の方の声が 聞こえない	受話音量が「Levell」に設定されていませんか?	P.102
	受話口を耳でふさいでいませんか?受話口が 耳の穴に当たるようにしてください。	P.63
平型イヤホンマイクの マイクが使えない	「イヤホン種類(M241)」が「マイクなし」に 設定されていませんか?	P.362
テレビ(ワンセグ)が 映らない、映像が	地上デジタルテレビ放送の放送波は十分に届 いていますか?	P.273
止まる、音声が止まる、 ノイズが出る	TV内蔵アンテナ部を指などでおおっていませんか?	P.273
	視聴している場所が「チャンネル設定」と合っ ていますか?	P.281
時刻が表示されない	CA005本体の時刻が消去されています。	P.68
画面が動かなくなり、 どのキーを押しても 操作できない	(全) を10秒以上長押ししてみてください。電源を自動的にOFFした後、もう一度電源ONになります。編集中のデータは消失される可能性がありますが、保存しているデータは消失されません。	_

さらに詳しい内容については、以下のauホームページのauお客さまサポートでご案内しております。

- CA005からは → 特受画面で 図 → [トップメニュー・検索]
 → [auお客さまサポート]
 → [オンラインマニュアル] → [故障診断Q&A]
- ・パソコンからは → http://www.kddi.com/customer/ service/au/trouble/kosho/index.html

アフターサービスについて

■ 修理を依頼されるときは

修理についてはauショップもしくはauお客様センターまでお問い合 わせください。

保証期間中	保証書に記載されている当社無償修理規定に基づき修理いた します。
保証期間外	修理により使用できる場合はお客様のご要望により、有償修理 いたします。

// memo

- メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがありますので、控え ておいてください。なお、メモリの内容などが変化・消失した場合の損害お よび逸失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますのであら かじめご了承ください。
- ◎ 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがありま
- 保証サービス、修理代金割引サービス、水濡れ・全損時リニューアルサービ スにて交換した機械部品は当社にて回収しリサイクルを行いますのでお客 様へ返却することはできません。

■ 補修用性能部品について

当社はこのCAOO5本体およびその周辺機器の補修用性能部品を、製 造終了後6年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機 能を維持するために必要な部品です。

■ 保証書について

保証書は、お買い上げの販売店で、「販売店名、お買い上げ日」などの記 入をご確認のうえ、内容をよくお読みいただき、大切に保管してくださ (1)

■安心ケータイサポートについて

au電話を長期間安心してご利用いただくために、月額会員アフター 394 サービス制度「安心ケータイサポート」をご用意しています(月額315 円、税込)。故障や盗難・紛失など、あらゆるトラブルの補償を拡大する サービスです。本サービスの詳細につきましては、auショップもしく はauお客様センターへお問い合わせください。

Mmemo

- ご入会は、au電話のご購入時のお申し込みに限ります。
- で退会された場合は、次回のau電話ので購入時まで再入会はできません。
- ◎ 機種変更・端末増設などをされた場合、最新の販売履歴のあるau電話のみが 本サービスの提供対象となります。
- ◎ au電話を譲渡・承継された場合、安心ケータイサポートの加入状態は譲受者 に引き継がれます。
- 機種変更時・端末増設時・紛失時あんしんサービスなどにより、新しいau電 話をご購入いただいた場合、以前にご利用のau電話に対する「安心ケータイ サポートは自動的に退会となります。
- ○サービス内容は予告なく変更する場合があります。

■au ICカードについて

au ICカードは、auからお客様にお貸し出ししたものになります。紛 失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故 障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPitま でお問い合わせください。

■ アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明な点がございましたら、下記auお客 様センターへお問い合わせください。

auお客様センター(紛失・盗難・故障・操作方法について)

一般電話からは

図0077-7-113(通話料無料)

au雷話からは

局番なしの113(通話料無料)

FZwebからは

待受画面で□→[トップメニュー・検索]

→ [auお客さまサポート] → [お問い合わせ]

※メニュー構成については予告なく変更することがあります。

■auアフターサービスの内容について

サービス内容抜粋	安心ケータイサポート会員	無料会員
① 保証サービス 注:保証内の場合、 無償修理	5年保証サービス	3年保証サービス
② 修理代金割引 サービス 注:水濡れ・全損以外 の故障の場合、 修理代金を割引	全額割引 (無料)	お客様負担額 5,250円(税込)
③ 水濡れ・全損時 リニューアル サービス 注:水濡れ・全損の 故障の場合、 リニューアル代金 を割引	お客様負担額 5,250円(税込)	お客様負担額 10,500円(税込)
○ (// t- pt t- /) /	フルサポートコースでご した場合	契約のau電話を盗難・紛失
④ 紛失時あんしん サービス 注:盗難·紛失の場合、 解除料の減額	フルサポート解除料 全額免除	フルサポート解除料 お客様負担額 最大10,500円(税込)まで
所は付い減額 もしくは購入代金	新しいau電話をシンプルコ	ースでご購入される場合
の割引	新しいau電話購入代金 最大18,900円(税込) OFF	新しいau電話購入代金 最大6,300円(税込)OFF
⑤ 電池パック無料 サービス	同一au電話を1年以上(または3年以上)継続利用することで電池パックを1個プレゼント	なし
⑥ 無事故ポイント バック	同一au電話を継続利用で、1年間無事故の場合、 auポイント1000ポイントプレゼント	なし



修理代金割引サービス

- ○水濡れ·全損はこの対象とはなりません。
- ◎ お客様の故意・改造(分解改造・部品の交換・塗装など)による損害や故障の場合は補償の対象となりません。
- ◎外装ケースの汚れや傷、塗装の剥れなどによるケース交換は全額割引の対象となりません。

水濡れ・全損時リニューアルサービス

◎ お客様の故意・改造(分解改造・部品の交換・塗装など)による損害や故障の場合は補償の対象となりません。

紛失時あんしんサービス

- ○「紛失時あんしんサービス」をご利用いただく場合、紛失・盗難の事由を警察署または消防署など公的機関へ届出された際の信憑書類が必要となります。警察署または消防署などより届出の信憑書類が交付されない場合は、届出先の機関名、届出年月日、受理番号を提示いただきます。
- お客様の分解による事故、故意による事故は、補償の対象となりません。

電池パック無料サービス

- ◎ ご購入から同一のau電話を1年以上継続利用経過時に1個、3年以上継続利用経過時に1個の電池パックを無料で提供いたします。(合計2回まで)
- ◎電池パックの提供にあたっては、別途申し込み手続きが必要となります。お申し込み可能な期間は、au電話のご購入後1年~2年までの間、3年~4年までの間の計2回(各1個の提供)となります。

無事故ポイントバック

- ◎「修理代金割引サービス」「水濡れ・全損時リニューアルサービス」「紛失時あんしんサービス」のご利用がなく、ご購入から1年間同一機種を継続してご利用された場合、「auポイントプログラム」のポイントを1000ポイント進呈します。
 - ※1年間の起算は、安心ケータイサポート加入月、ポイント提供月もしくは事故発生月となります。


カメラ/データフォルダの詳細情報

■データの登録先一覧

データフォルダ内のデータの種類と登録先の対応は次の通りです。

■音や画像の登録先一覧





- ○: 登録できます。
- ※2M/3M/5M/8M/9M(フルワイド)/13M画像は登録できません。

//memo

- ◎ 著作権保護が設定されているデータは、登録できない場合があります。
- ◎ BMP形式の画像は、登録できません。また、データの種類や形式、容量によっては、登録できない場合があります。
- ◎ データの種類により登録操作は異なります。データフォルダのデーター覧画面から登録する場合と、各機能からデータフォルダを参照して登録する場合があります。

■音や画像以外の登録先一覧

登録先	データの種類
メインメニュー設定	メニュー用Flash®
ケータイアレンジ	ケータイアレンジファイル
ダウンロード辞書	辞書データ
祝日データ	祝日データ
待受ショートカット	すべてのデータ。ただし、次のデータは登録できません。 辞書データ、デコレーションエモジパック、受信メール、 送信メール、コンテンツパック、EZアプリアーカイブ、不 明ファイル

■編集できる画像の一覧

					Į.	画像	編集	Į.		
画像種類	画像サイズ		フレーム	スタンプ	文字合成	特殊効果	切り出し	リサイズ	画像回転	ビジネス補正
JPEG	壁紙(小)	横120×縦160	0	0	0	0	×	×	0	0
	壁紙(標準)	横240×縦320	0	0	0	0	0	0	0	0
	壁紙(フルワイド)	横480×縦854	0	0	0	0	0	×	0	0
	0.3M	横640×縦480	0	0	0	0	0	0	0	0
	2M	横1,600×縦1,200	×	×	×	×	0	0	×	0
	ЗМ	横2,048×縦1,536	×	×	×	×	0	0	×	0
	5M	横2,560×縦1,920	×	×	×	×	0	0	×	0
	8M	横3,264×縦2,448	×	×	×	×	0	0	×	0
	9M(フルワイド)	横4,128×縦2,320	×	×	×	×	0	0	×	0
	13M 横4,128×縦3,096		×	×	×	×	0	0	×	0
PNG, GIF	横1~85	54×縦1~854	0	0	0	0	X*	X*	0	×

^{○:}編集可能 ×:編集不可

Mmemo

- ◎ 画像サイズは、縦の長さと横の長さが逆になっても編集できます。◎ データサイズによっては編集できない場合があります。
- ■表示/再生できる画像・ムービーのサイズ

データの種類	拡張子	再生可能サイズ
画像	.jpg、.jpe	5MB、4,128×3,096超の場合 はDCFサムネイル再生
	.gifpng	1.5MB、854×854以下
フレーム	.png	512KB,94×94~480×854
スタンプ	.png	512KB,10×10~480×696
アニメ	.gif	6,144KB、854×854以下
	.mmf、.mqf	500KB、240×240以下
	.m3f	500KB、120×120以下
ムービー/EZムービー	.amc、.3gp、 .3g2	1GBまで保証
ビデオ(EZ配信)	.kvf	10MBまで
ビデオクリップ (EZ配信)/着うたフル [®]	.kmf	
着うたフルプラス [™] (EZ配信/PC配信)	.kmf	20MBまで
PC配信/ CD読込み(HE-AAC)	.kmf	75MBまで
PC配信/ CD読込み(ATRAC)	.kmf	320MBまで
ビデオクリップ(PC配信)	.kmf	30MBまで
ビデオ(PC配信)	.kvf	800MBまで
プレイリスト(PLL1)	.kpl	300KBまで
プレイリスト(PLL2)	1	600KBまで

[※]画像サイズが壁紙(標準)、0.3Mの場合は、切り出し、リサイズが可能です。壁紙(フルワイド)の場合は、切り出しのみ可能です。

Eメールの詳細情報

■Eメールで送信可能なデータ一覧

データ	タの種類	拡張子	アイコン
ピクチャ(GIFファイ	′ルのアニメも含む)	.png、.gif、.jpg、.jpeg	
Flash®		.swf	
アニメ/メロディ/		.mmf、.m3f、.mqf	
	テキスト&メロディ/		-
テキスト&アニメ&	.メロディ/		1
テキスト&アニメ			
ボイス		.qcp、.hvs	
		.3gpv.3g2	
ムービー		.amc、.3gp、.3g2	
プレイリスト		.kpl	
クーポン情報		.auc	2
アドレス帳データ(\	(Card)	.vcf	
スケジュールデータ		.vcs、.ics	0
タスクリストデータ	(vCalendar)		
テキスト(TXT)		.txt	
PCドキュメント*1	Wordデータ	.doc	
	Excelデータ	.xls	
	PowerPoint®データ	.ppt	PC
	PDFデータ	.pdf	الآت
	HTMLデータ	.htm]
	mHTMLデータ	.mht	
ライセンス未取得データ		.kcf	0

※1アータフォルダに保存されているデータのうち、Eメールで受信したデータのみ添付して 送信できます。microSDメモリカードに保存したり、外部メモリ転送モード・赤外線通信・ Bluetoothで適信などEメール以外で受信したPCドキュメントデータは送信できません。



- ◎ 著作権保護が設定されているデータは、送信できません。
- ◎データによって、送信できるデータサイズが異なります。

拡張子	送信できるデータサイズ
.jpgjpeg	2MB
.swf	100KB
.kpl	300KB
その他	500KB

■Eメールで受信可能なデーター覧

デー	-タの種類	拡張子	アイコン
		.png、.gif、.jpe、.jpg、 .jpeg	A
Flash®		.swf	
		.mmf、.m3f、.mqf	
ボイス		.qcp、.hvs	
		.3gp3g2	
ムービー		.amc、.3gp、.3g2	
プレイリスト		.kpl	
クーポン情報		.auc	
アドレス帳データ((vCard)	.vcf	
スケジュールデー: タスクリストデー:		.vcs、.ics	0
テキスト(TXT)		.txt	
PCドキュメント	Wordデータ	.doc	
	Excelデータ	.xls	
	PowerPoint®データ	.ppt	PC
	PDFデータ	.pdf	
	HTMLデータ	.html、.htm	
	mHTMLデータ	.mht	
ライセンス未取得データ		.kcf	0



◎ データによって、受信できるデータサイズが異なります。

拡張子	受信できるデータサイズ (受信後データフォルダに保存される データのデータサイズ)
.jpejpgjpeg	2,803KB(2MB)
.swf	137KB(100KB)
その他	685KB(500KB)

機能リセット(M452)でリセットされる内容

Ţ	リセット対象	機能リセット後
通話料金表示(M13)		OFF
通話料金レート(M14)		1.0倍
音声着信	音	パターン1
(M211)	音量	Level3
	画像	ブラック:(音声電話着信)着信アニ
	※本体カラーによってリセッ	X1
	ト後の状態が異なります。	ピンク×パープル:(音声電話着信)
		着信アニメ2 ホワイト/ライトグリーン:(音声電
		話着信)着信アニメ3
	バイブレータ	OFF
	ランプ	メロディ連動、色:カラー5
Eメール受信	音	Airport2
(M212)	音量	Level3
	画像	ブラック:Eメール受信完了アニメ1
	※本体カラーによってリセット後の状態が異なります。	ピンク×パープル:Eメール受信完
	「後の仏想が共体りより。	了アニメ2 ホワイト/ライトグリーン:Eメー
		ハウイド/ フィドクリーフ:Eメー ル受信完了アニメ3
	バイブレータ	OFF
	ランプ	メロディ連動、色:カラー5
	鳴動時間	時間設定、鳴動時間:5秒

Ĺ	Jセット対象	機能リセット後
指定外	音	パターン2
Eメール受信	音量	Level3
(M213)	画像	Eメール受信完了アニメ1
	バイブレータ	OFF
	ランプ	メロディ連動、色:カラー5
	鳴動時間	時間設定、鳴動時間:5秒
お知らせ受信	音	Airport3
(M214)	音量	Level3
	バイブレータ	OFF
	ランプ	メロディ連動、色:カラー5
	鳴動時間	時間設定、鳴動時間:5秒
Cメール受信	音	Airport 1
(M215)	音量	Level3
	画像	ブラック:Cメール受信完了アニメ1
	※本体カラーによってリセッ	ピンク×パープル:Cメール受信完
	ト後の状態が異なります。	了アニメ2
		ホワイト/ライトグリーン:Cメー ル受信完了アニメ3
	バイブレータ	OFF
	ランプ	メロディ連動、色:カラー5
	鳴動時間	時間設定、鳴動時間:5秒
号外ニュース	音	パターン5
受信(M216)	音量	Level3
	バイブレータ	OFF
	ランプ	メロディ連動、色:カラー5
	鳴動時間	時間設定、鳴動時間:5秒
キー操作音(M2		OFF
OK音(M232)		Level3
NG音(M233)		Level3
オープン音	音量	OFF
(M234)	音色	オープン音1
クローズ音	音量	OFF
(M235)	音色	クローズ音1
充電開始音(M236)		Level3
充電完了音(Ma	237)	Level3

Į.	ノセット対象	機能リセット後
ウェイク	音	ウェイクアップ音1
アップトーン	音量	Level3
(M238)	画像	ウェイクアップアニメ
	バイブレータ	OFF
	ランプ	メロディ連動、色:カラー5
パワー	音	パワーオフ音1
オフトーン	音量	Level3
(M239)	画像	パワーオフアニメ
	バイブレータ	OFF
	ランプ	メロディ連動、色:カラー5
イヤホン種類(M241)	マイクなし
音出力先(M24	12)	イヤホン+スピーカー
オート着信(M	243)	OFF、応答時間:5秒
通話中ランプ	設定	OFF
(M251)	パターン	パターン1
	色	カラー1
お知らせランフ	プ(M252)	OFF
カメラリング ランプ設定 (M26)	音声着信/Eメール受信/指定外Eメール受信/お知らせ受信/Cメール受信/号外ニュース受信/アラーム/カウントダウンタイマー/ウェイクアップ/パワーオフ/お知らせランプ/通話中ランプ	すべて「連動する」
待受画面(M3) ※本体カラーによ ます。	1) :ってリセット後の状態が異なり	ブラック:サインボード(静止画) ピンク×パープル:Photo(静止画) ホワイト/ライトグリーン: ahiru(静止画)
	イメージスクリーン	表示フォルダ:設定なし ※「フォトフォルダ」が存在する場合は 「フォトフォルダ」が存在する場合は 「フォトフォルダ」 サムネイルテーマ: Season's Timeline 表示方法: サムネイル⇔詳細 エフェクト: スライド コメント表示: ON

Ĺ	Jセット対象	機能リセット後	
表示情報設定 (M312)	待受テロップ	表示設定:常に表示 スクロールスピード:ふつう 文字サイズ:ふつう	
	待受ウィンドウ	常に表示	
	検索ウィンドウ	非表示	
	表示パターン	パターン1(検索ウィンドウ:左)	
	時計/カレンダー	OFF	
メール送信中画 ※本体カラーによ ります。	i面(M313) こってリセット後の状態が異な	ブラック:メール送信アニメ1 ピンク×パーブル:メール送信アニ メ2 ホワイト/ライトグリーン:メール 送信アニメ3	
メール受信中画 ※本体カラーによ ります。	面(M314) ってリセット後の状態が異な	ブラック:メール受信アニメ1 ピンク×パーブル:メール受信アニ メ2 ホワイト/ライトグリーン:メール 受信アニメ3	
EZ接続画面(M	315)	EZ接続アニメ	
	照明点灯時間	10秒	
照明(M321)	微灯時間	10秒	
	明るさ設定	自動調節モード	
キー照明(M32		ON	
充電中表示(M3		OFF	
入力文字(M33		やや大	
メール表示(M3		中	
EZweb表示(N	/	中	
アドレス帳(M3	334)	やや大	
履歴(M335)		やや大	
電話番号(M33		やや大	
文字フォント(1		太ゴシック	
Set Language		日本語	
オートロック(1	M411)	OFF 再ロック:OFF	
FeliCaロック(M412)	OFF クイック解除: OFF クイック解除時間: 5分	

リセット対象		機能リセット後
アドレス帳ロック(M413)		OFF
		着信時相手表示:表示する
遠隔ロック	指定時間	3分
(M414)	着信回数	50
	データ消去	消去しない
	本体ロック解除	無効
ダイヤル発信制	J限(M421)	OFF
EZweb制限(N	1422)	OFF
PCサイトビュ-	ーアー制限(M423)	OFF
メール制限(M4	424)	OFF
EZアプリ制限((M425)	OFF
Media Tuner#	制限(M426)	OFF
シークレット(1	M427)	表示しない
着信拒否	指定番号/非通知/	すべてOFF
(M43)	公衆電話/通知不可能/	
	アドレス帳登録外/	
	海外ローミング中全拒否	
	着信履歴保存	ON
ロックNo.変更	(M44)	ティーンズモードのロックNo.:
		1234 ※通常モードのロックNo.はリセットされ
		ません。
発信者番号通知	(M46)	ON
送出確認設定(N	M482)	ON(確認あり)
ルート認証局(N	M483)	すべて有効
入力設定	入力方式	かな方式
(M514)	予測変換設定	予測候補:ON
		候補内カーソル移動:上下左右キー
	自動カーソル移動	OFF
	文字種切替	ワンキー切替
ダウンロード辞書(M515)		設定クリア
新着通知優先(M531)		ON
EZ接続通知(M532)		ON
自動時刻補正(M541)		自動補正
	ON/OFF設定	OFF
オン(M542)	時刻設定	6:00

リセット対象		機能リセット後
オートパワー	ON/OFF設定	OFF
オフ(M543)	時刻設定	0:00
市外局番メモリ	J(M552)	OFF
auフェムトセル	ν(M562)	設定:OFF
USB設定(M5	64)	接続時に選択
USB充電(M5	65)	ON
電波OFFモート	×(M566)	OFF
ケータイ	自動設定	ON
アップデート	予約時刻	データなし
(M571)	リマインド機能	ON
	ソフトウェア更新用 データ	データなし
統計データ送信機能(M573)		データ送信する
安心設定(M58)		OFF ホットダイヤル番号:登録なし
ティーンズモード(M61)		OFF

その他の機能

リセット対象		機能リセット後
メインメニュー設定 ※本体カラーによってリセット後の状態が異なります。		ブラック:Standard ピンク×パープル:Photo ホワイト/ライトグリーン:ahiru
待受ショート カット	待受ショートカット編集 (ユーザー設定アイコン)	電卓、アラーム、カレンダー/スケジュール、電波OFFモード、ダイナミックフォト、イメージアルバム、メモ帳01
アプリキー編集		EZアプリ一覧
ケータイアレンジ設定 *本体カラーによってリセット後の状態が異なります。		ブラック:Standard ピンク×パープル:Photo ホワイト/ライトグリーン:ahiru
クイックアク	メニューの種類	よく使うメニュー
セスメニュー	よく使うメニューの アイコン	メインメニューアイコンのみ
	初回ガイド	表示
受話音量		Level3

Ĺ	ノセット対象	機能リセット後
発信履歴/ 着信履歴/ 発信頻度/ 送信メール履 歴/受信メー ル履歴/メー ル援信頻度	フォト表示ON/OFF	OFF
グローバル	エリア設定	日本
機能	PRL設定	PRL自動取得: ON
	航空機モード	OFF
アドレス帳	並び順設定	五十音順
	フォト表示ON/OFF	OFF
	文字サイズ	やや大
	グループ編集	音声着信、Eメール受信、Cメール受信: すべてOFF
	au one アドレス帳	自動保存設定:OFF
時計/カレンダー	カレンダー/ スケジュール	休日設定:2000~2012年は日曜・祝日、その他の年は日曜 祝日設定:解除 同期モード:標準モード 自動更新設定:OFF レコメンド情報:ON 更新履歴情報:ON 表示設定:OFF 表示時刻:6:00 通信確認画面:ON カレンダー表示切替え:1ヶ月リスト表示、フォト表示:OFF

Ĺ	Jセット対象	機能リセット後
時計/ カレンダー	アラーム ※本体カラーによってリセッ ト後の状態が異なります。	アラーム設定:OFF アラーム時刻:O時Oの分 繰返し:1回のみ アラーム名:アラーム1~10 アラーム音:アラーム音1(ブラック)、アラーム音2(ピンク×パーブ ル/ホワイト/ライトグリーン) スヌーズモード:OFF アラーム音量:Level3 アラーム画像*:アラーム通知アニメ1(ブラック)、アラーム通知アニメ2(ピンク×パーブル)、アラーム通知アニメ2(ピンク×パーブル)、アラーム 通知アニメ3(ホワイト/ライトグリーン) パイブレータ:OFF 優先設定:マナー優先
	カウントダウンタイマー	時間:3分 音:カウントダウンタイマー1 音量:Level3 バイブレータ:OFF 優先設定:マナー優先 計測中の記録:破棄
		モード:LAP
簡易留守メモ	簡易留守メモ設定 応答メッセージ設定 応答時間設定	OFF 通常 16秒
メモ帳	カレンダー登録	解除
マナーモード	ON/OFF設定 設定	OFF 通常マナー

I	リヤット対象	機能リヤット後
_	Jセット対象 オリジナルマナー	機能リセット後 着信音量:すべてOFF パイブレータ 音声着信:パターン1 Eメール受信/指定外Eメール 受信/お知らせ受信/号外ニュー ス受信:パターン3 Cメール受信:パターン4 ウェイクアップトーン/ パワーオフトーン/アラーム/ スケジュールアラーム/ タスクアラーム:パターン5 アラーム音量:すべてOFF 操作音量:すべてOFF
フォト	撮影モード 撮影サイズ	フォト(カメラモード) フォト(壁紙モード):壁紙(フルワイド) フォト(カメラモード):13M
	画質設定	ノーマル
	オートフォーカス	シングルポイントAF
	ノーマル連写設定	連写速度:おそい 連写枚数:9枚
	高速連写設定	壁紙(フルワイド)の場合:60fps (30枚) 2Mの場合:30fps(20枚) 3Mの場合:20fps(10枚)
	パスト連写設定	壁紙(フルワイド)の場合:60fps (30枚) 2Mの場合:30fps(20枚) 3Mの場合:20fps(10枚)
	手ブレ補正モード	OFF
	超解像デジタルズーム	OFF
	日付スタンプ	OFF 文字色設定:ブラック
	シャッター音	カシャ
	自動保存設定	OFF
	グリッド表示	OFF
	情報表示	オート
	拡大表示	ON

Į.	Jセット対象	機能リセット後	
ムービー	録画サイズ	QCIF	
	手ブレ補正モード	OFF	
	録画開始/終了音	ピコッ	
	プレビュー設定	手動再生	
	グリッド表示	OFF	
	情報表示	ON	
	拡大表示	ON	
イメージ アルバム	表示フォルダ切替	フォトフォルダ *microSDメモリカードがセットされてい て、microSDメモリカード内の「カメラ フォルダ」にフォルダが存在する場合は、 「カメラフォルダ」内の先頭のフォルダ	
	サムネイルテーマ	Season's Timeline	
	コメント表示	ON	
	並び順	撮影日時(降順)	
	スライドショー	表示方法設定:サムネイル⇔詳細 エフェクト設定:スライド	
データ	表示モード	グループ表示モード	
フォルダ	サムネイル/リスト 切替え	リスト	
ムービー再生	拡大再生	ON	
	全画面表示/通常表示	通常表示	
	画面設定	カラーマネージメント:標準 明るさ設定:自動調節モード エッジエンハンサ:ON	
EZweb	ブラウザ履歴	メモリなし	
	文字サイズ設定	中	
	添付データ再生設定	再生する	
	タイトル表示設定	表示しない	
	ブラウザ履歴クリア設定	自動設定しない	
	タイムアウト設定	30秒	
	エリア情報送出設定	送出する	
	一発ジャンプ設定	CA'zCAFE	
EZニュース	天気エリア設定	未設定	
EX	占い生年月日設定	未設定	
検索	透明度選択	0%	
ウィンドウ	検索エンジン指定	毎回選択	

Ū	リセット対象	機能リセット後
EZナビ	GPS情報通知設定	ON(確認あり)
	ナビパスワード変更	0000
	プライバシーフィルター	アドレス帳登録外:受信しない
		指定番号の設定:受信する
		指定番号リスト:登録なし
	現在地URL	初期値
	GPSメールURL	初期値
	地図検索URL	初期値
	安心ナビ	いつでも位置確認の許可ユーザーリ スト:登録なし
		応答設定:自動(確認なし) 登録情報受信:受信しない*1
LISMO	音量	12
(音楽	サウンド設定	DBEX設定: ON
&ビデオ)		イヤホン効果:OFF
		スピーカー効果:OFF
	ビデオサウンド設定	DBEX設定:OFF
		イヤホン効果: OFF スピーカー効果: OFF
	カラーマネージメント	標準
		自動調筋モード
	明るさ設定 エッジエンハンサ	回動調却モート ON
	サービス利用確認設定	表示する
	情報ウィンドウ 利用確認設定	毎回表示する
	作成者名設定	データなし
LISMO	しおり	設定なし
(本)	サウンド設定	中
	バイブ効果	ON
	バックライト効果	ON
	スクリーン設定	通常表示
EZアプリ	待受EZアプリ設定	設定OFF
	待受EZアプリ起動時間	2秒
	一発起動設定	設定OFF
	メニュー表示切替	アイコン表示大

リセット対象		機能リセット後
EZ FeliCa	コンビネーション	ON
	コンビネーション バイブ	ON
auケータイ クーポン	取得設定	音・バイブ設定:音+バイブ クーポン保存設定:自動保存 接続設定:通常 重複判定設定:重複保存可 ナビ連携URL設定: http://walk.eznavi.jp/map/
au Media	起動時	初回起動
Tuner	録画先設定	データフォルダ
	字幕設定	ON
	音声設定	出力先:オート 主副切替:主音声 音声出力効果:DBEX ON
	画面設定	カラーマネージメント:標準 明るさ:自動調節モード エッジエンハンサ: ON なめらかモード: OFF ピクト表示: ON
	着せ替え設定	ホワイトパネル
	チャンネル設定	設定なし
	オフタイマー	設定しない
	タイムシフト再生	ON
	通信確認設定	ブラウザ通信時:初回起動時設定に 準ずる
	データ放送設定	放送メモリ確認:初回起動時設定に 準する セキュア通信確認:初回起動時設定 に準する
	音量	7
PCドキュメン トビューアー	編集前警告画面	表示する
Eメール	受信ボックス	表示形式:3行表示
	送信ボックス	表示形式:3行表示
	メール自動受信	自動受信する
	メール受信方法	全受信

Į.	ノセット対象	機能リセット後
Eメール	添付自動受信	自動受信する 動画:60KB 音声:60KB 静止画:137KB プレイリスト:60KB
	フォルダ表示 (受信ボックス)	表示する
	デコレーションアニメ表示	表示する
	ガイド表示	表示しない
	返信先アドレス	設定しない
	差出人名称	設定しない
	冒頭文	付加しない
	署名	付加しない
	返信メール引用	引用する
	アドレス変換送信	お買い上げ時の登録内容
	フォルダ表示	表示する
	(送信ボックス)	
Cメール	受信ボックス	表示件数切替え:未読件数
	1行/3行表示切替	1行表示(名前)
	緊急地震速報	受信設定:受信する マナー時の鳴動設定:通知する
	署名	OFF
	蓄積機能	選択蓄積
	受信フィルター	指定番号の設定:OFF アドレス帳登録外:OFF Eメールお知らせ:OFF
	フォルダ表示	ON
Bluetooth®	接続待ちON/OFF	接続待ちOFF
機能	着信音設定	両方鳴動
	探索受付	受付
	確認画面表示	表示する
PCサイトビュ・	一アー	PCサイトビューアーで設定リセットを行った場合と同様 ▶P.207「設定メニューを利用する」

リセット対象		機能リセット後	
モバイル辞典	文字サイズ設定	中	
	音声設定	音量6/速度2	
	文章選択設定	短文選択モード	
	利用辞書を保持	しない	
ビュースタイル	起動	EXILIMメニュー	
充電時起動		イメージスタンド	
イメージスタ	表示フォルダ切替	設定なし	
ンド	サムネイルテーマ	Season's Timeline	
	表示方法	サムネイル⇔詳細	
	エフェクト	スライド	
	コメント表示	ON	
	照明時間	常時点灯	

※1 安心ナビ起動時にナビパスワードを設定すると自動的に「受信する」に変更になります。

メモリリセット(M453)でリセットされる 内容

「メモリリセット(M453)」を行うと、以下の項目は「登録なし」や「メ モリなし」になります。お買い上げ時の内容がある場合は、お買い上げ 時の内容に戻ります。

- 号リスト
- 「着信拒否(M43) |*1
- 「緊急用位置確認(M49) |
- 「単語登録(M511) |
- 「定型文編集(M512) |
- 「顔文字編集(M513) |
- 「ダウンロード辞書(M515) |
- 「プレフィックス設定(M551) |
- 「市外局番メモリ(M552)」
- ・プロフィール
- 設定アイコン*2/通知アイコン
- く使うメニューのアイコン
- 度/送信メール履歴/受信メー! ル履歴/メール送信頻度
- グローバル機能の「エリア設定」: EZニュースEXの配信情報 の手動登録エリア
- ・文字入力の貼り付け/通常変換 容/絵文字・記号・顔文字の学習: 内容

- 「遠隔ロック(M414)」の有効番: アドレス帳/スケジュール/タ スクリスト編集中に一時的に保 存された内容
 - アドレス帳
 - アドレス帳のグループ編集
 - アドレス帳のクイックアドレス
 - ・スケジュール
 - ・タスクリスト
 - 簡易留守メモリスト
 - 诵話音声メ干
 - メ干帳
- ・ 待受ショートカットのユーザー :・ データフォルダの保存データ*3/ ユーザーフォルダのサブフォル クイックアクセスメニューのより ダ名称/クーポンフォルダのサ ブフォルダ名称
- 発信履歴/着信履歴/発信頻・EZwebのお気に入りリスト/ 画面メモリスト/ブラウザ履歴
 - EZ設定の一発ジャンプ設定

 - ・EZナビのナビパスワード変 更/プライバシーフィルター*4
 - 機能・予測変換機能の学習内・いつでも位置確認のパートナー リスト/自動確認設定/許可 ユーザーリスト/確認した履 歴/確認された履歴

- エリア通知のエリア通知リス: Bluetooth®機能の「前回機器と ト/通知した履歴/通知された 履歴
- 信履歴
- 安心ナビの音・バイブ設定:音+! クセス履歴/Cookie/ログイ バイブ
- ・安心ナビの応答設定:自動(確認: ドダイヤル なし)
- しない*5
- EZアプリ*6
- EZアプリ設定**7
- ・au Media Tunerのテレビリン ク
- ・au Media Tunerの放送メモリ
- Eメールの受信ボックス/送信 ボックス/なかよしボックス/ インフォボックス
- Eメールの振分け登録の設定/ なかよし登録の設定/フォルダ 名/フォルダロック:OFF
- Cメールの受信ボックス/送信! ボックス
- Cメールの受信ボックスのフォ ルダ名/フォルダロック: 解 除/振分け登録
- ・ 緊急地震速報の受信履歴
- Cメールの署名*8
- Cメールの受信フィルター*9
- ・Bluetooth®機能の登録機器-

- 接続 | の接続先
- Bluetooth設定*10
- 位置確認メールの送信履歴/受: PCサイトビューアーのお気に 入り/画面メモ/入力履歴/ア ン情報/前回表示画面/スピー
 - モバイル辞典のヒストリー
- 安心ナビの登録情報受信:受信: LISMO(本)のスクラップブッ
 - ※1 指定番号: OFF、指定番号リスト: 登録なし
 - ※2 データフォルダ・アドレス帳・メモ帳データ のユーザー設定アイコンのみ削除されま
 - ※3お買い上げ時にデータフォルダに保存され ているデータはすべて削除されます。お買 い上げ時の内容には戻りません。
 - ※4アドレス帳登録外:受信しない、指定番号の 設定:受信する,指定番号一覧:登録なし
 - ※5 安心ナビ起動時にナビパスワードを設定す ると自動的に「受信する」に変更になりま
 - ※6 リセットにより削除されるEZアプリについ ては、「リセットにより削除されるEZアプリ についてI(▶P.371)をご参照ください。
 - ※7 待受EZアプリ設定: 設定OFF、待受EZアプ リ起動時間:2秒、一発起動設定:設定OFF
 - ※8内容:登録なし
 - ※9指定番号一覧:登録なし
 - ※10 自機情報の自機名称:CA005

//memo

- ◎ シークレット設定したメモリ内容や保護したメモリ内容、未読のメールなども削除されます。
- ◎ データフォルダのデータを他の機能に登録していた場合は、「メモリリセット(M453)」によってデータが削除されると、登録先の機能はお買い上げ時の設定に戻ります。
- ◎ microSDメモリカードの内容は、「メモリリセット(M453)」を実行しても リセットされません。

主な仕様

ディスプレイ		約3.2インチ、最大約26万色、IPS液晶	
		480×854ドット(フルワイドVGA)	
質量		約124g(電池パック含む)	
	国内	約290分	
連続通話時間	海外	約350分:アメリカ本土/メキシコ/サイパン/ 中国本土/ハワイ/韓国/台湾/ インドネシア/イスラエル/インド/ ベトナム/ニュージーランド/タイ/ マカオ/ジャマイカ/ベルー/ブラジル/ バングラデシュ/パミューダ諸島/バハマ/ ベネズエラ/香港 *対象国は2010年4月時点	
	国内	約320時間	
連続待受時間	海外	約120時間:アメリカ本土/メキシコ/サイパン/ 中国本土 約220時間:ハワイ/韓国/台湾/インドネシア/ イスラエル/インド/ベトナム/	
サイズ (幅×高さ×厚さ)		約50mm×110mm×14.5mm (最厚部21mm)	

//memo

◎連続通話時間・連続待受時間は、充電状態・気温などの使用環境・使用場所の電波状態・機能の設定などによって半分以下になることもあります。

■携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種CA005の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準*に適合しています。

この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体側頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR: Specific Absorption Rate)について、これが2W/kgの許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が示した国際的なガイドラインと同じものとなっています。

すべての機種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき国の技術基準に適合していることの確認を受ける必要があります。この携帯電話機CAOO5のSARは0.914W/kgです。この値は、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、以降に記載の各ホームページをご参照ください。

○ 総務省のホームページ:

http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm

○ 社団法人電波産業会のホームページ:

http://www.arib-emf.org/index02.html

○ auのホームページ:

http://www.au.kddi.com

※技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。

■Eメール

新規作成	宛先	30件(To、Cc、Bccを含む)
	件名	全角50/半角100文字
	本文	全角5,000/半角10,000文字(ただし、転送の引用文は本文の文字数には含まれません)
	添付データ*1	添付データ名(半角40文字以内)*2 5データまで添付可 5データを合計して最大2MB(符号化 して2,803KB)*3
受信	差出人	日時、差出人、宛先(To、Ccを含め半角 1,920文字以内)**
	件名	全角50/半角100文字
	本文	全角5,000/半角10,000文字
	添付データ*1	添付データ名(半角128文字以内)*2 25データまで受信可 1データあたり最大約2MB(符号化し て2.803KB) 1メールあたり最大3MB
受信ボックス	保存容量	約16.32MBまたは最大1,000件
(+インフォボックス)	保存期間	無期限
	保護件数	受信ボックスの全容量の50%分また は最大500件まで
送信ボックス	保存容量	約8.28MBまたは最大500件
	保存期間	無期限
	保護件数	送信ボックスの全容量の50%分また は最大250件まで

サーバ	保存容量	12MB
	保存期間	30日

- ※1 添付データは、送受信時には符号化されて、データフォルダに表示されている値より大きなデータとなります。例えば、データフォルダでおよそ500KBと表示されているものは、添付すると約685KBになります。約685KBのデータを受信した場合は、受信後データフォルダに保存すると約500KBになります。
 - 送受信できる最大データサイズは、データの種類によって異なります。(▶P.398[Eメールの詳細情報])
- ※2添付データのファイル名は、データフォルダでは半角40文字までが表示されます。
- ※3 デコレーションメールの本文に画像/デコレーション絵文字を挿入した場合は、添付データと本文に挿入した画像/デコレーション絵文字を合計して最大約2MB(符号化して約2,803KB)まで添付できます。
- ※4認識できる差出人、宛先のアドレスはそれぞれ半角64文字以内です。



○Eメール送信数は1日最大1,000通(宛先数含む)までです。

■ EZweb

お気に入りリスト	最大フォルダ数	9個
	フォルダ名	全角14/半角28文字
	タイトル	全角50/半角100文字
	URL	半角1,024文字
	最大登録件数	100件
URLダイレクト入力	URL	全角/半角1,000文字
一発ジャンプ設定	URL	半角256文字
画面メモリスト	タイトル	全角/半角50文字
	最大登録件数	100件
	最大データ量	800KB

■Cメール

新規作成	本文	全角50/半角100文字
受信	本文	全角50/半角100文字
受信フィルター	指定番号	10件
受信ボックス	保存件数	100件
	保存期間	無期限
	保護件数	50件

送信ボックス	保存件数	50件
	保存期間	無期限
	保護件数	25件
緊急地震速報	保存件数	20件
	保存期間	無期限
Cメールセンター	保存件数	無制限
	保存期間	Cメールセンターに蓄積されてから72時間まで

■EZアプリ

体付付里	平	13000NIB/ 200H
※F7アプリとデータフォルダで領域をサ右しているた	- xh	E7アプロの保方容景けデータフォルダ

WEDOMD /2004*

※EZアプリとデータフォルダで領域を共有しているため、EZアプリの保存容量はデータフォルタ の使用容量により減少します。

■カメラ

伊方索里

撮影素子		CMOSイメージセンサー		
有効画素数		約1,295万画素		
フォト	撮影	壁紙(標準)240×320	12.9倍ズーム 61(54)段階*1	
	サイズ	壁紙(標準)240×320 (超解像デジタルズーム)	42.996倍ズーム 67(6)段階* ²	
		壁紙(標準)240×320 (ナイトビジョンショット)	6.45倍ズーム 56段階	
		壁紙(フルワイド) 480×854	4.607倍ズーム 52(45)段階*1	
		壁紙(フルワイド) 480×854 (超解像デジタルズーム)	15.369倍ズーム 62(10)段階* ²	
		壁紙(フルワイド)480 ×854(ナイトビジョン ショット)	2.389倍ズーム 39段階	
		0.3M 640×480	6.45倍ズーム 56(49)段階*1	
		0.3M 640×480 (超解像デジタルズーム)	21.498倍ズーム 64(8)段階* ²	
		0.3M 640×480(ナイトビジョンショット)	3.225倍ズーム 46段階	
		2M 1,600×1,200	2.58倍ズーム 41(34)段階*1	

フォト	撮影 サイズ	2M 1,600×1,200 (超解像デジタルズーム)	8.063倍ズーム 58(17)段階* ²
		2M 1,600×1,200(ナ イトビジョンショット)	1.29倍ズーム 16段階
		3M 2,048×1,536	2.016倍ズーム 34(27)段階*1
		3M 2,048×1,536 (超解像デジタルズーム)	6.451倍ズーム 56(22)段階** ²
		3M 2,048×1,536(ナイトビジョンショット)	_
		5M 2,560×1,920	1.613倍ズーム 26(19)段階*1
		5M 2,560×1,920 (超解像デジタルズーム)	4.963倍ズーム 53(27)段階* ²
		8M 3,264×2,448	1.265倍ズーム 15(8)段階*1
		8M 3,264×2,448 (超解像デジタルズーム)	3.795倍ズーム 49(34)段階* ²
		9M(フルワイド)4,128 ×2,320	_*3
		9M(フルワイド) 4,128×2,320 (超解像デジタルズーム)	3.071倍ズーム 45(44)段階* ²
		13M 4,128×3,096	_*3
		13M 4,128×3,096 (超解像デジタルズーム)	3.071倍ズーム 45(44)段階* ²
	撮影可能 枚数	最大5,000枚*4(壁紙サー	
ムービー	録画 サイズ	QCIF(横176×縦144)	5.864倍ズーム 55(41)段階*1
		QVGA(横320×縦240)	3.225倍ズーム 46(32)段階* ¹
		VGA(横640×縦480)	1.613倍ズーム 26(12)段階* ¹
	録画時間	QCIF:最大15秒 QVGA:最大約120分*5 VGA:最大約90分*5	
	録画可能 件数	最大3,500件**4	

^{※2} カッコ内は、ズーム段階の合計の内の超解像デジタルズームの段階です。 ※3 手ブレ補正モードを「オート」に設定した場合は、1.112倍ズーム固定となります。

- ※4撮影可能枚数/録画可能件数は、データの保存形式や撮影状況、データフォルダに保存しているその他のデータの容量などによって変わります。
- **5 市販品のmicroSDメモリカード(512MB~16GB)をセットした場合の録画可能時間です。 ただし、microSDメモリカードの容量、撮影状況、保存しているその他のデータの容量などに よって変わります。

■データフォルダ

全データ	保存可能件数	最大5,000件*1、約500MB	* 2
	タイトル	全角20/半角40文字	·
フォト フォルダ	保存可能 枚数(目安)	壁紙(標準) 240×320	約5,000枚 (30KB程度)
		壁紙(フルワイド) 480×854	約3,500枚 (140KB程度)
		0.3M 640×480 (ファイン)	約3,500枚 (130KB程度)
		0.3M 640×480 (ノーマル)	約5,000枚 (70KB程度)
		2M 1,600×1,200 (ファイン)	約600枚 (800KB程度)
		2M 1,600×1,200 (ノーマル)	約1,100枚 (420KB程度)
		3M 2,048×1,536 (ファイン)	約350枚 (1,300KB程度)
		3M 2,048×1,536 (ノーマル)	約750枚 (650KB程度)
		5M 2,560×1,920 (ファイン)	約250枚 (2,000KB程度)
		5M 2,560×1,920 (ノーマル)	約500枚 (1,000KB程度)
		8M 3,264×2,448 (ファイン)	約150枚 (3,200KB程度)
		8M 3,264×2,448 (ノーマル)	約300枚 (1,600KB程度)
		9M(フルワイド) 4,128×2,320 (ファイン)	約120枚 (3,800KB程度)
		9M(フルワイド) 4,128×2,320(ノーマル)	約250枚 (1,900KB程度)

フォト フォルダ	保存可能 枚数(目安)	13M 4,128×3,096 (ファイン)	約90枚 (5.000KB程度)
7 3 70 2	1000000	13M 4,128×3,096 (ノーマル)	約190枚 (2,500KB程度)
ムービー フォルダ	保存可能 件数(目安)	QCIF(15秒)	約3,500件 (144KB程度)
		QVGA(30秒)	約300件 (1,500KB程度)
		VGA(30秒)	約90件 (5,200KB程度)
ユーザー	フォルダ件数	11件	
フォルダ	フォルダ名	全角6/半角12文字	
Eメール	受信ボックス	最大5,000件	
フォルダ	送信ボックス	最大5,000件	

- ※1 EZチャンネルプラス、EZニュースEX、「Eメールフォルダ」の件数は含みません。
- ※2 データフォルダとEZアブリで保存領域を共有しているため、データフォルダの保存可能容量はEZアブリの使用容量により減少します。

Memo

◎ 保存可能枚数/保存可能件数は、データフォルダに他に保存されている データ、被写体の種類や明るさなどにより変わります。

■テレビ(ワンセグ)

連続視聴可能時間	DBEX ON時:約3時間50分 DBEX OFF時:約4時間00分
	DBEX ON時:約3時間30分 DBEX OFF時:約3時間30分

※全画面表示・音量「10」・字幕設定「OFF」・なめらかモード「OFF」を使用して計測した時間です。 データ放送の操作などにより連続視聴可能時間は変わります。

■microSDメモリカード

データフォルダ	登録可能データ件数	1フォルダあたり1,000件* ¹	
	タイトル	全角20/半角40文字	
	ユーザーフォルダの	フォルダ件数:100件	
	サブフォルダ	フォルダ名:全角6/半角12文字	
カメラフォルダ	登録可能データ件数	1フォルダあたり1,000件	
	登録可能フォルダ 件数	900件	
	フォルダ名	半角8文字	
	ファイル名	半角12文字	
PCフォルダ	データ名	全角127/半角255文字**2	
SD-Videoフォルダ 登録件数		99件	
	1データ最大サイズ	約2GB	
	実データ名	半角10文字	

^{※1} 著作権保護機能対応データが保存されているフォルダについては、著作権保護機能対応データを販大2,000件保存できます。通常のデータの1,000件と合計すると、最大3,000件保存できます。

^{※2} CA005では、データ名は先頭の40byteまでしか表示されません。

名前から引く索引

洲宁	/ 7	11.7	- ^`v	, k
WY-7 -	/	עי	アベッ	/ P

001国際電話サービス	
au ICカード	
エラー	
取り付け	
取り外し	69
au Media Tuner	272
BGM再生	276
EZチャンネルプラス	278
オフタイマー	281
音声設定	280
画像保存	280
画面設定	280
着せ替え設定	281
キャプチャ	280
視聴予約	278
字幕設定	
初期設定	274
設定	280
タイムシフト再生	276、281
チャンネル設定	281
通信確認設定	281
データ放送	277
データ放送設定	281
テレビ表示	256
テレビリンク	277
テレビ(ワンセグ)	274
番組表	278
ブルーレイディスク	
レコーダー	272、282
メモ保存	277

	_
リモコン番号変更2	82
履歴送信設定2	81
録画2	79
録画先設定2	80
録画予約2	79
au one My Page1	74
au one データフォルダ1	75
My Page更新通知1	76
お気に入りURL1	75
au one データフォルダ175、2	97
au one メール1	
au Smart Sports1	
au Smart Sports Fitness1	91
au Smart Sports Run&Walk	
1	
パーソナルトレーナー1	
フリーラン1	
ペースメーカー1	90
auオンラインマニュアル(M#3)	
3	
au証明書3	
auで着信確認1	
auのネットワークサービス2	
au.NET2	
EZ待ちうた2	
PacketWIN2	
遠隔操作サービス213、2	
お留守番サービス2	
お留守番サービス総合案内2	
海外の電話へ転送2	
ご利用パケット通信料2	
三者通話サービス2	18

	文信担省リスト	
	選択転送	215
	蓄積停止	213
	着信お知らせ	
	着信転送サービス	214
	通話明細分計サービス	222
	データ通信サービス	223
	伝言お知らせ	211
	伝言の録音	211
	転送停止	216
	パケット通信	
	発信番号表示サービス	218
	番号通知リクエストサービ	ス
		219
	フル転送	215
	ボイスメールの録音	211
	待ちうた情報お知らせサー	ビス
		221
	無応答転送	015
	迷惑電話撃退サービス	
	迷惑電話撃退サービス 話中転送	221 215
	迷惑電話撃退サービス 話中転送 割込通話サービス	221 215 217
u:	迷惑電話撃退サービス 話中転送	221 215 217
	迷惑電話撃退サービス 話中転送 割込通話サービス	221 215 217 375
	迷惑電話撃退サービス 話中転送 割込通話サービス フェムトセル(M562)	221 215 217 375 318
	迷惑電話撃退サービス 話中転送	221 215 217 375 318 318
	迷惑電話撃退サービス 話中転送	221 215 217 375 318 318
	迷惑電話撃退サービス 話中転送	221 215 217 375 318 318
	迷惑電話撃退サービス 話中転送	221 215 217 375 318 318 325 319 325
	迷惑電話撃退サービス 話中転送	221 215 217 375 318 318 325 319 325
	迷惑電話撃退サービス 話中転送	221 215 217 375 318 325 325 325 321 322
	迷惑電話撃退サービス 話中転送	221 215 217 375 318 325 325 325 321 322
	迷惑電話撃退サービス 話中転送	221 215 375 318 325 325 325 321 325 325 323
	迷惑電話撃退サービス 話中転送	221 215 375 318 325 325 325 321 325 325 323

	ナータ 达信	.32	4
	登録	.32	0
	登録機器一覧320、	.32	3
	認証パスワード	.32	0
	パスキー	.32	1
	ハンズフリー通話	.32	2
	プロファイル	.31	9
cdi	maOne簡易アンテナD	.38	8
C>	·ール	.14	5
	1行/3行表示切替	.14	9
	Cメール安心ブロック機能	.15	4
	Cメール設定	.15	5
	EZwebで接続	.15	1
	Eメール作成	.15	1
	microSDへ移動149、	. 15	0
	microSD^⊐ピー149	. 15	0
	PCサイトビューアー接続	.15	1
	アイコン	.14	8
	アドレス詳細表示	.14	9
	アドレス帳へ登録	9	5
	音声電話	.15	0
	緊急地震速報	.15	2
	コピー150。	.15	1
	コピー編集148、	.15	0
	再送信148.	.15	0
	受信	.14	6
	受信フィルター	.15	5
	受信フィルター登録149、	. 15	0
	受信ボックス	.14	7
	署名	.15	5
	新規作成	.14	5
	選択保護/解除		
	送信結果詳細149、	.15	0
	送信ボックス	.14	7
	蓄積機能	.15	5

	デコレーションアニメ作成.	.151
	表示件数切替え	.151
	フォルダ移動149、	150
	フォルダ削除	.151
	フォルダ作成	.151
	フォルダ設定リセット	.152
	フォルダ内全件削除148、	151
	フォルダ並び替え	.151
	フォルダ表示	.155
	フォルダ名編集	.151
	フォルダロック	.152
	ぷりペイド送信	.146
	振分け登録	.152
	編集148、	150
	返信	
	保護/保護解除	
	本文操作	
	メール件数確認	
	メール再振分け	
	メール削除	
	文字サイズ	
	よく送る人	
	ベール受信(M215)	
	F規格	
Z	FeliCa	
	auケータイクーポン	
	EZ FeliCaサイトへ接続	
	EZ FeliCaデータ移行	
	FeliCaマーク	
	アプリ一覧	
	音・バイブ設定	
	各種設定	
	クイック解除	
	クイック解除時間	
	クーポンフォルダ	21111

クーポン保存設定	199
コンビネーション	196
コンビネーションバイブ	197
取得設定	199
接続設定	200
重複判定設定	200
データ移行設定	197
ナビ連携URL設定	200
メモリ使用状況	196
リーダー/ライター	197
EZweb	158
au one トップ160	.164
auお客さまサポート	161
EZweb検索	164
EZweb専用通信料金	158
EZ設定	166
EZ設定確認	167
SSL/TLS	158
URLお預り	
URLダイレクト入力159	
一発ジャンプ設定	167
エリア情報送出設定	166
お預りURL確認	165
お気に入り/画面メモ	164
お気に入り登録	
お気に入りリスト	164
画面メモ保存	164
画面メモリスト	166
サーバ証明書	164
詳細/編集165	,166
情報表示	164
ショートカット登録	
初期設定	66
新規登録	
前回画面表示	159

タイトル表示設定166
タイムアウト設定166
ダウンロード予約160
通話料·通信料162
データフォルダへ保存164
添付データ再生設定166
トップメニュー・検索160
並び替え165
バージョン情報167
フォルダ移動165
フォルダ新規作成165
ブラウザメニュー164
ブラウザ履歴159
ブラウザ履歴クリア159
ブラウザ履歴クリア設定166
ページアクション164
ページ更新164
ページ情報164
文字サイズ設定166
文字列コピー/検索164
有料サービス情報159
料金プラン163
割引サービス163
EZweb制限(M422)369
EZweb表示(M333)365
EZアプリ(BREW®)184
au Smart Sports Fitness
191
au Smart Sports Run&Walk
190
EZアプリ設定187
EZアプリを探そう!185
Gガイド番組表リモコン192
QUICPay™(クイックペイ)
193

アプリ並べ替え	. 188
一発起動解除	.187
一発起動設定	.187
起動	.186
じぶん通帳	.188
詳細情報	.187
デビルメイクライ4	
リフレイン	.188
ドラゴンクエストⅢ	
そして伝説へ	
バーコードリーダー&メーカ	j—
バージョンアップ確認	
フォルダ使用状況	
待受EZアプリ解除	
待受EZアプリ起動時間	
待受EZアプリ設定	
メニュー表示切替	
モバイルSuica	
EZアプリ制限(M425)	
EZアプリリセット(M454)	
EZ+	63
EZ接続画面(M315)	.364
EZ接続画面(M315) EZ接続通知(M532)	.364 .374
EZ接続画面(M315) EZ接続通知(M532) EZチャンネルプラス	.364 .374 .168
EZ接続画面(M315)EZ接続通知(M532)EZ接続通知(M532)EZチャンネルプラスMyチャンネル	. 364 . 374 . 168
EZ接続画面(M315)EZ接続通知(M532)EZチャンネルブラス Myチャンネル お知らせ	.364 .374 .168 .170 .169
EZ接続画面(M315)EZ接続通知(M532)EZチャンネルブラス	.364 .374 .168 .170 .169
EZ接続画面(M315)EZ接続通知(M532)	.364 .374 .168 .170 .169 .171
EZ接続画面(M315)	.364 .374 .168 .170 .169 .171 .171
EZ接続画面(M315)	.364 .374 .168 .170 .169 .171 .171
EZ接続画面(M315)	.364 .374 .168 .170 .169 .171 .171 .171
EZ接続画面(M315)	.364 .374 .168 .170 .169 .171 .171 .171 .171
EZ接続画面(M315)	.364 .374 .168 .170 .169 .171 .171 .171 .171 .171

_	組解約		EZパ
番	組継続	171	EZ A
番	組再生	170	Е
番	組データ移動	171	
番	組登録	169	再
₹.	ルチフォルダ	170	J
EZナヒ	<i>"</i> 	176	Eメー
30	Dナビ機能	178	а
EZ	Z助手席ナビ	179	а
EZ	<u> </u> ナビウォーク	177	а
EZ	Zナビ設定	182	
GF	PS情報	184	C
GF	PS情報通知設定	182	
GF	PSメールURL	183	
安	心ナビ	179	Е
安	心ナビ設定	182	Е
位	置確認メール	180	Е
しい	つでも位置確認	180	Е
今	いる場所の地図	177	Е
エ	リア通知	180	Е
ケ	ータイ探せて安心サービ	ス	G
		182	F
現	在地URL	183	
声	de入力機能	178	F
サ	ービス接続設定	183	S
災	害時ナビ	181	L
地	図検索URL	183	フ·
地	図ビューアー	180	匇
			7
ナ	· ビゲーションサイトを探 [・]	j	7
		177	_
	ビパスワード		_
	ー・・・・・ ビパスワード変更		1
	ライバシーフィルター		Ĺ
	1-ZEX		崔

Zパスワード	59
Zムービー	167
EZムービーポータルサイト	
	167
再生	167
ハイパーリンク	168
メール	118
au one メールへ自動保存	139
au one メールを確認	143
auのメルマガサービス設定	
	140
Cメール作成	132
Dアニメ全員返信	130
Dアニメ返信	130
EZwebで接続	132
EZナビウォーク	132
Eメールアドレスの変更	139
Eメール設定	136
Eメール設定確認	136
Eメールヘッダ情報表示	140
GPS情報	184
PCサイトビューアーで接続	
PCメールで返信	
SDカードへ保存	
URLコピー	
アイコン	127
宛先	
アドレス詳細表示	
アドレス変換送信	
一時停止123、	
一覧表示へ切替え	
インフォボックス	
上書き保存	
音声電話	132

ガイド表示137
検索129
コピー132
コピー編集128、131
再開123、131
再送信128、131
差出人·件名受信137
差出人件名詳細129
差出人名称138
指定全受信137
自動転送先139
受信123
受信·表示設定136
受信ボックス125
初期設定66
署名138
新規作成118
新規保存122
新着メール問合せ125
全員へ返信130
全件保護解除128
全受信136
選択受信128
選択保護/解除128
装飾データ削除131
装飾表示131
送信·作成設定138
送信ボックス125
ソート128
その他の設定139
その他の設定の確認140
地図検索132
データフォルダへ保存129
テキスト表示131
デコレ&絵文字送信123

デコレーションアニメ	
121、	124
デコレーションアニメ表示	137
デコレーション画像保存	131
デコレーションメール	120
転送	131
添付	119
添付自動受信	137
添付データ	124
テンプレート保存122、	131
テンプレート読み込み	122
電話番号コピー	132
特番付加	
なかよし登録	134
なかよしボックス	134
非対応機向け送信	123
表示切替	129
表示件数切替え	136
ファイル情報表示	131
フォルダ移動128、	131
フォルダ削除	136
フォルダ作成	136
フォルダ設定リセット	
133、	135
フォルダ内全件削除	
133,134,	
フォルダ表示137、	138
フォルダ表示へ切替え	129
フォルダ名編集	
133,134,	136
フォルダロック	133
振分け登録	133
編集128、	131
泛信	130

返信先アドレス.....138

返信メール引用	.138
冒頭文	.138
保護	.131
保護解除	.131
本文指定コピー	.131
本文転送	.130
迷惑メールフィルター	
メール再振分け	
メール自動受信	
メール受信方法	
文字サイズ123	
よく送る人	
Eメール受信(M212)	
FeliCaマーク63	
FeliCaロック(M412)67	
GLOBAL PASSPORT GSM.	
GSM	
LISMO	.257
LISMO BGM再生	
BGM再生	.266
	.266 .266
BGM再生 Bluetooth機器設定	.266 .266 .258
BGM再生 Bluetooth機器設定 LISMO Port LISMOメニュー	.266 .266 .258
BGM再生 Bluetooth機器設定 LISMO Port	.266 .266 .258 .258
BGM再生 Bluetooth機器設定 LISMO Port LISMOメニュー アーティスト一覧	.266 .266 .258 .258 .260
BGM再生 Bluetooth機器設定 LISMO Port LISMOメニュー アーティスト一覧 アルバム一覧	.266 .258 .258 .258 .260 .260
BGM再生 Bluetooth機器設定 LISMO Port LISMOメニュー アーティスト一覧 アルバム一覧 うたとも [®]	.266 .266 .258 .258 .260 .260 .264
BGM再生 Bluetooth機器設定 LISMO Port LISMOメニュー アーティスト一覧 アルバム一覧 うたとも [®] オートOFF設定	.266 .258 .258 .260 .260 .264 .266
BGM再生 Bluetooth機器設定 LISMO Port EISMOメニュー アーティスト一覧 アルバム一覧 うたとも [®] オートOFF設定 音楽を楽しむ	.266 .266 .258 .258 .260 .260 .264 .266 .259
BGM再生 Bluetooth機器設定 LISMO Port LISMOメニュー アーティスト一覧 アルバム一覧 うたとも® オートOFF設定 音楽を楽しむ 楽曲検索	.266 .266 .258 .258 .260 .260 .264 .266 .259 .265
BGM再生	.266 .266 .258 .258 .260 .260 .264 .266 .259 .265 .261
BGM再生	.266 .268 .258 .258 .260 .260 .264 .266 .259 .265 .261 .266
BGM再生	.266 .258 .258 .260 .260 .264 .266 .259 .265 .261 .266 .259 .258
BGM再生Bluetooth機器設定	.266 .258 .258 .260 .260 .264 .266 .259 .265 .261 .266 .259 .258

詳細情報	.261
情報ウィンドウ利用確認設況	Ê
	.266
スクラップ	.269
スクラップブック	.269
設定	.266
全曲一覧	.260
操作ガイド	.261
ソート	.261
着うたフル [®]	.259
着うた保存	
チャプター表示	.260
電子書籍コンテンツ	.268
電子書籍コンテンツ検索	.269
トップ20	.262
トップレート	
ビデオクリップ	.259
ビデオ再生	
ビデオサウンド設定	
ビデオメニュー	
ビデオライブラリ	.267
ビデオを楽しむ	
ビュースタイル260	.268
プレイヤー情報	
プレイリスト再生	
プレイリスト作成	.263
プレイリストに登録	
プレイリスト編集	
プレイリストメニュー	.262
本を楽しむ	
ミュージックメニュー	
ミュージックライブラリ	
ライブラリ画面	
ランダム設定	.260
リピート設定	260

レート変史	261
Media Tuner制限(M426)	369
microSDメモリカード	305
DPOFプリント予約	313
microSD使用状況	308
microSD初期化	308
microSDデータフォルダ.	309
microSD内移動/コピー.	
microSDメニュー	308
PCフォルダ	
SD-Videoフォルダ	312
暗号化	
インデックスプリント	
カメラフォルダ	310
グループ表示モード	309
個別表示モード	309
スタンダードプリント	313
セット	
著作権保護機能対応データ	306
取り外し	
パソコンで表示	
バックアップ	
ファイル変換	308
フォルダ削除	309
フォルダ作成	309
フォルダ名編集	309
プリント予約解除	313
本体へ移動/コピー	310
メールフォルダ	
予約状況確認	
microSDメモリカードスロッ	h 63
Myボイスメモ	335
再生	335
録音	335
NIC辛(MOOO)	261

OK音(M232)	
PCサイトビューアー	200
Cookie	207
EZwebに切替え	206
Flash204	.207
JavaScript	207
URL表示欄	202
URLをEメールに添付	206
アクセス履歴	206
案内表示設定	208
オーバーレイメニュー	205
お気に入り	206
お気に入り登録	206
ガイド	207
拡大縮小表示	207
画像表示	207
画像保存	206
画面メモ	206
画面メモとして保存	206
機能メニュー	205
検索ツール	202
更新	205
ご利用パケット通信料	201
次ページへ	205
ショートカット機能	203
初期化	208
ズームアウト表示	202
スタートメニュー	201
スピードダイヤル	201
スピードダイヤル登録	206
スモールスクリーン	202
スモールスクリーン表示	207
設定	207
前回表示画面	
全画面表示	207

前ページへ	205
ダウンロード状況	207
縦横表示切替	207
タブ	205
中止	205
ブラウザバージョン	207
ページアクション	206
ページ情報	206
ページ内検索	206
メニュー	
文字列コピー/検索	206
リセット	208
リダイレクト	208
リフレッシュ	208
リンク	
リンク先を新規タブで開く.	206
ルート証明書	
ログイン情報204	000
PCサイトビューアー制限(M42	23)
PCサイトビューアー制限(M42	23) 369
PCサイトビューアー制限(M42 PCサイトビューアー通信量(M	23) 369 15)
PCサイトビューアー制限(M42 PCサイトビューアー通信量(M	23) 369 15) 358
PCサイトビューアー制限(M42 PCサイトビューアー通信量(M PCドキュメントビューアー	23) 369 15) 358 302
PCサイトビューアー制限(M42 PCサイトビューアー通信量(M PCドキュメントビューアー 検索	23) 369 15) 358 302
PCサイトビューアー制限(M42 PCサイトビューアー通信量(M 	23) 369 15) 358 302 303
PCサイトビューアー制限(M42 	23) 369 15) 358 302 303 304
PCサイトビューアー制限(M42 PCサイトビューアー通信量(M 	23) 369 15) 358 302 303 304 303
PCサイトビューアー制限(M42 PCサイトビューアー通信量(M 	23) 369 15) 358 302 303 304 303 303
PCサイトビューアー制限(M42 	23) 369 15) 358 302 303 304 303 304 304
PCサイトビューアー制限(M42 	23) 369 15) 358 302 303 304 303 304 304 304
PCサイトビューアー制限(M42 	23) 369 15) 358 302 303 304 303 304 304 303
PCサイトビューアー制限(M42 	23) 369 15) 358 302 303 304 303 304 304 303 304
PCサイトビューアー制限(M42 	23)369 15)358302303304303304303304303304
PCサイトビューアー制限(M42 	23) 369 15) 358 302 303 304 303 304 303 304 303 304 303

横幅を合わせる	304
PINコード	59
PINコード設定(M47)	371
PINコード変更(M471)	371
PINロック解除コード	
60	0,371
SAR	407
Security Pass	372
Set Language(M35)	366
TV内蔵アンテナ部62	
USBケーブルWIN	388
USBケーブルWIN02	388
USB充電(M565)	376
USB充電ケーブル01	388
USB設定(M564)	376
あ	
アイコン	74
アイコン 明るさ設定	
	365
明るさ設定	365 93
明るさ設定 アドレス帳	365 93 99
明るさ設定 アドレス帳 au one アドレス帳	365 93 99
明るさ設定アドレス帳 au one アドレス帳 Eメールアドレス	365 93 99 96
明るさ設定 アドレス帳	365 93 99 96 6.184 96
明るさ設定 アドレス帳	365 93 99 96 6、184 96
明るさ設定 アドレス帳 au one アドレス帳 Eメールアドレス90 一覧画面91	365 93 99 96 96 98
明るさ設定 アドレス帳	365 93 96 6.184 96 95 95
明るさ設定	365 93 96 6.184 96 98 95 97
明るさ設定	365 93 99 96 6.184 96 95 97 97
明るさ設定	365 93 96 6.184 96 95 95 97 97
明るさ設定	365 93 96 6.184 96 95 97 97 97
明るさ設定	3659396 6.184969597979797
明るさ設定	3659396 6.18496959797969696

プトレス版(IVIOO4)	.ಎ೦၁
アドレス帳キー	63
アドレス帳ロック(M413)	.366
アフターサービス	.394
アプリキー	63
アプリキー編集	76
アラーム	.345
暗証番号	59
安心ケータイサポート	.394
安心設定(M58)	
安心ロックサービス	.368
イヤホン種類(M241)	.362
イヤホン設定(M24)	.362
イメージアルバム	.252
グループ解除	.256
コメント表示	.256
コメント編集	.256
サムネイルテーマ	.253
スライドショー	.255
並び順	.256
表示フォルダ切替	.255
イメージスクリーン	.363
イメージスタンド	.351
ウェイクアップトーン(M238)	
	.361
上丰一	63
英語ガイダンス(M526)	
遠隔ロック(M414)	.367
本体ロック解除	.367
応答内容変更(M525)	.212
オート着信(M243)	.362
オートパワーオフ(M543)	.374
オートパワーオン(M542)	.374
オートロック(M411)	.366
オープン音(M234)	.361

フドレフ幅(M224)

オールリセット(M455)	371
おサイフケータイ [®]	194
お知らせ受信(M214)	360
お知らせランプ(M252)	362
音出力先(M242)	362
音/バイブ/ランプ(M2)	358
お留守番着信お知らせ	109
音声着信(M211)	358
音声電話(M121)	356
音声電話(海外)(M122)	356

か

265

カーソルキー	63
海外でのご利用	71
ガイド機能(M#)	.385
ガイド表示	82
外部接続端子	64
外部接続端子用イヤホン変換	
アダプタ01388	
外部メモリ転送モード(M563).	.314
カウントダウンタイマー	.347
顔文字編集(M513)	.373
学習情報リセット(M451)	
各種申込(M16)	.358
各種申込(M16) カシオTV出力ケーブルO1	
	.256
カシオTV出力ケーブルO1	.256 .225
カシオTV出力ケーブルO1 カメラ63	. 256 . 225 228
カシオTV出力ケーブル01 カメラ63 EXILIMメニュー	. 256 . 225 228 245
カシオTV出力ケーブル01 カメラ63 EXILIMメニュー Eメール添付	. 256 . 225 .228 .245
カシオTV出力ケーブル01 カメラ63 EXILIMメニュー Eメール添付 ISO感度	256 225 228 245 239
カシオTV出力ケーブル01 カメラ	.256 .225 .228 .245 .239 .184 .237
カシオTV出力ケーブル01 カメラ	.256 .225 .228 .245 .239 .184 .237 .239
カシオTV出力ケーブル01 カメラ	.256 .225 .228 .245 .239 .184 .237 .239 .300

オートフォーカス	243
オートブラケットショット	234
オートリサイズ	243
拡大表示242	2,244
画質設定	239
画質調整	239
画像編集	298
環境設定	241
逆光補正	239
グリッド表示	242
グループ保存	231
高速連写	232
撮影サイズ	243
撮影データ確認	242
撮影モード	242
撮影ライト	239
シーン編集	300
自動保存設定	242
自分撮りスタイル229	236
自分撮り設定	242
シャッター音	241
情報表示	242
スマイル検出オートシャッ	ター
	240
セルフタイマー	
選択保存	231
全保存	231
タイトル編集244	1,245
超解像デジタルズーム	241
手ブレ補正モード	241
テレビ表示	256
テロップ編集	299
特殊撮影	
ナイトビジョンショット	234
ノーマル連写	230

バスト連写	233
ビジネスショット	234
日付スタンプ241	,244
美撮り	230
ビュースタイル229	,236
フェイスフォーカス	244
フォト撮影	228
フォルダ使用状況	242
フレーム	241
プレビュー設定241	,245
ベストショット	238
ホワイトバランス	239
マクロ	
ムービー編集299	300
ムービー録画	
録画音声	241
録画開始/終了音	241
録画サイズ	242
カメラリングランプ	63
カメラリングランプカメラリングランプ設定(M26	63)
カメラリングランプカメラリングランプ設定(M26	63) 362
カメラリングランブカメラリングランプ設定(M26	63 :) 362 67
カメラリングランブカメラリングランブ設定(M26 カメラリングランブ設定(M26 画面にこんな表示が出たら 画面表示(M3)	63 ;) 362 67 362
カメラリングランブ カメラリングランブ設定(M26 画面にこんな表示が出たら 画面表示(M3) カレンダー	63 ;) 362 67 362 336
カメラリングランブ カメラリングランブ設定(M26 	63 .) 362 67 362 336
カメラリングランブ カメラリングランブ設定(M26 	63 65 67 362 362 336 338 342
カメラリングランブカメラリングランプ設定(M26 画面にこんな表示が出たら 画面表示(M3) カレンダー 休日設定 更新履歴 シークレットー時表示	63 .) 362 362 336 338 342
カメラリングランブカメラリングランプ設定(M26 画面にこんな表示が出たら 画面表示(M3) カレンダー 休日設定 更新履歴 シークレットー時表示 自動更新設定	63 .) 362 362 336 338 342 338 341
カメラリングランブカメラリングランプ設定(M26 画面にこんな表示が出たら	63 .) 362 362 336 338 342 338 341
カメラリングランブカメラリングランプ設定(M26 画面にこんな表示が出たら 画面表示(M3) カレンダー 休日設定 更新履歴 シークレットー時表示 自動更新設定 週間天気予報 祝日設定	63 .) 362 362 336 338 342 338 341 341 338
カメラリングランブカメラリングランプ設定(M26 画面にこんな表示が出たら 画面表示(M3)カレンダー 休日設定	63 .) 362 362 336 338 342 338 341 341 338 337
カメラリングランブ カメラリングランブ設定(M26 画面にこんな表示が出たら 画面表示(M3) カレンダー 休日設定 更新履歴 シークレットー時表示 自動更新設定 週間天気予報 祝日設定 情報更新 情報更新 情報更新機能	63 .) 362 362 336 338 342 338 341 338 341 338 337
カメラリングランブ カメラリングランブ設定(M26 	63 362 362 336 338 342 338 341 338 341 338 341 338
カメラリングランブ カメラリングランブ設定(M26 画面にこんな表示が出たら 画面表示(M3) カレンダー 休日設定 更新履歴 シークレットー時表示 自動更新設定 週間天気予報 祝日設定 情報更新 情報更新 情報更新機能	63

当月予定一時取得	337
配信情報設定	341
ビジネスモード	343
標準モード	343
リマインド設定	338
レコメンド情報	342
簡易アンテナE	388
簡易留守メモ	332
応答時間設定	
応答メッセージ設定	332
簡易留守メモ設定	333
簡易留守メモリスト	334
キー照明(M322)	365
キー操作	81
キー操作音(M231)	361
キ一名称	63
機能設定	356
設定確認	356
機能リセット(M452)370	,399
機能利用制限(M42)	369
共通ACアダプタ01/0265	388
共通DCアダプタ01388	390
緊急地震速報	152
緊急通報位置通知	102
緊急用位置確認(M49)	372
クイックアクセスメニュー	82
起動	82
切り替え	
固定メニュー	83
終了	84
タスク切替メニュー	83
よく使うメニュー	83
クイックアドレス	98
クイックキー	63
カリマ /メエナー	60

クローズ音(M235)	.3	61
グローバル機能		
PRL設定		
エリア設定		
航空機モード		
手動エリア登録		
テ動エック 豆蠍グローバルパスポートCDMA		
ブローバルバスポートCDMA グローバルパスポートGSM		
ケータイdePCメール	. I ·	43
ケータイアップデート(M571)		
	.3	77
ケータイアレンジ	8	80
ケータイチェックメニュー(M5	72	2)
	.3	79
圈外	(67
検索ウィンドウ174、	3	64
号外ニュース受信(M216)		
項目選択		
次日と3人 故障とお考えになる前に		
以降との考えになる前に コンテンツパック		
コンテンシハック	:ے.	ופ

	•	
IJ	イドキー操作無効	.331
IJ	イド決定キー	63
IJ	イド上下キー	63
最	影ライト	63
シ	ークレット(M427)	.369
ф	外局番メモリ(M552)	.375
诗	間/料金(M12)	.356
诗	間/料金/申込(M1)	.356
诗	刻が表示されなくなったら	68

指定外Eメール受信(M213).....359 自動カーソル移動......373

自動時刻補正(M541).......68、374 417

シャッターキー	6ర
充電	65
充電開始音(M236)	361
充電完了音(M237)	361
充電時起動	353
充電端子	64
充電中表示(M323)	365
充電LEDランプ	63
周辺機器	388
終話/電源キー	63
受信メール履歴	109
受話音量	102
受話口	63
仕様	407
照明(M32)	365
証明書設定(M48)	372
証明書表示(M481)	372
照明点灯時間	365
ショッピング&オークション.	172
署名PINコード	60
署名PINコード新着通知優先(M531)	60 374
署名PINコード	60 374
署名PINコード新着通知優先(M531)	60 374 339
署名PINコード 新着通知優先(M531) スケジュール	60 374 339
署名PINコード 新着通知優先(M531)	60 374 339 324 345
署名PINコード 新着通知優先(M531)	60374 324329345
署名PINコード 新着通知優先(M531)	60374 324329345
署名PINコード 新着通知優先(M531)	60 374 339 339 345 327
署名PINコード 新着通知優先(M531) スケジュール Bluetooth送信 アラーム設定シークレットー時表示 赤外線送信	60 374 339 339 345 339 345
署名PINコード	60 374 339 345 345 345 345
署名PINコード	60 374 339 345 327 345 345 345
署名PINコード	60 374 339 345 345 345 345 345 63
署名PINコード	6037433934534534534534563
署名PINコード	60374339345345345345345345345
署名PINコード	60374339345345345345345345345

赤外線ポート63	
セキュリティPINコード	60
センターキー	
操作音(M23)	361
操作ガイド(M#1)	385
送出確認設定(M482)	372
送信メール履歴	109
送話口	63
た	
ダイナミックフォト	246
壁紙作成	249
キャラクター合成	248
キャラクター作成	246
デコレーションエモジ作成	
メールパーツ作成	248
ダイヤルキー	
ダイヤル発信制限(M421)	
ダウンロード辞書(M515)	373
卓上ホルダ	388
タスクリスト	
Bluetooth送信	
アラーム設定	
シークレット一時表示	345
登録	343
メモリ登録件数	345
単語登録(M511)	372
地上デジタルテレビ放送	273
着信拒否(M43)	
着信LEDランプ	63
着信履歴	107
一覧画面	
サブメニュー	110
詳細画面	108
着信履歴/左キー	63

通信環境確認(M561)	224
通話音声メモ	334
再生	334
録音	334
通話中ランプ(M251)	362
通話料金表示(M13)	357
通話料金レート(M14)	357
定型文編集(M512)	373
ディスプレイ	
ディスプレイ照明(M321)	365
ティーンズモード(M61)	381
データの選択/削除	84
期限切れ削除	85
削除	84
複数選択	84
データフォルダ	
au one データフォルダ	297
Bluetooth送信	
EZナビウォーク	
Eメール添付	
GPS情報	
GPS情報編集	
microSDへ移動/コピー	
アドレス詳細表示	
アフレコ編集	
映像詳細表示	294
オートプレイ	
拡大再生	
画像編集	
楽曲詳細表示	294
画面設定	
切り出し	
グループ解除	
グループ表示モード	
検索	294

個別表示モード	.302
再生クオリティ変更	.292
再生/表示	.288
サイトへ接続	.294
サムネイル/リスト切替え.	.288
シーン編集	.300
時間指定ジャンプ	.292
詳細情報	.300
赤外線送信	.327
全画面再生	.293
ソート	.294
タイトル編集	
データコピー	.304
テロップ編集	.299
登録	.294
ビジネス補正	
ファイルサイズ変換	.293
フォルダ移動	.295
フォルダ削除	
フォルダ使用状況	.302
フォルダ名編集	.302
プライベートフォルダ	.288
ムービー編集299.	300
リサイズ	.298
連写データ	.290
連続再生	.290
テキストリーダー	.249
単語読取	.250
文章読取	.251
名刺読取	.251
テレビ表示	.256
テレビ(ワンセグ)	.272
電卓	.348
電池パック63	.388
交換	.389

取り付け	389	は	Bluetooth送信
取り外し			GPS情報
電波OFFモード(M566)	376	バイリンガル機能(M35)366	確認
電話		発信者番号通知(M46)219	赤外線送信
P(ポーズ)		発信キー63	編集
アドレス帳引用		発信頻度107	ページスクロール.
応答保留	105	一覧画面108	防水性能
海外から他国	107	サブメニュー110	防犯ブザー
海外から日本	107	詳細画面108	ポータブル充電器(
簡易留守メモ応答	105	発信履歴107	ポケットライト
国際電話	106	一覧画面108	ホットダイヤル
地図検索	104	サブメニュー110	_
着信10	04、392	詳細画面108	ま
着信(海外から)	107	発信履歴/右キー63	7/5
着信拒否	105	パワーオフトーン(M239)361	マイク
着信転送	106	ハンズフリー通話102	マイクOFF
着信表示	105	光センサー63	待受画面
特番付加	104	ピクトガイド(M#2)385	待受画面(M311)
発信10	02,392	ビュースタイル64、85	待受ショートカット
発信メニュー	104	ビュースタイル起動353	待ちうた設定(M2)
ハンズフリー通話	102	微灯時間365	マナーキー
プッシュ信号	103	表示情報設定(M312)173、364	マナーモード
履歴引用	103	表示パターン364	オリジナルマス
電話番号(M336)	365	平型スイッチ付イヤホンマイク	オリジナルマオ
統計データ送信機能(M573))380	391	サイレントマオ
時計/カレンダー	364	平型ステレオイヤホンマイク391	通常マナー
		フェイク着信330	ドライブ
な		フェイスファクトリー351	マルチキャスト通信
		おもしろ感情変換351	メインメニュー
内蔵アンテナ部		デコレーションアニメ	ahiru
ナビパスワード		テンプレート作成352	Photo
日本語ガイダンス(M527)		プライバシー/制限(M4)366	Simple
入力設定(M514)		プレフィックス設定(M551)375	Standard
入力方式		プレミアムEZパスワード59	変更
入力文字(M331)	365	プロフィール(MO) 111	メールキー

プロフィール(MO).....111

入力要否設定(M472)......371

Blue100111	24 メール制限(IVI424)	308
GPS情報18	34 メール送信中画面(M313)	364
確認11] メール表示(M332)	365
赤外線送信32	27 メール送信頻度	109
編集11	〕 メモ帳	335
·ジスクロール8	32 カレンダー登録/解除	335
性能5	55 赤外線送信	327
!ブザー33	30 データコピー	304
·タブル充電器0138	88 登録	335
·ットライト63、33	31 メモ帳制限	335
トダイヤル33	30 メモリリセット(M453)	
	3	70,406
ŧ	文字サイズ(M33)	365
	文字種切替	.88,373
· ク6	³³ 文字入力	
クOFF10	2タッナ人刀	88,90
画面7	サ	88
画面(M311)36	続 √ 字	90
ショートカット7	何く之	90
うた設定(M22)22	/ 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1	88
·-‡6	選字教授	88
ーモード33	キー割り当(86
オリジナルマナー33	17号	90
オリジナルマナー編集33	機能引用	91
サイレントマナー33	31 切り取り	
通常マナー33	31 区点コード	
ドライブ33	IF—	91
チキャスト通信16	T /X 7—	91
ンメニュー7	'7 _{修正}	
ahiru7	'8 署名	
Photo 7	78 単語登録	
Simple 7	78 定型文	
Standard7	78 モニヘ	
変更7	79 デコレーション絵文字3	
・ルキー6	33 入力設定	
.J. 本信中画面(M314) 36	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	

貼り付け 冒頭文 文字種切替 予測変換設定 文字フォント(M34) モード設定(M6) モバイル辞典	92 92 365 380
英日·日英翻訳	
辞典選択	
設定	
見出し語検索	
例文検索	349
や	
ユーザー補助(M5)	
予測変換設定	
6	
ら ランブ設定(M25)	362
ら ランプ設定(M25) リセット(M45)	362
ら ランブ設定(M25) リセット(M45) 利用許諾契約	362 370 424
ら ランブ設定(M25) リセット(M45) 利用許諾契約 料金照会(M11)	362 370 424 356
ら ランブ設定(M25) リセット(M45) 利用許諾契約	362 370 424 356
ら ランブ設定(M25) リセット(M45) 利用許諾契約 料金照会(M11) 履歴(M335)	362 370 424 356 365
う ランブ設定(M25) リセット(M45) 利用許諾契約 料金照会(M11) 履歴(M335) ルート認証局(M483)	362 370 424 356 365 372
ランブ設定(M25)	362 370 424 356 365 372 212
ランブ設定(M25)	362 370 424 356 365 372 212 210
ランブ設定(M25)	362 370 424 356 365 372 210 210 210
ランブ設定(M25)	362 370 356 365 372 212 210 210 210
ランブ設定(M25)	362 370 356 365 372 212 210 210 210 63
ランブ設定(M25)	362 370 424 356 372 212 210 210 210 210 63

ロックNo ロックNo.変更(M44)	
わ	
割込通話開始(M528)	21
割込通話停止(M529)	21

	ノェイスファクトリーを利用する	35
目的から引く索引	フォトを撮影する	22
	ムービーを録画する	23
	連写でフォトを撮影する	23
インターネットにアクセスする		
EZwebでアクセスする158	基本操作を覚える	
PCサイトビューアーでアクセスする200	CA005のスタイルを変える	6
	機能を設定する	35
海外で利用する	基本的なキー操作を覚える	8
## ###################################	複数の機能を切り換えて利用する	8
グローバル機能(グローバルパスポートCDMA)を利用する107、113	待受画面から機能を起動する	7
グローバルパスポートGSMを利用する70	メインメニューから機能を起動する	7
確認する	文字入力の方法を覚える	8
CA005の主な仕様を確認する	ゲームで遊ぶ	
CA005の電話番号を確認する		
microSDメモリカードについて確認する	EZアプリ(BREW [®])を探す	
PINコードについて確認する	デビルメイクライ4 リフレインで遊ぶ	
アイコンの意味を確認する	ドラゴンクエストⅢ そして伝説へ…で遊ぶ	18
アフターサービスについて確認する		
安全上の注意事項を確認する	困ったときは	
各種暗証番号について確認する	安心ロックを利用する	36
各部の名称を確認する	故障とお考えになる前に	
充電のしかたを確認する	迷惑電話を撃退する	22
プロフィールの内容を確認する111		
防水の注意事項を確認する	ご利用の準備をする	
本書について確認する42		
待受画面の見かたを確認する74	au ICカードを取り外す・取り付ける	
	Eメール・EZwebの初期設定をする	
カメラで撮影する	microSDメモリカードを初期化する	
	microSDメモリカードをセットする・取り外す	
大きなサイズのフォトを撮影する243	PIN1コードを変更する	
ダイナミックフォトを作成する246	充電する	6

テキストリーダーで文字を読み取る......249

テレビ(ワンセグ)の初期設定をする......274

電源を入れる/切る 電池パックを取り外す・取り付ける		データや情報を保護する	
ロックNo.を変更する		au one データフォルダにデータを預ける	297
		microSDメモリカードにデータをバックアップする	311
情報を調べる			
	158	データを交換する	
EZチャンネルプラス / EZチャンネルを利用する		Bluetooth®機能を利用する	318
EZニュースEXを利用する		赤外線通信を使ってプロフィールを交換する	10
PCサイトビューアーを利用する	200	赤外線通信を利用する	325
お天気を調べる	20	外部メモリ転送モードでパソコンと接続する	314
カレンダーを表示する	336		
地図を表示する	180	データを表示/再生する	
通話料や通信料の目安を調べる	162、358		
テレビ(ワンセグ)を見る	272	microSDメモリカード内のデータを表示する	
乗り換えを調べる	21	イメージアルバムでフォトやムービーを再生/表示する	
	174	音楽をLISMOで再生する	
		簡易留守メモを再生する	
モバイル辞典で単語を調べる		データフォルダのデータを表示する	
料金プランや割引サービスを調べる		ビデオをLISMOで再生する	
		本(電子書籍)をLISMOで再生する	267
設定をする		電話を受ける	
	345		
機能を設定する		お留守番サービスで留守応答する	
ケータイアレンジを利用する		海外から電話をかけてもらう	
着信音を変更する		簡易留守メモで留守応答する	
ティーンズモードにする		着信拒否する	
待受画面を変更する		着信転送サービスで電話を転送する	
以文画品で文文 y V		電話番号が通知されない電話を拒否する	
操作方法を調べる		電話を受ける	
		マナーモードを設定する	331
オンラインマニュアルを表示する			
操作方法を調べる		電話をかける	
なるほど! auを利用する	27	ー アドレス帳から電話をかける	96
		海外へ電話をかける	

クイックアドレスから電話をかける	99
通話中にマイクをOFFにする	102
通話中の相手の声を大きくする	102
データ通信サービス(PacketWIN)を利用する	223
電話番号を通知して電話をかける	218
電話番号を通知しないで電話をかける	218
電話をかける	102
発信履歴/着信履歴/発信頻度を利用して電話をかける	107
ハンズフリーで通話する	102

登録する

アドレス帳に電話番号などを登録する	94
受け取ったメールのアドレスを登録する	
お気に入りリストに情報サイトを登録する	164
かかってきた電話の番号を登録する	8
カレンダーにスケジュールを登録する	339
クイックアドレスにアドレス帳を登録する	98
データフォルダから他の機能に登録する	294

非常時に備える

PIN1コードを変更する	371
安心ナビを利用する	179
遠隔ロックを利用する	367
置き忘れたケータイの位置を検索する	182
緊急地震速報を利用する	152
災害時ナビを利用する	181
災害用伝言板サービスを利用する	26
着信があったように見せかける	330
防犯ブザーを利用する	330
ホットダイヤルを利用する	330
ロックNo.を変更する	370

メールを受け取る

Cメールを受け取る	146
Eメールを受け取る	
受信ボックスのCメールを確認する	
受信ボックスのEメールを確認する	125
米惑メールを受け取りたくない	140

メールを送る

Cメールを送る	145
Eメールを送る	118
デコレーションアニメを送る	121
デコレーションメールを送る	120
添付データを送る	119
撮ったフォトをメールで送る	14
送信ボックスのCメールを確認する	147
送信ボックスのEメールを確認する	125

利用許諾契約

安心ナビ 利用規約

■サービス内容

KDDI株式会社・沖縄セルラー電話株式会社(以下「弊社等」といいます。)は、この 「安心ナビ利用規約1(以下「本規約1といいます。)に従って安心ナビを提供します。 なお、本規約で使用する用語の意味は、本規約で別段の定めがない限り、弊社等が 定めるau通信サービス契約約款(以下[au約款 といいます。)で使用する用語の意 味に従います。

- 1. 安心ナビとは、全地球測位システム(GPS)を利用して、弊社等が提供するau通 信サービスの提供を受けるための端末のうち弊社等が別に指定する種類に属 するもの(以下「au端末」といいます。)から、弊社等が別に定める条件に従って、 他のau端末のおおよその位置(以下「位置情報」といいます。)を検索することな どができるサービスです。
- 2. 安心ナビには、次の種類があります。
- (1) 安心ナビいつでも位置確認:次の2つの機能を利用することができます。
 - ① 位置確認:あるau端末の位置情報を検索するお客様(以下「検索者」とい います。)が、そのau端末(以下「被検索端末」といいます。)の利用者(au 契約者以外の者が被検索端末を所持している場合は、その所持者を指し ます。以下「被検索者」といいます。)に対して被検索端末の位置情報の検 索の許諾を申し入れ、被検索者がこれを許諾し、かつ、被検索端末のパー トナーリストに検索者が位置情報を検索するために使用するau端末(但 し、プレミアムEZパスワードを登録しているものに限ります。以下「検 索端末」といいます。)の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消さ れるまでの間に限り、いつでも検索端末から被検索端末の位置情報を検 索することができる機能。なお、自動確認機能(検索者が、検索端末にお いて、あらかじめ被検索者、動作開始時刻、動作終了時刻、動作間隔及び 検索繰り返しパターンを設定し、自動的に位置情報の検索動作を起動、 継続する機能)は、対応機種でのみご利用いただけます。
 - ② パソコンで位置確認:検索者が、被検索者に対してパソコンからイン ターネットサイト「au one を経由して被検索端末の位置情報の検索の 許諾を申し入れ、被検索者がこれを許諾し、かつ、被検索端末のパソコン 用パートナーリストに検索端末の電話番号を登録した場合、かかる登録 が抹消されるまでの間に限り、暦月1ヶ月につき100回を限度にパソコ ンからau oneを経由して被検索端末の位置情報を検索することができ る機能。

- 求め、被検索者が被検索端末の位置情報を通知することを許諾することによ り、被検索端末の位置情報が検索端末に自動的に通知される機能
- (3) 安心ナビエリア通知:被検索端末に時間帯、エリア及び検索端末の電話番号 を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、被検索端末が当 該時間帯に当該エリア内に在圏していること又は在圏していないことが検 索端末に自動的に通知される機能
- 3. 検索者は、安心ナビいつでも位置確認を利用する場合には、弊社等が別に定め る手続に従って安心ナビいつでも位置確認を弊社等にお申し込みいただいた 日の属する月の翌月から、安心ナビいつでも位置確認を解約する日の属する月 までの間、月額315円(これに対する消費税及び地方消費税を含み、以下「利用 料しいいます。)を弊社等にお支払いいただきます。なお、検索者は、安心ナビ いつでも位置確認を暦月の途中で解約した場合であっても、当月の利用料とし て1ヶ月分の利用料を弊社等にお支払いいただきます。
- 4. 利用料については、au約款に基づく通信料等の請求時に併せて請求いたしま す。尚、お客さまが弊社等の通信料等をクレジットカードにより支払っている 場合にはクレジット会社より請求されます。

■利用契約の締結等

- 1. お客様が安心ナビを利用するにあたっては、本規約を承諾のうえ、弊社等が別 に定める手続きに従って安心ナビの利用を弊社等にお申し込みいただきます。 弊社等は、お客様が次の各号の何れかに該当する場合を除き、お客様による安 心ナビの利用申し込みを承諾するものとし、お客様のお申し込みと同時に弊社 等とお客様との間で安心ナビの利用に関する契約(以下「利用契約」といいま す。)が成立するものとします。
- (1) 安心ナビの利用申し込みの内容に虚偽若しくは不備があり、又はその虐があ る場合
- 本規約若しくはau約款に違反したことがあり、又は違反する虐がある場合
- 他のau契約者のau端末について安心ナビの利用を申し込み、又はその慮が ある場合
- (4) 前各号に定めるほか、弊社等が安心ナビの利用申し込みを承諾することが適 切でないと判断するにつき特段の事由がある場合
- 2. お客様(前項に基づき弊社等との間で利用契約を締結したお客様をいいます。 以下、同様とします。)は、弊社等が別に定める手続に従って、安心ナビを利用す るために必要となるパスワード(以下「ナビパスワード」といいます。)を設定し ていただきます。また、パソコンで位置確認をご利用になる場合は、弊社等が別 に定める手続に従って、別途パソコンで位置確認を利用するために必要となる パスワード(以下「パソコン用パスワード」といいます。)を設定していただきま す。弊計等は、お客様が設定したナビパスワード又はパソコン用パスワードと 弊社等に申告されたナビパスワード又はパソコン用パスワードとが一致した 場合には、お客様本人とみなして取り扱うものとします。お客様は、ナビパス ワード並びにパソコン用パスワードを適切に使用及び保管する責任を負うも

のとし、万一、お客様のナビパスワード又はパソコン用パスワードが第三者に 不正使用されたとしても、弊社等の責めに帰すべき事由による場合を除き、弊 社等はその責任を一切負いません。

- 3. お客様が利用契約を解約される場合は、弊社等が別に定める手続に従って、利用契約の解約を弊社等にお申し出下さい。
- 4. 弊社等は、お客様が次の各号の何れかに該当するときは、何らの通知又は催告なくお客様に対する安心ナビの提供を停止し、又はお客様との間で締結している全ての利用契約を解除することができるものとします。
- (1) au通信サービスの通信料若しくは利用料が支払われず、又はその虞がある 場合
- (2) 【注意事項·お客様の義務】第2項の第1号、第2号、第4号又は第5号に定める 許諾が得られていないことが判明し、又はその虞がある場合
- (3) 本規約又はau約款に違反し、又はその虞がある場合
- (4) 安心ナビの提供に支障を生じ、又はその虞がある場合
- (5) 前各号に定めるほか、弊社等が安心ナビの提供を停止し又は利用契約を解除することを適当と判断するにつき特段の事由がある場合
- 5. 安心ナビを利用しているau端末について、お客様と弊社等との間で締結しているau通信サービスの提供を受けるための契約が終了した場合は、何ら意思表示を要することなく当然に当該au端末に係る利用契約も終了するものとします。

■ 知的財産権/個人情報

- 1. お客様は、弊社等が別に定める手続に従って、安心ナビを利用するためのソフトウェア(以下「本ソフト」といいます。)の設定を行っていただきます。なお、本ソフトの著作権及びその他の権利は弊社等又は第三者に帰属し、お客様は、本ソフトを利用するにあたっては、次の各号で定める義務を遵守していただきます。
- (1) 安心ナビを利用する目的以外に本ソフトを使用しないこと。
- (2) 弊社等に無断で本ソフトを複製、改変、翻案、貸与、公衆送信又はその他弊社 等若しくは第三者の著作権等を侵害する一切の行為を行わないこと。
- 2. 弊社等は、弊社等が別に公表するプライバシーポリシーに従って、お客様の個 人情報を取り扱います。

■注意事項・お客様の義務

- 1. お客様は、弊社等が別に定める利用マニュアルに従って安心ナビをご利用いただきます。
- 2. お客様は、安心ナビを利用するにあたり、次の各号で定める義務を遵守いただきます。万一、お客様が次の各号で定める義務に違反し、第三者との間で紛争が生じた場合は、お客様の責任と費用負担で当該紛争を処理、解決するものとします。
- (1) 検索者は、安心ナビのうち安心ナビいつでも位置確認を利用して被検索端末

- の位置情報を検索するにあたっては、必ず、事前に被検索者の許諾を得ること。
- (2) 被検索者は、被検索端末を第三者に所持させる場合は、予め、その旨を検索者 に通知し、かつ、検索端末から位置情報を検索されることについて当該第三 者から許諾を得て当該第三者に本規約を遵守させること。
- (3) 検索者及び被検索者は、前二号に基づく許諾を得るにあたり欺罔又は脅迫など不適正な方法を用いてはならないこと。
- (4) 被検索者は、安心ナビのうち安心ナビエリア通知を利用する場合には、被検索端末の位置情報を検索端末に通知することについて、必ず、事前に検索者から許諾を得ること。
- (5) 検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることなく、検索端末を第三者に使用 させないこと。(なお、検索者は、被検索者の許諾を得て検索端末を第三者に 使用させる場合には、当該第三者に本規約を遵守させること。)
- (6) 検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることなく、安心ナビを利用して取得 した位置情報を第三者に漏洩若しくは開示し、又は自ら被検索端末の位置を 確認する目的以外で利用しないこと。
- (7) 検索者及び被検索者は、検索端末及び被検索端末において位置情報を検索される機能が搭載され又は位置情報が検索されていることを示す標章その他の表示を故意に破損し、又は表示されないようにしないこと。
- (8) 検索者及び被検索者は、位置情報を検索若しくは通知し、又は位置情報を検索される設定を随時解除できる機能を利用できないようにしないこと。
- (9) 検索者及び被検索者は、他人のau端末において無断で安心ナビに係る設定を行い又はそれを変更しないこと。
- (10) その他、検索者及び被検索者は、相手方又は第三者のプライバシー並びにその他の権利及び利益を侵害し、又はその虞がある態様で安心ナビを利用しないこと。
- (11) 安心ナビの運営を妨げ、又はその虞がある行為を行わないこと。
- (12) 法令若しくは公序良俗に違反し、又はその虞がある行為を行わないこと。
- (13) 安心ナビを営利目的で利用しないこと。
- (14) 利用契約上の地位若しくは利用契約に基づく権利義務の全部若しくは一部 を第三者に譲渡し、又は担保の用に供しないこと。
- 3. お客様は、次の各号に該当する場合には、安心ナビが利用できないことがあります。
- (1) 悪天候、地下、サービス提供区域外等のau端末の利用環境等により正常な電波の送受信に支障がある場合。
- (2) 被検索端末の電源が入っていない場合(バッテリー切れを含みます。)。
- (3) 被検索端末に関して安心ナビを利用するために必要な設定が行われておらず、又は被検索端末から本ソフトが削除されている場合。
- (4) 被検索端末が安心ナビ以外の用途で使用されている場合。

(5) パソコンで位置確認機能に関して弊社等が動作を確認したご利用環境と異なる環境のパソコンを利用されている場合。

■ サービスの中止及び中断

1. 弊社等は、保守作業、システム復旧、停電や天災などの不可抗力、又はその他の やむをえない理由により安心ナビの提供を中止又は中断することがあります。 その場合は、事前にその旨を告知しますが、緊急を要しやむをえない場合は、こ の限りではありません。

■ 免責事項

1. 安心ナビのご利用にあたり弊社等の責に帰す事由によりお客様が損害を被った場合は、弊社等は、1か月分の利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。

■ 通信料

1. 安心ナビを利用するにあたり発生する通信料(au端末に本ソフトをダウンロードする場合は、そのダウンロードを行うにあたり発生する通信料を含みます。)は、お客様が負担するものとします。

■ 変更

1. 弊社等は、本規約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。また、弊社等は常に最新の規約に従って安心ナビを提供するものとします。

一以 上一

■「安心ナビ」をお使いいただく際のご注意

- 以下の場合、位置確認結果またはエリア通知を受け取ることができません。
 - ① お客様またはお客様が位置確認を依頼した他のau電話が下記の状態にあるとき。
 - 電源が入っていない
 - 圏外または電波の届かない場所にある
 - ・ 通話中やEZwebご利用中等、待受け以外の状態
- お客様がau電話を機種変更した場合、またはau電話のメモリや全ての設定をリセットした場合には、再度ナビパスワードの設定ほか全ての設定をやり直す必要があります。
- お客様またはお客様が位置確認を依頼した他のau電話の周囲環境により、GPS 衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご利用された場合 は、位置情報の精度が低くなる場合があります。

■「安心ナビ位置確認」(いつでも位置確認)をお使いいただく際のご注意

- ・以下の場合に、「安心ナビ位置確認 | アプリが自動的に起動されます。
 - ① 他のau電話から、お客様を「いつでも位置確認」のパートナーリストへ登録することを依頼された場合。

- 但し、お客様のau電話でナビパスワードを設定されていない場合には、アプリは自動起動しません(パートナーリストへの登録情報を受けとれません)。
- ② 許可ユーザーリストに登録されているau電話から、「いつでも位置確認」を利用して、お客様の位置確認がされた場合。
- ・ お客様のau電話でナビパスワードを設定されていない場合、他のau電話からの 「いつでも位置確認」パートナーリストへの登録要求を受けとることができません。
- お客様が「安心ナビ」の「設定」メニューで「応答設定」を「自動(確認画面なし)」と 設定されている場合は、お客様の許可ユーザーリストに登録されている他のau 電話からお客様の確認なしで自動的にお客様の位置が通知されます(お買い上 げ時には「自動(確認画面ない)」に設定されています)。
- ・以下の場合、位置確認結果を受け取ることができません。
 - ① お客様が位置確認を依頼した相手au電話の許可ユーザーリストからお客様が削除された場合。

削除後に相手au電話の位置を確認したい場合は、再度登録が必要になります。

- ② お客様が位置確認を依頼した相手au電話のナビパスワードが変更された場合。
 - 変更後に相手au電話の位置を確認したい場合は、再度登録が必要になります。
- ③ お客様が位置確認を依頼した相手au電話の「応答設定」が「拒否」に設定されている場合、または「応答設定」が「手動(確認あり)」に設定されており、既定時間内に位置通知を許可しなかった場合。
- 「いつでも位置確認」の動作に関わる一切の変更・削除は自動的に第三者への通知はしません。以下の場合には、位置を確認することができなくなります。
 - ① お客様がパートナーリストから相手au電話を削除した場合(削除したau電話を検索するには、再度登録が必要になります)。
 - ② お客様が任意のau電話を許可ユーザーリストから削除した場合。 削除したau電話からはお客様の位置を確認できなくなります。位置確認を許可したい場合には再度登録が必要になります。
- お客様が位置を確認された場合も、EZアプリ通信料/パケット通信料が課金されます。

■「安心ナビ位置確認」(位置確認メール)をお使いいただく際のご注意

- ・以下の場合に、「安心ナビ位置確認」アプリが自動的に起動されます。
 - ① 他のau電話から、「位置確認メール」を利用して、お客様の位置通知を要求された場合。
- ・以下の場合、位置確認結果を受け取ることができません。
 - ① お客様が位置確認メールを送ったau電話が位置通知を許可しなかった場合、 または既定時間内に位置確認結果を返信しなかった場合。

お客様が位置を確認された場合も、EZアプリ通信料/パケット通信料が課金されます。

■「安心ナビエリア通知」をお使いいただく際のご注意

- ・以下の場合に、「安心ナビエリア通知」アプリが自動的に起動されます。
 - ① お客様のau電話で「安心ナビエリア通知」のエリア通知リストに設定されているアラームの開始時刻になった場合。
 - 尚、あらかじめ設定された時刻よりも最大10分前にアプリが起動されます。
 - ② お客様のau電話が、他のau電話からの通知を受信した場合。
- 「安心ナビエリア通知」アプリは、エリア通知リストに設定されている通知条件 (cau電話が到達する、または、起動から2時間後に自動的に終了します。
- 「安心ナビエリア通知」の動作に関わる一切の変更・削除は自動的に第三者への 通知はしません。以下の場合には、位置を確認したり結果を通知することができ なくなります。
 - ① お客様がエリア通知リストからアラーム設定を削除した場合(削除前の条件での位置確認および通知は行われません)
- お客様の周囲環境により、GPS衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご利用された場合は、適切なエリア通知が行われない場合があります。



 「安心ナビ位置確認」「安心ナビエリア通知」の免責事項・利用規約の最新版に つきましては、アプリメニューから安心ナビウェブサイトに接続してご確認 ください。

EZ助手席ナビ 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用許諾契約をお読み下さい。(必須)

■利用許諾契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する『EZ助手席ナビ』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第 三者に帰属します。
- (2) お客さまは、本アブリケーションを、ダウンロードを行ったEZアブリ (BREW[®])対応端未機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アブ リケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけませ ん。

- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アブリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。また、本アブリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合は、1ヶ月分の本サービスの利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の放意又は重大な過失に基づく掲書についてはこの限りではありません。
- (9) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話は一切の 青任を負いません。
- (10) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

EZナビウォーク 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する『EZナビウォーク』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第 =者に帰属します。
- (2) お客さまは、本アブリケーションを、ダウンロードを行ったEZアブリ (BREW[®])対応端未機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アブ リケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。

- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが本アブリケーションに関して損害を被った場合は、1ヶ月分の本サービスの利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。
- (9) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。
- (10) 本アブリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

Gガイド番組表リモコン 利用規約

ご利用の前に必ず利用規約をお読みください。(必須)

■ 使用許諾契約

お客さまがKDDI株式会社と株式会社インタラクティブ・プログラム・ガイドくお問い合わせ先:au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する「Gガイド番組表リモコン」(以下「本アブリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションは、メール通知設定のために、EZアプリ(BREW®)対応 端末機器から、Eメールアドレスを取得し、インターネットを介して当社が 管理するサーバーへ送信する場合があります。
- (2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第 三者に帰属します。
- (3) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ (BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプ

- リケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (4) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (5) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (6) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (8) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切 賠償の責任を負いません。
- (10) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサー バに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (11)第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (12) 本アプリケーションの内容、利用等に関して沖縄セルラー電話(株)は一切の 責任を負いません。
- (13) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 トー

バーコードリーダー&メーカー 利用許諾契約

ご使用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au 電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する「バーコードリーダー&メーカー」(以下「本アプリケーション」といいます)をダウンロード、インストール又は使用した場合、お客様がこの利用許諾契約書(以下「本利用契約」)の全ての条項に同意されたものとします。これらの条項に同意しない場合は、当社はお客様に本アプリケーションのダウンロード、インストール又は使用のいずれも許諾できません。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は当社が本アプリケーションの利用に関する許諾を受けた第三者(以下「本アプリケーションの権利者」といいます)に帰属します。
- (2) お客さまは、本アブリケーションを、ダウンロードを行ったEZアブリ (BREW[®])対応端未機器上のみで使用いただけます。お客さまは、本アブリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び本アプリケーションの権利者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを使用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) 当社(本アプリケーションの権利者及び沖縄セルラー電話株式会社を含みます。以下、第(12)条まで同じ。)は、お客様に対し、本アプリケーションの動作、機能、使用目的への適合性、商業性、使用結果の的確性や信頼性、又は第三者の権利侵害の不存在その他について、明示又は黙示を問わず、一切保証するものではありません。
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切 賠償の責任を負いません。
- (10) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサー バに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (11) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アブリケーション又はEZアブリ(BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合、お客さまは、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (12) お客様は、本アプリケーションを用いてお客様又は第三者の氏名、電話番号、 Eメールアドレスその他の個人情報をQRコード化する場合は、内容につい て十分確認するものとし、かかる個人情報に関する管理、使用、公開その他一 切の取扱いについては、お客様の責任のもとで行うものとします。
- (13) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

(14) 第(8)条から第(13)条及び本条の定めは、本利用許諾契約の終了後もなお 有効に存続します。

一以 上一

QUICPay™設定アプリ 利用規約

ご利用の前に必ず以下についてご確認ください。(必須)

お客様が株式会社ジェーシービー{連絡先: JCBインフォメーションセンター0422-76-1700(東京)06-6941-1700(大阪)092-712-4450(福岡)011-271-1411(札幌)AM9:00~PM5:00 日・祝・年末年始休・jcb-mailsupport@info.jcb.co.jp)が提供する『QUICPay設定アプリ』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、必ず以下についてご確認ください。

- 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードしてください。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- 本アプリケーションはネットワークを介して携帯電話やFeliCaチップ内の データをサーバに送信するケースがあります。
- 本アプリケーションを削除、サービスの解約を行いたい場合には、事前にサービス提供者へサービス解約手続きを実施していただく必要があります。
- お客様が本アプリケーションを搭載した携帯電話を故障、紛失した場合は、 サービス提供者へご連絡ください。
- 本アプリケーションの内容、利用などに関して問題が生じた場合、ジェーシー ビーにお問合せください。本アプリケーションに関し、KDDIおよび沖縄セル ラー電話は一切関係ありません。

一以 上一

じぶん通帳 利用規約

第1条 「じぶん通帳」サービスの内容

「じぶん通帳」(以下「本サービス」という)とは、お客さまの携帯電話機にダウンロードされたEZアブリ(BREW®)「じぶん通帳(アブリ)」(以下「本アブリ」という)を使用してケータイパンキングによる当行所定のパンキングサービスをご利用いただけるサービスです。なお、本サービスを利用できる携帯電話機は、当行所定の機種(以下「指定機種」という)に限られます。

第2条 規約への同意

本規約にご同意いただけないお客さまは、本サービスの利用も本アプリのダウン ロードもできません。

第3条 ご利用条件

お客さまは、本規約にご同意いただいた上で、以下の条件を全て充足する場合に限り、本サービスを利用することができるものとします。

- (1) お客さまが、当行との間で事前にau情報リンクサービス(当行所定の「au情報リンクサービスで利用規約」に定めるサービスをいう。以下同じ。)にかかる契約をしていること。なお、au情報リンクサービスの内容およびその申込方法等については、当行所定の「au情報リンクサービスご利用規約」を確認ください。
- (2) あらかじめ本アプリをお客さまの携帯電話機(但し、指定機種に限るものとします。以下同じ。)において利用できる状態にしておくこと。
- (3) 第4条に基づく本人確認が完了していること。
- (4) 第10条に定める本サービスの中止事由に該当していないこと。

第4条 本人確認

本サービスのご利用における本人確認は、お客さまの携帯電話機より当行に送信していただく暗証番号および、お客さまの携帯電話機から自動的に送信されるEZ番号を当行が照合することにより行ないます。この本人確認は、「じぶん銀行取引規約第9条第1項」および「au情報リンクサービスご利用規約第10条」に規定する「本人確認しとみなされます。

第5条 暗証番号等の管理

お客さまは、お客さまの携帯電話機が第三者の手に渡り、かつ暗証番号が知られた場合には、当該第三者により本サービスが不正利用されることによりお客さまの情報が外部に漏れたり、お客さまに損害が発生したりする可能性があることを十分認識した上で、お客さまの責任において当該携帯電話機および暗証番号を厳重に管理し、これらを第三者に貸与または開示してはならないものとします。

第6条 アプリの権利帰属等

- 1. 本アブリの著作権その他一切の知的財産権は当行に帰属します。お客さまは、本サービスの利用に限り、本アブリをご使用いただけます。当行から請求があった場合、お客さまは、すみやかに携帯電話機の本アブリを削除するものとします。また、当行は、お客さまによる本アブリおよび本サービスによりお客さまの携帯電話機にダウンロードされた情報の転載・複製・転送・改変またはリバースエンジニアリング等を禁止します。
- 2. 前項の規定は、お客さまが当行に無断で本アブリをダウンロードした場合にも 適用されるものとします。また、この場合、お客さまが当行に無断でダウンロー ドした本アブリに関連してお客さまに生じた損害について一切の責任を負い ません。

第7条 免責事項

- 1. 本サービスのご利用に関して、本アブリの作動に係る不具合(表示情報の誤謬・ 逸脱、取引依頼の不能など)、携帯電話機に与える影響およびお客さまが本サー ビスを正常に利用できないことにより被る不利益、その他一切の不利益につい て、当行に故意または重大な過失がある場合を除き、当行は一切その責任を負 いません。
- 2. 前項のほか、次の各号の事由により、本サービスが利用できなかった場合には、 これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
- (1) 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由が生じた場合。
- (2) 当行または、KDDI株式会社または沖縄セルラー電話株式会社(以下総称して、「KDDI」という)が相当と認める安全対策を講じたにもかかわらず、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じた場合。
- (3) 当行以外の第三者の責に帰すべき事由による場合。

第8条 サービスの変更等

当行は、本サービスの内容を変更する場合があります。その場合には、当行は変更日および変更内容を当行のホームページへ掲載することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。

第9条 本サービスのご利用に際してのご注意

- 1. 本サービスの利用および本アプリのダウンロードには別途通信料がかかり、お客さまのご負担となります(バージョンアップの際や本アプリが正常に動作しないことにより再設定などで追加的に発生する通信料も含みます)。本アプリは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードしてください。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- 2. お使いの携帯電話を変更する場合等において、本アプリおよび登録情報等を他の携帯電話に引き継ぐことはできません。また、携帯電話を処分する際は本アプリを必ず削除してください。
- 3. 本アプリにより携帯電話に記録された情報は本アプリを削除した場合は消去されます。これらの情報は復元できません。また、携帯電話機を交換された場合には、情報は引継がれませんのでご注意ください。
- 4. 本アブリの削除後に本サービスをご利用いただくには本アブリを再度ダウンロードいただく必要があります。
- 5. ご利用の携帯電話を盗難・紛失された場合には、すみやかにじぶん銀行お客さまセンター(電話番号:0120-926-111または、03-6311-8003)へ連絡するとともに、auお客様センター(電話番号:0077-7-113)へも連絡し回線停止のお手続きを行ってください。

第10条 本サービスの中止

次のいずれかに該当する場合、本サービスの提供は自動的に中止されます。

- (1) お客さまとKDDIとの間のEZwebサービスに係る契約が終了した場合その 他当行所定の「au情報リンクサービスご利用規約」第4条または第5条に基 づき当行が取得した携帯電話情報のうちEZ番号が変更された場合
- (2) お客さまの携帯電話機の利用に係る加入契約が解約その他の理由により終 了した場合
- (3) 理由のいかんを問わず、当行の普通預金口座が解約された場合

第11条 規約の準用

- 1. 本サービスに関し、本規約に定めていない事項については、じぶん銀行取引規 約・振込規約等当行の他の規約の定めを準用します。
- 2. 本規約において使用する用語の意味は、特に指定のない限り当行所定のじぶん 銀行取引規約において定義した内容に従うものとします。

第12条 規約の変更

当行は、本規約の内容を変更する場合があります。その場合には、当行は変更日お よび変更内容を当行のホームページへ掲載することにより告知し、変更日以降は 変更後の内容により取扱うものとします。

一以 トー

au Smart Sports Run&Walk 利用規約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157、info@au-run.ip> (以下「当社」といいます)が提供する 「au Smart Sports Run&Walk」を利用する ためのアプリケーション(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当 たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第 三者に帰属します。
- (2) お客さまは、本アプリケーションを、本アプリケーションがプリインストー ルされた又はお客様がダウンロードを行ったFZアプリ(BRFW®)対応端末 機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社 に無断で転載·複製·修正·蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害した り又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリ ケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものと し、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用しては

いけません。

- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲 渡することはできません。
- 当社の青に帰すべき事由によりお客さまが本アプリケーションに関して損 害を被った場合は、当社はF7 WINコースの月額使用料に相当する金額を上 限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過 失に基づく損害についてはこの限りではありません。
- (9) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争 いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお 解決しない場合には「東京地方裁判所 | 又は「東京簡易裁判所 | を専属の管轄 裁判所とします。

一以 上一

au Smart Sports Fitness 利用規約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157、E-mail:info@aufit.ip>(以下「当社 |といいます)が提供する [au Smart Sports Fitness] (以下 「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を 承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本 アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の日安」にて通信料 をご確認の上ダウンロードして下さい。 なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- (2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第 三者に帰属します。
- お客さまは、本アプリケーションをダウンロードしたEZアプリ(BREW®) 対応端末あるいは、本アプリケーションがプリインストールされたF7アプ リ(BREW®)対応端末機器上でのみお使いいただけます。お客さまは、本ア プリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけま せんい
- (4) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害した り又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリ ケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものと し、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用しては 431

いけません。

- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) 本アブリケーションのご利用にあたり当社の責に帰す事由によりお客さまが損害を被った場合は、当社は、本アブリケーション利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意または重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。
- (9) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。
- (10) 本アブリケーションは、サービス展開を行う上で、EZアブリ(BREW®)対応 端末機器から、「お住まい」と「生年月日」を取得し、インターネットを介して 当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。

モバイルSuica利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

お客さまが東日本旅客鉄道株式会社<お問い合わせ先:048-645-7007>(以下「当社」といいます)が、KDD株式会社が発売する携帯電話向けに提供するモバイルSuicaアプリケーション(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションは、当社が提供するモバイルSuicaをEZアプリ (BREW[®])対応端末機器上でご利用いただく際、メールアドレス等のプロフィール情報を取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバへ送信する場合があります。
- (2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社に帰属します。
- (3) お客さまは、本アプリケーションを、本アプリケーションがプリインストールされた又はダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載、複製、修正、蓄積。または転送してはいけません。
- (4) お客さまは、プリインストールされた本アプリケーションをEZアプリ (BREW®)対応端末機器から削除した場合、KDDI株式会社の提供するコン テンツサーバからダウンロードし直すことができます。尚、本アプリケー

ションのダウンロードには、別途通信料がかかります。

- (5) お客さまは、本アプリケーションに関する当社の権利を侵害したり、または そのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (6) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (7) 当社は本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (8) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切 賠償の責任を負いません。
- (10) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、KDDI(株)及び沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。
- (11) 本アブリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

EZニュースEX 利用許諾契約

このアブリケーション(以下、「本アブリ」といいます)は、KDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157>(以下、「弊社」といいます)が提供する「EZニュース EX」(以下「本サービス」といいます)を利用するためのアブリケーションです。本 アブリは、EZアブリ(BREW®)対応端末機器(以下、「本au端末」といいます)に、ニュース、天気、広告等の本サービス向けコンテンツ(以下、「本コンテンツ」といいます)を自動受信および手動更新によって表示します。お客さまが本アブリを利用するに当たっては、利用契約の内容を承諾していただきます。ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

- (1) 本アブリのダウンロードには通信料がかかります。また、本アブリを利用して本コンテンツを手動更新で取得する場合には、通信料がかかります。
- (2) 本アブリは、本サービスをご利用いただいたお客様が、本コンテンツを再生したか否かに関する情報を弊社が管理するサーバに送信する場合があります。当該情報は、個人が識別できないように統計処理したうえで、サービス品質の改善のために利用します。
- (3) 本アプリに関する編集著作権等を含む一切の権利は、弊社又は第三者に帰属

します。

- (4) お客さまは、本アプリを、ダウンロードを行った本au端末上のみでお使いい ただけます。お客さまは、本アプリを弊社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は 転送してはいけません。
- (5) お客さまは本アプリに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はその おそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (6) 弊社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリ の提供を停止し又は本利用契約に基づく本アプリの利用に係る契約(以下 「本アプリ利用契約」といいます)を解除することができるものとし、当該停 止又は解除の日以降お客様は本アプリを利用してはいけません。
- (7) 当社は、本アプリ及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止するこ とができるものとします。
- (8) お客さまは、本アプリ利用契約に基づくいかなる権利又は義務も第三者に移 転又は譲渡することはできません。
- (9) 本サービスのご利用にあたり弊社の青に帰すべき事由によりお客様が損害 を被った場合は、弊社は、F7 WINコースの月額使用料に相当する金額を上 限として、当該指害を賠償するものとします。但し、弊社の故意又は重大な過 失に基づく損害については、この限りではありません。
- (10) 本アプリ又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた 場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない 場合には「東京地方裁判所 | 又は「東京簡易裁判所 | を専属の管轄裁判所とし ます。

一以 上一

地図ビューアー 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

お客様がKDDI株式会社{連絡先:au電話から157}(以下「当社」といいます)が提 供する 『地図ビューアー』 (以下「本アプリケーション | といいます) を利用するにあ たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションのダウンロードには、別途诵信料がかかります。なお、本 アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信 料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウン ロードに数分を要する場合があります。
- (2) 本アプリケーションは、地図ビューアーコンテンツの更新情報やお知らせ情 報を提供するために、FZアプリ(BRFW®)対応端末機器から、FZ番号を取 得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があ

ります。取得したF7番号については、お客様からの事前の同意無しに、第三 者へ開示、提供いたしません。

- (3) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第 三者に帰属します。
- (4) お客様は、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ (BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客様は、本アプリ ケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけませ
- (5) お客様は本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり 又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (6) 当社は、お客様が本利用契約に違反した場合、お客様に対する本アプリケー ションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当 該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけま せんん
- (7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (8) お客様は、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡 することはできません。
- (9) 本アプリケーションのご利用にあたり当社の青に帰す事由によりお客様が 損害を被った場合は、当社は、一ヶ月分のEZweb利用料に相当する金額を上 限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意または重大な 過失に基づく損害については、この限りではありません。
- (10) お客様が本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバ に接続できない場合又は第三者の提供するコンテンツサーバへの接続によ り、本アプリケーション又はF7アプリ(BRFW®)対応端末機器に関して指 害を被った場合は、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、 解決するものとします。
- (11) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客様との間で疑義又は争い が生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解 決しない場合には「東京地方裁判所 | 又は「東京簡易裁判所 | を専属の管轄裁 判所とします。

一以 上一

ケータイ探せて安心サービス 利用規約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

お客さまがKDDI株式会社 {連絡先: a u 携帯電話から 1.5.7} (以下[当社]といい ます)が提供する『ケータイ探せて安心サービス』(以下「本アプリケーション」とい 433 います)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- (2) 本アプリケーションは、登録者確認のためにEZアプリ(BREW®)対応端末機器から電話番号を取得し、当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
- (3) 本アプリケーションは、EZアプリ(BREW®)対応端末機器からお客さまの 位置情報を取得し、当社が管理するサーバーへ送信します。
- (4) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第 三者に帰属します。
- (5) お客さまは、本アブリケーションを、ダウンロードを行ったEZ アブリ (BREW®)対応端未機器上のみでお使いいただけます。お客様は、本アブリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (6) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (7) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (8) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (9) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (10) 本アブリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

EZ FeliCa ご利用上の注意

■ご利用上の注意

お客さまがEZ FeliCa対応サービスをご利用するにあたっては、以下の事項を承諾していただきます。

1.EZ FeliCa 対応サービスについて

- EZ FeliCa対応サービスとは、EZ FeliCa対応au携帯電話(EZ FeliCa対応の au携帯電話をいいます。以下、同じとします)に搭載されたFeliCaチップを利用 したサービスをいいます。
- 2. EZ FeliCa対応サービスは、EZ FeliCa対応サービス提供者(以下、SPといいます)が提供します。各SPの提供するEZ FeliCa対応サービスをご利用になる場合には、お客さまは当該SPとの間で利用契約を締結する必要があります。EZ FeliCa対応サービスの内容、提供条件等については、各SPにご確認、お問い合わせください。
- 3. EZ FeliCa対応サービスの内容、提供条件等について、当社は一切保証しかねますのであらかじめご了承ください。

2. FeliCaチップ内のデータの取り扱い等について

- お客さまがEZ FeliCa対応サービスをご利用するにあたり、「EZ FeliCaデータ 移行」(後記7.に定めるサービスをいいます。以下同じとします)を除き、お客さ まのEZ FeliCa対応au携帯電話のFeliCaチップへのデータの書き込み及び書 き換え並びにこれらに関する記録の作成、管理等は、SPが行います。
- 2. FeliCaチップ内のデータの使用及びその管理については、お客さま自身の責任で行ってください。
- 3. EZ FeliCa対応au携帯電話の故障等により、FeliCaチップ内のデータの消失、 毀損等が生じることがあります。かかるデータの消失、毀損等の結果お客さま に損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご 了承ください。
- 4. 当社は、FeliCaチップ内にデータが書き込まれたままの状態でEZ FeliCa 対応au携帯電話の修理を行いません。お客さまは、当社にEZ FeliCa対応au携帯電話の修理をお申し付けになる場合は、「EZ FeliCaデータ移行」をご利用いただくか、あらかじめFeliCaチップ内のデータを消去した上でEZ FeliCa対応au携帯電話を当社又は当社代理店にお渡しいただくか、当社又は当社代理店がFeliCaチップ内のデータを消去することに承諾していただく必要があります。かかるデータの消去の結果お客さまに損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 5. SPがお客さまに提供するFeliCaチップ内のデータのバックアップ、移し替え 等の措置(以下、SPバックアップ等といいます)については、SPの定めるEZ FeliCa対応サービスの提供条件によります。EZ FeliCa対応サービスのご利 用開始前に必ず、当該EZ FeliCa対応サービスを提供するSPに対し、SPバッ クアップ等の有無及び内容等についてご確認ください。SPバックアップ等の ないサービスを選択したこと、SPバックアップ等を利用しなかったこと、又は SPバックアップ等が正常に機能しなかったこと等によりFeliCaチップ内の データのバックアップ等のご利用料金にかかる損害、その他FeliCaチップ内の データの消失、毀損等、又は第三者の不正利用により生じた損害等、EZ FeliCa

対応サービスに関して生じた損害について、また、SPバックアップ等を受ける までにEZ FeliCa対応サービスをご利用できない期間が生じたことにより損 害が生じたとしても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承くださ (1)

- 6. 当社は、「EZ FeliCaデータ移行 | による場合を除き、いかなる場合もFeliCa チップ内のデータの再発行や復元、一時的なお預かり、他のFeliCaチップへの 移し替え等を行うことはできません。
- 7. 「EZ FeliCaデータ移行 | とは、機種変更、故障等のEZ FeliCa対応au携帯電話 のお取り替え時にお客さまのEZ FeliCa対応au携帯電話のFeliCaチップ内の データを、他のF7 FeliCa対応au携帯電話に移し替えることを内容とする、当 社が提供するサービスです。「EZ FeliCaデータ移行」は、当社が指定する当社代 理店において提供します。「EZ FeliCaデータ移行」に対応しているFeliCaチッ プ(以下、移行対応チップといいます)内のデータに限り、他のFZ FeliCa対応 au携帯電話に搭載されている移行対応チップへの移し替えをすることができ ます。「EZ FeliCaデータ移行」が完了した場合、移行元の移行対応チップ内の データは移行元のFZ FeliCa対応au携帯電話から削除されます。「FZ FeliCa データ移行 |を実施する際に移行先移動機内のFeliCaチップデータは初期化さ れる場合があります。また「EZ FeliCa データ移行」をご利用いただく場合は、 移行元移動機と移行先移動機で同一のau ICカードをで使用ください。移行先 移動機のFeliCaチップ内のデータおよびFeliCa関連のBRFW®アプリが存在 している場合、削除をした上で「EZ FeliCaデータ移行」を実施してください。 「F7 FeliCaデータ移行 |実施後の移行元移動機で再度FeliCaサービスをご利 用になる場合、移動機内に残っているFeliCa関連のBRFW®アプリは一旦削除 し再ダウンロードをした上でご利用ください。当社の責めに帰すべき事由によ り「FZ FeliCa データ移行 IにおいてFeliCaチップ内の電子マネー、ポイント等 のバリューデータ(以下、バリューデータといいます)及びSPから付与された ID:会員番号等のデータ(以下、ID等データといいます)の一部又は全部が消失、 毀損した場合、当社は、その補償として、当該バリューデータ及びID等データを SPと協働して復元するものとし、その他のデータの消失、毀損その他一切の損 害に対する補償は行いません。なお、当社が復元するバリューデータ及びID等 データは、SPがその残高及び付与履歴を保有している場合に限られるものと し、SPが当該残高及び付与履歴を保有していない場合は復元されないものと します。また、EZ FeliCa対応au携帯電話の機種や状態、SPが提供するアプリ ケーションの対応状況などにより、「EZ FeliCaデータ移行」がご利用いただけ ない場合がありますので、「EZ FeliCaデータ移行」の提供条件や注意事項等に ついては、「EZ FeliCaデータ移行 |ご利用時に当社又は当社代理店が提示する 承諾事項等をご確認ください。

3. FeliCaチップの固有の番号等の通知について

1. EZ FeliCa 対応サービスによっては、お客さまのEZ FeliCa対応au携帯電話に

- 搭載されたFeliCaチップを特定するために、当該FeliCaチップ固有の番号が、 EZ FeliCa対応アプリにより当該EZ FeliCa対応サービスを提供するSPに送 信される場合があります。
- 2. 当社は、SPがEZ FeliCa対応サービスを提供するために必要な範囲で、お客 さまのEZ FeliCa対応au携帯電話に搭載されたFeliCaチップ固有の番号と、 FeliCaチップ内のデータが消去されているか否か、及び当該FeliCaチップの廃 棄処理情報について、当該SPに通知する場合があります。
- 3. 当社又は当社代理店は、SPバックアップ等や「EZ FeliCaデータ移行」の各種手 続きにおいて、お客さまの電話番号等をSPに通知し、お客さまのFeliCaチップ 内のデータについて当該SPに問い合わせる場合があります。

4. 不正利用について

- 1. お客さまのEZ FeliCa対応au携帯電話の紛失・盗難等により、FeliCaチップ内 のデータを不正に利用されてしまう可能性があるため、十分で注意ください。 FeliCaチップ内のデータが不正利用されたことによるお客さまの損害につい て、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 2. 万一、FZ FeliCa対応au携帯電話を紛失・盗難等した場合であっても、当社では FeliCaチップの機能を停止させることはできません。紛失・盗難等があった場 合の対応方法については、各SPにお問い合わせください。
- 3. FZ FeliCa対応au携帯電話には、遠隔オートロック機能が搭載されていますの で、お客さまにおいてあらかじめ遠隔オートロック機能の設定を行なった上で EZ FeliCa対応サービスをご利用いただくことを推奨します。また、安心ロック サービス対応のFZ FeliCa対応au携帯電話をご利用の場合は、当社所定の方法 により安心ロックサービスのご利用をお申し込みいただくことができます(但 し、遠隔オートロック機能の設定、又は安心ロックサービスのご利用を行った 場合でも、FeliCaチップ内のデータの不正利用等を完全に防止できるとは限り ませんのであらかじめご了承ください)。
- 4. 機種変更や廃棄等によりEZ FeliCa対応au携帯電話のご利用を中止される場 合には、「EZ FeliCaデータ移行」を利用して機種変更を行う場合を除き、不正に 利用されることを防ぐため、必ずFeliCaチップ内のデータを全て削除してくだ さい。なお、かかるデータの削除の結果お客さまに損害が生じた場合であって も、当社は責任を負いかねますのであらかじめで了承ください。

5. その他

- 1. EZ FeliCa対応サービスにおいて通信機能をご利用の場合は、お客さまのau 通信サービスのご契約内容によっては、データ量に応じた通信料が発生するこ とがあります。なお、読み取り機にEZ FeliCa対応au携帯電話をかざしてEZ FeliCa対応サービスを利用される際には通信料は発生しません。
- 2. EZ FeliCa対応アプリのダウンロード後にEZ FeliCa対応au携帯電話の契約 名義又は電話番号の変更があった場合等、当該EZ FeliCa対応アプリのご利用 及びお客さまご自身での削除ができなくなることがあります。なお、当該EZ A35

FeliCa対応EZアプリを削除する場合は、あらかじめ当社又は当社代理店により当該EZ FeliCa対応au携帯電話に搭載されたFeliCaチップ内の全てのデータを消去する必要がありますのでご了承ください。

「ドラゴンクエストⅢ そして伝説へ…」体験版 利用契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

お客さまが株式会社スクウェア・エニックス(連絡先:0570-003-399(月〜金11:00-19:00祝祭日除く)、msupport@square-enix.com。以下「当社」といいます)が提供する「ドラゴンクエストⅢ そして伝説へ・・・」体験版(以下「本アブリ」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- 本アブリはご利用にあたり一部の機能が制限されています。機能制限がない完全版をご利用される場合は、当社が提供するサイト「ドラゴンクエストMOBILE」(以下「本サイト」といいます)に入会していただく必要があります。詳細は本サイトをご参照ください。
- ◆ 本アプリに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は著作権を有する 第三者に帰属します。
- お客さまが本アプリの内容を当社に無断で転載・複写・蓄積又は転送すること を禁止します。
- お客さまは本アプリを本端末機器上のみでお使いいただけます。
- お客さまは本アプリに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- 当社は本アプリ及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更または廃止することができるものとします。
- 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリの 提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は 解除の日以降お客さまは本アプリを利用してはいけません。
- 本アプリのご利用にあたり当社の責に帰す事由によりお客様が損害を被った場合は、当社は、本アプリ利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の放意または重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。
- 本アプリの内容、利用等に関しては、KDDI株式会社及び沖縄セルラー電話株式会社は一切の責任を負いません。
- 436 お客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意を持って協議すること

としますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

デビルメイクライ4 リフレイン 利用契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

お客さまが株式会社カプコン (連絡先:06-6920-3722/F-mail:clubcapcom_ez.support@capcom.co.jpl (以下「弊社」といいます)が提供する「デビルメイクライ4 リフレイン」(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- 端末に内蔵されている本アプリケーションは、一部を無料でプレイできるアプリケーションです。
- 完全版アプリを希望されるお客さまは、別途利用料(有料)が必要です。
- 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- 本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、弊社又は第三者に帰属します。
- 本アプリケーション利用料の支払い義務はいかなる場合でも免れません。また、弊社は理由の如何にかかわらず、すでに支払われた本アプリケーション利用料を一切返還しません。
- お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®) 対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを弊社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- お客さまは本アプリケーションに関する弊社及び第三者の権利を侵害したり 又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- お客さまには本アプリケーション利用料について、KDDI株式会社(以下 「KDDI」といいます)もしくは沖縄セルラー電話株式会社(以下「沖縄セルラー 電話」といいます)が定める「契約約款」に基づきKDDIもしくは沖縄セルラー 電話が弊社に代わって回収することを承諾していただきます。尚、お客さまが KDDIもしくは沖縄セルラー電話の通信料等をクレジットカードにより支払っ ている場合にはクレジット会社より請求されます。
- お客さまがKDDIもしくは沖縄セルラー電話の定める支払期限を過ぎても本ア ブリケーション利用料を支払わない場合、弊社がKDDIもしくは沖縄セルラー 電話からお客さまの氏名・住所・未払い情報等の開示を受けることを承諾する ものとします。

- 弊社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- 弊社がKDDI又は沖縄セルラー電話に本アプリケーション利用料の回収の代行を委託した場合でも、本アプリケーション利用料に係る疑義又は争いについてはお客さまと弊社の間で解決し、お客さまはKDDI及び沖縄セルラー電話に対して何らの請求又は苦情の申し立てを行わないものとします。
- 弊社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとし、当該改定、追加、変更又は廃止を本アプリケーションもしくは本利用規約上に掲載した時点で、全てのお客様が承諾したものとみなします。
- お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、弊社は一切賠償の責任を負いません。
- お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバ に接続できない場合であっても、弊社は一切の責任を負いません。
- 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又は EZアプリ(BREW[®])対応端末機器に関して損害を被った場合、お客さまは、当 該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、弊社は一切の 責任を負いません。
- 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、KDDI及び沖縄セルラー電話は 一切の責任を負いません。
- 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

本機に搭載されているソフトウェアまたはその一部につき、改変、翻訳・翻案、リバース・エンジニアリング、逆コンパイル、逆アッセンブルを行ったり、それに関与してはいけません。

本機を、法令により許されている場合を除き、日本国外に持ち出してはいけません。(米国輸出規制により、以下の国々に本機を持ち込むことはできません。(2010年3月現在)キューバ、イラン、朝鮮民主主義人民共和国、スーダン、シリア)

U.S law and international agreements currently prohibit export of this device's browser and security technology to the following countries-Cuba, Iran, North Korea, Sudan and Syria. (Other restrictions regarding this device may apply.)









AC**€**ESS™

NetFront Browser

NetFront* M-IMAP Client

NetFront SMIL Player

NetFront Sync Client



















Myriad Group、Myriad Groupのロゴ、およびMyriad Groupで始まる用語群はすべてMyriad Groupの商標です。その他の商標および登録商標は各所有企業に属します。

Myriad Group, the Myriad Group logo and the family of terms carrying the "Myriad Group" prefix are trademarks of Myriad Group AG. All other trademarks and registered trademarks are the properties of their respective owners.

Copyright © 2001-2010 Myriad Group AG. All Rights Reserved.

「ATOK は株式会社ジャストシステムの登録商標です。

「ATOK」は株式会社ジャストシステムの著作物であり、その他権利は株式会社ジャストシステムおよび各権利者に帰属します。

microSD、microSDHCは、SDアソシエーションの商標です。

本製品はワンセグデータ放送BMLブラウザとして、株式会社ACCESSの NetFront Browser DTV Profile Wireless Editionを搭載しています。

本製品は放送コンテンツ起動機能として、株式会社ACCESSのMedia:/メディアコロン仕様を採用しています。

ACCESS、NetFrontは日本国およびその他の国における株式会社ACCESSの商標または登録商標です。

本製品のソフトウェアの一部分に、Independent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。

Copyright @ 1996-2010 ACCESS Co., LTD.

本製品はインターネットメール機能として、株式会社ACCESSのNetFront v3.3 M-IMAP Client for KDDIを搭載しています。

Copyright @ 2003-2010 ACCESS CO., LTD.

ACCESS、NetFrontは株式会社ACCESSの日本またはその他の国における商標または登録商標です。

本製品はSMILプレーヤとして、株式会社ACCESSのNetFront SMIL Playerを搭載しています。

Copyright © 2003-2010 ACCESS CO., LTD.

ACCESS、NetFrontは株式会社ACCESSの日本またはその他の国における商標または登録商標です。

本製品はデータ授受機能として、株式会社ACCESSのNetFront Sync Clientを搭載しています。

Copyright © 2004-2010 ACCESS CO., LTD.

ACCESS、NetFrontは株式会社ACCESSの日本またはその他の国における商標または登録商標です。

本製品はAdobe Systems IncorporatedのFlash® Lite™テクノロジーを搭載しています。

Adobe、Flash、FlashLiteおよびMacromedialはAdobe Systems Incorporated (アドビ システムズ社)の米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。

BREW®及びBREW®に関連する商標は、Qualcomm社の商標または登録商標です。

BREW® is a registered trademark of Qualcomm Incorporated and the BREW logo with interlocking circles is a trademark of Qualcomm Incorporated.

This wireless device ("Device") contains BREW software owned by Qualcomm Incorporated ("Software"). OEM hereby grants to each recipient of this Device ("User") a non-exclusive, non-transferable, non-assignable license to use the Software solely in conjunction with the Device on which it is installed, for the duration of the useful life of such Device. Nothing herein shall be construed as the sale of the Software to the User of this Device. User shall not reproduce, modify, distribute, reverse engineer, decompile or use any other means to discover the source code of the Software or any component of the Software. Qualcomm Incorporated is the sole and exclusive owner of and retains all rights, title and interest in and to the Software. Qualcomm Incorporated, and to the extent that the Software contains material or code of a third party such third party, shall be intended third party beneficiaries of these terms.

Operaは、Opera Software ASAの商標または登録商標です。 Operaに関する詳細については、http://jp.opera.comをご覧ください。

- ※「PCドキュメントビューアー」はPicsel Technologiesにより実現しています。
- ※ Picsel, Picsel Powered, Picsel Viewer, Picsel File Viewer, Picsel Document Viewer, またPicselキューブロゴはPicsel Technologiesの商標、または登録商標です。
- ※ Microsoft®, Microsoft® PowerPoint®は、米国およびその他の国における米国Microsoft Corporationの登録商標または商標です。
- ※ Microsoft® Word, Microsoft® Excel, Microsoft® Officeは、米国 Microsoft Corporationの商品名称です。
- ※ Adobe, Adobe Acrobatは、Adobe Systems Incorporated(アドビ システムズ社)の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。

※ 対応しているアプリケーションで作成したドキュメントであっても、内容によ り表示できない場合があります。

「PCドキュメントビューアー」で表示できるドキュメントはパソコン等と完全 に同一ではありません。

「PCドキュメントビューアー」でドキュメントが正しく表示されない場合が あっても、上記Microsoft Corporation, Adobe Systems Incorporated(ア ドビ システムズ社)のソフトウェアの問題ではありません。

FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。FeliCaはソ 二一株式会社の登録商標です。

るは、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。

「おサイフケータイ®」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバイル、G-GUIDE MOBILE、およびGガイド関連 ロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc. およびその関連会社の日本 国内における登録商標です。

Portions of software incorporated in this product are copyright Digital Fountain, Inc., are covered by current and pending patents, and are protected by other intellectual property laws and international treaties.

Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商 標であり、株式会社カシオ日立モバイルコミュニケーションズは、これら商標を使 用する許可を受けています。

うたとも[®]は株式会社レーベルゲートの登録商標です。

本製品には赤外線通信機能としてイーグローバレッジ株式会社のDeepCore®3.0 Plusを搭載しています。

Copyright @ 2005 E-Globaledge Corp. All Rights Reserved.

SanDiskはサンディスク社の登録商標です。

QRコード®は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

DBEX™は、DiMAGIC社の商標です。

「着うた®」「着うたフル®」「着うたフルプラス™」は株式会社ソニー・ミュージック エンタテインメントの登録商標です。

"ウォークマン"はソニー株式会社の登録商標です。

「ATRACIは、ソニー株式会社の商標です。

「mora」は株式会社レーベルゲートの登録商標です。

LCフォント\LCFONT及びLCロゴマークはシャープ株式会社の登録商標です。

「Suica」「モバイルSuica」は東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。

「PASMO」は株式会社パスモの登録商標です。

「Kitaca は北海道旅客鉄道株式会社の登録商標です。

「TOICA」は東海旅客鉄道株式会社の登録商標です。

「ICOCA は西日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。

「SUGOCA」は九州旅客鉄道株式会社の登録商標です。

「nimoca」は西日本鉄道株式会社の登録商標です。

「はやかけん」は福岡市交通局の登録商標です。

画像高速表示技術には株式会社モルフォのImageSurf®、静止画手ブレ補正機能 にはPhotoSolid®、動画手ブレ補正機能にはMovieSolid®、圧縮画像伸張技術には Morpho JPEG Engine™、ストロボ画像合成技術にはStroboPhoto®を採用して おります。いずれの商標も株式会社モルフォの登録商標です。

YouTube ロゴおよびYouTubeは米YouTube, LLCの商標です。

「EXILIM」および「EXILIMケータイ」はカシオ計算機株式会社の登録商標です。

「ダイナミックフォト | および 「Dvnamic Photo | はカシオ計算機株式会社の登録 商標です。

ケータイチェック機能にはCommon Public License (CPL)に基づきライセン スされるソフトウェアが含まれています。当該ソフトウェアに関する詳細は、下記 のサイトをご参照ください。

お使いのパソコンから:auホームページ→auオンラインマニュアル(http:// www.au.kddi.com/manual/index.html) → [CA005] を選択→[その他] → 「ケータイチェックメニュー機能CPI に関して]

その他の社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。

OpenSSL License

[OpenSSL License]

Copyright © 1998-2010 The OpenSSL Project, All rights reserved.

This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY 439

.

AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OPENSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

[Original SSLeay License]

Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)

HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

FCC Notice

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help and for additional suggestions.

Warning

The user is cautioned that changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

FCC RF EXPOSURE INFORMATION

Warning! Read this information before using your phone.

In August 1996, the Federal Communications Commission (FCC) of the United States, with its action in Report and Order FCC 96-326, adopted an updated safety standard for human exposure to radio frequency

electromagnetic energy emitted by FCC regulated transmitters. Those guidelines are consistent with the safety standard previously set by both U.S. and international standards bodies. The design of this phone complies with the FCC guidelines and these international standards.

Body-worn Operation

This device was tested for typical body-worn operations with the back of the phone kept 0.59 inches (1.5 cm) from the body. To comply with FCC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 0.59 inches (1.5 cm) must be maintained between the user's body and the back of the phone, including the antenna. All beltclips, holsters and similar accessories used by this device must not contain any metallic components. Body-worn accessories that do not meet these requirements may not comply with FCC RF exposure limits and should be avoided.


Turn off your phone before flying

You should turn off your phone when boarding any aircraft. To prevent possible interference with aircraft systems, U.S. Federal Aviation Administration (FAA) regulations require you to have permission from a crew member to use your phone while the plane is on the ground. To prevent any risk of interference, FCC regulations prohibit using your phone while the plane is in the air.

Specific Absorption Rate (SAR) for Wireless Phones

The highest reported SAR values CA005 are: CDMA modes (Part 22). Head: 0.073 W/kg; Body-worn: 0.263 W/kg

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model phone with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF exposure guidelines. SAR information on this model phone is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid after searching on FCC ID TYKNX6580. Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) web-site at http://www.ctia.org.



Turning Power On and Off

- Turning Power On
 - Hold down for at least a few seconds.
- Turning Power Off

Hold down [FWR] for at least one second.

Switching the Screen to English

From the stand-by screen: Press ⊙. ▶Press ③. ▶Press ⑤.

▶Press 2 .

Checking Your Own Phone Number and E-mail Address

From the stand-by screen: Press . Press .

Making and Answering a Call

Making a Call

From the stand-by screen: Enter the phone number you want to call.

▶Press <a>C.

To end a call: Press PWR .

Storing and Recalling Address Book Entries

Storing an Entry

From the stand-by screen: Hold down ☐ for at least one second.

▶ Use ♣ to select the item you want to edit. ▶ Press ⑥ (Select).

▶ Enter the data. ▶ Press ☑ (Reg).

Recalling an Entry

- ▶Use

 to select the tab for the record you want to recall.
- ▶Use 🗘 to select the name of the record.

Using the Camera (Movie and Snapshot)

Recording a Movie Clip

- ▶ Press (Save) to store the movie.

Press □(II) (Pause) during recording to pause recording.

Press (the Photo mode.) in the Movie mode to change to the Photo mode.


Taking a Snapshot

From the stand-by screen: Hold down for at least one second.

- ▶ Press (Shoot) to take a snapshot.

Press (a) (a 2) in the Photo mode to change to the Movie mode.

Making an International Call



Other Handy Features

Setting the Manner Mode

From the stand-by screen: Hold down [75-] for at least one second. Repeat the above operation to disable the Manner Mode.


Setting the Answer Memo (Voice Recording)

From the stand-by screen: Hold down [99794] for at least one second. Repeat the above operation to disable the Answer Memo.

For inquiries, please contact

au Customer Service Center (General Information)

- If you are calling from an au mobile phone: 157 (toll free)



▋开启或切断电源

- 开启电源
 - 按住 🔐 几秒钟。
- 切断电源 按住 [兩] 一秒钟以上。

切换到英语显示

从待机画面: 按下 ⑥。▶按下 3 。▶按下 5 。▶按下 2 。

■检查您自己的电话号码和电子邮箱地址

从待机画面: 按下 ●。▶按下 □。

■拨打和接听电话

● 拨打电话

从待机画面: 输入您想要拨打的电话号码。▶按下 <a>按下 <a>於结束通话: 按下 <a>反。

在电话铃声响起时,按下 ✓ 。 调整听筒音量:使用()。

▋保存和查看电话簿内的名单

● 保存名单

从待机画面: 按住回一秒钟以上。

- ▶使用(*)选择您想要编辑的项目。▶按下(●〔選択〕(选择)。
- ▶输入数据。▶按下网〔登録〕(注册)。

● 查看名单

从待机画面:按下回显示按平假名行搜索屏幕。

- ▶使用 → 选择您查找的记录的平假名和英语行。
- ▶使用 (*) 选择记录的名字。
- ▶按下 〔詳細〕(详细)查看记录的详细内容。

▋使用照相机(动画和快照)

● 拍摄动画

从待机画面: 按住 📵 一秒钟以上。

- ▶按下回(▲≠電)。
- ▶按下 (録画)(拍摄)开始拍摄。
- ▶按下 () [停止](结束)停止拍摄。
- ▶按下 ⑥ 保存储存动画。

在拍摄过程中,按下□(Ⅱ)(暂停)暂停拍摄。

在动画模式,按下回(▲≥ 11)可以切换到照片模式。

● 拍摄快照

从待机画面: 按住 □ 一秒钟以上。

- ▶按下 (保存)(保存)储存照片。

在照片模式,按下四(▲ 孝 圖)可以切换到动画模式。

■拨打国际长途电话

举例: 想要拨打美国长途电话 212-123-△△△





您要拨打的电话号码

其他手机功能

● 设置静音模式

从待机画面: 按住豆一秒钟以上。 想要取消静音模式,则重复上述步骤。

● 设置语音备忘录(语音记录)

从待机画面:按住^{[0]775}一秒钟以上。 想要取消语音备忘录,则重复上述步骤。

如需咨询,请联系

au客户服务中心(综合信息)

- 从座机上请拨打电话: 【 0077-7-111(免费)
- 从au手机上请拨打电话: 157(免费)

MEMO

MEMO

MEMO

EZナビ「声de入力」話しかたパターン

1.EZナビウォーク「声で乗換検索」話しかたパターン

(1)現在日時で検索する場合

現在日時で乗換検索をします。 時間とアクションは省略可能 です(時間のみの省略はできま せん)。時間とアクションの両 方を省略すると、出発駅から到 着駅まで現在日時に出発する

出発駅·到着駅	時間	アクション
出発駅名[駅] から 到着駅名[駅][まで]	今 今から すぐに すぐに 今すぐに うすぐに これから 今日これから	[出発] 発 到着 [着]
	F 7 - 42	INT THE

[]:省略可能

【例】飯田橋を今これから出発して、舞浜まで行く場合の乗換検索 「飯田橋から舞浜まで」「飯田橋から舞浜まで今すぐ出発」など

(2) 日時を指定して検索する場合

条件で乗換検索をします。

日時を指定して、乗換検索をします。日にち、時間、アクションはそれぞれ省略可能です。日にちを省略した場合には現在の日付が、時間を省略した場合には現在の時刻が、アクションを省略した場合は「出発」が条件として設定されます。

【例】飯田橋を出発して、午前9時までに舞浜に着きたい場合の乗換検索 「飯田橋から舞浜まで午前9時に到着」「飯田橋から舞浜、朝9時着」など

出発駅·到着駅	日にち	時間	アクション
出発駅名[駅] から 到着駅名[駅] [まで]	今日 明日 明後日 ~月[の]~日[の] 今月[の]~日 来月[の]~日 再来月[の]~日	午前 有(の) 昼(の) 夕方(の) 夜(の) ~時** ~分 頃頃の 少方(の) 夜(の) ~ 時** ~分 頃頃の 次 がらまでに 正午 ば頃の よでに	出発 発 到着 着
		〜分後 〜時間後 [に] 〜時間30分後 [の] 〜時間半後	

[]:省略可能 ※1 時刻(~時)を指定しないで「~分」「ちょうど」「半」を入力することはできません。

(3) 始発電車/最終電車を検 索する場合

目的地からの始発電車や目的地への最終電車を利用する場合の乗換検索をします。日にちを省略した場合には、現在の日付が条件として設定されます。

出発駅·到着駅	日にち	アクション
出発駅名[駅] から 到着駅名[駅] [まで]	今日 明日 明後日 ~月[の]~日 ~月[の]~日 ・ 東月[の]~日 東来月[の]~日	始発 終電 最終
	F 1 -4	my FT4

」:省略可能

【例】舞浜を出発して、最終電車で飯田橋に着きたい場合の乗換検索 「舞浜から飯田橋、最終」「舞浜から飯田橋まで今日の終電」など

2. EZナビウォーク「声で地図検索」「目的地を検索する」話しかた パターン

(1)住所で探す

住所を発声してください(全国の住所に対応しています)。

- ※ 都適府県名から番地まで通して発声できまず(例:東京都千代田区飯田橋3-10-10)。※ 市区町村名から発声することや、番地を指定しなくても検索できます(例:千代田区飯田橋)
- (2) 電話番号で探す

電話番号を市外局番から発声してください。

(3) 店名/施設名で探す

店名や施設名を発声してください。

- ※正式名称でなくても認識可能な場合があります。(例:ディズニーランド(正式名称は東京ディズニーランド))
- ※所在地域/最寄り駅を指定した発声もできます。次のいずれかの方法で発声してください。
- 【例】飯田橋にあるコンビニを検索する場合

①飯田橋のコンビニ ②飯田橋にあるコンビニ ③飯田橋 コンビニ

(4) 駅/空港で探す

駅名や空港名を発声してください(全国の駅名に対応しています)。


- ※路線名は付けないで発声してください(JR新宿駅は認識されません)。
- ※末尾に「駅」を付けるか、付けないかは自由です(新宿、新宿駅、いずれも可)。
- ※ 空港名を発声する場合は、末尾に「空港」を付けてください。

※本内容は、将来的に予告なく変更される場合があります。

文字入力の詳細情報

■記号(全角/半角)一覧

入力できる記号(全角)一覧(表示順)



入力できる記号(半角)一覧(表示順)

空自(スバース)	!	"	#	\$	%	&	,	()	×	+	,	-		/	:	;	<	=	>
?	@	[¥]	٨	_	`	{	Ī	}	~	0	Γ	J	,	•	-	"	0	

※入力できる記号は実際の表示と多少異なります。

■絵文字一覧

入力できる絵文字一覧(表示順)





- ●異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、一部の絵文字が正しく表示されない場合があります。
- ●マルが付いた絵文字は動きます。ただし、入力箇所によっては動かない場合があります。
- ●他社の携帯電話に送信した場合に変換される絵文字の対応表は、以下のホームページでご案内しております。


パソコンから→ http://www.au.kddi.com/email/emoji/index.html **サイト内の「絵文字対応表」を選択すると対応表の確認ができます。

■ デコレーション絵文字一覧


お買い上げ時に用意されているデコレーション絵文字一覧











89


To the second

(B)

ø

9









- お買い上げ時には、データフォルダの「Eメール装飾データ」 フォルダ内のサブフォルダにデコレーション絵文字が2.503 種類用意されています。 「メモリリセット(M453)」「オールリセット(M455)」を行う
- と、デコレーション絵文字はすべて削除されます。

 ●EZwebでダウンロードするなどしたデコレーション絵文字も一覧に表示されます。

■顏文字一覧

カテゴリ	内容	カテゴリ	内容	カテゴリ	内容	カテゴリ	内容
笑い	(^0^)	怒り	(`ε´)	焦り	(^_^;)	その他	V(^-^)V
	(^w^)		(`^')		(;)		(;∇;)/~~
	(^_^)v		(#)		(^, ^;)		()zzZ
	0(^-^)0		(-"-;)		(-o-;)		m()m
	(*^o^*)		(`o´)		f^_^;		(`∇`Σ
	(_A_)		(;`皿´)		(> Σ <)		(^ 3 ^)-☆Chu‼
	(≧∇≦)		()		(° □° ;)		$(\geq \varepsilon \leq)$
	(o^∀^o)		(≧^≦)		(°∀°;∕)/		"(ノ><)ノ
	o(`∇´)o		(_3_)		<u> </u>		$\varepsilon = \varepsilon = \Gamma(\cdot_{-}\cdot)^{\perp}$
	(^~^)		(¬3¬)		\(+ x +)/		♪~ θ (^0^)
泣き	(T_T)	挨拶	(^o^)/	驚き	(*_*)		
	(ToT)		(^∀^)\		(?_?)		
	(>_<)		L(^�^)		(@_@)		
	(;_;)		('o ')/		(⊚₀⊚)		
	(∋_∈)		(•••)/		(・_・)エツ?		
	(ρ_;)		(-^O^-)		(•♦•)?		
	(ノ ム T)		(~ɔ~)/		(_O_;)		
	p(´^`q)		\(^-^)/		(·_·;)		
	(→◇→)		!(b^—°)		(°∇°)		
	(ρ° ∩°)		(=°-°)(= _{°-°})		(J°□°)J		

[※]入力できる顔文字は実際の表示と多少異なります。 ●登録されている顔文字は編集できます。▶「顔文字編集(M513)」

■定型文一覧

カテゴリ	No.	内容	カテゴリ	No.	内容	カテゴリ	No.	内容	カテゴリ	No.	内容
	1	TEL(自局電話番号)		3	お疲れ様です		7	すぐ行きます		1	いつもお世話になっております。
	2	お客様のCA005のEメー		4	お久しぶりです	伝言	8	待ってます		2	至急電話ください。
	-	ルアドレス(マイアドレス)		5	こんにちは	言	9	迎えに来て!		3	電車遅延のため、遅れます。
١,	3	@ezweb.ne.jp	挨	6	こんばんは		0	がんばって !!	レ	4	申し訳ありません。
15	4	http://www.	挨拶	7	おやすみなさい		1	Thank you!	ジ	5	よろしくお願いいたします。
19	5	.ne.jp		8	Happy birthday!		2	ありがとう	ネス	6	後ほどご連絡いたします。
‡	6	.co.jp		9	A HAPPY NEW YEAR!		3	ごめんなさい	^	7	変更します。
リット	7	.com		0	Merry Christmas!		4	OK!		8	中止します。
Ι'	8	.or.jp		1	連絡ください	返事	5	NG!		9	延期します。
	9	http://www.au.kddi.com/		2	携帯に電話して	事	6	了解!		0	至急
	9	download/ezmovie_player	伝	3	メールして		7	ゴメン !	自		
	0	.dion.ne.jp	伝言	4	あとで電話するね		8	大丈夫 !	車]	
挨拶	1	ありがとうございました		5	またメールするね		9	もう少し待っててね !	自由定型文	Ó	
拶	2	おはようございます		6	遅れます		0	今電話できない	文		

[●]カテゴリ「インターネット」のNo.1には、お手持ちのCA005の電話番号が表示されます。

[●]カテゴリ「インターネット」のNo.2には、EZwebのEメールアドレスを取得するとEメールアドレス(マイアドレス)が表示されます。

[●]カテゴリ「自由定型文」には、お買い上げ時、定型文は登録されていません。

[●] カテゴリ「インターネット」のNo.1、No.2、No.3以外の定型文は編集できます。▶「定型文編集(M512)」

1-36回 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-36回 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-36回 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-36回 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-36回 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-36回 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-36回 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-36回 0 1 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 1-36回 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-36回 0 1 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 1 3 1 2 1 3 1 3 1 2 1 2 1 3 1 3 1 2 1 2	区点コード表			4桁目 1~3桁 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1				
100				
010	1~3桁 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	1~3相 0 1 2 3 4 5 6 7 8		
011 1 1 2 2 2 2 2 2 2				
1013 - - - - - - - - -				
1014				
101 1				.00 脚 权 邦 温 闹 干 3 温 水 版
1016			7 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
1017 2 2 2 2 2 2 2 2 2	. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
1016 2				1 - 1 10 14 10 11 70 4 11 11
S c c c 6 6 # # & * * * * * * * * * * * * * * * * *				
167 井 変 域 育 郁 磯 四 - 壱 温 逸 202 幹 駅 感 慢 機 類 批 田 桓 棺 棺 包 201 → □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □				20 73 73 20 10 70 70 71
202 1		U58 # £ 9 9 9 n f		
O21		060 A B E A E 7 II O		
170				
C23 C D O O O O O O O O O				
C24			175 124 115 115 1	
C26				
C26	S2.		,	
C27	026 ∠ ⊥ ^ ∂ ⊽ ≡ ≒ « » √			207 企 伎 危 喜 器
173 174 175 17	027 ∽ ∝ ∵ ∫ ∬	070 АБВГДЕЁЖ	3 173 云 運 雲	
174 9 9 1 1 1 1 1 1 1 1	028 Å ‰ # b ♪ † ‡ ¶	071 ИЙКЛМНОПР	C え	209 旗 既 期 棋 棄
031	029	072 Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ	bl 173	210 機帰毅気汽畿祈季稀
R		073 Ь Э Ю Я	174 曳 栄 永 泳 洩 瑛 盈 穎 頴 英	211 紀 徽 規 記 貴 起 軌 輝 飢 騎
A B C D E F G 076 K J M H O D D C T Y J 177 掩援治験	031 0 1 2 3	074		
178 187 18		075 бвгдеёжзи		
178			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
178				
1		078 ю я		
038 p q r s t u v w x y 081 十十一 r r r J L F r 180 排 旺 横 欧 殴 王 翁 襖 鸞 219 禦 魚 字 享 京 181 182 182 182 182 182 182 182 183 183 183 183 183 183 183 183 184 183 184				
O39 Z O40 O5 O5 O5 O5 O5 O5 O5 O	,			
040 *** *** *** *** *** *** *** *** ***				
041 おかがきぎくぐけげご 2042 ごさざしじすずせぜそ 130 0 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ 182 0 仮 何 伽 価 佳 加 可 嘉 夏 嫁 222 挟 教 橋 況 狂 狭 矯 胸 脅 興 の43 ぞ ただちっつづてで 131 ⑩ ⑪ ⑫ ③ ⑭ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ 183 0 仮 何 伽 価 佳 加 可 嘉 夏 嫁 225 無 無 細 鏡 響 賢 織 仰 凝 発 競 的 祭 044 と ど な に ぬ ね の は ば ぱ 132 ② I I I II IV V V IV IV IV IX 184 家 寡 科 暇 果 架 歌 河 火 珂 225 巾 錦 斤 欣 飲 琴 禁 禽 筋 緊 045 ぴ ぴ ぴ ぷ ぷ ぷ へ べ ぺ ぱ 133 X 5 5 5 5 2 5 6 2 5 5 6 2 8 8 8 8 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8				
Construction of the con		083 7 + +		
043 ぞただちちっつづてで 131 ⑩ ① ⑫ ⑫ ⑭ ⑭ ⑭ ⑭ ⑭ ⑭ ⑭ ଡ ⑭ ଡ ⑭ 野 ଡ ଡ 図 183 仮何伽価佳加可嘉夏嫁 224業局曲極玉桐粁僅勤均 の44とどびにぬねのはばば 132 砂 I II II V V V V V V V V V V V V V V V		120 0 0 0 0 0 0 0		
O44 と と な に ぬ ね の は ば ば 132 ② I I II II V V V V V V V V V V X 8 家 寡 科 暇 果 架 歌 河 火 珂 225 巾 錦 斤 欣 飲 琴 禁 禽 筋 緊 O45 ひ ひ ひ ふ ぶ ぶ へ べ べ は 133 X 5 5 5 2 5 6 2 5 5 6 2 8 5 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8				
045 ひびびふぶぶへべべほ 133 X 5 も を た 2 ち な 2 ち な 2 ち な 3 185 禍 未稼 箇 花 苛 茄 荷 華 菓 226 芹 菌 衿 襟 謹 近 金 吟 銀 046 ほ ぼ ま み む め も ゃ や ゅ 134 ね で 把 た を 説 で mm cm の 186 蝦 課 嘩 貨 迦 過 霞 蚊 俄 峨 047 ゆ ょ よ ら り る れ ろ ゎ わ 135 km mg kg cc ㎡ 187 我 牙 画 臥 芽 蛾 賀 雅 餓 駕 226				
046 ぼぼまみむめもゃやゅ 134 % ? 弛 % を転脳 5 mm cm 186 蝦 課 嘩 貨 迦 過 霞 蚊 俄 峨 047 ゆょよらりるれろゎわ 135 km mg kg cc m² 187 我 牙 画 臥 芽 蛾 賀 雅 餓 駕 226 九				
047 ゆょよらりるれろゎわ 135 km mg kg cc ㎡ 187 我牙画 臥芽蛾質雅 餓駕 226 九	- 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0	1 2 2 3 10 2 3 10		// // // // // // // // // // //
				,
048 ゐ ゑ を ん 136 転 ~ No. KK To. ① 188 介 会 解 回 塊 壞 廻 快 怪 悔 227 倶 句 区 狗 玖 矩 苦 躯 駆 駈		0 0 1		

	1131	-1111	7101
1~3相 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	1~3相 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	1~3個 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	1~3桁 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
228 駒 具 愚 虞 喰 空 偶 寓 遇 隅	265 災 采 犀 砕 砦 祭 斎 細 菜 裁	306 詳象賞器鉦鍾鐘障鞘上	た
229 串 櫛 釧 層 屈	266 載際剤在材罪財冴坂阪	307 丈丞乗冗剰城場壌焼常	343 他 多 太 汰 詑 唾 堕 妥 惰 打
230 掘窟沓靴轡窪熊隈粂			344 柁 舵 楕 陀 駄 騨 体 堆 対 耐
231 栗 繰 桑 鍬 勲 君 薫 訓 群 軍	== 31 111 13 34 13 13 13 13 13	309 醸 錠 嘱 埴 飾	345 岱带待怠態戴替泰滞胎
232 郡	269 鮭 笹 匙 冊 刷		346 腿 苔 袋 貸 退 逮 隊 黛 鯛 代
け	270 察 拶 撮 擦 札 殺 薩 雑 皐	311 蝕辱尻伸信侵唇娠寝審	347 台 大 第 醍 題 鷹 滝 瀧 卓 啄
232 卦 袈 祁 係 傾 刑 兄 啓 圭	271 鯖 捌 錆 鮫 皿 晒 三 傘 参 山	312 心 慎 振 新 晋 森 榛 浸 深 申	348 宅 托 択 拓 沢 濯 琢 託 鐸 濁
233 珪型契形径恵慶慧憩掲	3 272 惨 撒 散 桟 燦 珊 産 算 纂 蚕	313 疹 真 神 秦 紳 臣 芯 薪 親 診	349 諾 茸 凧 蛸 只
234 携敬景桂渓畦稽系経継	273 讃 賛 酸 餐 斬 暫 残	314 身辛進針震人仁刃塵壬	350 叩但達辰奪脱巽竪辿
235 繋 罫 茎 荊 蛍 計 詣 警 軽 頚	i L	315 尋 甚 尽 腎 訊 迅 陣 靭	351 棚谷狸鱈樽誰丹単嘆坦
236 鶏 芸 迎 鯨 劇 戟 繋 激 隙 桁	273 仕 仔 伺	4	352 担探旦歉淡湛炭短端箪
237 傑 欠 決 潔 穴 結 血 訣 月 件		-	353 綻 耽 胆 蛋 誕 鍛 団 壇 弾 断
		1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	354 暖槽段男談
239 建 憲 懸 拳 捲	276 施旨枝止死氏獅祉私糸	317 炊 睡 粋 翠 衰 遂 酔 錐 錘 随	5
240 検権牽犬献研硯絹県		318 瑞 髄 崇 嵩 数 枢 趨 雛 据 杉	0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
241 肩見謙賢軒遣鍵険顕験	278 諮 資 賜 雌 飼 歯 事 似 侍 児	319 椙 菅 頗 雀 裾	355 智池痴稚置致蜘遅馳築
242 鹸 元 原 厳 幻 弦 減 源 玄 現	279 字 寺 慈 持 時	320 澄 摺 寸	356 畜竹筑蓄逐秩窒茶嫡着
243 絃 舷 言 諺 限	280 次滋治爾璽痔磁示而	ŧ	357 中仲宙忠抽昼柱注虫衷
7	281 耳自蒔辞汐鹿式識鴫竺	320 世瀬畝是凄制	358 註 酎 鋳 駐 樗 潴 猎 苧 著 貯
243 平個古呼固		321 勢姓征性成政整星睛棲	359 丁 兆 凋 喋 寵
244 姑孤己康孤戸故枯湖狐		322 栖 正 清 牲 生 盛 精 聖 声 製	360 帖帳庁弔張彫徽懲挑
245 糊 袴 股 胡 菰 虎 誇 跨 鈷 雇		323 西誠誓請逝醒青静斉税	361 暢 朝 潮 牒 町 眺 聴 脹 腸 蝶
246 顧鼓五互伍午吳吾娯後		324 脆 隻 席 惜 戚 斥 昔 析 石 積	362 調 諜 超 跳 鍬 長 頂 鳥 勅 捗
247 御悟梧檎瑚碁語誤護醐	286 尺 杓 灼 爵 酌 釈 錫 若 寂 弱		
		325 籍 績 脊 責 赤 跡 蹟 碩 切 拙	363 直 朕 沈 珍 賃 鎮 陳
248 乞鯉交佼侯候倖光公功	287 惹主取守手朱殊狩珠種	325 籍 績 脊 責 赤 跡 蹟 碩 切 拙 326 接 摂 折 設 窃 節 説 雪 絶 舌	
249 効 勾 厚 口 向	287 惹 主 取 守 手 朱 殊 狩 珠 種 288 腫 趣 酒 首 儒 受 呪 寿 授 樹	325 籍 績 脊 責 赤 跡 蹟 碩 切 拙 326 接 摂 折 設 窃 節 説 雪 絶 舌 327 蝉 仙 先 千 占 宣 専 尖 川 戦	363 直 朕 沈 珍 賃 鎮 陳 つ 363 津 墜 椎
	287 惹 主 取 守 手 朱 殊 狩 珠 種 288 腫 趣 酒 首 儒 受 呪 寿 授 樹	325 籍 績 脊 責 赤 跡 蹟 碩 切 拙 326 接 摂 折 設 窃 節 説 雪 絶 舌 327 蝉 仙 先 干 占 宣 専 尖 川 戦	363 直 朕 沈 珍 賃 鎮 陳 つ
249 効 勾 厚 口 向	287 惹 主 取 守 手 朱 殊 狩 珠 種 288 腫 趣 酒 首 儒 受 呪 寿 授 樹 289 綬 需 囚 収 周	325 籍 績 脊 責 赤 跡 蹟 碩 切 拙 326 接 摂 折 設 窃 節 説 雪 絶 舌 327 蝉 仙 先 干 占 宣 専 尖 川 戦	363 直 朕 沈 珍 賃 鎮 陳 つ 363 津 墜 椎
249 効 勾 厚 口 向 250 后 喉 坑 垢 好 孔 孝 宏 工	1 287 惹 主 取 守 手 朱 殊 狩 珠 種 288 腫 趣 酒 首 儒 受 呪 寿 授 樹 289 緩 需 囚 収 周 宗 就 州 修 愁 拾 洲 秀 秋	325 籍續 脊貴赤 跡 蹟 面切切拙 拙 326 接 接 报 抗	363 直 朕 沈 珍 賃 鎮 陳 つ つ 津 墜 椎 364 槌 追 鎚 痛 通 塚 栂 掴 槻 佃
249 効 勾厚口向 250 后 喉 坑 垢 好 孔 孝 宏 工 251 巧 巷 幸 広 庚 康 弘 恒 慌 抗 252 拘 控 攻 昂 晃 更 杭 校 梗 構	287 惹主取守手朱殊狩珠種 288 睡趣酒口収局 289 經常口収局 290 宗就州修愁拾洲秀	325 籍績 脊	363 直 朕 沈 珍 賃 鎮 陳 つ 2 津 墜 椎 364 4 6 6 2 6 4 6 7 1 5 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6
249 効 勾厚口向好孔零 250 后楼坑垢房房弘弘 251 巧幸広房房现址 252 拘控攻昂易更更惊校梗梗稿 253 江洪浩港溝甲壁硬稿糠	287 惹主取 可 守 手 朱 殊 雅 極 288 腫 趣 酒 可 明 儒	325 籍續 育 市 跡 蹟 頭 切 切 拙 拙 326 精	363 直 朕 沈 珍 賃 鎮 陳 363 a 津 墜 椎 365 海 板 追 鏡 痛 通 塚 栂 掴 槻 佃 365 海 柘 辻 蔦 綴 鍔 椿 潢 坪 壺 366 嬬 紬 爪 吊 釣 鶴
249 効 勾厚口向 250 后喉坑垢房 251 巧巷车広, 庚康 市 坑板 校 梗 粮粮 252 拘 控 攻 昂 晃 萬 甲 皇 硬 稿 粮 253 江洪浩清 軍 甲 皇 硬 稿 粮粮 254 紅 紘 絞 綱 耕 考 肯 肱 腔 膏	287 惹 主 取 守 守 条 殊 狩 拜 搜 樹 288 朣 趣 而 口 収 情 周 290 缓 宗 就 與 酬 条 教 教 與 計 291 終 緬 西 黄 , 291 解 黄 黄 黄 黄 黄 黄 黄 黄 黄 黄 黄 黄 黄 黄 黄 黄 黄 黄	325 籍籍 育貴 款 跡 蹟 頭 切 切 拙 拙 326 名	363 直 朕 沈 珍 賃 鎮 陳 つ 2 津 墜 椎 365 364 槌 追 鎚 痛 通 塚 栂 掴 攖 櫻 佃 雪65 漬 柘 辻 蔦 綴 鍔 椿 漬 坪 壺 366
249 効 匀厚口向 好 孔 考 宏 工 式 251 5 巷 幸	287 惹 主 取 可 守 首 保 殊 殊 榜 表 整 题 题 等 情	325 籍籍 育黄 赤 跡 蹟 面切切拙 出 326 名	363 直 朕 沈 珍 賃 鎮 陳 363 高
249 効 勾 厚 口 向	287 惹睡	325 籍	363 直 朕 沈 珍 賃 鎮 陳
249 劝 勾厚口向的 好 孔 弘 在 至 50 写	287 惹腫短 取 酒 白 主 趣需 中 白 直 収 州 吳 縣	325 籍續 育實	363 直 朕 沈 珍 賃 鎮 陳
249 効 勾 写	287	325 籍	363 直 朕 沈 珍 賃 鎮 陳 つ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
249 劝 勾厚口向的 好 孔 弘 在 至 50 写	287 惹腫短 取 酒 白 主 趣需 中 白 直 収 州 吳 縣	325 籍續 育實	363 直 朕 沈 珍 賃 鎮 陳
249 効 勾 写	287 288 288 288 288 288 289 289 289 289 291 289	325 籍接 青京 京 京 京 京 京 京 京 京	363 直 朕 沈 珍 賃 鎮 陳 つ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
249 効 匀厚口向 好 孔 孝 医 工	287 288 288 288 288 288 289 289 289 289 291 289	325 籍接押 326 籍接押 7 百 327 報票 328 接押 329 兩層 330 選達 331 查 332 查 333 查 334 組票 334 組倉 335 無 336 無 337 無 338 無 339 無 334 組倉 2 無 335 無 336 無 337 無 338 無 339 無 334 組倉 335 無 336 無 337 無 338 無 339 無 330 無 331 無 332 無 333 無 334 無 335 無 336 無 337 無 338 無 339 無 330 無 330 無 330 無 <td< td=""><td>363 直 朕 沈 珍 賃 鎮 陳 </td></td<>	363 直 朕 沈 珍 賃 鎮 陳
249 効 勾 厚 口 向	287	325 籍接	363 直 朕 沈 步 賃 鎮 陳
249 効 効 つ 厚口 口 方 250 工 方	287	325	363 直 ド 沈 ジ 賃 鎮 陳
249 効 つ つ つ つ の 日 日 日 日 日 日 日 日 日	287	325 326 326 327 328 329	363 直 朕 沈 珍 賃 鎮 陳 1 2 2 2 3 3 3 4 3 4 4 3 5 5 5 6 6 3 6 6 6 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8
249	287	325	363 直
249 分 つ つ つ つ つ つ つ つ つ	287	325 編表 326 編表 327 報子 328 病療 329 無方 330 時期 331 建立 332 機震 333 建立 334 自 335 自 336 世報 337 世報 4 日本 338 世報 339 自 336 世報 337 世報 338 世報 339 世報 339 世報 339 世報 339 世報 339 世報 340 日報 341 日報	363 直 朕 沈 珍 賃 鎮 陳 1 2 2 2 3 3 3 4 3 4 4 3 5 5 5 6 6 3 6 6 6 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8

4桁目

4桁目

4桁目

4桁目

					4桁											4桁											4桁											4桁					
1~3桁			2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8		1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
377	_		嶋	悼	投	搭	東	桃	梼	棟	410		鼻	柊	稗	匹	疋	髭	彦	膝	菱	441										務	469	漣	煉	簾	練	聯					
378			湯	涛	灯	燈	当	痘	祷	等	411	肘	弼	必	畢	筆	逼	桧	姫	媛	紐	442	夢	無	牟	矛	霧		椋	婿	娘		470		蓮	連	錬						
379	_			統	到						412	百	謬	俵	彪		氷	漂	瓢	票	表						Ø,											2					
380		董	蕩	藤	討	謄	豆	踏	逃	透	413	評	豹	廟	描	病	秒	苗	錨		蒜	442											470					몸	魯		**		路
38.	1 錠	陶	頭	騰	闘	働	動	同	堂	導	414	蛭	鰭	品	彬	斌	浜	瀕	貧	賓	頻	443	名	命	明	盟	迷	銘	鳴	姪	牝	滅	471	露	労	婁	廊	弄	朗	楼	榔	浪	漏
382	2 憧	撞	洞	瞳	童	胴	萄	道	銅	峠	415	敏	瓶									444	免	棉	綿	緬	面	麺					472	牢	狼	篭	老	聾	蝋	郎	六	麓	禄
383	3 揺	匿	得	徳	涜	特	督	禿	篤	毒						13	ì										ŧ	5					473	肋	録	論							
384	4 独	読	栃	橡	Д	突	椴	届	鳶	苫	415			不	付	埠	夫	婦	富	富	布	444							摸	模	茂	妄						*)				
385	5 寅	酉	瀞	噸	屯	惇	敦	沌	豚	遁	416	府	怖	扶	敷	斧	普	浮	父	符	腐	445	孟	毛	猛	盲	網	耗	蒙	儲	木	黙	473				倭	和	話	歪	賄	脇	惑
386	3 頓	百百	曇	鈍							417	膚	芙	譜	負	賦	赴	阜	附	侮	撫	446	目	杢	勿	餅	尤	戻	籾	貰	問	悶	474	枠	鷲	亙	亘	鰐	詫	藁	蕨	椀	湾
					ね	Ţ.					418	武	舞	葡	蕪	部	封	楓	風	葺	蕗	447	紋	門	匁								475	碗	腕								
386	3				奈	那	内	乍	凪	薙	419	伏	副	復	幅	服											+	9															
387	7 説	難	捺	鍋	楢	馴	縄	畷	南	楠	420		福	腹	複	覆	淵	弗	払	沸	14	447				也	冶	夜	爺	耶	野	弥	480		#	丐	丕	\uparrow	丱	`	丼	J	Х
388	3 軟	業	汝								421	物	鮒	分	吻	噴	墳	憤	扮	焚	奮	448	矢	厄	役	約	薬	訳	躍	靖	柳	薮	481	乖	乘	亂	J	豫	亊	舒	ŧ	于	亞
					(5						422	粉	粪	紛	雰	文	聞					449											482	可又	_	亢	亰	亭	E STATE OF THE STA	Ж	仍	仄	仆
388	3			=	尼	#:	迩	包	賑	肉						^											k)					483	仂	仗	仞	仭	仟	价	伉.	佚	估	佛
389	9 \$1	- ++	日	乳			-	-			422							丙	併	兵	塀	449		愉	愈	油	癒						484	佝	佗	佇	佶	侈	侏	侘	佻	佣	佰
390		如				奸	忍	認			423	幣	Ψ.	弊	柄	並	蔽	閉			頁	450		諭	輸	唯	佑	優	勇	友	宥	幽	485	侑	佯	來	侖	儘	俔	俟	俎		俛
			1-2-		ぬ〜			150			424	僻	壁	癖	碧	別	警	蔑	篦		変	451	悠	憂	揖	有	柚					_	486	俑	俚	俐	俤	俥	倷	倨	僱		倥
390)								湮	禰	425	片	篇	編	辺	返	遍	便			弁	452	祐	裕	誘	遊	邑				タ	_	487	倅	伜	俶	倡	倩	偵	佊	俯		偭
39		寧	葱	猫	熱	年	念	捻		燃	426	鞭	*****	-	~	~	~		_	,,,	-					_	L			100			488	偃	假	會	偕	偐	偈	做	偖	偬	偸
392				之		-		濃		能	0	TIK				lā	E					452					Ū	•				予	489	傀	傚	傅	偏	傲	1=0	IMA		PLA	III
393				覗	蚤	-EXC	10-4	MLX.	44.3	ы	426		保	舗	舖	圃	捕	歩	甫	補	輔	453	余	与	誉	輿	預	傏	幼	妖	容	庸	490	P 0	会	偠	傳	僂	僖	儨	盘	僭	僣
000	,,,,,,	a raux	1100	-370	占	t					427	穂	募	慕	慕	ΠŻ.	莫	₩	簿	菩	倣	454	揚	揺	擁	曜	楊				_	用	491	僮	信	僵	偷	僬	僼	儒	儕	儘	供
393	3				10		把	揺	覇	杷	428	倭	包	呆	報	奉	宝	峰	率	崩	庖		窯	羊	耀	葉	蓉						492	儡	催催	徭	儼	/##	II.	兀	兒	兌	免
394		派	琶	破	婆		芭	馬	俳	廃	429	抱	捧	放	方	朋		prode.	-	ממ	/6		養				沃				淀	Peg	493	兢	競	兩	兪	兮	背	П	, ,		冉
395					盃	牌	背	肺	垄	配	430	16	法	泡	烹	砲	縫	胞	芳	萌	蓬	-00	Tec.	101	3*1*	шх	<i></i>		34	24	/AL		494	四	胄	茜	冕	_	冤	冦			票
396				梅	楳		狽	買	売	賠	431	蜂	褒	訪	豊	邦	経	飽	鳳	鵬	ž	456					_	•				277	495	>	决	冱	冲	ъk	况	冽	-		凛
397				秤	矧		伯	剥	博	拍	432	亡	傍	剖	坊	妨	帽	忘	忙	房	暴		螺	裸	来	莱	頼	雷	洛	絡	落		496	л.	虎	凩	凭	凰	11	凾	-		州
398		–		200	如		薄	迫	曜	漠	433	望	某	捺	一	約	BÈ	眺	謀	貌	留	458		卵	嵐					覧	/0	пы	497	刎	刧	mil.	刮	刳	刹	#41 DEI			刺
399				駁	麦	лн	143)LL	Page	大	434	鉾	防	吠	頬	北	僕	<u> </u>		370	朴	400	DU	δla	/2006	1193	/m		1980	946			498	訓	剔	剪	쒨	剩	剳	IIA SSII	피		剣
400		函		裕	箸	肇	筈	越	椒米	ял.	435	牧	睦	穆	釦				堀			458					- 5	,			利	击	499	劒	剱	劈	劑	辨	נים	米リ	ন্ত্র	ניגג	XXB
40				와	溌		醗	髪	伐	罰	436	本	翻	138 [7].	盆	40	/X	70	-900	1976	**		Ref.	李	禾山	理	瑶				נייוי	_	500	TAU	辨	劬	劭	劼	劵	勁	勍	勗	勞
402				鸠	厳		蛤蛤	生		判	430	4	1000) Ъ	hh.	∄						460	NSE.	痢	来	裡		離	陸	律	率	立	501	勣	鋤	飭	勠	ᇑ	95°	ᇖ			匈
403				加	柳	斑	#E	汇	汎.	版	436						nte.	retur	n*r	埋	妹	460	78	柏掠	密略	劉	主流		強		-	_	502		规	宇宙		洲川	脚	伽	.]		函
				내가 동소	加	DI.	ᅄ	/L	,, ,			n+	+4+	_	nœ	摩	岩	198E Data	1/th	-	,,,,		葎		站			7 8 8 8	ᄪ	_		粒		甸	刪		匏	ш	#	四	進	_	
404				繁晩	般番	濫	販磐	整	采密	煩	437 438	昧鱒	枚桝	毎亦	哩俣	槙又	幕	膜末	枕		柾仮	462 463	隆面	竜凌	磨察	侶料	慮梁	旅涼	男		亮瞭	僚稜	503 504	厄卮	如	卆卻	卅卷	#	卉	LT.	华	_	ΙΊ
408	פת כ	見以	班	晄	田 7)		岩	番	鱼				.,				炑	木	沐	坚	1/23								20.00	***					λlì	part.	仓	1	旭	則	皮	灰	川
405					Ü	٢				-	439	繭			慢	満						464	糧	良	諒	遼	量	陵	识	力		倫	505	厰	Δ	參	悬	雙	罗	要	愛		叨
405							_				440		漫	32		-						465	厘	林	淋	燐	林	臨	輛	弾	胸	麟	506	叭	ilV.	叶	吽	呀	听	屼	吡	.,,	吶
406				庇		悲	卵	批		斐	440				n+	д			ent.	ėm	pto	400	TEP		-	m	る~	-	Δ.	/EII	~	EL.	507	吩	吝	呎	咏	回	咎	呟	呱	呷	告 言
407				皮		秘	緋	罷		被	440	-th	- Natur	ntute:		未		_			密	466	瑠	塁	淚	累	類	令	竹			励	508	咒	呻	咀	姒	咄	屷	咆	哇	亏	成
408				非	飛	樋	簸	1闸	尾	微	441	蜜	戾	蓑	梕	脈		粍	氏	眠		467	嶺	怜	玲	礼			隷		_	雕	509	咥	咬	哄	哈	咨		n/=	=	mTh.	n×
409	9 枇	毘	琵	眉	美											ŧ)					468	齢	暦	歴	列	劣	烈	裂	亷	恋	憐	510		咫	哂	咤	咾	咼	附	哥	哦	唏

					4桁]目										4桁]目										4 ₄	討目										4桁]				
1~3#	∄ 0	- 1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	唔	哽	哮	哭	哺	哢	唹	啀	啣	啌	554	徃	徂	彿	徊	很	徑	徇	從	徙	徘		梟	梏	梭	梔	條	梛	梃	檮	梹	桴	640		燹	燿	爍	爐	爛	爨	爭	TE.	爰
512	2 售	啜	啅	啖	啗	唸	唳	啝	喙	喀	555	徠	徨	徭	徼	忖	忻	忤	忸	忱	忝	598	梵	梠	梺	椏	梍	桾	椁	棊	椈	棘	641	爲	爻	爼	爿	牀	牆	牋	牘	牴	牾
513	8 略	喊	喟	啻	啾	喘	喞	單	啼	喃	556	悳	忿	怡	恠	怙	怐	怩	怎	怱	怛	599	椢	橯	棡	椌	棍						642	犂	犁	犇	犒	犖	犢	뽽	犹	犲	狃
514	1 喩	喇	喨	嗚	嗅	嗟	嗄	嗜	嗤	嗔	557	怕	怫	怦	怏	怺	恚	恁	悋	恷	恟	600		棔	棧	棕	椶	椒	椄	棗	棣	椥	643	狆	狄	狎	狒	狢	狠	狡	狹	狷	倏
515	5 嘔	嗷	嘖	嗾	嗽	嘛	嗹	曀	뽊	營	558	恊	恆	恍	恣	恃	恤	恂	恬	恫	恙	601	棹	棠	棯	椨	椪	椚	椣	椡	棆	楹	644	猗	猊	猜	猖	猝	猴	猯	猩	猥	猾
516			嘲	嘸	噫	噤	嘯	噬	噪	嚆	559	悁	悍	惧	悃	悚						602	楷	楜	楸	楫	楔	楾	楮	椹		椽	645	獎	獏	默	獗	獪	獨	獰	灃		獻
517	7 噂	嚊	嚠	嚔	嚏	嚥	嚮	嚶	嚴	囂	560		悄	悛	悖	悗	悒	悧	悋	惡	悸	603	楙	椰	楡	楞	楝	榁	楪	榲		槐	646	獺	珈	玳	珎	玻	珀	珥	珮	珞	璢
518			囃	囀	囈	囎	囇	囓		化	561	惠	惓	悴	忰	悽	惆	悵	惘	慍	愕	604	榿	槁	槓	榾	槎	寨	槊	槝		槃	647	琅	瑯	琥	珸	琲	琺	瑕	琿		瑙
	9 金		有	吾	幸						562		惶	惷	愀	惴	惺	愃	愡	惻	惱	605	榧	樮	榑	榠	榜	榕	榴	槞		樂	648	瑁	瑜	瑩	瑰	瑣	瑪	瑶	瑾	璋	璞
520		卷	或	靈	蒷	専		嗇	2	圦	563		愎	慇	愾	愨	愧	慊	愿	愼	愬	606	樛	槿	權	槹	槲	槧	樅	榱		槭	649	璧	瓊	瓏	瓔	珱					
	圷			圻	址	坏	坩	埀	垈	坡	564		愽	慂	慄	慳	慷	慘	慙	慚	慫	607	樔	槫	樊	樒	櫁	樣	樓	橄		橲	650		瓠	辧	瓧	瓩	瓮	瓲	瓰		瓸
	2 坊			垠	垳	垤	垪	垰	埃	埆	565	慴	慯	慥	傳	慟	慝	慓	烳	憙	憖	608	樶	榀	橇	橢	橙	橦	橈	樸	樢	檐	651		甄	甃	甅	甌	甎	甍	甕		甞
	3 埔	-	_	堊	埖	埣	堋	堙	堝	塲	566	憇	憬	憔	惲	憊	憑	悯	憮	悸	懊	609	檍	檠	檄	樮	借		Lette	Lette			652		甬	甼	畄	畍	畊	畉	畛	-	畚
	1 堡		_	塰	毀	塒	堽	塹	墅	墹	567		懷	悄	恝	慄	憺	燃	惟	慄	懦	610		檗	檗	檻	櫃	櫂	棦	質	1001	櫞	653	畩	畤	畧	畫	畭	뻐	逼	疆		畴
	5 塩			壞	墙	增	墮	壅	壓	壑	568	懣	懶	懺	100	懿	催	催	餔	戀	戈	611	櫑	櫟	傑	쏌	歴	樱	欅	蘗	櫺	欒	654	疊	疉	疂	疔	疚	疝	疥	疣		疳
	5		_	壥	壜	壤	墾	壮	壺繋	壹夬	569	戉	戍	戌	戔	夏	4100	44-	227	=	+1	612	欖	鬱	棚	欸	欷	盜	欹	飲歸		歃			疵	疽	疸	疼	疱	痍	痊		痙
	7 壻 3 夭			夕夾	夕奇	复奕	夛奐	梦奎	彩奚	类	570 571	+T	戞扣	戡扛	截扠	戮扨	戦扼	戲狂	丧抉	扁找	扎 抒	613 614	歉殀	歐殄	歙殃	歔殍	歛殘	歟殕		殤	-	歿殫		痣瘋	痞瘍	痾癥	痿瘟	痼瘧	瘁	痰瘡	烨	31111-	痳瘴
	多名		_	炎	盒	矢	奂	主	类	天	572			拔	拉抃	抔	拗	拉拑	拉抻	投	宇		強	殲	強	分	殷	短殼	殿	毋		畑毟		癋	應應	18K 186	瘤	瘤癆	悄啷	// // //	假	佃	停
530	_	奸		投	佞	侫	妣	妲	姆	姨	573		擔	払拈	拜	拌	拊	拂	拇	抽	护拉	616	想	座	知	交毯	原摩	解	氓	气		毛気	659	癬	瘘	癇	级	労=	腴	偶	烷	簱	陲
	, I 姜		姙	nx hlk	挺	好娟	巡	娜	娉	娚	574		拮	扭拱	挧	挂	挈	拯	拵	損	挾	617	氣	汞	辿	辻	汪	沂	冱	沚		沛	660	採	瘤	me 5%	癸	都	皀	皃	飯	皋	皎
	2 媚			娵	娶	婢	婪	媚	媼	婼	575	捍	搜	捏	掖	掎	掀	掫	捶	掣	掏	618	汾	汨	汳	沒	沐	泄	泱	泓		泗	661	皖	皓	哲	皚	皰	皴	融	儲		盂
	- ※			媽	嫗	嫦	嫩	煙	嫺	嫻		掉	掟	掵	捫	捩	接	揩	揀	揆	揣	619	泅	泝	沮	沱		/1=	//	ЛЦ	л	/12	662	盍	盖	盒	盏	盡	姒	虚	湯		肹
	1 婚			嬲	嫐	婚	岫	媩	孃	孅	577	揉	插	挪	揄	搖	塞	描	搓	搦	搶	620	″-	沺	泛	泯		泪	洟	衍	洶	àm	663	眈	眇	眄	眩	胒	直	些	眦	_	眷
	5 姫		孕	孚	孛	撃	孩	孰	孳	腳	578	攝	搗	搨	搏	摧	摰	摶	摎	捌	撕	621	洽	洸	洙	洵	洳	洒	洌	浣		浤	664	眸	睇	睚	睨	睫	腈	脾	睿	睾	睹
536	3 學	辛	孺	_	Ė	宦	宸	寃	寂	寉	579	撓	耮	撩	撈	撼	-					622	浚	浹	浙	涎	涕	濤	涅	淹	渕	渊	665	瞎	瞋	瞑	瞠	臟	瞰	瞶	瞹	瞿	臉
537	7	寐	寤	實	寢	寞	\$	寫	寰	寶	580		據	擒	擅	擇	撻	擘	擂	擱	擧	623	涵	淇	淦	涸	淆	淬	凇	淌	淨	淒	666	瞽	瞻	矇	矍		矚	矜	矣	矮	矼
538	3 寶	尅	將	專	對	尓	尠	尢	尨	尸	581	舉	擠	擡	抬	擣	擯	攬	擶	擴	擲	624	淅	淺	淙	淤	淕	淪	淮	渭	湮	渮	667	砌	砒	礦	砠	礪	硅	碎	硴	碆	硼
539	9 尹	屁	屆	屎	屓						582	擺	攀	擽	攘	攜	攅	攤	攣	攫	攴	625	渙	湲	湟	渾	渣	湫	渫	湶	湍	渟	668	碚	碌	碣	碵	碪	碯	磑	磆	磋	磔
540)	屐	屏	孱	屬	屮	乢	岃	屹	岌	583	攵	攷	收	攸	畋	效	敖	敕	敍	敘	626	湃	渺	湎	渤	滿	渝	游	溂	溪	溘	669	碾	碼	磅	磊	磬					
54	_			岫	岻	岶	岼	岷	峅	岾	584	敞	敝	敲	數	斂	斃	變	斛	斟	斫	627	滉	溷	滓	溽	溯	滄	溲	滔		溏	670		磧	磚	磽	磴	礇	礒	礑	礙	礬
	2 浩		莪	峽	峺	峭	嶌	峪	崋	崕	585	斷	旃	旆	旁	旄	旌	旒	旛	旙	无	628	溥	滂	溟	潁	漑	灌	滬	滸	滾	漿			祀	祠	祗	祟	祚	祕	祓	祺	禄
543	3 底		崟	崛	崑	崔	崢	崚	崙	崘	586		早	杲	룾	昃	토	杳	昵	昶	昴	629	滲	漱	滯	漲	滌						672	禊	禝	禧	鵉	禪	禮	禳	禹	禺	秉
544	_			嵋	嵬	嵳	嵶	嶇	嶄	嶂	587	昜	晏	晄	晋	晁	晞	畫	晤	晧	晨	630		漾	漓	滷	澆	潺	潸	澁		潯	673	秕		秬	秡	秣	稈	稍	稘		稠
545				嶮	嶽	嶐	嶷	嶼	巉	巍	588	晟	晢	晰	暃	暈	暎	暉	暄	暘	暝	631	潛	潛	潭	澂	潼	潘	澎	澑		潦	674	稟	禀	稱	稻	稟	稷	穃	穗	D-1	穡
546	- ~		巖	///	巫	已	巵	帋	帚	帙	589	曁	暹	曉	暾	瞥						632	澳	澣	澡	澤	澹	濆	澪	濟		濬	675	穢	穩	龝	穰	穹	穽	窈	窗	,,,	窘
	7 帑			帷	幄	幃	幀	幎	幗	幔	590		曄	暸	曖	曚	曠	昿	曦	囊	Ħ	633	濔	濘	濱	濮	濛	瀉	瀋	濺		瀁	676	窖	窩	竈	窰	窶	竅	R	窿		竇
548			幣	幇	#	并	幺	麼	Γ	庠	591		曷	朏	朖	朞	朦	朧	霸	朮	朿	634	瀏	濾	灦	瀚	潴	瀝	瀘	瀟	瀰	瀾	677	竊	竍	竏	竕	竓	站	竚	竝	-	竢
	9 順			厩	廏				_		592		杁	朸	朷	杆	杞	杠	杙	杣	杤	635	瀲	灑	灣	炙	炒	炯	烱	炬		炳	678	竦	竭	竰	笂	笏	笊	笆	笳	笘	笙
550		廖		廝	廚	廛	廢	廡	解	廩	593		杰	枩	杼	杪	枌	枋	枦	枡	枅	636	炮	烟	烋	烝	烙	焉	烽	焜		煥	679	笞	笵	笨	笶	筐	**	**	~~	**	***
55			廳	應	<u>Z</u>	迣	廾	弃	弉	彝	594	枷	柯	枴	柬	枳	柩	枸	柤	作	柝	637	熙	熈	炽	煢	煌	煖	煬	悪		熄	680	207	箧	笄	筍	笋	筌	筅	筵	_	筴
	2 舞	-		弖	弩 ##	弭	588	哥	弾	彌	595	柢	柮	枹	机	柆	柧	僧	栞	框	栩	638	煩	熨	熬	燗	烹	熾	燒	燉	燔	燎	681		筰	筱	筬	筮	箝	箘	箟		箜
550	3 彎	弯	크	家	≒	栗	1	彭	7	彷	596	栄	杇	栲	桎	梳	栫	桙	档	桷	桿	639	隟	燬	燧	燵	燼						682	刣	箋	箒	箏	筝	箙	篋	篁	篌	篏

4桁目

⊿桁目

4桁日

⊿桁目

					4桁	===										4桁	===										4	===										4桁					
1 040			_	_			_	_	_	_	1 0/55	_		_	_			_	_	_		1 0/50	_		_	_			_	_	_		1 0475	_		_	_			_	_		_
-	0	1	2	3	4	5	6	7	8		1~3桁目		1	2		4	5	6	7	8		1~3桁目		1	2	3	4	5	ь	7	8	9	1~3桁目		1	2	3	4	5	6	7	8	
683	3 箴	暴	篝	篩	簑	簑	篦	篥	籠	篢	726		葩	葆	萬	葯	葹	萵	蓊	葢	兼		蹂		踰	踴	蹊						812		餤	餠	餬	餮	餽	鰡	鯔	-	饅
684	1 簇	簓	篳	篷	簗	簍	篶	簀	簧	簪	727	蒿	蒟	蓙	蓍	33	蓚	蓐	蓁	蓆	蓖	770		蹇	蹉	蹌	蹐	蹈	蹙	蹤	蹠	踪	813	饐	饋	饑	饒	饌	饕	馗	馘	馥	馭
685	5 簟	簷	簫	簽	籌	籃	籔	籏	籀	籐	728	蒡	蔡	蓿	葽	蔗	蔘	蔬	蔟	蔕	蔔	771	蹣	蹕	蹶	蹲	蹼	躁	躇	躅	躄	躋	814	馮	馼	駟	駛	駝	駘	駑	駭	駮	駱
686	6 籐	籟	籤	籖	籥	籬	籵	粃	粐	幽	729	蓼	蕀	蕣	萘	蘴						772	躊	躓	躑	躔	翩	罐	211	躬	躰	軆	815	駲	駻	駸	騁	騏	騅	騈	騙	騫	騷
68	7 粭	恣	粫	粡	粨	輝	錖	粱	粮	粹	730		蕁	藥	蕋	籕	薀	蘕	薈	薑	薊	773	躱	躾	SANE	鐮	劃.	軛	惠	軼	軻	軫	816	騙	駿	靐	騳	飋	腰	瞌	鼷	動	驟
	3 粽			糂	稼	辯	塵	類	響	縹	731	薨	蕭	一薔	薛	動	薇	苉	蕷	蕾	薐	774	軾	輊	輅	輕	郵	丰石	輓	邮級	輟	輌		騙	田奈	E安	E 鼓	馬	EE	BI.	80	級	脚
				和2 組.		17HB	DK:	175	PDS	Titto			整	藏	DT date	数	1/4X	本を	藥	_	藹				∓O ±#	把	地位	抽出	拡加	批					四四	HER HOR	加田	大田	AREE AREE	BI ES	BX	用日 用店	藍
	9 糲		糶		紆	400	A-4-		6411		732		_		霊	郑	耦	祭	215	藜		775	輌	輦	輕	軸	製	뫺	取	無	轌	轉	818	髏	胸	随	販	酥	赵	笹	芳	笔	195
690		紂	紜	紕	紊	柳	絋	紮	紲	紿	733		蘓	蘋	藾	阻	膃	龍	蘚	蘰	蘿	776	轆	轎	轗	轜	黙	糶	開	辜	辟	辣		響	髮	笰	髱	鯔					
	紵			絖	絎	絲	絨	絮	絏	絣	734			虔	號	虧	虱	蚓	蚣		蚪		辭		辷	迚	迥	迢	迪		邇	迴	820		똠	鬆	葽	鬚	鬟	鬢	猴		鬧
692	2 經	綉	絛	綏	絽	綛	綺	綮	綣	綵	735			蚶	蚯	蛄	蛆	蚰	蛉	蠣	蚫				迺	逑	逕	逡	逍	逞	逖	逋	821		閱	討	鯔	鬯	鬲	魄	魃		魍
693	3 緇	綽	綫	總	綢	綯	緜	綸	綟	綰	736	蛔	蛞	蛩	蛬	蛟	蛛	蛯	蜒	蜆	蜈	779	逧	逶	逵	逹	迸						822	魎	魑	魘	魴	鮓	鮃	鮑	鮖	鮗	鮟
694	1 緘	緝	緤	緞	緻	緲	緡	縅	縊	縣	737	蜀	蜃	蛻	蜑	蜉	蜍	蛹	蜊	蜴	蜿	780		遏	遐	遑	遒	逎	遉	逾	遖	遘	823	鮠	鮨	鮴	鯀	鯊	鮹	鯆	鯏	鯑	鯒
695	5 縡	縒	縦	縟	縉	縋	縢	繆	繦	縻	738	蜷	蜻	蜥	蜩	蜚	蝠	蝟	蝸	蝌	蝎	781	遞	遨	遯	遶	隨	遲	邂	遽	邁	激	824	鯣	鯢	鯤	鯔	鯡	鰺	鯲	鯱	鯰	鰕
696	6 繰	縹	緇	繧	縲	綖	緸	網	繖	繞	739	蝴	蝗	蝨	蝮	蝠						782	邊	邉	邏	邨	Ħß	Fιß	邵	郢	郤	扈	825	鰄	鳇	鲤	鯑	鰆	鰈	鳆	鰊	鍼	鰮
	7 繙	續	絽	綸	細	100	緸	\$25	緕	縞	740			蝣	蝪	蠅	螢	幅	蟌	螯	蟋		郛	鄂	鄒	뫎	SER	鄰	酊	酖	酘	酣	826		鰥	鯔	鮂	部	飾	黎	韽	錘	鰪
	3 辩	4121	如	488 488	47°E	170mm	纳	49H	纏	纖	741	容		蟐	雖	螫	蟄	螳	幕		螻		쥶	酩	酷	酲	醋	醉	梱	醢	醫	醯		鱠	白田	626	他	Ė	血	1自	血		鳫
			ANDE ANDE	かて	相提 作物	棚里	404R	NSC.	196	PILK				蟠				-	_		蟒			酸							薩				MSZ shafa	鴪	色	營	启禧	ONE COM	強	,,,,	信
	繊			缸	缺	F-22	m	m			742				蠏	蠍	蟾	蟶					醪		醴	醺	譲	釁	釉	釋	_	釖		鴃	鴆	,	鳥	JHG Tide	旃	础	瑪	馬比	隔
700		罅	罌	罍	韫	睢	州	罕	본	罘	743		蠖	蠕	蠢	整	225	306	蠹		蠻		釟	釜	釛	釼	釵	釶	鈞	釿	鈔		829	筹	鴿	鴾	鵆	賜					
	罟			罩	罧	討	羂	熊	羃	覊	744		衂	衒	衙	衞	衢	衫	袁			787			鉞	鉗	鉅	鉉	鉤	鉈		鈿	830		鵝	蔦	鵤	鵑	蟔	賜	鵲	鶜	鶇
702	2 羇	羌	羔	羞	羝	羚	羣	羯	羲	羹	745	衵	衽	袵	衲	袂	袗	袒	袮	袙	袢		鉋		銜	銖	銓	銛	鉚	鋏	銹	銷	831	鶫	鵯	鵺	鶚	鶤	鶖	鶲	鷄	鵒	鶻
703	多 美	羶	羸	譱	翅	32	翊	翕	翔	翡	746	袍	袤	袰	袿	袱	裃	裄	裔	裘	裙	789	鋩	錏	鋺	鍄	錮						832	鷄	鵏	鷆	鷏	鷂	覹	鷓	鷸	鷦	鸐
704	朝	翩	50	翹	飜	耆	耄	耋	耒	耘	747	裝	裹	褂	裼	裴	裨	裲	褄	褌	褊	790		錙	錢	錚	錣	錺	錵	錻	鍜	鍠	833	鶏	鷽	鸚	鸛	識	鹵	鹹	鹽	麁	麈
705	5 耙	耜	耡	耨	耿	耻	聊	聆	聒	聘	748	褓	襃	褞	褥	褪	褫	襁	襄	褻	褶	791	鍼	鍮	鍖	鎰	鎬	鎭	鎔	鎹	鑒	鏗	834	麋	麌	麒	麕	麑	麝	麥	麩	麸	麪
706	3 聚	智	腚	騨	簭	磬	腴	픎	矃	聽	749	褸	褝	褝	檔	母亲						792	鏨	鏥	왦	鏃	縹	333	縺	縪	鐚	鐔	835	麴	靡	羉	愸	좖	蘊	黔	黓	點	黝
70	7 聿	鮭	肆	肅	Π	盲	肚	肭	胃	肬	750	١.	襦	襤	襭	蘊	神田	288	襷	襾	覃		鐓	鐃	鐇	續	缙	维	孌	鐡	錯	鑁	836		黥	黨	聨	御	膨	宇宙	***	黻	黼
	3 胛		胙	胝	曹	胚	胖	脉	胯	胱	751	200	覊	覓	覘	覡	抽	28	覬		覲	794	鑒	鑄	鐮	2101	金銀	\$88	202	25	鑰	鑵	837		촲	808	志史	嘉支	鼡	印	MI		齒
	9 脛		唇	脯	腋	n.L.	ат	אנים	כמ	шь	752		質	朝	觀	觚	监	部氏	鮮	觴	觸		鑷	錔	錯	鑼	902 888	93EL 49E	200 200 200 200 200 200 200 200 200 200	門	開	問	838	_	齣	齟	齠	盐	曲	押	出五	起	监
710	_	陪		脾		Derte	D14	07/th	om	08	753			許	訂	訛		PEN.	訶	詰	詛	796		関	現	対性	390	服	386	問	閼	間	839			命	靈	龠	HEX	1000	凹口	国此	HY
			腆	四	腓	BY's	胼	腱	腮	腥					計	ᇒ	訝	略			_		閔		甲	闹	[3]	国	用					日内	齶				venter	œn			
	腦		膃	膈	膊	膀	筲	膠	膕	膤	754		詆	詈	訣	諺	沥	詢	誅	誂	誄	797	閹	閾	闊	湘	隩	圏	闌	闕	盟	闏	840		堯	槇	遙	瑤	凜	熙			
	2 膣		膓	腻	膰	膵	牆	膸	膽	臀	755		誡	誑	誥	誦	誚	誣	諄	諍	諂	798		闡	幽	闢	阡	阨	阮	阯	陂	陌											
713	3 臂	膺	臉	臍	臑	臙	臘	臈	臚	臟	756		諫	諳	諧	諤	諱	謔	諠	諢	諷		陏		陷	陜	陞																
714	1 鬱	臧	臺	臻	臾	舁	舂	舅	與	舊	757	諞	諛	00	謇	謚	諡	謖	謐	謗	謠	800		陝	陟	陦	陲	陬	隍	隘	隕	隗											
715	3 舍	舐	舖	舩	舫	舸	舳	艀	艙	艘	758	100	鞫	警	謫	謾	謨	譁	譌	譏	謪	801	險	隧	隱	隲	隰	隴	隶	隸	隹	雎											
716	6 艝	艚	艟	艤	艢	艨	艪	艫	舮	艱	759	證	誻	譛	譚	譫						802	雋	雉	雍	襍	雜	霍	雕	雹	霄	霆											
717	7 艷	ψψ	艾	芍	芒	芫	芟	芻	芬	苡	760		譟	譬	讍	譴	100	讀	讌	讎	譲	803	霈	霓	#	霑	霏	霖	無	322	靈	霰											
	3 苣			苴	苳	苗	益		苻		761	122	讖	讙	譜	谺	豁	谿	豈	豌	竪		露	霽	霾	霰	鸖	930	爾	靉	靜	靠											
	有		苜	茉	並	1-9	100	/6	19	-	762		豕	豢	豬	哥	豺	貂	貉	貅	貊		靤	祖	靨	勒	靫	枞	热面	妣	鄞	鞍											
720	_	茵	茴	答	玆	茱	杏	茹	荐	苔	763		親	貔	豼	貘	戝	盾	貪	胎	貲	806			鞋	鞏	幹	並水	如	松	世界	鞳											
	,) 茯			苔荔		左	荀莪	四答		立	764			貶	一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	祭			吾		賺				糶		霏	相	出上	かれ	中水												
			_		莅					_							賤	賣		賽		807	鞴	韃	1/-	韈		韜	韭	加	_	竟											
	. 莫			莊	茶	莵	荳		莠	莉		膊	贄	贅	贊	贇	顣	贈	贐	齎	贓		韶	韵	頏	頌	頸	頋	頡	孭	頹	顆											
	3 莨			菫	菎	菽	萃	菘	萋	菁		賍	贔	贖	赧	赭	赱	赳	趁				顏	顋	顕	顯	翠				_	_											
	1 帯			菲	萍	萢	萠	莽	萸	蔆	767		趺	跏	##	跖	跌	跛	跋	跪	跫	810		顱	觀	顓	颪	颯	颱	颶	飄	飃											
725	菻	葭	萪	萼	萼	蒄	葷	葫	蒭	葮	768	跟	跣	跼	踈	踉	跿	踝	踞	踐	踟	811	飆	飩	飫	餃	餉	餒	餔	餘	餡	餝											

《お客様各位》


このたびは、EXILIMケータイ CA005をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

電池パックカバーを取り外すときのご注意

電池バックカバーを取り外すときは、 右図の ()))))))))) ながら電池バックカバーを引き上げないでください。

極端に反らせた状態にすると、電池 パックカバーが破損し、けがなどの原因となります。





電池パックの交換のしかたについて

■取り外しかた


- ①、②の順に指を差し込んで電池パックカバーを引き上げる。③の2箇所を両側から持ち、電池パックカバーを引き上げて取り外す。
- 2 ロックスイッチをFREE側にスライドさせる。
- 3 電池パック上部のツメを上に引き、取り出す。







- ■取り付けかた
- ロックスイッチをFREE側にスライドさせる。
- ② 電池パックのツメが上に出るようにして、CAOO5本体の接続部の位置を確かめて、電池パックを確実に押し込みロックスイッチをLOCK側にスライドさせる。
- 3 電池パックカバーを本体に合わせるように置き、電池パックカバーの図中の○マーク位置11箇所を押す。
- 4 電池パックカバーの両サイドを指でなぞり、カバー全体に浮きがないことを確認する。



防水性能について

- ◆ 外部接続端子キャップ、microSDメモリカードスロットキャップをしっかりと閉じ、電池パックカバーは完全に装着した状態にしてください。接触面に微細なゴミ(髪の毛1本など)がわずかでも挟まると浸水の原因となります。
- ◆ お風呂場/キッチンなどの水場や雨の中で水濡れになった場合、送話口、受話口に水がたまり、一時的に音が聞こえにくくなった場合は水抜きを行って乾燥させてください。

 を燥が不十分の場合、音が聞こえにくくなります。十分に放置して乾燥させてからご使用ください。

詳細については『取扱説明書』の「防水性能について」/「快適にお使いいただくために」/「水に濡れたときの水抜きについて」をご参照ください。

発売元:KDDI(株) 沖縄セルラー電話(株) 再生紙を使用しています。 製造元:カシオ計算機株式会社 2010年4月 AN6580YAA-1

長時間で使用時には本体が温かくなりますのでご注意ください

EZweb接続やテレビ(ワンセグ)視聴、通話、ムービー撮影などを繰り返し長時間使用した場合や充電用機器を接続中には、本体の一部が温かくなることがありますが故障ではありません。

● 長時間皮膚が接触すると低温やけどの原因になる場合がありますのでで注意ください。

ディスプレイ取扱上のご注意

CAOO5のディスプレイパネルには強化ガラスを使用しています。破損してしまった場合、 破損部でけがをする場合があります。万一、破損の際には破損部に手を触れずにauショップもしくはauお客様ヤンターまでで連絡ください。

電池パックのご利用時間について

各機能を組み合わせてご利用になると、ご利用可能な連続通話時間(または連続待受時間) は短くなります。

< 例>カメラ機能のご利用による連続通話時間(または連続待受時間)の変化(目安)

電池パック容量の使用の割合(イメージ図)	カメラ機能 ご利用時間※	連続通話時間 (連続待受時間の場合)
連続通話(または連続待受)	0分 🕨	約290分 (約320時間)
	約65分	約145分 (約160時間)
力义与機能///	約117分 🕨	約29分 (約32時間)


※数値は次の条件でのメーカーによる計測値です。実際の撮影条件や環境によってご利用時間は変動するものであり、保証するものではありません。

- 新品の電池パックを使用し、常温にて電波の強さ(受信電界)強(配)/ディスプレイ照明の明るさ設定[自動調節モード]/撮影ライト「OFF]/撮影サイズ「13M」の条件で連結撮影した場合の時間です。
- 充電用機器はau指定のものをご使用ください。指定外の充電用機器を使用した場合、ご利用可能な時間は短くなります。
- ディスプレイの点灯時間が長く設定されていたり、明るさを通常より明るく設定している場合、ご利用可能な時間は短くなります。

外部接続端子/microSDメモリカードスロットキャップの開けかたについて

外部接続端子キャップ、microSDメモリカードスロットキャップは下図のとおり、切り欠きより正しく開けてください。

■外部接続端子キャップ




■microSDメモリカードスロットキャップ



※上記以外の開けかたをすると、キャップを破損し、防水性能の低下につながります。

microSDメモリカードをセットする/取り外すときのご注意

microSDメモリカードをCA005にセットしたり、取り外すときは、右図のとおりmicroSDメモリカードの中央部を押してください。



ご不要になったケータイや取扱説明書はお近くのauショップへ

大切な地球のために、 一人ひとりができること。

それは、たとえばケータイや取扱説明書のリサイクルという、とても身近なことから始められます。

ケータイの本体や電池に含まれている 希少金属や、取扱説明書などの紙類はリ サイクルすることができます。

取扱説明書などの紙類は古紙原料として、製紙会社で再生紙となり、次の印刷物に生まれ変わります。また、このリサイクルによる資源の売却金は、国内の森林保全活動に役立てています。

ご不要になったケータイや取扱説明書は、お近くのauショップへ。

みなさまのご協力をお願いいたします。









お問い合わせ先番号 auお客様センター

総合・料金について (通話料無料)

一般電話からは

au電話からは

G 0077-7-111 局番なしの157番

PRESSING ZERO WILL CONNECT YOU TO AN OPERATOR AFTER CALLING 157 ON YOUR au CELLPHONE.

紛失・盗難・故障・操作方法について (诵話料無料)

一般電話からは

au電話からは

■ 0077-7-113 局番なしの113番

上記の番号がご利用になれない場合、下記の番号にお電話 ください。(無料)

FE 0120-977-033 (沖縄を除く地域)

氏 0120-977-699 (沖縄)

EZwebからは

EZ▶トップメニュー・検索▶auお客さま サポート▶お問い合わせ ※メニュー構成については予告なく変更 することがあります。

なるほど! au

みんなでつくる、auQ&Aサイト



EZ▶トップメニュー・検索▶auお客さま サポート▶みんなでQ&A「なるほど! au l

バーコード(QRコード)を読み取って なるほど! auにアクセス ▶ ※別途パケット通信料がかかります。



LISMO Port のダウンロードについて

パソコンでLISMOをご利用いただくために必要なソフト ウェア「LISMO Port」と「USBドライバ」は、auホーム ページよりダウンロードいただけます。

パソコンから: http://www.au.kddi.com/music/dl3



この取扱説明書は再生紙を使用しています。 取扱説明書リサイクルにご協力ください。 KDDIでは、このマークのあるauショップで回収した。 紙資源を製紙会社と協力し、国内リサイクル活動を 行っています。

本冊子は、その一環として製作されております。



携帯雷話・PHS事業者は、環境を保護し、書 重な資源を再利用するためにお客様が不要 となってお持ちになる電話機・電池・充電器 を、ブランド・メーカーを問わず(グ)マークのあ るお店で回収し、リサイクルを行っています。

auオンラインマニュアルへのアクセスはこちら

EZweb版 auオンラインマニュアルは通信料 無料でご利用いただけます。

MN6580YAB-2 2010年5月第2版

発売元: KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株) 製造元・カシオ計算機株式会社

